

Guía configuración Firebase

Introducción

Las aplicaciones de IoT requieren conexiones Internet de gran confiabilidad para intercambiar paquetes de datos compactos, pero para los cuales resulta crítico que el tiempo de tránsito entre el sensor y el servidor, o entre el servidor y el actuador, sea lo más reducido posible (lo cual da nombre al concepto de 'baja latencia'); con estos requerimientos, muchas de las aplicaciones no necesitan almacenar información en bases de datos relacionales y estructuradas, en vez de esto requieren un sistema que opere en tiempo real interconectando a múltiples dispositivos que pueden compartir fuentes de datos y recursos volátiles de almacenamiento.


El lanzamiento público sucedió en 2011 y que en poco tiempo fué adquirida por Google para soportar proyectos de desarrolladores de IoT y aplicaciones móviles, actualmente Firebase soporta más de 1.5 millones de aplicaciones y más de 500 millones de dispositivos conectados en todo el mundo, soportando decenas de miles de transacciones por segundo.

Para este ejemplo crearemos una base de datos de tiempo real alojada en Firebase (firebase.google.com), en la cual podremos depositar datos de sensores que estén conectados a dispositivos NodeMCU y que además puedan usar esta misma conexión para obtener información para la activación de actuadores, conectados a sus terminales.

Habilitación de la base de datos

Para que el código de este ejemplo pueda funcionar, deberás crear una base de datos en Firebase y recopilar de sus propiedades diferentes parámetros que deberás registrar en el "firmware" de los dispositivos que integrarás a tu aplicación; inicia creando un nuevo proyecto en la consola de esta plataforma (https://console.firebase.google.com) y sigue la secuencia de imágenes que se muestra a continuación:

1. Ingresa en la plataforma de Firebase y accede a tu cuenta de Google con el correo institucional en el botón "Acceder" ubicado en la parte superior derecha. Posteriormente da clic en "Crear un proyecto".






2. Dale un nombre a tu proyecto y selecciona "itesm.mx" como recurso superior. Acepta las condiciones de Firebase y da clic en "Continuar".




3. Mantén habilitado "Google Analytics" y da clic en continuar.




4. Selecciona México como ubicación, acepta todos los términos y condiciones y da clic en "Crear proyecto".





5. Una vez que aparezca "Tu proyecto está listo" da clic en continuar.




6. Del lado izquierdo de la pantalla da clic en "Desarrollo" y después en "Realtime Database" para crear una base de datos.





7. En la pantalla que aparecerá da clic en "Crear una base de datos".



Seleccionamos como ubicación Estados Unidos




8. En la pantalla emergente deja la opción por defecto ("Comenzar en modo bloqueado") y da clic en "Habilitar".





9. Ve a la pestaña "Reglas" y habilita las reglas para lectura y escritura, sustituyendo las dos palabras "false" por "true" y presiona el botón "Publicar" para aplicar los cambios.



10. Regresa a la pestaña "Datos" y presiona el símbolo "+" del lado derecho de la palabra "null" para añadir un campo. Dale el nombre LED y asígnale un valor "0" (sin las comillas). Da clic en "Agregar".





11. Añade otro campo denominado Pot y asígnale el valor numérico "0" (sin las comillas), en este elemento se depositará el valor numérico del dato que esté capturando el sensor en el NodeMCU. Te deberá quedar algo similar a la siguiente imagen:



- 12. Tu base de datos ya está creada. Aquí aparecerá un primer dato importante, esté está justo sobre los campos de datos que has añadido y es un hipervínculo precedido por el denominador de protocolo https (para este ejemplo https://tc1001s-f0c92-default-rtdb.firebaseio.com/), éste es el hipervínculo para acceder a tu base de datos, guárdalo porque lo vas a requerir durante la programación del "firmware" del NodeMCU.
- 13. Da clic en el engrane del lado izquierdo superior de la pantalla, y despues da clic en "Configuración del proyecto".





14. En la configuración muévete a la pestaña "Cuentas de servicio" y selecciona "Secretos de la base de datos", ahí habilita la visualización de la secuencia secreta, toma nota de esta cadena de caracteres porque la requerirás durante la programación del "firmware" para registrar la llave de autenticación de conexión con esta base de datos.

