



Lieferumfang

Bemi Cognita +
Ladekabel
Garantiekunde
Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bildschirm: E-Tinte, 6 Zoll 1024 × 758 Pixel

Batteriekapazität: 1500 mAh

Speicher: 4 GB

Was ist das?

- E-Book
 - Die digitale Version eines Buches (engl. electronic Book)
- Standby
 - Das Gerät ist ausgeschaltet, reagiert aber auf das Drücken des Ein-/Austaste.
- formatieren
 - Formatieren ist das vollständige zurücksetzen eines Gerätes auf Werkseinstellungen.
- GB
 - abkürzung von “Gigabyte”, gibt die Speichergröße von Geräten an
- mAh
 - abkürzung von “milli Ampere Stunden”, gibt die Größe eines Akkus an

Hallo, und willkommen zu Ihrem neuen Leseerlebnis

Willkommen zu Ihrer Bemi Cognita + Anleitung

- Diese Anleitung wurde speziell für Sie erstellt, um Ihnen den Umgang mit Ihrem Bemi Cognita + eReader so einfach wie möglich zu machen. Ob Sie neu in der Welt der eReader sind oder einfach Unterstützung bei der Nutzung suchen, hier finden Sie alles, was Sie brauchen.
- Der Bemi Cognita + ist ein praktisches Lesegerät, das Ihnen Zugang zu einer riesigen Welt von Büchern, Zeitschriften und anderen digitalen Inhalten bietet – immer griffbereit und auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt. Mit diesem Handbuch möchten wir Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen, und auch denjenigen, die sich mit Technik nicht so gut auskennen, die Angst vor dem Unbekannten nehmen.
- Falls sie auf ein Wort treffen was sie nicht kennen schauen sie gerne mal in unser "Was ist Das?" Kapitel

Wofür ist diese Anleitung gedacht?

- Diese Anleitung soll Ihnen eine verlässliche und verständliche Unterstützung bieten, um Ihren Bemi Cognita + im Alltag zu nutzen. Ganz gleich, ob Sie nur die grundlegenden Funktionen kennenlernen möchten oder tiefer in die Möglichkeiten des Geräts eintauchen wollen – hier finden Sie eine klare und unkomplizierte Schritt-für-Schritt-Erklärung.

Was finden Sie in dieser Anleitung?

- In den Kapiteln dieser Anleitung lernen Sie alles, was Sie für den Umgang mit dem Bemi Cognita + wissen müssen. Dazu gehören:
 - Erste Schritte: Einschalten des BEMI Cognita +. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät startklar machen und sicher bedienen (Kapitel 1 "Erste Schritte").
 - Lesen leicht gemacht: Entdecken Sie, wie einfach das Lesen auf einem eReader sein kann. Passen Sie die Schriftgröße an – alles so, wie es für Sie am besten ist.
 - Bücher und Inhalte verwalten: Finden und organisieren Sie Ihre Lieblingsbücher. Laden Sie neue Titel herunter, sortieren Sie Ihre Bibliothek, oder schaffen Sie Platz für neue Inhalte. Sie erfahren auch, wie Sie Inhalte sicher löschen können, ohne etwas aus Versehen zu verlieren.
 - Hilfreiche Extras: Nutzen Sie praktische Funktionen wie Wörterbücher, Lesezeichen oder Notizen, um Ihr Leseerlebnis zu bereichern.
 - Nützliche Tipps und Lösungen: Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihren Bemi Cognita + optimal nutzen können, und zeigen Ihnen, was Sie tun können, falls einmal etwas nicht wie erwartet funktioniert.

Unser Ziel mit dieser Anleitung

- Wir möchten, dass Sie Freude an Ihrem Bemi Cognita + haben und ihn mit Leichtigkeit nutzen können. Diese Anleitung wurde so gestaltet, dass Sie sich Schritt für Schritt zurechtfinden und Ihr Gerät sicher und selbstbewusst verwenden können.
- Nehmen Sie sich Zeit, entdecken Sie die Möglichkeiten, und scheuen Sie sich nicht, neue Funktionen auszuprobieren. Ihr Bemi Cognita + ist Ihr zuverlässiger Begleiter – egal ob zu Hause, unterwegs oder im Urlaub.
- Und das Wichtigste: Es ist völlig in Ordnung, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt. Diese Anleitung ist da, um Ihnen zu helfen, wann immer Sie Unterstützung brauchen.

Sicherheitshinweise

Akku-Sicherheit

Der Akku Ihres Bemi Cognita + sorgt dafür, dass Sie stundenlang lesen können, ohne das Gerät ständig aufladen zu müssen. Damit der Akku sicher funktioniert und lange hält, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten Ladekabel oder einem empfohlenen Zubehör auf. Andere Kabel können den Akku beschädigen oder zu Überhitzung führen.
- Überladen vermeiden: Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, sobald der Akku vollständig geladen ist.
- Lagern oder laden Sie das Gerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten.
- Bei Schäden am Akku: Wenn Sie bemerken, dass der Akku aufquillt, sich übermäßig erhitzt oder Flüssigkeit austritt, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und kontaktieren Sie den Kundenservice.

Augensicherheit

Das Lesen auf dem Bemi Cognita + wurde so gestaltet, dass es angenehm für die Augen ist. Trotzdem gibt es einige Tipps, um die Belastung Ihrer Augen zu minimieren:

- Machen Sie regelmäßig Pausen: Schauen Sie nach 20 Minuten für ein paar Sekunden in die Ferne, um Ihre Augen zu entspannen.
- Vermeiden Sie zu nahe Lesen: Halten Sie das Gerät in einem Abstand von etwa 30–40 cm zu Ihren Augen. Wenn sie Probleme beim lesen haben erhöhen sie die Schriftgröße [siehe Schriftgröße ändern]

Gebrauchshinweise

Hier sind einige allgemeine Hinweise, um den sicheren und effektiven Umgang mit Ihrem Bemi Cognita + zu gewährleisten:

- Halten Sie das Gerät sauber: Reinigen Sie den Bildschirm regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Schützen Sie den eReader vor Stößen und Kratzern: Lagern Sie ihn sicher in einer Schutzhülle, wenn Sie ihn transportieren.

VORSICHT!

- VERBRENNUNGSGEFAHR
 - Laden Sie den BEMI Cognita + immer mit dem mitgelieferten Kabel, sonst wird der Akku beschädigt, könnte aufquellen und Feuer fangen

So machen sie ihren ersten Schritte mit dem BEMI Cognita +

Sie verwenden den Bemi Cognita + zum ersten Mal? Dann helfen Ihnen die folgenden Schritte sich mit dem Gerät vertraut zu machen und in die Welt der Bücher abzutauchen.

1.1 Einschalten

1. Suchen Sie die Ein-/Austaste an der Unterseite Ihres E-Readers.
2. Drücken und halten Sie die Taste für etwa 5 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

1.2 Gerät Laden

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB micro-Anschluss des Geräts und ein Ladegerät an.

Während des Ladevorgangs zeigt die Ladestatusanzeige den Zustand des Ladevorgangs an. Die Ladestatusanzeige ist rot, bis der Akku vollständig geladen ist. Dann erscheint sie grün. Der Ladevorgang dauert in der Regel mehrere Stunden.

2. Trennen Sie das Gerät erst vom Ladegerät, wenn der Akku vollständig geladen ist.

1.3 Tasten und Anschlüsse

1. Home-Taste: Öffnet das Hauptmenü mit allen Funktionen.
2. Menütaste: Öffnet Untermenüs mit weiteren Funktionen.
3. Navigationstaste: Dient zur Navigation in Menüs und zum Umblättern.
4. Bestätigungstaste: Bestätigt eine Auswahl.
5. Zurücktaste: Öffnet das vorherige Menü.
6. Neuladetaste: Aktualisiert die Anzeige, um Änderungen oder neue Inhalte zu laden.
7. Umblättertaste: Ermöglicht das Vor- und Zurückblättern in eBooks oder Menüs.
8. Bildschirm: Zeigt Ihre Bücher, Menüs und andere Inhalte an.
9. Speicherkartenslot (MicroSD): Ermöglicht das Einsetzen einer MicroSD-Karte, um den Speicherplatz zu erweitern.
10. USB micro-Anschluss: Wird zum Aufladen des Geräts und zur Datenübertragung verwendet.
11. Ein-/Austaste: Zum Einschalten, Ausschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen.
12. Rücksetztaste: Setzt das Gerät zurück.
13. Ladestatusanzeige: Zeigt den aktuellen Ladezustand während dem Laden des Akkus an.

1.4 Steuerung und Navigation

- Drücken Sie die Navigationstaste nach oben, unten, links oder recht, um in die gewünschte Richtung zu navigieren.
- Das aktuell ausgewählte Feld wird auf dem Bildschirm unterstrichen angezeigt.
- Zum Bestätigen Ihrer Auswahl oder zum Fortfahren drücken Sie die Bestätigungstaste.

1.5 Startbildschirm

Um stets den Überblick über alle Funktionen und Daten zu bewahren ist der Startbildschirm so übersichtlich, wie möglich gestaltet.

1.5.1 Funktionen

1. Bereiche:

- Kürzlich gelesen: Zeigt die zwölf zuletzt geöffneten Bücher oder Dateien an.
- Kürzlich hinzugefügt: Zeigt die sechzehn zuletzt hinzugefügten Bücher an.

Verwenden Sie die Navigationstasten, um durch die Listen zu blättern.

1. Lesefortschritt:

- In der oberen rechten Ecke jedes Buchcovers zeigt das Gerät in Prozent an, wie viel des Buches gelesen wurde.

2. Verfügbare Funktionen:

- eBook-Bibliothek: Zugriff auf alle auf dem internen Speicher oder auf einer Speicherkarte gespeicherten eBooks.
- Bilder: Anzeigen aller gespeicherter Bilder.
- Explorer: Durchsuchen von Dateien auf dem Gerät und der Speicherkarte.
- Suche: Nach bestimmten Büchern, Dateien, Wörtern oder Autoren suchen.
- Sonstige: Zugriff auf Zusatzfunktionen wie Kalender, Spiele, Wörterbuch oder Notizen.
- Einstellungen: Anpassen von Einstellungen wie z.B. Datum, Uhrzeit oder Sprache.

Wie verwalte ich meine Inhalte?

Der Bemi Cognita + macht es Ihnen kinderleicht Dateien hinzuzufügen und diese zu verwalten.

2.1 Inhalte hinzufügen

Dateien können auf zwei verschiedene Weisen auf den Bemi Cognita + geladen werden.

2.1.1 Dateien über Kabel hinzufügen

Dank des großen Speichers von 4 GB gibt es genügend Platz für Ihre gesamte eBook-Bibliothek direkt auf dem Gerät.

1. Schließen Sie den Bemi Cognita + an ein Gerät mit USB-Anschluss an.
2. a. Öffnen Sie auf Ihrem Windows-Rechner den Explorer.
b. Öffnen Sie auf Ihrem Mac den Finder.
3. Ziehen Sie die gewünschte Datei von Ihrem Gerät auf den Bemi Cognita +.
4. Lösen Sie die Kabelverbindung zwischen den beiden Geräten.

2.1.2 Dateien über MicroSD hinzufügen

Falls Sie Ihre Dateien nicht direkt auf dem Bemi Cognita + speichern wollen, können Sie diese auch mithilfe des integrierten Speicherkartenslots (MicroSD) auslesen. Führen Sie dazu die MicroSD-Karte mit den gespeicherten Büchern in den Speicherkartenslot (MicroSD) ein.

2.2 Inhalte mit der eBook-Bibliothek verwalten

Bei dem verwalten von eBooks auf dem internen und der MicroSD-Karte hilft Ihnen die eBook-Bibliothek.

1. Wählen Sie die eBook-Bibliothek mit den Navigationstasten aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.

Hier werden alle verfügbaren eBooks angezeigt, sowie deren Dateiformat und Lesefortschritt.

Öffnen Sie das Menü mithilfe der Menütaste, um auf alle Verwaltungsoptionen zugreifen zu können. Diese werden im folgenden näher beschrieben.

2.2.1 Nach Favoriten sortieren

1. Wählen Sie Favoriten mit den Navigationstasten aus.
 2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.
- Nur Ihre favorisierten Bücher werden nun angezeigt.

2.2.2 Nach Büchern suchen

1. Wählen Sie "Suchen" mit den Navigationstasten.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Geben Sie den gewünschten Titel mithilfe der Navigationstasten und der Bestätigungstaste ein.
4. Bestätigen Sie die Suche, indem Sie mithilfe der Navigationstasten auf das "Done"-Feld navigieren.
5. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

2.2.3 eBooks sortieren

Um Ihre Bibliothek zu sortieren stehen Ihnen vier Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
Sortieren nach Titel, Autor, kürzlich gelesen und kürzlich hinzugefügt.

1. Wählen Sie die gewünschte Sortierung mit den Navigationstasten aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.

2.2.4 Anzeige ändern

In der eBook-Bibliothek lassen sich die Bücher auf zwei verschiedene Weisen anzeigen.
Zum einen als Liste und zum anderen mit Cover.

1. Wählen Sie die gewünschte Ansicht mit den Navigationstasten aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.

Lesen und Co.

Der Bemi Cognita + bietet eine Vielzahl an Optionen, um ihr Leseerlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten.

3.1 eBook öffnen

1. Wählen Sie die eBook-Bibliothek mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie ein Buch mit den Navigations-, oder Umblättertasten aus.
4. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.

3.2 Seiten umblättern

Der Bemi Cognita + bietet mehrere Möglichkeiten die Seite zu wechseln, um möglichst uneingeschränktes Lesen zu gewährleisten.

- Drücken Sie die jeweilige Umblättertaste auf beiden Seiten des Gerätes.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach rechts, um weiter zu blättern, oder nach links, um zurück zu blättern.

3.3 Leseoptionen anpassen

Um das Lesen auf Ihrem E-Reader möglichst angenehm zu gestalten stellen wir Ihnen einige Möglichkeiten Ihre E-Books anzupassen zur Verfügung. Befolgen Sie dazu folgende Schritte:

1. Öffnen Sie ein E-Book, wie in Kapitel 3.1 beschrieben.
2. Drücken Sie die Menü-Taste.

3.3.1 Lesezeichen benutzen

Lesezeichen werden verwendet, um bis zu dreißig Stellen innerhalb eines Buches zu markieren und zu diesen an einem späteren Zeitpunkt zurückzukehren.

Lesezeichen hinzufügen: Um ein Lesezeichen hinzuzufügen

1. Wählen Sie "Lesezeichen hinzufügen" aus mithilfe der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

Lesezeichen entfernen: Befinden Sie sich auf einer Seite mit einem Lesezeichen können Sie

1. Mit Hilfe der Navigationstasten "Lesezeichen entfernen" wählen.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

Lesezeichen benutzen:

1. Wählen Sie "Lesezeichen" aus.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie eines der erstellten Lesezeichen aus.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

3.3.2 Inhaltsverzeichnis benutzen

Um zu einem bestimmten Kapitel innerhalb eines E-Books zu springen wird das Inhaltsverzeichnis verwendet.

1. Wählen Sie "Inhaltsverzeichnis" mithilfe der Navigationstaste aus.
2. Wählen Sie das gewünschte Kapitel mithilfe der Navigationstaste aus.
3. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

3.3.3 Favoriten hinzufügen

Wenn Ihnen ein Buch sehr gut gefällt, oder Sie es einfach besser in der Bibliothek wiederfinden wollen können Sie dieses als Favorit markieren.

1. Wählen Sie "Zu Favoriten hinzufügen" mithilfe der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

3.3.4 Zu Seite springen

1. Wählen Sie "Gehe zu Seite" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Geben Sie die gewünschte Seitenzahl mithilfe der Navigationstaste und der Bestätigungstaste ein
4. Bestätigen Sie die Seitenzahl, indem Sie mithilfe der Navigationstaste auf das "Done"-Feld navigieren.
5. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

3.3.5 Textgröße verändern

Falls die Textgröße entweder zu klein, oder zu groß ist, lässt sich die Zoomgröße in sechs Stufen verstellen.

1. Wählen Sie "Zoomgröße" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie die gewünschte Zoomgröße mit der Navigationstaste.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

3.3.6 Seitenrand verändern

Der Rand auf den einzelnen Seiten lässt sich in drei Stufen verstellen.

1. Wählen Sie "Rand" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie den gewünschten Seitenrand mit der Navigationstaste.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

3.3.7 Textfluss ändern

Der Text lässt sich automatisch neu anordnen.

1. Wählen Sie "Nur Text (Neuanordnung)" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie die gewünschte Textflussoption mit der Navigationstaste.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

3.3.8 Bildschirm drehen

Der Bildschirm lässt sich bei Bedarf um bis zu 360° drehen.

1. Wählen Sie "Bildschirm drehen" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie die gewünschten Drehgrad mit der Navigationstaste.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

3.3.9 Automatisch umblättern

Bei Bedarf lassen sich Seiten automatisch umblättern

1. Wählen Sie "Automatisch umblättern" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie die gewünschte Zeit zwischen dem Umblättern mit der Navigationstaste.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

3.3.10 Aktualisierungsmodus ändern

Der Aktualisierungsmodus regelt, in welcher Frequenz der Bildschirm aktualisiert wird.

1. Wählen Sie "Aktualisierungsmodus" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie die gewünschte Häufigkeit der Bildschirmauffrischung (z. B. nach jeder Seite, nach 3 Seiten, oder 5) mit der Navigationstaste.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

3.3.11 Details anzeigen

Es können nähere Details und Informationen zu dem EBook angezeigt werden, wie z.B. Autor, Herausgeber...

1. Wählen Sie "Über das Buch" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

3.3.12 Fußnoten anzeigen

Falls das Ebook Fußnoten enthält können diese angezeigt werden.

1. Wählen Sie "Fußnoten" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Um die Fußnote zu verlassen drücken Sie die Zurücktaste.

Lesen und Co.

4. Bilder verwalten

Der Bemi Cognita + gibt Ihnen die Möglichkeit alle Ihre Bilder direkt mit dabei zu haben.

1. Wählen Sie "Bilder" auf dem Startbildschirm mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.

4.1 Bilder anzeigen

1. Wählen Sie ein Bild mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.
3. Um die Ansicht zu beenden drücken Sie die Zurücktaste.

4.2 Bilder verwalten

Der Bemi Cognita + bietet einige Möglichkeiten, um das Anzeigen Ihrer Bilder anzupassen.

1. Wählen Sie "Bilder" auf dem Startbildschirm mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.
3. Drücken Sie die Menütaste.

4.2.2 Bildschirmschoner verändern

Aktuelles Bild als Bildschirmschoner wählen

1. Wählen Sie "Als Bildschirmschoner einstellen" mithilfe der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

Bildschirmschoner zurücksetzen

1. Wählen Sie "Den Bildschirmschoner" mithilfe der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

4.2.2 Ausschaltbildschirm verändern

Aktuelles Bild als Ausschaltbildschirm wählen

1. Wählen Sie "Als Ausschaltbildschirm einstellen" mithilfe der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

Ausschaltbildschirm zurücksetzen

1. Wählen Sie "Standartausschaltbildschirm wied" mithilfe der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

4.2.3 Bilder drehen

Bilder können in 90° Schritten gedreht werden.

1. Wählen Sie "90° in Uhrzeigersinn drehen", oder "90° gegen den Uhrzeigersinn dre" mithilfe der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

4.2.4 Bilder zoomen

Bilder können heran- oder heraus gezoomt werden.

1. Wählen Sie "Hineinzoomen", oder "Herauszoomen" mithilfe der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

4.2.5 Bilderwechselgeschwindigkeit

Die Bilder können automatisch weiter wechseln in Abständen von 5 Sek./10 Sek./20 Sek./30 Sek./1 Minute.

1. Die Navigationstaste nach rechts drücken.
2. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit mithilfe der Navigationstaste.
3. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

4.2.6 Bildinformationen anzeigen

Es lassen sich zu jedem Bild detaillierte Informationen anzeigen.

1. Wählen Sie "Bildinformationen" mithilfe der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Menü zu verlassen.

5. Dateien verwalten

Über den Explorer können Sie auf dem Gerät und auf der MicroSD-Karte gespeicherte Daten suchen und verwalten.

1. Wählen Sie "Explorer" auf dem Startbildschirm mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.
3. Drücken Sie die Menütaste, um die Daten zu verwalten.

5.1 Dateien suchen

Um gespeicherte Dateien zu finden ist die Suche hilfreich.

1. Wählen Sie "Suchen" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Geben Sie den Namen der Datei mithilfe der Navigationstaste und der Bestätigungstaste ein.
4. Bestätigen Sie die Suche, indem Sie mithilfe der Navigationstaste auf das "Done"-Feld navigieren
5. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

5.2 Dateien löschen

Um Speicherplatz zurückzugewinnen kann es sinnvoll sein alte Dateien zu löschen.

1. Wählen Sie "Löschen" mithilfe der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Bestätigen Sie den Löschvorgang mithilfe der Bestätigungstaste.

5.3 Dateien nach Speicherort sortieren

Alle Dateien lassen sich nach internem oder externen Speicher sortieren.

1. Wählen Sie "Interner Speicher", oder "Externer Speicher" mithilfe der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

6. eBooks suchen

Um schnell und unkompliziert gespeicherte eBooks zu finden steht Ihnen die Suche zur Verfügung.

1. Wählen Sie "Suchen" auf dem Startbildschirm mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.
3. Geben Sie den Titel, Autor, oder ein gesuchtes Wort mithilfe der Navigationstaste und der Bestätigungstaste ein.
4. Bestätigen Sie die Eingabe, indem Sie mithilfe der Navigationstaste auf das "Done"-Feld navigieren.
5. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

Lesen und Co.

7. Weitere Funktionen

Der Bemi Cognita + bietet neben dem Lesen von eBooks noch viele weitere Funktionen.

1. Wählen Sie "Sonstige" auf dem Startbildschirm mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.

7.1 Kalender

1. Wählen Sie "Kalender" aus dem Menü mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.

Beim öffnen des Kalenders wird der aktuelle Monat des Jahres angezeigt. Der aktuelle Tag ist umrandet, vorausgesetzt das aktuelle Datum wurde in den Einstellungen eingegeben.

7.1.1 Notiz hinzufügen

Sie können für jeden Tag eine Notiz und eine Erinnerung hinzufügen.

1. Wählen Sie einen Tag mit der Navigationstaste aus.
2. Drücken Sie die Menütaste.
3. Wählen Sie Notiz hinzufügen mithilfe der Navigationstaste.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Bestätigungstaste.

Es öffnet sich ein Tastaturfeld.

1. Geben Sie Ihre Notiz mithilfe der Navigationstaste und der Bestätigungstaste ein.
2. Bestätigen Sie die Eingabe, indem Sie mithilfe der Navigationstasten auf das "Done"-Feld navigieren.
3. a) Bestätigen Sie Ihre Notiz mit der Bestätigungstaste
3. b) Navigieren Sie auf Notiz bearbeiten mit der Navigationstaste und bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste.

7.1.2 Notiz löschen

1. Wählen Sie einen Tag mit der Navigationstaste aus.
2. Drücken Sie die Menütaste.
3. Wählen Sie "Notiz löschen" mithilfe der Navigationstaste.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Bestätigungstaste.

7.1.3 Erinnerung einrichten

1. Wählen Sie einen Tag mit der Navigationstaste aus.
2. Drücken Sie die Menütaste.
3. Wählen Sie "Erinnerung einrichten" mithilfe der Navigationstaste.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Bestätigungstaste.
5. Stellen Sie mithilfe der Navigationstaste und der Bestätigungstaste Datum, Zeit und Länge des Erinnerung ein.
6. Speichern Sie die Erinnerung durch das Navigieren auf das Speichersymbol mithilfe der Navigationstaste.
7. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste.

7.2 Spiel

Unter Spiel befinden sich zwei vorinstallierte Spiele. Zum einen Sokoban und zum anderen Puzzle.

1. Wählen Sie "Spiel" aus dem Menü mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.

7.3 Wörterbuch

Der Bemi Cognita + beinhaltet ein Wörterbuch um bei dem Verständnis von anderssprachigen Büchern zu unterstützen.

1. Wählen Sie "Wörterbuch" aus dem Menü mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.

7.3.1 Sprachen ändern

Das Wörterbuch beinhaltet acht verschiedene Sprachen, aus welchen Sie auswählen können.

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprachkombination mithilfe der Navigationstaste aus.
3. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Bestätigungstaste.

7.3.2 Wörter suchen

1. Halten Sie die Menütaste für 2 Sekunden gedrückt.
2. Geben Sie das gesuchte Wort mithilfe der Navigationstaste und der Bestätigungstaste ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Suche, indem Sie auf die mithilfe der Navigationstaste auf das "Enter-Symbol" navigieren und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Wählen Sie das gesuchte Wort aus der Liste mithilfe der Navigationstaste und der Bestätigungstaste aus.

7.4 Hinweise (Notizen)

Hier können Sie Notizen verfassen, welche nicht tagesspezifisch sind.

1. Wählen Sie "Hinweise" aus dem Menü mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.

7.4.1 Notizen hinzufügen

1. Drücken Sie die Menütaste.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.
3. Drücken Sie die Menütaste erneut.
4. Bestätigen Sie die Wahl erneut mit der Bestätigungstaste.
5. Geben Sie die Notiz mithilfe der Navigationstaste und der Bestätigungstaste ein.
6. Bestätigen Sie die Eingabe, indem Sie mithilfe der Navigationstaste auf das "Done"-Feld navigieren.
7. Bestätigen Sie dies mithilfe der Bestätigungstaste.

7.4.2 Notizen löschen

1. Wählen Sie die zu löschenende Notiz mithilfe der Navigationstaste aus.
2. Halten Sie die Bestätigungstaste zwei Sekunden gedrückt.
3. Bestätigen Sie den Löschvorgang durch erneutes Drücken der Bestätigungstaste.

Einstellungen

Richten Sie den Bemi Cognita + ganz nach Ihren Vorstellungen und Präferenzen ein.

1. Wählen Sie "Sonstige" auf dem Startbildschirm mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.

8.1 Aktualisierungsmodus

Der Aktualisierungsmodus regelt, in welcher Frequenz der Bildschirm aktualisiert wird.

1. Wählen Sie "Aktualisierungsmodus" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie die gewünschte Häufigkeit der Bildschirmauffrischung (z. B. nach jeder Seite, nach 3 Seiten oder 5) mit der Navigationstaste.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

8.2 Energieeinstellungen ändern

1. Wählen Sie "Energieeinstellungen" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

8.2.1 Einstellung der Einschlafautomatik

Hier können Sie festlegen, nach welcher Zeit, ohne Aktivität, sich das Gerät von alleine vollständig abschaltet.

1. Wählen Sie "Einst. Einschlafautomatik" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie die gewünschte Zeit, nach der sich das Gerät abschaltet (nach 1, 2, 3, oder 4 Stunden) mit der Navigationstaste.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

8.2.2 Standby festlegen

Hier können Sie festlegen, nach welcher Zeit, ohne Aktivität, das Gerät in den Standby-Modus wechselt.

1. Wählen Sie "Standby" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie die gewünschte Zeit, nach der das Gerät in den Standby-Modus wechselt (nach 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, oder einer Stunde) mit der Navigationstaste.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

8.3 Datum und Uhrzeit festlegen

1. Wählen Sie "Datum & Zeit" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

8.3.1 Uhrzeit festlegen

Hier können Sie die Systemuhrzeit anpassen.

1. Wählen Sie "Zeiteinstellung" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Navigieren Sie mit der Navigationstaste auf die Felder für Stunden und Minuten.
4. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Uhrzeit zu verändern.
5. Navigieren Sie mit der Navigationstaste auf Ok.
6. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

8.3.2 Datum festlegen

Hier können Sie das Systemdatum anpassen.

1. Wählen Sie "Datumeinstellung" mit der Navigationstaste.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Navigieren Sie mit der Navigationstaste auf die Felder für Tag, Monat und Jahr.
4. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um das Datum zu verändern.
5. Navigieren Sie mit der Navigationstaste auf Ok.
6. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

8.4 Systemsprache ändern

Hier können Sie die Sprache des Bemi Cognita + auf eine der zwanzig verfügbaren Sprachen ändern.

1. Wählen Sie "Sprache" mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache mithilfe der Navigationstaste aus.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

8.5 Gerät formatieren

Um alle Dateien auf dem Bemi Cognita + zu löschen und es in seinen Ausgangszustand zurückzuversetzen können Sie das Gerät formatieren.

1. Wählen Sie "Das Gerät wird formatiert" mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie "Ok" mit der Navigationstaste.
4. Bestätigen Sie das Formatieren mithilfe der Bestätigungstaste.

8.6 Standardeinstellungen

Hier können Sie alle Einstellungen, welche Sie verändert haben, wieder zurücksetzen.

1. Wählen Sie "Standardeinstellungen" mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie "Ok" mit der Navigationstaste.
4. Bestätigen Sie das Zurücksetzen der Einstellungen mithilfe der Bestätigungstaste.

8.7 Geräteinformationen

An dieser Stelle können Sie sich nähere Informationen zum Gerät und seiner Software anzeigen lassen.

1. Wählen Sie "Geräteinformationen" mit der Navigationstaste aus.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

Informationen zu Sicherheit und Konformität

Ihr Bemi Cognita + erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen und wurde sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Standards entspricht. Diese Standards garantieren, dass das Gerät sicher zu verwenden ist und keine schädlichen Einflüsse auf Ihre Gesundheit oder die Umwelt hat.

Wichtige Hinweise auf einen Blick:

- Der Bemi Cognita + wurde so entwickelt, dass er den gesetzlichen Vorgaben für elektronische Geräte entspricht.
- Er gibt keine gesundheitsschädlichen Strahlen oder andere schädliche Einflüsse ab.
- Die Materialien des Geräts sind umweltfreundlich und können am Ende der Nutzung recycelt werden.

Wenn Sie weitere Fragen zu den Sicherheits- und Konformitätsrichtlinien haben, besuchen Sie bitte unsere Website oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

9. Gerät zurücksetzen

Falls der Bemi Cognita + nicht mehr reagiert hilft in den meisten Fällen das Zurücksetzen. Nehmen Sie dazu ein dünnes Werkzeug, zum Beispiel eine Nadel, und drücken Sie damit auf die Rücksetztaste.

10. Ordnungsgerechte Entsorgung

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zu vorgesehenen Entsorgungsplätzen, oder zum Ort des Kaufes. Nur so kann das ordnungsgemäße Entsorgen und Recycling der Bestandteile gewährleistet werden.

CE Dieses Gerät, E-Book-Reader-Modell CGA, entspricht der Richtlinie 2014/53 / EU des Europäischen Parlaments. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie online unter folgendem Link: www.bemi-electronics.com/certificates

Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Handbuch nicht von der Garantie abgedeckt ist. Es ist daher möglich, dass das Aussehen und/oder die Funktionalität der auf dem Gerät installierten Software von der Beschreibung abweicht. Die Garantiegeber behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Hersteller: Shenzhen Minrek Electronic Ltd.

Adresse: C602, 6th Floor, Building C, Hangcheng Road, Huafeng International Robot Industrial Zone, Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, China 518126

hergestellt in China