# **ABM-Tele-Control Mini V.5.1**

**Multi-Way Remote Control and Monitoring System** 



Telecontrol is the monitoring and control of remote systems by means of signal-converting methods. This can be done from one or more locations. Telecontrol technology distinguishes between individual telecontrol stations and higher-level telecontrol control centers.

## Key features

Support of all common transmission paths and combinations

Common IoT Protocols

High-resolution data measurement and acquisition with buffering

Powerful data processing

Fault message transmission

Modular extensibility


Open source coding

Functional I/O's

٢	معرفی
	آماده سازی دستگاه و محیط برنامه نویسی
	آماده سازی محیط برنامه نویسی
	راه اندازی دستگاه با استفاده از پلتفرم ابری Viralink
19	معرفی اجمالی سخت افزار
71	تغذیه
	رله ها
77"	ورودی ها
74	ورودی های دیجیتال و تغذیه
	چراغ های وضعیت دستگاه
۲۸	کلید انتخابی
	ورودی USB / جک هدفون / جک سیمکارت
	راهنمای پایه ها
	مراجع

# معرفي

دستگاههای تله کنترل ABM به منظور کنترل و مانیتور کردن تجهیزات برقی و الکترومکانیکی به صورت از راه دور و یا بیسیم میباشند. که کابردهای متنوعی در زمینههای مختلف اعم از هوشمندسازی، کنترل لیوازم برقی منزل، کنترل الکتروپمپها و شیرهای برقی و پنوماتیکی و کنترل کنتاکتورها و الکتروموتورها، کنترل و مونیتور کردن محیطهای مراقبتی مانند گلخانهها، سردخانهها، مرغداریها، سالنهای تولید و پرورش قارچ، کنترل دربهای اتوماتیک و کرکرههای برقی، هیترها و چیلرها، مه پاشها و سایر ادوات برقی و الکتریکی داشته و امکان مانیتور کردن تحت وب نیز برای این تجهیزات و ثبت و ضبط اطلاعات مربوطه نیز فراهم میباشد. شماتیک زیر یک نمای کلی از توپولوژی اتصال این دستگاهها در شبکه را نشان میدهد.



تله کنترل سری Smart Mini V5.1 از سری تله کنترلهای سه کاناله ساخت شرکت بینا ماشین می باشد که علاوه بر داشتن عمده ویژگیهای تله کنترلهای نسلهای قبلی، مشخصهها و قابلیتهای جدیدی اضافه شده است که در زیر به آنها اشاره شده است:

دارای سه ورودی دیجیتال مستقل و ایزوله (اپتو کوپلری) با رنج پذیرش ولتاژ از ۴۰ تا ۲۵۰ ولت به صورت متناوب یا مستقیم و جریان آزاد

دارای سه رله کنتاکت باز و کنتاکت بسته نرمال ۲۴۰ ولتی با توان گذردهی جریان ۷ آمپری به صورت دائمی و ۱۰ آمپری به صورت لحظهای

دارای چراغهای نشانگر مجزا برای تمامی ورودیها و رلهها و نشانشگر وضعیت عملکرد دستگاه و عملکرد مودم GSM

دارای ورودی سنسور با پروتکل **1Wire جه**ت اتصال سنسورهای دما و رطوبت سری **DHT** (AM2301)

دارای هسته کنترلر ESP32 با دو هسته ۲۴۰ مگاهرتزی و ۴ مگابایت حافظه فلش جهت برنامه ریزی

فریمور متن باز (Open Source) با قابلیت برنامه ریزی با پورت USB به صورت مستقیم از محیط آردوینو

دارای پورت کنسول جهت دیباگ کردن برنامه و گرفتن خروجی و کنترل تجهیزات جانبی

دارای خروجی تغذیه 3.3۷ یک آمپری برای تغذیه سنسورها یا ماژولهای جانبی

درای پورت سریال (TTL, RS232) جهت اتصال به کامپیوتر و یا دستگاههای دیگر نظیر HMI و یا PLC

پشتیبانی از پروتکل RS-485 جهت ارتباط دهی در شبکههای صنعتی (سفارشی)

دارای مودم Wi-Fi جهت اتصال به انواع اکسس پوینت و اتصال مستقیم به مودم و اینترنت

قابلیت اتصال مستقیم به پلتفرم اینترنت اشیاء <u>ViraLink</u> و امکان طراحی داشبورد اختصاصی

دارای جک هدست برای نصب میکروفن و گوشی جهت برقراری

دارای گیرنده FSK رادیویی 433MHz یا 313MHz جهت استفاده ریموت کنترل (سفارشی)

دارای بلو تو ث جهت ارتباط فاصله نز دیک و کنترل ابزارهای جانبی

دارای سو کت سیمکارت اتو ماتیک

سيمكارت هديه همراه اول

آدایتور سوئیچینگ همراه با دوشاخه رابط و ترمینال نصب شده (آماده استفاده)

گارنتی طلایی یکساله ABM

پشتیبانی از پروتکل MQTT

# آماده سازی دستگاه و محیط برنامه نویسی

پـس از خریـد دسـتگاه از فروشـگاههای معتبـر - لیسـت فروشـگاههای مجـاز در انتهـای ایـن فایـل راهنمـا آورده شده است- و باز کردن بسته بندی دستگاه؛ بایستی موارد ذیل موجود باشند:

- ۱- دستگاه تله كنترل ABM Smart MiNi 5.1 به صورت سالم و همراه متعلقات
- ۲- یک عدد آداپتور ۱۲ ولت دو یا سه آمپر سوئیچینگ همراه ماژول که به ترمینال تغذیه دستگاه متصل شده است.
- ۳- یک عدد کارت هدیه دریافت سیمکارت همراه اوّل؛ که می توانید با مراجعه به یکی از دفاتر خدماتی پیشخوان همراه اول نسبت به دریافت سیمکارت (ترجیحاً پانچ نشده) به نام خودتان و فعالسازی آن اقدام کنید. سپس اگر کابل ترمینال سریال برای تنظیم دستگاه ندارید، سیمکارت را در داخل یک گوشی قرارداده و پین که سیمکارت را غیر فعال نموده و از امکان برقراری تماس و پیامک مطمئن شوید. اگر خود سیمکارتی از قبل دارید نیز می توانید استفاده کنید.

پس از جایگذاری سیمکارت و اتصال آداپتور و برق ورودی، دستگاه روشن خواهد شد که چراغهای نشانگر وضعیت نیز روشن بودن دستگاه را نشان خواهند داد. حال دستگاه آماده راهاندازی و برنامه نویسی میباشد. که برای این امر شما نیازمند تجهیزات زیر خواهید بود:

- ۱- یک عدد کامپیو تر برای نصب محیط برنامه نویسی آردوینو
  - ۲- یک رشته کابل USB از نوع میکرو


# آماده سازي محيط برنامه نويسي

جهت برنامه نویسی دستگاه میتوانید یکی از دو محیط برنامه نویسی Arduino و یا Platformio و یا یکی از محیطهای برنامه نویسی تجاری مانند C-Lion استفاده نمایید؛ ما در اینجا مورد اول که رایگان هست را جهت آماده سازی و نصب محیط آن، به شکل اجمالی برای محیط آردوینو تشریح می کنیم.

جهت دانلود محیط Arduino از لینک موجود در وبسایت آن استفاده مینماییم از مزایای این محیط رایگان بودن و دریافت بروز رسانی های رایگان و همچنین در دسرس بودن در اکثر سیستم عامل های مورد استفاده کاربران است.


#### https://www.arduino.cc/en/software

پس از مراجعه به آدرس فوق با صفحه دانلود مواجه میشوید که میتوانید متناسب با سیستم عامل خود نسخه مرتبط نرم افزار را دانلود نمایید -شکل شماره یک-.




شكل شماره ١: صفحه دانلود محيط برنامه نويسي آردوينو


پس از انتخاب سیستم عامل هدف، گزینه JUST DOWNLOAD را بزنید تا نرم افزار دانلود گردد.




حال پس از دانلود، برنامه نصبی را اجرا نموده و سپس گزینه I Agree رو انتخاب نمایید تا به مرحله بعدی بروید و مسیر نصب را انتخاب نمایید.





در پنجره بعدی تمام گزینه های انتخابی را تیک زده و دکمه Next را بزنید و تا انتهای نصب شدن برنامه منتظر بمانید.






اکنون پس از اتمام نصب، میتوانید از آیکون میانبر در دسکتاپ خود، محیط برنامه نویسی آردوینو را باز مالید و وارد برنامه شوید. نکتهای که در اینجا باید یادآور شویم این است که دستگاههای ABM Smart نمایید و وارد برنامه شوید. نکتهای که در اینجا باید یادآور شویم این است که دستگاههای MiNi 5.1 او محیط استفاده می کنند؛ و در حالت عادی کتابخانه این پردازنده در محیط برنامه نویسی Arduino در دسترس نیست و برای اینکار میبایستی در آن اضافه گردد؛ بنابراین پس از باز نمودن محیط آردوینو، در سربرگ برنامه و در قسمت File/Preferences مطابق شکل زیر گزینه به که کنمائید تا پنجره مربوطه مطابق شکل بعدی ظاهر گردد:






در ایسن پنجسره و در برگه Settings، از قسسمت ویسرایش Additional Boards Manager URLs را بساز کنید در این قسمت همانند شکل مربوط آدرس اینترنتی پردازنده ESP را به محیط برنامه اضافه کنید.

https://dl.espressif.com/dl/package\_esp32\_index.json




پــس از ذخیــره و بســتن پنجــره Preferences، از قســمت ســربرگ Preferences، از قســمت را باز کنید.




در قسمت جستجو، عبارت esp32 را جستجو کنید و سپس موارد مورد نیاز پردازنده را از طریق گزینه Install نصب کنید.




Tools/Board:/ESP32 Arduino/ESP32 Dev Module پــس از اتمــام نصــب ميتوانيــد در قســمت ير دازنده را انتخاب نماييد.



تا این قسمت محیط برای برنامه نویسی پردازنده آماده شده است و اکنون می توانید با روشن کردن دستگاه و اتصال آن به کامپیوتر یا لپتاپ با یک کابل USB، اقدام به نوشتن برنامه و برنامه ریزی یا پروگرام کردن بر روی دستگاه نمایید. برای اینکار ابتدا بعد از باز کردن محیط آردوینو از قسمت File / new یک پروژه جدید ساخته و آن را در آدرس مشخصی ذخیره نمائید.






سپس در سربرگ Tools/Port پورت سریال مجازی که از طریق کابل USB به دستگاه متصل گردیده و در کامپیوتر شناسایی شده است، انتخاب کنید. بطوریکه برنامه نوشته شده را پس از کامپایل و اشکالزدایی در قسمت ویرایشگر، بـر روی دسـتگاه پروگـرام کنیـد. برنامـه هـای نمونـه متنـوعی را مـی توانیـد از اینترنـت دانلـود کرده و پس از اعمال تغییرات دلخواه، کامپایل و بر روی دستگاه پروگرام کنید.

# راه اندازی دستگاه با استفاده از پلتفرم ابری Viralink


جهت اطلاع در مورد مستندات این پلتفرم ابری اینترنت اشیا می توانید از طریق لینک زیر به قسمت مستندات آن م اجعه نماید.

#### https://blog.viralink.io/docs/


برای استفاده از این پلتفرم، نمونه مثالی در محیط Arduino آماده گشته که با اضافه نمودن کتابخانه این پلتفرم، قابل دسترس میباشد. جهت اضافه کردن کتابخانه های پیش نیاز به طریق ذیل عمل کنید: در سربرگ برنامه به قسمت ..Sketch/Include Library / Manage Libraries بروید.




سپس در قسمت جستجو، به ترتیب، کتابخانههای زیر را جستجو کرده و نصب کنید؛ توجه داشته باشید که عدم وجود کتابخانه ها باعث اجرا نشدن نمونه و یا عدم کارکرد صحیح دستگاه خواهد شد.




کتابخانه ArduinoJSON: این کتابخانه جهت استاندارد کردن شکل یا فرمت ارسال داده ها استفاده می-شود.



کتابخانـه TinyGSM: ایـن کتابخانـه جهـت کـار بـا مـاژول SIM800 GSM روی دسـتگاه و بـرای اتصـال بـه اینترنت در بستر GPRS استفاده می شود.




کتابخانــه espMQTTClient: ایــن کتابخانــه بــرای اســتفاده از پروتکــل MQTT جهــت ارتبــاط بــا ســرور ویرالینک و یا سایر سرورها می،باشد.



کتابخانه SSLClient: جهت استفاده از بستر امن و رمز نگاری داده ها با SSL مورد استفاده می باشد.




در نهایت کتابخانه Viralink-MQTT-Client: که این کتابخانه شامل مثالهای قابل استفاده جهت اتصال دستگاه به پلتفرم ابری اینترنت اشیاء و یرالینک است.



پس از نصب تمامی موارد فوق میتوانید در قسمت سربرگ نرم افزار و در آدرس

File/Examples/Viralink-MQTT-Client/10\_esp32\_sample\_applivation\_abm\_mini به کدهای مورد نیاز دسترسی پیدا کنید.


پس از اتصال دستگاه به کامپیوتر و بعد از اطمینان حاصل کردن از ارتباط آن با سیستم، برنامه نمونه را روی دستگاه آپلود نمائید.





پس از اینکه برنامه به طور کامل روی دستگاه آپلود شد میتوانید تنظیمات مربوط به اتصال به پلتفرم و همچنین پین کد سیمکارت و انتخاب شبکه مورد نظر جهت ارتباط با اینترنت را انتخاب نمایید جهت انجام این عملیات، به شکل زیر عمل کنید:

در قسمت جستجوی شبکه وایرلس نام ABM\_MINI\_CONFIG را انتخاب نموده و رمز آن را وارد کنید -رمز پیشفرض 1234567890 است-.



جهت انجام تنظیمات با استفاده از یک مرورگر به آدرس <u>192.168.4.1</u> رفته و تنظیمات را بر اساس پارامترهای در نظر گرفته شده خود، تغییر دهید.

<b>③</b> 192.168.4.1	× +
← → C ▲ Not	secure   192.168.4.1
Apps Programing	network
Enter You	ur Config And Press Submit Button
WiFi SSID:	
WiFi Passw	ord:
GSM APN:	
SIM PIn:	
Device Toke	en:
Admin Pho	ne Number:
Connection	Types:
☐ WiFi Co	onnection
☐ GSM Co	onnection
Submit	

Wi-Fi SSID: نام وایرلس شبکه داخلی است که میخواهید دستگاه به آن متصل شود. Wi-Fi Password: رمز وایرلس شبکه داخلی که میخواهید دستگاه به آن متصل شود.

GSM APN: جهت استفاده از اینترنت بـر روی بسـتر GSM مـیباشــد کـه حتمـاً مـیبایسـت APN متناسـب بـا آن شبکه را انتخاب نمایید؛ که بر اساس جدول زیر قابل انتخاب است.

APN NAME	
APN	Operator
mcinet	همراه اول
mtnirancell	ايرانسل
RighTel	رايتل

SIM Pin: پین کد سیمکارت میباشد که در صورت فعال بودن بایستی عدد صحیح آنرا وارد کنید. Device Token: پین کد سیمکارت میباشد که در صورت فعال بودن بایستی عدد صحیح آنرا وارد کنید. بایستی به مستندات ویرالینک مراجعه کنید.

https://blog.viralink.io/docs/getting-started/helloworld/

Admin Phone Number: شمار تلفن مدير يا ادمين دستگاه جهت ارتباط و اعمال تنظيمات به دستگاه.

Connection Types: انتخاب نحوه اتصال دستگاه به اینترنت، که در این حالت میتوانید یکی از دو گزینه Wi-Fi یا GSM را انتخاب کنید و یا اینکه از هر دو روش به شکل هم زمان استفاده کنید. که در این حالت هر کدام در دسترس باشد، دستگاه به آن متصل خواهد شد.

توجه: زمانی که هر دو کانکشن انتخاب میشود اولویت اتصال با Wi-Fi بوده و در صورت موفق نبودن اتصال از طریق Wi-Fi باز شبکه موبایل استفاده خواهد شد.

برای ذخیره شدن تنظیمات بر روی دستگاه، دکمه Submit را زده و منتظر راهاندازی مجدد دستگاه شوید. توجه نمائید که در صورت بروز مشکل احتمالی و عدم اتصال دستگاه به شبکه، برق دستگاه را برای مدت ۳۰ ثانیه قطع و مجدد وصل کنید و تنظیمات را در صورت ذخیره نشدن، مجدداً وارد کنید.

## معرفي قسمتهاي مختلف دستگاه ABM Smart MiNi V5.1



- ۱- ورودی تغذیه دستگاه
  - ۲- , له ها
  - ٣- ورودي ها
- ۴- ورودی های دیجیتال و خروجی تغذیه 3.3۷ برای ماژولهای جانبی

- ۵- چراغهای وضعیت دستگاه
- ۶- چراغهای وضعیت رلهها
- ۷- چراغهای وضعیت ورودیها
- ۸- میکروسوئیچ قابل برنامهریزی
- ۹- ورودی کابل USB جهت پروگرام و دیباگ کردن دستگاه
  - ١٠- جک هدست استاندارد جهت برقراري تماس صوتي
    - ١١-شكاف سىمكارت

## ۱- تغذیه دستگاه








1

ABM Smart MiNi V5.1	
Input Voltage	7-35V AC/DC
GSM mode	800ma – 1.8A
Wi-Fi mode	300mA – 500mA
GSM/Wi-Fi mode	900mA – 2 A

دستگاه ABM Smart MiNi قابلیت کار کردن در رنج ولتاژ گستردهای را دارد و از این نظر قابلیت سازگاری با سیستمهای صنعتی و مخابراتی و خانههای هوشمند را نیز دارد؛ قسمت تغذیه دستگاه به نوعی طراحی شده تا از انواع پارازیت های ناشی از استفاده در کنار دستگاهها و تجهیزات نویزی مانند موتورهای الکتریکی و لامپهای فلورسنت در امان باشد و همچنین دارای مدار حفاظت داخلی برای حذف ولتاژ های ناخواسته است؛ تا در صورت اعمال ولتاژ ناخاسته روی دستگاه از آسیب دیدن تجهیزات مخابراتی و برد پردازنده، جلوگیری شود.

# ٢-, له ها



دستگاه دارای ۳ رله داخلی قابل کنترل میباشد؛ این خروجی رله ها به صورت کاملا ایزوله از داخل دستگاه بوده و هر دو حالت نرمال باز و نرمال بسته را روی ترمینال های دستگاه به کاربر ارائه میدهند و هر رله توسط یکی از پایه های برد مرکزی کنترل می شود که میتوان بر اساس جدول زیر از آنها استفاده نمود.

ABM Smart MiNi Relay		
Name	توان کاری	<b>نام در</b> 22 ESP
Relay 1	10A28VDC - 7A 240VAC	IO 32
Relay 2	10A28VDC - 7A 240VAC	IO 33
Relay 3	10A28VDC - 7A 240VAC	IO 35

نمونه مثالي از كنترل رله:

تنظیم رله ۱ به عنوان خروجی

pinMode(32, OUTPUT);

رله ۱ روشن


digitalWrite(32, HIGH);

## رله ۱ خاموش

#### digitalWrite(32, LOW);

نکته: چراغ های آبی رنگ R1 - R2 - R3 به منزله کار کردن رله های متناظر روی دستگاه هستند چنانچه چراغهای روی دستگاه در زمان فرماندهی کار کنند ولی دستگاه عکس العملی از خود نشان ندهد احتمال خرابی در رله مربوطه وجود دارد.

# ۳- ورودي ها



دستگاه دارای ۳ ورودی کاملا پل دیـود شـده ایزولـه - اپتوکـوپلری مـیباشـدکـه ایـن ورودی هـا درصـورت تحریک یک مقدار منطقی به دستگاه برگردانده و وضعیت خود را معین مینمایند.

		ABM Smart MiNi Input's
Name	بازه کارکرد ورودی ها	<b>نام در</b> 22 ESP
IN 1	40-250V AC/DC	IO 34
IN 2	40-250V AC/DC	IO 39
IN 3	40-250V AC/DC	IO 36

نمونه مثالي از خواندن ورودي:

تنظیم پایه به عنوان ورودی


pinMode(34, INPUT);

خواندن پايه

#### Pinx = digitalRead(34);

نکته: چراغ های زرد رنگ IN1 - IN2 - IN3 به منزله کار کردن ورودی های در زمان تحریک است و در صورت کار نکردن برنامه مربوطه می بایستی دوباره چک شود .

# ۴- ورودی های دیجیتال و خروجی تغذیه



ایـن قسـمت شـامل یـک درگـاه سـریال TTL یـا RS-485 و یـک پـین جهـت ارتبـاط 1Wire مـیباشـد کـه گذرگاه سریال آن در واقع همان پورت سریال شماره یک ESP میباشد.

2 2 2 2 2 2

نکته: درگاه سریال در یک زمان فقط میتواند TTL یا RS-485 باشد که در حالت استفاده از RS-485 از یایه شماره 14 ماژول ESP برای کنترل ورودی و یا خروجی داده استفاده خواهد شد.

پایه Sensor که با پروتکل Wire کار می کند، جهت اتصال سنسورهای دیجیتال نظیر سنسورهای دما و رطوبت خانواده DHT مانند AM2301 است.

پایه های GND و 3.3V به عنوان تغذیه خروجی جهت اتصال سنسور و یا اتصال دیتالاگر به دستگاه مورد استفاده قرار میگیرند.

	ABM Smart MiNi Digital Sensor	
name	Status	ESP IO
RS485	Select rs485 flow	14
TXD/A	Translate pin	22
RXD/B	Resive pin	21
Sensor	Digital pin	27
3.3V	700mA vcc out	-
GND	GND	-

توجه: در صورت استفاده کردن از دستگاه در مد TTL، قابلیت استفاده از پایههای RX و TX در مد 12C را نیز داریم که به شرح زیر بایستی در برنامه کانفیگ شوند:

ABM Smart MiNi Digital Sensor		
name	status	ESP IO
TXD/A		22
RXD/B		21

نمونه های مورد استفاده از سریال شماره یک ESP در دو حالت TTL / RS-485 به فرم زیر می باشد:

#### In TTL mode:

```
Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, 22, 21);
send :
Serial1.print("Hello ABM !");
recive :
if (Serial1.available()) {
   String s = Serial1.readString();
}
In RS-485 mode:
pinMode(14, OUTPUT);
digitalWrite(14, LOW);
Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, 22, 21);
```


#### Send:

```
digitalWrite(14, HIGH);
Serial1.print("Hello World !");
Serial1.flush();
digitalWrite(14, LOW);

Receive:

digitalWrite(14, LOW);
if (Serial1.available()) {
    String s = Serial1.readString();
}
```

# **△- چراغ های وضعیت دستگاه**



چراغ های وضعیت دستگاه جهت نمایش عملکرد فعلی دستگاه هستند که هر کدام نشانگر معانی ذیل هستند:

PWR: به مبنای روشن شدن دستگاه و عملکرد درست قسمت تغذیه دستگاه است. که به رنگ قرمز و دائم روشن خواهد بود.

ACT: این چراغ که با پین ۱۹ ماژول ESP کنترل می شود، جهت نمایش وضعیت عملکردی دستگاه می-باشد که بر اساس پالسهای چشمک زن و طول پالسها می تواند معانی وضعیتی دستگاه را نمایش دهد.

GSM-PWR: به مبنای روشن بودن مودم شبکه GSM است. و به رنگ قرمز میباشد که در زمان روشن بودن مودم روشن و ثابت خواهد ماند.

GSM-STS: ایسن چراغ در حالت های متفاوت از شبکه عملکرد های مختلفی دارد که بر اساس جدول ذیل میتوان به آن یی برد:

نوع چشمک زدن	وضعيت
off	مودم روشن است و کار نمی کند
64ms On/800ms off	مودم در شبکه رجیستر نشده است
64ms On/3000ms off	مودم با موفقیت در شبکه رجیستر شده است
64ms On/300ms off	مودم در حال تبادل داده روی بستر اینترنت است

# 6- میکروسوئیچ قابل برنامه ریزی

یک میکروسوئیچ بر روی دستگاه تعبیه شده است که در مثال معرفی شده به عنوان کلید بازنشانی تنظیمات به حالت کارخانه تعریف شده است؛ و شما میتوانید کاربرد آنرا بر حسب نظر و برنامه خود تغییر دهید.




		ABM Smart MiNi 5.1
name	status	ESP32
User Pin	Pulled Down	IO 18

مثال استفاده از یایه:

Button resetButton(18, INPUT\_PULLDOWN);
Pinx = Digitalread(18);





۹- یک ورودی USB mini روی دستگاه جهت دیباگ و پروگرامینگ وجود دارد.

۱۰ – جـک هـدفون مـورد اسـتفاده از نـوع 3.5 اسـتاندارد مـورد اسـتفاده بـر روی گوشـیهـای تلفـن همـراه است و قابلیت استفاده از میکرفون و بلندگو و یا هدست استاندارد را دارد.

۱۱ – سیمکارت مورد استفاده حتماً میبایستی از نوع Mini SIM استاندارد مورد استفاده در گوشیهای موبایل باشد.

توجه: این پورت جهت برنامه نویسی و دیباگ کردن دستگاه مورد استفاده قرار میگیرد.

توجه: در هربار برنامه ریزی دستگاه از طریق این پورت دستگاه ریستارت میشود.

توجه: در هربار اتصال به این پورت دستگاه ری استارت میشود.

توجه: از طریق این یورت نمیتوان دستگاه را روش نمود و یا از آن جریان OTG دریافت نمود.

## راهنمای یایه ها

## Sensor Pin's

Serial 1 TTL RX 10 21 TX 10 22 rs 485 en 10 14 10 21 RX TX 10 22 12C SDA 10 21 SCL 10 22 10 27 Sensor

# Input Pin's

In 1 IO 36 In 2 IO 39 In 3 IO 34

## Relay Pin's

REL 1 IO 32 REL 2 IO 33 REL 3 IO 25

## **Internal Pin's**

Buzzer IO 23
Push Btn IO 18
ACT LED IO 19
Rf433 IO 5

## SimCom Pin's

ON IO 36
Serial 2
TX IO 17
RX IO 16

# مراجع

https://abm.co.ir/ https://www.viralink.io/ https://www.arduino.cc/