

» Sector Edificio | BOXES/Lubricentro

» Elevador Cuatro Columnas | BOXES

Consideraciones Lubriexperto:



Verificar que las patas no tengan golpes, desviaciones o deformaciones.



Controlar que el tope de elevación máxima se encuentre en el equipo.



Verificar que el elevador suba y baje horizontalmente respetando el paralelismo con el plano del piso. Al detenerlo verificar el correcto anclaje de las 4 trabas.



Verificar que el cable esté en buen estado, sin cortaduras o desprendimientos.



Asegurar la existencia y ajuste de turecas y contratueras de seguridad en extremos superior de columnas.



» Sector Edificio | BOXES/Lubricentro

» Elevador Cuatro Columnas | BOXES

Consideraciones Lubriexperto:



Asegurar la existencia y ajuste de turecas y contratuercas de seguridad en extremos superior de columnas.



Verificar visualmente el estado de las poleas, que no estén desgastadas y que no resbale el cable de acero cuando el elevador está en movimiento.



Asegurar un mantenimiento general (engrase, ajuste y lubricación) con una frecuencia mínima de 3 meses.

Ante cualquier desviación detectada durante las verificaciones, solicitar asistencia al servicio de mantenimiento.



Verificar auditivamente la ausencia de ruidos anormales.



No agregar grasa en exceso en los cables de modo de evitar que se adhiera la suciedad.



Verificar que no se encuentran pérdidas de aceite en los cilindros ubicados en la zona inferior de la plataforma.



Asegurar el estado de conservación del equipo, ausencia de óxido, estado de iluminación y pintura.



Si se observa transpiración en el circuito hidráulico del sistema puede ser causal de pérdidas.

