Cuadro de Configuración de Switches

CONFIGURACIÓ	SWITCH #1 MITAD IZQUIERDA N DEL INTELLIKEYS	SWITCH #2 MITAD DERECHA DEL INTELLIKEYS
1	Control- Enter	Control- Enter
2	Control- Flecha Derecha	Control- Flecha Abajo
3	Espacio	Enter
4	Click	Click
5	Click	Doble Click
6	Flecha Izquierda	Flecha Derecha
7	Flecha Arriba	Flecha Abajo
8	Flecha Izquierda	Flecha Arriba
9	1	2
10	Tab	Enter
11	Tab	Espacio
12	Tab	Mayús-Tab
13	Mayús Izquierda Mayús Derech	
14	Flecha Abajo Enter	
15	Flecha Derecha Enter	

OPCIÓN	DEFECTO	DESCRIPCIÓN (GENERAL	
Velocidad de Respuesta	15	Ajusta el tiempo (no la presión) que se debe mantener un dedo sobre una tecla antes de que sea activada. 15 es la respuesta más rápida, 1 la más lenta.		
Alza Obligatoria	Desactivada	Requiere que el usuario retire el dedo del IntelliKeys USB antes de reconocer la presión sobre otra tecla.		
Volumen Sonido Teclas	Nivel 2	Ajusta el volumen del sonido del IntelliKeys USB, cuando el usuario presiona una tecla o se coloca una nueva Overlay en el teclado.		
Velocidad Repetición	15	Controla la velocidad de repetición. 15 es la más rápida, 1 la más lenta.		
Repetición	Activada	Activa/Desactiva la repetición de teclas.		
Repetición Automática	Desactivada	Cuando está habilitada, mantenga una tecla presionada hasta que comienza a repetirse; al soltarla, la repetición continuará. Toque en algún lugar de la overlay y la repetición finalizará.		
Efecto Tecla Mayús (y otras teclas especiales)	Mantener Efecto	Mantener efecto - para escribir una letra mayúscula, presione Mayús y luego la tecla de esa letra. Bloquear efecto - presionando Mayús dos veces, su efecto continuará hasta que vuelva a ser presionada. Sin efecto - la tecla Mayús no tiene efecto alguno.		
Indicadores Luminosos	6	La señal luminosa	indica:	
		Mayús	Alt/Option	
		Bloq Mayús	Control/Command	
		Mouse Abajo	Bloq Num	
Ver Configuración Actual	N/A	Presione dos veces para abrir un editor de textos y ver la actual configuración.		
Reconfigurar Teclado	N/A	Presione dos veces para llevar todas las opciones de configuración a sus valores por defecto (para el usuario actual) y remover la overlay en uso.		
Velocidad Mouse	15	Ajusta la velocidad del mouse. 15 es la más rápida, 1 es la más lenta.		
Tipeo Inteligente	Desactivado	Al tipear una "q", IntelliKeys agrega una "u", a los signos de puntuación se les agregan los espacios correspondientes y se activa la mayúscula automáticamente.		
Configurar Switches	1	Redefine la configuración de los switches conectados al Intellikeys. También para utilizar el IntelliKeys USB como un teclado con dos grandes teclas. Presione esta tecla y luego presione la configuración más conveniente. Esta configuración reemplaza la overlay en uso, excepto que se esté usando una overlay estándar.		

Ajusta la velocidad a la cual IntelliKeys USB envía caracteres al computador.

Presione para acceder a la ayuda en pantalla relacionada con la Overlay de Configuración y el Panel de Control.

15 es la mayor velocidad, 1 es la más lenta.

Presione para abrir y ver el Panel de Control en pantalla.

Ver Panel de Control N/A

Transferencia Datos

15

N/A

Velocidad

Ayuda