

RTL8720D AT 指令手册

修改记录	2
1. 基本信息	2
2. 通用 AT 指令	3
2.1 AT-测试 AT 指令	3
2.2 ATS?-列出所有 AT 指令	3
2.3 ATSR 模块重启	3
2.4 ATSV 查询版本	4
2.5 ATSP 进入低功耗模式	4
2.6 ATSE 设置串口回显	4
2.7 ATSY 恢复出厂设置	4
2.8 ATSU 设置串口参数	5
2.9 ATSO OTA 升级	6
2.10 ATSC 切换镜像	6
2.11 ATSG-GPIO 控制	6
3. WIFI 指令	7
3.1 ATPW-设置 wifi 模式	7
3.2 ATPN-连接到 AP	8
3.3 ATWD-从 AP 连接中断开	8
3.4 ATWS 扫描 AP 热点	8
3.5 ATPA-开启 AP 模式	9
3.6 ATW?-查看连接信息	9
3.7 ATPH-设置 DHCP 模式	10
3.8 ATPE-设置 STA 模式的 DHCP 规则	10
3.9 ATPF-设置 AP 模式的 DHCP 规则	
3.10 ATPG-设置自动连接	11
3.11 ATPM-修改 MAC 地址	12
3.12 ATWQ simple config 配网	12
4. TCP/UDP 指令	12
4.1 ATPS-创建 TCP/UDP/SSL 服务端	
4.2 ATPC-创建 TCP/UDP/SSL 客户端	14
4.3 ATPD-删除连接	15
4.4 ATPT 发送数据	15
4.5 ATPR-接收数据	16
4.6 ATPK-自动接收数据模式	18
4.7 ATPI-查看连接列表	18
4.8 ATPP-ping 命令	19
4.9 ATPU-设置透传模式	19
4.10 ATPL-开机自动启动透传模式	20
5. 蓝牙指令	21
5.1 ATBB-蓝牙配网指令	21
6. 附录	
6.1 附录 1: OAT 升级流程	
表单编号: B&T-OR-EN-002 版本: B2 保存期限: 5年 牛效日期: 2014年7月	4 FI



6.2	附录 2:simple config	配网流程	23
63	附录 2. 故牙配网流和	甲	25

修改记录

类型	修改内容	修改人	日期	软件版本
Α	初稿版本	杨宾	2019/06/05	V2.2.1
М	升级到 V2.3.0 版本,修改 ATSP 休眠唤醒方式	杨宾	2019/07/05	V2.3.0
	更换 AT 串口位置			
М	升级到 V2.4.0 版本	杨宾	2019/07/30	V2.4.0
	1. 添 加 了 原 厂 补 丁			
	00014753-6.0a_critical_patch_r36319_wifi_bt_is			
	sue			
	00014849-6.0a_critical_patch_r36319_fix_ble_			
	mac_address_flip_issue_gcc			
	00014853-BLE-link-mode-test_patch-image_v01			
	2. 将 AT 串口指定到 TX:PB_1 RX:PB_2			
	3. 添加蓝牙配网功能			
М	升级到 V2.4.1 版本	杨宾	2019/08/14	V2.4.1
	修复了 socket 通信的时候 AT 口打印多余消息			
	的问题			

类型: A-新增 M-修改 D-删除

1. 基本信息

Log 串口

Log 串口主要用于输出 log

TX:PA_7 RX:PA_8

波特率: 115200

AT 指令串口 uart0

AT 指令串口用来输入 AT 指令,并查看返回结果

TX:PB_1 RX:PB_2

波特率 38400

注意 AT 指令以换行符结束(\r\n)

最小系统需要连接 VCC,GND 和 AT 串口就可以进行操作了。

表单编号: B&T-QR-EN-002 版本: B2 保存期限: 5 年 生效日期: 2014 年 7 月 4 日 第 2 页 共 29 页



2. 通用 AT 指令

2.1 AT-测试 AT 指令

AT	
描述	测试 AT 指令是否已经启动
响应	[AT] OK
例子	#AT
	[AT] OK

2.2 ATS?-列出所有 AT 指令

ATS?	
描述	列出所有 AT 指令
响应	[ATS?]
	<command list=""/>
	[ATS?] OK
	[ATS?] ERROR: <error_no></error_no>
错误	1: 获取命令列表失败
码	
例子	# ATS?
	[ATS?]
	Common AT Command:
	AT
	ATS?
	ATPL
	[ATS?] OK

2.3 ATSR 模块重启

ATSR	
描述	重启模块
响应	AT COMMAND READY(模块重启完成)
例子	ATSR



2.4 ATSV 查询版本

ATSV	
描述	查询版本信息
响应	[ATSV] OK: <at-version>,<sdk-version>(<compile_time>)</compile_time></sdk-version></at-version>
例子	# ATSV
	[ATSV] OK:v2.2.1,v6.0a(Jun 5 2019)

2.5 ATSP 进入低功耗模式

ATSP= <mode></mode>			
描述	进入低功耗模式		
参数	Mode: r 允许进入休眠		
	a 禁止休眠		
响应	[ATSP] OK:0		
注意	指令执行后只有系统中没有任务需要执行后才会休眠		
	唤醒需要在 AT 串口执行 ATSP=a 指令		
例子	# ATSP=r		
	[ATSP] OK:0		

2.6 ATSE 设置串口回显

ATSE=	ATSE= <echo></echo>		
描述	设置回显和 debug 信息等级		
响应	[ATSE] OK		
参数	echo:0:关闭命令回显		
	1:开启命令回显		
错误	1: 参数数量错误		
码	2: 参数错误		
例子	# ATSE=1		
	[ATSE] OK		

2.7 ATSY 恢复出厂设置

ATSY	
描述	恢复出厂默认设置
响应	[ATSY] OK

表单编号: B&T-QR-EN-002 版本: B2 保存期限: 5 年 生效日期: 2014 年 7 月 4 日 第 4 页 共 29 页





错误	1: 恢复默认设置失败
码	2: 恢复默认镜像失败
例子	# ATSY
	[ATSY] OK
	AT COMMAND READY

2.8 ATSU 设置串口参数

ATSU=	U= <baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flowcontrol>,<configmode></configmode></flowcontrol></parity></stopbits></databits></baudrate>		
描述	设置串口参数		
响应	成功		
	[ATSU] OK		
	失败		
	[ATSU] ERROR: <error_code></error_code>		
参数	baudrate:波特率		
	2400, 4800, 9600, 19200, 38400(default),57600, 115200, 921600, 1152000		
	databits:数据位		
	5: 5 bit data		
	6: 6 bit data		
	7: 7 bit data		
	8: 8 bit data (default)		
	stopbits: 停止位		
	1: 1 bit stop (default)		
	2: 2 bit stop		
	Parity:校验位		
	0: None parity (default)		
	1: Odd parity		
	2: Even parity		
	Flowcontrol:流控		
	0: disable flowcontrol (default)		
	1: enable RTS and CTS		
	Configmode:生效方式		
	0: 配置立即生效但是不保存到 flash		
	1: 保存配置到 flash,并立即生效		
	2: 保存配置到 flash,重启后生效		
错误	1: 参数格式错误		
码	2: 参数错误		
例子	# ATSU=38400,8,1,0,0,2		
	[ATSU] OK		



2.9 ATSO OTA 升级

ATSO=	ATSO= <ip>,<port></port></ip>	
描述	OTA 升级	
响应	[ATSO] OK	
	这个是异步操作,收到 OK 只是表示任务开始了,其他消息要在 log 口查看,升级成	
	功后会自动重启	
参数	IP: 服务器 IP	
	Port: 服务器端口	
例子	参考 <u>附录 1: OAT 升级流程</u>	

2.10 ATSC 切换镜像

ATSC=	ATSC= <image id=""/>	
描述	切换镜像	
响应	[ATSC] OK	
	[ATSC] ERROR: <error_code></error_code>	
参数	image ID: 0: 使用 OTA1 镜像	
	1: 使用 OTA2 镜像	
注意	切换成功后会重启模块(OTA 升级会自动切换镜像,不用手动切换)	
例子	ATSC=1	
	[ATSC] OK	

2.11 ATSG-GPIO 控制

ATSG=	ATSG= <opt>,<port>[,<data>,<dir>,<pull>]</pull></dir></data></port></opt>	
描述	GPIO 控制	
参数	OPT:	
	R:读取 IO 电平	
	W:输出电平	
	PORT: 指定 GPIO	
	Eg: PA_12	
	DATA:输出电平	
	0: 输出低电平	
	1: 输出高电平	

表单编号: B&T-QR-EN-002 版本: B2 保存期限: 5 年 生效日期: 2014 年 7 月 4 日

第 6 页 共 29 页



	DIR:IO 方向控制
	0: 输入模式
	1: 输出模式
	PULL: 上下拉模式
	0: 没有上下拉模式
	1: 上拉
	2: 下拉
	3: 开漏模式
例子	//读取 IO
	# ATSG=R,PA_12
	[ATSG] OK:1
	//输出
	# ATSG=W,PA_12,1,1,0
	[ATSG] OK:1

3. WIFI 指令

3.1 ATPW-设置 wifi 模式

ATPW=	ATPW= <mode></mode>	
描述	设置 wifi 模式 (使用 ATPN 和 ATPA 必须配合指定的模式)	
	连接热点必须是 mode1/mode3,启动 AP 必须是 mode2/mode3	
参数	mode:	
	1 : Station mode (default)	
	2 : AP mode	
	3 : Concurrent mode	
响应	成功	
	[ATPW] OK	
	失败	
	[ATPW] ERROR: <error_no></error_no>	
错误	1: 参数格式错误	
码	2: 参数错误	
例子	# ATPW=3	
	[ATPW] OK	



3.2 ATPN-连接到 AP

ATPN=	ATPN= <ssid>,<pwd></pwd></ssid>	
描述	连接到指定 AP	
参数	ssid: AP 名字(特殊字符前要加'\')	
	pwd: 密码	
响应	成功	
	[ATPN] OK	
	失败	
	[ATPN] ERROR: <error_code></error_code>	
错误	1: 命令格式错误	
码	2: 参数错误	
	3: wifi 初始化错误	
	4: 连接 AP 错误	
	5: wifi 模式错误(ATPW 设置模式)	
	6: 获取安全类型错误	
	7: dhcp 超时,使用静态 IP 192.168.1.80	
例子	# ATPN=test,12345678	
	[ATPN] OK	

3.3 ATWD-从 AP 连接中断开

ATWD	
描述	断开当前连接的 wifi
响应	成功
	[ATWD] OK
	失败
	[ATWD] ERROR: <error_code></error_code>
错误	3: 操作失败
码	4: 操作超时
例子	# ATWD
	[ATWD] OK

3.4 ATWS 扫描 AP 热点

ATWS	
描述	扫描 AT 热点
参数	AP 模式的 SSID
响应	AP: <num>,<ssid>,<chl>,<sec>,<rssi>,<bssid></bssid></rssi></sec></chl></ssid></num>
	[ATWS] OK

表单编号: B&T-QR-EN-002 版本: B2 保存期限: 5 年 生效日期: 2014 年 7 月 4 日



例子 # ATWS # AP: 2,test-AP,1,WPA/WPA2 AES,-44,2c:3b:44:54:66:77 [ATWS] OK

3.5 ATPA-开启 AP 模式

ATPA=	<ssid>,<pwd>,<chl>,<hidden>[,<max_conn>]</max_conn></hidden></chl></pwd></ssid>
描述	开启 AP 模式
参数	ssid: AP 名字(特殊字符前要加'\')
	pwd: 密码
	chl: 信道(1~11)
	hidden:
	0: 不隐藏 SSID
	1: 隐藏 SSID
	max_conn:最大连接人数(1~3 默认 3)
响应	成功
	[ATPA] OK
	失败
	[ATPA] ERROR: <error_code></error_code>
错误	1: 命令格式错误
码	2: 参数错误
	3: wifi 初始化错误
	4: 开启 AP 错误
	5: wifi 模式错误(ATPW 设置模式)
例子	# ATPW=3
	[ATPW] OK
	# ATPA="SSID",,11,0 (这个密码为空表示没有密码)
	[ATPA] OK

3.6 ATW?-查看连接信息

ATW?	
描述	查看当前网络连接信息(IP、MAC 等)
响应	<mode>,<ssid>,<chl>,<sec>[,<key_id>],<pwd>,<mac>,<ip>,<gw></gw></ip></mac></pwd></key_id></sec></chl></ssid></mode>
	CLIENT : <num>,<mac></mac></num>
	[ATW?] OK
例子	# ATW?
	STA,,1,OPEN,,11:22:33:44:55:68,192.168.1.80,192.168.1.1
	[ATW?] OK



3.7 ATPH-设置 DHCP 模式

ATPH=	ATPH= <mode>,<enable></enable></mode>	
描述	设置 DHCP 模式	
响应	[ATPH] OK	
	[ATPH] ERROR: <error_no></error_no>	
参数	Mode: 1: AP 模式	
	2: STA 模式	
	Enable: 1: DHCP 模式	
	2: 静态 IP 模式	
错误	1: 命令格式错误	
码	2: 参数错误	
注	1. 默认 AP 和 STA 都是 DHCP 模式	
	2. 用 ATPE 为 STA 模式设置静态 IP	
	3. 用 ATPF 为 AP 模式设置静态 IP	
例子	# ATPH=2,2	
	[ATPH] OK	

3.8 ATPE-设置 STA 模式的 DHCP 规则

ATPE=<	ATPE= <ip>[,<gateway>,<mask>]</mask></gateway></ip>	
描述	设置 STA 模式的 DHCP 规则	
响应	[ATPE] OK	
	[ATPE] ERROR: <error_no></error_no>	
参数	ip: 要设置的 IP 地址,eg:192.168.1.100	
	[gateway]: 网关 IP	
	[mask]: IP 掩码	
错误	1: 命令格式错误	
码	2: 参数错误	
注	1. 默认 IP 为 192.168.1.80	
	2. 使用静态 IP 需要禁用 DHCP 功能(ATPH=2,2)	
例子	# ATWD	
	[ATWD] OK	
	# ATPH=2,2 //设置 sta 使用静态 IP	
	[ATPH] OK	
	# ATPE=192.168.20.7,192.168.20.1,255.255.255.0 //设置 sta 的静态 IP	
	[ATPE] OK	
	ATPN=B&T-1,test123456	



3.9 ATPF-设置 AP 模式的 DHCP 规则

ATPF=<	ATPF= <start_ip>,<end_ip>,<gateway></gateway></end_ip></start_ip>	
描述	设置 AP 模式的 DHCP 规则	
响应	[ATPF] OK	
	[ATPF] ERROR: <error_no></error_no>	
参数	start_ip: DHCP 起始 IP,eg:192.168.1.100	
	end_ip: DHCP 结束 IP(注意结束 IP 必须和起始 IP 属于同一网段且非网关 IP,也不能	
	是 255)	
	gateway: 网关 IP(必须和起始结束 IP 属于同一网段)	
错误	1: 命令格式错误	
码	2: 参数错误	
注	3. 默认网关 IP 为 192.168.43.1	
	4. 启动 DHCP 需要启用 DHCP 功能(ATPH=1,1)	
	5. 不启用 DHCP 需要设置为静态 IP 模式(ATPH=1,2)	
例子	# ATPH=1,1	
	[ATPH] OK	
	# ATPF=192.168.55.100,192.168.55.199,192.168.55.1	
	[ATPF] OK	
	# ATPW=3	
	[ATPW] OK	
	# ATPA="SSID",,11,0	
	[ATPA] OK	
	# ATW?	
	STA,,1,OPEN,,00:e0:4c:87:20:28,192.168.1.80,192.168.1.1	
	AP,SSID,11,OPEN,,00:e0:4c:87:20:29,192.168.55.1,192.168.55.1	
	[ATW?] OK	

3.10 ATPG-设置自动连接

ATPG=	ATPG= <enable></enable>	
描述	设置自动连接	
响应	成功	
	[ATPG] OK	
	失败	
	[ATPG] ERROR: <error_no></error_no>	
参数	enable:	
	0: 关闭自动连接	
	1: 开启自动连接	
错误	1: 命令格式错误	
码	2: 参数错误	
例子	# ATPG=0	

表单编号: B&T-QR-EN-002 版本: B2 保存期限: 5年 生效日期: 2014年7月4日

第 11 页 共 29 页



[ATPG] OK

3.11 ATPM-修改 MAC 地址

ATPM=	ATPM= <mac></mac>	
描述	修改 MAC 地址	
响应	成功	
	[ATPM] OK	
	失败	
	[ATPM] ERROR: <error_no></error_no>	
参数	mac: 6 字节 hex 数字	
错误	1: 命令格式错误	
码	2: 参数错误	
注	设置 MAC 成功后需要重启才能生效	
例子	# ATPM=aa2233cc55ff	
	[ATPM] OK	

3.12 ATWQ simple config 配网

ATWQ	
描述	Simple config 配网
	APP 和参考资料见"SDK/tools/simple_config_wizard_3.4b"
响应	[ATWQ] OK
	输入不会立即返回,需要配网成功或者失败后才会有返回,其他消息要在 log 口查看。

4. TCP/UDP 指令

4.1 ATPS-创建 TCP/UDP/SSL 服务端

ATPS =	ATPS = <mode>,<local port=""></local></mode>	
描述	创建 TCP/UDP/SSL server	
响应	成功	
	[ATPS] OK	
	[ATPS] con_id=x (x=[1,9], con_id 0 is reserved)	
	TCP 模式下当有客户端连接会返回	

表单编号: B&T-QR-EN-002 版本: B2 保存期限: 5 年 生效日期: 2014 年 7 月 4 日



中山市博安通通信技术有限公司 ZHONGSHAN B&T TECHNOLOGYCo., Ltd

	farmed a till a second of the
	[ATPS] A client connected to server[<server_id>]</server_id>
	con_id: <x>,seed,tcp,address:xxx.xxx.xxx.xxx,port:<x>,socket:<x></x></x></x>
	(response format refer to section 4.8 ATPI)
	失败
	[ATPS] ERROR: <error_no></error_no>
参数	mod:
	0:TCP
	1:UDP
	2:SSL
	Local Port: 1~65535
错误	1: 参数数量错误
码	2: Local Port 范围出错
	3: 创建 con_id 出错
	4: 创建 server task 出错
	5: 创建 socket 出错
	6: 设置 socket 参数失败
	7: bind 出错
	8: listen 出错
	9: tcp server 已经存在
	10: accept 出错
	11: 创建 seed con_id 出错
	12: udpserver 已经存在
	13: 透传模式中不能创建 server
	14: 未知的连接方式
	15: 监听 socket 失败
	16: server certificate malloc 失败
	17: server key malloc 失败
	18: x509_crt_parse failed for server certificate
	19: x509_crt_parse failed for server ca list
	20: pk_parse_key failed for server key
	21: hang node failed for ssl server
	22: accept error for ssl server
	23: malloc failed for ssl seed
	24: initialization failed for ssl context
	25: ssl_set_own_cert error
	26: ssl handshake failed for ssl seed
	27: create node failed for ssl seed
例子	# ATPN=B&T-1,test123456
N 1 4	[ATPN] OK
	# ATPS=0,4004
	#
	[[ATPS] OK
	[ATPS] con_id=1
	[VIL2] coullin=1

表单编号: B&T-QR-EN-002 版本: B2 保存期限: 5年 生效日期: 2014年7月4日

第 13 页 共 29 页



当客户端连接后
[ATPS] A client connected to server[1]
con_id:3,seed,tcp,address:192.168.20.112,port:52451,socket:2
ATPI
con_id:1,server,tcp,address:192.168.20.115,port:4004,socket:0
con_id:3,seed,tcp,address:192.168.20.112,port:52451,socket:2
con_id:2,server,udp,address:192.168.20.115,port:4005,socket:1
[ATPI] OK

4.2 ATPC-创建 TCP/UDP/SSL 客户端

ATPC =	<mode>,< Remote Addr>,< Remote Port>[,<local port="">]</local></mode>
描述	创建 TCP/UDP/SSL 客户端
响应	成功
	[ATPC] OK
	[ATPC] con_id=x (x=[1,9], con_id 0 is reserved)
	失败
	[ATPC] ERROR: <error_no></error_no>
参数	mod:
	0:TCP
	1:UDP
	2:SSL
	Remote Addr: 要连接的 server IP
	Remote Port: 要连接的 server port(1~65535)
	Local Port: 本地端口号(1~65535)
错误	1: 参数数量错误
码	2: remote IP 格式错误或无法连接
	3: remote Port 范围出错
	4: 创建 con_id 出错
	5: 创建 client task 出错
	6: remote address 转换出错
	7: 创建 socket 出错
	8: 挂起 tcp 连接失败
	9: connect error for tcp client
	10: ang node error for udp client
	11: local port should be 1~65535
	12: bind local port error
	13: connection already exists for TT(transparent transmission) mode
	14: set broadcast on socket failed
	15: set multicast add membership on socket failed
	16: set multicast interface failed
	17: connection type is unknown (SSL isn't supported)

表单编号: B&T-QR-EN-002 版本: B2 保存期限: 5年 生效日期: 2014年7月4日



	18: Initiate a TCP connection with host:port failed for ssl client
	19: memory allocation failed for ssl context structure
	20: ssl context initialization failed
	21: ssl handshake failed
	22: hang node failed for ssl client
例子	# ATPN=B&T-1,test123456
	[ATPN] OK
	//使用 socket 工具创建一个 tcp server
	# ATPC=0,192.168.20.112,10086
	#
	[ATPC] OK
	[ATPC] con_id=1

4.3 ATPD-删除连接

ATPD= <con_id></con_id>	
描述	关闭连接
响应	成功
	[ATPD] OK
	失败
	[ATPD] ERROR: <error_no></error_no>
参数	con_id:
	0: 关闭所有连接
	1~9: 关闭指定连接
错误	1: 命令格式错误
码	2: 参数错误
	3: con_id 没有找到
例子	# ATPD=3
	[ATPD] OK

4.4 ATPT 发送数据

ATPT= <data_size>,<con_id>:<data></data></con_id></data_size>	
描述	发送数据
响应	成功
	[ATPT] OK, <con_id></con_id>
	失败
	[ATPT] ERROR: <error_no></error_no>
参数	data_size: 数据长度
	con_id: 1~9
	data: payload 数据
错误	1: 命令格式错误

版本: B2 保存期限: 5年 生效日期: 2014年7月4日 表单编号: B&T-QR-EN-002

第 15 页 共 29 页



码	2: <buffer size=""> 超过 ATPT 限制</buffer>
	3: con_id 没有找到
	4: <dst_ip> 或 <dst_port> error for udp server case</dst_port></dst_ip>
	5: sendto() error for udp server
	6: sendto() error for udp client
	7: TCP server should send data to the seed(server 需要发送给客户端,不能直接发给
	server)
	8: write error for tcp client/server
注	如果是 TCP server 的话不能直接从 server 这个 con_id 读写数据,必须针对他的连接
	子 con_id 进行读写数据
例子	//TCP server 读取数据
	# ATPN=B&T-1,test123456
	[ATPN] OK
	# ATPS=0,4004
	#
	[ATPS] OK
	[ATPS] con_id=1
	//当客户端连接后
	[ATPS] A client connected to server[1]
	con_id:5,seed,tcp,address:192.168.20.112,port:52581,socket:2
	# ATPI
	con_id:1,server,tcp,address:192.168.20.115,port:4004,socket:0
	con_id:3,seed,tcp,address:192.168.20.112,port:52451,socket:-1
	con_id:4,seed,tcp,address:192.168.20.112,port:52575,socket:-1
	con_id:5,seed,tcp,address:192.168.20.112,port:52581,socket:2
	con_id:2,server,udp,address:192.168.20.115,port:4005,socket:1
	[ATPI] OK
	# ATPT=6,5:123456 //发送数据
	#
	[ATPT] OK,5

4.5 ATPR-接收数据

ATPR =	ATPR = <con_id>,<buffer size=""></buffer></con_id>	
描述	接收数据	
响应	成功	
	[ATPR] OK, <data size="">,<con_id>[,<dst_ip>,<dst_port>]:<data></data></dst_port></dst_ip></con_id></data>	
	失败	
	[ATPR] ERROR: <error_no></error_no>	
参数	con_id: 1~9	
	Buffer Size: bufter 大小(暂不生效)	
错误	1: 命令格式错误	
码	2: <buffer size=""> 范围是 1 ~ MAX_BUFFER(默认 1600)</buffer>	

表单编号: B&T-QR-EN-002 版本: B2 保存期限: 5年 生效日期: 2014年7月4日



中山市博安通通信技术有限公司 ZHONGSHAN B&T TECHNOLOGYCo., Ltd

	3: <con_id> 没有找到</con_id>
	4: recvfrom() error for udp server
	5: recvfrom() error for udp client/seed
	6: TCP server should receive from seed(server 需要从客户端读取,不能直接读取
	server)
	7: connection lost
	8: read() error for tcp con_id
注	如果是 TCP server 的话不能直接从 server 这个 con_id 读写数据,必须针对他的连接
	子 con_id 进行读写数据
例子	//UDP server 读取数据
	# ATPN=B&T-1,test123456
	[ATPN] OK
	# ATPS=1,4005
	#
	[ATPS] OK
	[ATPS] con_id=2
	# ATPI
	con_id:1,server,tcp,address:192.168.20.115,port:4004,socket:0
	con_id:2,server,udp,address:192.168.20.115,port:4005,socket:1
	[ATPI] OK
	//此时使用 socket 工具向 192.168.20.115:4005 发送数据
	# ATPR=2,100
	[ATPR] OK,8,2,192.168.20.112,10086:test str
	//TCP server 读取数据
	# ATPN=B&T-1,test123456
	[ATPN] OK
	# ATPS=0,4004
	#
	[ATPS] OK
	[ATPS] con_id=1
	//当客户端连接后
	[ATPS] A client connected to server[1]
	con_id:3,seed,tcp,address:192.168.20.112,port:52451,socket:2
	# ATPI
	con_id:1,server,tcp,address:192.168.20.115,port:4004,socket:0
	con_id:3,seed,tcp,address:192.168.20.112,port:52451,socket:2
	con_id:2,server,udp,address:192.168.20.115,port:4005,socket:1
	[ATPI] OK
	//此时客户端发送数据
	# ATPR=3,100
	[ATPR] OK,8,3:test str



4.6 ATPK-自动接收数据模式

ATPK=	ATPK= <enable></enable>	
描述	设置自动接收模式,接收到的数据在普通模式下和 ATPR 返回格式相同,透传模式下	
	只返回数据,没有其他格式	
响应	成功	
	[ATPK] OK	
	失败	
	[ATPK] ERROR: <error_no></error_no>	
参数	enable:	
	0: 关闭自动接收	
	1: 开启自动接收	
错误	1: 参数错误	
码	2: 开启自动接收任务失败	
例子	//UDP server 读取数据	
	# ATPN=B&T-1,test123456	
	[ATPN] OK	
	# ATPS=1,4005	
	#	
	[ATPS] OK	
	[ATPS] con_id=2	
	# ATPI	
	con_id:1,server,tcp,address:192.168.20.115,port:4004,socket:0	
	con_id:2,server,udp,address:192.168.20.115,port:4005,socket:1	
	[ATPI] OK	
	# ATPK=1	
	[ATPK] OK	
	//此时使用 socket 工具向 192.168.20.115:4005 发送数据	
	# [ATDD] OK 0.2.102.168.20.442.10096;++	
	[ATPR] OK,8,2,192.168.20.112,10086:test str	

4.7 ATPI-查看连接列表

ATPI	
描述	查看连接列表
响应	con_id : <con_id>,<server client="" client)="" seed(tcp="">,\</server></con_id>
	<tcp udp="">,address:<ip address="">,port:<port>,socket:<socket id=""></socket></port></ip></tcp>
	···
	[ATPI] OK

表单编号: B&T-QR-EN-002 版本: B2 保存期限: 5 年 生效日期: 2014 年 7 月 4 日



例子 # ATPN=B&T-1,test123456
[ATPN] OK
ATPS=0,4004
#
[ATPS] OK
[ATPS] con_id=1
ATPI
con_id:1,server,tcp,address:192.168.20.115,port:4004,socket:0
[ATPI] OK

4.8 ATPP-ping 命令

ATPP=	ATPP= <remote ip="">,[count]</remote>	
Or		
ATPP= <con_id>, [count/loop]</con_id>		
描述	修改 MAC 地址	
响应	成功	
	[ATPP] OK	
	失败	
	[ATPP] ERROR: <error_no></error_no>	
参数	Remote IP: IP 或者域名	
	count: ping 几次	
	loop: 一直 ping(注意执行这个操作后将无法返回, log 口有 ping 的消息打印)	
错误	1: 命令格式错误	
码	2: con_id 无效	
例子	# ATPN=B&T-1,test123456	
	[ATPN] OK	
	# ATPP=www.baidu.com,1	
	[ATPP] OK	

4.9 ATPU-设置透传模式

ATPU= <enable></enable>	
描述	设置透传模式
响应	成功
	[ATPU] OK
	失败
	[ATPU] ERROR: <error_no></error_no>
参数	enable: 1(开启透传模式,开启后不能关闭)
错误	1: 参数错误
码	2: 当前没有连接

表单编号: B&T-QR-EN-002 版本: B2 保存期限: 5 年 生效日期: 2014 年 7 月 4 日



	3:server mode 无法进入透传模式
	4: 进入透传只能有一个连接
	5: 开启透传失败
注	1. 进入透传模式后发送四个减号""可以退出透传模式
	2. ATPC 创建 client 之后需要在 20s 内让 server 发送任意数据到 client,或者直接
	ATPU=1 进入透传模式,否则会导致认为这是一个无效连接而无法进入透传模式
例子	# ATPN=B&T-1,test123456
	[ATPN] OK
	//使用 socket 工具创建一个 tcp server
	# ATPC=0,192.168.20.112,10086
	#
	[ATPC] OK
	[ATPC] con_id=1
	# ATPU=1
	[ATPU] OK
	> pc send to 8720

4.10 ATPL-开机自动启动透传模式

ATPL=<	ATPL= <enable></enable>	
描述	设置开机自动进入透传模式	
	注意:设置这个需要先设置开机自动连接热点,并启创建好要透传的 socket 连接	
响应	成功	
	[ATPL] OK	
	失败	
	[ATPL] ERROR: <error_no></error_no>	
参数	enable:	
	0: 擦除透传参数,并关闭开机启动透传	
	1: 保存透传信息,并开启开机启动透传	
错误	1: 参数错误	
码	2: 参数数量错误	
	3: 没有找到连接	
例子	# ATPN=hwap,1234567890	
	[ATPN] OK	
	# ATPG=1	
	[ATPG] OK	
	# ATPC=0,192.168.2.62,5002	
	#	
	[ATPC] OK	
	[ATPC] con_id=1	
	# ATPL=1	

版本: B2 保存期限: 5年 生效日期: 2014年7月4日 表单编号: B&T-QR-EN-002

第 20 页 共 29 页



[ATPL] OK

5. 蓝牙指令

5.1 ATBB-蓝牙配网指令


ATPS = <mode></mode>	
描述	开启/关闭蓝牙配网
响应	开启
	[ATBB]:_AT_BT_CONFIG_[ON]
	关闭
	[ATBB]:_AT_BT_CONFIG_[OFF, deinit BT STACK]
参数	mod:
	0:关闭蓝牙配网
	1:开启蓝牙配网
例子	参考 附录 3:蓝牙配网流程

6. 附录

6.1 附录 1: OAT 升级流程

- (1) 编辑 sdk,编译 km4 生成 km0_km4_image2.bin 文件
- (2) 使用 image tools 制作 OAT.bin 文件

中山市博安通通信技术有限公司 ZHONGSHAN B&T TECHNOLOGYCo.. Ltd



(3) 打开 server 程序

Server 程序在 sdk\tools\DownloadServer\DownloadServer.exe

在 windows cmd 命令行模式下进入 server 目录,并将要升级的 OTA 文件拷贝到这里 执行 .\DownloadServer.exe 10086 .\OTA3_All.bin (10086 是自己定义的一个端口号,OTA3.bin 是升级文件)启动 server

```
> .\DownloadServer.exe 10086 .\OTA3_All.bin
c():checksum 0x35a5e2a
Listening on port (10086) to send .\OTA3_All.bin (557088 bytes)
Waiting for client ...
```

(4) 模块连接网络并开始下载

使用 ATPN 和 server 连接到同一网络(模块可以访 ping 通 server IP 就可以) 执行 ATSO=192.168.20.112,10086 //10086 是 server 端自己定义的端口号

[ota_update_local_task] Update task start
[ota_update_local_task] UTAL address space will be upgraded
Erase is ongoing.
[Date file size: 557056 bytes, start addr:08006000
UTA image(08006000) checksum ok!!!
[change_ota_signature] Update task success!
[change_ota_signature] Update task swit
UTA is finished. Flease reset device.

ATW?
STA_BBT| 11, AES, beantong, aa:22:33:cc:55:ff, 192.168.20.115, 192.168.20.
[ATW] OK

ATSO=192.168.20.112,10086
[ATSO] OK

此时 server 端显示如下



```
> .\DownloadServer.exe 10086 .\OTA3_All.bin
c():checksum 0x35a5e2a
Listening on port (10086) to send .\OTA3_All.bin (557088 bytes)

Waiting for client ...
Accept client connection from 192.168.20.115
Send checksum and file size first
Send checksum byte 12
Sending file...
```

下载完成后 log 串口可以看到 OTA is finished. Please reset device. 此时重启模块 OTA 更新就完成了,server 端显示如下。

```
> .\DownloadServer.exe 10086 .\OTA3_All.bin
c():checksum 0x35a5e2a
Listening on port (10086) to send .\OTA3_All.bin (557088 bytes)

Waiting for client ...
Accept client connection from 192.168.20.115
Send checksum and file size first
Send checksum byte 12
Sending file...

Total send 557088 bytes
Client Disconnected.
Waiting for client ...
```


6.2 附录 2:simple config 配网流程

- (1) 手 机 安 装 sdk\tools\simple_config_wizard_3.4b\Android 目 录 下 的 配 网 工 具SimpleConfigWizard_v115.apk
- (2) 手机连接要配网的 wifi
- (3) 点击配置新设备





(4) 选择要连接的网络



表单编号: B&T-QR-EN-002 版本: B2 保存期限: 5 年 生效日期: 2014 年 7 月 4 日 第 24 页 共 29 页



(5) 输入 wifi 密码,点击链接




(6) 此时在模块上输入 ATWQ 进入配网模式,此时 log 口有如下打印



表单编号: B&T-QR-EN-002 版本: B2 保存期限: 5年 生效日期: 2014年7月4日 第 25 页 共 29 页



(7) 手机 APP 上点击跳过




(8) 此时进入配网过程



表单编号: B&T-QR-EN-002 版本: B2 保存期限: 5 年 生效日期: 2014 年 7 月 4 日 第 26 页 共 29 页



(9) 配网成功后有如下显示



Interface O IP address: 192.168.12.101
Sending simple config ack
recv 92 bytes from 192.168.12.100:8864 at round=0, num=2


[MEM] After do cmd, available heap 170776

Simple Config success



6.3 附录 3:蓝牙配网流程

- (1) 手机安装 sdk\tools\bluetooth\BT Config\Android\WiFiConfig_v2.1_20190315.apk
- (2) 模块端执行 ATBB=1 开启蓝牙配网



(3) 手机端打开 APP, 点击放大镜开始配网



(4) 如果要连接当前手机连接的网络直接输入密码点击 Continue 就可以,如果要连接其它 AP 可以选择 Slecet AP 选择需要连接的网络



此时的 log

[BT Config Wifi] Bluetooth Connection Established

[BT Config Wifi] Band Request [BT Config Wifi] Scan Request [BT Config Wifi] Scan 2.4G AP [BT Config Wifi] Scan Request [BT Config Wifi] Scan BG AP

(5) 连接成功后 APP 端显示如下





模块端 log 如下

[BT Config Wifi] Connect Request RTL8721D[Driver]: set BSSID:

RTL8721D[Driver]: set ssid [KDS-test]

RTL8721D[Driver]: start auth to 4

RTL8721D[Driver]: auth success, start assoc

RTL8721D[Driver]: association success(res=17) wlan1: 1 DL RSVD page success! DLBcnCount:01, poll:00000001

RTL8721D[Driver]: set pairwise key to hw: alg:4(WEP40-1 WEP104-5 TKIP-2 AES-4)

 ${\tt RTL8721D[Driver]: set group \ key \ to \ hw: alg: 4(WEP40-1 \ WEP104-5 \ TKIP-2 \ AES-4) \ keyid: 1}$

[BT Config Wifi] Connected after 3880ms. Interface O IP address : 192.168.43.29 [BT Config Wifi] Got IP after 4782ms.



第 29 页 共 29 页