

密级状态: 绝密() 秘密() 内部(√) 公开()

RK3399_VR 分体机_显示屏_参数修改说明文档 _V1. 0_2016. 9. 3

(技术部,第二系统产品部门)

文件状态:	当前版本:	V1. 0
[]正在修改	作 者:	王剑辉
[√] 正式发布	完成日期:	2016-09-03
	审核:	张文平
	完成日期:	2016-09-03

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd (版本所有,翻版必究)



更新记录

版本	修改人	修改日期	修改说明	备注
V1.0	王剑辉	2016.9.3	初始版本	
V1.1	王剑辉	2017.1.4	更新宏说明和显示参数修改说明部分	



目 录

1	概过	£	.2
2	DP ,	屏和 HDMI 屏配置开关介绍	.2
3	修改	女屏的参数	.3
4	生成	战屏的初始化函数	.6
5	修改	女屏初始化代码填到 NANO℃ 代码里面	.9
	5.1	生成的初始化代码接口名称有些不一样,需要手动修改:	.9
	5.2	4LANE 的初始化比较特殊的注意点(1LANE 和 2LANE 可以忽略):	10



1 概述

本文档主要用于 RK3399VR 分体机项目,头盔端代码的开关配置说明、调试一款新屏的步骤 说明。

2 DP 屏和 HDMI 屏配置开关介绍

Nanoc 屏的配置开关宏在 SDK 目录下面 SysConfig.h 文件里面,相关内容如下:

```
00164: */
                                         触摸板开关
00165: //configer Fusb302
00166: #define _FUSB302_
00167: #define _TOUCH_GSL1680_
                                        sensor开关
00168: //configer sensor
00169: #define MPU6500
00170:
00171: //configer TC3588xx
                                        显示输出方式开关,TC358860是dp, TC358870是
00172: #define TC358860XBG
00173: //#define_TC358870XBG_
00174:
00175: //configer mipi lcd manufacturer
00176: //#define _AUO_2P1_60FPS_LCD_
00177: //#define _AUO_3P81_75FPS_LCD_
                                              显示屏类型选择
00178: //#define _SHARP_2P89_75FPS_LCD_
00179: #define _RAYKEN_5P46_60FPS_LCD_
00180:
00181: /
AUO3.81 use _DP_MIPI_2LANE_
00185: #define DP MIPI 2LANE
00186: #else
00187: #define _DP_MIPI_4LANE_
00188: #endif
00190: //configer EDID
                                                 EDID传输方式,一种是EEPROM存储通过
00191: //#define _EEPROM_EDID_
                                                 I2C传输,另外一种是GPIO模拟I2C输出,
00192: #define GPIO EDID
                                                 省去了EEPROM
00194: //configer music player
00195: #define _MUSIC
00196: #ifdef _MUSIC_
             #define MUSIC LRC
00197:
             #define AUDIOHOLDONPLAY
                                                 //hold on play switch.
00198:
00199: #endif
```

TC358860XBG 是 DP 的宏开关,当前使用 DP 屏时,需要把这个宏打开,把 HDMI 的宏关闭。
TC358870XBG 是 HDMI 的宏开关,当前使用 HDMI 屏时,把这个宏打开,把 DP 的宏关闭。
另外:

```
_TOUCH_GSL1680_ 是 TP 触摸板的宏开关
_FUSB302_ 是 FUSB302 的宏开关
```



```
_MPU6500_ 是 sensor 的宏开关
```

_DP_MIPI_2LANE_ 是表示用的 2 个 LANE (DP 接口的 MIPI 屏)的宏开关

_EEPROM_EDID_ 是把屏的信息写到 EEPROM 里面,当 nanoc 板子上面有贴

EEPROM 时,可以把这个宏打开

_GPIO_EDID_ 用 gpio 模拟 EEPROM 传输 EDID 信息,当 nanoc 板子没贴 EEROM 时,打开这个宏来实现 EDID 传输。

3 修改屏的参数

从 mipi 屏 Datasheet 得到屏的 Timing 参数(可以参考 RockChip_DSS Development Guide v1.2.pdf), 然后把参数填到 excel 表格里面,下面举两个例子:


例一:

```
Timing 参数如下
```

```
disp_timings: display-timings {
      native-mode = <&timing0>;
      compatible = "rockchip,display-timings";
      timing0: timing0 {
             screen-type = <SCREEN_DUAL_MIPI>;
             lvds-format = <LVDS_8BIT_2>;
             out-face
                        = <OUT P888>;
             clock-frequency = <278154000>;
             hactive = <2160>; //1080
             vactive = <1200>:
             hback-porch = <180>;
             hfront-porch = <200>;
             vback-porch = <3>;
             vfront-porch = <6>;
             hsync-len = <10>;
             vsync-len = <3>;
             hsync-active = <0>;
             vsync-active = <0>;
             de-active = <0>;
             pixelclk-active = <0>;
```



```
swap-rb = <0>;
swap-rg = <0>;
swap-gb = <0>;
};
};
修改后的 excel 表格如下:
```



Timing 参数		excel 表格参数
hsync-len	>	HPW
vsync-len	>	VPW
hback-porch	>	HBPR
hfront-porch	>	HFPR
vback-porch	>	VBPR
vfront-porch	>	VFPR
xres	>	Hactive
yres	>	Vactive

```
Timing 参数如下:
{
.mode = {
.name = "1440x1280@60Hz",
.refresh = 60,
.xres = 1440,
.yres = 1280,
```

.pixclock = 148500000,


 $.left_margin = 84,$

例二



```
.right_margin = 360,
.upper_margin = 8,
.lower_margin = 10,
.hsync_len = 20,
.vsync_len = 2,
.sync = 0,
.vmode = 0,
.flag = 0,
},
.vic = HDMI_VIDEO_DMT | 11,
.vic_2nd = 0,
.pixelrepeat = 1,
.interface = OUT_P888,
}
```

修改后的 excel 表格





left_margin	>	HBPR
right_margin	>	HFPR
upper_margin	>	VBPR
lower_margin	>	VFPR
xres	>	Hactive
yres	>	Vactive


4 生成屏的初始化函数

修改完 timing 后,还需要根据实际选择 DP mipi 屏 (HDMI 屏没有)的几个 LANE,选择方法如下:



有三种 lane 供旋转分别为 1、2、4,图中选择的是 1个 lane。


注意:如下图,有些 PC 电脑可能装的 Microsoft Excel 工具版本不一样,有可能宏已经被禁用,需要我们手动打开。






生成初始化函数步骤如下:


修改 timing 和 LANE 后,切换窗口到 Code 窗口,如下图











生成的初始化代码如下(选取部分截图)



```
unsigned char rdatac;
                                                                                    Start Conversion
//unsigned int rdatai;
unsigned long rdatal;
// IO Voltahge Setting
i2c1_edp2dsi_write32(0x0800,0x00000001); // IOB_CTRL1
// Boot Settings
i2c1_edp2dsi_write32(0x1000,0x00006978); // BootWaitCount
i2c1 edp2dsi write32(0x1004,0x00040902); // Boot Set0
i2c1_edp2dsi_write32(0x1008,0x03B8000A); // Boot Set1
i2c1_edp2dsi_write32(0x100C,0x03000321); // Boot Set2
i2c1_edp2dsi_write32(0x1010,0x01040020); // Boot Set3
i2c1_edp2dsi_write32(0x1014,0x00000001); // Boot Ctrl
Waitx1ms(1);
while((rdatal=i2c1_edp2dsi_read32(0x1018))!=0x00000002){;} // Check if 0x1018<bit2:0> is expected value
// Internal PCLK Setting for Non Preset or REFCLK=26MHz
i2c1_edp2dsi_write8(0xB005,0x0A); // SET CG_VIDPLL_CTRL1
i2c1_edp2dsi_write8(0xB006,0x03); // SET CG_VIDPLL_CTRL2
i2c1 edp2dsi write8(0xB007,0x16); // SET CG VIDPLL CTRL3
i2c1_edp2dsi_write8(0xB008,0x00); // SET CG_VIDPLL_CTRL4
i2c1_edp2dsi_write8(0xB009,0x21); // SET CG_VIDPLL_CTRL5
i2c1_edp2dsi_write8(0xB00A,0x07); // SET CG_VIDPLL_CTRL6
// DSI Clock setting for Non Preset or REFCLK=26MHz
i2c1 edp2dsi write32(0x41B0,0x00002624); // MIPI PLL CNF
i2c1 edp2dsi write32(0x41BC,0x00000A01); // MIPI PLL PARA
i2c1_edp2dsi_write32(0x41C0,0x00000030); // MIPI_PLL_FIX
i2c1_edp2dsi_write32(0x1014,0x00000003); // Boot Ctrl
Waitx1ms(1);
while((rdatal=i2c1_edp2dsi_read32(0x1018))!=0x000000006);} // Check if 0x1018<bit2:0> is expected value
// Additional Setting for eDP
    修改屏初始化代码填到 nanoc 代码里面
5.1 生成的初始化代码接口名称有些不一样,需要手动修改:
1.Waitx1ms(1);延时 1ms 的函数,需要改为 DelayMs(1);
2.Waitx1us(100);延时 100us 的函数,需要改为 DelayUs(100);
```

3.while((rdatac=i2c1 edp2dsi read8(0x8202))!=0x07){;} // Check if 0x8203 is expected value.这种由于

变量和读寄存器函数不一样,需要修改为

while((rdata8 = i2c1 = dp2dsi = read8(0x8202, &data8))! = 0x77){;} // Check if 0x8203 is expected value.

4.while((rdatal=i2c1 edp2dsi read32(0x4060))!=0x00000003){;} // Check if 0x2060/4060
bit1:0>=11b.

对应改为

while((rdata32=i2c1_edp2dsi_read32(0x4060,data32))!=0x000000003){;} // Check if



0x2060/4060 < bit1:0 > = 11b.

```
下面截取部分修改前和修改后的代码对比: (上图是修改前,下图是修改后)
```

```
Waitx1ms(1);
while((rdatal=i2c1_edp2dsi_read32(0x1018))!=0x00000007){;} // Check if 0x1018<bit2:0> is expected value
// Video Size Related Setting for Non Preset
i2c1_edp2dsi_write32(0x0110,0x000002D0); // HTIM2_LEFT
i2c1_edp2dsi_write32(0x0124,0x000002D0); // HTIM2_RIGHT
i2c1_edp2dsi_write32(0x0148,0x000005A0); // DPRX_HTIM2
i2c1 edp2dsi write32(0x2920,0x3E0B0870); // DSI0 PIC SYN PKT A
i2c1 edp2dsi write32(0x3920,0x3E0B0870); // DSI1 PIC SYN PKT A
// eDP Settings for Link Training
while((rdatac=i2c1_edp2dsi_read8(0xB631))!=0x01){;} // Check if 0xB631<bit1:0>=01b.
i2c1_edp2dsi_write8(0x8001,0x14); // Max Link Rate
i2c1_edp2dsi_write8(0x8002,0x01); // Max Lane Count
                wiltedz(0x1014,0x0000000//, // BOOL CLIL
  DelayMs(1);
  while ((rdata32=i2c1 edp2dsi read32(0x1018,data32))!=0x000000007){;} // Check if 0x1018<bit2:0> is expected value
  // Video Size Related Setting for Non Preset
  i2c1_edp2dsi_write32(0x0110,0x000002D0); // HTIM2_LEFT
  i2c1_edp2dsi_write32(0x0124,0x000002D0); // HTIM2_RIGHT
  i2c1_edp2dsi_write32(0x0148,0x000005A0); // DPRX_HTIM2
  i2c1_edp2dsi_write32(0x2920,0x3E0B0870); // DSI0_PIC_SYN_PKT_A
  i2c1_edp2dsi_write32(0x3920,0x3E0B0870); // DSI1_PIC_SYN_PKT_A
  // eDP Settings for Link Training
  while((rdata8=i2c1_edp2dsi_read8(0xB631,&data8))!=0x01){;} // Check if 0xB631<bit1:0>=01b.
  printf ("init -----1\n");
  i2c1_edp2dsi_write8(0x8001,0x14); // Max Link Rate 5.4Gb/s(0x14) 0x0A
i2c1_edp2dsi_write8(0x8002,0x01); // Max Lane Count
```

5.2 4LANE 的初始化比较特殊的注意点(1LANE 和 2LANE 可以忽略):

1LANE 和 2LANE 的代码按照上面步骤就可以完成初始化。4LANE 的有两个需要注意的地方:

```
while((rdata8=i2c1 edp2dsi read8(0xB631, &data8))!=0x01){;} // Check if 0xB631<bit1
//i2c1_edp2dsi_write8(0x8000,0x11); // DPCD Rev
i2c1_edp2dsi_write8(0x8001,0x14); // Max Link Rate //0X14
i2c1_edp2dsi_write8(0x8002,0x04); // Max Lane Count
i2c1_edp2dsi_write8(0xB608,0x0B); // Set AUXTXHSEN
i2c1_edp2dsi_write8(0xB800,0x1E); // Set CDR_PHASE_LP_EN
i2c1_edp2dsi_write8(0x8700,0x00); // DPCD 0700h</pre>
```

这个需要注释掉。

```
// Start Link Training
// By detecting VSYNC monitor output (INT rising edge)
// I2C direction control for DP connection
// Check if VSYNC is detected on monitor signal
i2c1_edp2dsi_write32(0x00B0,0x000000000); // I2CMD_SL
i2c1_edp2dsi_write32(0x00B0,0x000000000); // I2CMD_SL
i2c1_edp2dsi_write32(0x00B0,0x000000000); // I2CMD_SL
```

需要多次写才能成功。