二代升级教程

一、U 盘升级

1、升级前准备

U 盘需选用 64GB 及以下容量，FAT32 格式。如 U 盘无法满足以上条件，请更换 U 盘或格式化 U 盘以改变 U 盘格式。

进入二代主机的“数据管理”界面，将 U 盘插入 USB 插口，等待 5-10 秒，如显示“U 盘：已插”（如下图右下角所示），则代表 U 盘可用。



(图 1)

2、使用 U 盘升级主机程序

在 U 盘根目录新建名为“aip”的文件夹，将要升级的主机程序放入“aip”文件夹内（※主机程序的名称必须为 aip，如不为 aip 则可能导致升级不成功或无法开机※）。

将放入程序的 U 盘插入已经关机的测试主机的 USB 插口上，接通电源开机，等待测试主机完全开机后返回开机主页，比对升级后程序的版本号，以判断是否升级成功。

3、使用 U 盘升级板卡程序

在 U 盘根目录新建名为“aip”的文件夹，将要升级的板卡程序（.bin 文件）放入“aip”文件夹内（※板卡程序的名称不要改为 aip，如改为 aip 会导致无法开机※）。

将放入板卡程序的 U 盘插入已经关机的测试主机的 USB 插口上，接通电源开机，开机后会显示如下图内容（以升级电阻板程序为例）



(图 2)

依次点击要升级的程序名称(标 1 的位置)、设备名称（标 2 的位置）和开始下载。等待右下方信息提示框中显示“加密成功”后电机退出即可。

二、网络升级

1、使用手机无线热点联网

依次打开系统设置->网络(系统设置出厂默认密码为 6)，查看 wifi 名称、wifi 密码及 DNS 设置，如 DNS 设置不是“114.114.114.114”，请将 DNS 改为“114.114.114.114”。

在手机上打开手机热点，手机上的热点名称和密码改为和测试主机上一致（不建议改测试主机上的设置），将测试主机重启，等待开机后查看开机主页右上角有无已经联网的标志（如下图），如有则联网成功，联系艾普人员进行剩余操作。



(图 3)

2、使用笔记本远程操作

使用 1 根网线，一段插入测试主机的前网口，一端插入笔记本的网口，在笔记本上安装“向日葵远程控制软件”（建议去官网下载最先版）；测试主机中进入系统设置->网络，网络参数按以下设置即可（一模一样即可）。



(图 4)

做完以上操作，将向日葵的“本机识别码”和“本机验证码”发送给艾普人员进行远程操控。