电阻测试不良排查办法

一代

1、电阻测试 0

此故障绝大可能是输出板 tvs 问题，可直接拔掉主机后插头测试，依旧是 0，可确认输出板 TVS 问题，有配件可更换，没有可直接剪掉。

2、电阻测试＞220

首先确认单工位有问题还是双工位有问题，
单工位有问题
①首先排查测试线路，有没有断线，有断线直接接好即可。
②线路无问题，对调两工位长条继电器输出板，问题转移可确认该板块问题，返修或更换备件即可
③仍有问题可能双工位板问题，有备件可直接更换验证，没有可对调其他设备板卡，确定问题返修。
双工位有问题
①主机后直接接线测试，将主机后边儿 A1，a1，A2，a2 接上测试线能测到阻值表明主机无问题，可按照上面方式排查但概率较低，大概里主机问题
②确认主机问题后，可首先更换输出板验证，更换完输出板后仍有问题可更换电阻版验证。

二代

一，电阻为 0 或接近 0
确认温度折算是否开启，开启的话可确认温度是否正确。
二，电阻＞220
1.、测试线断线，转接头松动，工装接触不良对于 mΩ 电阻需要特别注意尤其是自动线夹爪。断线的话可接好产品，从夹子直量到输出板端子排，不通代表断线，找到断线处接好即可。
2、电阻板故障，可对调电阻板验证。
三，电阻测试不稳定
1.、双工位设备可对调左右输出板，现象跟着转移可确认输出板问题，返修即可
2. 、确认温度是否稳定。
温度不稳定，确认是产品温度或环境温度波动大，还是温度传感器故障。
3.、工装接触不良，工装夹住产品不动重复测试看现象是否存在。
4、.测试线受到伺服及其线路干扰、走线远离伺服线路。
5、受其他板卡影响，只保留功放板，电阻板，输出板，测试看受否稳定。