真空罩不上升气压表设置

1.打开气压表防护盖。



如图，为气压表初始状态

2. 摁中间的 S 键一下





n-1 和数字交替闪烁，数字即为要设置的真空度（注意为负值），摁左右三角可以调数值。

3. 再点一下 S 键，P-2 和数字交替闪烁，摁左右三角键，把此数值改为-2

（此数值即为控制真空罩上升的放气气压值）





4.长摁 S 键，直到气压表显示到初始状态后松开即可。