接地不良报警处理措施

原理：

1. 开机时设备会进行自检，其一为检测零线和地线之间的电压，如果设备没有接地或接地不可靠，开机会报接地异常，如图一，后面括号中的电压即为设备检测到的零线和地线之间的电压，如果设备检测到电压超过 20V（后台可改）就会报警提示。

2. 通常接地良好的情况下零地之间的电压在 3V 以下

二代主机：



图一

处理措施：

1.拔下品字插头，量量零线和地线之间的电压，如图（零线和地线电压 3V 以下，火线和地线电压为市电压 220V 左右则表示接地良好）



图二



图三



图四

3. 如果零线和地线电压 110V 左右，则表示插座中没有地线（双火线情况后讲），换个带地线的插排或者从配电柜拉根地线直接接到图二地线接线柱位置。

4. 如果是接地电压偏高，检查是不是地线接触不良，地线线径太细太长，接地不可靠假接地（接在了金属桌子，线体架子等，不足以把积累的电荷快速导走）等

5. 双火线供电的情况（即两根都是火线没有零线，每根对地大约都有 130V 左右的电压），这种情况需要联系我司把设备检测的接地电压上限设置高一些，但设备仍需要可靠接地，此情况相当于设备关闭了接地检测功能，由此产生的异常情况需客户承担。

二、带工控机设备报接地异常排查方式和主机一致，只是测量点由品字插头改为了设备供电的接线排位置。

注：接地报警问题线路处理正常后，设备需断电重启才能消报警