真空罩不上升排查方式

问题：测试完真空罩不上升，摁停止摁钮复位等均无效

一、检查气路

测试完后首先看真空表数值显示，如果显示小于-2，

1. 检查放气电磁阀动作，是不是放气电磁阀没有没有动作放气（如果没动作真空表显示气压会非常小，即负压值比较大）

2. 检查真空表气管是否脏堵（把真空表气管从真空罩底部圆盘上拔下来后，气压仍升不到-2 以上或能升到非常慢）

3. 滤器脏堵放气慢：

表现为测试完后真空表气压上升慢，需要比较久的时间才能升到-2 以上真空罩才上升。去掉回气管上的蓝色滤器看看是不是就会正常，若是则把空气滤器换掉即可，没有可先不装。

二、气压表设置问题

如果真空表显示气压值高于-2 不上升

1.打开气压表防护盖。



如图，为气压表初始状态

2. 摁中间的 S 键一下





n-1 和数字交替闪烁，数字即为要设置的真空度（注意为负值），摁左右三角可以调数值。

3. 再点一下 S 键，P-2 和数字交替闪烁，摁左右三角键，把此数值改为-2

（此数值即为控制真空罩上升的放气气压值）





4. 长摁 S 键，直到气压表显示到初始状态后松开即可。

三、其他情况

1.真空表零点飘

如果一二均无异常，则可能为零位偏差大（零点偏差超过±2 的情况比较低，所以这种情况概率不高），可同时长摁真空表左三角键和右三角键，直到显示 0 左右后松开即可。

2.检查一下设备供气的气压是否被关闭或气管弯折导致气压不足。