ARC 频繁报警问题排查

设备如果 ARC 存在问题，大方向可划分四种可能:①电机本身或参数设置问题、②测量模块故障、③线路和切换模块故障、④工装连接接触问题

1.①首选需要确认 ARC 问题是某型号异常，还是所有型号异常，如果只有某型号这样，需要确认是否因为 ARC 设置不合理，产品处于临界状态，导致的不稳定，确认是否是设备问题，可降低 ARC 等级看看效果。
2.③如果确认是设备出现问题，需要确认产品测试时，耐压回路线是否和产品外壳连接良好，可以用万用表方式测量回路线和机壳的通断，防止因工装连接接触问题导致的异常。
3.如果以上连接无问题，可以把产品直接连接到测试主机的耐压测试高低端上直接测量确认是否是主机内问题(②测量模块问题)。
4.③如果确认是主机内问题，一代机需要依次排查、主机输出板、功放板、高压切换板、升压器问题；二代机则依次确认耐压板、输出板、升压器等问题。
5.④如果主机后测量无问题，则需要考虑线路以及切换模块故障，依次把高端和低端直连确认哪一端问题，依次排查。

（注：
1. ARC 影响因素很多，大多没有明显可见的故障点，通常的处理方式为一步步排除法逐渐锁定问题点。
2. ARC 作为耐压功能中的辅助判断，没有国标，也没有严格的意义的标准值，因此，不同厂家以及同一厂家不同类型的设备之间，在等级数值上没有可比性。
3. ARC 等级设置主要取决于使用人员的经验值，即设定的等级尽量把一些通过耐压漏电流检不出的异常情况通过 ARC 区分出来，同时又不能有太高误判。
因此，搭线、槽外线等异常情况不能保证绝对检出，同样也做不到好的产品绝对不误判，主要就是通过设置 ARC 等级值找到一个可接受的平衡点）

联系人：郭成刚 17606396811