工控机无法正常开机的排查

1. 先检查工控机船型开关位置，是否按下回弹复位，开关是否异常。
2. 拔掉所有外设，开机验证是否是外设原因导致工控机无法开机。
3. 工控机开关按了后，检查确认工控机电源指示灯是否正常亮起(绿色指示灯)。
4. 如果电源指示灯不亮，需要检查设备电源是否正常供电，也可以从工控机后侧电源线上直接测量确认 220V 是否正常过来。
5. 如果电源供电正常，指示灯不亮也有可能是工控机主板或者工控机电源问题，需要联系我司处理或者返修。
6. 如果电源灯正常亮起，需要确认硬盘指示灯是否正常处于红色闪烁状态。
7. 如果硬盘指示灯不亮，应该是设备硬盘或者系统出了问题，需要联系我司处理。
8. 如果硬盘指示灯显示正常闪烁，需要查看显示器电源开关是否打开(显示器供电是否正常或者是显示器损坏，可更换验证)，否则可能是工控机内部问题，需要联系我司人员进行维修。