电感不平衡读公式

测试数值 L1、L2、L3
（平均）=(L1+L2+L3)/3

1: Max (abs (L1- Lave)/ Lave , abs (L2- Lave)/ Lave , abs (L3- Lave)/ Lave), n =1,2,3（（L1-平均值）＝结果绝对值/平均值，（L2-平均值）=结果绝对值/平均值，
（L3-平均值）＝结果绝对值/平均值
结果取最大值和平衡度数值比较

2: abs (Lmax - Lmin)/ Lstd , n =1,2,3
（电感最大值-电感最小值）/平均值
结果取绝对值和平衡度数值比较

3. :(Lmax - Lmin)/ Lave , n =1,2,3
（电感最大-电感最小）/平均
结果取差比和平衡度数值比较

4:(Lmax - Lmin)/((Lmax + Lmin)/2), n =1,2,3
（最大值-最小值）/（最大值+最小值）÷2）＝结果和平衡度数值比较