P3

P4   SERIAL

AVR_ISP

MOSI/SDA
MISO
SCK/SCL
RXD
TXD
GND

JP9

EN
I2C_PULL_UP_SELECT

R3   R9

K8

N/C C N/O   N/C C N/O   N/C C N/O

K1   K2   K3

RL0   RL1   RL2

D6

R2

X1

U1

JP7

JP6

D8

D7

U2   ATTINY2313

D0   D1   D2

JP8   D5   D4   D3

P5

12V
5V
GND
GND

SW1

RESET

C11

RL5   RL4   RL3

RS485

B

A

GND

K7

RXD TXD

JP1 JP2

EN

1

0

JP3 JP4 JP5

K6   K5   K4

N/O C N/C   N/O C N/C   N/O C N/C

U3   MAX485