

2	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2	ОБЩИЙ ВИД
3	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4	ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
4	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
4	МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
9	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
9	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
9	ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
10	ПРИЛОЖЕНИЯ

УРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

МЕХАНИЧЕСКАЯ «МИНИДОК»



Инструкция по монтажу и эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	. 2
2.	ОБЩИЙ ВИД	. 2
	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
4.	ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ	. 4
5.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	. 4
6.	МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ	. 4
7.	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	. 9
8.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	. 9
9.	ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	. 9
ПΡ	ИЛОЖЕНИЯ	10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящая инструкция предназначена для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, работой и техническим обслуживанием уравнительной платформы механической «Минидок». Инструкция является сводом правил для безопасной эксплуатации и технического обслуживания уравнительной платформы. Изготовитель не осуществляет непосредственного контроля за работой оборудования, его обслуживанием и размещением. Всю ответственность за безопасность эксплуатации и техническое обслуживание оборудования несет оператор. Оператор несет ответственность за изучение и правильное понимание инструкции перед началом работы.

Уравнительная платформа механическая «Минидок» предназначена для осуществления доступа из зоны склада в кузов автомобиля.

Установку, эксплуатацию и техническое обслуживание должен проводить только квалифицированный персонал.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Уравнительные платформы серии MDLM (S/E) соответсвуют европейскому стандарту DIN EN1398 «Уравнительные платформы».

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА И МОНТАЖА

Подъемное оборудование


- 1. Вилочный погрузчик с минимальной грузоподъемностью 10 кН и длиной вил не менее 1 000 мм.
- 2. Подъемный кран с минимальной грузоподъемностью 10 кН.

Оборудование для установки

- 1. Сварочный аппарат (5–200 А) или аналогичный.
- 2. Электроды для сварки 3 мм.
- 3. Перфоратор.
- 4. Набор ключей рожковых.

2. ОБЩИЙ ВИД

- 1. Бампер резиновый
- 2. Аппарель
- 3. Ферма
- 4. Крышка платформы
- 5. Сигнальные черно-желтые полосы
- Рыча
- 7. Правая и левая тумбы
- 8. Пружина газовая



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Грузоподъемность
 6 000 кг (6 кН)


 Максимальная точечная нагрузка
 1,3 H/мм²

 Класс очистки перед покраской
 Sa 2

 Толщина окрашиваемого слоя
 60–90 мкм

 Рабочий диапазон температур
 от -30 до +50 °C

7°	А, мм	100
Максимально вверх	В, мм	320
Максимально вниз	С, мм	180



МАССА УРАВНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ

Артикул	MDLM516-(06)S	MDLM518-(06)S	MDLM520-(06)S	MDLM516-(06)E	MDLM518-(06)E	MDLM520-(06)E
Масса, кг	280	300	320	160	180	200

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕД МОНТАЖОМ И ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ



Запрещается использование не по назначению.

Обеспечьте достаточное освещение и хорошую видимость при эксплуатации уравнительной платформы.

Во время управления уравнительной платформой следите, чтобы в зоне работы не находились люди и грузы.

Будьте внимательны при работе с негабаритными, неустойчивыми или опасными грузами, а также в случае наличия препятствия в зоне уравнительной платформы.

Во время работы уравнительной платформы, ворота должны быть полностью открыты.

Убедитесь, что автомобиль припарковался в требуемом положении. При наличии риска скатывания автомобиля, зафиксируйте колеса при помощи стопоров колес.

Перед погрузкой/разгрузкой убедитесь, что аппарель по всей ширине лежит в кузове автомобиля. Минимальное расстояние захода аппарели в кузов автомобиля — 100 мм.


Для предотвращения травм во время установки, держитесь на безопасном расстоянии от уравнительной платформы.

При отсутствии работ, платформа должна находиться в парковочном положении.

Не кладите аппарель на встроенный лифт грузовика.

Не превышайте максимально допустимую величину рабочего диапазона ±100 мм.

4. ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ



На боковые поверхности платформы нанесена черно-желтая маркировка, благодаря которой видно, что платформа находится выше уровня пандуса.

Верхний лист уравнительной платформы выполнен из чечевичного листа для обеспечения наилучшего сцепления колес погрузчика с крышкой платформы.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

1.	Платформа уравнительная	1 шт.
2.	Паспорт	1 шт.
3.	Руководство по эксплуатации	1 шт.

6. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При монтаже выполняйте все действующие правила безопасности. Установка уравнительной платформы должна проводиться службой сервиса DoorHan либо службой дилера, уполномоченного DoorHan.

Для установки уравнительной платформы в приямок или на пандус используйте вилочный погрузчик или кран.

Перед установкой обязательно проверьте соответствует ли чертежам пандус или приямок, куда будет установлена платформа, наличие необходимых закладных элементов*.


РАЗГРУЗКА


Проверьте, не была ли повреждена уравнительная платформа при транспортировке. Всегда транспортируйте и храните уравнительную платформу в горизонтальном положении, не допускайте ее падения. Одновременно поднимайте и разгружайте только одну уравнительную платформу.


^{*} См. раздел «Приложения».


ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ











ПОДГОТОВКА ПРИЯМКА

Перед установкой платформы подготовьте приямок строго в соответствии с чертежами, которые предоставляет изготовитель. Все размеры, типы уравнительных платформ и приямков, а также рекомендации по выполнению приямков и пандусов приведены в разделе «Приложения».

УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА


Заверните в отверстия, имеющиеся в платформе грузоподъемные петли, входящие в комплект поставки. Используйте цепи или чалки соответсвующей грузоподъемности для транспортировки платформы в нужное место.

УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ ПОГРУЗЧИКА

Заверните в отверстия, имеющиеся в платформе грузоподъемные петли, входящие в комплект поставки. Переместите платформу в нужное место с помощью погрузчика, вставив вилы в петли.

УСТАНОВКА

Зафиксируйте платформу при помощи сварки и анкерных болтов, как показано на рисунке 4 (стр. 6).





- 1. Устанавливайте уравнительную платформу так, чтобы задние углы плотно прилегали к задней части приямка.
- 2. Зазор между уравнительной платформой и стенками приямка по бокам должен быть 10-15 мм.
- 3. Приварите уравнительную платформу как показано на рис. а, г.
- 4. Установите анкерные болты на центральное крепление как показано на рис. в.
- 5. Снимите транспортировочные болты, рис. б.


накладной монтаж














ПОДГОТОВКА ПАНДУСА

Перед установкой платформы подготовьте пандус строго в соответствии с чертежами, которые предоставляет изготовитель. Все размеры, типы уравнительных платформ и приямков, а также рекомендации по выполнению приямков и пандусов приведены в разделе «Приложения».

УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА


Заверните в отверстия, имеющиеся в платформе грузоподъемные петли, входящие в комплект поставки. Используйте цепи или чалки соответсвующей грузоподъемности для транспортировки платформы в нужное место.

УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ ПОГРУЗЧИКА

Заверните в отверстия, имеющиеся в платформе грузоподъемные петли, входящие в комплект поставки. Переместите платформу в нужное место с помощью погрузчика, вставив вилы в петли.

УСТАНОВКА

Зафиксируйте платформу при помощи сварки и анкерных болтов как показано на рисунке 4 (стр. 8).



- 1. Установите уравнительную платформу так, чтобы задний угол плотно прилегал к закладному элементу пандуса.
- 2. Приварите уравнительную платформу, как показано на рис. а.
- 3. Установите анкерные болты на боковые тумбы и центральное крепление, как показано на рис. в, г.
- 4. Снимите транспортировочные болты, рис. б.

7. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Установите уравнительную платформу на место в соответсвии с рекомендациями, приведенными в п. 6. «Монтаж». При управлении уравнительной платформой соблюдайте следующие правила:



Не используйте уравнительную платформу, если в зоне работы находятся люди или посторонние предметы.

Следите, чтобы аппарель лежала в кузове по всей ширине и заходила в кузов не менее чем на 100 мм.

Не превышайте допустимую грузоподъемность. Грузоподъемность соответствует общему весу погрузчика с грузом и водителем.

Категорически запрещается поднимать платформу с лежачим на ней грузом.

После проведения работ незамедлительно переведите платформу в нерабочее (парковочное) положение.

Погрузчикам запрещается передвигаться по платформе со скоростью более 5 км/ч.

- Установите автомобиль с открытым кузовом напротив уравнительной платформы так, чтобы он уперся в резиновые бамперы. Зафиксируйте колеса для избежания нежелательных отъездов.
- Поднимите платформу, используя рычаг, размещенный в ножнах на правой тумбе. При этом аппарель откроется автоматически. Опустите плавно платформу в кузов автомобиля. Убедитесь, что аппарель лежит в кузове не менее чем на 100 мм.
- После погрузки/разгрузки необходимо вернуть платформу в парковочное положение. Для этого опустите платформу в крайнее нижнее положение и резко потяните рычаг на себя. Аппарель, поднимаясь вместе с платформой, закроется автоматически. Установите платформу в парковочное положение.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Частота технического обслуживания зависит от условий эксплуатации.

Во время технического обслуживания необходимо проверить:

- 1. Возможность восприятия сигнальной черно-желтой полосы, справа/слева.
- 2. Состояние сварочных швов, несущих профилей, муфт, валов несущей конструкции.

Частота технического обслуживания

Виды работ	Работа	Периодичность
Проверка общего состояния уравнительной платформы	Визуальный осмотр: состояние сварочных швов состояние профилей усиления наличие ржавчины	1 раз в 6 месяцев (более часто при необходимости)
Смазка шарниров	Смазка (Литол-24)	1 раз в 6 месяцев (более часто при необходимости)

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
1. Платформа не поднимается	— На платформе лежит груз — Неисправна газовая пружина	— Уберите груз с платформы — Замените пружину
2. Платформа не поднимается на требуемую высоту	— Попал посторонний предмет или задние шарниры без смазки	— Удалите посторонний предмет, смажьте проушины, отрегулируйте пружины подъема платформы
3. Аппарель не открывается	— Загрязнены передние проушины — Порвалась цепь	— Очистите передние проушины, смажте смазкой Литол-24 — Замените цепь


10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПЛАТФОРМА УРАВНИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ «МИНИДОК» ПОДВЕСНОГО ТИПА

МОДЕЛЬ УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ MDLMS


СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ:



Nº	Наименование	MDLM516	MDLM518	MDLM520
1	Ферма в сборе	MDLM-16.1	MDLM-18.1	MDLM-20.1
1.1	Втулка 27×40×69	HDLHL02.102	HDLHL02.102	HDLHL02.102
1.2	Центральное крепление	MDLM-2.101	MDLM-2.101	MDLM-2.101
1.3	Планка 1	MDLM-2.102	MDLM-2.102	MDLM-2.102
1.4	Планка 2	MDLM-2.103	MDLM-2.103	MDLM-2.103
2	Платформа	MDLM-16.2	MDLM-18.2	MDLM-2.2
2.1	Петля платформы	MDLM-2.212	MDLM-2.212	MDLM-2.212
3	Аппарель в сборе 300 мм	MDLM-16.3	MDLM-18.3	MDLM-2.3
3.1	Петля платформы моденизированая	HDLHL02.205-1	HDLHL02.205-1	HDLHL02.205-1
3.2	Проушина	MDLM-2302	MDLM-2302	MDLM-2302
4	Тумба правая	MDLM-2.4	MDLM-2.4	MDLM-2.4
4.1	Упор тумбы	MDLM-2.404	MDLM-2.404	MDLM-2.404
4.2	Лист стальной г/к 10 мм (60×40 мм)	METL03	METL03	METL03
5	Тумба левая	MDLM-2.5	MDLM-2.5	MDLM-2.5
6	Рычаг	MDLM-2.6	MDLM-2.6	MDLM-2.6
7	Ножны	MDLM-2.44	MDLM-2. 302	MDLM-2.302
8	Скоба монтажная в сборе	HDLHL13	HDLHL13	HDLHL13
9	Бампер резиновый 500×250×100 без анкерных болтов	OE06 BA	OE06BA	OE06BA
10	Ось подьема платформы	HDLHLD01	HDLHLD01	HDLHLD01
11	Ось аппарели	HDLHL_B16 D02	HDLHL_B20D02	HDLHL_B18D02

Nº	Наименование	MDLM516	MDLM518	MDLM520
12	Шайба	HDLHLD05	HDLHLD05	HDLHLD05
13	Шпилька	MDLM-2.01	MDLM-2.01	MDLM-2.01
14	Врулка	MDLM-2.01	MDLM-2.02	MDLM-2.02
15	Ось пружины	MDLM-2.03	MDLM-2.03	MDLM-2.03
16	Болт M10×25 под ключ 14 с полной резьбой	DLM0104-1	DLM0104-1	DLM0104-1
17	Болт M8×30 с полной резьбой	DLM0130	DLM0130	DLM0130
18	Гайка M8 самоконтрящаяся	DHM0229	DHM0229	DHM0229
19	Гайка М16	DHM0203	DHM0203	DHM0203
20	Шайба 16×30	DHM0310	DHM0310	DHM0310
21	Шайба 10×20	DHM0302	DHM0302	DHM0302
22	Шайба 10 гройверния	DHM0308	DHM0308	DHM0308
23	Шплинт 4,0×40	DHM0401	DHM0401	DHM0401
24	Болт анкерный 16×300 (в комплекте)	DHM0151	DHM0151	DHM0151
25	Саморез 6,3×25 мм по металлу (в комплекте)	14019	4019	4019
26	Цепь ручного привода L = 500 мм.	25020-1	25020-1	25020-1
27	Цепь ручного привода L = 1000 мм.	25020-1	25020-1	25020-1
28	Пружина газовая 01625	01625064/900N	01625064/1050N	01625064/1200N

ПЛАТФОРМА УРАВНИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ «МИНИДОК» ВСТРОЕННОГО ТИПА




Nº	Наименование	MDLM516E	MDLM518E	MDLM520E
1	Ферма в сборе	MDLM-16.1E	MDLM-18.1E	MDLM-20.1E
1.1	Втулка 27×40×69	HDLHL02.102	HDLHL02.102	HDLHL02.102
1.2	Центральное крепление	MDLM-2.101	MDLM-2.101	MDLM-2.101
1.3	Планка 1	MDLM-2.102	MDLM-2.102	MDLM-2.102
1.4	Планка 2	MDLM-2.103	MDLM-2.103	MDLM-2.103
1.5	Упор тумбы	MDLM-2.404	MDLM-2.404	MDLM-2.404
1.6	Лист стальной г/к 10 мм (60×40 мм)	METL03	METL03	METL03
2	Платформа	MDLM-16.2	MDLM-18.2	MDLM-2.2
2.1	Петля платформы	MDLM-2.212	MDLM-2.212	MDLM-2.212
3	Аппарель в сборе 300 мм	MDLM-16.3	MDLM-18.3	MDLM-2.3
3.1	Петля платформы моденизированая	HDLHL02.205-1	HDLHL02.205-1	HDLHL02.205-1
3.2	Проушина	MDLM-2.302	MDLM-2.302	MDLM-2.302
4	Рычаг	MDLM-2.6	MDLM-2.6	MDLM-2.6
5	Ножны	MDLM-244	MDLM-2.302	MDLM-2.302
6	Скоба монтажная в сборе	HDLHL13	HDLHL13	HDLHL13
7	Бампер резиновый 500×250×100 без анкерных болтов (в комплекте)	OE06 BA	OE06 BA	OE06BA


Nº	Наименование	MDLM516E	MDLM518E	MDLM520E
8	Ось подьема платформы	HDLHLD01	HDLHLD01	HDLHLD01
9	Ось аппарели	HDLHL_B16D02	HDLHL_B20D02	HDLHL_B18D02
10	Шайба	HDLHLD05	HDLHLD05	HDLHLD05
11	Врулка	MDLM-2.01	MDLM-2.02	MDLM-2.02
12	Ось пружины	MDLM-2.03	MDLM-2.03	MDLM-2.03
13	Болт M8×30 с полной резьбой	DLM0130	DLM0130	DLM0130
14	Гайка М8 самоконтрящаяся	DHM0229	DHM0229	DHM0229
15	Шайба 16×30	DHM0310	DHM0310	DHM0310
16	Шплинт 4,0×40	DHM0401	DHM0401	DHM0401
17	Болт анкерный 16×300 (в комплекте)	DHM0151	DHM0151	DHM0151
18	Саморез 6,3×25 мм по металлу(в комплекте)	14019	4019	4019
19	Цепь ручного привода L = 500 мм.	25020-1	25020-1	25020-1
20	Цепь ручного привода L = 1000 мм.	25020-1	25020-1	25020-1
21	Пружина газовая 01625	01625064/900N	01625064/1050N	01625064/1200N


Приложение 2

ПЛАТФОРМА УРАВНИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ «МИНИДОК» ВСТРОЕННОГО ТИПА

МОДЕЛЬ УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ MDLME








РАЗМЕРЫ УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ


Артикул ур. платформы	Размер ур. платформы (длина×ширина), мм×мм	L,	W,	Н,
MDLM516-(06)E	500×1600	480	1600	355
MDLM518-(06)E	500×1800	480	1800	355
MDLM520-(06)E	500×2000	480	2000	355





На данном эскизе изображена платформа встроенного типа шириной 1600 мм, длиной 500 мм, высотой 355 мм (артикул MDLM516-(06)E).


ПЛАТФОРМА УРАВНИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ «МИНИДОК» ПОДВЕСНОГО ТИПА

МОДЕЛЬ УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ MDLMS










РАЗМЕРЫ УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

Артикул ур. платформы	Размер ур. платформы (длина×ширина), мм×мм	L,	W, MM	Н,
MDLM516-(06)S	500×1600	500	1600	606
MDLM518-(06)S	500×1800	500	1800	606
MDLM520-(06)S	500×2000	500	2000	606

На данном эскизе изображена платформа уравнительная механическая «Минидок» подвесного типа шириной 2000 мм, длиной 500 мм, высотой 606 мм (артикул MDLM520-(06)S).

СХЕМА ПОДГОТОВКИ ПРИЯМКА И УСТАНОВКИ ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ УРАВНИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ «МИНИДОК» ВСТРОЕННОГО ТИПА

МОДЕЛЬ УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ MDLME





Данная схема подготовки приямка и установки закладных элементов для платформы уравнительной механической «Минидок» встроенного типа шириной 2000 мм, длиной 500 мм, высотой 355 мм (артикул MDLM520-(06)E).

бетон

РАЗМЕРЫ ПРИЯМКА УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

Артикул ур. платформы	Размер ур. платформы (длина*×ширина), мм×мм	L, MM	W, MM	Н,
MDLM516-(06)E	500×1600	480	1630	355
MDLM518-(06)E	500×1800	480	1830	355
MDLM520-(06)E	500×2000	480	2030	355






1. Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов.

СХЕМА ПОДГОТОВКИ ПАНДУСА И УСТАНОВКИ ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ УРАВНИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ «МИНИДОК» ПОДВЕСНОГО ТИПА

МОДЕЛЬ УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ MDLMS



Данная схема подготовки пандуса для платформы уравнительной механической «Минидок» подвесного типа шириной 2000 мм, длиной 500 мм, высотой 606 мм (артикул MDLM520-(06)S).



Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120 Тел.: +7 495 933-24-00, 981-11-33 E-mail: info@doorhan.ru www.doorhan.ru