

Recherche mise à jours et partage de données

Informations de version:

Sur l'écran principal, appuyez sur le « Monde véhicule » (représenté par l'icône voiture en haut à droite ou en bas à gauche).

- Appuyez sur « Réglages »
- Puis sur « Système »
- Ensuite sur « À propos »
- Enfin, appuyez sur « Information du système »

Merci de prendre une photographie des informations suivantes :

- La ligne « SW »
- La ligne « Numéro du hardware »
- La ligne « Numéro de série »

Pour pouvoir relancer la connexion avec nos serveurs et **rechercher les mises à jours**, je vous demanderai de bien vouloir suivre la manipulation suivante :

Sur l'écran principal, appuyez sur le « Monde véhicule » (représenté par l'icône voiture en haut à droite).

- Sélectionnez l'onglet « Mise à jour du véhicule »
- Puis appuyez sur « Recherche de mise à jour »
- Ensuite appuyez sur « Mise à jour & assistant »
- Enfin appuyez sur « Mise à jour du véhicule »
- Veuillez m'indiquer si une mise à jour vous est proposée ou non.

Par la suite, veuillez effectuer un Partage de données en suivant la procédure suivante :

Partage de données :

Tout d'abord, veuillez noter la date et l'heure auxquelles vous effectuez cette procédure.

- Accédez au Centre de notification (en faisant glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran) ;
- Appuyez sur la vignette du profil (en haut à gauche) ;
- Dirigez-vous dans « Paramètres de confidentialité » ;
- Choisissez « Refuser », puis « Accepter tout » ;
- Eloignez-vous du véhicule, puis attendez 10 minutes afin que l'openR Link s'endorme complètement.

Une fois les 10 minutes passées, rallumez le moteur et veuillez vérifier à nouveau le statut du réseau après avoir attendu 2 à 3 minutes afin que l'information se soit synchronisée et qu'elle soit correcte en suivant la procédure ci-dessous :

- À partir du « Monde véhicule », allez dans les « Réglages »
- Puis appuyez sur « Réseau et Internet »
- Puis dans « Connectivité »
- Appuyez sur « Statut de la Connectivité »



