В разработке

AM_JOYSTICK

Узел джойстика оператора

Читает оси, кнопки и контакты направления джойстика и публикует их в шину CAN по DroneCAN.

DroneCAN | 8 аналоговых входов | 4 кнопки | 4 контакта направления | зуммер

Зачем

Узел переводит сигналы джойстика оператора в шину CAN, чтобы бортовой компьютер и другие узлы видели положение ручки и нажатые кнопки.

Возможности

Параметр	Возможности
Органы управления	Оси и ролик джойстика, кнопки и контакты направления: до 8 аналоговых входов, 4 кнопки и 4 контакта
Джойстик	Проверен с Huiren SJ100: две оси, ролик в рукоятке, три кнопки и четыре контакта направления
Несколько джойстиков	Левый и правый джойстик работают на одной шине
Связь	CAN, протокол DroneCAN; два разъёма шины с питанием; 20 обновлений в секунду
Компьютер	Через AM_NODE_V2 оба джойстика видны компьютеру как USB-джойстик, без драйверов
Звук	Зуммер: сигнал при включении
Габариты платы	50 × 50 мм

Применение

Задача	Как помогает узел
Ручное управление машиной	Команды оператора приходят по CAN бортовому компьютеру и узлам управления
Стенд и отладка	Через USB оба джойстика подключаются к компьютеру как обычный игровой контроллер

Следующий шаг

Входы, протокол, параметры и проверка джойстиков с компьютера — в даташите. Пульт с двумя джойстиками и USB — в руководстве пользователя.