

CONCRETUS

Manual de Usuario

Versión: 1.0.0 (mayo 2025)

Software especializado para el diseño y la dosificación de mezclas de concreto. Facilita el proceso de cálculo mediante la aplicación de metodologías reconocidas, permitiendo obtener diseños eficientes y precisos.

Tabla de Contenido

Introducción	2
Metodologías soportadas	2
Instalación y Requisitos	2
Requisitos del Sistema	2
Instalación	2
Funcionalidades Principales	5
Diseño de Mezclas	5
Verificación del Diseño	5
Dosificación por Peso y Volumen	5
Ajuste de Mezclas	6
Guía Paso a Paso	6
Generación de Reportes	17
Reporte Básico	17
Reporte Completo	17
Herramientas Auxiliares	18
Conversión de Dosificación de Aditivos	18
Solución de Problemas	18
Contacto y Soporte	19
Información de Contacto	19
Cómo Obtener Ayuda	19

Introducción

Concretus es una aplicación de escritorio especializada en el diseño y dosificación de mezclas de concreto normal utilizando metodologías estandarizadas reconocidas internacionalmente.

¿Para quién está diseñado?

- Ingenieros civiles
- Técnicos en construcción civil
- Técnicos de laboratorios de concreto
- Estudiantes de ingeniería civil

Metodologías soportadas

I. Método MCE (Venezuela)

Basado en: «Manual del Concreto Estructural» de Porrero, Ramos, Grases y Velazco (2009)

II. Método ACI PRC-211.1 (Estados Unidos de América)

Basado en: «ACI PRC-211.1-22 - Selecting Proportions for Normal-Density and High-Density Concrete – Guide» del Comité 211 del Instituto Americano del Concreto (2022)

III. Método DoE (Reino Unido)

Basado en: «Design of Normal Concrete Mixes» de Teychenné, Franklin y Erntroy (1997)

Instalación y Requisitos

Requisitos del Sistema

- Sistema Operativo: Windows 10 o 11 (64 bits)
- RAM: Mínimo 1GB
- Almacenamiento: 200MB de espacio libre
- Resolución: Mínimo 1280x720 píxeles

Instalación

- Paso 1. Descargue el archivo instalador de Concretus
- Paso 2. Ejecute el instalador con permisos de administrador
- Paso 3. Siga las instrucciones del asistente de instalación
- Paso 4. Una vez completada, encontrará el acceso directo en el escritorio

Figura 1. Ventana de asistente de instalación de Concretus




Figura 2. Ventana de acuerdo de licencia de Concretus




Figura 3. Ventana de carpeta de destino de Concretus




Figura 4. Ventana para crear un ícono en escritorio de Concretus





Figura 5. Ventana de proceso de instalación de Concretus finalizado



Funcionalidades Principales

Diseño de Mezclas

- Cálculo de proporciones según metodologías MCE, ACI y DoE
- Consideración de aditivos químicos (reductores de agua e incorporadores de aire)
- Inclusión de materiales cementantes suplementarios (cenizas volantes, escoria, humo de sílice)

Verificación del Diseño

- Visualización de curvas granulométricas con sus respectivos límites normativos
- Verificación del módulo de finura
- Confirmación de resistencia mínima según la clase de exposición
- Comprobación de tipo de cemento Portland en función de la exposición a sulfatos
- Revisión del porcentaje máximo de material cementante suplementario permitido
- Verificación del porcentaje mínimo de aire incorporado según la clase de exposición

Dosificación por Peso y Volumen

- Cálculo de cantidades por metro cúbico
- Dosificación para volúmenes específicos de mezcla de prueba

Presentación en peso, volumen absoluto y volumen aparente

Ajuste de Mezclas


- Modificación de proporciones basada en resultados de pruebas
- Ajuste de contenido de agua, material cementante y agregados
- Calibración de dosis y efectividad de aditivos

Guía Paso a Paso

Paso 1: Configurar Preferencias Iniciales

- 1. Vaya al menú «Inicio»
- 2. Seleccione «Configuración»
- 3. En la ventana que aparece, elija el sistema de unidades a utilizar


Figura 6. Configurar Preferencias Iniciales



Paso 2: Seleccionar Tipo de Concreto

- 1. Vaya al menú «Diseño»
- 2. Seleccione «Concreto Normal» (es la única opción de diseño disponible)
- 3. Elija la metodología a usar (MCE, ACI PRC 211.1, o DoE)

Figura 7. Seleccionar Tipo de Concreto



Paso 3: Ingresar Datos de Diseño

- 1. Complete los campos en cada categoría
- 2. Use la lista desplegable superior para cambiar de categoría
- 3. Al finalizar, diríjase al menú «Verificación»

Nota: En los apartados de granulometría, si un tamiz de la lista no se utiliza, déjelo vacío. No ingrese ningún dato, ni 0 ni 100. Para borrar un valor existente, use la tecla «*Supr*» (o «*Delete*» en algunos teclados).

Figura 8. Ingresar Datos de Diseño (Información General)




Figura 9. Ingresar Datos de Diseño (Condiciones de la Obra)




Figura 10. Ingresar Datos de Diseño (Materiales Cementantes)




Figura 11. Ingresar Datos de Diseño (Agregado Fino)




Figura 12. Ingresar Datos de Diseño (Agregado Grueso)




Figura 13. Ingresar Datos de Diseño (Agua)





Figura 14. Ingresar Datos de Diseño (Aditivos)



Paso 4: Verificación del Diseño

- 1. Revise cada apartado de verificación. Los elementos resaltados en verde claro indican que la verificación fue exitosa, mientras que el rojo claro señala que no pasó.
- 2. Los parámetros por verificar varían según la metodología elegida y si el diseño incluye material cementante adicional o aire incorporado.
- 3. La barra inferior muestra el porcentaje de verificación exitosa.
- 4. Si un punto no pasa la validación, presione el botón «**Modificar datos ingresados**» (ubicado en la parte inferior izquierda) para corregir la información requerida.
- Acceda a la fase de Dosificación seleccionando «Mezcla de Prueba» en el menú «Dosificación». Esta opción permanecerá deshabilitada hasta que todas las verificaciones necesarias se hayan completado.

Figura 15. Verificación del Diseño

See Concretus			- 🗆 X
Inicio Diseño Verificación Dosificación Ayuda	a		
Límites granulométricos		Módulo de finura del ag	gregado fino
Agregado fino Media	Ver gráfico	Valor actual	2.95
Agregado grueso Nro. 1	Ver gráfico	Valor máximo	N/A
Tamaño máximo 1" (25 mm)		Valor mínimo	N/A
nominal			
Resistencia de cálculo especificada		Tipo de cemento	
Clase de exposición Exposición a sulfat	os: Moderada	Exposición a sulfatos	Moderada
Valor actual (kgf/cm²) 280		Cemento en uso	Tipo II
Valor mínimo (kgf/cm²) 260		Cemento requerido	Tipo II, Tipo V
Material cementante suplementario		Contenido de aire incor	porado
Tipo de SCM		Clase de exposición	
Valor actual (%)		Tamaño máximo nomir	nal
Valor máximo (%)		Valor actual (%)	
		Valor mínimo (%)	
		, ,	
/ [®] Modificar datos ingresados			
			100%
			Unidades: MKS
See Concretus			– 🗆 X

🔉 Concretus		- 🗆 X
Inicio Diseño Verificació	on Dosificación Ayuda	
Límites granulométricos	₩ Mezcla de Prueba	Módulo de finura del agregado fino
Agregado fino	≋ Ajustar Mezcla de Prueba	Valor actual 2.95
Agregado grueso	Ajustar Parámetros de Diseño	Valor máximo N/A
Tamaño máximo nominal	1" (25 mm)	Valor mínimo N/A
Resistencia de cálculo esp	ecificada	Tipo de cemento
Clase de exposición	Exposición a sulfatos: Moderada	Exposición a sulfatos Moderada
Valor actual (kgf/cm²)	280	Cemento en uso Tipo II
Valor mínimo (kgf/cm²)	260	Cemento requerido Tipo II, Tipo V
Material cementante suple	mentario	Contenido de aire incorporado
Tipo de SCM		Clase de exposición
Valor actual (%)		Tamaño máximo nominal
Valor máximo (%)		Valor actual (%)
		Valor mínimo (%)
Modificar datos ingresa	dos	100% Unidades: MKS

Paso 5: Resultados de Dosificación

- 1. El programa mostrará dos tablas con la dosificación de los materiales principales y los aditivos.
- 2. Para dosificar un volumen diferente para mezclas de prueba, ingrese el volumen en el campo indicado. Si desea incluir desperdicio, presione el botón «**Considerar desperdicio**» e ingrese el porcentaje.
- 3. Una vez ingresados los datos, presione «**Calcular proporción**» para ver las cantidades por peso y volumen aparente.
- 4. Si necesita modificar los datos de diseño previamente ingresados, acceda a «**Ajustar Parámetros de Diseño**» desde el menú «**Dosificación**».




Figura 16. Resultados de Dosificación

× Concretus Inicio Diseño Verificación Dosificación Ayuda Volumen para la prueba (m³) 0,050000 + + 10 Desperdicio (%) Considerar desperdicio Calcular proporción Cantidades de los materiales principales Volumen absoluto (L) Peso (kgf/m³) Volumen (L/m3) Peso de prueba (kgf) Volumen de prueba (L) 178.52 162.4 162.4 8.9 8.9 Agua 122.00 384.3 21.1 Cemento Agregado fino 278.85 735.1 439.1 40.4 24.2 43.1 Agregado grueso 405.25 1092.1 784.0 60.1 Aire atrapado 15.37 15.4 0.8 1000.00 2373.9 130.5 Cantidades de los aditivos Cantidad (kg/m³) Volumen (L/m³) Cantidad de prueba (g) Volumen de prueba (mL) 0.769 0.692 38.5 Reductor de agua 34.6 Unidades: MKS

Figura 17. Resultados de Dosificación para la Mezcla de Prueba

Paso 6: Ajustes de la Mezcla de Prueba (Opcional)

- Para acceder a los ajustes, vaya al menú «Dosificación» y seleccione «Ajustar Mezcla de Prueba». Se presentarán dos opciones: «Ajustar Materiales Principales» y «Ajustar Aditivos».
- 2. La opción «**Ajustar Aditivos**» lo dirigirá de nuevo al apartado de «**Aditivos**» en el Paso 3. Aquí podrá realizar modificaciones y continuar con el flujo de cálculo ya explicado.
- 3. Al seleccionar «**Ajustar Materiales Principales**», se abrirá una ventana donde podrá modificar la cantidad de agua, material cementante o la proporción de los agregados.
- 4. Las cantidades ingresadas aquí se refieren al volumen de la mezcla de prueba. Después de introducir los datos, presione «**Aplicar Ajustes**». Los cambios se harán efectivos. Tenga en cuenta que cada vez que desee modificar un parámetro de los materiales principales, deberá volver a dosificar la mezcla de prueba. Podrá regresar a este módulo cuantas veces sea necesario para modificar los mismos u otros materiales.

Nota: Es crucial saber que cualquier ajuste realizado a los aditivos anulará los cambios previos en los materiales principales. Por lo tanto, si necesita modificar ambos, le recomendamos ajustar primero los aditivos y, una vez satisfecho con esos resultados, proceder a modificar las cantidades de los materiales principales.

Figura 18. Ajustes de la Mezcla de Prueba






Figura 19. Ajustes de los Materiales Principales





Paso 7: Imprimir los resultados finales

- 1. Vaya al menú «Inicio» y seleccione «Imprimir Reporte».
- 2. Una ventana se abrirá, ofreciéndole dos opciones: «**Reporte básico**» o «**Reporte completo**».
- 3. Una vez elegido el tipo de reporte, ingrese el número de decimales a mostrar y presione «**Aceptar**».
- 4. A continuación, deberá nombrar el archivo PDF y seleccionar dónde desea guardarlo.

Figura 20. Imprimir los resultados finales







Generación de Reportes

Reporte Básico

Incluye:

- Todos los datos de diseño ingresados.
- La tabla de dosificación inicial.
- La dosificación ajustada, si se realizaron modificaciones a los materiales principales.
- Un resumen de los cambios aplicados a los materiales principales.

Reporte Completo

Incluye todo el contenido del Reporte Básico, además del procedimiento paso a paso con los cálculos intermedios realizados por el programa y sus respectivos valores.

Herramientas Auxiliares

Conversión de Dosificación de Aditivos

La herramienta permite transformar las dosis de aditivos —expresadas en ml (o cm³) por saco o por kilogramo de cemento (o material cementante)— en un porcentaje respecto al peso total de material cementante utilizado.

- 1. En el Paso 3, dentro del apartado de «Aditivos», presiona el botón «Convertir a porcentaje de material cementante».
- 2. Una ventana se abrirá con dos opciones de dosificación; elige la que poseas.
- 3. Una vez seleccionado el tipo de dosificación a convertir, rellena los campos en blanco. Ten en cuenta que, dependiendo del tipo de dosificación, algunos datos no serán necesarios.
- 4. Para obtener el resultado, presiona «**Convertir**» y la dosis convertida aparecerá en el campo «**Dosis (%)**».




Figura 21. Conversión de dosificación de aditivos

Solución de Problemas

Problema: El programa se cierra inesperadamente

Solución:

- Verifique que su equipo cumple con requisitos mínimos
- Reinstale la aplicación
- Contacte al soporte técnico

Problema: No se genera el reporte PDF

Solución:

- Verifique permisos de escritura en la carpeta destino
- Asegúrese de tener espacio suficiente en disco
- Cierre otros programas que puedan estar usando archivos PDF

Contacto y Soporte

Información de Contacto

Para soporte técnico o consultas, puedes escribirnos a: rivas601@gmail.com

Cómo Obtener Ayuda

Para una asistencia más eficiente y rápida, por favor, sigue estos pasos antes de contactarnos:

- Revisa este manual y la sección de solución de problemas.
- Prepara la siguiente información antes de enviar tu consulta:
 - o Versión de Concretus instalada.
 - o Sistema operativo y su versión (ej., Windows 10).
 - o Descripción detallada del problema que estás experimentando.
 - o Pasos exactos para reproducir el error.
 - El archivo de registro (log), que se encuentra en la ruta AppData\Roaming\Concretus.