
焊接组装手册链接:

 $\frac{\text{https://github.com/ANTBOT001/ABT-ARDUBOY/blob/master/ABT-GAMEPAD-LCD}}{\text{B\%E5\%86\%8C.pdf}} \text{ DIY\%E6\%89\%8}$


焊接的部分就不介绍了,主要讲讲怎么接线: 原理图接线:




底板焊接一个双排针座



把双面胶一侧粘在 HC-SR04 模块上, 然后粘在背板上:



按照原理图接好杜邦线然后拧好:



写进程序, 大功告成,



功能描述:

第一行显示距离值,单位是cm;

第二行显示是设置报警值;

按 A 键,等待光标闪烁进入设置模式,按上/下键设置报警距离值,范围是 0-300cm;

按 B 键或者等待约 5 秒不操作退出设置;

按左键打开声音报警开关;

按右键关闭声音报警开关;

工程源码地址:

https://github.com/ANTBOT001/ABT-ARDUBOY/blob/master/ABT-HCSR04-LCD.ino