

三菱 汎用 AC伺服

MELSER/O-JE

通用接口

퓇号

MR-JE- A

伺服放大器技术资料集 (Modbus-RTU通信篇)

●安全注意事项●

使用前请务必阅读。

在安装、运行、维护及检查前,请务必熟读本技术资料集、使用手册及相关资料,以便正确使用。请在熟读机器的相关知识、安全信息及注意事项的所有内容后进行使用。 本技术资料集中,分为"危险"与"注意"两类安全注意事项。

⚠ 危险

操作错误时,可能引起危险,造成死亡或重伤。

⚠ 注意

操作错误时,可能引起危险,造成中度伤害、轻度伤害或财产损失。

此外,即使<u>入</u>注意事项中记载的内容,有时也有造成严重后果的可能性。 两者所记均为重要内容,请务必遵守。 禁止及强制图表的表示内容如下所示。



表示禁止(严禁采取的行为)。比如"严禁烟火"为



表示强制(必须采取的行为)。比如需要接地为

在本技术资料集中,对不会造成财产损失的注意事项及其它功能等的注意事项作为"要点"进行区分。 仔细阅读本手册后请妥善保管,以便使用者可以随时取阅。

1. 防止触电

▲ 危险

- ●因为有触电的危险,所以请在关闭电源并经过15分钟以上,请确认充电指示灯熄灭后再进行接线作业或检查。此外,确认充电指示灯是否熄灭时,请务必在伺服放大器的正面进行。
- ●伺服放大器及伺服电机必须确保接地良好。
- ●接线作业或检查应由专业技术人员进行。
- ●伺服放大器及伺服电机请在安装后再接线。否则会造成触电。
- 请勿用湿手操作开关。否则会造成触电。
- ●请勿损伤电缆、对其施加过大应力、在其上放置重物或挤压等。否则会造成触电。
- ●为了防止触电,请务必将伺服放大器的保护接地(PE)端子(带有⑤符号的端子)连接到控制柜的保护接地(PE)上。
- ●为避免触电,请在电源端子的连接部进行绝缘处理。

2. 防止火灾

⚠ 注意

- ●请将伺服放大器、伺服电机、再生电阻安装在不可燃物上。直接安装在可燃物上或安装在靠近可燃物的地方,可能会造成火灾。
- ●在电源和伺服放大器的电源(L1・L2・L3)间请务必连接电磁接触器,在伺服放大器的电源侧形成可以切断电源的结构。伺服放大器发生故障时,未连接电磁接触器,可能会因大电流的持续流过而造成火灾。
- ●在电源和伺服放大器的主电路电源(L1・L2・L3)间请务必连接电磁接触器,在伺服放大器的电源侧形成可以切断电源的结构。伺服放大器发生故障时,未连接电磁接触器,可能会因大电流的持续流过而造成火灾。
- ●使用再生电阻器时,应通过异常信号切断电源。再生晶体管的故障等可能会造成再生电阻器异常过热而导致冒烟及火灾。
- ●在MR-JE-40A~MR-JE-100A使用再生选件时,请从伺服放大器上拆下内置再生电阻器本体及接线。
- ●伺服放大器及伺服电机内部,请勿混入螺丝、金属片等导电性异物和油脂等可燃性异物。

3. 防止伤害

↑ 注意

- ●请勿向各端子施加技术资料集所规定以外的电压。否则可能会造成破裂、损坏等。
- ●请勿弄错端子连接。否则可能会造成破裂、损坏等。
- ●请勿弄反正负极性(+•-)。否则可能会造成破裂、损坏等。
- ●通电时或电源切断后的一段时间内,伺服放大器的散热片、再生电阻器、伺服电机等可能出现高温。为防止手或部件(电缆等)与其发生接触,请采取安装外壳等安全对策。

4. 各注意事项

请充分留意以下的注意事项。如错误操作,可能会造成故障、受伤、触电等。

(1) 搬运•安装

↑ 注意

- ●请根据产品的质量,以正确的方法搬运。
- ●多件叠加时请勿超出限制件数。
- ●搬运伺服放大器时,请勿手拿内置再生电阻器的导线。
- ●根据技术资料集将伺服放大器及伺服电机安装在可以承受其重量的场所。
- ●请勿攀爬机械,或在其上放置重物。
- ●请务必遵守安装方向。
- ●请在伺服放大器与控制柜内侧之间或与其他机器之间预留出规定的距离。
- ●请勿安装、运行损坏的或缺少部件的伺服放大器及伺服电机。
- ●请勿堵塞伺服放大器的吸、排气口。否则会造成故障。
- ●伺服放大器、伺服电机为精密机器,请勿使其掉落或对其施加强烈冲击。
- ●请在以下环境条件下保管及使用。


| 项目 | | 环境条件 |
|---------|----|---------------------------------|
| 运行 运行 | | 0 ° C∼55 ° C(无结冻) |
| 环境温度 保管 | | -20 ° C∼65 ° C(无结冻) |
| 环境湿度 | 运行 | 90 %RH以下(无凝露) |
| 小児仙汉 | 保管 | 90 MILLEX 「「(人)CFACEAF) |
| 周围环境 | | 室内(无阳光直射), 无腐蚀性气体・可燃性气体・油雾・灰尘等 |
| 海拔 | | 海拔1000 m以下 |
| 耐振动 | | 5.9 m/s², 10 Hz~55 Hz(X、Y、Z各方向) |


- ●长时间保管时,请咨询营业窗口。
- ●使用伺服放大器时,请注意伺服放大器的边角等锋利部位。
- ●伺服放大器请安装在金属制的控制柜内。
- ●用于木制捆包材料的消毒·杀虫的熏蒸剂中所含有的卤系物质(氟、氯、溴、碘等)一旦渗入本产品,将会导致故障。应采取相应措施防止残留的熏蒸剂侵入到三菱电机的产品中。应采取熏蒸剂以外的方法(热处理等)进行处理。此外,消毒·除虫措施应在包装前的木材阶段实施。

(2) 接线


⚠ 注意

- ●拆下MR-JE-40A~MR-JE-100A的CNP1连接器时,请预先从CNP1连接器上拔下内置再生电阻器的导线。
- ●请正确并仔细地进行接线。否则可能会造成伺服电机不正常运行。
- ●请勿在伺服放大器的输出端安装进相电容器、浪涌吸收器和无线电噪声滤波器(选件FR-BIF)等。
- ●因为可能会导致伺服电机误动作,所以请正确连接伺服放大器和伺服电机的电源的相(U・V・W)。
- ●请将伺服放大器的电源输出(U・V・W)和伺服电机的电源输入(U・V・W)进行直接接线。请勿在接线之间连接电磁接触器等。否则可能导致异常运行和故障。





- ●在本技术资料集中,除特别记载的内容外,连接图为漏型接口。
- ●请勿弄反安装于伺服放大器的控制输出信号用DC继电器上的浪涌吸收用二极管的方向。否则会造成故障,导致信号无法输出、紧急停止等保护电路无法动作。



- ●与端子台连接的电缆可能会因为紧固不够等接触不良而导致电缆和端子台发热。请务必以规定转矩进行紧 固。
- ●请勿在伺服放大器U、V、W及CN2上安装错误轴的伺服电机,否则会导致故障。

(3) 试运行•调试

▲ 注意

- ●在运行前请检查、调整各参数。根据机械不同可能会出现预料之外的动作。
- ●请勿极端调整及变更参数,否则会导致运行不稳定。
- ●伺服ON时请勿靠近可动部。

(4) 使用方法

↑ 注意

- ●请在外部安装紧急停止电路,以便可以立即停止运行,切断电源。
- ●请勿拆卸、修理及改造设备。
- ●如果在保持伺服放大器运行信号闭合的状况下清除报警,电机可能会突然重启,请确认运行信号已解除再 进行。否则可能会发生事故。
- ●请使用噪声滤波器减小电磁干扰的影响。否则会对伺服放大器附近使用的电子设备造成电磁影响。
- ●请勿燃烧和拆卸伺服放大器,因有可能会产生有毒气体。
- ●请使用指定的伺服放大器和伺服电机组合。
- ●电磁制动器的伺服电机是用于保持的,请勿用于通常的制动器操作。
- ●根据电磁制动器的寿命与机械构造(如通过同步带使滚珠丝杆与伺服电机连接的情况等)不同,可能出现无法保持的情况。请在机械侧安装可确保安全的停止装置。

(5) 异常处置

⚠ 注意

- ●对于停止时和产品故障时可能发生危险的情况,请使用带有保持用电磁制动器的伺服电机或在外部安装制 动器装置来防止危险。
- ●请将用于电磁制动器的动作电路设计成与外部的紧急停止开关联动的电路。

请通过ALM(故障) OFF或MBR (电磁制动器 请通过紧急停止开关切断。 互锁) OFF切断。 伺服电机 RA 电磁 制动器 B DC 24 V

- ●发生报警时请先排除报警原因,确保安全之后再解除报警,重新运行。
- ●为了防止瞬时停电恢复后的突然重启,请设置保护对策。

(6) 维护检查

↑ 注意

- ●伺服放大器的电解电容器由于老化其容量会下降。为了防止由于故障引起的二次灾害,在一般环境中建议 使用寿命为10年左右。可以通过营业窗口进行更换。
- ●使用长时间未通电的伺服放大器时,请咨询营业窗口。

(7) 一般注意事项

●技术资料集中记载的图解,有为了说明细节部位而移除外罩或安全遮挡物的情况。在运行产品时请务必按 照规定将外罩和遮挡物复位,并按照技术资料集运行。

●废弃物的处理●

废弃本产品时,请遵守以下所示的两种法律并按其规定进行。以下法律仅在日本国内有效,在日本国外(海外)则优先适用当地法律。必要时,请在最终产品上附上标记、告示等。

- 1. 关于促进资源有效利用的法律(通称:资源有效利用促进法)中的必要事项
 - (1) 本产品无用时,请尽量使其资源再生化。
 - (2) 回收再利用时,由于多数情况下都是将物品分割为废铁、电器元件等再出售给废品回收商,所以建议根据需要分割后再将其分别出售给相应的回收商。
- 2. 关于废弃物的处理及清扫的法律(通称:废弃物处理清扫法)中的必要事项
 - (1) 本产品无用时,建议进行前1项的再生资源化销售,努力减少废弃物。
 - (2) 本产品无用且无法变卖需废弃时,按照本法中的工业废弃物处理。
 - (3) 工业废弃物必须委托本法中获得许可的工业废弃物处理商处理,由其进行包括工业废弃物声明管理等在内的适当处理。

关于伺服放大器的谐波抑制对策

该伺服放大器是"高压或特高压用电用户的谐波抑制对策指导方针"(现:经济产业省发行)的对象。为该指导方针适用对象的用户需确认是否需要采取谐波对策,谐波超过限定值时需采取对策。



★ 关于EEP-ROM的寿命

记忆参数设定值的EEP-ROM的写入限制次数为10万次。以下操作次数合计超过10万次时,在EEP-ROM接近使用寿命的同时,可能伺服放大器会出现故障。

- 通过变更参数进行EEP-ROM写入
- 通过变更软元件进行EEP-ROM写入
- 通过变更点位表进行EEP-ROM写入
- · 通过变更程序进行EEP-ROM写入

国外规格的对应

关于国外规格的对应请参照"MR-JE-_A伺服放大器技术资料集"的附2。

《关于手册》

初次使用本伺服时,需要本伺服放大器技术资料集及以下所示的技术资料集。务必准备好以上资料后再安全使用伺服。

相关手册

| 手册名称 | 手册编号 |
|---------------------------------------|-------------------|
| MELSERVO-JEA伺服放大器技术资料集 | SH (NA) 030163CHN |
| MELSERVO-JEA伺服放大器技术资料集(定位模式编) | SH (NA) 030201CHN |
| MELSERVO-JE伺服放大器技术资料集(故障排除篇) | SH (NA) 030185CHN |
| MELSERVO HG-KNS100/HG-SNS100伺服电机技术资料集 | SH (NA) 030164CHN |
| EMC安装指南 | IB (NA) 67303 |

| MEMO | |
|------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

目录

| Art a triver LAD Tel LAD | |
|---|--|
| 第1章 功能和构成 | 1- 1~1- 4 |
| 1.1 概要 | |
| 1.3 通信规格 | 1- 2 |
| 1.4 系统构成 | 1- 3 |
| 1.4.1 示意图 | |
| 1.4.2 电缆连接图 | 1- 4 |
| | |
| 第2章 参数 | 2- 1~2- 4 |
| | |
| 第3章 Modbus协议 | 3- 1~3-10 |
| | |
| 3.1 Modbus-RTU信息形式 | |
| 3.2 广播通信 | |
| 3.3 Modbus-RTU通信信息框 | |
| 3.4 功能代码 | |
| 3.4.1 功能代码一览 | |
| 3.4.2 Read Holding Registers(保持寄存器的数据读取: 03h) | |
| 3.4.3 Diagnostics(功能诊断: 08h) | 3- 6 |
| 3.4.4 Preset Multiple Registers(多个保持寄存器的数据写入: 10h) | |
| 3.4.5 异常时的处理 | 3-10 |
| 第4章 Modbus寄存器 | 4- 1~4-24 |
| ₩ 1 | |
| | |
| 4.1 支持寄存器一览 | |
| 4.2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) | 4- 2 |
| 4.2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) | 4- 2 4- 2 |
| 4.2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) | 4- 2 4- 2 |
| 4. 2 监视(地址: 2801h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览 4. 2. 2 使用方法 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) | 4- 2 4- 2 4- 3 4- 4 |
| 4. 2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览. 4. 2. 2 使用方法. 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) 4. 3. 1 寄存器一览. | |
| 4. 2 监视(地址: 2801h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览. 4. 2. 2 使用方法. 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) 4. 3. 1 寄存器一览. 4. 3. 2 使用方法. | |
| 4. 2 监视(地址: 2801h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览. 4. 2. 2 使用方法. 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) 4. 3. 1 寄存器一览. 4. 3. 2 使用方法. 4. 4 点位表设定(地址: 2801h~281Fh) | |
| 4. 2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览. 4. 2. 2 使用方法. 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) 4. 3. 1 寄存器一览. 4. 3. 2 使用方法. 4. 4 点位表设定(地址: 2801h~281Fh) 4. 4. 1 寄存器一览. | |
| 4. 2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览. 4. 2. 2 使用方法. 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) 4. 3. 1 寄存器一览. 4. 3. 2 使用方法. 4. 4 点位表设定(地址: 2801h~281Fh) 4. 4. 1 寄存器一览. 4. 4. 2 使用方法. | |
| 4. 2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览. 4. 2. 2 使用方法. 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) 4. 3. 1 寄存器一览. 4. 3. 2 使用方法. 4. 4 点位表设定(地址: 2801h~281Fh) 4. 4. 1 寄存器一览. | |
| 4. 2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览. 4. 2. 2 使用方法. 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) 4. 3. 1 寄存器一览. 4. 3. 2 使用方法. 4. 4 点位表设定(地址: 2801h~281Fh) 4. 4. 1 寄存器一览. 4. 4. 2 使用方法. 4. 5 EEP-ROM写入指令(地址: 1010h) 4. 5. 1 寄存器一览. | |
| 4. 2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览. 4. 2. 2 使用方法. 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) 4. 3. 1 寄存器一览. 4. 3. 2 使用方法. 4. 4 点位表设定(地址: 2801h~281Fh) 4. 4. 1 寄存器一览. 4. 4. 2 使用方法. 4. 5 EEP-ROM写入指令(地址: 1010h) | |
| 4. 2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览. 4. 2. 2 使用方法. 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) 4. 3. 1 寄存器一览. 4. 3. 2 使用方法. 4. 4 点位表设定(地址: 2801h~281Fh) 4. 4. 1 寄存器一览. 4. 4. 2 使用方法. 4. 5 EEP-ROM写入指令(地址: 1010h) 4. 5. 1 寄存器一览. | |
| 4. 2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览. 4. 2. 2 使用方法. 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) 4. 3. 1 寄存器一览. 4. 3. 2 使用方法. 4. 4 点位表设定(地址: 2801h~281Fh) 4. 4. 1 寄存器一览. 4. 4. 2 使用方法. 4. 5 EEP-ROM写入指令(地址: 1010h) 4. 5. 1 寄存器一览. 4. 5. 2 使用方法. 4. 6 报警信息(地址: 1001h) 4. 6. 1 寄存器一览. | |
| 4. 2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览. 4. 2. 2 使用方法. 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) 4. 3. 1 寄存器一览. 4. 3. 2 使用方法. 4. 4 点位表设定(地址: 2801h~281Fh) 4. 4. 1 寄存器一览. 4. 4. 2 使用方法. 4. 5 EEP-ROM写入指令(地址: 1010h) 4. 5. 1 寄存器一览. 4. 5. 2 使用方法. 4. 6 报警信息(地址: 1001h) | |
| 4. 2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览. 4. 2. 2 使用方法. 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) 4. 3. 1 寄存器一览. 4. 3. 2 使用方法. 4. 4 点位表设定(地址: 2801h~281Fh) 4. 4. 1 寄存器一览. 4. 4. 2 使用方法. 4. 5 EEP-ROM写入指令(地址: 1010h) 4. 5. 1 寄存器一览. 4. 5. 2 使用方法. 4. 6 报警信息(地址: 1001h) 4. 6. 1 寄存器一览. | |
| 4. 2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览. 4. 2. 2 使用方法. 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) 4. 3. 1 寄存器一览. 4. 3. 2 使用方法. 4. 4 点位表设定(地址: 2801h~281Fh) 4. 4. 1 寄存器一览. 4. 4. 2 使用方法. 4. 5 EEP-ROM写入指令(地址: 1010h) 4. 5. 1 寄存器一览. 4. 5. 2 使用方法. 4. 6 报警信息(地址: 1001h) 4. 6. 1 寄存器一览. 4. 6. 2 使用方法. | |
| 4. 2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览. 4. 2. 2 使用方法. 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) 4. 3. 1 寄存器一览. 4. 3. 2 使用方法. 4. 4 点位表设定(地址: 2801h~281Fh) 4. 4. 1 寄存器一览. 4. 4. 2 使用方法. 4. 5 EEP-ROM写入指令(地址: 1010h) 4. 5. 1 寄存器一览. 4. 5. 2 使用方法. 4. 6 报警信息(地址: 1001h) 4. 6. 1 寄存器一览. 4. 6. 2 使用方法. 4. 7 报警编号(地址: 2A41h) | 4- 2 4- 3 4- 4 4- 4 4- 5 4- 5 4- 6 4- 6 4- 8 4- 8 4- 8 4- 8 4- 8 4- 8 |
| 4. 2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh) 4. 2. 1 寄存器一览. 4. 2. 2 使用方法. 4. 3 参数设定(地址: 2001h~27FFh) 4. 3. 1 寄存器一览. 4. 3. 2 使用方法. 4. 4 点位表设定(地址: 2801h~281Fh) 4. 4. 1 寄存器一览. 4. 4. 2 使用方法. 4. 5 EEP-ROM写入指令(地址: 1010h) 4. 5. 1 寄存器一览. 4. 5. 2 使用方法. 4. 6 报警信息(地址: 1001h) 4. 6. 1 寄存器一览. 4. 6. 2 使用方法. 4. 7 报警编号(地址: 2A41h) 4. 7. 1 寄存器一览. | 4- 2 4- 3 4- 4 4- 4 4- 5 4- 5 4- 6 4- 6 4- 8 4- 8 4- 8 4- 8 4- 8 4- 8 4- 8 4- 8 |

| | 4.8.2 使用方法 | 4 10 |
|----|------------------------------|------|
| | 9 报警历史(地址: 2A00h~2A0Fh) | |
| | | |
| | 4.9.1 寄存器一览 | |
| | 4.9.2 使用方法 | |
| | 10 报警历史清除(地址: 2A40h) | |
| | 4.10.1 寄存器一览 | |
| | 4.10.2 使用方法 | |
| | 11 参数错误个数(地址: 2A44h) | |
| | 4.11.1 寄存器一览 | |
| | 4.11.2 使用方法 | |
| | 12 参数错误编号(地址: 2A45h) | |
| | 4. 12. 1 寄存器一览 | |
| | 4. 12. 2 使用方法 | |
| | 13 点位表错误编号(地址: 2A43h) | |
| | 4.13.1 寄存器一览 | |
| | 4.13.2 使用方法 | |
| | 14 外部输入引脚状态(地址: 2C10h) | |
| | 4.14.1 寄存器一览 | |
| | 4.14.2 使用方法 | |
| | 15 外部输出引脚状态(地址: 2C11h) | |
| | 4. 15. 1 寄存器一览 | |
| | 4.15.2 使用方法 | |
| | 16 输入软元件状态(地址: 2C12h) | |
| | 4.16.1 寄存器一览 | |
| | 4. 16. 2 使用方法 | |
| | 17 输出软元件状态(地址: 2C13h) | |
| | 4.17.1 寄存器一览 | |
| | 4.17.2 使用方法 | 4-17 |
| 4. | 18 伺服放大器型号(地址: 1008h) | 4-18 |
| | 4.18.1 寄存器一览 | 4-18 |
| | 4. 18. 2 使用方法 | 4-18 |
| 4. | 19 伺服放大器软件版本(地址: 100Ah) | 4-18 |
| | 4. 19. 1 寄存器一览 | 4-18 |
| | 4. 19. 2 使用方法 | 4-18 |
| 4. | 20 广播设定(地址: 2D98h) | 4-19 |
| | 4. 20. 1 寄存器一览 | 4-19 |
| | 4. 20. 2 使用方法 | 4-19 |
| 4. | 21 伺服电机额定转速(地址: 2D28h) | 4-19 |
| | 4. 21. 1 寄存器一览 | 4-19 |
| | 4. 21. 2 使用方法 | 4-19 |
| 4. | 22 伺服电机最大转速(地址: 2D29h) | 4-20 |
| | 4. 22. 1 寄存器一览 | 4-20 |
| | 4.22.2 使用方法 | 4-20 |
| | 23 SDO Abort Code(地址: 2A60h) | |
| | 4. 23. 1 寄存器一览 | |
| | 4. 23. 2 使用方法 | |
| | 24 访问日志1(地址: 2A64h) | |
| | 4. 24. 1 寄存器一览 | |
| | 4. 24. 2 使用方法 | |
| | 25 访问日志2(地址: 2A65h) | 4-21 |

| 4. 25. 1 寄存器一览 | 4-21 |
|----------------------------|-------|
| 4.25.2 使用方法 | 4-21 |
| 4.26 通信错误计数(地址: 2A68h) | 4-22 |
| 4. 26. 1 寄存器一览 | 4-22 |
| 4.26.2 使用方法 | 4-22 |
| 4.27 支持配置文件信息(地址: 1000h) | 4-22 |
| 4. 27. 1 寄存器一览 | 4-22 |
| 4. 27. 2 使用方法 | |
| 4. 28 软元件信息(地址: 1018h) | |
| 4. 28. 1 寄存器一览 | |
| 4. 28. 2 使用方法 | |
| | |
| 第5章 电机驱动 5- 1~ | ~5-44 |
| | |
| 5.1 软元件控制 | |
| 5.1.1 功能说明 | |
| 5. 1. 2 相关寄存器 | |
| 5.1.3 寄存器详情 | |
| 5. 1. 4 使用方法 | |
| 5.2 控制模式 | |
| 5. 2. 1 功能说明 | |
| 5. 2. 2 相关寄存器 | |
| 5. 2. 3 寄存器详情 | |
| 5. 2. 4 使用方法 | 5- 6 |
| 5.3 原点复位模式 | 5- 7 |
| 5.3.1 功能说明 | 5- 7 |
| 5.3.2 相关寄存器 | 5- 7 |
| 5.3.3 寄存器详情 | 5- 8 |
| 5.3.4 使用方法 | 5-11 |
| 5.4 JOG运行模式 | 5-12 |
| 5.4.1 功能说明 | 5-12 |
| 5.4.2 相关寄存器 | 5-12 |
| 5.4.3 寄存器详情 | 5-13 |
| 5.4.4 使用方法 | 5-15 |
| 5.5 点位表运行模式 | 5-16 |
| 5.5.1 功能说明 | 5-16 |
| 5. 5. 2 相关寄存器 | 5-16 |
| 5. 5. 3 寄存器详情 | 5-17 |
| 5. 5. 4 使用方法 | 5-20 |
| 5.6 程序运行模式 | 5-22 |
| 5.6.1 功能说明 | 5-22 |
| 5. 6. 2 相关寄存器 | 5-22 |
| 5.6.3 寄存器详情 | 5-23 |
| 5. 6. 4 使用方法 | 5-25 |
| 5.7 接触式探头(地址: 60B8h~60BBh) | |
| 5.7.1 功能说明 | |
| 5. 7. 2 寄存器一览 | |
| 5. 7. 3 寄存器详情 | |
| 5. 7. 4 使用方法 | |
| 5.8 各模式通用功能 | |
| 5. 8. 1 寄存器一览 | |

| 5 | .8.2 控制输入(2D01h~2D09h) | 5-31 |
|-----|---------------------------|------|
| | .8.3 控制输出(2D11h~2D19h) | |
| 5 | . 8. 4 同时启动位设定(2D9Ah) | 5-41 |
| 5 | . 8. 5 控制器强制停止(2D9Bh) | 5-41 |
| 5 | . 8. 6 倍率修调 (2DB0h) | 5-42 |
| 5 | . 8. 7 正转转矩限制值(60E0h) | 5-42 |
| 5 | . 8. 8 反转转矩限制值(60E1h) | 5-42 |
| 5 | . 8. 9 当前位置(6064h) | 5-42 |
| 5 | . 8. 10 当前速度 (606Ch) | 5-42 |
| 5 | . 8. 11 当前转矩(6077h) | 5-43 |
| 5 | .8.12 凸轮编号设定(2D80h) | 5-43 |
| 5 | . 8. 13 控制中凸轮编号(2D82h) | 5-43 |
| 5 | . 8. 14 凸轮轴1周期长度设定(2D84h) | 5-43 |
| 5 | .8.15 凸轮行程量设定(2D85h) | 5-43 |
| | | |
| 第6章 | 近 Modbus寄存器一览 6-1~ | 6- 4 |

第1章 功能和构成

本技术资料集记载了使用Modbus-RTU通信协议与MR-JE-_A伺服放大器进行通信时的相关内容。关于本技术资料集未记载的项目,请参照 "MR-JE-_A伺服放大器技术资料集"及 "MR-JE-_A伺服放大器技术资料集(定位模式篇)"。

1.1 概要

要点

- ●2015年5月以后生产的伺服放大器支持Modbus-RTU通信功能。
- ●Modbus-RTU通信功能与RS-422/RS-485通信功能(三菱通用AC伺服协议)为排他功能。无法同时使用。

Modbus协议是由Modicom. Inc开发用于PLC的通信协议。

Modbus协议使用专用的信息框,进行主从之间的串行通信。专用信息框具有数据读出和数据写入功能,使用该功能可读取或写入伺服放大器的参数、写入输入指令、确认运行状态等。

MR-JE-_A伺服放大器根据CiA 402驱动器配置文件的地址配置,分配Modbus寄存器。

作为主站的支持Modbus的控制器可通过访问分配到的保持寄存器,与作为从站的MR-JE-_A伺服放大器进行通信。

Modbus协议的串行传输模式有ASCII(American Standard Code for Information Interchange)模式和RTU(Remote Terminal Unit)模式2种模式,但MR-JE-_A伺服放大器仅支持RTU模式。

1.2 功能一览


Modbus-RTU通信中可操作的功能一览如下表所示。

| 功能 | 内容 | 详细说明 |
|--|---|--------------------------------------|
| 状态监视 | 可读取伺服电机转速、滞留脉冲等MR Configurator2的监控功能"批量显示"中的项目。 | 4. 2节 |
| 参数设定 | 可读取与写入参数。 | 4. 3节 |
| 点位表设定 | 可读取与写入点位表数据。 | 4. 4节 |
| 当前警报读取 | 可读取当前发生警报的编号。 | 4. 7节 |
| 报警历史读取 | 可读取全部16个报警历史。 | 4. 9节 |
| 参数错误编号读取 | 可读取发生参数错误时的相应参数编号。 | 4.11节 |
| 点位表错误编号读取 | 可读取发生点位表错误时的相应点位表编号。 | 4. 13节 |
| 输入输出监控 | 可读取外部输入输出信号的开/关状态以及输入输出软元件的状态。 | 4. 14节 4. 15节 4. 16节 4. 17节 |
| 伺服放大器信息读取 1 可读取伺服放大器型号及软件版本。 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 4. 18节 4. 19节 |
| 电机驱动 | 可通过访问根据CiA 402驱动器配置文件的地址配置分配到的保持寄存器,驱动伺服电机。 | 第5章 |

1.3 通信规格

通信规格如下所示。关于参数,请参照第2章。


| 项目 | | 内容 | 备注 |
|----------------|-------|---|------------------------|
| 通信协议 | | Modbus-RTU协议 | 使用时,请通过[Pr. PC71]进行变更。 |
| 依据标准 | | EIA-485 (RS-485) | |
| 连接台数 | | 1: n(最大32台),设定范围1站~247站(0站为广播通信用站编号) 包含变频器等其他从设备的最大数量为32台。 | 请通过[Pr. PC70]设定站编号。 |
| 波特率[bps] | | 4800/9600/19200/38400/57600/115200 | 请通过[Pr.PC71]进行选择。 |
| 控制步骤 | | 异步系统方式 | |
| 通信方法 | | 半双工方式 | |
| | 字符方式 | Binary(8位固定) | |
| | 起始位 | 1位 | |
| | 结束位长度 | 从以下3种中选择 | |
| 通信规格 奇偶校验 错误检查 | | · 偶数校验,结束位长度1位(初始值) · 奇数校验,结束位长度1位 · 无奇偶校验,结束位长度2位 | 请通过[Pr. PC71]进行选择。 |
| | | CRC-16方式 | |
| | 终结器 | 无 | |
| 等待时间设定 | | 无 | |
| 主/从类别 | | 从属 | |



1.4 系统构成

1.4.1 示意图


最多32轴的伺服放大器可在同一总线上运行及操作。



1.4.2 电缆连接图

(1) 半双工接线时

请按照下图所示进行接线。




注 1. 连接器组件MR-J3CN1(3M或同等品)

连接器: 10150-3000PE 外壳套件: 10350-52F0-008

- 2. 最终轴的情况下,请将TRE与RDN进行连接。
- 3. 在干扰较少的环境中,总延长长度在30 m以下。
- 4. 支持Modbus的控制器中未内置终端电阻时,请使用150 Ω的电阻进行终端处理。

(2) 全双工接线时

请按照下图所示进行接线。



注 1. 连接器组件MR-J3CN1(3M或同等品)

连接器: 10150-3000PE 外壳套件: 10350-52F0-008

- 2. 最终轴的情况下,请将TRE与RDN进行连接。
- 3. 在干扰较少的环境中, 总延长长度在30 m以下。
- 4. 支持Modbus的控制器中未内置终端电阻时,请使用 $150~\Omega$ 的电阻进行终端处理。

第2章 参数



- ●请勿极端调整及变更参数, 否则会导致运行不稳定。
- ●参数各位上记载有固定值时,绝对不要变更各位的值。
- ●请勿变更厂商设定用参数。
- ●请勿将各参数设定为记载值以外的值。

本章记载了使用Modbus-RTU通信协议与MR-JE-_A伺服放大器进行通信时的参数。关于本章未记载的项目,请参照"MR-JE-_A伺服放大器技术资料集"及"MR-JE-_A伺服放大器技术资料集(定位模式篇)"。

要点

- ●参数简称前带有*号的参数,在设定后要先关闭电源然后再接通才会生效。
- ●控制模式栏的记号表示以下各个控制模式。
 - P: 位置控制模式
 - S: 速度控制模式
 - T: 转矩控制模式
 - CP: 定位模式(点位表方式)
 - CL: 定位模式(程序方式)
- ●对各参数设定了设定范围外的值时,会发生[AL. 37参数异常]。
- "设定位"栏的"X"中填入值。

(1) 扩展设定参数([Pr.PC_ _])

| 编号/简称/名称 | 设定位 | 功能 | | | 初始值 控制模式 | | | | |
|--|---|---|------------------|---------|-------------|---|-------------|-----|----|
| | ×/C | | | [单位] | P | S | T | CP | CL |
| PC70 *SNOM Modbus-RTU通 信站编号设定 | | 请设定Modbus-RTU通信的站编号。 站编号为"0"时,不向主站(控制器)回复。 回复时,请设定为"0"以外的数字。 设定范围: 0~247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PC71 | x | 通信协议选择 | | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *COPF 功能选择C-F | X | 请选择使用的通信协议。 0: RS-422/RS-485通信(三菱通用AC伺服协 1: Modbus-RTU协议 进行Modbus-RTU通信时,请选择"1"。 请按照控制模式,如表2.1所示进行设定。 | iX) | Oll | | | | | |
| | X _ | Modbus-RTU通信波特率选择 0: 9600[bps] 1: 19200[bps] 2: 38400[bps] 3: 57600[bps] 4: 115200[bps] 6: 4800[bps] | | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | _ X | Modbus-RTU通信时输入软元件选择 请选择Modbus-RTU通信时的输入软元件。 0:通过Modbus-RTU通信操作输入软元件 1:通过DI操作输入软元件 请按照控制模式,如表2.1所示进行设定。 | 0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | x 控制切换方法选择 请选择控制切换方法。 0:自动选择 1:输入软元件(LOP(控制切换)) 2: Modbus寄存器(6060h) 该位上选择"0"时,通过选择[Pr.PC71]的"Modbus-RTU通信时输,软元件选择"将变成以下所示情况。 -选择"通过DI操作输入软元件(_1)"时:LOP(控制切换) -选择"通过Modbus-RTU通信操作输入软元件(_0)"时:Modbus寄存器(6060h) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 表2.1 Modbus-RTU通仁 | 言时的[Pr. PC71]设定[| 内容 | | | | | |
| | | [D DA01] | Modbu | s-RTU通信 | | | · > /) . I | н и | 4 |
| | | [Pr. PA01] | 通过DI操作输入软元件时 | 通过Mc | | | 进信? | 栗作 | |
| | 2 | (位置控制模式) (位置控制模式和速度控制模式) (速度控制模式) (速度控制模式和转矩控制模式) (转矩控制模式) | _ 1 _ 1(注1) | 无法使用 | | | | | |
| | 5(转矩控制模式和位置控制模式) 6(定位模式(点位表方式)) 7(定位模式(程序方式)) 注 1.请参照(4)(a)通过DI操作输入软元件时的限制事项。 | | | | _ 0 _ 1(注2) | | | | |

| 编号/简称/名称 | 设定位 | 功能 | | | 初始值 | | 控 | 制模 | 式 | |
|--------------------------|-----|--|-----------------------------------|----------------------|----------|---|---|----|----|----|
| 拥与/ 间 你/ 石 你 | 以走世 | | 切肥 | | [单位] | Р | S | T | CP | CL |
| PC72 *COPG 功能选择C-G | x | Modbus-RTU通信 通信字 0:标准字节序 1:大字节序 字节序表示2字节单位数 以4字节数据"12345678 "0"(标准字节序):56 "1"(大字节序):1234 | 据的排列顺序。 8h"中数据的排列顺序 5781234 | ^字 为例进行说明。 | Oh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 收发字节顺序 | 标准字节序 | 大字节序 | | | | | | |
| | | 1 | 56h | 12h | | | | | | |
| | | 2 | 78h | 34h | | | | | | |
| | | 3 | 12h | 56h | | | | | | |
| | | 4 | 34h | 78h | | | | | | |
| | X _ | 厂商设定用 | | | 0h | | | | | |
| | _ X | | | | 0h 0h | | | | | |

(2) 扩展设定3参数([Pr. PF_ _])

| 编号/简称/名称 | 设定位 | 功能 | 初始值 | | 控 | 制模 | 式 | |
|--|-----|--|----------|---|---|----|----|----|
| 拥 与/ 间 你/ 石 你 | 以足也 | 切能 | [单位] | P | S | T | CP | CL |
| PF45 *F0P12 功能选择F-12 | X | Modbus-RTU通信 奇偶校验选择 0: 偶数校验,结束位长度1位 1: 奇数校验,结束位长度1位 2: 无奇偶校验,结束位长度2位 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | _ X | 厂商设定用 | 0h 0h | | | | | |
| | X | | 0h | | | | | |
| PF46 MIC Modbus-RTU 通信 通信超时 时间 | | 请设定Modbus-RTU通信时的通信超时时间。 设定为"0"时,不进行通信超时检查。 设定范围: 0~60 | 0 [s] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(3) 定位控制参数([Pr.PT_ _])

| 编号/简称/名称 | 设完位 | 设定位 功能 | 初始值 | 控制模式 | | | | |
|--------------------------|-----|---|------|------|---|---|----|----|
| 州 7/ 间 / / 石小 | 以足匹 | 初能 | [单位] | P | S | T | CP | CL |
| PT45 *CZTY 原点复位类型2 | X X | 原点复位方式2 请设定原点复位方式。 00: [Pr.PT04] 第1位(x)的原点复位有效 07: 原点接近输入和原点信号方式(正转)(Homing on home switch and index pulse) 08: 原点接近输入和原点信号方式(正转)(Homing on home switch and index pulse) 0B: 原点接近输入和原点信号方式(反转)(Homing on home switch and index pulse) 0C: 原点接近输入和原点信号方式(反转)(Homing on home switch and index pulse) 17: 无原点信号方式(正转)(Homing without index pulse) 18: 无原点信号方式(反转)(Homing without index pulse) | 00h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | _ X | 厂商设定用 | 0h | | | | | |
| | X | | 0h | | | | | |

(4) 使用Modbus-RTU通信时的限制事项

(a) 通过DI操作输入软元件时的限制事项 通过DI操作输入软元件($[Pr. PC71]:_1_1$)时,表2. 2中所示的Modbus寄存器在Modbus-RTU通信时无 法使用。

表2.2 通过DI操作输入软元件时无法使用的寄存器

| 地址 | Modbus寄存器 |
|-------------|-----------|
| 6040h | 控制指令 |
| 6081h | 指令速度 |
| 2D01h~2D09h | 控制输入 |
| 2D60h | 点位表指定 |
| 2D70h | 程序编号指定 |
| 2D9Ah | 同时启动位设定 |
| 2DB0h | 倍率修调 |
| 60E0h | 正转转矩限制值 |
| 60E1h | 反转转矩限制值 |

(b) 通过Modbus-RTU通信操作输入软元件时的限制事项 通过Modbus-RTU通信操作输入软元件([Pr. PC71]:_ 0 _ 1)时,表2. 2中所示的Modbus寄存器可以使用。但通过DI可以使用的输入软元件仅限于表2. 3的输入软元件。

表2.3 通过DI可以使用的输入软元件

| 软元件名称 | 简称 |
|-------------|---------|
| 正转行程末端 | LSP |
| 反转行程末端 | LSN |
| 近点狗 | DOG |
| 标记检测 | MSD |
| 强制停止2/强制停止1 | EM2/EM1 |
| 程序输入1 | PI1 |
| 程序输入2 | PI2 |
| 程序输入3 | PI3 |
| 当前位置锁存输入 | LPS |
| 离合器指令 | CLTC(注) |
| 凸轮位置校正请求 | CPCD(注) |

注. 可在软件版本为C1或更高的伺服放大器中使用。

第3章 Modbus协议

3.1 Modbus-RTU信息形式

在Modbus-RTU通信中,主站(控制器)向从站(伺服放大器)发送的指令称作Query Message,从站(伺服放大器)向主站(控制器)回复的指令称作Response Message。

伺服放大器接收Query Message后,经过3.5字节以上的无数据区间,才开始处理指令。然后,在伺服放大器响应时间后向控制器回复Response Message。如果控制器无法保证3.5字节以上的无数据区间,发送Query Message时,则伺服放大器不响应。控制器接收来自伺服放大器的Response Message后,请进行处理,以发送下一条Query Message。



注. 伺服放大器的响应时间因发送的指令而有所不同。

3.2 广播通信

在Modbus-RTU通信中,支持主站(控制器)向所有从站(全部轴伺服放大器)发送Query Message的广播通信。这时,伺服放大器不回复Response Message。经过从站的处理时间后,请进行处理,以发送下一条Query Message。广播通信仅支持功能代码: 10h(多个保持寄存器的数据写入)。




注. Query Message发送等待时间因发送的指令而有所不同。请参考下表。

| 条件 | No. of Registers(写入个数) | Query Message发送等待时间 |
|-------------|------------------------|---------------------|
| 写入4字节的数据时 | 2 | 12[ms] |
| 写入244字节的数据时 | 122 | 300[ms] |

3.3 Modbus-RTU通信信息框

主站(控制器)发送的Query Message与从站(伺服放大器)回复的Response Message通过以下所示信息框发送。



信息框由4个信息域构成。

从站(伺服放大器)正常接收时,Response Message会在Function Code域中复制主站(控制器)发送的Query Message的Function Code,但接收异常时,则会回复Query Message的Function Code+"80h"的值。在控制器侧,请确认Response Message的Function Code后进行错误判断。

伺服放大器在Query Message接收前后3.5字节的无数据时间内,对Query Message进行识别。

信息框

| 开始 | Addmaga | Eurotion | Doto | Error | Check | 完成 | |
|---------|---------|----------|------|-------|-------|-------|--|
| (START) | Address | Function | Data | L | Н | (END) | |
| 3.5字节 | 8位 | 8位 | n×8位 | 8位 | 8位 | 3.5字节 | |

| 信息域 | 大小 | 通信路径 | 内容 |
|-------------|---------------|------|----------------------------------|
| Address | | 主站 | 请设定站编号。 |
| (地址域) | | →从站 | 1个字节的长度(8位),可在0~247之间设定。 |
| | 8位 | | 设定为0时,进行广播通信。 |
| | | 从站 | 回复从站(伺服放大器)的站编号。 |
| | | →主站 | |
| Function | | 主站 | 请设定功能代码。 |
| (功能域) | 8位 | →从站 | 请对从站设定请求的功能代码。 |
| | 0 <u>1 v.</u> | 从站 | 回复主站请求的功能代码。 |
| | | →主站 | 但当发生通信错误时,则回复主站请求的功能代码+ "80h"的值。 |
| Data | | 主站 | 格式因功能代码而有所变化。 |
| (数据域) | n×8位 | →从站 | 详细内容请参照3.4节。 |
| | 11 ~ 0 1 1/2 | 从站 | 格式因功能代码而有所变化。 |
| | | →主站 | 详细内容请参照3.4节。 |
| Error Check | | 主站 | 回复对接收的信息框进行CRC检查所需的数据。 |
| (错误检查域) | 16位 | →从站 | |
| | 1011/ | 从站 | |
| | | →主站 | |

3. Modbus协议

3.4 功能代码

3.4.1 功能代码一览

MR-JE-_A伺服放大器支持以下所示的功能代码。

| 代码 | 功能名称 | 概要 | 广播通信 |
|-----|---------------------------|---|------|
| 03h | Read Holding Registers | 保持寄存器的读取 可从主站读取注册的保持寄存器数据。 | 不支持 |
| 08h | Diagnostics | 功能诊断 主站向从站发送了该功能代码时,从站将原封不动地把发送的 数据回复给主机。 可进行通信检查。 | 不支持 |
| 10h | Preset Multiple Registers | 多个保持寄存器的数据写入 可从主站将连续的多个数据写入注册的保持寄存器。 | 支持 |

3. Modbus协议

3.4.2 Read Holding Registers(保持寄存器的数据读取: 03h)

从指定的寄存器地址读取指定个数的连续寄存器数据。

(1) 信息框

Query Message

| Slave Address | Function | Starting Address | | No. of Points | | CRC Check | |
|---------------|----------|------------------|------|---------------|------|-----------|------|
| | runction | Н | L | Н | L | L | Н |
| (8位) | 03h | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) |

| 信息 | 大小 | 内容 |
|--------------------------------|-----|--|
| Slave Address (从站地址) | 8位 | 请设定发送信息的站编号。 无法使用"0"(发送广播用的站编号)。 |
| Function (功能代码) | 8位 | 请设定"03h"。 |
| Starting Address (开始地址)(注2) | 16位 | 请设定要读取的保持寄存器的起始地址。 |
| No. of Points (读取个数) | 16位 | 请设定要读取的寄存器起始地址开始的读取个数。 请设定保持寄存器一览中记载的读取个数。 要读取连续的寄存器时,请设定相应寄存器的读取个数的合计值。 |
| CRC Check (CRC错误检查) | 16位 | 用于CRC错误检查的数据。 该数据在控制器进行自动计算。 |

Response Message

| Slave Address | Function | Byte Count | Data | | | | CRC Check | | | |
|---------------|------------|------------|------|------|------|---|-----------|------|------|------|
| | runc (1011 | byte Count | Н | L | ? | Н | L | L | Н | |
| ſ | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) | ~ | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) |

| 信息 | 大小 | 内容 |
|-------------------------|-------|--|
| Slave Address (从站地址) | 8位 | 回复从站(伺服放大器)的站编号 |
| Function (功能代码) | 8位 | 正常接收时回复"03h"。 |
| Byte Count (字节计数) | 8位 | 回复Data框的大小(字节单位)。 回复Query Message的No. of Points中设定的值×2。 |
| Data (读取数据)(注1) | 16位×n | 回复Query Message中指定的开始地址开始的数据。 读取数据按照H(高位)、L(低位)的顺序读取。 从开始地址开始依次读取。 |
| CRC Check (CRC错误检查) | 16位 | 用于CRC错误检查的数据。 该数据在伺服放大器自动计算,并回复该数值。 |

- 注 1. 为1字节数据时,以"0h"回复高位8位。在2字节中使用有符号的1位字节数据时,请在主站(控制器)侧进行符号扩展后使用。
 - 2. 有可连续访问的寄存器和不可连续访问的特殊寄存器两种寄存器。 读取特殊寄存器时,请仅读取相应的寄存器。

关于能否连续访问的详细内容,请参照第4章中记载的各Modbus寄存器功能的使用方法。

(2) 保持寄存器的数据读取(功能代码: 03h)的使用示例 例如,读取从地址 "02h"的Modbus寄存器2B05h(指令脉冲频率)~2B07h(模拟转矩限制电压)之间的数据 时的设定内容如下所示。

| Index | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of Points (读取个数) | 连续读取/写入 | 寄存器值 (读取数据) |
|-------|--|------|-------|-------------------------|---------|----------------|
| 2B05h | Command pulse frequency (指令脉冲频率) | 4字节 | 读取 | 2 | 0 | 12345678h |
| 2B06h | Analog speed command voltage (模拟速度指令电压) Analog speed limit voltage (模拟速度限制电压) | 2字节 | 读取 | 1 | 0 | 1000h |
| 2B07h | Analog torque limit voltage (模拟转矩限制电压) Analog torque command voltage (模拟转矩指令电压) | 2字节 | 读取 | 1 | 0 | 2000h |

Query Message

| Slave Address Function | Starting Address | | No. of | Points | CRC Check | | |
|------------------------|------------------|-----|--------|--------|-----------|------|------|
| | runc cron | Н | L | Н | L | L | Н |
| 02h | 03h | 2Bh | 05h | 00h | 04h | (8位) | (8位) |

请在Query Message的各信息中设定以下信息。

| 信息 | 内容 |
|----------------------------|--|
| Slave Address (从站地址) | 请设定站编号"02h"。 |
| Function (功能代码) | 请设定"03h"。 |
| Starting Address (开始地址) | 请设定要读取的起始地址 "2B05h"。 |
| No. of Points (读取个数) | 请设定Modbus寄存器2B05h~2B07h之间的读取个数总和"04h"。 |
| CRC Check (CRC错误检查) | 用于CRC错误检查的数据。 该数据在控制器进行自动计算。 |

Response Message

| Slave Address | Address Function Byte Coun | Byta Count | Data | | | | | | CRC Check | | | |
|---------------|----------------------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|------|------|
| Stave Address | | byte Count | Н | L | Н | L | Н | L | Н | L | L | Н |
| 02h | 03h | 08h | 56h | 78h | 12h | 34h | 10h | 00h | 20h | 00h | (8位) | (8位) |

Response Message的各信息如下所示。

| 信息 | 内容 |
|-------------------------|--|
| Slave Address (从站地址) | 回复站编号"02h"。 |
| Function (功能代码) | 回复表示正常接收的"03h"。 |
| Byte Count (字节计数) | 回复表示8个框回复的"08h"。 |
| Data (读取数据) | 回复起始地址开始的数据。 寄存器2B05h的低位的值"5678h"。 寄存器2B05h的高位的值"1234h"。 寄存器2B06h的值"1000h"。 寄存器2B07h的值"2000h"。 4字节数据的字节序设定可通过[Pr. PC72]选择。本示例为标准字节序(初始值)。 |
| CRC Check (CRC错误检查) | 用于CRC错误检查的数据。 该数据在伺服放大器自动计算,并回复该数值。 |

3. Modbus协议

3.4.3 Diagnostics(功能诊断: 08h)

从主站(控制器)进行通信检查时使用。从站(伺服放大器)接收Query Message后,把接收的数据原封不动地作为Response Message回复给主站(控制器)。

(1) 信息框

Query Message

| Slave Address Function | Function | Sub Function | | Da | ta | CRC Check | | |
|------------------------|----------|--------------|-----|------|------|-----------|------|--|
| | Function | Н | L | Н | L | L | Н | |
| (8位) | 08h | 00h | 00h | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) | |

| 信息 | 大小 | 内容 |
|-------------------------|-----|--------------------------------------|
| Slave Address (从站地址) | 8位 | 请设定发送信息的站编号。 无法使用"0"(发送广播用的站编号)。 |
| Function (功能代码) | 8位 | 请设定"08h"。 |
| Sub Function (子功能) | 16位 | 请设定"0000h"。 设定为"0000h"以外时,将为通信异常。 |
| Data (数据) | 16位 | 请设定为2字节长度的任意数据。 |
| CRC Check (CRC错误检查) | 16位 | 用于CRC错误检查的数据。 该数据在控制器进行自动计算。 |

Response Message

| Slave Address | Function | lave Address Function | | nction | Da | ta | CRC (| Check |
|------------------------|----------|-----------------------|-----|--------|------|------|-------|-------|
| Stave Address Function | Н | L | Н | L | L | Н | | |
| (8位) | 08h | 00h | 00h | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) | |

| 信息 | 大小 | 内容 |
|-------------------------|-----|--|
| Slave Address (从站地址) | 8位 | 回复从站(伺服放大器)的站编号。 |
| Function (功能代码) | 8位 | 正常接收时回复"08h"。 |
| Sub Function (子功能) | 16位 | 回复"0000h"。 |
| Data (数据) | 16位 | 回复Query Message中设定的任意数据。 |
| CRC Check (CRC错误检查) | 16位 | 用于CRC错误检查的数据。 该数据在伺服放大器自动计算,并回复该数值。 |

3. Modbus协议

(2) 功能诊断(功能代码: 08h)的使用示例 例如,进行从地址"03h"的功能诊断时的设定内容如下所示。

Query Message

| Slave Address Function | Sub Function | | Da | ta | CRC Check | | | |
|------------------------|------------------------|----------|-----|-----|-----------|-----|------|------|
| | Stave Address Function | runction | Н | L | Н | L | L | Н |
| | 03h | 08h | 00h | 00h | 12h | 34h | (8位) | (8位) |

请在Query Message的各信息中设定以下信息。

| 信息 | 内容 |
|--|---------------------------------|
| Slave Address (从站地址) | 请设定站编号"03h"。 |
| Function (功能代码) | 请设定"08h"。 |
| Sub Function (子功能) | 请设定"0000h"。 |
| Data 设定1234h时,请进行如下所示的设定。 (数据) H: "12h" L: "34h" | |
| CRC Check (CRC错误检查) | 用于CRC错误检查的数据。 该数据在控制器进行自动计算。 |

Response Message

| Slavo Addross | Slave Address Function | Slave Address Function | | nction | Da | ta | CRC (| Check |
|---------------|------------------------|------------------------|-----|--------|-----|------|-------|-------|
| Stave Address | | Н | L | Н | L | L | Н | |
| 03h | 08h | 00h | 00h | 12h | 34h | (8位) | (8位) | |

Response Message的各信息如下所示。

| 信息 | 内容 |
|-------------------------|---|
| Slave Address (从站地址) | 回复站编号"03h"。 |
| Function (功能代码) | 回复表示正常接收的"08h"。 |
| Sub Function (子功能) | 回复"0000h"。 |
| Data (数据) | 回复Query Message中设定的"1234h"。 H: "12h" L: "34h" |
| CRC Check (CRC错误检查) | 用于CRC错误检查的数据。 该数据在伺服放大器自动计算,并回复该数值。 |

3.4.4 Preset Multiple Registers(多个保持寄存器的数据写入: 10h)

对连续的多个寄存器进行数据写入。

(1) 信息框

Query Message

| Slave | Function | Starting | Address | No. of R | egisters | Byte | | | Data | | | CRC (| Check |
|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Address | runction | Н | L | Н | L | Count | Н | L | ~ | Н | L | L | Н |
| (8位) | 10h | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) | ~ | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) |

| 信息 | 大小 | 内容 | | |
|--------------------------------|-------|---|--|--|
| Slave Address (从站地址) | 8位 | 请设定发送信息的站编号。 设定为"0"(发送广播用的站编号)时,向全部轴发送信息。(注1) | | |
| Function (功能代码) | 8位 | 请设定"10h"。 | | |
| Starting Address (开始地址)(注2) | 16位 | 请设定写入数据的保持寄存器的起始地址。 | | |
| No. of Registers (写入个数) | 16位 | 请设定要从写入数据的保持寄存器的起始地址开始写入的个数。 请设定保持寄存器一览中记载的写入个数。 要向连续的寄存器写入数据时,请设定相应寄存器的写入个数的合计值。 | | |
| Byte Count (字节计数) | 8位 | 请设定写入数据的大小。 | | |
| Data (数据)(注2) | 16位×n | 请设定写入数据。 | | |
| CRC Check (CRC错误检查) | 16位 | 用于CRC错误检查的数据。 该数据在控制器进行自动计算。 | | |

Response Message

| Slave Address | Function | Starting | Address | No. of R | egisters | CRC (| Check |
|---------------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|-------|
| Stave Address | runction | Н | L | Н | L | L | Н |
| (8位) | 10h | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) |

| 信息 | 大小 | 内容 |
|----------------------------|-----|--|
| Slave Address (从站地址) | 8位 | 回复从站(伺服放大器)的站编号。 |
| Function (功能代码) | 8位 | 正常接收时回复"10h"。 |
| Starting Address (开始地址) | 16位 | 回复写入了数据的保持寄存器的起始地址。 |
| No. of Registers (写入个数) | 16位 | 回复从写入了数据的保持寄存器的起始地址开始写入的个数。 |
| CRC Check (CRC错误检查) | 16位 | 用于CRC错误检查的数据。 该数据在伺服放大器自动计算,并回复该数值。 |

- 注 1. 进行广播通信时,从站不回复Response Message。继续发送Query Message的情况下,发送时请考虑从站的处理时间。 (参照3. 2节)
 - 有可连续写入的寄存器和不可连续写入的特殊寄存器两种寄存器。 向特殊寄存器写入时,请单独向相应的寄存器写入。 关于能否连续写入的详细内容请参照第4章。

3. Modbus协议

(2) 向多个保持寄存器写入数据(功能代码: 10h)的使用示例 例如,向从地址"02h"的Modbus寄存器2102h(伺服参数PC02)写入"0100h"时的设定内容如下所示。

| Index | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of Registers (写入个数) | 连续读取/写入 | 设定值 |
|-------|----------------------|------|-------|----------------------------|---------|-----------|
| 2102h | Servo Parameter PC02 | 4字节 | 读取/写入 | 2 | 0 | 00000100h |

Query Message

| Slave | Function | Starting | Address | No. of R | egisters | Byte | | Da | ta | | CRC C | Check |
|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Address | runction | Н | L | Н | L | Count | Н | L | Н | L | L | Н |
| 02h | 10h | 21h | 02h | 00h | 02h | 04h | 01h | 00h | 00h | 00h | (8位) | (8位) |

请在Query Message的各信息中设定以下信息。

| 信息 | 内容 |
|----------------------------|---|
| Slave Address (从站地址) | 请设定站编号"02h"。 |
| Function (功能代码) | 请设定"10h"。 |
| Starting Address (开始地址) | 请设定写入数据的起始地址 "2102h"。 |
| No. of Registers (写入个数) | 请设定Modbus寄存器2102h的写入个数总和"02h"。 |
| Byte Count (字节计数) | 请设定表示4个框发送的"04h"。 |
| Data (数据) | 请从起始地址开始依次设定。 寄存器2102h的低位的值: "0100h"。 寄存器2102h的高位的值: "0000h"。 4字节数据的字节序设定可通过[Pr. PC72]选择。本示例为标准字节序(初始值)。 |
| CRC Check (CRC错误检查) | 用于CRC错误检查的数据。 该数据在控制器进行自动计算。 |

Response Message

| Slave Address | Function | Starting | Address | No. of R | Registers | CRC (| Check |
|---------------|----------|----------|---------|----------|-----------|-------|-------|
| Stave Address | runction | Н | L | Н | L | L | Н |
| 02h | 10h | 21h | 02h | 00h | 02h | (8位) | (8位) |

Response Message的各信息如下所示。

| 信息 | 内容 |
|----------------------------|---|
| Slave Address (从站地址) | 回复站编号"02h"。 |
| Function (功能代码) | 回复表示正常接收的"10h"。 |
| Starting Address (开始地址) | 回复写入了的起始地址 "2102h"。 H: "21h" L: "02h" |
| No. of Registers (写入个数) | 回复写入个数"02h"。 |
| CRC Check (CRC错误检查) | 用于CRC错误检查的数据。 该数据在伺服放大器自动计算,并回复该数值。 |

3.4.5 异常时的处理

在Modbus-RTU通信中,当主站(控制器)发送的Query Message中有无效数据时,从站(伺服放大器)会向主站(控制器)回复异常响应。

奇偶校验异常、CRC异常、超限错误及帧错误时,从站(伺服放大器)不会向主站(控制器)作出响应。 异常响应时,回复在Query Message中发送的功能代码后加上"80h"的值,同时还回复异常代码。 但以下所示的情况下不发生异常响应。

- ·功能代码"03h"(保持寄存器的数据读取) 在连续的寄存器中,只要读取了1个,便不会发生异常响应。这时,未读取的数据不确定。
- · 功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入) 在连续的寄存器中,只要写入了1个,便不会发生异常响应。

发生异常响应时的Response Message如下所示。

Response Message

| Slave Address | Function | Exception Code | CRC Check | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|------|--|--|
| Stave Address | runc cron | Exception code | L | Н | | |
| (8位) | (8位) | (8位) | (8位) | (8位) | | |

| 信息 | 大小 | 内容 |
|--------------------------|-----|--|
| Slave Address (从站地址) | 8位 | 回复从站(伺服放大器)的站编号 |
| Function (功能代码) | 8位 | 回复在Query Message的Function后加上"80h"的值。 Function"03h"时: 83h" Function"08h"时: 88h" Function"10h"时: 90h" 为不支持的Function(例:"01h")时,回复"Function + 80h"(例:"81h")。 |
| Exception Code (异常代码) | 8位 | 设定了异常代码。有关异常代码的详细内容请参照附表"异常代码一览"。 |
| CRC Check (CRC错误检查) | 16位 | 用于CRC错误检查的数据。 该数据在伺服放大器自动计算,并回复该数值。 |

异常代码一览

发生异常代码时,可能会同时发生CRC异常。

| 代码 | 错误名称 | 概要 |
|-----|--------------------------------|--|
| 01h | ILLEGAL FUNCTION (功能代码无效) | 在主站发送的Query Message中设定了从站不支持的功能代码。 |
| 02h | ILLEGAL DATA ADDRESS (地址无效) | 在主站发送的Query Message中设定了从站不支持的寄存器地址。 (无寄存器地址、无法读取寄存器、无法写入寄存器等) |
| 03h | ILLEGAL DATA VALUE (数据无效) | 在主站发送的Query Message中设定了从站无法处理的数据。 (设定范围外的值、在No. of Registers中设定了"0"等) |

第4章 Modbus寄存器

要点

●与电机驱动相关的寄存器详细内容请参照第5章。

4.1 支持寄存器一览

MR-JE-_A伺服放大器可通过Modbus-RTU通信对支持的寄存器进行读取和写入,实现以下功能。

| 功能 | 概要 | 参照 |
|----------------|------------------------------|--------|
| 监视 | 可监控伺服放大器内的状态。 | 4. 2节 |
| 参数设定 | 可读取与写入参数。 | 4. 3节 |
| 点位表设定 | 可读取与写入点位表数据。 | 4. 4节 |
| EEP-ROM写入指令 | 设定参数及点位表后,可以保存在EEP-ROM中。 | 4. 5节 |
| 报警信息 | 可读取伺服放大器的报警状态。 | 4.6节 |
| 报警编号 | 可读取当前的报警编号。 | 4. 7节 |
| 报警发生时监控 | 可读取报警发生时的各监控信息。 | 4.8节 |
| 报警历史 | 可读取报警发生时的报警历史。 | 4. 9节 |
| 报警历史清除 | 可清除报警历史。 | 4.10节 |
| 参数错误个数 | 可读取参数错误个数。 | 4.11节 |
| 参数错误编号 | 可读取参数错误编号。 | 4.12节 |
| 点位表错误编号 | 可读取点位表错误编号。 | 4. 13节 |
| 外部输入引脚状态 | 可读取伺服放大器中输入的外部输入引脚的ON/OFF状态。 | 4.14节 |
| 外部输出引脚状态 | 可读取从伺服放大器输出的外部输出引脚的ON/OFF状态。 | 4. 15节 |
| 输入软元件状态 | 可读取当前输入软元件的状态。 | 4.16节 |
| 输出软元件状态 | 可读取当前输出软元件的状态。 | 4. 17节 |
| 伺服放大器型号 | 可读取当前连接的伺服放大器的型号。 | 4. 18节 |
| 伺服放大器软件版本 | 可读取当前连接的伺服放大器的软件版本。 | 4. 19节 |
| 广播设定 | 可进行Modbus-RTU通信的广播通信无效设定。 | 4. 20节 |
| 伺服电机额定转速 | 可读取伺服电机额定转速。 | 4. 21节 |
| 伺服电机最大转速 | 可读取伺服电机最大转速。 | 4. 22节 |
| SDO Abort Code | 可读取当前发生的SDO Abort Code。 | 4. 23节 |
| 访问日志1 | 可读取访问日志1。 | 4. 24节 |
| 访问日志2 | 可读取访问日志2。 | 4. 25节 |
| 通信错误计数 | 可读取Modbus-RTU通信错误的计数。 | 4. 26节 |
| 支持配置文件信息 | 可读取支持配置文件信息。 | 4. 27节 |
| 软元件信息 | 可读取软元件信息。 | 4. 28节 |

4.2 监视(地址: 2B01h~2B7Fh)

可监控伺服放大器内的状态。可监视项目请参照寄存器一览。

4.2.1 寄存器一览

可监视以下项目。关于各项目内容,请参照 "MR-JE-_A伺服放大器技术资料集"及 "MR-JE-_A伺服放大器技术资料集(定位模式篇)"。

| 地址 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-----------------|--|------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2B01h | Cumulative feedback pulses(反馈脉冲累积) | pulse | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B02h | Servo motor speed(伺服电机转速) | r/min | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B03h | Droop pulses(滞留脉冲) | | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B04h | Cumulative command pulses(指令脉冲累积) | pulse | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B05h | Command pulse frequency(指令脉冲累积) | kpulse/s | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B06h | Analog speed command voltage(模拟速度指令 电压) Analog speed limit voltage(模拟速度限制电 压) | 0.01 V | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B07h | Analog torque limit voltage(模拟转矩限制电压) Analog torque command voltage(模拟转矩指令电压) | 0.01 V | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B08h | Regenerative load ratio(再生负荷率) | % | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B09h | Effective load ratio(有效负荷率) | % | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B0Ah | Peak load ratio(峰值负荷率) | % | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B0Bh | Instantaneous torque(瞬时转矩) | % | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B0Ch | Position within one-revolution(1旋转内位置) | pulse | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B0Dh | ABS counter(多旋转计数器) | rev | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B0Eh | Load to motor inertia ratio(负载惯量比) | 0.01倍 | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B0Fh | Bus voltage(母线电压) | V | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B10h∼ 2B24h | Reserved(厂商设定用) | | | | | |
| 2B25h | Encoder inside temperature(编码器内部温度) | ° C | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B26h | Settling time(调整时间) | ms | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B27h | Oscillation detection frequency(振动检测频率) | Hz | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B28h | Number of tough operations(Tough Drive次数) | 次 | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B29h | Reserved(厂商设定用) | | | | | |
| 2B2Ah | | | | | | |
| 2B2Bh | | | | | | |
| 2B2Ch | | | | | | |
| 2B2Dh | Unit power consumption(模块消耗功率) | W | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B2Eh | Unit total power consumption(模块累计电能) | Wh | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B2Fh | Current position(当前位置) | 0.001 mm (注1) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B30h | Command position(指令位置) | 0.001 mm (注1) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |

4. Modbus寄存器

| 地址 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ | 连续读取/ 连续写入 |
|-----------------|--|------------------|------|-------|---------------|---------------|
| 2B31h | Remaining command distance(指令残留距离) | 0.001 mm (注1) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B32h | Point table No./Program No.(点位表编号/程序编号) | | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B33h | Step No.(步编号) | | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B34h | Override voltage(模拟倍率修调电压) | 0.01 V | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B35h | Override level(倍率修调等级) | % | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B36h | Reserved(厂商设定用) | | | | | |
| 2B37h | | | | | | |
| 2B38h | Current position in one cycle of CAM axis (凸轮轴1周期当前值) | 0.001 mm (注2) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B39h | Basis position of CAM(凸轮基准位置) | 0.001 mm (注1) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B3Ah | Feed current position of CAM(凸轮轴进给当前值) | 0.001 mm (注1) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B3Bh | CAM No.(执行凸轮编号) | | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B3Ch | Stroke movement of CAM(执行凸轮行程量) | 0.001 mm (注1) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B3Dh | Current position of main axis(主轴当前值) | 0.001 mm (注2) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B3Eh | Current position in one cycle of main axis (主轴1周期当前值) | 0.001 mm (注2) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B3Fh∼ 2B7Fh | Reserved(厂商设定用) | | | | | |

注 1. 单位及倍率根据[Pr. PT01]及[Pr. PT03]的设定而变化。

4.2.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取),设定要监视的项目地址。伺服放大器会回复指定监视项目的值。

这些寄存器可连续读取。如果是连续的寄存器,可合并读取。读取厂商设定用的寄存器时,会发生错误。

^{2.} 单位及倍率根据[Pr. PT01]及[Pr. PT03]的设定或凸轮控制数据编号14的设定而变化。

4.3 参数设定(地址: 2001h~27FFh)

可读取与写入参数。

4.3.1 寄存器一览

可读取与写入以下参数。关于各参数内容,请参照"MR-JE-_A伺服放大器技术资料集"及"MR-JE-_A伺服放大器技术资料集"及"MR-JE-_A伺服放大器技术资料集(定位模式篇)"。

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|---------------------|--|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2001h∼ 2020h | Servo Parameter PA01~PA32(伺服参数PA01~PA32) | 4字节 | 读取/写入 | 2 | 可以 |
| 2021h∼ 2080h | Reserved(厂商设定用) | | | | |
| 2081h∼ 20C0h | Servo Parameter PB01~PB64(伺服参数PB01~ PB64) | 4字节 | 读取/写入 | 2 | 可以 |
| 20C1h∼ 2100h | Reserved(厂商设定用) | | | | |
| 2101h∼ 2150h | Servo Parameter PC01~PC80(伺服参数PC01~PC80) | 4字节 | 读取/写入 | 2 | 可以 |
| 2151h∼ 2180h | Reserved(厂商设定用) | | | | |
| 2181h∼ 21B0h | Servo Parameter PD01~PD48(伺服参数PD01~ PD48) | 4字节 | 读取/写入 | 2 | 可以 |
| $21B1h\sim$ $2200h$ | Reserved(厂商设定用) | | | | |
| 2201h~ 2240h | Servo Parameter PE01~PE64(伺服参数PE01~ PE64) | 4字节 | 读取/写入 | 2 | 可以 |
| 2241h∼ 2280h | Reserved(厂商设定用) | | | | |
| 2281h∼ 22B0h | Servo Parameter PF01~PF48(伺服参数PF01~ PF48) | 4字节 | 读取/写入 | 2 | 可以 |
| 22B1h∼ 2480h | Reserved(厂商设定用) | | | | |
| 2481h∼ 24B0h | Servo Parameter PT01~PT48(伺服参数PT01~ PT48) | 4字节 | 读取/写入 | 2 | 可以 |
| 24B1h∼ 27FFh | Reserved(厂商设定用) | | | | |

4.3.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取参数。请使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)写入参数。参数的读取与写入依存于[Pr. PA19 禁止写入参数]的设定。

即使在本寄存器变更参数的设定值,电源关闭时设定值将被清除。要使电源关闭后参数设定值仍然有效,设定参数后请在Store Parameter(寄存器: 1010h)上进行EEP-ROM保存的设定。

4.4 点位表设定(地址: 2801h~281Fh)

可读取与写入点位表数据。

4.4.1 寄存器一览

可在以下寄存器读取与写入点位表数据。关于点位表内容,请参照"MR-JE-_A伺服放大器技术资料集(定位模式篇)"。

| 地址 | | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|--|--|---------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| $\begin{bmatrix} 2801h^{\sim} \\ 281Fh \end{bmatrix}$ 31 | Point Table No.1~ 31(点位表编号1~ 31) | Number of entries(组成 个数)(注1) | 1字节 | 读取/写入 | 9 | 不能 |
| | | Point data(位置数据) | 4字节 | | | |
| | | Speed(伺服电机旋转速 度) | 2字节 | | | |
| | | Acceleration(加速时间常数) | 2字节 | | | |
| | | Deceleration(减速时间常数) | 2字节 | | | |
| | | Dwell(暂停) | 2字节 | | | |
| | | Sub function(辅助功能) | 1字节 | | | |
| | | M code(M代码)(注2) | 1字节 | | | |

注 1. 本项目仅在读取时有效。读取时回复"07h"。

4.4.2 使用方法

请使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取) 读取点位表数据。这时,向Number of entries回复 "07h"。请使用功能代码 "10h" (多个保持寄存器的数据写入)写入点位表数据。请在Number of entries中设定 "00h"或 "07h"。点位表数据的读取与写入依照点位表编号进行。因此,不能只变更特定点位表编号的位置数据。这时,请将特定点位表编号的设定数据全部改写。

本寄存器不支持连续读取及连续写入。请依照点位表编号进行设定。

即使在本寄存器变更设定值,电源关闭时设定值将被清除。要使电源关闭后点位表设定值仍然有效,在本寄存器变更设定值后请在Store Parameter(寄存器: 1010h)上进行EEP-ROM保存的设定。

^{2.} 预定将支持M代码。

4.5 EEP-ROM写入指令(地址: 1010h)

参数及点位表的设定值可保存在EEP-ROM中。

4.5.1 寄存器一览

| 地址 | | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--|---|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| | | Number of entries | 1字节 | | | |
| | | Save all parameters(保 存全部参数) | 4字节 | | | |
| | | Save communication Parameters(保存通信参 4字节 数) | | | | |
| 1010h | Parameters(数) Save manufa defined par 存厂商定义刻 | Save application Parameters(保存应用参 数) | 4字节 | 读取/写入 | 11 | 不能 |
| | | Save manufacturer defined parameters(保 存厂商定义参数) | 4字节 | | | |
| | | Save Point table(保存 点位表) | 4字节 | | | |

4.5.2 使用方法

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取是否支持各指令。这时,回复至各项目的值如下表所示。

| 项目 | 保存对象参数 | 回复值 |
|--|------------------------------------|----------------|
| Number of entries(组成个数) | | 05h |
| Save all parameters(保存全部参数) | 地址: 2001h~27FFh 地址: 2801h~281Fh | 00000001h(可支持) |
| Save communication parameters(保存通信参数) | 地址: 1000h~1FFFh | 00000000h(不支持) |
| Save application Parameters(保存应用参数) | 地址: 2001h~27FFh 地址: 2801h~281Fh | 00000001h(可支持) |
| Save manufacturer defined parameters(保存厂商定义参数) | 地址: 2001h~27FFh | 00000001h(可支持) |
| Save Point table(保存点位表) | 地址: 2801h~281Fh | 00000001h(可支持) |

请使用功能代码 "10h" (多个保持寄存器的数据写入)选择保存至EEP-ROM的项目。这时,请在Number of entries中设定 "00h" 或 "05h"。

要把伺服放大器参数、点位表数据保存至EEP-ROM时,请按照下表进行设定。控制输出(寄存器: 2D11h)的位1 (EEP-ROM写入完成)为"1"时,为已完成保存至EEP-ROM的状态。

如果在各项目中写入"65766173h"和"00000000h"以外的内容,将发生错误。

| 頂日 | 设定值 | EEP-ROM写入 | |
|---|-------------------|-----------|-----|
| | 以是徂 | 参数 | 点位表 |
| Number of entries(组成个数) | 05h | | |
| | 00000000h | 无效 | 无效 |
| ve all parameters(保存全部参数) ve communication parameters(保存通信参数) ve application Parameters(保存应用参数) ve manufacturer defined parameters(保存厂商定义参数) | 65766173h("save") | 有效 | 有效 |
| | 上述以外 | 错误 | 错误 |
| | 00000000h | 无效 | 无效 |
| Save communication parameters(保存通信参数) | 65766173h("save") | 无效 | 无效 |
| | 上述以外 | 错误 | 错误 |
| | 00000000h | 无效 | 无效 |
| Save application Parameters(保存应用参数) | 65766173h("save") | 有效 | 有效 |
| ave application Parameters(保存应用参数) | 上述以外 | 错误 | 错误 |
| | 00000000h | 无效 | 无效 |
| Save manufacturer defined parameters(保存厂商定义参数) | 65766173h("save") | 有效 | 无效 |
| | 上述以外 | 错误 | 错误 |
| | 00000000h | 无效 | 无效 |
| Save Point table(保存点位表) | 65766173h("save") | 无效 | 有效 |
| | 上述以外 | 错误 | 错误 |

4.6 报警信息(地址: 1001h)

可确认错误情况。

4.6.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|----------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 1001h | Error Register(报警信息) | 1字节 | 读取 | 1 | 不能 |

4.6.2 使用方法

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取报警发生情况。回复数据如下表所示。

| 回复数据 | 状态 |
|------|--------|
| 00h | 无报警及警告 |
| 01h | 有报警或警告 |

发生报警或警告时,可从寄存器"2A41h"读取报警编号、警告编号及详细编号。

4.7 报警编号(地址: 2A41h)

可读取当前发生的报警编号、警告编号及详细编号。

4.7.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2A41h | Current alarm(报警编号) | 4字节 | 读取 | 2 | 不能 |

4.7.2 使用方法

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取) 读取当前发生的报警编号、警告编号及详细编号。回复数据的高位保存报警编号或警告编号,低位保存详细编号。

| 地址 | 回复数据 | 发生[AL 20.3]时的示例 |
|-------------|-----------|-----------------|
| 2A41h的高位2字节 | 报警编号或警告编号 | 0020h |
| 2A41h的低位2字节 | 详细编号 | 0003h |

未发生报警时如果读取本寄存器,将回复"00000000h"。

4.8 发生报警时监视(地址: 2B81h~2BFFh)

可读取报警发生时的各监控信息。

4.8.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-----------------|---|------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2B81h | Cumulative feedback pulses(反馈脉冲累积) | pulse | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B82h | Servo motor speed(伺服电机转速) | r/min | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B83h | Droop pulses(滞留脉冲) | pulse | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B84h | Cumulative command pulses(指令脉冲累积) | pulse | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B85h | Command pulse frequency(指令脉冲累积) | kpulse/s | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B86h | Analog speed command voltage(模拟速度指令电压) Analog speed limit voltage(模拟速度限制电压) | 0.01 V | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B87h | Analog torque limit voltage(模拟转矩限制电压) Analog torque command voltage(模拟转矩指令电压) | 0.01 V | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B88h | Regenerative load ratio(再生负荷率) | % | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B89h | Effective load ratio(有效负荷率) | % | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B8Ah | Peak load ratio(峰值负荷率) | % | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B8Bh | Instantaneous torque(瞬时转矩) | % | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B8Ch | Position within one-revolution(1旋转内位置) | pulse | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B8Dh | ABS counter(多旋转计数器) | rev | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2B8Eh | Load to motor inertia ratio(负载惯量比) | 0.01倍 | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B8Fh | Bus voltage(母线电压) | V | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2B90h∼ 2BA4h | Reserved(厂商设定用) | | | | | |
| 2BA5h | Encoder inside temperature(编码器内部温度) | ° C | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2BA6h | Settling time(调整时间) | ms | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2BA7h | Oscillation detection frequency(振动检测频率) | Hz | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2BA8h | Number of tough operations(Tough Drive次数) | 次 | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2BA9h | Reserved(厂商设定用) | | | | | |
| 2BAAh | | | | | | |
| 2BABh | | | | | | |
| 2BACh | | | | | | |
| 2BADh | Unit power consumption(模块消耗功率) | W | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2BAEh | Unit total power consumption(模块累计电能) | Wh | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2BAFh | Current position(当前位置) | 0.001 mm (注1) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2BB0h | Command position(指令位置) | 0.001 mm (注1) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2BB1h | Remaining command distance(指令残留距离) | 0.001 mm (注1) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2BB2h | Point table No./Program No.(点位表编号/程序编号) | | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2BB3h | Step No.(步编号) | | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2BB4h | Override voltage(模拟倍率修调电压) | 0.01 V | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2BB5h | Override level(倍率修调等级) | % | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |

| 地址 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-----------------|--|------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2BB6h | Reserved(厂商设定用) | | | | | |
| 2BB7h | | | | | | |
| 2BB8h | Current position in one cycle of CAM axis (凸轮轴1周期当前值) | 0.001 mm (注2) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2BB9h | Basis position of CAM(凸轮基准位置) | 0.001 mm (注1) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2BBAh | Feed current position of CAM(凸轮轴进给当前值) | 0.001 mm (注1) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2BBBh | CAM No. (执行凸轮编号) | | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 2BBCh | Stroke movement of CAM(执行凸轮行程量) | 0.001 mm (注1) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2BBDh | Current position of main axis(主轴当前值) | 0.001 mm (注2) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2BBEh | Current position in one cycle of main axis (主轴1周期当前值) | 0.001 mm (注2) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 2BBFh∼ 2BFFh | Reserved(厂商设定用) | | | | | |

注 1. 单位及倍率根据[Pr. PT01]及[Pr. PT03]的设定而变化。

4.8.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取),设定要监视的项目地址。伺服放大器会回复指定监视项目的值。

这些寄存器可连续读取。如果是连续的寄存器,可合并读取。读取厂商设定用的寄存器时,会发生错误。

4.9 报警历史(地址: 2A00h~2A0Fh)

可读取报警历史。最多可读取16个。

4.9.1 寄存器一览

| 地址 | | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|----------------|-----------------|------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 24001- | Alarm HistoryO~ | Number of entries(组成 个数) | 1字节 | | | |
| 2A00h~ Alarm H | * | Alarm No.(报警编号) | 4字节 | 读取 | 5 | 不能 |
| Zhoi ii | 警历史履歴0~15) | Alarm time(Hour)(报警 发生时间) | 4字节 | | | |

^{2.} 单位及倍率根据[Pr. PT01]及[Pr. PT03]的设定或凸轮控制数据编号14的设定而变化。

4.9.2 使用方法

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取) 读取报警历史。这时,向Number of entries回复 "02h"。向 Alarm No. 回复指定报警历史的报警编号。向高位2字节回复报警编号或警告编号,向低位2字节回复详细编号。无报警历史时,回复 "00000000h"。

| Alarm No. | 回复数据 | 发生[AL 20.3]时的示例 |
|-----------|-----------|-----------------|
| 高位2字节 | 报警编号或警告编号 | 0020h |
| 低位2字节 | 详细编号 | 0003h |

向Alarm time回复指定报警历史的报警发生时间(单位: Hour)。无报警历史时,回复"00000000h"。

4.10 报警历史清除(地址: 2A40h)

可清除报警历史。

4.10.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-----------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2A40h | Clear alarm history(报警历史清除) | 2字节 | 写入 | 1 | 不能 |

4.10.2 使用方法

可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)写入"1EA5h",清除报警历史。写入"1EA5h"以外的内容时,无法清除报警历史。

4.11 参数错误个数(地址: 2A44h)

发生[AL. 37 参数错误]时,可读取发生参数错误的参数个数。

4.11.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-----------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2A44h | Parameter error No.(参数错误个数) | 1字节 | 读取 | 1 | 不能 |

4.11.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取参数错误编号的个数。未发生参数错误时,回复"00h"。

4.12 参数错误编号(地址: 2A45h)

可读取发生的参数错误编号。

4.12.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------------------------------|---------------|
| | | Number of entries(组成 个数) | 1字节 | | | |
| 2A45h | Parameter error list(参数错误编号) | Parameter error 1(参数 错误编号1)~Parameter error 32(参数错误编号3 2) | 2字节 × 32 | 读取 | 1 + 读取个数 | 不能 |

4.12.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取参数错误编号。这时,请在Number of entries中设定在参数错误个数(2A44h)中读取的值。但可读取的最大个数为32个。

在Parameter error $1\sim$ Parameter error 32中保存参数错误编号。在高位8位中保存参数组编号,在低位8位中保存参数编号。参数组编号如下所示。

| 参数组 | 编号 |
|------------------|----|
| 基本设定参数[Pr.PA] | 00 |
| 增益•滤波器参数[Pr.PB] | 01 |
| 扩展设定参数[Pr. PC] | 02 |
| 输入输出设定参数[Pr. PD] | 03 |
| 扩展设定2参数[Pr.PE] | 04 |
| 扩展设定3参数[Pr. PF] | 05 |
| 定位控制参数[Pr. PT] | 0C |

4.13 点位表错误编号(地址:2A43h)

发生点位表错误[AL. 37]时,可读取发生点位表错误的相应点位表详细内容。

4.13.1 寄存器一览

| 地址 | | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| Point Table error 2A43h No.(点位表错误编 | Number of entries(组成 个数) | 1字节 | | | | |
| | | Point Table Error No. (点位表错误编号) | 2字节 | 读取 | 4 | 不能 |
| | 与) | Point Table Error Factor(点位表错误要素) | 4字节 | | | |

4.13.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取点位表错误编号。这时,向Number of entries回复"02h"。

点位表错误要素中保存在点位表编号中读取的编号所发生的错误要素。

点位表错误要素的位分配如下所示。斜线部分的值不确定。

| 位 | 错误要素位详情 |
|------|-----------------------|
| 0 | 0: 无错误 1: 目标位置 |
| 1 | |
| 2 | 0: 无错误 1: 伺服电机旋转速度 |
| 3 | 0: 无错误 1: 加速时间常数 |
| 4 | 0: 无错误 1: 减速时间常数 |
| 5 | 0: 无错误 1: 暂停 |
| 6 | 0: 无错误 1: 辅助功能 |
| 7 | 0: 无错误 1: M代码(注) |
| 8~31 | |

注. 预定将支持M代码。

4.14 外部输入引脚状态(地址: 2C10h)

可读取伺服放大器中输入的外部输入引脚的ON/OFF状态。

4.14.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--------------------|---|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| | External Input pin | | 1字节 | | | |
| 2C10h | | External Input pin display1(外部输入引脚 状态1) | 4字节 | 读取 | 3 | 不能 |

4.14.2 使用方法

请使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)读取外部输入引脚的0N/0FF状态。这时,向Number of entries回复 "02h"。

可在External Input pin display1中确认MR-JE-_A伺服放大器的输入引脚状态。详细内容如下所示。相应引脚的输入为ON时回复"1",OFF时回复"0"。斜线部分的值不确定。

| 位 | CN1连接器引脚 | 位 | CN1连接器引脚 | 位 | CN1连接器引脚 | 位 | CN1连接器引脚 |
|---|----------|----|----------|----|----------|----|----------|
| 0 | 43 | 8 | | 16 | | 24 | |
| 1 | 44 | 9 | | 17 | | 25 | |
| 2 | 42 | 10 | | 18 | | 26 | |
| 3 | 15 | 11 | | 19 | | 27 | |
| 4 | 19 | 12 | | 20 | | 28 | |
| 5 | 41 | 13 | | 21 | | 29 | |
| 6 | 10 | 14 | | 22 | | 30 | |
| 7 | 35 | 15 | | 23 | | 31 | |

4.15 外部输出引脚状态(地址: 2C11h)

可读取从伺服放大器输出的外部输出引脚的ON/OFF状态。

4.15.1 寄存器一览

| 地址 | | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-----------------|--|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| | External Output | Number of entries(组成 个数) | 1字节 | | | |
| 2C11h | | External Output pin display1(外部输出引脚 状态1) | 4字节 | 读取 | 3 | 不能 |

4.15.2 使用方法

请使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)读取外部输出引脚的0N/0FF状态。这时,向 $Number\ of\ entries$ 回复 "02h"。

可在External Output pin display1中确认MR-JE-_A伺服放大器的输出引脚状态。详细内容如下所示。相应引脚的输出为ON时回复"1",OFF时回复"0"。斜线部分的值不确定。

| 位 | CN1连接器引脚 | 位 | CN1连接器引脚 | 位 | CN1连接器引脚 | 位 | CN1连接器引脚 |
|---|----------|----|----------|----|----------|----|----------|
| 0 | 49 | 8 | | 16 | | 24 | |
| 1 | 24 | 9 | | 17 | | 25 | |
| 2 | 23 | 10 | | 18 | | 26 | |
| 3 | | 11 | | 19 | | 27 | |
| 4 | | 12 | | 20 | | 28 | |
| 5 | 48 | 13 | | 21 | | 29 | |
| 6 | 33 | 14 | | 22 | | 30 | |
| 7 | | 15 | | 23 | | 31 | |

4.16 输入软元件状态(地址: 2C12h)

可读取当前输入软元件的状态。

4.16.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---|--|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| | | Number of entries(组成 个数) | 1字节 | 4字节 | | |
| | | External Input signal display1(输入软元件状态1) | 4字节 | | | |
| 2C12h | External Input signal display(输 入软元件状态) | External Input signal display2(输入软元件状态2) | 4字节 | 读取 | 9 | 不能 |
| | / N/OGI //G/ | External Input signal display3(输入软元件状态3) | 4字节 | | | |
| | | External Input signal display4(输入软元件状态4) | 4字节 | | | |

4.16.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取输入软元件的ON/OFF状态。这时,向Number of entries回复"04h"。

可在External Input signal display1(输入软元件状态1)~External Input signal display4(输入软元件状态4)中确认MR-JE-_A伺服放大器的输入软元件的ON/OFF状态。详细内容如下所示。相应软元件的输入为ON时回复"1",OFF时回复"0"。斜线部分的值不确定。

| 12- | | 输入软元件简称(注1) | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 位 - | 输入软元件状态1 | 输入软元件状态2 | 输入软元件状态3 | 输入软元件状态4 | | | | | | |
| 0 | SON | | MDO | | | | | | | |
| 1 | LSP | | | | | | | | | |
| 2 | LSN | | | | | | | | | |
| 3 | TL | | TCH | | | | | | | |
| 4 | TL1 | | TP0 | | | | | | | |
| 5 | PC | | TP1 | | | | | | | |
| 6 | RES | | OVR | | | | | | | |
| 7 | CR | | | | | | | | | |
| 8 | SP1 | | | | | | | | | |
| 9 | SP2 | | DOG | | | | | | | |
| 10 | SP3 | | | | | | | | | |
| 11 | ST1/RS2 | | | | | | | | | |
| 12 | ST2/RS1 | | | | | | | | | |
| 13 | CMX1 | | | | | | | | | |
| 14 | CMX2 | | | | | | | | | |
| 15 | LOP | | | | | | | | | |
| 16 | | MSD | LPS | | | | | | | |
| 17 | | PI1 | | | | | | | | |
| 18 | EM2/EM1 | PI2 | | | | | | | | |
| 19 | | PI3 | | | | | | | | |
| 20 | STAB2 | CAMC | | | | | | | | |
| 21 | | CIO | | | | | | | | |
| 22 | | CI1 | | | | | | | | |
| 23 | | CI2 | | | | | | | | |
| 24 | TSTP | CI3 | DIO | | | | | | | |
| 25 | | CLTC(注2) | DI1 | | | | | | | |
| 26 | | CPCD(注2) | DI2 | | | | | | | |
| 27 | CDP | | DI3 | | | | | | | |
| 28 | | | DI4 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |

注 1. 关于简称的详细内容,请参照 "MR-JE-_A伺服放大器技术资料集"及 "MR-JE-_A伺服放大器技术资料集(定位模式 篇)"。

^{2.} 可在软件版本为C1或更高的伺服放大器中使用。

4.17 输出软元件状态(地址: 2C13h)

可读取当前输出软元件的状态。

4.17.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--|---|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| | | Number of entries(组成 个数) | 1字节 | | | |
| | External Output signal display1(输出软元件状态1) | 4字节 | | | | |
| 2C13h | External Output signal display(输 出软元件状态) | External Output signal display2(输出软元件状态2) | 4字节 | 读取 | 9 | 不能 |
| | H4/7611 (VG) | External Output signal display3(输出软元件状态3) | 4字节 | | | |
| | | External Output signal display4(输出软元件状态4) | 4字节 | | | |

4.17.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取输出软元件的ON/OFF状态。这时,向Number of entries回复"04h"。

可在External Output signal display1(输出软元件状态1)~External Output signal display4(输出软元件状态4)中确认MR-JE-_A伺服放大器的输出软元件的ON/OFF状态。详细内容如下所示。相应软元件的输出为ON时回复"1",OFF时回复"0"。斜线部分的值不确定。

| /- | | 输出软元件 | 片 简称(注1) | |
|-----|----------|-----------|-----------------|----------|
| 位 - | 输出软元件状态1 | 输出软元件状态2 | 输出软元件状态3 | 输出软元件状态4 |
| 0 | RD | | | |
| 1 | SA | | | |
| 2 | ZSP | | | |
| 3 | TLC | | CP0 | |
| 4 | VLC | | ZP | |
| 5 | INP | | POT | |
| 6 | | | PUS | |
| 7 | WNG | | MEND | |
| 8 | ALM | | | |
| 9 | OP | | | |
| 10 | MBR | | | |
| 11 | DB | | | |
| 12 | ALCD0 | | PED | |
| 13 | ALCD1 | | | |
| 14 | ALCD2 | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | ALMWNG | |
| 18 | | | | |
| 19 | | MSDH | | |
| 20 | | MSDL | | |
| 21 | | SOUT | | |
| 22 | | OUT1 | | |
| 23 | | OUT2 | | |
| 24 | | OUT3 | PT0 | |
| 25 | CDPS | CAMS | PT1 | |
| 26 | | CLTS(注2) | PT2 | |
| 27 | | CLTSM(注2) | PT3 | |
| 28 | | CPCC(注2) | PT4 | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | MTTR | | | |

注 1. 关于简称的详细内容,请参照 "MR-JE-_A伺服放大器技术资料集"及 "MR-JE-_A伺服放大器技术资料集(定位模式篇)"。

^{2.} 可在软件版本为C1或更高的伺服放大器中使用。

4.18 伺服放大器型号(地址: 1008h)

可读取当前连接的伺服放大器的型号。

4.18.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|----------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 1008h | Manufacture Device Name(伺服放大器型号) | 32字节 | 读取 | 16 | 不能 |

4.18.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取伺服放大器的型号。伺服放大器的型号以ASCII码回复。该ASCII码从低位地址开始依次读取。

4.19 伺服放大器软件版本(地址: 100Ah)

可读取当前连接的伺服放大器的软件版本。

4.19.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 100Ah | Manufacture Software Version(伺服放大器软件版本) | 16字节 | 读取 | 8 | 不能 |

4.19.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取伺服放大器的软件版本。伺服放大器的软件版本以ASCII码回复。该ASCII码从低位地址开始依次读取。

4.20 广播设定(地址: 2D98h)

可进行Modbus-RTU通信的广播通信设定。

可在本寄存器对各轴进行广播指令的无效设定。

4.20.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D98h | Select behavior of broadcast message(广播 设定) | 1字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |

4.20.2 使用方法

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)读取当前广播通信的设定。

请使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入进行广播通信的设定。

本寄存器的设定值如下所示。请不要设定"00h"及"01h"以外的值。

| 设定值 | 内容 |
|-----|--------|
| 0 | 广播指令有效 |
| 1 | 广播指令无效 |

4.21 伺服电机额定转速(地址: 2D28h)

可读取伺服电机的额定转速([r/min])。

4.21.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-----------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D28h | Motor rated speed(伺服电机额定转速) | 4字节 | 读取 | 2 | 不能 |

4.21.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取伺服电机的额定转速([r/min])。

4.22 伺服电机最大转速(地址: 2D29h)

可读取伺服电机的最大转速([r/min])。

4.22.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D29h | Motor max speed(伺服电机最大转速) | 4字节 | 读取 | 2 | 不能 |

4.22.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取伺服电机的最大转速([r/min])。

4.23 SDO Abort Code(地址: 2A60h)

可读取最新的SDO Abort Code。

可通过读取最新的SDO Abort Code确认寄存器的访问状态。

SDO Abort Code中有异常时,请重新检查访问方法。

4.23.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2A60h | SDO Abort Code (SDO Abort Code) | 4字节 | 读取 | 2 | 不能 |

4.23.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取SDO Abort Code。 SDO Abort Code如下所示。

| SDO Abort Code | 内容 |
|----------------|---|
| 0000 0000h | 无异常 |
| 0601 0000h | 对对象的不支持访问(Unsupported access to an object.) |
| 0601 0001h | 对写入专用对象的读取访问(Attempt to read a write only object.) |
| 0601 0002h | 对读取专用对象的写入访问(Attempt to write a read only object.) |
| 0602 0000h | 对象目录中不存在的对象(Object does not exist in the object dictionary.) |
| 0607 0010h | 数据类型不一致、服务参数长度不一致(Data type does not match, length of service |
| | parameter does not match) |
| 0609 0011h | 子索引不存在(Sub-index does not exist.) |
| 0609 0030h | 参数值在范围以外(仅写入访问)(Value range of parameter exceeded (only for write |
| | access).) |
| 0609 0031h | 写入的参数值过大(Value of parameter written too high.) |
| 0609 0032h | 写入的参数值过小(Value of parameter written too low.) |
| 0800 0021h | 因本地控制无法向应用程序传送或保存数据(Data cannot be transferred or stored to |
| | the application because of local control.) |
| 0800 0022h | 在当前软元件状态下,无法向应用程序传送或保存数据(Data cannot be transferred or |
| | stored to the application because of the present device state.) |

4.24 访问日志1(地址: 2A64h)

可读取访问日志1。

4.24.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2A64h | Access log 1(访问日志1) | 4字节 | 读取 | 2 | 不能 |

4.24.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取访问日志1。

访问日志1显示在Modbus-RTU通信中访问成功的最后的Index及SubIndex。

| Access log 1 | 回复数据 | | |
|--------------|-----------------|--|--|
| 高位2字节 | Index: xxxxh | | |
| 低位2字节 | SubIndex: 00yyh | | |

例如,访问点位表(地址: 2801h)成功时,访问日志1的读取值变为"28010007h"。

4.25 访问日志2(地址: 2A65h)

可读取访问日志2。

4.25.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2A65h | Access log 2(访问日志2) | 2字节 | 读取 | 1 | 不能 |

4.25.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取访问日志2。

访问日志2显示在Modbus-RTU通信中访问成功的最后的地址个数。

在连续读取及连续写入中发生访问错误时使用。

例如,在连续读取监视(地址: $2B01h\sim2B0Ah$)中发生错误时,访问日志2的读取值如果是"0006h",则可以知道在地址2B07h发生了错误。

4.26 通信错误计数(地址: 2A68h)

可读取Modbus-RTU通信错误的计数。

4.26.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-----------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2A68h | Communication error count(通信错误计数) | 2字节 | 读取 | 1 | 不能 |

4.26.2 使用方法

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取以下所示的通信错误的总计数。

- 硬件检测的错误(奇偶校验异常、超限错误及帧错误)
- 信息框长度错误
- CRC异常

通过清除报警历史,可清除错误计数。关于清除报警历史的详细内容,请参照4.10节。

4.27 支持配置文件信息(地址: 1000h)

可读取支持配置文件信息。

4.27.1 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 1000h | Device type(支持配置文件信息) | 4字节 | 读取 | 2 | 不能 |

4.27.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取支持配置文件信息。回复的数据如下所示。

| Device type | 回复数据 | | |
|-------------|---------------------|--|--|
| 高位2字节 | 0002h (Servo drive) | | |
| 低位2字节 | 0192h (CiA 402) | | |

4.28 软元件信息(地址: 1018h)

可读取软元件信息。

4.28.1 寄存器一览

| 地址 | | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|------------------------|-----------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| | | Number of entries(组成 个数) | 1字节 | | | 不能 |
| | Device type(软元件 信息) | Vendor ID(厂商ID) | 4字节 | 读取 | 9 | |
| 1018h | | Product code(生产编号) | 4字节 | | | |
| | 11,27 | Revision number(修订编号) | 4字节 | | | |
| | | Serial number(序列号) | 4字节 | | | |

4.28.2 使用方法

请使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取软元件信息。回复的数据如下所示。

| 项目 | 回复数据 |
|-------------------------|-----------|
| Number of entries(组成个数) | 04h |
| Vendor ID(厂商ID) | 00000A1Eh |
| Product code(生产编号) | 0000203h |
| Revision number(修订编号) | 00010000h |
| Serial number(序列号) | 00000000h |

| EMO | |
|-----|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

第5章 电机驱动

要点

●请设定[Pr. PF46 Modbus-RTU通信 通信超时时间]后使用。通信中断等无法进行通信时,伺服电机可能会继续动作。

本章记载了使用Modbus-RTU通信驱动伺服电机的方法。MR-JE-_A伺服放大器根据CiA 402驱动器配置文件的地址配置,分配Modbus寄存器。作为主站的支持Modbus的控制器可通过访问分配到的保持寄存器,驱动伺服电机。


以下是可使用的功能一览。

| 功能 | 内容 | 详细说明 |
|---------|---|-------|
| 软元件控制 | 可从主站(控制器)控制从站(伺服放大器)的状态机,驱动伺服电机。 | 5.1节 |
| 控制模式 | 可选择各控制模式、原点复位模式、JOG运行模式、点位表模式及程序运行模式。 | 5. 2节 |
| 原点复位模式 | 按照从主站(控制器)指定的方法进行原点复位的模式。 | 5. 3节 |
| J0G运行模式 | 从主站(控制器)设定伺服电机转速,手动驱动伺服电机的模式。 | 5. 4节 |
| 点位表运行模式 | 选择预先指定的点位表,驱动伺服电机的模式。 | 5.5节 |
| 程序运行模式 | 选择预先指定的程序,驱动伺服电机的模式。 | 5. 6节 |
| 接触式探头 | 可在通过传感器输入的上升沿和下降沿,读取当前位置的锁存数据。 | 5. 7节 |
| 各模式通用功能 | 使用原点复位模式、JOG运行模式、点位表运行模式及程序运行模式下可用寄存器的功能。 | 5.8节 |

5.1 软元件控制

5.1.1 功能说明

伺服放大器的各状态由下图所示的状态机进行管理。通过来自主站(控制器)的控制指令(6040h)设定指令,从站(伺服放大器)的状态将改变。此外,通过控制状态(6041h)可读取当前伺服放大器的状态。



注. 不支持Quick stop。

5.1.2 相关寄存器

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6040h | Control word(控制指令) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |
| 6041h | Status word(控制状态) | 2字节 | 读取 | 1 | 不能 |

5.1.3 寄存器详情

(1) 控制指令(Control word: 6040h) 从主站(控制器)向从站(伺服放大器)发布指令。

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6040h | Control word(控制指令) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)确认当前的控制指令状态。可使用功能代码 "10h" (多个保持寄存器的数据写入)写入控制指令。本寄存器的位如下所示。可通过位0~位3及位7进行控制。

| 位 | 内容 |
|------|-----------------------------|
| 0 | Switch On |
| 1 | Enable Voltage |
| 2 | Quick Stop(注1) |
| 3 | Enable Operation |
| 4~6 | Operation Mode Specific(注1) |
| 7 | Fault Reset |
| 8 | Halt |
| 9∼15 | Reserved(注2) |

注 1. 内容根据控制模式而变化。

2. 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。

向伺服放大器发布的指令如下所示。请根据指令将相应位设为0N。

| 指令 | 位7 | 位3 | 位2(注) | 位1 | 位0 |
|-------------------|-------|----|-------|----|----|
| Shutdown | 0 | | 1 | 1 | 0 |
| Switch On | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Disable voltage | 0 | | | 0 | |
| Quick stop(注) | 0 | | 0 | 1 | |
| Disable operation | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Enable operation | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fault reset | 0 → 1 | | | | |

注. 不支持Quick stop指令。

(2) 控制状态(Status word:6041h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6041h | Status word(控制状态) | 2字节 | 读取 | 1 | 不能 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)确认当前的控制状态。本寄存器的位如下所示。可通过位0~位7确认状态。

| 位 | 内容 |
|-------|-----------------------------|
| 0 | Ready To Switch On |
| 1 | Switched On |
| 2 | Operation Enabled |
| 3 | Fault |
| 4 | Voltage Enabled |
| 5 | Quick Stop |
| 6 | Switch On Disabled |
| 7 | Warning |
| 8 | Reserved(注2) |
| 9 | Remote |
| 10 | Target reached |
| 11 | Internal Limit Active |
| 12~13 | Operation Mode Specific(注1) |
| 14~15 | Reserved(注2) |

- 注 1. 内容根据控制模式而变化。
 - 2. 读取时的值不确定。

可通过位0~位7读取的伺服放大器的状态如下所示。

| 位7 | 位6 | 位5 | 位4 | 位3 | 位2 | 位1 | 位0 | 状态 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|
| | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Not ready to switch on |
| | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Switch on disable |
| | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | Ready to switch on |
| | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | Switch on |
| | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Operation enabled |
| | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | Quick stop active |
| | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Fault reaction active |
| | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | Fault |
| | | | 1 | | | | | Main power on(电源输入ON) |
| 1 | | | | | | | | Warning(警告发生) |

在Modbus-RTU通信中当控制指令(Control word)有效时,位9变为ON。 行程限位、软件限位及位置指令在范围外时,位11变为ON。

5.1.4 使用方法

也可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入),通过控制指令的1个指令跳过中间状态而转换至目的状态。

例如,可进行如下转换。(参照5.1.1项的图)

| 当前状态 | 指令 | 转换目标状态 |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| (B) Switch on disabled | Switch on | (D) Switched on |
| (B) Switch on disabled | Enable operation | (E) Operation enabled |
| (C) Ready to switch on | Enable operation | (E) Operation enabled |

5.2 控制模式

对MR-JE-_A伺服放大器支持的控制模式进行说明。

5.2.1 功能说明

MR-JE-_A伺服放大器支持多种控制模式。

可在控制模式(Modes of operation: 6060h)中进行选择。

可从当前的控制模式切换的模式如下所示。

| 10 | 控制模式 | | 变更后控制模式 | | | | | | | |
|-------|-------|----|---------|----|------|------|------|-------|--|--|
| 控制 | | 定位 | 速度 | 转矩 | 点位表 | 程序 | 原点复位 | JOG运行 | | |
| | 定位 | | 0 | 0 | × | × | × | × | | |
| | 速度 | 0 | | 0 | × | × | × | × | | |
| 变更前控制 | 转矩 | 0 | 0 | | × | × | × | × | | |
| 模式 | 点位表 | × | × | × | | × | 0 | 0 | | |
| 1XX | 程序 | × | × | × | × | | 0 | 0 | | |
| | 原点复位 | × | × | × | 〇(注) | 〇(注) | | 0 | | |
| | JOG运行 | × | × | × | 〇(注) | 〇(注) | 0 | | | |

O: 可切换 ×: 不可切换

注. 关于点位表与程序的切换,请通过[Pr. PA01]进行设定。

切换控制模式后,请在控制模式显示(Modes of operation Display: 6061h)中确认控制模式已切换。请在伺服电机停止时切换控制模式。

5.2.2 相关寄存器

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|------------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6060h | Modes of operation(控制模式) | 1字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |
| 6061h | Modes of operation Display(控制模式显示) | 1字节 | 读取 | 1 | 不能 |
| 6502h | Supported Drive Modes(支持控制模式) | 4字节 | 读取 | 2 | 不能 |

5.2.3 寄存器详情

(1) 控制模式(Modes of operation: 6060h)

| 地 | 址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-----|-----|--------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 606 | 60h | Modes of operation(控制模式) | 1字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)确认当前控制模式的设定值。可使用功能代码 "10h" (多个保持寄存器的数据写入)通过设定控制模式,切换控制模式。各控制模式的设定值如下所示。

| 控制模式 | 设定值 |
|-------|------|
| 位置控制 | -20 |
| 速度控制 | -21 |
| 转矩控制 | -22 |
| 点位表 | -101 |
| 程序运行 | -102 |
| 原点复位 | 6 |
| JOG运行 | -100 |

(2) 控制模式显示(Modes of operation Display: 6061h)

| | 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|---|-------|------------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| ľ | 6061h | Modes of operation Display(控制模式显示) | 1字节 | 读取 | 1 | 不能 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)读取当前的控制模式。 各控制模式的值如下所示。

| 控制模式 | 设定值 |
|-------------------------|------|
| 位置控制 | -20 |
| 速度控制 | -21 |
| 转矩控制 | -22 |
| 点位表 | -101 |
| 程序运行 | -102 |
| 原点复位 | 6 |
| JOG运行 | -100 |
| 试运行模式: JOG运行 | -1 |
| 试运行模式: 定位运行 | -2 |
| 试运行模式: DO强制输出 | -4 |
| 试运行模式: 机械分析器 | -6 |
| 试运行模式: 1步进给 (点位表运行时) | -10 |
| 试运行模式: 1步进给 (程序运行时) | -11 |

(3) 支持控制模式(Supported Drive Modes: 6502h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6502h | Supported Drive Modes(支持控制模式) | 4字节 | 读取 | 2 | 不能 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取) 读取支持的控制模式。回复数据值为00070020h。详细内容如下所示。

| 位 | Supported Modes | 定义值 |
|-------|----------------------------|-------|
| 0 | Profile Position mode | 0 |
| 1 | Velocity mode | 0 |
| 2 | Profile Velocity mode | 0 |
| 3 | Torque Profile mode | 0 |
| 4 | Reserved | 0 |
| 5 | Homing Mode(原点复位) | 1: 支持 |
| 6 | Interpolated Position mode | 0 |
| 7 | Cyclic Sync Position mode | 0 |
| 8 | Cyclic Sync Velocity mode | 0 |
| 9 | Cyclic Sync Torque mode | 0 |
| 10~15 | Reserved | 0 |
| 16 | JOG mode(JOG运行) | 1: 支持 |
| 17 | Point table mode(点位表) | 1: 支持 |
| 18 | Program drive mode(程序运行) | 1: 支持 |
| 19~31 | Reserved | 0 |

5.2.4 使用方法

- (1) 通过点位表运行([Pr. PA01]为 "_ _ _ 6")定位时 进行原点复位后,执行点位表运行。原点复位及点位表运行的模式变更请使用Modes of operation: 6060 h。
- (2) 将J0G运行([Pr.PA01]为"____6")中移动的位置数据登录在点位表位置数据中时进行原点复位后,请通过J0G运行移动到目标位置,并在点位表中登录位置数据。原点复位及J0G运行的模式变更请使用Modes of operation: 6060h。
- (3) [Pr. PC71]为 "21_1" 进行速度控制([Pr. PA01]为 "_ _ _ 1")时 速度控制、转矩控制及位置控制的模式变更请使用Modes of operation: 6060h。


5.3 原点复位模式

对Modbus-RTU通信中进行原点复位的方法进行说明。

5.3.1 功能说明

请如下所示进行原点复位。

设定原点复位方式(Homing method: 6098h)、原点复位速度(Homing speed: 6099h)、原点复位加减速时间常数后,如果通过控制指令(Control word: 6040h)进行启动,便可进行指定的原点复位。可通过控制状态(Stat us word: 6041h)确认原点复位完成。



注. 在点位表模式下,请使用点位表编号1的加速时间常数、减速时间常数(2801h)。 在程序运行模式下,请使用[Pr. PC30](211Eh)、[Pr. PC31](211Fh)。

5.3.2 相关寄存器

| 地址 | 名称 | | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--------------------------|--|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6040h | Control word(控制指令) | | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |
| 6098h | Homing method(原点复位方式) | | 1字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |
| | Homing speed (原点复位速度) | Number of entries(组成个数) | 1字节 | | 5 | 不能 |
| 6099h | | Speed during search for switch (原点复位速度) | 4字节 | 读取/写入 | | |
| | | Speed during search for zero (爬行速度) | 4字节 | | | |
| 6041h | Status word(控制状态) | | 2字节 | 读取 | 1 | 不能 |

关于点位表模式时的原点复位中使用的点位表编号1的加速时间常数、减速时间常数的变更,请参照4.4节。 关于程序模式时原点复位中使用的加速时间常数的参数[Pr.PC30]、减速时间常数的参数[Pr.PC31]的变更,请 参照4.3节。

5.3.3 寄存器详情

(1) 控制指令(Control word: 6040h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6040h | Control word(控制指令) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)确认当前的控制输入指令状态。可使用功能代码 "10h" (多个保持寄存器的数据写入)写入控制输入指令。与本寄存器内原点复位相关的位如下所示。

| 位 | 内容 |
|------|--------------------------------|
| 0~3 | 请参照5.1.3项。 |
| 4 | Homing Operation Start(原点复位开始) |
| 5~6 | Reserved(注) |
| 7 | 请参照5.1.3项。 |
| 8 | Halt(停止指令) |
| 9~15 | 请参照5.1.3项。 |

注. 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。

开始原点复位时,请把位4从"0"变更为"1"。原点复位完成或原点复位中发生报警时,请把位4从"1"变更为"0"。

如果在控制指令(6040h)的位8(Halt)中设定"1",伺服电机将减速停止。然后,把位8(Halt)设定为"0"并把位4返回"0"后,如果变更为"1"则将重新进行原点复位。

(2) 原点复位方式(Homing method: 6098h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-----------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6098h | Homing method(原点复位方式) | 1字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取当前的原点复位方式。

请使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)设定原点复位方式。要使写入的原点复位方式在再次接通电源后仍然有效,请执行EEP-ROM的写入指令(1010h)。执行EEP-ROM的写入指令后,[Pr. PT04]及 [Pr. PT45]的设定值将变更。

可选择的原点复位方式如下所示。

| | | | | 原点复 | 位参数 |
|------|--|------|--|-------------------|-------------------|
| 设定值 | 原点复位方式 | 旋转方向 | 原点复位详情 | Pr.PT04 (x x) | Pr.PT45 (x x) |
| 下述以外 | 通过[Pr. PT04]或[P r. PT45]选择的原点 复位方式 | I | 变为通过[Pr. PT04]或[Pr. PT45]指定的原点复位方式。 | 当前设定值 | 当前设定值 |
| 7 | Homing on home | 正转 | 通过近点狗前端检测向反方向移动后,以最初检测 | xxh | 07h |
| 11 | switch and index | 反转 | 到Z相信号的位置为原点。 | xxh | 0bh |
| 8 | pulse | 正转 | 检测到近点狗前端后,以最初检测到Z相信号的位置 | xxh | 08h |
| 12 | | 反转 | 为原点。 | xxh | 0ch |
| 23 | Homing without | 正转 | 通过近点狗前端检测向反方向移动后,以近点狗前 | xxh | 17h |
| 27 | index pulse | 反转 | 端(沿)上为原点。 | xxh | 1bh |
| 35 | Homing on index | - | 数据设定式。以移动到任意位置的位置作为原点。 | xxh | 23h |
| 37 | pulse | - | (仅伺服ON时可以) | xxh | 25h |
| -1 | 近点狗式(后端检测Z | 正转 | 在近点狗前端开始减速,将后端通过后的最初的2相 信号或从2相信号移动了设定的原点移位量的位置作 | 00h | 00h |
| -33 | 相基准) | 反转 | 为原点。 | 10h | 00h |
| -4 | 推压式(推压位置基 | 正转 | 在机械的制动器上推压,以停止的位置作为原点。 | 03h | 00h |
| -36 | 准) | 反转 | | 13h | 00h |
| -5 | 忽略原点(伺服0N位 置原点) | - | 将伺服ON时的位置作为原点。 无需切换至Homing Mode,即可进行原点复位。 | 04h | 00h |
| -2 | 计数式(前端检测Z相 | 正转 | 在近点狗前端开始减速,移动了通过后的移动量之 后的最初的2相信号或从2相信号移动了设定的原点 | 01h | 00h |
| -34 | 基准) | 反转 | 移位量的位置作为原点。 | 11h | 00h |
| -6 | 近点狗式(后端检测 | 正转 | 在近点狗前端开始减速,后端通过后移动了近点狗 | 05h | 00h |
| -38 | 后端基准) | 反转 | 后移动量和原点移位量的位置作为原点。 | 15h | 00h |
| -7 | 计数式(前端检测前 | 正转 | 在近点狗前端开始减速,移动了近点狗后移动量和 | 06h | 00h |
| -39 | 端基准) | 反转 | 原点移位量的位置作为原点。 | 16h | 00h |
| -8 | 近点狗支架式 | 正转 | 以近点狗前端检测后的最初的Z相信号作为原点。 | 07h | 00h |
| -40 | 过 点的 又 未入 | 反转 | | 17h | 00h |
| -9 | 近点狗式前Z相基准 | 正转 | 通过近点狗前端向反方向移动后,以最初检测到Z相 信号的位置或从Z相信号移动了设定的原点移位量的 | 08h | 00h |
| -41 | たが過れ即の旧本市 | 反转 | 位置作为原点。 | 18h | 00h |
| -10 | 近点狗式前端基准 | 正转 | 以从近点狗前端移动了近点狗后移动量和原点移位 | 09h | 00h |
| -42 | たぶりれnm261E | 反转 | 量的位置作为原点。 | 19h | 00h |
| -11 | 无近点狗Z相基准 | 正转 | 以最初的Z相信号或从Z相信号移动了原点移位量的 | 0Ah | 00h |
| -43 | 元を気が行 | 反转 | 位置作为原点。 | 1Ah | 00h |

(3) 原点复位速度(Homing speed: 6099h)

| 地址 | 名称 | | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-----------------------------|--------------------------|--|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6099h Homing speed (原点复位速度) | | Number of entries(组成个数) | 1字节 | 读取/写入 | 5 | 不能 |
| | Homing speed (原点复位速度) | Speed during search for switch (原点复位速度) | 4字节 | | | |
| | | Speed during search for zero (爬行速度) | 4字节 | | | |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)读取当前的原点复位速度。这时,向Number of entries回复 "02h"。

当前的原点复位速度以r/min为单位回复至Speed during search for switch。

当前的爬行速度以r/min为单位回复至Speed during search for zero。

请使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)设定原点复位速度。这时,请在Number of entries中写入"02h"。

请在Speed during search for switch中以r/min为单位设定原点复位速度。

请在Speed during search for zero中以r/min为单位设定爬行速度。

(4) 控制状态(Status word: 6041h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6041h | Status word(控制状态) | 2字节 | 读取 | 1 | 不能 |


可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)确认当前控制状态。

与本寄存器内原点复位相关的位如下所示。

| 位 | 内容 |
|-------|-------------------------|
| 0~9 | 请参照5.1.3项。 |
| 10 | Target reached(指令位置到达) |
| 11 | 请参照5.1.3项。 |
| 12 | Homing attained(原点复位完成) |
| 13 | Homing error(原点复位错误) |
| 14~15 | 请参照5.1.3项。 |

- (a) 控制状态(6041h)的位10(Target reached) 到达指令位置时变为"1"。把控制指令的位8(Halt)设定为"1"时,减速停止完成后变为"1"。 如果再次输入指令则变为"0"。
- (b) 控制状态 (6041h) 的位12 (Homing attained) 原点复位开始时变为 "0", 原点复位完成时变为 "1"。
- (c) 控制状态 (6041h) 的位13 (Homing error) 原点复位时如果发生报警或警告 [AL 90.2]、[AL 90.3]、[AL 90.5]、[AL 96.1]、[AL 96.2]、 [AL 96.3]则变为"1"。

5.3.4 使用方法




5.4 JOG运行模式

对Modbus-RTU通信中进行JOG运行的方法进行说明。

5.4.1 功能说明

请如下所示进行JOG运行。

设定指令速度(Profile Velocity: 6081h)、加速时间常数(Profile Acceleration: 6083h)、减速时间常数(Profile Deceleration: 6084h)、软件限位(Software Position Limit: 607Dh)后,如果通过控制指令(Control word: 6040h)进行启动,伺服电机将按照指定的速度旋转。可通过控制状态(Status word: 6041h)确认伺服电机的运行状态。



5.4.2 相关寄存器

| 地址 | | 名称 | | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|------------------------------|------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6040h | Control word(控制指令) | | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |
| 6081h | Profile Velocity(指令速度) | | 4字节 | 读取/写入 | 2 | 不能 |
| 6083h | Profile Acceleration(加速时间常数) | | 4字节 | 读取/写入 | 2 | 不能 |
| 6084h | Profile Decelera | Profile Deceleration(减速时间常数) | | 读取/写入 | 2 | 不能 |
| | Software | Number of entries(组成个数) | 1字节 | 读取/写入 | 5 | 不能 |
| 607Dh | (14 61 80 1) | Min Position Limit(行程限位-) | 4字节 | | | |
| | | Max Position Limit(行程限位+) | 4字节 | | | |
| 6041h | Status word(控制状态) | | 2字节 | 读取 | 1 | 不能 |

5.4.3 寄存器详情

(1) 控制指令(Control word: 6040h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6040h | Control word(控制指令) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)确认当前的控制指令输入。可使用功能代码 "10h" (多个保持寄存器的数据写入)写入控制输入指令。与本寄存器内J0G运行相关的位如下所示。

| 位 | 内容 |
|------|----------------------|
| 0~3 | 请参照5.1.3项。 |
| 4 | Rotation Start(启动开始) |
| 5 | Direction(旋转方向) |
| 6 | Reserved(注) |
| 7 | 请参照5.1.3项。 |
| 8 | Halt(停止指令) |
| 9∼15 | 请参照5.1.3项。 |

注. 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。

可使用控制指令(6040h)的位4(Rotation Start)启动伺服电机。

如果设定"1",则伺服电机会旋转。如果设定"0"则停止。

可使用控制指令(6040h)的位5(Direction)设定伺服电机的旋转方向。

如果设定"0"为正向,设定"1"则为反向旋转。如果旋转中方向发生了逆转,将在停止后向相反方向旋转。

请在强制停止时使用控制指令(6040h)的位8(Halt)。

如果设定"1"则减速停止。如果设定"0"则再次开始运行。

(2) 指令速度(Profile Velocity: 6081h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6081h | Profile Velocity(指令速度) | 4字节 | 读取/写入 | 2 | 不能 |

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取当前的速度指令值。

可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)设定速度指令值。请以r/min为单位进行设定值的设定。

(3) 加速时间常数(Profile Acceleration: 6083h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6083h | Profile Acceleration(加速时间常数) | 4字节 | 读取/写入 | 2 | 不能 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)读取当前的加速时间常数值。

可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)设定加速时间常数值。设定值请以ms为单位设定达到额定转速为止的加速时间。

(4) 减速时间常数(Profile Deceleration: 6084h)

| 地址 | 名称 | | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6084h | Profile Deceleration(减速时间常数) | 4字节 | 读取/写入 | 2 | 不能 |

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取当前的减速时间常数值。

可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)设定减速时间常数值。设定值请以ms为单位设定从额定转速到停止的减速时间。

(5) 软件限位(Software Position Limit: 607Dh)

| 地址 | 地址 名称 | | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---|---------------------------|-------|-------|-----------------------------------|---------------|
| | Software Number of entries(组成个数) Position Limit Min Position Limit(行程限位-) | Number of entries(组成个数) | 1字节 | | | |
| 607Dh | | 4字节 | 读取/写入 | 5 | 不能 | |
| | (软件限位) | Max Position Limit(行程限位+) | 4字节 | | | |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)读取当前的软件限位设定值。

这时,向Number of entries回复"02h"。

反转方向的行程限位值以指令单位回复至Min Position Limit(行程限位-)。

正转方向的行程限位值以指令单位回复至Max Position Limit(行程限位+)。

可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)写入当前的软件限位的设定。

这时,请在Number of entries中设定"02h"。

请在Min Position Limit(行程限位-)中以指令单位设定反转方向的行程限位值。

请在Max Position Limit(行程限位+)中以指令单位设定正转方向的行程限位值。

如果在Min Position Limit(行程限位-)和Max Position Limit(行程限位+)中设定了相同的值,则软件限位无效。

(6) 控制状态(Status word: 6041h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6041h | Status word(控制状态) | 2字节 | 读取 | 1 | 不能 |


可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)确认当前的控制状态。与本寄存器内JOG运行状态相关的位如下所示。

| 位 | 内容 |
|-------|------------------------|
| 0~9 | 请参照5.1.3项。 |
| 10 | Target reached(指令位置到达) |
| 11 | 请参照5.1.3项。 |
| 12~13 | Reserved(注) |
| 14~15 | 请参照5.1.3项。 |

注. 读取时的值不确定。

J0G运行中将向控制状态 (6041h) 的位10 (Target reached) 回复"0"。伺服电机停止中回复"1"。 把控制指令 (6040h) 的位8 (Halt) 设定为"1"时,减速停止完成后变为"1"。

5.4.4 使用方法



注. [Pr. PT01] (地址2481h) = "_ _ _ 1" (增量值指令方式)时。[Pr. PT01] (地址2481h) = "_ _ _ 0" (绝对值指令方式)下,通过在地址6 040h中设定1Fh开始向目标位置移动。


5.5 点位表运行模式

对使用点位表数据运行的方法进行说明。

5.5.1 功能说明

请如下所示使用点位表数据进行运行。

进行点位表设定(Point Table: 2801h~281Fh)、点位表指定(Target Point Table: 2D60h)、Software Position Limit(607Dh)后,如果通过控制指令(Control word: 6040h)进行启动,便可进行点位表运行。在点位表运行中,可通过控制状态(Status word: 6041h)读取当前的状态,通过点位表请求(Point Demand Value: 2D68h)读取当前运行中的点位表编号,通过当前点位表(Point Actual Value: 2D69h)读取移动完成后的最新点位表编号。



5.5.2 相关寄存器

| 地址 | 名称 | | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------|-----------------------------------|---------------|
| 6040h | Control word(控制指令) | | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |
| | Software Position Limit | Number of entries(组成个数) | 1字节 | | | |
| 607Dh | | Min Position Limit(行程限位-) | 4字节 | 读取/写入 | 5 | 不能 |
| | (软件限位) | Max Position Limit(行程限位+) | 4字节 | | | |
| | | Number of entries(组成个数) | 1字节 | | | |
| | | Point data(位置数据) | 4字节 | | | 不能 |
| | Point Table No. | Speed(速度数据) | 2字节 | | | |
| 2801h∼ | 1~No. 31 (点位表编号1~ 31) | Acceleration(加速时间常数) | 2字节 | · 读取/写入 | 9 | |
| 281Fh | | Deceleration(减速时间常数) | 2字节 | | | |
| | | Dwell(暂停) | 2字节 | | | |
| | | Sub function(辅助功能) | 1字节 | | | |
| | | M code(M代码)(注) | 1字节 | | | |
| 2D60h | Target Point Tab | ole(点位表指定) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |
| 6041h | Status word(控制 | 状态) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |
| 2D68h | Point Demand Val | ue(点位表请求) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |
| 2D69h | Point Actual Val | ue(当前点位表) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |
| | | Number of entries(组成个数) | 1字节 | | | |
| 2A43h | Point Table error No.(点位 | Point Table Error No. (点位表错误编号) | 2字节 | 读取 | 4 | 不能 |
| | 表错误编号) | Point Table Error Factor (点位表错误要素) | 4字节 | | | |

注. 预定将支持M代码。

5.5.3 寄存器详情

(1) 控制指令(Control word: 6040h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6040h | Control word(控制指令) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)确认当前的控制输入指令状态。可使用功能代码 "10h" (多个保持寄存器的数据写入)写入控制指令。与本寄存器内点位表运行相关的位如下所示。

| 位 | 内容 |
|------|-----------------------|
| 0~3 | 请参照5.1.3项。 |
| 4 | New Set Point(移动指令反映) |
| 5 | Direction(旋转方向) |
| 6 | Reserved(注) |
| 7 | 请参照5.1.3项。 |
| 8 | Halt(停止指令) |
| 9~15 | 请参照5.1.3项。 |

注. 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。

请在反映点位表数据时使用控制指令(6040h)的位4(New Set Point)。

如果设定"1",则在点位表数据中反映。在伺服电机停止后再次开始运行时,请先设定为"0"后再设定为"1"。

[Pr. PT01] (地址2481h) = "_ _ _ 1" (增量值指令方式)时,可使用控制指令(6040h)的位5(Direction)设定伺服电机的旋转方向。

如果设定"0"为正向,设定"1"则为反向旋转。

请在强制停止时使用控制指令(6040h)的位8(Halt)。

如果设定"1"则减速停止。如果设定"0"则再次开始运行。

(2) 软件限位(Software Position Limit: 607Dh)

| 地址 | 名称 | | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|----------------|---------------------------|----------|-------|-----------------------------------|---------------|
| | Software | e Number of entries(组成个数) | 1字节 | | 5 | 不能 |
| 607Dh | Position Limit | Min Position Limit(行程限位-) | 4字节 读取/5 | 读取/写入 | | |
| | (软件限位) | Max Position Limit(行程限位+) | 4字节 | 1 | | |

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取当前的软件限位设定值。

这时,向Number of entries回复"02h"。

反转方向的行程限位值以指令单位回复至Min Position Limit(行程限位-)。

正转方向的行程限位值以指令单位回复至Max Position Limit(行程限位+)。

可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)写入当前的软件限位的设定。

这时,请在Number of entries中设定"02h"。

请在Min Position Limit(行程限位-)中以指令单位设定反转方向的行程限位值。

请在Max Position Limit(行程限位+)中以指令单位设定正转方向的行程限位值。

如果在Min Position Limit(行程限位-)和Max Position Limit(行程限位+)中设定了相同的值,则软件限位无效。

(3) 点位表设定(Point Table No. 1~No. 31: 2801h~281Fh) 关于设定方法请参照4. 4节。

| 地址 | 名称 | | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|--------|------------------------|-------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| | | Number of entries(组成个数) | 1字节 | | | 不能 |
| | | Point data(位置数据) | 4字节 | 读取/写入 | 9 | |
| | | Speed(速度数据) | 2字节 | | | |
| 2801h∼ | Point Table No. 1 | Acceleration(加速时间常数) | 2字节 | | | |
| 281Fh | ~No. 31(点位表编 号1~31) | Deceleration(减速时间常数) | 2字节 | | | |
| | J1 01) | Dwell(暂停) | 2字节 | | | |
| | | Sub function(辅助功能) | 1字节 | | | |
| | | M code(M代码)(注) | 1字节 | | | |

注. 预定将支持M代码。

(4) 点位表指定(Target Point Table: 2D60h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D60h | Target Point Table(点位表指定) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取点位表指定编号。

可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)设定点位表指定编号。

(5) 控制状态(Status word: 6041h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6041h | Status word(控制状态) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取) 读取当前的点位表运行状态。 与本寄存器内点位表运行状态相关的位如下所示。

| 位 | 内容 |
|-------|---------------------------------|
| 0~9 | 请参照5.1.3项。 |
| 10 | Target reached(指令位置到达) |
| 11 | 请参照5.1.3项。 |
| 12 | Set Point Acknowledge(移动指令反映核准) |
| 13 | Reserved(注) |
| 14~15 | 请参照5.1.3项。 |

注. 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。

- (a) 控制状态(6041h)的位10(Target reached) 到达指令位置时变为"1"。把控制指令的位8(Halt)设定为"1"时,减速停止完成后变为"1"。 如果再次输入指令则变为"0"。
- (b) 控制状态(6041h)的位12(Set Point Acknowledge) 把控制指令(6040h)的位4设定为"1"时,伺服放大器在完成指令接收时变更为"1"。

(6) 点位表请求(Point Demand Value: 2D68h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D68h | Point Demand Value(点位表请求) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取当前指令的点位表编号。 伺服电机停止中回复点位表指定(Target Point Table: 2D60h)的设定值。

(7) 当前点位表(Point Actual Value: 2D69h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D69h | Point Actual Value(当前点位表) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |


可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)读取当前完成运行的点位表编号。 原点复位完成时回复 "0"。

(8) 点位表错误编号(Point Table Error: 2A43h) 发生点位表设定错误时,回复发生设定错误的点位表编号及设定项目。关于读取方法请参照4.13节。

| 地址 | 名称 | | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--|---------------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2A43h | Point Table error No. (点位 表错误编号) | Number of entries(组成个数) | 1字节 | | | 不能 |
| | | Point Table Error No. (点位表错误编号) | 2字节 | 读取 | 4 | |
| | | Point Table Error Factor (点位表错误要素) | 4字节 | | | |


5.5.4 使用方法

(1) 预先将点位表数据保存至EEP-ROM运行时



注. 预定将支持M代码。

(2) 把点位表数据依次发送至伺服放大器并运行时(把点位表数据保存至RAM的方式)



注. 预定将支持M代码。

5.6 程序运行模式


对使用程序运行的方法进行说明。

5.6.1 功能说明

设定了程序的状态下,设定要在程序编号指定(Target Program No.: 2D70h)中运行的程序编号后,如果通过控制指令(Control word: 6040h)进行启动,便可使指定的程序动作。

此外,可通过控制状态(Status word: 6041h)确认当前的状态。

可通过程序编号请求(Program No. Demand Value: 2D78h)读取当前指令的程序编号。此外,可通过程序步编号(Program Step No.: 2D79h)读取当前的步编号。



5.6.2 相关寄存器

| 地址 | 名称 | | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6040h | Control word(控制 | 刊指令) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |
| | Software Position Limit (软件限位) | Number of entries(组成个数) | 1字节 | | | 不能 |
| 607Dh | | Min Position Limit(行程限位-) | 4字节 | 读取/写入 | 5 | |
| | | Max Position Limit(行程限位+) | 4字节 | | | |
| 2D70h | Target Program N | o. (程序编号指定) | 2字节 | 读取 | 1 | 不能 |
| 6041h | Status word(控制 | Status word(控制状态) | | 读取 | 1 | 不能 |
| 2D78h | Program No. Dema | Program No. Demand Value(程序编号请求) | | 读取 | 1 | 不能 |
| 2D79h | Program Step No. | (程序步编号) | 2字节 | 读取 | 1 | 不能 |

5.6.3 寄存器详情

(1) 控制指令(Control word: 6040h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6040h | Control word(控制指令) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)确认当前的控制输入指令状态。可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)写入控制指令。与本寄存器内程序运行相关的位如下所示。

| 位 | 内容 |
|------|---------------------------|
| 0~3 | 请参照5.1.3项。 |
| 4 | New Set Program(程序运行指令反映) |
| 5 | (注) |
| 6 | Stop(程序运行模式结束反映) |
| 7 | 请参照5.1.3项。 |
| 8 | Halt(停止指令) |
| 9~15 | 请参照5.1.3项。 |

注. 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。

请通过控制指令(6040h)的位4(New Set Program)启动程序运行。

如果设定"1",则在指定的程序编号中反映。在伺服电机停止后再次开始运行时,请先设定为"0"后再设定为"1"。

如果将控制指令(6040h)的位6(Stop)设定为"1",则程序将在中途终止。

请在强制停止时使用控制指令(6040h)的位8(Halt)。

如果设定"1"则减速停止。如果设定"0"则再次开始运行。但执行ZRT命令时,不会减速停止。

(2) 软件限位(Software Position Limit: 607Dh)

| 地址 | 名称 | | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|----------------|---------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| | (41. B) HH D.) | Number of entries(组成个数) | 1字节 | 读取/写入 | 5 | 不能 |
| 607Dh | | Min Position Limit(行程限位-) | 4字节 | | | |
| | | Max Position Limit(行程限位+) | 4字节 | | | |

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取当前的软件限位设定值。

这时, 向Number of entries回复"02h"。

反转方向的行程限位值以指令单位回复至Min Position Limit(行程限位-)。

正转方向的行程限位值以指令单位回复至Max Position Limit(行程限位+)。

可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)写入当前的软件限位的设定。

这时,请在Number of entries中设定"02h"。

请在Min Position Limit(行程限位-)中以指令单位设定反转方向的行程限位值。

请在Max Position Limit(行程限位+)中以指令单位设定正转方向的行程限位值。

如果在Min Position Limit(行程限位-)和Max Position Limit(行程限位+)中设定了相同的值,则软件限位无效。

(3) 程序编号指定(Target Program No.: 2D70h)

| 地 | 也址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|----|------|-----------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D | 070h | Target Program No. (程序编号指定) | 2字节 | 读取 | 1 | 不能 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)读取当前指定的程序编号。可使用功能代码 "10h" (多个保持寄存器的数据写入)设定程序编号。

(4) 控制状态(Status word: 6041h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6041h | Status word(控制状态) | 2字节 | 读取 | 1 | 不能 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取) 读取当前的程序运行状态。 与本寄存器内程序运行状态相关的位如下所示。

| 位 | 内容 |
|-------|------------------------|
| 0~9 | 请参照5.1.3项。 |
| 10 | Target reached(指令位置到达) |
| 11 | 请参照5.1.3项。 |
| 12 | Program Running(程序运行中) |
| 13 | (注) |
| 14~15 | 请参照5.1.3项。 |

注. 读取时的值不确定。

- (a) 控制状态(6041h)的位10(Target reached) 启动信号设为0N时变为"0"。到达指令位置时变为"1"。把控制指令的位8(Halt)设定为"1"时, 减速停止完成后变为"1"。
- (b) 控制状态 (6041h) 的位12 (Program Running) 程序运行中变为"1"。程序停止中或结束时变为"0"。

(5) 程序编号请求(Program No. Demand Value: 2D78h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|----------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D78h | Program No. Demand Value(程序编号请求) | 2字节 | 读取 | 1 | 不能 |


可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取当前指令的程序编号。 伺服电机停止中回复程序编号指定(Target Program No.: 2D70h)的设定值。

(6) 程序步编号(Program Step No.: 2D79h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D79h | Program Step No. (程序步编号) | 2字节 | 读取 | 1 | 不能 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)读取当前运行的程序步编号。程序停止中回复 "0"。

5.6.4 使用方法




5.7 接触式探头(地址: 60B8h~60BBh)

可读取MSD(标记检测)输入时的当前位置锁存数据。

5.7.1 功能说明

设定接触式探头功能的设定值(60B8h)后,如果把外部输入信号MSD(标记检测)设为0N/0FF,将对上升时及下降时的当前位置数据进行锁存。

可通过接触式探头功能的状态(60B9h)确认当前位置数据的锁存状态。被锁存的当前位置数据可通过接触式探头上升沿位置(60BAh)及接触式探头下降沿位置(60BBh)读取。



注. 通过外部信号输入。

5.7.2 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 60B8h | Touch probe function(接触式探头功能的设定) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 可以 |
| 60B9h | Touch probe status(接触式探头功能的状态) | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |
| 60BAh | Touch probe position positive value(接触式探头上升沿位置) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |
| 60BBh | Touch probe position negative value(接触式探头下降沿位置) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |

5.7.3 寄存器详情

(1) 接触式探头功能的设定(Touch probe function: 60B8h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|----------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 60B8h | Touch probe function(接触式探头功能的设定) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 可以 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)确认当前接触式探头功能的设定。可使用功能代码 "10h" (多个保持寄存器的数据写入)进行接触式探头功能的各种设定。本寄存器内的设定内容如下所示。

| 位 | 内容 |
|------|---|
| 0 | 0: 锁存功能无效1: 锁存功能有效 |
| 1 | 0: 通过最初的触发锁存 1: 通过触发输入持续锁存 |
| 2 | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 3 | |
| 4 | 0: 在接触式探头的上升沿取样中止 1: 在接触式探头的上升沿取样开始 |
| 5 | 0: 在接触式探头的下降沿取样中止 1: 在接触式探头的下降沿取样开始 |
| 6~15 | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |

请通过位0选择锁存功能的有效/无效。使用接触式探头功能时,请选择"1"。

请通过位1设定接触式探头功能的触发条件。仅在MSD(标记检测)输入的1次锁存时,请设定"0"。每次MSD(标记检测)输入都进行锁存时,请设定"1"。

位4请设定MSD(标记检测)的上升沿时的条件。要在上升沿时锁存,请设定"1"。

位5请设定MSD(标记检测)的下降沿时的条件。要在下降沿时锁存,请设定"1"。

(2) 接触式探头功能的状态(Touch probe status: 60B9h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 60B9h | Touch probe status(接触式探头功能的状态) | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)确认当前接触式探头功能的状态。本寄存器的内容如下所示。

| 位 | 内容 |
|------|--------------------------|
| 0 | 0:接触式探头的锁存功能无效 |
| U | 1: 接触式探头的锁存功能有效 |
| 1 | 0: 通过接触式探头的锁存功能的上升沿锁存未完成 |
| 1 | 1: 通过接触式探头的锁存功能的上升沿锁存完成 |
| 2 | 0: 通过接触式探头的锁存功能的下降沿锁存未完成 |
| 2 | 1: 通过接触式探头的锁存功能的下降沿锁存完成 |
| 3~5 | 读取时的值不确定。 |
| | MSDH(标记检测上升锁存结束)状态 |
| 6 | 0: 通过接触式探头的锁存功能的上升沿锁存未完成 |
| | 1: 通过接触式探头的锁存功能的上升沿锁存完成 |
| | MSDL(标记检测下降锁存结束)状态 |
| 7 | 0: 通过接触式探头的锁存功能的下降沿锁存未完成 |
| | 1: 通过接触式探头的锁存功能的下降沿锁存完成 |
| 8~15 | 读取时的值不确定。 |

位0表示接触式探头功能的状态。0为无效,1为有效。

可通过位1可确认在接触式探头的上升沿是否锁存。本位为"1"时,可读取锁存数据。本位一旦变为ON,则直到把接触式探头功能的设定值(60B8h)的位4设定为"0"为止,一直为ON。

可通过位2确认在接触式探头的下降沿是否锁存。本位为"1"时,可读取锁存数据。本位一旦变为0N,则直到把接触式探头功能的设定值(60B8h)的位5设定为"0"为止,一直为0N。

位6表示MSDH(标记检测上升沿锁存结束)的状态。位0为"1"且位6变为"1"时,则接触式探头上升沿位置将更新。

位7表示MSDL(标记检测下降沿锁存结束)的状态。位0为"1"且位7变为"1"时,则接触式探头下降沿位置将更新。

(3) 接触式探头上升沿位置(Touch probe position positive value: 60BAh)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 60BAh | Touch probe position positive value(接触式探头上升沿位置) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)确认当前的接触式探头上升沿位置。

(4) 接触式探头下降沿位置(Touch probe position negative value: 60BBh)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 60BBh | Touch probe position negative value(接触式探头下降沿位置) | 4字节 | 读取 | 2 | 可以 |


可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)确认当前的接触式探头下降沿位置。

5.7.4 使用方法

以在MSD(标记检测)的上升沿锁存当前位置为例进行说明。

- (1) 请在接触式探头功能的设定(Touch probe function: 60B8h)中设定"13h",在MSD(标记检测)的上升沿设定保存数据。
- (2) 这时,接触式探头功能的状态(Touch probe status: 60B9h)变为"0001h",锁存数据尚未被保存。
- (3) 通过外部信号把MSD(标记检测)设为ON。
- (4) 接触式探头功能的状态(Touch probe status: 60B9h)变为"0043h",在接触式探头上升沿位置(Touch probe position positive value: 60BAh)保存MSD(标记检测)为0N时的当前位置。
- (5) 通过外部信号把MSD(标记检测)设为OFF。
- (6) 接触式探头功能的状态(Touch probe status: 60B9h)变为"0083h",在接触式探头下降沿位置(Touch probe position negative value: 60BBh)不保存MSD(标记检测)为0FF时的当前位置。
- (7) 可继续从(3)开始持续进行锁存。

如下所示为时序图。



5.8 各模式通用功能

对原点复位模式、JOG运行模式、点位表运行模式及程序运行模式下可使用的寄存器进行说明。

5.8.1 寄存器一览

| 功能 | 概要 | 读取/写入 | 详细说明 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------|-----------|
| 控制输入(2D01h~2D09h) | 可指定伺服放大器的控制输入。 | 读取/写入 | 5. 8. 2项 |
| 控制输出(2D11h~2D19h) | 可读取伺服放大器的控制输出状态。 | 读取 | 5. 8. 3项 |
| 同时启动位设定(2D9Ah) | 可设定控制指令(Control word: 6040h)的位4。 | 写入 | 5. 8. 4项 |
| 控制器强制停止(2D9Bh) | 可指定控制器强制停止。 | 写入 | 5. 8. 5项 |
| 倍率修调(2DB0h) | 可设定倍率修调。 | 读取/写入 | 5.8.6项 |
| 正转转矩限制值(60E0h) | 可设定正转运行时的转矩限制值。 | 读取/写入 | 5. 8. 7项 |
| 反转转矩限制值(60E1h) | 可设定反转运行时的转矩限制值。 | 读取/写入 | 5. 8. 8项 |
| 当前位置(6064h) | 可读取当前位置。 | 读取 | 5. 8. 9项 |
| 当前速度(606Ch) | 可读取当前速度。 | 读取 | 5. 8. 10项 |
| 当前转矩(6077h) | 可读取当前转矩。 | 读取 | 5.8.11项 |
| 凸轮编号设定(2D80h) | 可设定凸轮编号。 | 读取/写入 | 5. 8. 12项 |
| 控制中凸轮编号(2D82h) | 可读取凸轮控制中的凸轮编号。 | 读取 | 5. 8. 13项 |
| 凸轮轴1周期长度设定 (2D84h) | 可在伺服放大器的RAM领域写入凸轮轴1周期长度。 | 写入 | 5. 8. 14项 |
| 凸轮行程量设定(2D85h) | 可在伺服放大器的RAM领域写入凸轮行程量。 | 写入 | 5. 8. 15项 |
| 凸轮数据写入 (2D88h、2D89h、2D8Bh) | 可在伺服放大器的RAM领域写入凸轮数据。 | 读取/写入 | (注) |

注. 详细情况请咨询营业窗口。

5.8.2 控制输入(2D01h~2D09h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-----------------|-------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D01h∼ 2D09h | Control DI1~Control DI9(控制输入) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 可以 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取) 读取输入软元件的0N、0FF状态。可使用功能代码 "10h" (多个保持寄存器的数据写入) 设定输入软元件的0N、0FF。

可读取及写入的输入软元件如下所示。

Control DI1位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|---------|---|
| 0 | C_EM1/2 | 强制停止1/2 |
| 1 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | C_CDP | 增益切换 |
| 5 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | C_TL1 | 内部转矩限制选择 Object 60E0h/60E1h与下表的转矩限制值中较小的一个为有效转矩限制值。 位8 内容 0 第1参数 1 第1参数和第2参数 第1参数: [Pr. PA11]、[Pr. PA12] 第2参数: [Pr. PA35] |
| 9 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Control DI2位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|-----------|------------------------|
| 0 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | C_CAMC | 凸轮控制指令 |
| 6 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 7 | | |
| 8 | C_PC | 比例控制 |
| 9 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 10 | | |
| 11 | C_CLTC(注) | 离合器指令 |
| 12 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 13 | C_CPCD(注) | 凸轮位置校正请求 |
| 14 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 15 | | |

注. 可在软件版本为C1或更高的伺服放大器中使用。

Control DI3位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|---------|------------------------|
| 0 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 1 | | |
| 2 | C_CM1 | 电子齿轮选择1 |
| 3 | C_CM2 | 电子齿轮选择2 |
| 4 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | C_CR | 清除 |
| 12 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 13 | C_STAB2 | 第2加减速选择 |
| 14 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 15 | | |

Control DI4位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|----|------------------------|
| 0 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Control DI5位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|----|------------------------|
| 0 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Control DI6位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|----|------------------------|
| 0 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Control DI7位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|--------|------------------------|
| 0 | C_PI1 | 程序输入1 |
| 1 | C_PI2 | 程序输入2 |
| 2 | C_PI3 | 程序输入3 |
| 3 | C_TCH | 示教 |
| 4 | C_TP0 | 手动脉冲发生器倍率1 |
| 5 | C_TP1 | 手动脉冲发生器倍率2 |
| 6 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 7 | C_OVR | 模拟倍率修调选择 |
| 8 | C_LPS | 当前位置锁存输入 |
| 9 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 10 | C_STAB | 速度加减速选择 |
| 11 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Control DI8位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|----|------------------------|
| 0 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Control DI9位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|----|------------------------|
| 0 | | 读取时的值不确定。此外,写入时请设定"0"。 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

5.8.3 控制输出(2D11h~2D19h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-----------------|-----------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D11h∼ 2D19h | Status D01~Status D09(控制输出) | 2字节 | 读取 | 1 | 可以 |

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取输出软元件的0N、0FF。可读取的输出软元件如下所示。

Status D01位定义

| 12. | br th | L de |
|-----|--------|----------------|
| 位 | 简称 | 内容 |
| 0 | | 读取时的值不确定。 |
| | | EEP-ROM写入完成 |
| 1 | S_ERF | 0: EEP-ROM写入中 |
| | | 1: EEP-ROM写入完成 |
| 2 | S_SA | 速度到达 |
| 3 | | 读取时的值不确定。 |
| 4 | S_CDPS | 可变增益选择 |
| 5 | | 读取时的值不确定。 |
| 6 | | |
| 7 | S_TL | 模拟转矩限制选择中 |
| 8 | S_TL1 | 转矩限制选择中 |
| 9 | | 读取时的值不确定。 |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | S_INP | 到位 |
| 13 | S_TLC | 转矩限制中 |
| 14 | | 读取时的值不确定。 |
| 15 | | |

Status DO2位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|------------|--------------|
| 0 | S_ZPAS | Z相已通过 |
| 1 | | 读取时的值不确定。 |
| 2 | | |
| 3 | S_ZSP | 零速度中 |
| 4 | S_VLC | 速度限制中 |
| 5 | S_CAMS | 凸轮控制中 |
| 6 | | 读取时的值不确定。 |
| 7 | | |
| 8 | S_PC | 比例控制中 |
| 9 | | 读取时的值不确定。 |
| 10 | | |
| 11 | S_CLTS(注) | 离合器ON/OFF 状态 |
| 12 | S_CLTSM(注) | 离合器平滑状态 |
| 13 | S_CPCC(注) | 凸轮位置校正执行完成 |
| 14 | | 读取时的值不确定。 |
| 15 | | |

注. 可在软件版本为C1或更高的伺服放大器中使用。

Status DO3位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|--------|--------------|
| 0 | | 读取时的值不确定。 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | S_MTTR | Tough Drive中 |
| 12 | | 读取时的值不确定。 |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Status DO4位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|----|-----------|
| 0 | | 读取时的值不确定。 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Status DO5位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|--------|-----------|
| 0 | | 读取时的值不确定。 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | S_CP0 | 粗匹配 |
| 6 | S_MEND | 移动完成 |
| 7 | S_ZP | 原点复位完成 |
| 8 | S_PUS | 暂停中 |
| 9 | | 读取时的值不确定。 |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Status DO6位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|----|-----------|
| 0 | | 读取时的值不确定。 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Status D07位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|----------|-----------|
| 0 | S_ALMWNG | 故障/警告 |
| 1 | | 读取时的值不确定。 |
| 2 | S_POT | 位置范围 |
| 3 | S_PED | 到位末端 |
| 4 | S_SOUT | SYNC同步输出 |
| 5 | | 读取时的值不确定。 |
| 6 | S_OUT1 | 程序输出1 |
| 7 | S_OUT2 | 程序输出2 |
| 8 | S_OUT3 | 程序输出3 |
| 9 | | 读取时的值不确定。 |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Status DO8位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|----|-----------|
| 0 | | 读取时的值不确定。 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

Status DO9位定义

| 位 | 简称 | 内容 |
|----|----|-----------|
| 0 | | 读取时的值不确定。 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

5.8.4 同时启动位设定(2D9Ah)

在运行模式不同的多个轴系统(例如点位表运行及程序运行)中,可使用广播通信同时启动。运行模式相同时,无需使用。

(1) 寄存器一览

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D9Ah | Set Control word bit4(同时启动位设定) | 1字节 | 写入 | 1 | 不能 |

(2) 使用方法

设定本寄存器前,对需要同时启动的所有轴

- (a) 指定点位表编号或指定程序编号
- (b) 指定Operation enable状态(在寄存器6040h中设定"OFh"或"2Fh")

完成同时启动的准备。

请使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)设定。设定内容如下所示。

| 设定值 | 内容 |
|-----|-------------|
| 0 | 同时启动信号设为OFF |
| 1 | 同时启动信号设为ON |

如果在本寄存器上设定"1",则进行同时启动。

运行完成后,将本寄存器设定为"0",然后变更点位表编号或程序编号。如果在本寄存器上设定"1",则再次进行同时启动。

5.8.5 控制器强制停止(2D9Bh)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D9Bh | C_EM1/2 command(控制器强制停止) | 1字节 | 写入 | 1 | 不能 |

可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)进行控制器强制停止。

本寄存器的设定值如下所示。

| 位 | 内容 |
|---|------------|
| 0 | 控制器强制停止OFF |
| 1 | 控制器强制停止0N |

无论广播设定(2D98h)的设定如何,都可进行控制器的强制停止。 可在通过广播通信对全部轴伺服放大器进行强制停止时使用。

5.8.6 倍率修调(2DB0h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|----------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2DB0h | Override(倍率修调) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |

如果将OVR(模拟倍率修调选择)设为ON,则设定变为有效。

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取倍率修调值。

可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)设定倍率修调值。请以%为单位在0~200%的范围内设定倍率修调值。

5.8.7 正转转矩限制值(60E0h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--------------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 60E0h | Positive torque limit value(正转转矩限制值) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取正转转矩限制值。

可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)设定正转转矩限制值。

请以0.1%为单位设定正转转矩限制值。

5.8.8 反转转矩限制值(60E1h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--------------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 60E1h | Negative torque limit value(反转转矩限制值) | 2字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取反转转矩限制值。

可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)设定反转转矩限制值。

请以0.1%为单位设定反转转矩限制值。

5.8.9 当前位置(6064h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-----------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6064h | Position actual value(当前位置) | 4字节 | 读取 | 2 | 不能 |

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取当前位置。读取的值与监视(参照4.2节)的地址2B2Fh相同。

5.8.10 当前速度(606Ch)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-----------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 606Ch | Velocity actual value(当前速度) | 4字节 | 读取 | 2 | 不能 |

可使用功能代码 "03h" (保持寄存器的读取)读取当前速度。读取的数据以r/min为单位。

5.8.11 当前转矩(6077h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6077h | Torque actual value(当前转矩) | 2字节 | 读取 | 1 | 不能 |

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取当前转矩。读取的数据以0.1%为单位。

5.8.12 凸轮编号设定(2D80h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D80h | Target CAM No. (凸轮编号设定) | 1字节 | 读取/写入 | 1 | 不能 |

可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取设定的凸轮编号。

可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)设定凸轮编号。凸轮控制数据编号49的凸轮编号为"0"时,通过2D80h设定的凸轮编号变为有效。

设定"0"以外的值时,凸轮控制数据编号49的凸轮编号的设定变为有效。

5.8.13 控制中凸轮编号(2D82h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|-------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D82h | CAM actual No.(控制中凸轮编号) | 1字节 | 读取 | 1 | 不能 |

凸轮控制中(2D12h位5: S_CAMS凸轮控制中为"1")时,可使用功能代码"03h"(保持寄存器的读取)读取控制中凸轮编号。

5.8.14 凸轮轴1周期长度设定(2D84h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|--|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D84h | One cycle length of CAM axis(凸轮轴1周期长度设定) | 4字节 | 读取/写入 | 2 | 不能 |

可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)在伺服放大器的RAM领域写入凸轮轴1周期长度。

5.8.15 凸轮行程量设定(2D85h)

| 地址 | 名称 | 数据类型 | 读取/写入 | No. of point/ No. of Registers | 连续读取/ 连续写入 |
|-------|---------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------|
| 2D85h | Stroke movement of CAM(凸轮行程量设定) | 4字节 | 读取/写入 | 2 | 不能 |

可使用功能代码"10h"(多个保持寄存器的数据写入)在伺服放大器的RAM领域写入凸轮行程量。

5. 电机驱动 MEMO

第6章 Modbus寄存器一览

Modbus寄存器中使用的数据类型如下所示。

| 数据类型 | 缩写 | 大小 | 范围 |
|----------------|--------|-----|-------------------------------|
| Unsigned8 | UINT8 | 1字节 | 0~31 |
| Unsigned16 | UINT16 | 2字节 | 0~65535 |
| Unsigned32 | UINT32 | 4字节 | $0\sim$ 4294967295 |
| Interger8 | INT8 | 1字节 | −128 ~ 127 |
| Interger16 | INT16 | 2字节 | −32768~32767 |
| Interger32 | INT32 | 4字节 | $-2147483648 \sim 2147483647$ |
| Visible string | VS | | |

MR-J4-_A_-RJ伺服放大器在Modbus-RTU通信中支持的Modbus寄存器一览如下所示。

| 寄存器编号 | 功能 | 数据类型 | 参照 |
|-------------|---------------|--------------|--------|
| 1000h | 支持配置文件信息 | 4字节(UINT32) | 4. 27节 |
| 1001h | 报警信息 | 1字节(UINT8) | 4.6节 |
| 1008h | 伺服放大器型号 | 1字节×32(VS) | 4. 18节 |
| 100Ah | 伺服放大器软件版本 | 1字节×16(VS) | 4. 19节 |
| 1010h | EEP-ROM写入指令 | 1字节(UINT8) | 4. 5节 |
| | | 4字节(UINT32) | |
| | | 4字节(UINT32) | |
| | | 4字节 (UINT32) | |
| | | 4字节(UINT32) | |
| | | 4字节(UINT32) | |
| 1018h | 软元件信息 | 1字节(UINT8) | 4. 28节 |
| | | 4字节 (UINT32) | |
| | | 4字节(UINT32) | |
| | | 4字节(UINT32) | |
| | | 4字节(UINT32) | |
| 2001h~2020h | 伺服参数PA01~PA32 | 4字节(INT32) | 4. 3节 |
| 2081h~20C0h | 伺服参数PB01~PB64 | 4字节(INT32) | 4. 3节 |
| 2101h~2150h | 伺服参数PC01~PC80 | 4字节(INT32) | 4. 3节 |
| 2181h~21B0h | 伺服参数PD01~PD48 | 4字节(INT32) | 4. 3节 |
| 2201h~2240h | 伺服参数PE01~PE64 | 4字节(INT32) | 4. 3节 |
| 2281h~22B0h | 伺服参数PF01~PF48 | 4字节(INT32) | 4. 3节 |
| 2481h~24B0h | 伺服参数PT01~PT48 | 4字节(INT32) | 4. 3节 |
| 2801h~281Fh | 点位表设定 | 1字节 (UINT8) | 4. 4节 |
| | | 4字节(INT32) | |
| | | 2字节(UINT16) | |
| | | 1字节(UINT8) | |
| | | 1字节(UINT8) | |
| 2A00h~2A0Fh | 报警历史 | 1字节(UINT8) | 4. 9节 |
| | | 4字节(UINT32) | |
| | | 4字节(UINT32) | |
| 2A40h | 报警历史清除 | 2字节(UINT16) | 4.10节 |
| 2A43h | 点位表错误编号 | 1字节(UINT8) | 4.13节 |
| | | 2字节(UINT16) | |
| | | 4字节(UINT32) | |

6. Modbus寄存器一览

| 寄存器编号 | 功能 | 数据类型 | 参照 |
|----------------|----------------|---------------------------|--------|
| 2A44h | 参数错误个数 | 2字节(UINT16) | 4.11节 |
| 2A45h | 参数错误编号 | 1字节(UINT8) | 4.12节 |
| | | 2字节(UINT16)×32 | |
| 2A60h | SDO Abort Code | 4字节 (UINT32) | 4. 23节 |
| 2A64h | 访问日志1 | 4字节(UINT32) | 4. 24节 |
| 2A65h | 访问日志2 | 4字节(UINT32) | 4. 25节 |
| 2A68h | 通信错误计数 | 2字节(UINT16) | 4. 26节 |
| 2B01h | 反馈脉冲累积 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2B02h | 伺服电机转速 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2B03h | 滞留脉冲 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2B04h | 指令脉冲累积 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2B05h | 指令脉冲频率 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2B06h | 模拟速度指令电压 | 2字节(INT16) | 4. 2节 |
| | 模拟速度限制电压 | = 1 // (=====) | |
| 2B07h | 模拟转矩限制电压 | 2字节(INT16) | 4. 2节 |
| | 模拟转矩指令电压 | | · |
| 2B08h | 再生负载率 | 2字节(UINT16) | 4. 2节 |
| 2B09h | 实际负载率 | 2字节(UINT16) | 4. 2节 |
| 2B0Ah | 峰值负载率 | 2字节(UINT16) | 4. 2节 |
| 2B0Bh | 瞬时转矩 | 2字节(INT16) | 4. 2节 |
| 2B0Ch | 1转内位置 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2B0Dh | 多旋转计数器 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2B0Eh | 负载惯量比 | 2字节(UINT16) | 4. 2节 |
| 2B0Fh | 母线电压 | 2字节(UINT16) | 4. 2节 |
| 2B25h | 编码器内部温度 | 2字节(INT16) 2字节(INT16) | 4. 2节 |
| 2B25h | 调整时间 | 2字 | 4. 2节 |
| 2B27h | 振动检测频率 | 2字 | 4. 2节 |
| 2B27H 2B28h | | 2字节(INT16) 2字节(UINT16) | 4. 2节 |
| | Tough Drive次数 | 1 1 1 1 | 4. 2节 |
| 2B2Dh | 模块消耗功率 | 2字节(INT16) | 4. 2节 |
| 2B2Eh | 模块累计电能 | 4字节(INT32) | |
| 2B2Fh | 当前位置 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2B30h | 指令位置 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2B31h | 指令残留距离 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2B32h | 点位表编号/程序编号 | 2字节(INT16) | 4. 2节 |
| 2B33h | 步编号 | 2字节(INT16) | 4. 2节 |
| 2B34h | 模拟倍率修调电压 | 2字节(INT16) | 4. 2节 |
| 2B35h | 倍率修调等级 | 2字节(INT16) | 4. 2节 |
| 2B38h | 凸轮轴1周期当前值 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2B39h | 凸轮基准位置 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2B3Ah | 凸轮轴进给当前值 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2B3Bh | 执行凸轮编号 | 2字节(INT16) | 4. 2节 |
| 2B3Ch | 执行凸轮行程量 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2B3Dh | 主轴当前值 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2B3Eh | 主轴1周期当前值 | 4字节(INT32) | 4. 2节 |
| 2C10h | 外部输入引脚状态 | 1字节(UINT8) | 4.14节 |
| | | 4字节 (UINT32) | |
| 2C11h | 外部输出引脚状态 | 1字节(UINT8) | 4.15节 |
| | | 4字节(UINT32) | 1 |
| 2C12h | 输入软元件状态 | 1字节(UINT8) | 4.16节 |
| ** | | 4字节(UINT32) | 1 |
| | | 4字节(UINT32) | 1 |
| | | 4字节(UINT32) | 1 |
| | | 4字节(UINT32) | 1 |

6. Modbus寄存器一览

| 寄存器编号 | 功能 | 数据类型 | 参照 |
|-------------------|------------|------------------|-----------|
| 2C13h | 输出软元件状态 | 1字节(UINT8) | 4.17节 |
| | | 4字节 (UINT32) | |
| 2D01h∼2D09h | 控制输入 | 2字节(UINT16) | 5. 8. 2项 |
| $2D11h\sim 2D19h$ | 控制输出 | 2字节(UINT16) | 5. 8. 3项 |
| 2D28h | 伺服电机额定转速 | 4字节(UINT32) | 4.21节 |
| 2D29h | 伺服电机最大转速 | 4字节(UINT32) | 4. 22节 |
| 2D60h | 点位表指定 | 2字节(INT16) | 5.5节 |
| 2D68h | 点位表请求 | 2字节(INT16) | 5.5节 |
| 2D69h | 当前点位表 | 2字节(INT16) | 5. 5节 |
| 2D70h | 程序编号指定 | 2字节(INT16) | 5. 6节 |
| 2D78h | 程序编号请求 | 2字节(INT16) | 5. 6节 |
| 2D79h | 程序步编号 | 2字节(INT16) | 5.6节 |
| 2D80h | 凸轮编号设定 | 1字节(UINT8) | 5. 8. 12项 |
| 2D82h | 控制中凸轮编号 | 1字节(UINT8) | 5. 8. 13项 |
| 2D84h | 凸轮轴1周期长度设定 | 4字节(INT32) | 5. 8. 14项 |
| 2D85h | 凸轮行程量设定 | 4字节(INT32) | 5. 8. 15项 |
| 2D88h、2D89h、2D8Bh | 凸轮数据写入 | 1字节(UINT8)、 | 5.8.1项 |
| | | 2字节(UINT16)、64字节 | |
| 2D98h | 广播设定 | 1字节(UINT8) | 4. 20节 |
| 2D9Ah | 同时启动位设定 | 1字节(UINT8) | 5. 8. 4项 |
| 2D9Bh | 控制器强制停止 | 1字节(UINT8) | 5. 8. 5项 |
| 2DB0h | 倍率修调 | 2字节 (UINT16) | 5.8.6项 |
| 6040h | 控制指令 | 2字节(UINT16) | 5. 1节 |
| 6041h | 控制状态 | 2字节(UINT16) | 5. 1节 |
| 6060h | 控制模式 | 1字节(INT8) | 5. 2节 |
| 6061h | 控制模式显示 | 1字节(INT8) | 5. 2节 |
| 6064h | 当前位置 | 4字节 (UINT32) | 5. 8. 9项 |
| 606Ch | 当前速度 | 4字节 (UINT32) | 5.8.10项 |
| 6077h | 当前转矩 | 2字节(UINT16) | 5. 8. 11项 |
| 607Dh | 软件限位 | 1字节(UINT8) | 5. 4节 |
| | | 4字节 (UINT32) | |
| | | 4字节 (UINT32) | |
| 6081h | 指令速度 | 4字节 (UINT32) | 5. 4节 |
| 6083h | 加速时间常数 | 4字节 (UINT32) | 5. 4节 |
| 6084h | 减速时间常数 | 4字节 (UINT32) | 5. 4节 |
| 6098h | 原点复位方式 | 1字节(INT8) | 5. 3节 |
| 6099h | 原点复位速度 | 1字节(UINT8) | 5. 3节 |
| | | 4字节(UINT32) | |
| | | 4字节 (UINT32) | |
| 60B8h | 接触式探头功能的设定 | 2字节(UINT16) | 5. 7节 |
| 60B9h | 接触式探头功能的状态 | 2字节(UINT16) | 5. 7节 |
| 60BAh | 接触式探头上升沿位置 | 2字节(UINT16) | 5. 7节 |
| 60BBh | 接触式探头下降沿位置 | 2字节(UINT16) | 5. 7节 |
| 60E0h | 正转转矩限制值 | 2字节(UINT16) | 5. 8. 7项 |
| 60E1h | 反转转矩限制值 | 2字节(UINT16) | 5. 8. 8项 |
| 6502h | 支持控制模式 | 4字节(UINT32) | 5. 2节 |

6. Modbus寄存器一览


| MEMO |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

*本手册编号在封底的左下角

| | | *本手册编号在封底的左下角。 | |
|---------|---------------------|----------------|---------------|
| 印刷日期 | *手册编号 | 修改内容 | |
| 2015年4月 | SH (NA) 030194CHN-A | 第一版 | |
| 2015年5月 | SH (NA) 030194CHN-B | 安全注意事项 | 部分变更 |
| | | 1.1节 | 要点内容变更 |
| | | 1. 4. 2项 | 图变更 |
| | | 第2章(1) | [Pr.PC71]内容变更 |
| | | 第2章(4) | 新增 |
| | | 3. 2节 | 部分变更 |
| | | 3. 3节 | 图和内容部分变更 |
| | | 3.4.2项(1) | 部分变更 |
| | | 3. 4. 2项(2) | 部分变更 |
| | | 3.4.3项(1) | 部分变更 |
| | | 3.4.3项(2) | 部分变更 |
| | | 3.4.4项(1) | 部分变更 |
| | | 3. 4. 4项(2) | 部分变更 |
| | | 3. 4. 5项 | 部分变更 |
| | | 4.1节 | 部分变更 |
| | | 4. 4. 1项 | 部分变更 |
| | | 4. 5. 2项 | 部分变更 |
| | | 4. 6. 1项 | 部分变更 |
| | | 4.7.1项 | 部分变更 |
| | | 4. 13. 2项 | 部分变更 |
| | | 4. 16. 2项 | 部分变更 |
| | | 4. 17. 2项 | 部分变更 |
| | | 4.21节 | 部分变更 |
| | | 4. 21. 1项 | 部分变更 |
| | | 4. 21. 2项 | 部分变更 |
| | | 4. 22节 | 部分变更 |
| | | 4. 22. 1项 | 部分变更 |
| | | 4. 22. 2项 | 部分变更 |
| | | 4. 27节 | 部分变更 |
| | | 4. 27. 1项 | 部分变更 |
| | | 4. 27. 2项 | 部分变更 |
| | | 第5章 | 新增要点 |
| | | 5. 1. 1项 | 图变更 |
| | | 5. 1. 2项 | 部分变更 |
| | | 5.1.3项(1) | 部分变更 |
| | | 5. 1. 3项(2) | 部分变更 |
| | | 5. 1. 4项 | 部分变更 |
| | | 5. 2. 2项 | 部分变更 |
| | | 5. 2. 3项(2) | 部分变更 |
| | | 5. 2. 3项(3) | 部分变更 |
| | | 5. 2. 4项(1) | 部分变更 |
| | | 5. 2. 4项(2) | 部分变更 |
| | | 5. 2. 4项(3) | 部分变更 |
| | | 5. 3. 1项 | 部分变更 |
| | | 5.3.3项(1) | 部分变更 |
| | | 5. 3. 4项 | 图变更 |
| | | 5. 4. 3项(1) | 部分变更 |
| | | 5. 4. 3项(2) | 部分变更 |
| | | 5. 4. 3项(6) | 部分变更 |
| | | 5. 4. 4项 | 图变更 |
| | | 5. 5. 2项 | 部分变更 |

| | 1 | 1 | *本手册编号在封底的左卜角。 |
|------|-------|--------------|----------------|
| 印刷日期 | *手册编号 | | 修改内容 |
| | | 5.5.3项(1) | 部分变更 |
| | | 5.5.3项(3) | 部分变更 |
| | | 5.5.3项(5) | 部分变更 |
| | | 5.5.3项(5)(a) | 部分变更 |
| | | 5.5.4项(1) | 图变更 |
| | | 5.5.4项(2) | 图变更 |
| | | 5.6.3项(1) | 部分变更 |
| | | 5. 6. 4项 | 图变更 |
| | | 5.7.3项(1) | 部分变更 |
| | | 5.7.3项(2) | 部分变更 |
| | | 5. 7. 3项(3) | 部分变更 |
| | | 5.7.3项(4) | 部分变更 |
| | | 5. 7. 4项 | 图和内容部分变更 |
| | | 5. 8. 1项 | 部分变更 |
| | | 5. 8. 2项 | 部分变更 |
| | | 5. 8. 3项 | 部分变更 |
| | | 5. 8. 4项(1) | 部分变更 |
| | | 5. 8. 14项 | 部分变更 |
| | | 5. 8. 15项 | 部分变更 |
| | | 第6章 | 新增 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

本手册不授予工业产权或任何其它类型的权利,也不授予任何专利许可。此外,对于因使用本书记载内容而引起的工业所有权方面的各种问题,本公司一概不负任何责任。







三菱电机自动化(中国)有限公司

上海: 上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心 邮编: 200336 电话: (021) 2322 3030 传真: (021) 2322 3000

北京: 北京市建国门内大街18号恒基中心办公楼第一座908室 邮编: 100005 电话: (010) 6518 8830 传真: (010) 6518 8030

成都:成都市滨江东路9号B座成都香格里拉中心办公楼4层401A,407B&408单元 邮编:610021 电话:(028)84468030 传真:(028)84468630

深圳: 深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场25层2512-2516室 邮编: 518034 电话: (0755) 2399 8272 传真: (0755) 8218 4776

大连: 大连经济技术开发区东北三街5号 邮编: 116600 电话: (0411) 8765 5951 传真: (0411) 8765 5952

天津: 天津市河西区友谊路35号城市大厦2003室 邮编: 300061 电话: (022) 2813 1015 传真: (022) 2813 1017 南京: 南京市中山东路90号华泰大厦18楼S1座 邮编: 210002 电话: (025) 8445 3228 传真: (025) 8445 3808

西安: 西安市南二环西段21号华融国际商务大厦A座16-F 邮编: 710061 电话: (029) 8230 9930 传真: (029) 8230 9630

广州:广州市海珠区新港东路1068号中洲中心北塔1609室 邮编: 510335 电话: (020) 8923 6730 传真: (020) 8923 6715

东莞: 东莞市长安镇锦厦路段镇安大道聚和国际机械五金城C308室 邮编: 523859 电话: (0769) 8547 9675 传真: (0769) 8535 9682

沈阳: 沈阳市沈河区团结路9号华府天地第5幢1单元14层6号 邮编: 110013 电话: (024) 2259 8830 传真: (024) 2259 8030

武汉: 武汉市汉口建设大道568号新世界国贸大厦1座46层18号 邮编: 430022 电话: (027) 8555 8043 传真: (027) 8555 7883

http://cn.mitsubishielectric.com/

SH (NA) 030194CHN-B (1505) MEACH 内容如有改动 恕不另行通知