

Documentation utilisateur

Poste de supervision du stockage — application web du siège

Rubrique	Contenu
Public	Équipes du siège, responsables d'exploitation et d'entrepôt, référents qualité
Périmètre	Vue consolidée Brésil, Équateur, Colombie
Cadre	MSPR TPRE814 — Bloc 4 — RNCP 35584
Version	1.0 — équipe projet FutureKawa

Sommaire

1. Tableau de bord
2. Détail d'un entrepôt
3. Lire les jauges et les courbes
4. Lots
5. Alertes
6. Conformité au cahier des charges
7. Problèmes courants

Accès et navigation

L'application est un poste de supervision installé au siège, sur le réseau privé de l'entreprise. L'écran d'entrée demande un identifiant de poste. Le bandeau de gauche contient les trois écrans et le sélecteur de périmètre, qui filtre tous les écrans.

Élément	Rôle
Tableau de bord	Vue d'ensemble : compteurs, conditions par entrepôt, alertes ouvertes
Lots	Liste FIFO des lots, création, changement de statut
Alertes	Toutes les alertes, avec filtres et clôture
Périmètre pays	« Tous les pays », Brésil, Équateur ou Colombie

1. Tableau de bord

Zone	Contenu
Compteurs	Alertes ouvertes, lots conformes, lots en alerte, lots périmés, nombre d'entrepôts
Conditions par entrepôt	Une jauge de température par entrepôt. Un clic sur la jauge ouvre le détail de l'entrepôt
Historique	Courbes de température et d'humidité du premier entrepôt du périmètre
Alertes ouvertes	Colonne de droite, les plus récentes en premier

Attention : un bandeau « Pays indisponible » s'affiche en haut de page lorsqu'un backend pays est injoignable.

2. Détail d'un entrepôt

Accessible depuis une jauge du tableau de bord. La page affiche le nom, la localisation et la capacité de l'entrepôt, puis quatre blocs.

Bloc	Contenu
Deux jauges	Dernière température et dernière humidité relevées, avec le rappel de la consigne du pays
Historique des conditions	Les 48 derniers relevés, en courbes
Lots stockés	Les lots présents dans cet entrepôt et leur statut
Alertes liées	Les alertes rattachées à cet entrepôt

3. Lire les jauges et les courbes

Une jauge se lit par rapport à la consigne du pays et à sa tolérance, rappelées au-dessus du cadran. L'échelle va de la consigne moins trois tolérances à la consigne plus trois tolérances.

Écart à la consigne	Couleur	Signification
Dans la tolérance	Vert ou jaune	Conditions normales
Entre 1 et 2 fois la tolérance	Orange	Dérive, une alerte de niveau « Avertissement » est levée
Au-delà de 2 fois la tolérance	Rouge	Alerte de niveau « Critique »

Sur les courbes, la température se lit sur l'axe de gauche en °C et l'humidité sur l'axe de droite en %. La bande claire matérialise la plage de tolérance et les pointillés rouges marquent les seuils critiques.

Pour notre cas d'étude :

Pays	Consigne	Plage acceptable	Seuil critique au-delà de
Brésil	29 °C / 55 %	26 à 32 °C / 53 à 57 %	35 ou 23 °C / 59 ou 51 %
Équateur	31 °C / 60 %	28 à 34 °C / 58 à 62 %	37 ou 25 °C / 64 ou 56 %
Colombie	26 °C / 80 %	23 à 29 °C / 78 à 82 %	32 ou 20 °C / 84 ou 76 %

4. Lots

La liste est triée par date d'entrée en stockage, du plus ancien au plus récent : les lots à expédier en priorité sont en haut. Le filtre « Statut » permet de restreindre la liste.

Le bouton « + Nouveau lot » ouvre le formulaire de création. Un nouveau lot ne peut pas être rattaché à un entrepôt d'un autre pays.

Champ	Obligatoire	Remarque
Pays	Oui	Pré-rempli avec le périmètre courant
Référence	Oui	Unique ; 50 caractères maximum
Date d'entrée en stockage	Oui	Pré-remplie au jour même ; sert de base à l'ancienneté et aux courbes
Exploitation	Oui	Limitée au pays choisi
Entrepôt	Oui	Limité à l'exploitation choisie ; détermine le capteur qui suit le lot
Date de récolte	Non	
Qualité	Non	100 caractères maximum

Le bouton « Changer statut » fait tourner le statut du lot : conforme, alerte ou périmé.

Statut	Signification	Action attendue
Conforme	Conditions dans la plage, moins de 365 jours de stockage	Aucune
En alerte	Une anomalie touche cet entrepôt ou ce lot	Traiter l'alerte, corriger la cause, puis clôturer
Périmé	Plus de 365 jours de stockage. Posé automatiquement par le contrôle horaire	Retirer de la vente, déclasser selon la procédure qualité

5. Alertes

Type	Déclencheur	Fréquence de contrôle	Niveau
Condition non idéale	Une mesure sort de la plage du pays	À chaque mesure, soit toutes les 5 s	Avertissement, ou Critique au-delà de 2 fois la tolérance
Lot trop ancien	Lot stocké depuis plus de 365 jours	En tête de chaque heure	Toujours Critique

L'écran « Alertes » liste toutes les alertes du périmètre, les plus récentes en premier, avec un filtre par statut et par type.

Une alerte passe par trois statuts. « Ouverte » à sa création. « Notifiée » lorsque l'équipe qualité place la fiche ERP correspondante en « En cours d'analyse ». Et pour finir « Clôturée » lorsqu'elle la passe en « Résolu » ou « Lot déclassé », ou lorsqu'un opérateur utilise le bouton « Clôturer » de l'application.

Les deux chemins produisent le même résultat et enregistrent la date de clôture.

Attention : *tant qu'une alerte de conditions reste ouverte sur un entrepôt, aucune nouvelle alerte du même type n'est créée pour cet entrepôt. Cette règle évite une alerte toutes les cinq secondes pendant une dérive, mais elle suspend la surveillance de l'entrepôt jusqu'à la clôture.*

Alerte	Que faire
Condition — Avertissement	Vérifier l'entrepôt dans les 4 heures : portes, ventilation, étanchéité. Corriger, vérifier le retour de la courbe dans la plage, puis clôturer.
Condition — Critique	Intervenir sans délai et prévenir le référent qualité. Si les conditions ne reviennent pas, déplacer les lots concernés.
Lot trop ancien	Prioriser l'expédition du lot ou le déclasser selon la procédure qualité, puis clôturer.

Chaque alerte, quel que soit son niveau, déclenche un courriel et crée une fiche de non-conformité dans l'ERP, numérotée ALT/année/séquence. Le courriel porte le niveau et le nom de l'entrepôt en objet, et détaille dans son corps les valeurs relevées, les valeurs idéales et l'action attendue.

Les destinataires sont les contacts de l'ERP portant l'étiquette « Responsable Qualite FutureKawa ».

Attention : *une fiche traitée uniquement dans l'ERP ne suffit pas : la décision doit revenir vers l'alerte pour réarmer la détection.*

7. Problèmes courants

Symptôme	Cause probable	Que faire
Bandeau « Pays indisponibles »	Backend du pays indisponible	Prévenir le correspondant SI local puis réessayer. Si le problème persiste contacter le support au siège à support@futurekawa.com
Aucune exploitation proposée à la création d'un lot		
« Aucune mesure reçue pour cet entrepôt »	Capteur débranché, pont série arrêté, ou entrepôt non équipé	Vérifier le boîtier capteur, puis prévenir le correspondant SI local
Plus d'alerte alors que les conditions sont mauvaises	Une alerte de conditions est déjà ouverte sur l'entrepôt	Traiter puis clôturer l'alerte pour réarmer la détection
« Création impossible »	Référence déjà utilisée, ou champ obligatoire vide	Changer la référence, vérifier date, exploitation et entrepôt
Un lot est passé en « Périmé » sans prévenir	Contrôle automatique horaire au-delà de 365 jours	Appliquer la procédure de déclassement
Aucun courriel reçu pour une alerte	Aucun contact ERP étiqueté, ou adresse manquante	Vérifier l'étiquette « Responsable Qualité FutureKawa » sur les contacts

Support de premier niveau : correspondant SI local. Second niveau : équipe infrastructure du siège.