
X7-用户手册



夹持端参数





夹持范围	0-80mm
反馈及控制方式	位置 速度 扭矩
末端接口	集成机械臂(xt30 2+2)
最大夹持力	10NM
重量	约585g

环境配置

依赖安装及环境安装

注意一定按照安装顺序

ROS安装

ubuntu系统20.04 推荐鱼香ROS安装 目前只支持ROS1

1 wget http://fishros.com/install -0 fishros && . fishros

配置can环境

- 1 配置can
- 2 sudo apt install can-utils
- 3 sudo apt install net-tools

键盘检测

1 sudo apt-get install libevdev-dev

KDL库安装:

- 1 选择一个库保存路径,执行
- 2 git clone https://github.com/orocos/orocos_kinematics_dynamics.git
- 3 进入orocos_kdl目录
- 4 mkdir build
- 5 cd build
- 6 cmake ..
- 7 make
- 8 sudo make install
- 9 完成安装
- 10
- 11
- 12 选择一个库保存路径,执行
- 13 git clone https://github.com/ros/kdl_parser.git
- 14 进入kdl_parser目录:
- 15 mkdir build
- 16 cd build
- 17 cmake ..
- 18 make
- 19 编译完成后
- 20 sudo make install
- 21 完成安装

设备连接与固定

桌面固定

将四台机械臂通过安装板,以及配套G型夹进行桌面固定

CAN设备连接

机器编号	CAN ID	
ARX7_L	CAN0	左臂
ARX7_R	CAN1	右臂

编译准备工作

绑定CAN设备(<mark>首次运行需要</mark>)

<mark>逐个</mark>CAN设备接入到PC,运行<mark>search.sh</mark> ,来查看当前设备ID

```
1 ./search.sh
```

```
ATTRS{serial}=="209738784D4D"
ATTRS{serial}=="0000:00:14.0"
```

在arx_can.rules 文件中,将对应serial值更改

```
1 SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="117e",
ATTRS{serial}=="2097388F4D4D", SYMLINK+="arxcan1"
```

依次<mark>重复两台</mark>CAN设备

arx_can.rules更改完毕后,运行<mark>set.sh</mark> 来将CAN设备生效

启动CAN设备(在拔插设备后,需重新运行can.sh)

```
1 ./can.sh
```

执行ifconfig -a 出现can0 &1 代表成功

设备运行

CAN设备启动后 首次运行时需编译文件

```
1 ./make.sh
```

编译正常结束后,启动脚本来启动机械臂

```
1 ./X7_ARX.sh
```

电机SDK说明

设备ID

机器编号	CAN ID	
ARX7_L	CAN0	左臂
ARX7_R	CAN1	右臂

电机ID

每条机械臂

Joint 1-7	ID 1-7
Gripper	ID8

电机位置零位设置

将主函数中cali变量设为true

异常处理

机械臂垂落,无法控制	终端是否提示safe mode(碰撞检测进入保护模式,断电复位,重启即可)	
	检查can连接,确保硬件稳定连接	