ST	TAGE	ID.NO.	ITM QTY		HA ME	DISIGNATION		DRAW	ING NO	GROUP		VT-S ETK
		2577635			EF ST	K * SRV6 PLASMA MODUL		COM.	52.588.00	998		N N
1		2578633	100	1,000	EF ST	K ELECTRIC		COM.	52.588.00	964		N O O O
1		2578641	300	1,000	EF ST	K HYDR./PNEUM.		COM.	52.588.00	964		NOOO
1		2578658	400	1,000	EF ST	K MECHANIC	. 1 6	COM.	52.588.00	964		N 0.0 0
1		2559989	810	1,000	EF ST	X * MECH.INST. PLASMA MOD. RV/RH				962		N 0 3 3
1		2559997	820	1,000	EF ST	C * EL.INST. PLASMA MOD. RV/RH				962		N 0 3 3
1		2560003	840	1,000	EF ST	* PN.INST. PLASMA MOD. RV/RH				962	,	N 0 3 3
1		2577643	850	1,000	EF ST	X * PLASMA MODUL SRV6 ZEIT	- (COM.	52.588.00	965		N O O O

VT = Verschleissteil J/N

No. No. Ca

E = Ersatzteil 1=Ersatzteil 6=Ersatzteilpaket

T = Teilestammstatus 3=Konst-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=eingeplant

S = Stuecklistenstat 3=Konst-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=eingeplant

---- Ende der Liste ---

<mark>iktoritalinktorin</mark>en et teintlegeritetiste for en en et brigarenmen henri en en biskriperitan menneren schien be



. . . .

STAGE	ID.NO.	ITM QTY	,	HA I	ME DISIGNATION	DRAWING NO	GROUI	P	v	/T-S	ET	ΓK
	2578633			EF S	TK ELECTRIC	COM. 52.588.00	964	4	9.2	N	N	
1	2530527	1.	1,000	EF S	TK AXIS 1-6 RV6 RS5 CONTROL CABINET	012984	92	2		N	0	0 0
1	2530519	2	1,000	EF S	TK AXIS 1-6 RV6/16/6L MACHINE RS5	012984	92	2		N	0	0 0
1	2530501	3	1,000	EF S	TK SUPPLY LINE 6 AXES RS5	012984	92	2 ,		· N	0.	0 0
1	2138966	4 .	1,000	EF S	TK CONTROL CABINET WIRING MAT.RSV	012729	.92	2		N	0	0 0
1	2530857	5	1,000	EF S	TK SAFETY-CONTR. WITH ACC.	013020	92	2	-1-	N	0	0 0
1	2364778	6	1,000	EF S	TK RACK 2SLOT/POWER PACK/ACC. RS5		92	2		. N	0	Ó O
1	2364109	7	1,000	EF S	TK AKKU 12V/3,5AH + ACC.		92	2		N	0	0 0
1	2140442	8	1,000	EF S	TK DISK-LW / FRONT PLATE / E-BOX /	012945	92			N	0	0 0
					CONNECTING MATERIAL		1 4					
1	2363713	9	1,000	EF S	TK CC-MECH./1200/RS5		92	2		N	0	0 0.
1	2140350	10	1,000	FB S	TK PORT. TEACH PEND. / VERSION 3.01	5000	36	MEGATEC	ELE	CN	6	0 0
1	2140376	11	1,000	EF S	TK PORT. TEACH PEND. CABLE RSV 7,5 M		92	1 - I		N	6	0 0
1	2416024	12	1,000	FB S	TK TEACH PENDANT DOIL FOR RABASSIST	SKR 8534 D	-C 36			N	0 1	0 2
1	2363523	13	1,000	EF S	TK ADDITIONAL AXIS RS5 RDK05		92			N-	0 1	0 2
1	2141010	14	1,000	EF S	TK DNC REMOTE CUSTOMER SERVICE ENGLISH		92			N	0 1	0 2
1	1539726	15	1,000	EF S	TK SENSOR CONTROL FOR		92			N	0 (0 2
			15		CONTACT SENSOR							
1	2530402	16	1,000	EF S	TK ACC. WELDING RS5	012984	92			N	0 (0 2
1	2216507	99			TK WIR.DIAGR. + ACC. 52.588.00	013326	90			N	0 (0 2

VT = Verschleissteil J/N

----- Ende der Liste -----

⁼ Ersatzteil 1=Ersatzteil 6=Ersatzteilpaket

T = Teilestammstatus 3=Konst-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=eingeplant

S = Stuecklistenstat 3=Konst-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=eingeplant



and the second

20.12.99 PAGE:

	STAGE	ID.NO. ITM QTY	HA ME DISIGNATION		DRAWING NO	GROUP	VT-S ETK
./		2578641	EF STK HYDR./PNEUM.		COM. 52.588.00	964	N N
	1	1403220 1 1,000	EF STK COVER KIT RV6/15		307.0100.0.00-7	-C 484	N O O O
	VT	= Verschleissteil J/N					
	E	= Ersatzteil 1=1	rsatzteil 6=Ersatzteilpaket				
	T	= Teilestammstatus 3=1	Konst-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=	eingeplant=			
	S	= Stuecklistenstat 3=k	Const-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=	eingeplant			
			F 1 1 1 1 1 1				



ST 	AGE	ID.NO.	ITM	QTY		НА	ME	DISIGNATION	DRAWING NO	GROUP		VT-	·s	ETK	
		2578658		7		EF	STK	MECHANIC	COM. 52.588.00	964			N	N	
1		2278200	401		1,000	FB	STK	MACHINE IDENT.PLATE 70X82X0.8	350.9809.4.00	754	KUENKLER	EGO	N	0 0	0
1		2048553	410		1,000	EF	STK	RV6/16 AXIS BASIC ASSY. (560 V)		484			N	0 0	0
. 1		2048702	411		1,000	EF	STK	RV6 ACHSE 1 DRIVE RSV UZK=560V	307.0170.0.00	-C 484			N	0.0	0
1.		1428888	420		1,000	EF	STK	RV6/16 AXIS 2/3 BASIC ASSY. UNIT	307.0220.0.00	-C 484			N	0 0	0
1		2276444	421		1,000	EF	STK	RV6 AXIS 2 DRIVE RS5 UZK=560	307.0220.0,00	-C 484			N (0 0	0
1		2276568	431		1,000	EF	STK	RV 6 AXIS 3 DRIVE RS5 UZK=560V	307.0320.0.00	-C 484			N (0 0	0
1		1969402	440		1,000	EF		RV6/6L/16 AXIS 4 BASIC ASSEMBLY UNIT	307.0450.0.00	-C 484			N (0 0	0
1		2277160	441		1,000	EF	STK	RV6 A4/5/6 DRIVE BASIC ASSY. RS5	307.0400.0.00-1	484			N (0	0
1		2277285	442		1,000	EF	STK	RV6 AXIS 5/6 DRIVE L540 RS5 UZK=560V	307.0400.0.00-1	484			N C	0	0.
1	-	1463075	450		1,000	EF	STK	RV6 AXIS 5/6 HEAD	307.0600.0.00-1	-C 484			N 1	0	0
								-C							
1		2277640	455		1,000	EF	STK	MACH.INST. BASIC ASSY. RV6/16 RS5	RSV-560V	92			N C	0	0
1		2281097	460		1,000	EF	STK	BASIC ASSEMBLY UNIT RDM05	309.3500.0.00	468		9	V C	0	2
1	1	251983	461		1,000	EF		TILTING AXIS RDK05 BASIC ASSY.UNIT	309.3600.0.00-2	468			N C	0	2
1		2276683	462		1,000	EF		RV16/6L AXIS 2 DRIVE RS5 UZK=560V 1.0	307.0220.0.00	-C 484			0 1	0 :	2
1		1831586	463		1,000	EF		RDK/RDM05 FACE PLATE RD600 WITH ACC.		468		, 1	۱ 0	0 2	2
1		1544635	464		1,000	EF	STK	EARTH COUPLING RDK05	309.3600.0.00-2	468		7 1	1 0	0 2	2
1	-)	1577957	465		1,000	EF	STK	ENERGY SUPPLY LINE RDK05	309.3600.0.00-2	493		1	1 0	0 2	2
1		1723361	466		1,000	EF .	STK	RDK02/05 FIXTURE W/O ALIGMENT M16	v y	478		١	1 0	0 2	2
1		1400648	467		1,000	EF :	STK	REFERENCE MARKING RDK		488		١	1 0	0 2	2
1		2278200	468		1,000	FB :	STK I	MACHINE IDENT.PLATE 70X82X0.8	350.9809.4.00	754	KUENKLER E	GO N	0	0 2	2

VT = Verschleissteil J/N

¹⁼Ersatzteil 6=Ersatzteilpaket

T = Teilestammstatus 3=Konst-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=eingeplant

S = Stuecklistenstat 3=Konst-Stand 2=Freig-Konst 1=Frei-Einpl 0=eingeplant

