# HC-09 蓝牙串口通信模块 用户手册 V1.3



地址:广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19号 608室

广州汇承信息科技有限公司

邮编: 510665

电话: **020-84083341** 网址: www.hc01.com

#### 版本信息

软件版本: HC-09 V1.3

硬件版本: V1.0

### 发布日期

2020年04月29日

#### 修改记录

- 1. 增加 "AT+LED"指令。(2020.04.29)
- 2. 修正 IBEACON 功能。(2020.05.12)

网址: www. hc01. com


#### 产品介绍

HC-09 蓝牙串口通信模块是新一代的基于 Bluetooth Specification BLE 蓝牙协议的数传模块。无线工作频段为 2.4GHz ISM,调制方式是 GFSK。模块最大发射功率为 0dBm,接收灵敏度-93dBm,空旷环境下和 iphone4s 可以实现 50 米超远距离通信。


模块采用邮票孔封装方式,可贴片焊接,模块大小 18.5mm×13mm×2.2mm,很方便客户嵌入应用系统之内。

模块采用 TI 的 CC2541 芯片,配置 256K Byte 空间,支持 AT 指令,用户可根据需要更改 角色(主、从模式)以及串口波特率、设备名称等参数,使用灵活。

#### 产品尺寸



#### 管脚定义



网址: www. hc01. com

HC-09 模块适用于贴片焊接,共有 16 个引脚,板载 PCB 天线,引脚具体定义如下表:

引脚	定义	I/O 方向	说明
1	GND		模块公共地
2	VCC	输入	电源脚,要求直流 3.3V 电源,供电电流不小于 100mA
3	TXD	输出	UART 输出口,3.3V TTL 电平
4	RXD	输入,弱上拉	UART 输入口,3.3V TTL 电平
5	DC	输入	仿真、烧录时钟脚,请悬空
6	DD	输入/输出	仿真、烧录数据脚, 请悬空
7	SCL	悬空	
8	SDA	悬空	
9	P1.1	输出	模块连线指示,连线前为高电平,连线后输出低电平。
10	P1.0	悬空	
11	P0.7	输出	模块指示灯输出脚(注①)
12	P0.6	输入,弱上拉	主机清除记忆,连线状态下会主动断线(注②)
13	P0.5	悬空	
14	P0.3	悬空	
15	P0.2	悬空	
16	RST	输入,弱上拉	模块复位脚,要求不小于 10ms 的低电平进行复位

注①:模块指示灯输出脚,高电平输出,接 LED 时请串接电阻。

连线前,

主机未记录从机地址时,每秒亮 100ms;

主机记录从机地址时,每秒亮 900ms;

从机每2秒亮1秒。

连线后, LED 常亮。

注②:输入脚,内部上拉。此脚接低电平,主机用来清除已记录的从机地址。另外,可用 "AT+CLEAR"指令,实现"主机清除已记录的从机地址"的功能。

从机此脚接低电平没任何功能。

#### 电气特性:

参数	测试条件		参考值
工作电压		-	DC2.0V~3.6V
工作电流	主机	未连接/已连接	21mA /9mA
(不包括 LED)	从机	未连接/已连接	8.5mA/9mA

网址: www. hc01. com

#### 模块参数设置 AT 指令

AT 指令用来设置模块的参数,模块在未连线状态下可以进行 AT 指令操作,连线后进入串口透传模式。

模块启动大约需要 150ms, 所以最好在模块上电 200ms 以后才进行 AT 指令操作。除特殊说明外, AT 指令的参数设置立即生效。同时,参数和功能的修改,掉电不会丢失。

AT 指令修改成功后统一返回 OK (查看信息类指令除外),不成功返回 NULL。

#### (1) 指令集总

序号	AT 指令	作用	出厂值	主/从	
<del>उ</del>	(小写 x 表示参数) AT			生效 M/S	
2	AT+DEFAULT	恢复出厂设置	-	M/S	
3			-		
4	AT+REBOOT		-	M/S	
	AT+VERSION	获取模块版本、日期 大川 & & 四按	-	M/S	
5	AT-NAME	主/从角色切换	S	M/S	
6	AT+NAME=xxx	修改蓝牙名称	HC-09	M/S	
7	AT+ADDR=xx:xx:xx:xx:xx	修改蓝牙地址	硬件地址	M/S	
8	AT+RFPM=x	更改无线射频功率	0(0dBm)	M/S	
9	AT+UART=x,y,z	修改串口波特率	9600,N	M/S	
10	AT+PIN=x	修改数据密码	000000 (无密码)	M/S	
11	AT+BONDING=x	修改绑定设置(设置密码后有效)	1(有绑定)	S	
12	AT+AINT=xx	更改广播间隔	200	M/S	
13	AT+CINT=xx,yy	更改连接间隔	20,20	M/S	
14	AT+CTOUT=xx	更改连接超时时间	1000	M/S	
15	AT+LUUID=xxxx	广播 UUID	FFE0	M/S	
16	AT+SUUID16=xxxx	16 位服务 UUID	FFE0	M/S	
47	AT+SUUID128=******-***-	128 位服务 UUID	0808FF00-0808-0A09-	M/S	
17	****_***_****		0807-060504030201		
18	AT+TUUID16A=xxxx	16 位特征值 UUID	FFE1	M/S	
10	AT+TUUID16B=xxxx	16 位特征值 0010	FFE2	IVI/S	
	AT+TUUID128A=******-		0808FF01-0808-0A09-		
40	****_***_***	129 位駐江佐山川	0807-060504030201	MAC	
19	AT+TUUID128B=*****-	128 位特征值 UUID	0808FF02-0808-0A09-	M/S	
	****_***_***		0807-060504030201		
20	AT+IBEN=x	查询/修改 iBeacon 模式开关	0 (关闭)	S	
24	AT+IBUUID=*******-***	查询/修改 iBeacon UUID	25786407-EBC6-CFAF-	S	
21	_****_*****	生*****	B14F-E2A49306A5FD		
22	AT+IBRSSI=xx	查询/修改 iBeacon RSSI	0xC5	S	
23	AT+IBMAJ=xxxx	查询/修改 iBeacon Major value	0xC627	S	
24	AT+IBMIN=xxxx	查询/修改 iBeacon Minor value	0xD68B	S	
25	AT+CM=x	查询/设置主机模式	0 (普通模式)	М	
26	AT+CLEAR	主机清除已记录的从机地址	-	М	
27	AT+LED=x	LED 开/关	1	M/S	

#### 注:

AT 指令后面不用回车换行。如无特殊说明,本模块所有 AT 指令,一律不采用换行发送。

网址: www. hc01. com

## (2) 指令说明

# ① 测试指令

指令	AT
返回	ОК
说明	测试用

## ② 恢复出厂设置指令

指令	AT+DEFAULT
返回	OK+DEFAULT
	恢复出厂设置:
	蓝牙名:HC-09
	射频功率:0dBm
说明	串口波特率:9600bps
	广播间隔:200mS
	(注:不会清除主机已记录的从机地址!若要清除,请在未连线状态下使用
	AT+CLEAR 指令进行清除。)
详情	模块会自动重启,重启 200ms 后可再进行新的操作!

#### ③ 模块重启指令

指令	AT+REBOOT
返回	OK+REBOOT
说明	重启模块
详情	模块会自动重启,请在模块重启 200ms 后再进行新的操作!

## ④ 查看软件版本指令

指令	AT+VERSION
返回	OK+VERSION=HC-09 V1.3.200512 www.hc01.com
说明	获取软件版本和发布日期

## ⑤ 查询、修改模块角色指令

指令	AT+ROLE=x
返回	OK+ROLE=x
说明	查询、设置主从机。
沐吽	S 从机,M 主机。
详情	默认从机,设置后模块将自动重启,重启 200ms 后可再进行新的操作!
24 <i>t</i> al	发送: AT+ROLE=M 返回: OK+ROLE=M (设置为主机)
举例	发送: AT+ROLE 返回: OK+ROLE=M(查询为主机)

网址: www. hc01. com

## ⑥ 查询、修改蓝牙名称指令

指令	AT+NAME=xxx		
返回	OK+NAME=xxx		
说明	查询、设置蓝牙名称		
	查询只需输入 AT+NAME,增加'='以后就是设置蓝牙名字。限 12 个字符以内,支		
详情	持可视 ASCII 码和部分转义字符。模块支持输入中文,安卓设备必须转换为"UTF8		
许何	编码"才能够正常显示。		
	此指令无过滤任何字符,需要中文字符的可以根据自己的设备格式自行转码。		
	发送: AT+NAME 返回: OK+NAME=HC-09		
举例	发送: AT+NAME=www.hc01.com 返回: OK+NAME=www.hc01.com		
	发送: AT+NAME 返回: OK+NAME=www.hc01.com		

## ⑦ 查询、修改蓝牙地址指令

指令	AT+ADDR=xx:xx:xx:xx:xx
返回	OK+ADDR=xx:xx:xx:xx:xx
说明	修改模块的 MAC 地址(不建议随便修改模块的 MAC 地址,避免冲突)
详情	地址必须为 12 位的 0~F 大写字符,即 16 进制字符。
<b>上</b> 间	查询填"?"
	发送: AT+ADDR 返回: OK+ADDR=xx:xx:xx:xx:xx:xx
举例	发送: AT+ADDR=AA:BB:CC:DD:EE:FF 返回: OK+ADDR= AA:BB:CC:DD:EE:FF
	发送: AT+ADDR 返回: OK+ADDR= AA:BB:CC:DD:EE:FF

## ⑧ 查询、修改射频功率指令

指令	AT+RFPM=x
返回	OK+RFPM=x
说明	查询/设置模块的射频功率
详情	参数 x 可以是 0、-6、-23。
अद्भ का	发送: AT+RFPM 返回: OK+RFPM=0 (查询射频功率为 0dBm)
举例	发送: AT+RFPM=-6 返回: OK+RFPM=-6 (设置射频功率为-6dBm)

## ⑨ 查询、修改串口波特率指令

指令	AT+UART=x,y,z
返回	OK+UART=x,y,z
说明	查询、设置串口参数
详情	如下表所示,参数 x、y、z 分别代表波特率、校验位、停止位。 只需改变波特率的话,只需输入 AT+UART=x,需要更改 y、z 参数就要输入完整的 3 个参数一起更改。

网址: www. hc01. com

#### HC-09 BLE 蓝牙串口通信模块用户手册

发送: AT+UART 返回: OK+UART=9600,N,1

举例 发送: AT+UART=19200,E 返回: OK115200,EVEN

(设置串口参数为:波特率 115200,偶校验)

xx 是串口波特率代号, y 是校验位代号, 如下表所示:

参数 x	串口波特率	参数 y	校验位	参数 z	停止位
1200	1200bps	N	无校验 NONE	1	1个停止位
2400	2400bps	E	偶校验 EVEN	2	2个停止位
4800	4800bps	0	奇校验 ODD		
9600	9600bps(出厂默认值)				
19200	19200bps				
38400	38400bps				
57600	57600bps				
115200	115200bps				

透传理论最大空中速度约 3KB/s(数据从模块发送至手机,通讯距离在 0.5 米内),只要串口的输入速度小于等于数据在空中的发送速度,模块就没有字节限制。实际速度会根据软硬件差异、环境、距离等的不同而有所差异。

#### 10 查询、修改数据密码

指令	AT+PIN=x			
返回	OK+PIN=x			
说明	查询、设置数据的密码			
	密码必须要 0~999999 之间。若设置为 123 等不足 6 位的密码, 在手机输入时要输			
详情	入完整的"000123"才能能通过。			
	当设置为"0"时表示取消密码			
14 A4	发送: AT+PIN 返回: OK+PIN=000000 (表示无密码)			
举例	发送: AT+PIN=345 返回: OK+PIN=000345 (设置密码为"000345")			

#### ① 查询、修改绑定设置

指令	AT+BONDING=x
返回	OK+BONDING=x
说明	查询、设置模块的绑定设置
	在没设置密码的时候,不必理会这条设置。
详情	如果设置了密码,绑定信息为1时,只要输入一次密码,以后连接都不用再输入密
	码了;当设置为0时,则每次连接时手机都要求输入密码
** /pi	发送: AT+BONDING 返回: OK+BONDING=0 (表示无绑定)
举例	发送: AT+BONDING=1 返回: OK+BONDING=1 (设置为绑定)

网址: www. hc01. com

# 12 查询、修改模块广播间隔指令

指令	AT+AINT=x			
返回	OK+AINT=x			
说明	查询/设置广播间隔(影响未连接时的功耗)			
详情	参数 x 代表广播间隔,单位是 ms,输入范围是 20ms~10000ms,必须是 10 的整数倍。 默认值: 200			
举例	输入: AT+AINT 返回: OK+AINT=200 输入: AT+AINT=1000 返回: OK+AINT=1000(修改广播间隔为 1000ms)			

## ① 查询、修改连接间隔指令

指令	AT+CINT=x,y
返回	OK+CINT=x,y
说明	查询/设置连接间隔(直接影响连接功耗、传输速度、响应速度,主机需同时设置)
详情	参数 x 是期望最小连接间隔, y 是期望最大连接间隔。这只是期望, 实际连接间隔跟主从机的软硬件和使用环境都息息相关。 x、y 的范围都必须 10~4000ms, 并且 x≤y。(建议) 默认值: 20~20ms
举例	发送: AT+CINT 返回: OK+CINT=20,20 发送: AT+CINT=20,40 返回: OK+CINT=20,40

#### 14 查询、修改连接超时指令

指令	AT+CTOUT=x	
返回	OK+CTOUT=x	
说明	查询/设置连接超时时间	
	影响异常断线时间。	
详情	参数范围 100~32000	
	默认: 1000ms。	
举例	输入: AT+CTOUT	返回: OK+CTOUT=1000
	输入: AT+CTOUT=2000	返回: OK+CTOUT=2000

## 15 查询、修改设置连接 UUID (广播 UUID)

指令	AT+LUUID=xxxx				
返回	OK+LUUID=xxxx				
说明	查询/设置连接 UUID(广播 UUID)				
参数的内容必须为 4 位 0~F 的 16 进制数					
详情	通常,这个连接(广播)UUID 应当跟主要服务 UUID 保持一致				
ाल ४४८	发送: AT+LUUID=ABCD 返回: OK+LUUID=ABCD (设置连接 UUID: ABCD)				
举例	发送: AT+LUUID 返回: OK+LUUID=ABCD (查询连接 UUID: ABCD)				

网址: www. hc01. com

## 16 查询、修改设置 16 位服务 UUID

指令	AT+SUUID16=xxxx
返回	OK+SUUID16=xxxx
说明	查询/设置 16 位服务 UUID
详情	参数的内容必须为 4 位 0~F 的 16 进制数
	发送: AT+SUUID16=1234 返回: OK+SUUID16=1234
244 (Fo)	(设置 16 位服务 UUID: 1234)
举例	发送: AT+SUUID16    返回: OK+SUUID16=1234
	(查询 16 位服务 UUID: 1234)

#### ① 查询、修改设置 128 位服务 UUID

指令	AT+SUUID128=*******-***-***-****		
返回	OK+SUUID128=******-***-***-***		
说明	查询/设置 128 位服务 UUID		
沐祥	必须严格符合格式,包括中间的'-'号		
详情	参数的每一位都必须为 0~F 的 16 进制数		
	发送: AT+SUUID128=A0A1FAA0-A4A5-A6A7-A8A9-AAABACADAEAF		
	返回: OK+SUUID128= A0A1FAA0-A4A5-A6A7-A8A9-AAABACADAEAF		
777 (P)	(设置 128 服务 UUID:A0A1FAA0-A4A5-A6A7-A8A9-AAABACADAEAF)		
举例	发送: AT+SUUID128		
	返回: OK+SUUID128= A0A1FAA0-A4A5-A6A7-A8A9-AAABACADAEAF		
	(查询 128 位服务 UUID: A0A1FAA0-A4A5-A6A7-A8A9-AAABACADAEAF)		

## 18 查询、修改 16 位特征值 UUID (透传 UUID)

指令	AT+TUUID16A=xxxx 和 AT+TUUID16B=xxxx		
返回	OK+TUUID16A=xxxx 和 OK+TUUID16B=xxxx		
说明	查询/设置 16 位特征值 UUID		
详情	出厂默认 A 路是 FFE1, B 路 FFE2 此 UUID 就是数据传输的 UUID, 两路 UUID 是完全一样的具备读、写、通知, 甚至跟下面的 128 位 UUID 的属性也是一样 参数的内容必须为 4 位 0~F 的 16 进制数		
举例	发送: AT+TUUID16A=1234 返回: OK+TUUID16A=1234 (设置 16 位特征值 UUIDA: 1234) 发送: AT+TUUID16B 返回: OK+TUUID16B=FFE2 (查询 16 位特征值 UUIDB: FFE2)		

网址: www. hc01. com

## (19) 查询、修改 128 位特征值 UUID (透传 UUID)

指令	AT+TUUID128A=*******-***-****-****
	AT+TUUID128B=*******-***-***-****
海區	OK+TUUID128A=*******-***-***-****
返回	OK+TUUID128B=******-***-***-***
说明	查询/设置 128 位特征值 UUID
7六1年	必须严格符合格式,包括中间的'-'号
详情	其余条件跟上面 16 位特征值 UUID 一致
	发送: AT+TUUID128A=A0A1FAA1-A4A5-A6A7-A8A9-AAABACADAEAF
	返回: OK+TUUID128A= A0A1A2A3-A4A5-A6A7-A8A9-AAABACADAEAF
举例	(设置第一路 128 位特征值 UUID: A0A1FAA1-A4A5-A6A7-A8A9-AAABACADAEAF)
中侧	发送: AT+TUUID128B
	返回: OK+TUUID128B= 0808FF02-0808-0A09-0807-060504030201
	(查询第二路 128 位特征值 UUID: 0808FF02-0808-0A09-0807-060504030201)

#### 模块的 UUID 解释:

目前市面上大部分 BLE 产品都是定义 LUUID 来区分、识别自己的产品。

服务 UUID	特征值 UUID
SUUID16	TUUID16A: FFE1
FFE0	TUUID16B: FFE2
SUUID128	<b>TUUID128A</b> : 0808FF01-0808-0A09-0807-060504030201
0808FF00-0808-0A09-0807-060504030201	TUUID128B: 0808FF02-0808-0A09-0807-060504030201

某些 APP 会把 16 位 UUID 显示为完整的 128 位,例如 FFE0 显示为: 0000FFE0-0000-1000-8000-00805F9B34FB。

#### 20 查询、修改 ibeacon 模式开关

指令	AT+IBEN=x	
返回	OK+IBEN=x	
说明	查询/设置 ibeacon 模式	
详情	0: 关闭	
	1: 打开	
举例	发送: AT+IBEN	返回 <b>:OK+IBEN=0</b> (关闭 iBeacon)
	发送: AT+IBEN=1	返回: OK+IBEN=1(打开 iBeacon)

网址: www. hc01. com

## ② 查询、修改 ibeacon UUID

指令	AT+IBUUID=******-***-***-***	
返回	OK+IBUUID=*******-***-***-****	
说明	查询/设置 ibeacon UUID	
详情	要使用微信摇一摇功能必须要在微信公众平台进行相应的注册。	
	必须严格按照格式来设置,只允许输入 0~F 范围内的 16 进制字符和 "-"	
举例	发送: AT+IBUUID	
	返回: OK+IBUUID=FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825	
	发送: AT+IBUUID=FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825	
	返回: OK+IBUUID=FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825	

#### ② 查询、修改 ibeacon RSSI

指令	AT+IBRSSI=xx	
返回	OK+IBRSSI=xx	
说明	查询/设置 ibeacon RSSI	
详情	默认: 0xC5	
	用于 ibeacon 测距。	
举例	发送: AT+IBRSSI	返回: OK+IBRSSI=C3
	发送: AT+IBRSSI=C5	返回: OK+IBRSSI=C5

## 23 查询、修改 ibeacon Major value

_	•
指令	AT+IBMAJ=xxxx
返回	OK+IBMAJ=xxxx
说明	查询/设置 ibeacon Major value
详情	具体数值请移步到自己的微信公众号申请。
举例	发送: AT+IBMAJ 返回: OK+IBMAJ=C627(查询 Major 值)
	发送: AT+IBMAJ=1234 返回: OK+IBMAJ=1234(设置 Major 值)

#### 24 查询、修改 ibeacon Minor value

指令	AT+IBMIN=xxxx	
返回	OK+IBMIN=xxxx	
说明	查询/设置 ibeacon Minor value	
详情	具体数值请移步到自己的微信公众号申请。	
举例	发送: AT+IBMIN 返回: OK+IBMIN=D68B(查询 Minor 值)	
	发送: AT+IBMIN=1234 返回: OK+IBMIN=1234(设置 Minor 值)	

网址: www. hc01. com

#### 25 查询、修改主机模式

指令	AT+CM=x	
返回	OK+CM=x	
说明	查询/设置主机模式	
	0,普通快速模式(默认模式)。扫描到第一个相同广播 UUID 的从机就会自动连接,	
	并且记录此从机下次也自动连接。	
	1, 近场连接模式。此模式下,主机会扫描周围的设备(约4秒),然后自动连接距离	
	最近的从机。此模式下主机不记录从机地址,每次连接都是连接最近的从机。	
	2, AI 智能模式。此模式下,主机会扫描周围的设备(约4秒),然后自动连接距离	
详情	最近的从机,并且记住此从机下次自动连接。连接后自动分析其 UUID 特性,一	
	定程度上具备连接不同透明模块的能力。	
	注意: 要连接第三方透明模块建议使用模式 2。由于 BLE 协议的灵活与多样性,不同厂商不同型	
	号模块的 Profile (即协议) 差异较大,您可以尝试连接别的模块,但不保证都可以连接与通讯。	
	经过 HC 实验室的测试,市面上约 70%的透传模块都可以顺利连接与通讯,我们尽可能的在简单易	
	用的原则上适应更多的连接需求,您的理解与支持是我们进步的动力。	
举例	发送: AT+CM 返回: OK+CM=0(查询主机模式)	
	发送: AT+CM=1 返回: OK+CM=1 (设置主机模式)	

主机模式 0: 主机只会连接包含 SUUID16 或者 SUUID128 的从机,然后自动解释 SUUID16 或者 SUUID128 的服务和特征值 UUID,自动打开具备 Notify 属性的通知开关,自动指定具备 write 属性的特征值作为数据发出通道。

主机模式 1: 主机直接获取从机广播的 UUID, 用以解释服务和特征值, 其余的跟模式 0 一样。

#### ②6 主机清除已记录的从机地址指令(仅主机有效)

指令	AT+CLEAR
返回	ОК
说明	清除记忆地址,等同于按键的作用。
	主机只要连接过从机,就会记住最后一次连接的从机的地址。如果要连接其它
详情	从机,就必须把当前记忆的从机地址清除掉。有两种方法可以清除记忆,第一种是
	把模块的 18 脚(KEY 脚)接到高电平 200mS 以上;另外一种就是在未连线状态
	下输入 AT+CLEAR 指令。


主机只要连接过从机,就会记住最后一次连接的从机的地址。如果要连接其它从机,就必须把当前记忆的从机地址清除掉。有两种方法可以清除记忆,第一种是把模块的 12 脚接到高电平 200mS 以上;另外一种就是在未连线状态下输入 AT+CLEAR 指令。

网址: www. hc01. com

## ② 设置 LED 开/关指令

指令	AT+LED=x
返回	OK+LED=x
说明	查询/设置 LED 工作模式
	?: 查询
详情	0: 关闭
	1: 打开
注意	用指令关闭 LED 后再打开,模块复位后才生效。

#### 连接 5V 设备参考电路



网址: www. hc01. com