

Инициализация сетевого оборудования

Антоненко Виталий anvial@lvk.cs.msu.su


Управляющее воздействия



Подсоединение к устройству



Командная строка и виды



<huawei>system-view

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/0

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]

Инструменты командной строки

Контекстная помощь

Предоставляет список доступных команд и возможных аргументов для каждой команды.


Диагностика ошибок

Выводит синтаксические ошибки при вводе команд.

История команд

Позволяет повторно использовать введенные ранее команды.

Контекстная помощь



[Huawei]d?	
ddns	dhcp
dhcpv6	diagnose
display	dns
domain	dot1x

Предварительная настройка устройства

Команда	Выполняемое действие
sysname	Настройка имени устройства.

```
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname RTA
[RTA]
```

Необходимо задать уникальное имя каждого устройства

Команды настройки терминала

Команда	Выполняемое действие
idle-timeout	Установить продолжительность отсутствия активных действий.
screen-length	Установить количество строк, отображаемых на экране терминала
history-command max-size	Установить размер буфера истории выполнения команд.

```
# Set the size of the history command buffer to 20.
<Huawei>system-view
[Huawei]user-interface console 0
[Huawei-ui-console0]history-command max-size 20
# Set the timeout duration to 1 minute and 30 seconds.
[Huawei-ui-console0]idle-timeout 1 30
```


Конфигурация интерфейсов



```
# Configure an IP address of 10.0.12.1/24 on interface G0/0/0
and an IP address of 1.1.1.1/32 on loopback interface 0.

<Huawei>system-view
[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]interface loopback 0
[Huawei-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 32
```

Управление файлом конфигурации



Текущая конфигурация загружается во время запуска операционной системы, из файла с сохраненной конфигурацией, хранящегося в системной флэш-памяти

Просмотр конфигурационных файлов

Команда	Выполняемое действие
display current-configuration	Просмотр текущей конфигурации
display saved-configuration	Просмотр сохраненной конфигурации

```
<Huawei>display current-configuration
#
sysname Huawei
.....
#
return
<Huawei>display saved-configuration
#
sysname Huawei
.....
#
return
```

Сохранение конфигурации

Команда	Выполняемое действие
Save	Сохранить текущую конфигурацию

Сравнение файлов конфигурации

Команда	Выполняемое действие
compare configuration	Сравнить текущую и сохраненную конфигурацию

```
<Huawei>compare configuration
====== Current configuration line 36 ======
  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/2
#
interface GigabitEthernet0/0/3
#
interface NULL0
====== Configuration file line 37 ======
  interface GigabitEthernet0/0/2
#
interface GigabitEthernet0/0/3
#
interface NULL0
```

Настройка коммутатора



<SWA>system-view

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.


[SWA]interface GigabitEthernet 0/0/1

[SWA-GigabitEthernet0/0/1]undo negotiation auto

[SWA-GigabitEthernet0/0/1]duplex full

[SWA-GigabitEthernet0/0/1]speed 100

Проверка настройки коммутатора



```
[SWA]display interface GigabitEthernet 0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 current state : UP
Line protocol current state : UP
......
Speed : 100, Loopback: NONE
Duplex: FULL, Negotiation: DISABLE
```

