

PS2 无线遥控手柄 说明书




湖南智宇科技设备有限公司 2017年7月



版权声明

本手册版权归智宇机器人(以下简称"ZYRobot")所有,对该手册保留一切权力, 非经 ZYRobot 授权同意(书面形式),任何单位及个人不得擅自摘录本手册部分及全部内 容用于商业用途,违者将追究其法律责任。可以在网上传播,以方便更多人,但必须保证 手册的完整性。





目录

版	权声明	. 2
	PS2 手柄介绍	
	手柄的使用、连接配对说明	
	硬件连接方式	
4、	程序设计	. 7
5、	下载与测试	7



ps2 手柄兼容索尼的 PlayStation2 游戏机的遥控手柄。索尼的 psx 系列游戏主机在全球很是畅销。不知什么时候便有人打起 ps2 手柄的主意,破解了通讯协议,使得手柄可以接在其他器件上遥控使用,比如遥控我们熟悉的机器人。突出的特点是这款手柄性价比极高,按键丰富,方便扩展到其它应用中。

1、PS2 手柄介绍

PS2 手柄由手柄与接收器两部分组成,手柄主要负责发送按键信息;接收器与单片机(也可叫作主机,可直接用在 PS2 游戏机上)相连,用于接收手柄发来的信息,并传递给单片机,单片机也可通过接收器,向手柄发送命令,配置手柄的发送模式。

特别声明:因批次不同或代工厂家不同,手柄和接收器的外观会有所区别(接收器上都有指示灯,但一种接收器上有电源灯,另一种没有电源灯),但是接收器的引脚定义是一样的,解码方式是一样的,使用相同。

接收器引脚输出:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
DI/DAT	DO/CMD	NC	GND	VDD	CS/SEL	CLK	NC	ACK

接收器图片(一定要注意端口顺序)







图 1-1: 接收器引脚序号

DI/DAT:信号流向,从手柄到主机,此信号是一个8bit的串行数据,同步传送于时钟的下降沿。信号的读取在时钟由高到低的变化过程中完成。

DO/CMD:信号流向,从主机到手柄,此信号和 DI 相对,信号是一个 8bit 的串行数据, 同步传送于时钟的下降沿。

NC:空端口;

GND:电源地;

VDD:接收器工作电源,电源范围 3~5V;

CS/SEL:用于提供手柄触发信号。在通讯期间,处于低电平;

CLK:时钟信号,由主机发出,用于保持数据同步;

NC:空端口;

ACK: 从手柄到主机的应答信号。此信号在每个 8bits 数据发送的最后一个周期变低并且 CS 一直保持低电平,如果 CS 信号不变低,约 60 微秒 PS 主机会试另一个外设。在编程 时未使用 ACK 端口。






图 1-2: 通讯时序

时钟频率 250KHz (4us),如果接收数据不稳定,可以适当的增加频率。在通讯过中,一串数据通讯完成后 CS 才会由低转高,不是 1 个字节通讯完成后就由低转高,在通讯期间,一直处于低电平。

在时钟下降沿时,完成数据 (1bit)的发送与接收,发送和接收是同时完成的。当单片机想读手柄数据或向手柄发送命令时,将会拉低 CS 线电平,并发出一个命令"0x01";手柄会回复它的 ID "0x41=绿灯模式,0x73=红灯模式";在手柄发送 ID 的同时,单片机将传送 0x42,请求数据;随后手柄发送出 0x5A,告诉单片机"数据来了"。

idle:数据线空闲,该数据线无数据传送。

一个通讯周期有9个字节(8位),这些数据是依次按位传送。

表 1-1:数据意义对照表

顺序	DO	DI	Bit0、Bit1、Bit2、Bit3、Bit4、Bit5、Bit6、Bit7、
0	0X01	idle	
1	0x42	ID	
2	idle	0x5A	
3	WW	data	SELECT, L3, R3, START, UP, RIGHT, DOWN, LEFT
4	YY	data	L2、R2、L1、R1、△、○、×、□
5	idle	data	PSS_RX (0x00=left, 0xFF=right)
6	idle	data	PSS_RY (0x00=up、0xFF=down)
7	idle	data	PSS_LX (0x00=left, 0xFF=right)
8	idle	data	PSS_LY (0x00=up、0xFF=down)

当有按键按下,对应位为"0",其他位为"1",例如当键"SELECT"被按下时, Data[3]=11111110B。

在设置了震动模式后,我们就能发送 WW、YY 来控制震动电机。WW,用来控制右侧的小震动电机,0x00 关,其他值为开;YY 用来控制左侧的大震动电机,0x40~0xFF 电机开,值越大,电机转动越快,震动越明显。具体的设置请看下面的程序部分。

红灯模式时: 左右摇杆发送模拟值, 0x00~0xFF 之间, 且摇杆按下的键值 L3、R3 有效;

绿灯模式时: 左右摇杆模拟值为无效,推到极限时,对应发送 UP、RIGHT、DOWN、



LEFT、△、○、X、□, 按键 L3、R3 无效。

2、手柄的使用、连接配对说明

手柄需要两节 7 号 1.5V 的电池供电,接收器和单片机共用一个电源,电源范围为 3~5V,不能接反,不能超压,过压和反接,都会使接收器烧坏。

手柄上有个电源开关,0N 开/0FF 关,将手柄开关打到 0N 上,在未搜索到接收器的状况下,手柄的灯会不停的闪,在一定时间内,还未搜索到接收器,手柄将进入待机模式,手柄的灯将灭掉,这时,只有通过"START"键,唤醒手柄。

接收器供电,在未配对的情况下,绿灯闪。

手柄打开,接收器供电,手柄和接收器会自动配对,这时灯常亮,手柄配对成功。按键 "MODE" (手柄批次不同,上面的标识有可能是"ANALOG",但使用方法一样),可以选择"红灯模式","绿灯模式"。

有些用户反映,手柄和接收器不能正常配对!多数问题是,接收器的接线不正确,或 程序有问题。

解决方法:接收器只接电源(电源线一定要连接正确),不接任何数据线和时钟线,一般情况下手柄是能够配对成功。配对成功后灯常亮,说明手柄是好的,这时再检查接线是否正确,程序移植是否有问题。

3、硬件连接方式

接收器与 stm32 连接方式

DI->PB12;

DO->PB13;

CS->PB14:

CLK->PB15。

4、程序设计

完整程序详见工程文件。

这里主要介绍 pstwo.c 文件中的函数。



```
//向手柄发送命令
void PS2_Cmd(u8 CMD)
{
```

```
volatile u16 ref=0x01;
Data[1] = 0;
for(ref=0x01;ref<0x0100;ref<<=1)
    if(ref&CMD)
                                  //输出一位控制位
        DO_H;
    }
    else DO L;
                                     //时钟拉高
    CLK_H;
    delay_us(10);
    CLK L;
    delay_us(10);
    CLK_H;
    if(DI)
        Data[1] = ref|Data[1];
delay_us(16);
```



```
//判断是否为红灯模式, 0x41=模拟绿灯, 0x73=模拟红灯
//返回值; 0, 红灯模式
        其他,其他模式
//
u8 PS2_RedLight(void)
{
    CS_L;
   PS2_Cmd(Comd[0]); //开始命令
   PS2 Cmd(Comd[1]); //请求数据
    CS_H;
    if(Data[1] == 0X73) return 0;
    else return 1;
//读取手柄数据
void PS2_ReadData(void)
    volatile u8 byte=0;
   volatile u16 ref=0x01;
    CS L;
    PS2_Cmd(Comd[0]); //开始命令
    PS2_Cmd(Comd[1]); //请求数据
    for(byte=2;byte<9;byte++) //开始接受数据
       for(ref=0x01;ref<0x100;ref<<=1)
           CLK_H;
           delay_us(10);
           CLK L;
           delay_us(10);
           CLK_H;
             if(DI)
             Data[byte] = ref|Data[byte];
       delay us(16);
    CS_H;
```

上面两个函数分别为主机向手柄发送数据、手柄向主机发送数据。手柄向主机发送的



数 据缓存在数组 Data[]中,数组中共有 9 个元素,每个元素的意义请见表 1-1。还有一个函数是 用来判断手柄的发送模式,也就是判断 ID 即 Data[1]的值。

```
//对读出来的 PS2 的数据进行处理,只处理按键部分
//按下为0, 未按下为1
u8 PS2_DataKey()
{
   u8 index;
   PS2_ClearData();
   PS2 ReadData();
   Handkey=(Data[4]<<8)|Data[3]; //这是 16 个按键 按下为 0, 未按下为 1
   for(index=0;index<16;index++)
       if((Handkey&(1<<(MASK[index]-1)))==0)
       return index+1;
   return 0;
           //没有任何按键按下
//得到一个摇杆的模拟量
                      范围 0~256
u8 PS2_AnologData(u8 button)
```

```
return Data[button];
}
//清除数据缓冲区
void PS2_ClearData()
{
    u8 a;
    for(a=0;a<9;a++)
        Data[a]=0x00;
}
```

8 位数 Data[3]与 Data[4], 分别对应着 16 个按键的状态,按下为 0, 未按下为 1。通过对这两个数的处理,得到按键状态并返回键值。

另一个函数的功能就是返回模拟值,只有在"红灯模式"下值才是有效的,拨动摇杆,值才会变化,这些值分别存储在 Data[5]、Data[6]、Data[7]、Data[8]。 手柄配置初始化:



```
//short poll
void PS2_ShortPoll(void)
    CS_L;
    delay_us(16);
    PS2_Cmd(0x01);
    PS2_Cmd(0x42);
    PS2_Cmd(0X00);
    PS2_Cmd(0x00);
    PS2_Cmd(0x00);
    CS_H;
    delay_us(16);
}
//进入配置
void PS2_EnterConfing(void)
{
    CS_L;
    delay_us(16);
    PS2_Cmd(0x01);
    PS2_Cmd(0x43);
    PS2_Cmd(0X00);
    PS2_Cmd(0x01);
    PS2_Cmd(0x00);
    PS2_Cmd(0X00);
```



```
PS2_Cmd(0X00);
   PS2_Cmd(0X00);
   PS2_Cmd(0X00);
   CS H;
   delay_us(16);
}
//发送模式设置
void PS2_TurnOnAnalogMode(void)
   CS_L;
   PS2_Cmd(0x01);
   PS2_Cmd(0x44);
   PS2_Cmd(0X00);
   PS2_Cmd(0x01); //analog=0x01;digital=0x00 软件设置发送模式
   PS2_Cmd(0xEE); //Ox03 锁存设置,即不可通过按键"MODE"设置模式。
                //0xEE 不锁存软件设置,可通过按键"MODE"设置模式。
   PS2_Cmd(0X00);
   PS2_Cmd(0X00);
   PS2_Cmd(0X00);
   PS2_Cmd(0X00);
   CS_H;
   delay_us(16);
}
```





```
{
   CS_L;
   delay_us(16);
   PS2_Cmd(0x01);
   PS2_Cmd(0x43);
   PS2_Cmd(0X00);
   PS2_Cmd(0x00);
   PS2_Cmd(0x5A);
   PS2_Cmd(0x5A);
   PS2\_Cmd(0x5A);
   PS2\_Cmd(0x5A);
   PS2 Cmd(0x5A);
   CS_H;
   delay_us(16);
}
//手柄配置初始化
void PS2_SetInit(void)
   PS2_ShortPoll();
   PS2 ShortPoll();
   PS2_ShortPoll();
   PS2_EnterConfing();
                        //进入配置模式
   PS2_TurnOnAnalogMode(); // "红绿灯"配置模式,并选择是否保存
   PS2_VibrationMode();
                        //开启震动模式
   PS2_ExitConfing(); //完成并保存配置
}
```

可以看出配置函数就是发送命令,发送这些命令后,手柄就会明白自己要做什么了,发 送命令时,不需要考虑手柄发来的信息。

手柄配置初始化,PS2_ShortPol1()被执行了 3次,主要是为了建立和恢复连接。具体的 配置方式请看注释。



```
{
        CS_L;
        delay_us(16);
        PS2_Cmd(0x01); //开始命令
        PS2_Cmd(0x42); //请求数据
        PS2_Cmd(0X00);
        PS2_Cmd(motor1);
        PS2_Cmd(motor2);
        PS2_Cmd(0X00);
        PS2_Cmd(0X00);
        PS2_Cmd(0X00);
        PS2_Cmd(0X00);
        CS_H;
        delay_us(16);
}
```

只有在初始化函数 void PS2_SetInit(void)中,对震动电机进行了初始化 (PS2_VibrationMode();//开启震动模式),这个函数命令才会被执行。 编写主函数:



```
int main(void)
   {
       u8 key;
       Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
       delay init(72);
                     //延时初始化
       uart init(72,9600); //串口 1 初始化
       LED_Init();
                          //驱动端口初始化
       PS2_Init();
                      //配配置初始化,配置"红绿灯模式",并选择是否可以修改
       PS2_SetInit();
                       //开启震动模式
       while(1)
       {
           LED = ! LED;
           key=PS2_DataKey();
                                    //有按键按下
           if(key!=0)
           {
              printf(" \r\n %d is pressed \r\n",key);
              if(key == 11)
               {
                  PS2_Vibration(0xFF,0x00); // 发出震动后必须有延时
delay_ms(1000);
                  delay ms(500);
               }
               else if(key == 12)
                  PS2_Vibration(0x00,0x41); // 发出震动后必须有延时
delay_ms(1000);
                  delay ms(500);
               }
               else
                   PS2 Vibration(0x00,0x00);
     printf(" %5d %5d %5d %5d\r\n",PS2_AnologData(PSS_LX),PS2_AnologData(PSS_LY),
                              PS2_AnologData(PSS_RX),PS2_AnologData(PSS_RY));
           delay_ms(50);
       }
```



当有按键按下时,输出按键值。

5、下载与测试

编译程序并下载。遥控器上配配置为红灯模式,指示灯为红色,串口输出的模拟值为 127 或 128, 当晃动摇杆时,相应的模拟值就会改变,这时摇杆按键可以按下,可以输出键 值,见图 5.2。



图 5.1



图 5.2



按下"△",输出对应的键值"13"。



图 5.3

分别按下"L1"、"R1", 串口输出键值, 并伴随手柄的震动。



图 5.4



按下"MODE", 改为绿灯模式, 手柄上指示灯变为"绿色", 串口输出的模拟值为"255", 轻轻晃动摇杆, 模拟值不变。




图 5.5

我们将右摇杆向上推到极限,这时串口输出"Mispressed",键值对应"△",但模拟的值不改变。



图 5.6







"红灯模式"和"绿灯模式"的主要区别就在与摇杆模拟值的输出。

尝试改变初始化中的设置,如发送模式的选择、是否锁存?看手柄有何变化。设置 PS2_Vibration(0x00, 0x41)中的值,感受手柄不同频率的震感。