```
┌─────────────────────────────────────┐
│            GPTPPersist               │
├─────────────────────────────────────┤
│                                     │
├─────────────────────────────────────┤
│ + initStorage()                     │
│ + closeStorage()                    │
│ + readStorage()                     │
│ + registerWriteCB()                 │
│ + setWriteSize()                    │
│ + triggerWriteStorage()             │
│ + ~GPTPPersist()                    │
└─────────────────────────────────────┘
                  △
                  │
┌─────────────────────────────────────┐
│         LinuxGPTPPersistFile         │
├─────────────────────────────────────┤
│ - persistIDStr                      │
│ - writeCB                           │
│ - persistFD                         │
│ - restoredata                       │
│ - storedDataLength                  │
│ - memoryDataLength                  │
├─────────────────────────────────────┤
│ + LinuxGPTPPersistFile()            │
│ + ~LinuxGPTPPersistFile()           │
│ + initStorage()                     │
│ + closeStorage()                    │
│ + readStorage()                     │
│ + registerWriteCB()                 │
│ + setWriteSize()                    │
│ + triggerWriteStorage()             │
└─────────────────────────────────────┘
```