上位机操作说明

一、界面显示:

● 系统参数:

氢气气源压力
电堆电压
电堆电流
电堆功率
系统功率
电堆平均单体电压
氢气入堆压力
排水阀周期
排水阀开启时间
单片电压标准差
DCDC 输出电压
空气入堆压力
水路入堆温度
水路入堆目标温度
水泵功率
空压机功率
氢气循环泵功率
系统效率

Warning_Code	警告代码
Fault_Code	故障代码
Fault_Level	故障等级
System_Status	系统状态

● 控制参数:

Drain_Valve_MC	排水阀手动设置
Drain_Valve_Switch	排水阀开启开关
Drain_Valve_Period_Set	排水阀开启周期
Drain_Valve_Open_Time_Set	排水阀周期开启时间
Power_Set	系统功率设置
Start/Stop	系统启机/停机按钮
PowerOn/PowerOff	上电/下电按钮
Remove_Bubble	一键排泡
Emergency_Stop	紧急停机按钮

● CAN 通讯控制

Open_CAN/Close_CAN	打开/关闭 CAN 通道
OpenDevice/CloseDevice	连接/断开 CAN 设备
CAN_Send/ CAN_Stop_Send	打开/关闭 CAN 发送

二、 使用方法:

1、 启动电堆:

- 1) 点击 OpenDevice 连接设备
- 2) 点击 Open_CAN 打开 CAN 通道

- 3) 点击 CAN Send 打开 CAN 发送功能
- 4) 点击 PowerOn 上电
- 5) 等待 System Status 变为 3 状态
- 6) 点击 Start 启动电堆, 此时系统会先进行启机吹扫, 再进入怠速状态。 等待水进堆温度达到 60 摄氏度后, 此时可进行拉载。
- 7) 在 Power_Set 输入框中输入设定功率,设定功率需要≥20kW。
- 8) 点击 Submit 按钮
- 9) 电堆进入正常运行状态, SystemStatus 变为 6

2、 系统变载

在 Power_Set 输入框中输入设定功率,后,再点击 Submit 按钮即可完成变载操作。若需要进行变载时,建议满足以下情况才能进行变载:

- 1) 水路入堆温度: 建议水温在目标水温上下 2 摄氏度的范围内才能进行变载。
 - 2) 标准差: 建议标准差在 25 以下时才能进行变载。

3、 系统停机

- 1) 点击 Stop 按钮,系统会自动进入降载停机流程。
- 2) 等待 SystemStatus 变为 9. 则表示系统停机完成。

4、 紧急停机

当发生紧急情况时,请点击 EmergencyStop 进行紧急停机,系统会在短时间内完成紧急下电停机。

5、 设置排水阀

排水阀手动/自动切换:

- 1) Drain_Valve_MC 设为 0, 点击 Submit, 变为自动控制
- 2) Drain_Valve_MC 设为 1, 点击 Submit, 变为手动控制

排水阀手动周期设置:

- 1) 在 Drain_Valve_Pariod_Set 设为排水阀开启周期
- 2) 在 Drain_Valve_Open_Time_Set 设为排水阀开启时间
- 3) 在 Drain_Valve_MC 设为 1
- 4) 点击 Submit 发送控制指令

排水阀开关设置(此功能仅支持在 SystemStatus 为 9 时使用):

- 1) Drain_Valve_MC 设为 1
- 2) Drain_Valve_Switch 设为 1, 点击 Submit, 排水阀打开
- 3) Drain_Valve_Switch 设为 0, 点击 Submit, 排水阀关闭

6、 一键排泡

当系统重新加水后, 需要进行排泡:

- 1) Remove_Bubble 设为 1,系统开始排泡
- 2) Remove Bubble 设为 0, 系统停止排泡

7、 其他事项:

- 1) 系统运行时气源压力范围: 600kpa-1000kpa
- 2) 数据保存在软件目录下的输出文件夹中

附录:上位机界面(仅供参考,后续根据实际使用需求进行调整)

