

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire, comprendre et suivre toutes les consignes de sécurité contenues dans ces instructions avant d'utiliser cette longe de positionnement/retenue de progression. LE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Ces instructions doivent être transmises à l'utilisateur de cet équipement. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

Utilisation prévue :

Cette longe de positionnement/retenue de progression est conçue pour être utilisée comme élément d'un système antichute individuel complet. Les longes de positionnement/retenue de progression sont utilisées pour éviter que l'utilisateur ne soit exposé à/en présence d'un risque de chute.

Toute utilisation pour d'autres applications, y compris, mais sans s'y limiter, la manutention de matériaux, des activités de loisirs ou sportives, ou d'autres activités non décrites dans les instructions d'utilisateurs, n'est pas approuvée par 3M et pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

Ce dispositif ne doit être utilisé que par des utilisateurs formés pour des applications sur le lieu de travail.



AVERTISSEMENT

Cette longe de positionnement/retenue de progression fait partie d'un système antichute individuel complet. Tous les utilisateurs doivent être solidement formés à l'installation et au fonctionnement sécurisés de leur système antichute individuel. **Une mauvaise utilisation de ce dispositif pourrait entraîner des blessures graves ou être mortelle** Pour ne faire aucune erreur dans la sélection, le fonctionnement, l'installation, la maintenance et l'entretien, suivez ces instructions d'utilisateur et toutes les recommandations du fabricant, consultez un superviseur ou contactez le service technique 3M.

- **Pour réduire les risques associés au travail avec une longe de positionnement/retenue de progression qui, en l'absence de protection, pourraient entraîner des blessures graves ou mortelles :**
 - Utilisez ce dispositif uniquement à des fins de positionnement ou dans des applications de retenue de progression. Les longes de positionnement doivent être configurées pour limiter la distance de chute libre à environ 61 cm ou moins et minimiser les chutes balancées. Les longes de retenue de progression doivent éviter que l'utilisateur ne soit exposé à un risque de chute.
 - N'utilisez jamais cette longe (c-à-d., une longe qui n'absorbe pas d'énergie) comme système antichute principal.
 - Inspectez le dispositif avant chaque utilisation, au moins une fois par an, et après chaque chute. Procédez à l'inspection conformément aux instructions d'utilisation.
 - Si l'inspection fait apparaître un défaut ou un danger, mettez immédiatement le dispositif hors service et détruisez-le.
 - Si le dispositif a été soumis à des forces d'arrêt de chute ou d'impact, il doit être immédiatement mis hors service.
 - Consultez les instructions d'utilisateur ou contactez le service de protection antichute 3M.
 - Veillez à ce que tous les sous-systèmes de raccordement (p. ex., les longes) soient exempts de tout danger incluant, mais non limité à, l'enchevêtrement avec d'autres travailleurs, vous-même, des machines en mouvement ou d'autres objets à proximité.
 - Veillez à assurer une protection adéquate contre les arêtes si la ligne de vie risque d'entrer en contact avec des arêtes vives ou des coins.
 - Veillez à ce que le dispositif soit capelé correctement pour l'usage prévu.
 - Attachez la ou les patte(s) inutilisée(s) de la longe au(x) système(s) de fixation du harnais s'il en dispose.
 - Ne faites aucun lien ni nœud avec la longe.
 - Ne dépassez pas le nombre d'utilisateurs autorisés.
 - Assurez-vous que les systèmes/sous-systèmes antichute créés avec des composants provenant de divers fabricants sont compatibles et respectent les exigences des normes applicables, y compris la norme ANSI Z359 ou d'autres codes, normes ou contraintes de protection contre les chutes. Consultez systématiquement une personne compétente ou qualifiée avant l'utilisation de ces systèmes.
- **Pour réduire les risques associés au travail en hauteur qui, faute de protection, peuvent entraîner des blessures graves ou mortelles :**
 - Assurez-vous que votre santé et votre condition physique vous permettent de supporter en toute sécurité les forces associées au travail en hauteur. Consultez votre médecin si vous avez des questions concernant votre aptitude à utiliser cet équipement.
 - Ne dépassez jamais les limites autorisées pour votre équipement antichute.
 - Ne dépassez jamais la distance de chute libre maximale de votre équipement antichute.
 - N'utilisez aucun équipement antichute qui n'a pas satisfait aux inspections avant utilisation ou aux autres inspections programmées, ou si vous avez des préoccupations concernant l'utilisation ou la compatibilité de l'équipement avec votre application. Contactez les services techniques de 3M si vous avez des questions.
 - Certaines combinaisons de sous-systèmes et de composants peuvent gêner le fonctionnement de cet équipement. Utilisez uniquement des raccordements compatibles. Consultez 3M avant d'utiliser cet équipement conjointement avec des composants ou des sous-systèmes autres que ceux décrits dans les instructions d'utilisation.
 - Soyez particulièrement vigilant(e) lorsque vous travaillez autour des machines en mouvement (par exemple, les mécanismes d'entraînement par le haut des plates-formes pétrolières), en cas de risques électriques, de températures extrêmes, de risques chimiques, en présence de gaz explosifs ou toxiques, d'arêtes vives, ou de matériaux suspendus pouvant chuter sur vous ou sur l'équipement.
 - Utilisez des dispositifs de protection contre les arcs électriques ou conçus pour le travail à température élevée dans les environnements à chaleur intense.
 - Évitez les surfaces et les objets qui peuvent endommager l'utilisateur ou l'équipement.
 - Vérifiez que vous disposez d'une distance d'arrêt adaptée lorsque vous travaillez en hauteur.
 - Ne modifiez ni n'altérez jamais votre équipement antichute. Seul 3M ou les parties agréées par écrit par 3M peuvent réparer cet équipement.
 - Avant l'utilisation d'un équipement antichute, vérifiez qu'un plan de sauvetage est mis en place et qu'il permettra d'effectuer un sauvetage rapide si une chute se produit.
 - En cas de chute, faites immédiatement intervenir un médecin auprès du travailleur qui est tombé.
 - N'utilisez pas de ceinture de travail pour les applications de prévention des chutes. Utilisez uniquement un harnais intégral.
 - Réduisez le risque d'effets pendulaires en travaillant autant que possible directement sous le point d'ancrage.
 - Lors de la formation à l'utilisation de ce dispositif, vous devez utiliser un système antichute secondaire afin de ne pas exposer la personne formée à un risque de chute involontaire.
 - Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'examen du dispositif/système.

☒ avant d'utiliser cet équipement, enregistrez les informations d'identification du produit (voir Figure 8) dans le tableau 2 du « Journal d'inspection et d'entretien » au dos du présent manuel.

☒ Assurez-vous toujours que vous utilisez la dernière version de votre manuel d'utilisation 3M. Visitez le site Web de 3M ou contactez le service technique 3Mr manuels d'instructions mis à jour.

DESCRIPTION

La longe 3M™ Protecta® TRIGGER™ réglable est conçue pour être utilisée dans le cadre d'un dispositif de positionnement individuel au travail. Les systèmes de positionnement au travail comprennent généralement un harnais intégral ou une ceinture de travail, une longe de positionnement et un équipement de protection individuelle antichute de secours. Le système de réglage offre la possibilité de régler facilement la longueur de la longe pendant l'utilisation. Cet équipement ne convient pas comme antichute et il est nécessaire d'accompagner ce dispositif de positionnement avec des mesures collectives (par ex., filets de sécurité) ou des mesures personnelles de protection (par ex., dispositif antichute) contre les chutes depuis un poste de travail situé en hauteur.

La figure 1 indique la longe ajustable de positionnement pour le travail présentée dans le présent manuel d'instruction. Différents modèles sont disponibles offrant diverses combinaisons des caractéristiques suivantes :

Tableau 1 – Spécifications

SPÉCIFICATIONS DES COMPOSANTS		
Figure 1, référence :		Description :
Connecteur au harnais	①	Dispositif réducteur de longe Trigger™
	②	AJ514/0
	③	AJ572/0
	④	AJ501/0
Connecteur de soutien du câble	⑤	AJ523/0
	⑥	20LF
	⑦	AJ565/0
	⑧	AJ595/0
Cordes	⑨	Corde statique - 10,5 mm (0,41 in.)
Autres caractéristiques	⑩	Coulisseau doté d'une protection résistante à l'abrasion
Extrémité de la corde	⑪	Nœud simple à l'extrémité de la corde
Étiquettes	⑫	Étiquettes

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Performance :

LY	Longueur de la longe (voir la figure 1).
Capacité :	1 personne au poids combiné (vêtements, outils, etc.) de : 140 kg (309 lbf) maximum
Température de service :	Minimum : -35 °C (-31 °F) Maximum : +57 °C (135 °F)

Matériaux :

Composant du dispositif du maintien du corps :	Acier inoxydable, alliage à base d'acier, alliage d'aluminium et caoutchouc – Résistance à la traction de 22 kN (2 240 kg, 4 946 lbf)
Mousquetons :	Alliage d'acier, Aluminium, Acier inoxydable - 22 kN (4 946 lbf) Minimum Résistance à la traction
Crochets:	Acier, acier inoxydable et galvanisé ou chromé - Résistance à la traction de 22 kN (2 240 kg, 4 946 lbf)
Des cordes:	Nylon - 22 kN (4 946 lbf) Résistance à la traction
Couvertures de corde:	Polyester, Nylon

1.0 APPLICATIONS

- 1.1 OBJECTIF :** les longes sont conçues pour être utilisées comme élément d'un équipement de protection individuelle (voir la figure 2) antichute. Elles peuvent dissiper l'énergie associée à la chute, limiter les forces exercées par la chute sur le corps ou être utilisées comme dispositif de positionnement et de retenue, en fonction de leur type. La Figure 1 représente les modèles de longe couverts par ce manuel d'instructions. Ils peuvent être utilisés dans la plupart des situations nécessitant à la fois la mobilité de l'ouvrier et sa protection contre les chutes (travail d'inspection, constructions diverses, entretien, production pétrolière, travail en espace confiné, etc.).
- 1.2 NORMES :** votre longe est conforme aux normes nationales ou régionales présentées sur la page de couverture des présentes instructions. Reportez-vous aux exigences locales régissant la sécurité au travail pour de plus amples renseignements concernant les dispositifs de protection individuelle antichute. Si ce produit est revendu en dehors du pays de destination d'origine, le revendeur doit fournir ces instructions dans la langue du pays où il sera utilisé.
- 1.3 FORMATION :** ce dispositif doit être utilisé par des personnes formées à sa mise en place et à son utilisation. L'utilisateur est tenu de se familiariser avec ces instructions et de suivre une formation pour entretenir et utiliser correctement les équipements. L'utilisateur doit également connaître les caractéristiques de fonctionnement, les limites d'application et les conséquences d'une utilisation inappropriée de cet équipement.
- 1.4 EXIGENCES :** Vous devez toujours consulter les limites ci-dessous avant d'installer ou d'utiliser cet équipement :
- **Capacité :** les longes sont conçues pour un usage individuel avec un poids combiné (vêtements, outils, etc.) dans la plage de poids spécifiée dans le tableau 1 pour le modèle de longe. Vérifier que tous les éléments de votre système sont compatibles avec une capacité correspondant à l'application requise.
 - **Ancrage :** le matériel d'ancrage choisi pour les dispositifs antichute doit avoir une force capable de soutenir des charges statiques, appliquée dans les directions permises par le dispositif antichute d'au moins :
 - A. 12 kN (2 698 lb) pour les ancrages métalliques ou 18 kN (4 047 lb) pour les ancrages en textile pour les ancrages non certifiés, ou
 - B. qui équivaut à deux fois la force d'arrêt maximale pour les ancrages certifiés.Si autorisé en fonction du type d'ancrage, lorsque plusieurs dispositifs antichute sont raccordés à un matériel d'ancrage, les forces indiquées aux points (1) et (2) ci-dessus doivent être multipliées par le nombre de dispositifs antichute fixés.
 - **Chutes en mouvement pendulaire :** les effets pendulaires se produisent lorsque le point d'ancrage ne se trouve pas directement au-dessus du point de chute. Heurter un objet pendant une chute pendulaire peut causer des blessures graves (voir la figure 3). Réduire les effets pendulaires en travaillant autant que possible directement sous le point d'ancrage. Positionnez et / ou ajustez toujours la longe de manière à ce que le point d'ancrage soit maintenu au niveau ou au-dessus du niveau de la taille; la lanière est tendue; et, la liberté de circulation est limitée à 0,6 m (1,97 ft) au maximum.
 - **Risques :** l'utilisation de cet équipement dans un environnement à risque peut nécessiter des précautions supplémentaires pour réduire le risque de blessure pour l'utilisateur ou de détérioration de l'équipement. Les risques comprennent, mais sans s'y limiter, la chaleur intense, les produits chimiques caustiques, les environnements corrosifs, les lignes à haute tension, les gaz explosifs ou toxiques, les engins en mouvement ou les matériaux situés au-dessus de la tête pouvant tomber et toucher l'utilisateur ou le dispositif antichute. Éviter de travailler dans les endroits où votre longe risque de se croiser ou de s'emmêler avec celle d'un autre ouvrier. Éviter de travailler dans les endroits où des objets peuvent tomber et heurter la longe, entraînant une perte d'équilibre ou une détérioration de la longe. Ne pas laisser la longe passer sous les bras ou entre les jambes.

2.0 UTILISATION

- 2.1 PLAN DE PROTECTION ANTICHUTE ET PLAN DE SAUVETAGE :** l'employeur doit avoir un plan de protection antichute et un plan de sauvetage. Le plan doit comprendre des directives et des exigences pour le programme de protection antichute de l'employeur, avec des politiques, des obligations et des formations ; des procédures de protection antichute ; des mesures d'élimination et de contrôle des risques de chute ; des procédures de sauvetage ; des investigations sur les incidents et un programme d'évaluation de l'efficacité.
- 2.2 FRÉQUENCE D'INSPECTION :** les longes seront inspectées par le travailleur¹ avant chaque utilisation. En outre, des inspections doivent être menées par une personne compétente² autre que l'utilisateur. Des conditions de travail extrêmes (environnement hostile, utilisation prolongée, etc.) peuvent nécessiter des inspections plus fréquentes par une personne compétente. La personne compétente doit déterminer les intervalles d'inspection appropriés. Les procédures d'inspection sont décrites dans le « *Journal d'inspection et d'entretien* » (Tableau 2). Les résultats de l'inspection par la personne compétente doivent être enregistrés dans le *Journal d'inspection et d'entretien* ou dans le système d'identification par radiofréquence (RFID).
- 2.3 COMPATIBILITÉ DES COMPOSANTS :** sauf indication contraire, l'équipement 3M est destiné à être utilisé uniquement avec des composants et des sous systèmes agréés. La substitution ou le remplacement de pièces par des composants ou des sous-composants non approuvés peut compromettre la compatibilité de l'équipement et affecter la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système.
- 2.4 COMPATIBILITÉ DES CONNECTEURS :** les connecteurs sont considérés comme compatibles avec les éléments de raccordement lorsqu'ils ont été conçus de sorte que ni leur taille ni leur forme ne provoquent l'ouverture spontanée de leur mécanisme d'ouverture, quelle que soit leur orientation. Pour toute question concernant la compatibilité, contacter 3M. Les connecteurs (connecteurs, mousquetons, D d'accrochage) doivent être capables de supporter au moins 22 kN (5 000 lb). Les connecteurs doivent être compatibles avec l'ancrage ou tout autre composant du dispositif. Ne pas utiliser un équipement non compatible. Les connecteurs non compatibles peuvent se désengager accidentellement (voir figure 4). Les connecteurs doivent être compatibles par leur taille, leur forme et leur résistance. Des mousquetons à verrouillage automatique et des mousquetons sont requis. Si l'élément de raccordement est doté d'un mousqueton trop petit ou de forme irrégulière, il se peut que l'élément de raccordement applique une force sur le mécanisme d'ouverture du mousqueton (A). Cette force pourrait entraîner l'ouverture du mécanisme (B) et provoquer le détachement du mousqueton de son point de raccordement (C).
- 2.5 RACCORDEMENT :** les mousquetons utilisés avec cet équipement doivent être à verrouillage automatique. Assurez-

1 Travailleur : toute personne qui est protégée contre les chutes par un système actif de protection antichute ou en cas d'un dispositif antichute, une personne pouvant faire une chute tout en étant attachée au système.

2 Personne compétente : une personne désignée par l'employeur comme responsable de la supervision immédiate, de la mise en œuvre et de la surveillance du programme de protection antichute de l'employeur. Grâce à sa formation et à ses connaissances, cette personne est capable de déceler, d'évaluer et de calculer les risques éventuels de chute. Enfin, l'employeur autorise cette personne à prendre des mesures correctrices en cas de problème.

vous que tous les connecteurs sont compatibles en termes de taille, forme et force. Ne pas utiliser un équipement non compatible. Vérifier que tous les connecteurs sont bien fermés et verrouillés. Les connecteurs 3M (mousquetons) sont destinés à être utilisés uniquement selon les instructions de chacun des produits. La figure 5 montre quelques exemples de raccords inappropriés. Ne pas raccorder les mousquetons :

- A. à un D d'accrochage auquel un autre connecteur est attaché ;
- B. d'une manière qui provoquerait une charge sur l'ouverture. Les crochets à ressort à grande ouverture ne doivent pas être raccordés à des D d'accrochage de taille standard ou à des objets similaires qui provoqueraient une charge sur l'ouverture si le connecteur ou le D d'accrochage venait à se tordre ou à tourner, sauf si le crochet du mousqueton est équipé d'une ouverture de 16 kN (1 632,93 kg, 3 600 lb).
- C. en cas de faux raccord, lorsque la taille et la forme des connecteurs homologues ne sont pas compatibles et, en l'absence d'une confirmation visuelle, les connecteurs semblent totalement engagés ;
- D. l'un à l'autre ;
- E. directement à des sangles, à une longe ou à un point d'ancrage (à moins que les instructions du fabricant pour la longe et le connecteur n'autorisent spécifiquement ce type de raccordement) ;
- F. à un objet ayant une forme ou une dimension empêchant la fermeture et le verrouillage du mousqueton, ou risquant de provoquer un désengagement ;
- G. d'une manière qui ne permet pas le bon alignement du connecteur lorsqu'il est sous charge.

3.0 INSTALLATION ET AJUSTEMENT

- 3.1 PLANIFICATION :** Préparer le système antichute avant de commencer à travailler. Prendre en compte tous les facteurs qui pourraient affecter la sécurité avant, pendant et après une chute. Prendre en considération toutes les caractéristiques et limites définies dans la section 1.
- 3.2 ANCRAGE :** Sélectionner un point d'ancrage impliquant le plus petit risque possible de chute libre ou d'effet pendulaire (voir la Section 1). Choisir un point d'ancrage rigide capable de supporter les charges statiques définies dans la Section 1.
- 3.3 CONNEXION DU SUPPORT DU CORPS :** La Figure 8 montre les connexions du système pour les applications habituelles de positionnement de retenue / de travail. Connecter toujours l'extrémité de la longe de support du corps au harnais intégral ou à la ceinture de travail en premier, puis connecter l'extrémité de la jambe à l'ancrage adéquat. Essayer toujours de réduire au maximum le mou sur la longe à proximité d'un risque de chute en procédant au fonctionnement aussi près que possible de l'ancrage. Voir la Section 3 pour des détails concernant le support du corps et la connexion d'ancrage.
- 3.4 SE CONNECTER À LA LONGE DE POSITIONNEMENT DE TRAVAIL :** Lors du raccordement, s'assurer qu'un décrochage ne peut pas avoir lieu. (voir la section 2.5 « Raccordements ».) Les décrochages peuvent avoir lieu en cas d'interférence entre le mousqueton et le connecteur correspondant provoquant l'ouverture accidentelle du mousqueton.

ÉTAPE 1 : Raccorder le connecteur de soutien du câble de verrouillage (voir la figure 1) sur le D d'accrochage du côté gauche ou droit de la ceinture de travail de l'opérateur ou du harnais intégral.

ÉTAPE 2 : Enrouler la longe autour d'un ancrage sécurisé qui est capable de soutenir des charges de 12 kN (2 698 lb) ou plus. Vérifier que la longe est sécurisée de sorte qu'elle ne puisse pas glisser au-delà du point d'ancrage.

ÉTAPE 3 : Raccorder la longe du connecteur du harnais (voir la figure 1) au D d'accrochage du côté opposé. Lorsqu'il est raccordé, le mousqueton ou la clavette du mousqueton doit être orienté vers l'extérieur et loin de l'utilisateur.

ÉTAPE 4 : Pour raccourcir la corde, tirer la queue directement vers le point d'ancrage. (Figure 6)

ÉTAPE 5 : Laisser la corde passer à travers l'ajusteur tout en se penchant en arrière. Relâcher l'ajusteur lorsque celui-ci se trouve dans la position souhaitée. (Figure 7)

ÉTAPE 6 : Vérifier la sécurité de l'ancrage, les raccordements appropriés et le réducteur de longe :

- Résistance appropriée de l'ancrage.
- Mousqueton et clavette de mousqueton raccordés de manière appropriée au harnais intégral ou à la ceinture de travail.
- La longe ne peut pas glisser vers le bas ou au-delà du point d'ancrage.
- La longe est tendue correctement.

☒ *Ne pas utiliser un mousqueton pour raccrocher la longe. Les deux connecteurs doivent être raccordés aux D d'accrochage du côté approprié. Ne jamais utiliser la longe de positionnement pour le travail avec un seul connecteur fixé au harnais intégral.*

4.0 FONCTIONNEMENT

☒ *Les nouveaux utilisateurs ou les utilisateurs irréguliers des longes (Longes) doivent examiner les « Informations de sécurité » au début de ce manuel avant toute utilisation de la longe.*

- 4.1 INSPECTION DE L'OUVRIER :** Avant chaque utilisation, inspecter la longe conformément à la liste de contrôle d'inspection dans le *Journal d'inspection et d'entretien* (Tableau 2). Si l'inspection indique un état dangereux ou que la longe a été sujette à des dommages ou forces exercées par une chute, la longe doit être retirée du service et détruite.
- 4.2 FONCTIONNEMENT :** Connecter toujours l'extrémité de la longe de support du corps au harnais intégral ou à la ceinture de travail en premier, puis connecter l'extrémité de la jambe à l'ancrage adéquat. Essayer toujours de réduire au maximum le mou sur la longe à proximité d'un risque de chute en procédant au fonctionnement aussi près que possible de l'ancrage. Voir la Section 3 pour des détails concernant le support du corps et la connexion d'ancrage. Vérifiez régulièrement les éléments de fixation et / ou de réglage pendant l'utilisation.
- 4.3 APRÈS UNE CHUTE :** Toute longe ayant été soumise aux forces d'arrêt d'une chute ou qui présente des signes de détérioration correspondant aux effets des forces d'impact décrits dans le *Journal d'installation et d'entretien* (Tableau 2) doit être immédiatement mise hors service et détruite.

5.0 INSPECTION

5.1 FRÉQUENCE D'INSPECTION : La longe doit être inspectée aux intervalles définis à la Section 2. Les procédures d'inspection sont décrites dans le « Journal d'inspection et d'entretien » (Tableau 2).

☒ Des conditions de travail extrêmes (environnements hostiles, utilisation prolongée, etc.) peuvent nécessiter des inspections plus fréquentes.

5.2 ÉTAT DANGEREUX OU DÉFECTUEUX : Si l'inspection effectuée fait apparaître un défaut ou un danger, retirer immédiatement la longe du service et la détruire afin d'éviter tout risque de réutilisation par inadvertance. Les longes ne sont pas réparables.

5.3 DURÉE DE VIE DU PRODUIT : La durée de vie fonctionnelle des longes 3M est déterminée par les conditions de travail et l'entretien. La durée de vie maximum peut aller de 1 an pour une utilisation intensive dans des conditions extrêmes à 10 ans dans des conditions d'utilisation peu intensives à normales. Le produit peut rester en service jusqu'à un maximum de 10 ans tant qu'il répond aux critères d'inspection.

6.0 ENTRETIEN, RÉVISION ET STOCKAGE

☒ Ne pas nettoyer ni désinfecter les longes à l'aide de toute méthode autre que celle indiquée dans les « Instructions d'entretien » suivantes. D'autres méthodes pourraient avoir des effets néfastes sur les longes ou l'utilisateur.

6.1 NETTOYAGE : Les procédures de nettoyage pour la longe sont les suivantes :

- Nettoyer périodiquement l'extérieur de la longe avec de l'eau et un détergent doux. La température de l'eau ne doit pas dépasser 40 °C (104 °F). Positionner la longe de façon à ce que l'eau puisse s'écouler. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser. Nettoyer les étiquettes si nécessaire.
- Rincer et faire sécher à l'air libre. Ne pas faire sécher à l'aide d'une source de chaleur.

☒ Utiliser un détergent sans javel pour nettoyer les longes. Veiller à NE PAS utiliser d'adoucissant ni de lingettes assouplissantes pour nettoyer et sécher les longes

6.2 RÉVISION : Les longes ne sont pas réparables. Si la longe a été soumise à des dommages ou à une force antichute, ou si l'inspection révèle un état dangereux ou défectueux, mettre la longe hors service et la jeter.

6.3 STOCKAGE/TRANSPORT : Transporter et ranger les longes dans un endroit frais, propre, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. Éviter les endroits pouvant contenir des vapeurs chimiques. Inspecter soigneusement la longe après toute période de stockage prolongée.

7.0 ÉTIQUETTES

La Figure 8 présente les étiquettes se trouvant sur les longes, ainsi que leurs emplacements. Toutes les étiquettes doivent être présentes sur la longe voir la figure 1.

Les informations présentes sur chaque étiquette sont les suivantes :

Se reporter à la figure 8 :	Description
①	Numéro de modèle
②	Numéro de série
③	Numéro de lot
④	Adresse du fabricant
⑤	Voir instructions
⑥	Norme européenne
⑦	Marquage CE
⑧	Numéro de l'organisme notifié vérifiant la conformité au type
⑨	Longueur
⑩	Mois de fabrication
⑪	Année de fabrication
⑫	Adresse Web du fabricant
⑬	Diamètre de corde
⑭	Capacité

Tableau 2 – Journal d’inspection et d’entretien

[illegible]