

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire, prendre connaissance et suivre toutes les consignes de sécurité contenues dans ces instructions avant d'utiliser ce connecteur d'ancrage. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Ces instructions doivent être transmises à l'utilisateur de cet équipement. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

Utilisation prévue :

Ce connecteur d'ancrage est conçu pour être utilisé comme un élément d'un système antichute individuel complet.

Toute utilisation pour d'autres applications, y compris, mais sans s'y limiter, la manutention de matériaux, des activités de loisirs ou sportives, ou d'autres activités non décrites dans les instructions d'utilisateurs, n'est pas approuvée par 3M et pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

Ce dispositif ne doit être utilisé que par des utilisateurs formés pour des applications sur le lieu de travail.



AVERTISSEMENT

Ce connecteur d'ancrage fait partie d'un système antichute individuel complet. Tous les utilisateurs doivent être solidement formés à l'installation et au fonctionnement sécurisés de leur système antichute individuel. **Une mauvaise utilisation de ce dispositif pourrait entraîner des blessures graves ou être mortelle.** Pour ne faire aucune erreur dans la sélection, le fonctionnement, l'installation, la maintenance et l'entretien, suivez ces instructions d'utilisateur et toutes les recommandations du fabricant, consultez un superviseur ou contactez le service technique 3M.

- **Pour réduire les risques associés au travail avec un connecteur d'ancrage qui, en l'absence de protection, pourraient entraîner des blessures graves ou mortelles :**
 - Inspectez le dispositif avant chaque utilisation, au moins une fois par an, et après chaque chute. Procédez à l'inspection conformément aux instructions d'utilisation.
 - Si l'inspection effectuée fait apparaître un défaut ou un danger, retirez immédiatement le dispositif du service et réparez-le ou remplacez-le en respectant les instructions d'utilisation.
 - Tout dispositif ayant été soumis à un arrêt de chute ou à une force d'impact doit immédiatement être mis hors service et détruit.
 - Le dispositif ne doit être installé que dans les substrats spécifiés ou sur les structures détaillées dans les consignes d'utilisation. Les installations et utilisations non conformes à ces consignes doivent être approuvées par 3M Fall Protection.
 - Le substrat auquel ou la structure à laquelle le connecteur d'ancrage est fixé doit être capable de résister aux charges statiques spécifiées pour l'ancrage dans les orientations autorisées indiquées dans les instructions d'utilisation.
 - Reliez uniquement d'autres sous-systèmes de protection antichute au point du connecteur d'ancrage désigné sur le dispositif.
 - Avant de procéder au perçage ou à la fixation, vérifiez qu'aucune ligne électrique, conduite de gaz ou tout autre système critique intégré ne sera touché par la perceuse ou le dispositif.
 - Assurez-vous que les systèmes/sous-systèmes antichute assemblés avec des composants provenant de divers fabricants sont compatibles et respectent les exigences des normes applicables, y compris la norme ANSI Z359 ou d'autres codes, normes ou contraintes de protection contre les chutes. Consultez systématiquement une personne compétente ou qualifiée avant l'utilisation de ces systèmes.
 - (ANCRES POUR BÉTON) N'utilisez pas le dispositif dans du béton humide ou non durci, des blocs creux, de la pierre, du bois ou d'autres substrats ou matériaux.
 - (ANCRES POUR BÉTON) Avant l'installation du dispositif dans un trou existant, inspectez le trou afin de détecter toute déformation, vérifiez l'épaisseur correcte du substrat et vérifiez que le diamètre et la profondeur du trou sont corrects.
 - N'utilisez pas/Installez toujours/Installezfixez jamaisfixezUtilisezVérifiez toujours
- **Pour réduire les risques associés au travail en hauteur qui, faute de protection, peuvent entraîner des blessures graves ou mortelles :**
 - Assurez-vous que votre santé et votre condition physique vous permettent de supporter en toute sécurité les forces associées au travail en hauteur. Consultez votre médecin si vous avez des questions concernant votre aptitude à utiliser cet équipement.
 - Ne dépassez jamais les limites autorisées pour votre équipement antichute.
 - Ne dépassez jamais la distance de chute libre maximale de votre équipement antichute.
 - N'utilisez aucun équipement antichute qui n'a pas satisfait aux inspections avant utilisation ou aux autres inspections programmées, ou si vous avez des préoccupations concernant l'utilisation ou la compatibilité de l'équipement avec votre application. Contactez les services techniques de 3M si vous avez des questions.
 - Certaines combinaisons de sous-systèmes et de composants peuvent gêner le fonctionnement de cet équipement. Utilisez uniquement des raccords compatibles. Consultez 3M avant d'utiliser cet équipement conjointement avec des composants ou des sous-systèmes autres que ceux décrits dans les instructions d'utilisation.
 - Soyez particulièrement vigilant(e) lorsque vous travaillez autour des machines en mouvement (par exemple, les mécanismes d'entraînement par le haut des plates-formes pétrolières), en cas de risques électriques, de températures extrêmes, de risques chimiques, en présence de gaz explosifs ou toxiques, d'arêtes vives, ou de matériaux suspendus pouvant chuter sur vous ou sur l'équipement.
 - Utilisez des dispositifs de protection contre les arcs électriques ou conçus pour le travail à température élevée dans les environnements à chaleur intense.
 - Évitez les surfaces et les objets qui peuvent endommager l'utilisateur ou l'équipement.
 - Vérifiez que vous disposez d'une distance d'arrêt adaptée lorsque vous travaillez en hauteur.
 - Ne modifiez ni n'altérez jamais votre équipement antichute. Seul 3M ou les parties agréées par écrit par 3M peuvent réparer cet équipement.
 - Avant l'utilisation d'un équipement antichute, vérifiez qu'un plan de sauvetage est mis en place et qu'il permettra d'effectuer un sauvetage rapide si une chute se produit.
 - En cas de chute, faites immédiatement intervenir un médecin auprès du travailleur qui est tombé.
 - N'utilisez pas de ceinture de travail pour les applications de prévention antichute. Utilisez uniquement un harnais intégral.
 - Réduisez le risque d'effets pendulaires en travaillant autant que possible directement sous le point d'ancrage.
 - Lors de la formation à l'utilisation de ce dispositif, vous devez utiliser un système antichute secondaire afin de ne pas exposer la personne formée à un risque de chute involontaire.
 - Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'examen du dispositif/système.

☑ Avant d'installer et d'utiliser cet équipement, enregistrer les informations d'identification du produit, indiquées sur l'étiquette d'identification, dans le Journal d'inspection et d'entretien (tableau 2) figurant au dos du présent manuel.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

La Figure 1 illustre la cale d'ancrage pour béton 3M™ DBI-SALA™. La cale d'ancrage pour béton est un dispositif d'ancrage réutilisable pour les applications en béton horizontales, verticales ou aériennes.

La Figure 2 illustre les composants de la cale d'ancrage pour béton. Les spécifications des composants figurent dans le Tableau 1. L'extrémité de l'ancrage déroule les cales (F) afin de fixer l'ancrage dans un orifice de montage de 20 mm (soit 0,75 po). Un trigger à ressort (C) et des câbles d'enrouleur (J) libèrent les cales afin de permettre le retrait et le repositionnement sur un autre orifice. Le sous-système antichute se connecte à l'anneau de connecteur pivotant (A) comme dispositif antichute, de positionnement ou de retenue.

Tableau 1 – Spécifications

Spécifications du système :			
Capacité :	1 personne au poids combiné (vêtements, outils, etc.) de 140 kg maximum (310 lb) ¹ .		
Ancrage :	Antichute : La structure à laquelle le connecteur d’ancrage est fixé doit pouvoir supporter une force dans les directions de charge prévues. Chaque emplacement de point d’ancrage doit avoir les valeurs suivantes :		
	<table><tr><td>EN 795</td><td>12 kN (1 224 kg)</td></tr></table>	EN 795	12 kN (1 224 kg)
	EN 795	12 kN (1 224 kg)	
Le béton dans lequel est fixé l’ancrage doit posséder une résistance à la compression de 20,7 MPa (3 000 psi). La cale d’ancrage pour béton n’est pas conçue pour être utilisée dans du béton léger, des blocs creux, du coulis, de la pierre, du bois, de l’acier ou tout autre substrat. La matière de base du béton doit posséder une épaisseur minimale de 12,5 cm (5 po).			
Dimensions :	Consulter la Figure 1 pour connaître les dimensions de chaque modèle de cale d’ancrage pour béton.		
Poids du produit :	0,32 kg (0,71 lb)		
Normes :	Testé conformément à la norme EN 795:2012		
Résistance à la rupture du connecteur d’ancrage	Résistance minimale à la rupture 22 kN (2 268 kg, 5 000 lb)		
Température de service minimale	-40° C (-40° F)		

Exigences du béton - Voir Figure 7					
Béton Épaisseur minimale : ⓐ	Distance minimale du bord/angle : ⓧ	Espacement de l’orifice : Ⓨ	Diamètre de l’orifice percé : ⓓ	Profondeur minimale de l’orifice : ⓔ	Résistance minimale à la compression du béton : ⓕ
≥ 30,5 cm (12 po)	≥ 15,3 cm (6,0 po)	≥ 25,4 cm (10 po)	20 mm ou (3/4 po)	≥ 7,7 cm (3,0 po)	≥ 20,7 MPa (3 000 psi)
≥ 25,4 cm (10 po)	≥ 20,3 cm (7,9 po)	≥ 25,4 cm (10 po)	20 mm ou (3/4 po)	≥ 7,7 cm (3,0 po)	≥ 20,7 MPa (3 000 psi)
≥ 20,3 cm (8,0 po)	≥ 25,4 cm (10 po)	≥ 25,4 cm (10 po)	20 mm ou (3/4 po)	≥ 7,7 cm (3,0 po)	≥ 20,7 MPa (3 000 psi)
≥ 12,7 cm (5 po)	≥ 30,5 cm (12 po)	≥ 25,4 cm (10 po)	20 mm ou (3/4 po)	≥ 7,7 cm (3,0 po)	≥ 20,7 MPa (3 000 psi)

REMARQUE : Les outils de perçage utilisés pour réaliser les orifices de montage doivent être conformes aux exigences CE.

Tableau 1 – Spécifications

Spécifications des composants :			
Figure 2 Référence	Composant	Matériaux	Remarque :
(A)	Anneau de connecteur pivotant	Acier forgé plaqué zingué	
(B)	Étiquette	Vinyle	
(C)	Trigger	Aluminium	
(D)	Bouton de dégagement	Acier plaqué zingué	
(E)	Extrémité	Acier inoxydable	
(F)	Cales	Acier inoxydable	
(G)	Câble principal	Acier galvanisé	
(H)	Rondelle entretoise	Acier inoxydable	
(I)	Butoir	Tube en polyuréthane	
(J)	Câbles d'enrouleur	Acier galvanisé	

1 Capacité : 141 kg est la limite de capacité requise par ANSI. Ce produit a été testé selon une capacité maximale de 191 kg (420 lb) conformément à la norme OSHA.

2 Personne qualifiée : Individu qui possède un diplôme reconnu ou un certificat professionnel, et qui bénéficie d'une vaste expérience dans la protection contre les chutes. Cet individu doit être capable de maîtriser la conception, l'analyse, l'évaluation et les spécifications en matière de protection contre les chutes.

1.0 TYPE D'UTILISATION

- 1.1 OBJECTIF :** Les connecteurs d'ancrage sont conçus pour fournir des points de connexion d'ancrage antichute¹ ou retenir une chute² Dispositifs : dispositif de retenue, dispositif de positionnement, harnais personnel, dispositif de sauvetage, etc.

☒ **Protection contre les chutes uniquement :** Ce connecteur d'ancrage sert à la connexion des équipements antichute. Ne pas connecter des équipements de levage à ce connecteur d'ancrage.

- 1.2 NORMES :** Votre connecteur d'ancrage est conforme aux normes nationales ou régionales présentées sur la page de couverture de ces instructions. Si ce produit est revendu en dehors du pays de destination d'origine, le revendeur doit fournir ces instructions dans la langue du pays où il sera utilisé.
- 1.3 SUPERVISION :** L'utilisation de cet équipement doit être supervisée par une personne compétente.³
- 1.4 FORMATION :** Cet équipement doit être installé et utilisé par des personnes formées à cet effet. Ce manuel doit être utilisé dans le cadre du programme de formation des employés, tel que requis par les normes CE. Il relève de la responsabilité des utilisateurs et des installateurs de cet équipement de s'assurer qu'ils se sont familiarisés avec ces instructions, qu'ils ont été formés à l'entretien et à l'utilisation corrects du matériel et qu'ils ont connaissance des caractéristiques de fonctionnement, des limites d'application et des conséquences d'une mauvaise utilisation.
- 1.5 PLAN DE SAUVETAGE :** Avant d'utiliser cet équipement et de connecter les sous-systèmes, l'employeur devra disposer d'un plan de sauvetage et de moyens disponibles permettant sa mise en œuvre et le communiquer aux utilisateurs aux personnes agréées⁴ et aux sauveteurs⁵. Il est recommandé de mettre en place une équipe, adéquatement formée, de sauvetage sur site. Il conviendra de mettre à la disposition des membres de l'équipe l'équipement et les moyens techniques nécessaires à la bonne exécution d'une opération de sauvetage. La formation devra être dispensée sur une base régulière afin de garantir le niveau de compétence des sauveteurs.
- 1.6 FRÉQUENCE D'INSPECTION :** Le connecteur d'ancrage doit être inspecté par l'utilisateur avant chaque utilisation et, par ailleurs, par une personne compétente autre que l'utilisateur à des intervalles inférieurs à un an.⁶ Les procédures d'inspection sont décrites dans le « *Journal d'inspection et d'entretien* ». Les résultats de chaque inspection effectuée par une personne qualifiée doivent être enregistrés dans des exemplaires du « *Journal d'inspection et d'entretien* ».
- 1.7 APRÈS UNE CHUTE :** Si le connecteur d'ancrage est soumis à un arrêt de chute ou à une force d'impact, mettre immédiatement le système hors service. Indiquer clairement « NE PAS UTILISER » sur le système. Pour plus d'informations, se reporter à la section 5.

2.0 CONFIGURATION REQUISE

- 2.1 ANCRAGE :** les exigences en matière d'ancrage varient en fonction de l'utilisation du dispositif antichute. La structure sur laquelle le connecteur d'ancrage est posé ou installé doit satisfaire aux spécifications d'ancrage reprises dans le Tableau 1.
- 2.2 SYSTÈME ANTICHUTE PERSONNEL :** La Figure 1 illustre l'application de ce connecteur d'ancrage. Les systèmes antichute personnels utilisés avec le système doivent être conformes aux normes, aux codes et aux réglementations applicables en matière de protection contre les chutes. L'équipement de protection individuelle (EPI) antichute avec dispositif antichute à rappel automatique (Self Retracting Device, SRD) doit intégrer un harnais intégral et limiter la force d'arrêt aux valeurs suivantes :

	Force d'arrêt maximum	Chute libre
Système antichute personnel avec longe absorbante	6 kN (1 350 lbf)	Vous trouverez les limites de chute libre dans l'instruction ou les instructions de votre longe ou de votre dispositif antichute à rappel automatique.
Équipement de protection individuelle (EPI) antichute avec dispositif antichute à rappel automatique (Self Retracting Device, SRD)	6 kN (1 350 lbf)	

- 2.3 CHEMIN DE CHUTE ET VITESSE DE BLOCAGE DU SRD :** Un environnement dégagé est indispensable pour assurer le verrouillage correct d'un SRD. Les situations qui ne permettent pas un chemin de chute dégagé doivent être évitées. Travailler dans des espaces confinés ou restreints ne permet pas toujours au corps d'atteindre une vitesse suffisante pour que le SRD se verrouille en cas de chute. Travailler sur des matériaux légèrement instables, comme le sable ou le gravier, risque également de ne pas permettre une vitesse suffisante pour occasionner le verrouillage du SRD.
- 2.4 RISQUES :** L'utilisation de cet équipement dans des zones à risque environnemental peut nécessiter des précautions supplémentaires pour éviter tout risque de blessures corporelles de l'utilisateur ou de dommages matériels. Les risques peuvent notamment comprendre : chaleur, produits chimiques, environnements corrosifs, lignes à haute tension, gaz explosifs ou toxiques, engins en mouvement, arêtes vives ou matériaux situés plus haut pouvant tomber et toucher l'utilisateur ou le système antichute personnel.
- 2.5 DISTANCE D'ARRÊT :** la Figure 3 illustre les principaux composants d'un dispositif antichute. Prévoir une distance d'arrêt suffisante pour arrêter une chute avant que l'utilisateur ne touche le sol ou un autre obstacle. La distance d'arrêt est affectée par plusieurs facteurs, dont : emplacement de l'ancrage, (A) longueur de la longe, (B) distance de décélération de la longe ou distance d'arrêt maximum du SRD, (C) capacité d'étirement du harnais et longueur et emplacement du D d'accrochage/du connecteur. Consulter les instructions fournies avec votre sous-dispositif antichute pour plus de détails concernant le calcul de la distance d'arrêt en cas de chute.

1 Système antichute personnel : un ensemble d'équipements de protection contre les chutes configuré pour arrêter une chute libre.

2 Dispositif de retenue antichute : un ensemble d'équipements de protection contre les chutes configuré pour empêcher le centre de gravité d'une personne d'atteindre le point de risque de chute.

3 Personne compétente : personne capable de déceler des dangers existants et prévisibles dans les milieux de travail ou des conditions de travail non hygiéniques, ou dangereuses pour les employés, et ayant l'autorisation de prendre des mesures correctives rapides pour les éliminer.

4 Personne agréée : personne désignée par l'employeur pour effectuer des tâches sur un site où elle sera exposée à un risque de chute.

5 Sauveteur : personne autre que la personne secourue, chargée d'effectuer un sauvetage au moyen d'un équipement de sauvetage.

6 Fréquence d'inspection : des conditions de travail extrêmes (environnements hostiles, utilisation prolongée, etc.) peuvent nécessiter des inspections plus fréquentes par une personne compétente.

- 2.6 EFFETS PENDULAIRES :** Les chutes avec effet pendulaire se produisent lorsque le point d'ancrage ne se trouve pas directement au-dessus du point de la chute (voir la Figure 4). Heurter un objet pendant une chute pendulaire peut causer des blessures graves ou la mort. Réduisez le risque d'effets pendulaires en travaillant autant que possible directement sous le point d'ancrage. Éviter un effet pendulaire si des risques de blessure existent. Les effets pendulaires augmentent fortement les distances d'arrêt nécessaires en cas d'utilisation d'un dispositif antichute à rappel automatique ou d'un autre sous-système de raccordement à longueur variable.
- 2.7 COMPATIBILITÉ DES COMPOSANTS :** L'équipement 3M est destiné à être utilisé uniquement avec des composants et des sous-systèmes agréés 3M. La substitution ou le remplacement de pièces par des composants ou des sous-systèmes non approuvés peut compromettre la compatibilité de l'équipement et affecter la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système.
- 2.8 COMPATIBILITÉ DES CONNECTEURS :** Les connecteurs sont considérés comme compatibles avec les éléments de raccordement lorsqu'ils ont été conçus de sorte que ni leur taille ni leur forme ne provoquent l'ouverture spontanée de leur mécanisme d'ouverture, quelle que soit leur orientation. Pour toute question concernant la compatibilité, contacter 3M.
- Les connecteurs doivent être conformes à la norme EN 362. Les connecteurs doivent être compatibles avec l'ancrage ou tout autre composant du dispositif. Ne pas utiliser un équipement qui ne serait pas compatible. Les connecteurs non compatibles peuvent se désenclencher accidentellement (voir Figure 5). Les connecteurs doivent être compatibles par leur taille, leur forme et leur résistance. Si l'élément de raccordement est doté d'un crochet-mousqueton trop petit ou de forme irrégulière, il se peut que l'élément de raccordement applique une force sur le mécanisme d'ouverture du crochet-mousqueton ou du mousqueton (A). Cette force pourrait entraîner l'ouverture du mécanisme (B) et provoquer le détachement du crochet-mousqueton ou du mousqueton de son point de raccordement (C).
- 2.9 RACCORDEMENT :** Les crochets-mousquetons et les mousquetons utilisés avec cet équipement doivent être à verrouillage automatique. Vérifier que toutes les connexions sont compatibles en taille, en forme et en résistance. Ne pas utiliser un équipement qui ne serait pas compatible. Vérifier que tous les connecteurs sont bien fermés et verrouillés.
- Les connecteurs 3M (crochets à ressort et mousquetons) sont destinés à être utilisés uniquement selon les instructions utilisateur de chacun des produits. Consulter la figure 6 pour voir des exemples de raccords inappropriés. Ne pas connecter les crochets-mousquetons et les mousquetons :
- A. à un D d'accrochage auquel un autre connecteur est attaché ;
 - B. d'une manière qui provoquerait une charge sur l'ouverture. Les crochets-mousquetons à grande ouverture ne doivent pas être raccordés à des D d'accrochage de taille standard ou à des objets similaires qui provoqueraient une charge sur l'ouverture si le connecteur ou le D d'accrochage venait à se tordre ou tourner, sauf si le crochet-mousqueton est équipé d'une ouverture de 1 632 kg, 3 600 lbf (16 kN). Vérifier le marquage sur le crochet-mousqueton afin de s'assurer qu'il convient à votre application.
 - C. Dans une configuration défectueuse où des éléments dépassant du crochet-mousqueton ou du mousqueton s'accrochent à l'ancrage et où on pourrait penser, sans confirmation visuelle, que la fixation au point d'ancrage est correcte ;
 - D. l'un à l'autre ;
 - E. directement à des sangles, à une longe ou à un point d'ancrage (à moins que les instructions du fabricant pour la longe et le connecteur n'autorisent spécifiquement ce type de raccordement) ;
 - F. à un objet ayant une forme ou une dimension empêchant la fermeture et le verrouillage du crochet-mousqueton ou du mousqueton, ou risquant de provoquer un désengagement ;
 - G. d'une manière qui ne permet pas le bon alignement du connecteur lorsqu'il est sous charge.

3.0 INSTALLATION

☒ *L'installation de la cale d'ancrage pour béton DBI-SALA doit être réalisée ou supervisée par une personne compétente.*

- 3.1 PRÉPARATION :** Préparer votre système de protection antichute avant d'installer la cale d'ancrage pour béton. Prendre en compte tous les facteurs susceptibles d'affecter la sécurité avant, pendant et après une chute. Prendre en considération toutes les exigences, spécifications et limites définies dans la Section 2 et le Tableau 1.

EMPLACEMENT DE L'ORIFICE DE MONTAGE : La distance autorisée à partir d'une arête ou d'un coin pour le montage de la cale d'ancrage pour béton variera selon l'épaisseur et la largeur du béton. Les exigences d'emplacements de l'orifice de montage sont répertoriées dans le Tableau 1. Éviter d'installer l'orifice dans un emplacement exposé dans lequel de la glace risque de se former autour de l'ancrage. Lors de l'installation de l'ancrage dans un orifice existant, vérifier que le diamètre et la profondeur de l'orifice sont corrects et conformes aux spécifications du Tableau 1. Dans le doute, percer un nouvel orifice à un autre endroit répondant à la spécification du Tableau 1.

- 3.2 INSTALLATION DE LA CALE D'ANCRAGE POUR BÉTON :** Le béton dans lequel est fixé l'ancrage doit posséder une résistance à la compression de 20,7 MPa (3 000 psi). La cale d'ancrage pour béton n'est pas conçue pour être utilisée sur du béton léger, des blocs creux, du coulis, de la pierre, du bois, de l'acier ou tout autre substrat. La matière de base du béton doit posséder une épaisseur minimale de 12,7 cm. Utiliser les légendes de la Figure 2 pour les références d'installation. Pour installer la cale d'ancrage pour béton :

1. Vérifier que la structure en béton et l'emplacement de l'orifice répondent aux exigences figurant dans le Tableau 1. Le béton ne doit présenter aucune trace de fissure.

☒ *Avant de percer des orifices, vérifier l'emplacement de l'orifice afin d'éviter de percer des câbles de transmission électriques ou d'autres équipements de services d'utilité publique opérationnels.*

2. Percer un orifice de 7,62 cm (3 po) de profondeur ou plus à l'emplacement de montage voulu à l'aide d'un marteau rotatif et d'une mèche de marteau rotatif industrielle de 20 mm (0,75 po) .
3. L'orifice de montage ne doit contenir aucun débris pour que la cale d'ancrage pour béton puisse développer son plein potentiel. Retirer les débris présents dans l'orifice à l'aide d'une pompe de soufflage ou de l'air comprimé. En cas de réutilisation d'un orifice existant, inspecter minutieusement l'orifice afin de détecter tout débris et une surface uniforme.
4. Placer votre pouce dans l'anneau d'ancrage pivotant (A) et tirer sur la poignée du trigger (C) avec deux doigts jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétractée.
5. Insérer l'ancrage dans l'orifice de montage jusqu'à ce que le bouton de dégagement (D) soit logé contre la surface du béton, puis relâcher le trigger (C).
6. Tirer fermement vers le haut sur l'anneau d'ancrage pivotant (A) afin d'installer l'ancrage. L'écart entre le dessous de la lèvre du bouton de dégagement et la surface en béton doit être inférieure ou égale à 6,35 mm (0,25 po) (Figure 8).

- 3.3 RETRAIT DE LA CALE D'ANCRAGE POUR BÉTON :** Pour retirer la cale d'ancrage pour béton, pousser le bouton de dégagement (D) vers le bas et tirer le trigger (C) vers le haut. Si l'ancrage ne se libère pas, appuyer sur le bouton de dégagement (D) en l'enfonçant dans l'orifice et répéter le processus (voir Figure 10). La cale d'ancrage pour béton peut être réutilisée si elle n'a pas été soumise à une force de chute et doit passer les éléments d'inspection de la Section 5 et du Tableau 2.

☒ *Ne pas essayer de forcer le bouton de dégagement à l'aide d'un outil quelconque ni de forcer le retrait de l'ancrage sous peine de l'endommager (voir Figure 10).*

4.0 UTILISATION

- 4.1 AVANT CHAQUE UTILISATION :** Vérifier que la zone de travail et l'équipement de protection individuelle (EPI) antichute (Personal Fall Arrest System, PFAS) répondent à tous les critères définis dans la Section 2 et qu'un plan de sauvetage officiel est mis en place. Inspecter la cale d'ancrage pour béton conformément aux consignes d'inspection « Utilisateur » figurant dans le « Journal d'inspection et d'entretien » (Tableau 2). Ne pas utiliser le système si l'inspection révèle une condition dangereuse ou défectueuse. Retirer le système du service et le détruire, ou contacter 3M pour effectuer une réparation ou un remplacement.

- 4.2 CONNEXIONS ANTICHUTE :** La cale d'ancrage pour béton est utilisée avec un harnais intégral et une longe amortissante, ou un dispositif de sécurité autorétractable (SRD). Raccorder la longe ou le SRD entre la boucle d'attache en « D » sur la cale d'ancrage pour béton et la boucle d'attache dorsale arrière en « D » sur le harnais, comme l'indiquent les instructions fournies avec la longe ou le SRD.

☒ *Zone de travail sécurisée : Ne jamais travailler dans un endroit susceptible de charger l'ancrage en cas de chute à un angle supérieur à 90° de la ligne médiane de l'orifice (Figure 9).*

☒ *Connexions horizontales de la ligne de vie: L'ancrage en béton ne peut pas être utilisé comme point d'ancrage d'extrémité pour une ligne de vie horizontale (HLL).*

- 1 **Personne qualifiée :** Individu qui possède un diplôme reconnu ou un certificat professionnel, et qui bénéficie d'une vaste expérience dans la protection contre les chutes. Cet individu doit être capable de maîtriser la conception, l'analyse, l'évaluation et les spécifications en matière de protection contre les chutes.
- 2 **Personne compétente :** Personne capable d'identifier des dangers existants et prévisibles dans les milieux de travail, ou des conditions de travail non hygiéniques ou dangereuses pour les ouvriers, et ayant l'autorisation de prendre des mesures correctives rapides pour les éliminer.

5.0 INSPECTION

☒ Une fois le produit retiré du service, il ne peut pas être remis en marche avant qu'une personne compétente ne confirme par écrit qu'il est permis de le faire.

5.1 FRÉQUENCE D'INSPECTION : La cale d'ancrage pour béton doit être inspectée aux intervalles définis à la Section 1. Les procédures d'inspection sont décrites dans le « *Journal d'inspection et d'entretien* » (Tableau 2). Inspecter tous les autres composants du système de protection antichute conformément aux fréquences et procédures figurant dans les instructions du fabricant.

☒ Les cales d'ancrage pour béton sont équipées d'une plaque d'identification par radiofréquence (Radio Frequency Identification, RFID). Utilisée avec un lecteur portable, la plaque d'identification RFID permet de simplifier l'inspection et le contrôle des stocks, et de conserver les informations concernant votre équipement de protection antichute.

5.2 DÉFECTUOSITÉS : Si l'inspection révèle un état dangereux ou défectueux, mettre immédiatement hors service la cale d'ancrage pour béton et contacter 3M pour effectuer un remplacement ou une réparation. Ne pas essayer de réparer le dispositif antichute.

5.3 DURÉE DE VIE DU PRODUIT : La durée de vie fonctionnelle du dispositif antichute est déterminée par les conditions de travail et l'entretien. Le produit peut rester en service tant qu'il répond aux critères d'inspection.

6.0 ENTRETIEN, RÉVISION, STOCKAGE

6.1 NETTOYAGE : Nettoyer régulièrement les composants métalliques de la cale d'ancrage pour béton à l'aide d'une brosse douce, de l'eau chaude et d'une solution légèrement savonneuse. Veiller à rincer les pièces abondamment à l'eau claire.

6.2 RÉPARATION : Seul 3M ou les parties agréées par écrit par 3M peuvent réparer cet équipement. Si la cale d'ancrage pour béton a été soumise à une force suite à une chute ou si l'inspection révèle un état dangereux ou défectueux, mettre immédiatement le système hors service et contacter 3M pour effectuer un remplacement ou une réparation.

6.3 STOCKAGE ET TRANSPORT : Lorsque vous n'utilisez pas la cale d'ancrage pour béton, la ranger et la transporter avec ses accessoires de protection antichute dans un endroit frais, sec et propre, à l'abri des rayons du soleil. Éviter les endroits pouvant contenir des vapeurs chimiques. Inspecter soigneusement les pièces après une période de stockage prolongée.

7.0 ÉTIQUETTES

La Figure 11 illustre les étiquettes de la cale d'ancrage pour béton. Les étiquettes doivent être remplacées si elles ne sont pas parfaitement lisibles. Les informations présentes sur chaque étiquette sont les suivantes :

 Lire toutes les instructions.

1) Dimensions de l'installation 2) Produit installé 3) Fabricant 4) ID de l'organisme notifié et norme de sécurité

Tableau 2 – Journal d’inspection et d’entretien

Date d’inspection :				Inspection par :	
Composants :	Inspection : (Voir la section 1 pour la <i>Fréquence des inspections</i>)	Utilisateur	Personne compétente¹		
Cale d’ancrage pour béton (Figure 2)	Inspecter la cale d’ancrage pour béton afin de détecter un dommage quelconque : Vérifier si elle présente des fissures, des entailles ou des déformations. Vérifier si elle présente une trace de courbure ou d’usure au niveau du câble principal (G), des cales (F), du butoir (E), du trigger (F) et de l’anneau en D (A).	☐	☐		
	Inspecter l’ensemble de l’unité pour détecter toute trace de corrosion.	☐	☐		
	Vérifier que les cales (F) peuvent être utilisées par le trigger (C) et qu’elles se verrouillent en position. Vérifier que les cales et le trigger coulissent en douceur et que l’on peut tirer dessus et les relâcher. Inspecter le câble principal et le câble de rappel afin de détecter tout dommage, nœud ou débris susceptibles d’empêcher l’ancrage de fonctionner.	☐	☐		
Étiquettes	Vérifier que toutes les étiquettes sont correctement fixées et lisibles (voir « <i>Étiquettes</i> »)	☐	☐		
Structure	Vérifier que la structure en béton et l’orifice répondent aux exigences figurant dans le Tableau 1. Vérifier que le béton ne contient aucune fissure ni dommage. Vérifier qu’il n’y a pas de glace dans les orifices actuels et que les emplacements choisis pour les orifices ne seront pas exposés à la formation de glace.	☐	☐		
EPI et autre matériel	Tout équipement de protection individuelle (EPI) antichute supplémentaire (harnais, antichute à rappel automatique (Self-Retracting Lifeline, SRL), etc.) utilisé avec le système d’ancrage doit être installé et inspecté conformément aux instructions du fabricant.	☐	☐		

Numéro(s) de série :	Date d’achat :
Numéro de modèle :	Date de la première utilisation :

Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine échéance d’inspection :
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine échéance d’inspection :
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine échéance d’inspection :
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine échéance d’inspection :
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine échéance d’inspection :
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine échéance d’inspection :
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine échéance d’inspection :
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine échéance d’inspection :
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine échéance d’inspection :
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine échéance d’inspection :
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine échéance d’inspection :
	Date :	
Mesures correctives/entretien :	Approuvé par :	Prochaine échéance d’inspection :
	Date :	

1 Personne compétente : Personne capable d’identifier des dangers existants et prévisibles dans les milieux de travail, ou des conditions de travail non hygiéniques, présentant des risques ou dangereuses pour les ouvriers, et ayant l’autorisation de prendre des mesures correctives rapides pour les éliminer.