

使用宏晶科技的 IAP 系列单片机 开发自己的 ISP 程序

随着 IAP (In-Application-Programming) 技术在单片机领域的不断发展,给应用系统程序代码升级带来了极大的方便。宏晶科技的串口 ISP (In-System-Programming) 程序就是使用 IAP 功能来对用户的程序进行在线升级的。作为通用的参考程序,本例程使用超级终端的 Ymodem 协议发送程序文件,Ymodem 协议是国际通用的标准协议,用户可以根据其原理编写自己的下载界面。

MCU的 ISP 程序完全用 C语言编写,接收 Ymodem 协议时忽略 CRC16 校验,用户可以自己加上。当然,用户可以完全自己定义协议,更改接收程序来获得自己独一无二的下载协议。关于 Ymodem 协议的相关知识,用户可以自己上网搜索,资料很多。

原则上,用户程序不需要知道具体 ISP 程序的实际地址,满足一定条件时复位到用户入口即可。但是用户程序的长度不可以超过 ISP 占用的部分。本例程,ISP 定位在 0xE400 用户程序可以写到 57K-3 字节。0xE3FD、0xE3FE、0xE3FF 这 3 个字节,被 ISP 存放用户程序的入口指令。用超级终端下载时,如果用户程序超过 0xE3FC,ISP 会停止执行下载。

本文以宏晶科技的 IAP12C5A60S2 和 IAP15F2K61S2 为例,详细说明了使用宏晶科技的 IAP 单片机开发用户自己的 ISP 程序的方法,并给出了基于


技术支持: (86)13922805190



Keil 环境的汇编和 C 源码。

一. 内部 FLASH 规划

示例单片机的 ISP 使用 0xE400 开始的空间,并且占用 0xE3FD、0xE3FE、0xE3FF 这 3 个字节,用户可以使用的最大程序空间为 57K-3 字节,现将整个空间作如下划分:




FLASH 空间中,从地址 0000H 开始的连续 57K-3 字节的空间为用户程序区。当满足特定的下载条件时,需要用户将 MCU 复位到用户如成入口,执行 IAP_CONTR=0x20 即可,此时可对用户程序区进行擦除和改写,以达到更新用户程序的目的。

技术支持: (86)13922805190



二. 程序的基本框架



三. 下位机固件程序说明

下位机固件程序包括两部分: ISP(ISP代码)和AP(用户代码)

- ISP 代码自成一体,用户不需要调用 ISP, 软件复位总会先运行 ISP。 两种方式进入 ISP:
 - 1、超级终端,键盘为小写状态,接下字母 d 键,给 MCU 上电,MCU 检测到 10 个字母 d,就会进入 ISP。
 - 2、用户程序中,串口连续接收到字母 d,超过 10 个就执行 IAP_CONTR=0x20 复位到 ISP。

技术支持: (86)13922805190




● 用户代码

用户代码可以使用 C 或者汇编语言编写,但对于汇编代码需要注意一点: 位于 0000H 的复位入口地址处的指令必须是一个长跳转语句(类似 LJMP START)。在用户代码中,需要设置好串口,并在串口连续接收到字母 d,超过 10 个就执行 IAP CONTR=0x20 复位到 ISP。

具体细节请参考附件中的代码。

ISP 程序在编译时,要设置一下,见下图:

技术支持: (86)13922805190



四. 超级终端的使用方法

- ISP 程序下载到 MCU 中,必须使用 STC 公司的 SIC-ISP 下载,这里略。
- 打开超级终端界面,如下图,输入一个名字并确定。

技术支持: (86)13922805190 传真: 86-755-82944243 电话: 86-755-82948412 官方网站: www.STCMCU.com



● 选择串口号,选择与 MCU 相同的波特率,数据流量控制选择"无"。






● 只下载了 ISP,还没下载用户 AP 时,MCU 只运行 ISP,大约 1 秒多种就有 "No Ap"的提示。此时不需要断电,直接在超级终端里持续按下 d 键,1 秒种后,就会进入 ISP,根据 Ymodem 协议,MCU 会每隔大约 1 秒多,发送大写字符"C",请求发送文件,用户可以

技术支持: (86)13922805190

选择文件,参考下面操作。如果 1 分钟左右没有收到文件,退出请求发送状态,继续"No Ap"的提示。


- 如果下载有 AP, 在超级终端里持续按下 d 键, 再给 MCU 上电, 大约 1 秒多后, 进入 ISP 请求发送文件状态。如果没有收到字符 d, 1 秒多钟后, 运行 AP。运行 AP 时, 在超级终端里持续按下 d 键, 用户程序的串口检测到连续 10 个字符 d, 执行 IAP_CONTR=0x20 复位到 ISP,继续检测 10 个字符 d, 就进入请求发送文件的状态。
- 打开要下载的源数据文件,必须是 Bin 的。注意选择"Ymodem"。



技术支持: (86)13922805190



● 点击"发送",开始发送文件,MCU 接收完毕后,可以看到下面信息,并且马上开始运行 AP。在 MCU 发送字符"C"等待的过程中,可以按下大写 A 或小写 a 取消等待。



如果下载过程中停电或拔走通讯,一般不会损坏 ISP 的运行,但是,如果在MCU擦除用户程序区,擦除第 0 扇区并且回写 ISP 的入口跳转指令时断电,则回损坏 ISP,这个时间大约 30ms,刚好碰上的概率是很低的。

技术支持: (86)13922805190