
7 中断和可编程中断控制器8259A

- 8086 中断
- <u>8259A的工作原理</u>
- 中断向量的设置

7.1 中断


- 中断
- 中断源:引起中断的事件.
- 中断请求: 中断源向CPU施加触发信号.
- · 中断响应: CPU响应中断,发应答信号,停止当前程序,转中断服务程序的过程.
- 开中断(关中断): **IF**
- 断点:中断服务程序返回地址.
- 中断向量:中断服务程序首地址.
- 中断处理:保护现场;中断服务程序;恢复现场;开中断及中断返回.
- 中断返回: 中断处理程序执行完返回到断点处继续执行.
- 中断优先级
- 中断源的识别: 中断类型码




8086中断系统

- 中断类型
- 中断优先级
- 中断向量表
- 中断响应与处理过程

8086 中断类型




8086 CPU



中断优先级

- 内部中断(单步中断除外)
 - (除零中断、溢出中断、断点中断、INT n)
- 非屏蔽中断NMI (Non maskable interrupt)
- 可屏蔽中断INTR (Maskable Interrupt)
- 单步中断

8086中断向量表



8086 中断响应与处理过程

- 内部中断的处理过程
- 非屏蔽中断的处理过程
- 可屏蔽中断的处理过程

内部中断的处理过程

- FR入栈
- 关中断(Clear IF & TF)
- 断点地址入栈
- · 转中断服务程序ISR(中断类型号,中断向量)
- 执行中断服务程序(push R, interrupt service, pop R)
- 中断返回


可屏蔽中断的处理过程

- 中断请求
- 中断响应
- ✓ 条件: 无总线请求,无内部中断,无NMI,IF=1
- ✓ INTA: 两个总线周期低电平(通知,获取中断类型码)
- FR入栈, 关中断, 断点地址入栈
- 转中断服务程序(中断类型号,中断向量)
- 执行中断服务程序
- 中断返回


7.2 8259A的工作原理

- <u>8259A内部结构</u>
- <u>8259A中断管理方式</u>
- 8259A控制字

8259A内部结构



8259A的级联



8259A的工作方式

- 中断优先权管理方式
- ✓ 完全嵌套方式 (Fully nested mode)
- ✓ 自动循环方式 (Rotating priority mode)
- ✓ 特殊屏蔽方式 (Special masked mode)
- ✓ 特殊完全嵌套方式 (Special fully nested mode)
- 8259A中断结束管理(EOI)方式
- ✓ 一般EOI方式 (Non-Special End of Interrupt)
- ✓ 特殊EOI方式 (Special End of Interrupt)
- ✓ 自动EOI方式 (Automatic End of Interrupt)

• ICW1 (A₀=0) 芯片控制

D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
×	×	×	1	LTIM	×	SNGL	IC ₄

LTIM: 设定中断请求信号的有效形式.

LTIM=1——IRo~IRz高电平有效

LTIM=0——IRo~上跳沿有效


SNGL: 单片或多片8259A.

SNGL=1——单片工作方式

SNGL=0——级联工作方式

IC4: ICW4 needed (IC4=1)

• **ICW2** (A₀=1) 预置中断类型号高5位



T7~T3位: 中断类型号的高5位,用户指定。

D2~Do位:中断类型号的低3位,IR7~IRo的编码决定.

• ICW3 (A₀=1) 设置主从片级联关系

主片: So~S7依次对应中断源请求信号IRo~IR7. 接从片则Si=1.

D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
S ₇	S ₆	S ₅	S ₄	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀

从片: ID2~ID0为该从片8259A接入主片8259A的IR端的编码.

D ₇	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
×	×	×	×	×	ID ₂	ID ₁	ID_0

• ICW4 (A₀=1) 方式控制

D ₇	,	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_{1}	D ₀
0		0	0	SFNM	BUF	M/S	AEOI	1

SFNM: 8259A级联时用

SFNM=1——8259A工作于特殊完全嵌套方式

SFNM=0——8259A工作于非特殊完全嵌套方式

BUF & M/S: 指定缓冲模式.

BUF & M/S =0X——非缓冲模式

BUF & M/S =10——缓冲模式/从片


BUF & M/S =11——缓冲模式/ 从片

AEOI: 指明中断结束方式.


AEOI=1——自动EOI

AEOI=0——非自动 EOI

8259A编程



• OCW1(Ao=1)设置中断源的屏蔽状态



Mi=1: 表明相应中断源IRi的中断请求被屏蔽.

• OCW2 (A₀=0, D₄D₃=00) 控制EOI方式及优先权管理方式

 D ₇	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
R	SL	EOI	0	0	L ₂	L ₁	L _o

D4D3=00: 特征位

R: 用于优先权控制

自动循环方式(R=1)

优先级顺序固定

(R=0)

SL: 用于特殊EOI方式

SL=1时,L2~L0编码指定 当前结束中断

EOI: =1,非AEOI方式下回送给8259A的中断结束命令。

R(Rotate), SL(Select Level), EOI: (*LO-L2 are used.)

001—— Non-special EOI command

011 — special EOI command

101 —— rotate on non-special EOI command

100—— rotate in automatic EOI mode (set)

000— rotate in automatic EOI mode (clear)

111 —— *rotate on special EOI command

110—— *set priority command

010— no operation

LO-L2: IR level to be acted upon.

• OCW3 (A0=0, D4D3=01) 控制中断屏蔽和读取寄存器状态

D ₇	D ₆	D ₅	D_4	D ₃	D ₂	D_1	D ₀
×	ESMM	SMM	0	1	Р	RR	RIS

ESMM & SMM: 进行特殊屏蔽方式控制.

ESMM=0——不置位/复位特殊屏蔽方式.

ESMM=1 & SMM=1 —— 置位特殊屏蔽方式.

ESMM=1 & SMM=0 ——复位特殊屏蔽方式.

P=1: 进行查询方式管理

RR & RIS:读寄存器命令.

RR=1 & RIS=1 ——读取中断服务寄存器ISR的内容.

RR=1 & RIS=0 ——读取中断请求寄存器IRR的内容.

7.3 中断矢量表建立方法

- 绝对地址置入法
- 直接装入法
- 使用串指令装入法
- 使用DOS调用法
- **√** 25H
- ✓ DS: DX