

# De quoi est composé ton robot ?



Une brique EV3 sur laquelle sont reliés les capteurs et les moteurs : c'est le cerveau du robot. Dans cette brique, nous téléchargerons les programmes faits sur le PC.



 2 moteurs de grande puissance pour diriger le robot.





# De quoi est composé ton robot ?



 1 moteur de moyenne puissance pour les autres mécanismes.




 1 capteur infrarouge pour détecter les objets à distance.





# Comment le programmer ?



- Les instructions sont sous forme de briques graphiques que l'on va ajouter les unes aux autres pour construire le programme. On peut :
  - faire avancer le robot,
  - le faire attendre,
  - lui faire jouer un son,
  - lui faire afficher des images, ...






Objectif: Le robot avance, fais un demi-tour et avance à nouveau pour revenir à l'endroit de départ.

1. Créez un nouveau programme




- 2. Ajoutez un bloc Déplacement et direction
- 3. Sélectionnez le mode Activé pendant (rotation)
- 4. Remplacez le nombre de rotation par 5








- 5. Ajoutez un bloc Déplacement et direction
- 6. Sélectionnez le mode Activé pendant (degrés)
- 7. Remplacez la direction par -100
- 8. Remplacez les degrés par 1000







- 9. Ajoutez un bloc Déplacement et direction
- 10. Sélectionnez le mode Activé pendant (rotation)
- 11. Remplacez le nombre de rotation par 5







- 11. Connectez le robot à l'ordinateur avec le cable USB
- 12. Téléchargez le programme dans la brique du robot



13. Débranchez le robot de l'ordinateur et lancez le programme (Icone Dossier > TRACK3R > Program)






Objectif: Le robot avance en continu. S'il détecte un obstacle à 30 cm, il joue une alerte sonore, sinon il continue à avancer.




- 1. Placez le capteur infra-rouge à l'avant de la brique et le relier au port n°4
- 2. Créez un nouveau programme








3. Ajoutez un bloc Boucle



- 4. Ajoutez un bloc Sélecteur <u>dans</u> le bloc Boucle
- 5. Sélectionnez le mode Capteur Infrarouge >

Comparer > proximité

6. Remplacez la distance par 30









- 7. Ajoutez un bloc Déplacements et direction dans la partie Vraie de la condition
- 8. Sélectionnez le mode Désactivé

- 9. Ajoutez un bloc Son dans la partie Vrai de la condition
- 10. Sélectionnez le son Error alarm (menu Fichiers son Lego > Informations )










11. Ajoutez un bloc Déplacements et direction dans la

partie Faux de la condition

- 12. Sélectionnez le mode Activé
- 13. Remplacez la puissance par -75







- 14. Connectez le robot à l'ordinateur avec le cable USB.
- 15. Téléchargez le programme dans la brique du robot




16. Débranchez le robot de l'ordinateur et lancez le programme. (Icone Dossier > TRACK3R > Program2)





Objectif: Le robot avance en continu. S'il détecte un obstacle à 30 cm, il lance une alerte sonore et attends 3 secondes. Si l'obstacle n'a pas bougé après 3 secondes, le robot tire une balle.



- 1. Ajoutez le mécanisme de tir sur le moteur moyen
- 2. Reprendre le programme de la mission n°2






- 3. Ajoutez un bloc Attendre dans la partie Vrai de la condition
- 4. Remplacez le temps par 3








- 5. Ajoutez un bloc Sélecteur dans la partie Vrai de la condition
- Sélectionnez le mode Capteur Infrarouge > Comparer > proximité
- 7. Remplacez la distance par 30








- 8. Ajoutez un bloc Déplacement et direction dans la partie Vrai de la condition
- 9. Sélectionnez le mode Activé pendant (degrés)
- 10. Remplacez la direction par -100
- 11. Remplacez les degrés par 1000








- 12. Ajoutez un bloc Moteur Moyen dans la partie Vrai de la condition
- 13. Sélectionnez le mode Activé pendant (rotations)
- 14. Remplacez la nombre de rotations par 3







- 15. Connectez le robot à l'ordinateur avec le cable USB.
- 16. Téléchargez le programme dans la brique du robot



17. Débranchez le robot de l'ordinateur et lancez le programme. (Icone

Dossier > TRACK3R > Program2)





# A vous de jouer!

Ajoutez des sons et des images pour animer le robot :

- pour faire jouer un son au robot, ajoutez une brique Son et choisissez le son que vous voulez,
- pour afficher une image sur la brique, ajouter une brique Affichage et choisissez l' image que vous voulez.







