

福昕PDF编辑器

·永久 · 轻巧 · 自由

升级会员

批量购买



永久使用

无限制使用次数



极速轻巧

超低资源占用,告别卡顿慢



自由编辑

享受Word一样的编辑自由



<u>扫一扫,关注公众号</u>

uArm Python SDK API

SwiftAPI 类属性

属性	功能	备注
connected	连接状态	
port	端口	
baudrate	波特率	
power_status	电源状态	

SwiftAPI 类接口

注意:

- 1. 为避免接口参数顺序变更,调用接口时尽量使用关键字参数
- 2. 以下接口文档描述的参数顺序不一定是自然顺序,请用关键字 传参
- 3. 调用接口时如果指定了回调,请注意回调不能阻塞,否则有可能会阻塞某些功能
- 4. 返回值需要 wait 参数为 True 时才有效,否则返回值就是回调的参数
- 5. 回调参数就是返回的结果,返回的结果可能是命令的执行结果 或者超时

API 接口名称	功能及参数		备注
SwiftAPI()	功能: 实例初始化	1.	当不指定串口连
	参数:		接时,自动连接

T		l	
	port/dev_port: 端口,默认是 None,会自		的串口不一定是
	动选用第一串口,dev_port 参数是为了兼容		串口号最小的
	pyuf,优先于 port 参数	2.	一个程序创建多
	baudrate/baud: 波特率,默认是 115200,		个实例来连接多
	baud 参数是为了兼容 pyuf,优先于 baudrate 参		个串口时,如果
	数		都不指定串口名
	filters: 串口过滤,字典,如{'hwid': 'USB		字,会自动连接
	VID:PID=2341:0042'}		不同的串口
	cmd_pend_size: 命令缓存最大个数,默认		
	为5		
	callback_thread_pool_size: 处理回调用到		
	的线程池大小,默认为 0,即不适用线程处理 回调		
	do_not_open: 是否不自动连接,默认是		
	False,即在实例初始化时自动尝试连接一遍,		
	如果设为 True,则需要另行调用 connect 接口		
connect()	功能:连接串口,实例在初始化时已经连接(除		
	非指定了 do_not_open 参数)		
	参数:		
	port: 端口,默认是 None,会连接实例初		
	始化时设定的端口		
	baudrate: 波特率,默认是 None,会使用		
	实例初始化设定的波特率		
	timeout: 串口的读超时时间, 默认是		
	None,会使用实例初始化设定的 timeout		
disconnect()	功能: 断开连接		
	参数:		
	is_clean: 是否清除线程池,默认是 True		
waiting_ready()	功能: 等待机械臂准备好		
	参数:		
	timeout: 等待的超时时间,默认是 2s		
send_cmd_sync()	功能:发送同步命令,即发送命令并等到执行		
	结果返回或超时		
	参数:		
	msg: 命令,字符串,默认为 None		
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实		
	例默认的 2s		
	返回值:		
	1. 执行结果		
	2. 'TIMEOUT'		
send_cmd_async()	功能: 发送异步命令, 即发送命令但不等待执		
	行结果返回,但可以指定回调		
	参数:		

	41000000000000000000000000000000000000	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback: 回调函数	
get_power_status	功能: 获取电源状态	
	参数:	
	wait:是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的	
	callback: 回调函数	
	返回值:	
	1. True/False	
get_device_info()	功能: 获取设备信息	
get_device_imo()	参数:	
	timeout: 超时时间, 默认为 None, 使用 10s	
	返回值: {	
	-	
	"device_type": "",	
	"hardware_version": "",	
	"firmware_version": "",	
	"api_version": "",	
	"device_unique": ""	
	}	
reset()	功能: 复位	
	参数:	
	speed:速度,默认为 None,使用最后一次	
	运动指定的速度或者初始的 1000	
	wait: 是否等待,默认为 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的	
get_mode()	功能: 获取模式	仅仅支持 SwiftPro
	参数:	
	wait:是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的	
	callback: 回调函数	
	返回值: wait 为 True 有效	
	1. mode, 0 表示常规模式, 1 表示激光模	
	式, 2表示 3D 打印模式, 3表示画笔	
	模式	
	2. 'TIMEOUT'	
set_mode()	功能:设置模式	仅仅支持 SwiftPro
3ct_mode()	参数:	KK文打 3WIILFIU
	mode: 要设置的模式 (0,1,2,3),默认 0	
	wait:是否等待结果返回,默认 True timeout:超时时间,默认为 None,使用实	

	例默认的	
	callback: 回调函数	
	返回值:	
	1. mode, 0 表示常规模式, 1 表示激光模	
	式, 2 表示 3D 打印模式, 3 表示画笔	
	模式	
	2. 'TIMEOUT'	
get_position()	功能: 获取当前坐标	
	参数:	
	wait:是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的	
	callback: 回调函数	
	返回值:	
	1. [x, y, z]	
	2. 'TIMEOUT'	
set_position()	功能:设置移动坐标	
set_position(iii)	参数:	
	x: X 坐标,默认 None,使用最后一次移动	
	的 X 值或初始的 150	
	y: Y坐标,默认 None,使用最后一次移动	
	的 Y 值或初始的 0	
	z: Z 坐标,默认 None,使用最后一次移动	
	的 Z 值或初始的 150	
	speed: 速度,默认 None,使用最后一次移	
	动的 speed 值或初始的 1000	
	relative:是否是相对移动,默认 False	
	wait: 是否等待结果返回,默认 False	
	timeout: 超时时间,默认为 10s	
	callback: 回调函数	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
	3. Other,参照开发手册里的报错表	
get_polar()	功能: 获取当前极坐标	
	参数:	
	wait:是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的	
	callback: 回调函数	
	返回值:	
	1. [stretch, rotation, height]	
	2. 'TIMEOUT'	
set polar()		
set_polar()	功能: 设置移动极坐标	

	T	T
	参数:	
	stretch/s:长度,默认为None,s参数是为	
	了兼容 pyuf,单位 mm	
	rotation/r: 旋转角度,默认为 None,r 参数	
	是为了兼容 pyuf,单位 degree,范围 0-180	
	height/h:高度,默认为 None,h 参数是为	
	了兼容 pyuf,单位 mm	
	speed:速度,默认 None,使用最后一次移	
	动的 speed 值或初始的 1000	
	relative:是否是相对移动,默认 False	
	wait: 是否等待结果返回,默认 False	
	timeout: 超时时间,默认为 10s	
	callback: 回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	2. 'TIMEOUT'	
	3. Other,参照开发手册里的报错表	
get_servo_angle()	功能: 获取电机角度	
	参数:	
	servo_id: 电机号(0: BOTTOM, 1: LEFT, 2:	
	RIGHT, 3: HAND),默认为 None,返回所有的	
	wait: 是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback:回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 如果指定了电机号并且存在则返回电	
	机角度,否则返回电机角度列表	
	2. 'TIMEOUT'	
set_servo_angle()	功能: 设置电机角度	
	参数:	
	servo_id: 电机号,默认 0	
	angle: 电机角度,默认 90	
	speed: 速度,默认 None,使用最后一次移	
	动的 speed 值或初始的 1000	
	wait: 是否等待结果返回,默认 False	
	timeout: 超时时间,默认为 10s	
	callback: 回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
	3. Other, 参照开发手册里的报错表	
sot wrist()		
set_wrist()	功能:设置末端电机角度 参数:	
	/ 少姒:	

	. 1 10 40 20 10 10 11	
	angle:电机角度,默认 90	
	speed: 速度,默认 None,使用最后一次移	
	动的 speed 值或初始的 1000	
	wait: 是否等待结果返回,默认 False	
	timeout: 超时时间,默认为 10s	
	callback:回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
	3. Other, 参照开发手册里的报错表	
get_servo_attach()	功能: 获取电机是否锁住	
	参数:	
	servo_id: 电机号,默认 0	
	wait: 是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback:回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. True/False	
	2. 'TIMEOUT'	
set_servo_attach()	功能: 锁定电机	
Set_SetVO_attach()		
	参数:	
	servo_id: 电机号,默认 None,即全部电机	
	wait: 是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback:回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
	3. Other,参照开发手册里的报错表	
set_servo_detach()	功能:解锁电机	
	参数:	
	servo_id:电机号,默认 None,即全部电机	
	wait: 是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback:回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
	3. Other,参照开发手册里的报错表	
set_buzzer()	功能: 蜂鸣器控制	
	参数:	
	- ~~:	

	T	
	frequency/freq:频率,默认 None,为	
	1000HZ,freq 参数是为了兼容 pyuf	
	duration: time: 时间,默认 None,为 2s,	
	time 参数是为了兼容 pyuf	
	wait: 是否等待结果返回,默认 False	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback:回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
	3. Other,参照开发手册里的报错表	
set_pump()	功能: 吸头控制	
	参数:	
	on:是否打开,True 打开,False 关闭,默	
	认 False	
	wait:是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback:回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
	3. Other,参照开发手册里的报错表	
set_gripper()	功能: 夹子控制	
	参数:	
	catch: True 为合上,False 为打开,默认 False	
	wait:是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback:回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
	3. Other,参照开发手册里的报错表	
get_analog()	功能: 获取指定引脚的模拟电平	
	参数:	
	pin: 引脚,默认 0	
	wait:是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback:回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 模拟电平	
	1. 模拟电平	

	2. 'TIMEOUT'	
get_digital()	功能: 获取指定引脚的数字电平	
	参数:	
	pin: 引脚,默认 O	
	wait:是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback:回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 数字电平	
	2. 'TIMEOUT'	
get_limit_switch()	功能: 获取吸头是否限位	
	参数:	
	wait:是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback:回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. True/False	
	2. 'TIMEOUT'	
get_gripper_catch()	功能: 获取夹子状态	
	参数:	
	wait:是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback: 回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 0: stop, 1: working, 3: catch thing	
	2. 'TIMEOUT'	
get_pump_status()	功能: 获取吸泵状态	
	参数:	
	wait: 是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实例默认的 2s	
	callback: 回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	2. 0: stop, 1: working, 3: catch thing	
	'TIMEOUT'	
grove_init()	功能:初始化 grove,在 Port { pin } 初始化模	M2305 P{} N{} V{}
B. 5.5()	块 {grove_type}	2555 7 () 14() 4 ()
	参数:	
	pin: pin/port,默认为 None, 必须传	
	grove_type:模块,必须传	
	value: 值,根据不同模块决定是否传	
	TO THE THE PROPERTY OF THE RESERVENCE OF THE PROPERTY OF THE P	

	wait: 是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback:回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
grove_control()	功能: grove 控制	
	参数:	
	pin:pin/port,默认 None,必须传	
	value: 值	
	wait:是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback:回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
register_grove_callback()	功能:注册 grove 事件的回调函数	
register_grove_eariback()	参数:	
	ラ奴: pin: pin/port,默认 None,必须传	
	grove_type:模块,默认 None,必须传	
	callback:回调函数,默认为 None	
set report group()		
set_report_grove()	功能: 开启 grove 自动上报参数:	
	pin: pin/port,默认 None,必须传	
	interval: 上报间隔,默认 0.5, 0 表示停止	
	上报	
	callback:回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
register_power_callback()	功能:注册电源事件回调函数	
	参数:	
	callback: 回调函数,默认为 None	
register_report_position_callback()	功能: 注册位置上报事件回调函数	
	参数:	
	callback:回调函数,默认为 None	
set_report_position()	功能:设置位置上报	仅仅支持 SwiftPro
	参数:	
	Interval:上报间隔,默认 1s,0 表示停止上	
	报	
	返回值:	
	1. 'OK'	

	2. 'TIMEOUT'	
register_key0_callback()	功能:注册按键 O(BUTTON_MENU)事件回调	
_ regions_neys_sameash(n)	函数	
	参数:	
	callback:回调函数,默认为 None	
register_key1_callback()	功能:注册按键 1 (BUTTON_PLAY) 事件回调函	
	数	
	参数:	
	callback:回调函数,默认为 None	
set_report_keys()	功能:设置按键上报	
' - ' ' '	参数:	
	on/is_on: True/False, True 为开启上报,False	
	为停止上报,默认 True, is_on 参数是为了兼容	
	pyuf	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
register_limit_switch_callback()	功能: z 注册吸头限位事件回调函数	
	参数:	
	callback:回调函数,默认为 None	
flush_cmd()	功能: 等待命令缓存中的所有命令返回或者超	
	时	
	参数:	
	timeout: 等待的超时时间,默认为 None,	
	即不超时	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
set_fans()	功能:风扇控制(仅在 3D 打印模式有效,此接	
	口会自动切换到 3D 打印模式)	
	参数:	
	on: True/False,默认 False,关闭风扇	
	wait:是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback: 回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
set_temperature()	功能:设置温度(仅在3D打印模式有效,此接	
	口会自动切换到 3D 打印模式)	
	参数:	
	Temperature: 目标温度,默认 0	
	Block: 默认 False,如果设为 True,会自动	

	1. 报油库 加入四座数人系统 子坛殿产业主	
	上报温度,但会阻塞整个系统,无法响应其它	
	命令知道达到目标温度以后才响应	
	wait:是否等待结果返回,默认 True,这里	
	的结果只是命令的执行结果,而不是达到目标	
	温度的结果	
	timeout: 超时时间,默认为 None,使用实	
	例默认的 2s	
	callback: 回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
get_temperature()	功能: 获取温度	
	返回值:	
	{	
	"current temperature": 0.	
	"target_temperature": 0,	
	}	
set_3d_feeding()	功能:设置进料系统的进料(此接口需要在 3D	
	打印模式下使用,请自行切换模式,另外需要	
	温度在 170 摄氏度才有效,如果要进行 3D 打	
	印,一般来说,目标温度需要 200 度左右)	
	参数:	
	distance: 进料距离,默认 0,大于 0 表示进	
	料,小于0表示退料	
	speed: 速度,默认 100	
	•	
	relative:是否是相对距离,默认 True,如果	
	设为 True,则需要自行累加进料距离	
	x:在进料过程要移动的 X 坐标, 默认 None,	
	即不移动X坐标	
	y: 在进料过程要移动的 Y 坐标, 默认 None,	
	即不移动Y坐标	
	z: 在进料过程要移动的 Z 坐标, 默认 None,	
	即不移动工坐标	
	wait: 是否等待结果返回,默认 True	
	timeout: 超时时间,默认为 30	
	callback:回调函数,默认为 None	
	返回值:	
	1. 'OK'	
	2. 'TIMEOUT'	
set_acceleration()	功能:加速度设置(一般不要设置)	
	参数:	
	printing_moves: Printing moves,默认 None	
	retract_moves: Retract only (no X, Y, Z)	
	retract_moves: Netract offity (no A, 1, Z)	

i		
	moves,默认 True	
	travel_moves: Travel (non printing) moves,	
	默认为 None	
	min_feedrate: Min Feed Rate (units/s),默认	
	为 None	
	min_travel_feedrate: Min Travel Feed Rate	
	(units/s),默认为 None	
	min_segment_time: Min Segment Time (us),	
	默认为 None	
	max_xy_jerk: Max XY Jerk (units/sec^2),默	
	认为 None	
	max_z_jerk: Max Z Jerk (units/sec^2),默认	
	为 None	
	min_e_jerk:Max E Jerk (unit/sec^2),默认为	
	None	
	返回值:	
	1. 'OK'	