

# Mettre le boîtier à jour

Comment installer sur le boîtier tout ce qui a été ajouté depuis sa mise en service. Prévoyez 20 minutes, une seule fois. Aucune connaissance en informatique n'est nécessaire : il s'agit de recopier trois lignes.

## DEBALLAGE

Ce qu'il vous faut, posé devant vous, avant de commencer

- [ ] Le boîtier, son **écran**, son **alimentation**
- [ ] Un **clavier USB** branché sur le boîtier (*juste pour aujourd'hui*)
- [ ] Un **câble Ethernet** relié à votre box internet — le boîtier a besoin d'internet **le temps de la mise à jour seulement**
- [ ] Votre téléphone, pour vérifier à la fin

**Ne faites pas cette mise à jour la veille d'un tournage.** Choisissez un jour tranquille où vous pouvez tout essayer deux fois.

## Ce qui change pour vous

Le prompteur ne change pas de principe : on branche, on lit au pied. Mais six choses deviennent plus simples.

| Avant                                                                              | Maintenant                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortir du prompteur demandait deux raccourcis clavier, et y revenir un redémarrage | <b>La touche Échap</b> ramène à la page d'accueil. Une <b>icône sur le bureau</b> rouvre le prompteur            |
| Un texte importé partait à l'écran tout seul, sans qu'on l'ait demandé             | L'import <b>remplit la zone de texte</b> . C'est « Envoyer à l'écran » qui diffuse, et rien d'autre              |
| Le texte s'affichait tout uni                                                      | On peut mettre des passages en <b>gras</b> , en <i>italique</i> , en souligné, en plus gros ou <b>en couleur</b> |
| Un document Word arrivait en texte plat                                            | Son <b>gras et son italique sont conservés</b>                                                                   |
| Deux modes de pédales                                                              | <b>Trois</b> , dont un où l'on règle la vitesse au pied                                                          |
| Un réglage changé sur le téléphone n'apparaissait pas sur les autres appareils     | Tout se met à jour <b>tout seul</b> , partout                                                                    |

## Étape 1 — Ouvrir la fenêtre noire

- [ ] **1.** Branchez le **clavier** et le **câble Ethernet** sur le boîtier.
- [ ] **2.** Allumez-le et attendez que le prompteur s'affiche.
- [ ] **3.** Appuyez sur **Alt + F4**. *Le prompteur se ferme, le bureau apparaît.*
- [ ] **4.** Appuyez sur **Ctrl + Alt + T**. *Une fenêtre noire s'ouvre.*

### ATTENTION

Pendant toute la suite, quand le boîtier demande votre mot de passe, rien ne s'affiche à l'écran — ni étoiles, ni points. C'est normal et voulu. Tapez à l'aveugle, puis appuyez sur Entrée.

## Étape 2 — Récupérer les nouveautés

Recopiez cette ligne, exactement, puis **Entrée** :

```
cd ~/prompteur && git pull
```

**VERIFICATION** — Ce que vous devez voir : une liste de fichiers avec des + et des -, puis une ligne du type `xx files changed`.

### SI CELA NE MARCHE PAS

Si le boîtier répond `Your local changes would be overwritten` — sans gravité, c'est une permission de fichier qui a changé. Recopiez cette ligne, puis reprenez la précédente :

```
git checkout -- install/
```

### SI CELA NE MARCHE PAS

Si le boîtier répond `Already up to date`. — arrêtez-vous et signalez-le : cela voudrait dire qu'il ne regarde pas au bon endroit.

## Étape 3 — Redémarrer le logiciel

C'est **obligatoire** : sans cela, le boîtier continuerait d'afficher les anciennes pages.

```
sudo systemctl restart prompteur
```

**VERIFICATION** — Ce que vous devez voir : rien du tout. Aucune réponse = réussi. (*Le boîtier vous redemandera peut-être votre mot de passe : c'est normal, tapez-le à l'aveugle.*)

## Étape 4 — Poser l'icône sur le bureau (recommandé)

Cette étape installe l'icône « **Le Prompteur** » sur le bureau et renforce la sécurité du boîtier. Elle n'est pas indispensable au fonctionnement, mais c'est elle qui vous permettra de rouvrir le prompteur d'un double-clic.

### STOP

**LE PIÈGE À NE PAS MANQUER.** Cette commande **recrée le réseau WiFi du boîtier**. Si vous oubliez d'y mettre votre mot de passe actuel, **le boîtier en invente un nouveau au hasard**, et plus aucun téléphone ne pourra s'y connecter tant que vous ne l'aurez pas relevé.

**Le mot de passe à utiliser est celui écrit sur la fiche collée au dos du boîtier.** Si la fiche est vide, retrouvez-le d'abord avec :

```
sudo nmcli -s -g 802-11-wireless-security.psk connection show Prompteur
```

Recopiez la ligne suivante **en remplaçant** `VotreMotDePasse` par le vôtre, en gardant bien les guillemets :

```
WIFI_PASS="VotreMotDePasse" ./install/setup.sh
```

**VERIFICATION — Ce que vous devez voir** : des lignes qui défilent pendant deux à trois minutes, puis un **cadre entouré de signes** = annonçant « Installation terminée », avec l'adresse et le mot de passe WiFi.

**Vérifiez dans ce cadre que le mot de passe est bien le vôtre**, et pas un autre. S'il a changé, corrigez la fiche du boîtier immédiatement.

## Étape 5 — Redémarrer le boîtier

```
sudo reboot
```

**VERIFICATION — Ce que vous devez voir** : l'écran s'éteint, la framboise apparaît, puis en 30 à 60 secondes **le prompteur revient tout seul** avec votre dernier texte.

Vous pouvez débrancher le câble Ethernet : le boîtier n'a plus besoin d'internet.

## Étape 6 — Vérifier que tout marche

Cochez au fur et à mesure. Comptez cinq minutes.

- [ ] Le prompteur s'affiche **tout seul** au démarrage
  - [ ] Les **pédales** font défiler le texte
  - [ ] Sur l'écran du prompteur, la touche **Échap** affiche « Revenir à la page d'accueil ? », et un second **Échap** y ramène
  - [ ] Sur cette page d'accueil, deux boutons apparaissent en haut : « **Écran principal** » et « **Écran secondaire** »
  - [ ] Le bouton « **Écran principal** » ramène à l'écran de lecture
  - [ ] Sur le bureau du Raspberry, l'icône « **Le Prompteur** » est présente (*seulement si vous avez fait l'étape 4*)
  - [ ] Depuis le téléphone connecté au WiFi **Prompteur**, la page `http://10.42.0.1:5000` s'ouvre normalement
  - [ ] Dans la zone de texte, **sélectionnez quelques mots et appuyez sur G** : ils passent en gras **sous vos yeux**
  - [ ] « **Envoyer à l'écran** » : le gras apparaît aussi sur le grand écran
  - [ ] Importez un document Word contenant du gras : **le gras est conservé**
  - [ ] Onglet **Réglages** → carte **Pédales** : il y a maintenant **trois modes** (Maintien, Impulsion, Dynamique)
- Si les onze cases sont cochées, la mise à jour est réussie.

## Les nouveautés en détail

### Sortir du prompteur, et y revenir

Sur l'écran de lecture, **Échap** demande confirmation, et un second **Échap** ramène à la page d'accueil. Le texte et la position sont conservés.

Pour revenir à la lecture : le bouton « **Écran principal** » de l'accueil, ou l'**icône sur le bureau** du Raspberry.

#### BON A SAVOIR

**Un seul écran principal à la fois.** Si un autre appareil tient déjà ce rôle, le bouton se grise et l'annonce. C'est voulu : deux écrans principaux se disputeraient le défilement, et le texte sauterait en pleine lecture.

## Mettre un passage en valeur

Dans l'onglet **Texte**, sélectionnez un passage, puis appuyez sur :

| Bouton                               | Effet                       |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>G</b>                             | gras                        |
| <b>I</b>                             | italique                    |
| <b>S</b>                             | souligné                    |
| <b>petit · Titre · Grand titre</b>   | change la taille du passage |
| <b>Les cinq pastilles de couleur</b> | change sa couleur           |

**Rappuyez sur le même bouton pour enlever l'effet.** « Tout effacer » retire toute la mise en forme d'un coup.

La mise en forme apparaît **directement dans la zone de texte**, telle qu'elle sera à l'écran.

## L'import ne part plus tout seul

« **Fichier** » et « **Clé USB** » remplissent maintenant la zone de texte sans rien diffuser. Un repère jaune apparaît : « *Ce texte n'est pas encore à l'écran* ». Il disparaît quand vous appuyez sur « **Envoyer à l'écran** ».

*(Le bouton « Charger » de vos textes enregistrés, lui, envoie toujours directement à l'écran : c'est le geste le plus courant en tournage.)*

## Les trois modes de pédales

Onglet **Réglages** → carte **Pédales** → **Mode**. L'explication du mode choisi s'affiche dessous.

| Mode                                   | Comment ça marche                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maintien</b> <i>(celui d'avant)</i> | Pédale enfoncée = ça défile, relâchée = ça s'arrête                                                                                                                       |
| <b>Impulsion</b>                       | Une pression lance, une <b>seconde pression sur la même pédale</b> met en pause                                                                                           |
| <b>Dynamique</b>                       | La <b>pédale centrale</b> fait lecture/pause. La droite accélère, la gauche ralentit puis repart en arrière. <b>La vitesse atteinte est conservée</b> quand vous relâchez |

#### BON A SAVOIR

Le mode **Dynamique** demande un pédalier à **trois pédales**. Comptez une dizaine de secondes d'appui pour atteindre la vitesse maximale — c'est réglable juste en dessous.

## Tout se synchronise

Un réglage changé sur le téléphone apparaît **en moins de trois secondes** sur tous les autres appareils, sans recharger quoi que ce soit. Idem pour le texte à l'écran et la liste de vos textes enregistrés.

Une seule exception, volontaire : **un texte que vous êtes en train d'écrire n'est jamais écrasé**. Si quelqu'un envoie autre chose pendant ce temps, un message vous prévient, mais votre saisie reste intacte.

## Si quelque chose ne va pas

| Ce que vous constatez                                      | Quoi faire                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le prompteur ne revient pas</b> après le redémarrage    | Attendez <b>une minute complète</b> . Toujours rien : rebranchez l'alimentation, attendez, recomptez une minute                      |
| <b>L'écran affiche encore l'ancienne version</b>           | L'étape 3 a été oubliée. Refaites-la : <code>sudo systemctl restart prompteur</code>                                                 |
| <b>Le téléphone ne trouve plus le WiFi « Prompteur »</b>   | Le mot de passe a probablement été régénéré à l'étape 4. Retrouvez-le avec la commande de l'encadré, et corrigez la fiche du boîtier |
| <b>Un bandeau rouge « Liaison avec le boîtier perdue »</b> | Le texte affiché reste lisible et les pédales fonctionnent. Si le bandeau persiste, redémarrez le boîtier                            |
| <b>Rien ne va plus</b>                                     | Débranchez, attendez 10 secondes, rebranchez, comptez une minute. Votre texte est conservé                                           |

**Revenir à la version précédente**, si vraiment nécessaire :

```
cd ~/prompteur && git checkout HEAD~1 && sudo systemctl restart prompteur
```

Vos textes et vos réglages ne sont pas touchés.

## Et le petit écran tactile ?

Il fait l'objet d'un document à part : **ECRAN-TACTILE.md**. Il n'est pas nécessaire au fonctionnement du prompteur, et peut être branché plus tard, sans rien remettre en cause.

Voir aussi : `MODE-EMPLOI.md` (usage quotidien, à jour de toutes ces nouveautés), `SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md` (revenir en arrière), et `MISE-EN-ROUTE.md` (installation complète depuis zéro).