

Assistance à distance

Accéder au boîtier depuis n'importe où — terminal et écran, dans un navigateur — dès qu'il est branché à internet et que le journaliste l'autorise.

Le principe. L'assistance est **coupée par défaut**. C'est le journaliste qui l'ouvre et la referme, depuis le boîtier. **Tant qu'elle est ouverte, la personne qui aide voit l'écran, y compris le texte du prompteur.**

Une seule fois — relier le boîtier à votre compte

1. Vous : créer votre compte (2 minutes)

Créez un **compte Raspberry Pi**, gratuit, sur **id.raspberrypi.com**. C'est ce compte qui vous donnera accès au boîtier.

2. Le journaliste : installer l'assistance (5 minutes)

Boîtier allumé, **clavier** et **câble Ethernet** branchés :

1. **Alt + F4**, puis **Ctrl + Alt + T** (la fenêtre noire s'ouvre).
2. Recopiez, puis **Entrée** :

```
cd ~/prompteur && git pull && ./install/assistance.sh installer
```

VERIFICATION — Attendu : Icônes « Assistance à distance » posées sur le bureau.

3. Sur le bureau, double-cliquez « **Assistance à distance — activer** ».
4. Une fenêtre affiche **un lien**. **Envoyez-le vous** (photo ou SMS), sans fermer la fenêtre.

3. Vous : approuver

Ouvrez le lien reçu sur votre ordinateur, connectez-vous avec votre compte, validez. **La fenêtre du boîtier affiche alors « ASSISTANCE ACTIVÉE »**. C'est fini pour la mise en place.

À chaque fois — l'assistance au quotidien

	Le journaliste	Vous
1	Branche le câble Ethernet	
2	Double-clique « Assistance à distance — activer »	
3	Vous appelle	Ouvrez connect.raspberrypi.com , choisissez le boîtier
4		Screen sharing pour l'écran, Remote shell pour le terminal
5	Double-clique « Assistance à distance — couper » quand vous avez fini	

BON A SAVOIR

Pour atteindre le bureau, le journaliste quitte le prompteur avec **Échap** (deux fois), ou **Alt + F4**. L'icône « **Le Prompteur** » le rouvre ensuite.

Si ça coince

Ce que vous constatez	Pourquoi, et quoi faire
« Le boîtier n'a pas internet »	Le câble Ethernet n'est pas branché, ou la box ne répond pas. Attendez une minute après l'avoir branché
« Raspberry Pi Connect n'est pas installé »	Dans la fenêtre noire, câble branché : <code>sudo apt install -y rpi-connect</code> , puis redémarrer
Le boîtier n'apparaît pas sur connect.raspberrypi.com	L'assistance est coupée, ou le câble débranché. Faites refaire l'étape 2
Le lien a expiré avant d'être ouvert	Relancez l'icône « activer » : un nouveau lien s'affiche

Pour savoir où on en est, dans la fenêtre noire :

```
~/prompteur/install/assistance.sh etat
```

Pourquoi un service extérieur

Le boîtier et votre ordinateur sont **chacun derrière une box**, et une box refuse les connexions qui arrivent d'internet. Deux machines dans ce cas ne peuvent pas se joindre directement, quel que soit le logiciel : il faut que **le boîtier appelle un relais** — ce que sa box laisse passer, comme une page web — et que ce relais vous mette en relation.

Raspberry Pi Connect est ce relais : **officiel, gratuit, déjà installé** sur le boîtier, et **rien à régler sur la box du journaliste**. L'alternative serait de louer et d'entretenir votre propre serveur relais.

Sur place, sur le même réseau que le boîtier, SSH direct reste possible sans rien de tout cela : voir [ACCES-A-DISTANCE.md](#).