

Mettre le boîtier à jour

Comment installer sur le boîtier tout ce qui a été ajouté depuis sa mise en service. Prévoyez 20 minutes, une seule fois. Aucune connaissance en informatique n'est nécessaire : il s'agit de recopier trois lignes.

DEBALLAGE

Ce qu'il vous faut, posé devant vous, avant de commencer

- [] Le boîtier, son **écran**, son **alimentation**
- [] Un **clavier USB** branché sur le boîtier (*juste pour aujourd'hui*)
- [] Un **câble Ethernet** relié à votre box internet — le boîtier a besoin d'internet **le temps de la mise à jour seulement**
- [] Votre téléphone, pour vérifier à la fin

Ne faites pas cette mise à jour la veille d'un tournage. Choisissez un jour tranquille où vous pouvez tout essayer deux fois.

Ce qui change pour vous

Le prompteur ne change pas de principe : on branche, on lit au pied. Mais six choses deviennent plus simples.

Avant	Maintenant
Sortir du prompteur demandait deux raccourcis clavier, et y revenir un redémarrage	La touche Échap ramène à la page d'accueil. Une icône sur le bureau rouvre le prompteur
Un texte importé partait à l'écran tout seul, sans qu'on l'ait demandé	L'import remplit la zone de texte . C'est « Envoyer à l'écran » qui diffuse, et rien d'autre
Le texte s'affichait tout uni	On peut mettre des passages en gras , en <i>italique</i> , en souligné, en plus gros ou en couleur
Un document arrivait en texte plat	Word, LibreOffice, PDF et RTF arrivent avec leur mise en forme : titres, gras, italique, couleurs, tailles, centrage et puces
Deux modes de pédales	Trois , dont un où l'on règle la vitesse au pied
Un réglage changé sur le téléphone n'apparaissait pas sur les autres appareils	Tout se met à jour tout seul , partout

Étape 1 — Ouvrir la fenêtre noire

- [] **1.** Branchez le **clavier** et le **câble Ethernet** sur le boîtier.
- [] **2.** Allumez-le et attendez que le prompteur s'affiche.
- [] **3.** Appuyez sur **Alt + F4**. *Le prompteur se ferme, le bureau apparaît.*
- [] **4.** Appuyez sur **Ctrl + Alt + T**. *Une fenêtre noire s'ouvre.*

ATTENTION

Pendant toute la suite, quand le boîtier demande votre mot de passe, rien ne s'affiche à l'écran — ni étoiles, ni points. C'est normal et voulu. Tapez à l'aveugle, puis appuyez sur Entrée.

Étape 2 — Récupérer les nouveautés

Recopiez cette ligne, exactement, puis **Entrée** :

```
cd ~/prompteur && git pull
```

VERIFICATION — Ce que vous devez voir : une liste de fichiers avec des `+` et des `-`, puis une ligne du type `xx files changed`.

SI CELA NE MARCHE PAS

Si le boîtier répond `Your local changes would be overwritten` — sans gravité, c'est une permission de fichier qui a changé. Recopiez cette ligne, puis reprenez la précédente :

```
git checkout -- install/
```

SI CELA NE MARCHE PAS

Si le boîtier répond `Already up to date`. — arrêtez-vous et signalez-le : cela voudrait dire qu'il ne regarde pas au bon endroit.

Étape 3 — Redémarrer le logiciel

C'est **obligatoire** : sans cela, le boîtier continuerait d'afficher les anciennes pages.

```
sudo systemctl restart prompteur
```

VERIFICATION — Ce que vous devez voir : rien du tout. Aucune réponse = réussi. (*Le boîtier vous redemandera peut-être votre mot de passe : c'est normal, tapez-le à l'aveugle.*)

Étape 4 — Poser l'icône sur le bureau (recommandé)

Cette étape installe l'icône « **Le Prompteur** » sur le bureau et renforce la sécurité du boîtier. Elle n'est pas indispensable au fonctionnement, mais c'est elle qui vous permettra de rouvrir le prompteur d'un double-clic.

STOP

LE PIÈGE À NE PAS MANQUER. Cette commande **recrée le réseau WiFi du boîtier**. Si vous oubliez d'y mettre votre mot de passe actuel, **le boîtier en invente un nouveau au hasard**, et plus aucun téléphone ne pourra s'y connecter tant que vous ne l'aurez pas relevé.

Le mot de passe à utiliser est celui écrit sur la fiche collée au dos du boîtier. Si la fiche est vide, retrouvez-le d'abord avec :

```
sudo nmcli -s -g 802-11-wireless-security.psk connection show Prompteur
```

Recopiez la ligne suivante **en remplaçant** `VotreMotDePasse` par le vôtre, en gardant bien les guillemets :

```
WIFI_PASS="VotreMotDePasse" ./install/setup.sh
```

VERIFICATION — Ce que vous devez voir : des lignes qui défilent pendant deux à trois minutes, puis un **cadre entouré de signes** = annonçant « Installation terminée », avec l'adresse et le mot de passe WiFi.

Vérifiez dans ce cadre que le mot de passe est bien le vôtre, et pas un autre. S'il a changé, corrigez la fiche du boîtier immédiatement.

Étape 5 — Redémarrer le boîtier

```
sudo reboot
```

VERIFICATION — Ce que vous devez voir : l'écran s'éteint, la framboise apparaît, puis en 30 à 60 secondes **le prompteur revient tout seul** avec votre dernier texte.

Vous pouvez débrancher le câble Ethernet : le boîtier n'a plus besoin d'internet.

Étape 6 — Vérifier que tout marche

Cochez au fur et à mesure. Comptez cinq minutes.

- [] Le prompteur s'affiche **tout seul** au démarrage
 - [] Les **pédales** font défiler le texte
 - [] Sur l'écran du prompteur, la touche **Échap** affiche « Revenir à la page d'accueil ? », et un second **Échap** y ramène
 - [] Sur cette page d'accueil, deux boutons apparaissent en haut : « **Écran principal** » et « **Écran secondaire** »
 - [] Le bouton « **Écran principal** » ramène à l'écran de lecture
 - [] Sur le bureau du Raspberry, l'icône « **Le Prompteur** » est présente (*seulement si vous avez fait l'étape 4*)
 - [] Depuis le téléphone connecté au WiFi **Prompteur**, la page `http://10.42.0.1:5000` s'ouvre normalement
 - [] Dans la zone de texte, **sélectionnez quelques mots et appuyez sur G** : ils passent en gras **sous vos yeux**
 - [] « **Envoyer à l'écran** » : le gras apparaît aussi sur le grand écran
 - [] Importez un document Word **puis un PDF** contenant du **gras**, un **passage en couleur**, un **titre** et une **liste à puces** : tout se retrouve à l'écran de lecture
 - [] Onglet **Réglages** → carte **Pédales** : il y a maintenant **trois modes** (Maintien, Impulsion, Dynamique)
- Si les onze cases sont cochées, la mise à jour est réussie.

Les nouveautés en détail

Sortir du prompteur, et y revenir

Sur l'écran de lecture, **Échap** demande confirmation, et un second **Échap** ramène à la page d'accueil. Le texte et la position sont conservés.

Pour revenir à la lecture : le bouton « **Écran principal** » de l'accueil, ou l'**icône sur le bureau** du Raspberry.

BON A SAVOIR

Un seul écran principal à la fois. Si un autre appareil tient déjà ce rôle, le bouton se grise et l'annonce. C'est voulu : deux écrans principaux se disputeraient le défilement, et le texte sauterait en pleine lecture.

Mettre un passage en valeur

Dans l'onglet **Texte**, sélectionnez un passage, puis appuyez sur :

Bouton	Effet
G	gras
I	italique
S	souligné
petit · Titre · Grand titre	change la taille du passage
Les cinq pastilles de couleur	change sa couleur

Rappuyez sur le même bouton pour enlever l'effet. « Tout effacer » retire toute la mise en forme d'un coup.

La mise en forme apparaît **directement dans la zone de texte**, telle qu'elle sera à l'écran.

Vos documents arrivent avec leur mise en forme

Un document importé conserve ses **titres**, son **gras**, son *italique*, ses **couleurs**, ses **tailles** (en proportion du reste), le **centrage** de ses paragraphes et ses **listes à puces** — et cela vaut pour **Word** (.docx), **LibreOffice** (.odt), le **PDF** et le **RTF**.

Deux exceptions, et elles sont logiques :

- **Le .txt n'a rien à conserver** : un fichier texte simple ne contient aucune mise en forme, c'est sa définition.
- **Le PDF perd le souligné** : dans un PDF, ce n'est pas une propriété du texte mais un simple trait dessiné en dessous. Le gras, lui, passe très bien.

Deux précisions qui évitent une mauvaise surprise :

- **La couleur est ramenée à la plus proche des cinq du prompteur.** Votre rouge reste rouge, mais un bleu marine devient un bleu qui se voit : sur fond noir, recopier votre couleur exacte rendrait le passage invisible.
- **Le centrage ne se voit que sur l'écran de lecture**, pas dans la zone de saisie de la télécommande, qui est une simple ligne de texte.

Un fichier qui n'est pas un document texte (une photo, une archive) est maintenant **refusé avec un message**. Avant, il remplissait la zone de texte de caractères illisibles sans rien dire.

Écrire un titre à la main

Sous les boutons de mise en forme, un bloc « **Écrire un titre à la main** » se déploie et rappelle la syntaxe : # grand titre, ## sous-titre, ### petit titre — l'espace après les dièses étant obligatoire. C'est

exactement la forme sous laquelle arrivent les titres d'un document importé.

L'import ne part plus tout seul

« **Fichier** » et « **Clé USB** » remplissent maintenant la zone de texte sans rien diffuser. Un repère jaune apparaît : « *Ce texte n'est pas encore à l'écran* ». Il disparaît quand vous appuyez sur « **Envoyer à l'écran** ».

(Le bouton « Charger » de vos textes enregistrés, lui, envoie toujours directement à l'écran : c'est le geste le plus courant en tournage.)

Les trois modes de pédales

Onglet **Réglages** → carte **Pédales** → **Mode**. L'explication du mode choisi s'affiche dessous.

Mode	Comment ça marche
Maintien <i>(celui d'avant)</i>	Pédale enfoncée = ça défile, relâchée = ça s'arrête
Impulsion	Une pression lance, une seconde pression sur la même pédale met en pause
Dynamique	La pédale centrale fait lecture/pause. La droite accélère, la gauche ralentit puis repart en arrière. La vitesse atteinte est conservée quand vous relâchez

BON A SAVOIR

Le mode **Dynamique** demande un pédalier à **trois pédales**. Comptez une dizaine de secondes d'appui pour atteindre la vitesse maximale — c'est réglable juste en dessous.

Tout se synchronise

Un réglage changé sur le téléphone apparaît **en moins de trois secondes** sur tous les autres appareils, sans recharger quoi que ce soit. Idem pour le texte à l'écran et la liste de vos textes enregistrés.

Une seule exception, volontaire : **un texte que vous êtes en train d'écrire n'est jamais écrasé**. Si quelqu'un envoie autre chose pendant ce temps, un message vous prévient, mais votre saisie reste intacte.

Si quelque chose ne va pas

Ce que vous constatez	Quoi faire
Le prompteur ne revient pas après le redémarrage	Attendez une minute complète . Toujours rien : rebranchez l'alimentation, attendez, recomptez une minute
L'écran affiche encore l'ancienne version	L'étape 3 a été oubliée. Refaites-la : <code>sudo systemctl restart prompteur</code>
Le téléphone ne trouve plus le WiFi « Prompteur »	Le mot de passe a probablement été régénéré à l'étape 4. Retrouvez-le avec la commande de l'encadré, et corrigez la fiche du boîtier
Un bandeau rouge « Liaison avec le boîtier perdue »	Le texte affiché reste lisible et les pédales fonctionnent. Si le bandeau persiste, redémarrez le boîtier
Rien ne va plus	Débranchez, attendez 10 secondes, rebranchez, comptez une minute. Votre texte est conservé

Revenir à la version précédente, si vraiment nécessaire :

```
cd ~/prompteur && git checkout HEAD~1 && sudo systemctl restart prompteur
```

Vos textes et vos réglages ne sont pas touchés.

Et le petit écran tactile ?

Il fait l'objet d'un document à part : **ECRAN-TACTILE.md**. Il n'est pas nécessaire au fonctionnement du prompteur, et peut être branché plus tard, sans rien remettre en cause.

Voir aussi : [MODE-EMPLOI.md](#) (usage quotidien, à jour de toutes ces nouveautés), [SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md](#) (revenir en arrière), et [MISE-EN-ROUTE.md](#) (installation complète depuis zéro).