

Se connecter au boîtier à distance

Pour vous, pas pour le journaliste. Objectif : pouvoir prendre la main sur le boîtier depuis votre ordinateur, sans vous déplacer et sans lui demander de toucher à un clavier.

Pourquoi ça ne marchait pas

Raspberry Pi OS est livré avec SSH désactivé. Il n'y avait donc rien à joindre, quelle que soit la façon de s'y prendre. Ce n'était ni le câble, ni le pare-feu du boîtier — celui-ci ne ferme que le port du prompteur, jamais celui de SSH.

`install/setup.sh` l'active désormais, installe le service de nom réseau, et donne au boîtier un nom stable : `prompteur`. Il faut donc **relancer ce script une fois** sur le boîtier pour que l'accès devienne possible (c'est l'étape 4 de `MISE-A-JOUR.md`).

Les deux chemins, du plus sûr au plus pratique

Chemin n° 1 — par le WiFi du boîtier (*marche toujours, même sans internet*)

C'est le plus fiable : **l'adresse ne change jamais**, aucune box, aucun routeur.

1. Sur votre ordinateur, connectez-vous au WiFi `Prompteur` (*mot de passe : la fiche collée au dos du boîtier*).
2. Ouvrez un terminal — sur Windows, **PowerShell** suffit, rien à installer.
3. Tapez, en remplaçant `nom` par le nom du compte du Raspberry :

```
ssh nom@10.42.0.1
```

BON A SAVOIR

Vous ne connaissez pas le nom du compte ? C'est celui choisi au premier démarrage du Raspberry. `install/setup.sh` l'affiche à la ligne ==> `Utilisateur:`. Sur le boîtier, une fenêtre noire (**Ctrl + Alt + T**) l'affiche aussi, à gauche de l'invite.

Chemin n° 2 — par le câble Ethernet (*si le boîtier est relié à votre box*)

```
ssh nom@prompteur.local
```

Le nom `prompteur.local` évite d'avoir à connaître l'adresse : celle que distribue la box change d'un rebranchement à l'autre, le nom non. Il fonctionne depuis **Windows 10 et 11, macOS et Linux** sans rien installer.

SI CELA NE MARCHE PAS

Si `prompteur.local` est introuvable, c'est que le nom réseau n'est pas encore en place — le boîtier n'a pas encore rejoué `setup.sh`. Utilisez alors le chemin n° 1, ou l'adresse numérique : sur l'écran du prompteur, la touche `i` affiche l'adresse du boîtier.

La première connexion

La toute première fois, l'ordinateur affiche un avertissement de ce genre :

```
The authenticity of host 'prompteur.local' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:xxxxxxx.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

C'est normal. Répondez `yes`, puis tapez le mot de passe du compte. **Rien ne s'affiche pendant que vous tapez le mot de passe** — ni étoiles, ni points. C'est voulu.

VERIFICATION — **Ce que vous devez voir ensuite** : une invite du type `nom@prompteur:~ $`. Vous êtes sur le boîtier.

Pour en sortir : `exit`.

Ce que vous pourrez faire de là

Ce que vous voulez	La ligne à taper
Installer une mise à jour	<code>cd ~/prompteur && git pull && sudo systemctl restart prompteur</code>
Voir si le serveur tourne	<code>systemctl status prompteur</code>
Lire les dernières erreurs	<code>journalctl -u prompteur -n 50 --no-pager</code>
Retrouver le mot de passe WiFi	<code>sudo nmcli -s -g 802-11-wireless-security.psk connection show Prompteur</code>
Voir les adresses du boîtier	<code>hostname -I</code>
Redémarrer le boîtier	<code>sudo reboot</code>

ATTENTION

Ce que SSH ne fait pas : voir l'écran. Vous pilotez le système, pas l'affichage. Pour relancer le prompteur à l'écran depuis SSH, il faut passer par son script :

```
~/prompteur/install/kiosk.sh --restart
```

Si ça ne marche toujours pas

Dans l'ordre, la première ligne qui répond « non » est la cause.

Vérification	La commande, sur le boîtier	Réponse attendue
1. SSH tourne-t-il ?	<code>systemctl is-active ssh</code>	<code>active</code>
2. Le nom est-il posé ?	<code>hostname</code>	<code>prompteur</code>
3. Le service de nom tourne-t-il ?	<code>systemctl is-active avahi-daemon</code>	<code>active</code>
4. Quelle adresse a le boîtier ?	<code>hostname -I</code>	une ou deux adresses

Si la n° 1 répond autre chose qu'`active` — activez SSH à la main, une fois :

```
sudo raspi-config
```

Interface Options → SSH → Yes. Puis relancez `./install/setup.sh`.

A RETENIR

Deux causes fréquentes, côté votre ordinateur et non côté boîtier :

- **Vous n'êtes pas sur le même réseau.** Le chemin n° 2 exige que votre PC et le boîtier soient reliés à la même box. Si votre PC est en WiFi et le boîtier en Ethernet sur cette box, c'est bon ; s'ils sont sur deux réseaux différents, rien ne passera.
- **Vous êtes resté connecté au WiFi** Prompteur. Ce réseau n'a pas internet et ne mène qu'au boîtier : `prompteur.local` n'y répond pas, mais `10.42.0.1` oui.

Un mot sur la sécurité

Le boîtier autorise son utilisateur à lancer n'importe quelle commande en administrateur **sans redemander de mot de passe** — c'est ce qui permet à l'installation de se dérouler sans intervention. Conséquence directe : **qui obtient le mot de passe du compte obtient tout le boîtier.**

Deux précautions qui coûtent une minute :

- **Un vrai mot de passe de compte**, pas `raspberrry`. À changer sur le boîtier avec `passwd`.
- **Le câble Ethernet ne reste branché que le temps utile.** Débranché, le boîtier n'est joignable que par son propre WiFi, protégé en WPA2 — et c'est son mode de travail normal.

Voir aussi : `MISE-A-JOUR.md` (installer les nouveautés sur le boîtier), `MISE-EN-ROUTE.md` (installation complète depuis zéro) et `PIEGES.md`.