

Mettre le boîtier à jour

Comment installer sur le boîtier tout ce qui a été ajouté depuis sa mise en service.

Comptez 30 minutes, une seule fois. Aucune connaissance en informatique n'est nécessaire : il s'agit de recopier quatre lignes et de cocher une liste.

Ce que vous y gagnez, au-delà des nouveautés : c'est la **dernière fois que vous vous déplacez**. À partir de cette mise à jour, le boîtier devient joignable depuis votre ordinateur, et les suivantes se feront sans y toucher.

0. Avant de commencer

Ce qu'il vous faut, posé devant vous

- [] Le boîtier, son **écran**, son **alimentation**
- [] Un **clavier USB** branché sur le boîtier (*juste pour aujourd'hui*)
- [] Un **câble Ethernet** relié à votre box internet — le boîtier a besoin d'internet **le temps de la mise à jour seulement**
- [] Votre **téléphone**, pour vérifier à la fin
- [] Un **document Word et un PDF** contenant du gras, un titre et une liste à puces — ils serviront à l'essai final

Les deux renseignements à avoir sous la main

Cherchez-les **maintenant**, pas au milieu de la procédure.

	Où le trouver
Le mot de passe du WiFi Prompteur	Sur la fiche collée au dos du boîtier . C'est le renseignement le plus important de cette page — voyez l'encadré rouge de l'étape 4
Le nom du compte du Raspberry	Il s'affiche à gauche dans la fenêtre noire, avant le @. Vous en aurez besoin pour vous connecter à distance

STOP

Si la fiche du boîtier est vide ou illisible, arrêtez-vous ici et récupérez le mot de passe WiFi d'abord. Faites les étapes 1 et 2, puis tapez cette ligne et **notez la réponse sur la fiche** avant de continuer :

```
sudo nmcli -s -g 802-11-wireless-security.psk connection show Prompteur
```

Quand le faire

ATTENTION

Pas la veille d'un tournage. Choisissez un jour tranquille où vous pouvez tout essayer deux fois. Rien n'est risqué — vos textes et vos réglages sont conservés — mais une procédure faite dans l'urgence est une procédure bâclée.

Ce qui change pour le journaliste

Le prompteur ne change pas de principe : on branche, on lit au pied.

Avant	Maintenant
Sortir du prompteur demandait deux raccourcis clavier, et y revenir un redémarrage	Échap ramène à la page d'accueil, une icône sur le bureau rouvre le prompteur

Avant	Maintenant
Un texte importé partait à l'écran tout seul	L'import remplit la zone de texte ; c'est « Envoyer à l'écran » qui diffuse, et rien d'autre
Le texte s'affichait tout uni	Gras, italique, souligné, tailles, couleurs, centrage, puces
Un document arrivait en texte plat	Word, LibreOffice, PDF, RTF et texte simple arrivent avec leur mise en forme
Un fichier illisible remplissait la zone de charabia	Il est refusé avec un message
Deux modes de pédales	Trois , dont un où l'on règle la vitesse au pied
Un réglage changé sur le téléphone n'apparaissait pas ailleurs	Tout se met à jour tout seul , sur tous les appareils
Le boîtier était injoignable à distance	Accès depuis votre ordinateur , par le WiFi du boîtier ou par le câble

Étape 1 — Ouvrir la fenêtre noire

- [] 1. Branchez le **clavier** et le **câble Ethernet** sur le boîtier.
- [] 2. Allumez-le et attendez que le prompteur s'affiche.
- [] 3. Appuyez sur **Alt + F4**. *Le prompteur se ferme, le bureau apparaît.*
- [] 4. Appuyez sur **Ctrl + Alt + T**. *Une fenêtre noire s'ouvre.*

ATTENTION

Dans toute la suite, quand le boîtier demande votre mot de passe, rien ne s'affiche à l'écran — ni étoiles, ni points. C'est normal et voulu. Tapez à l'aveugle, puis **Entrée.**

Au passage, notez le nom du compte : c'est ce qui est écrit avant le @ dans la fenêtre noire. Vous en aurez besoin à l'étape 6.

Étape 2 — Récupérer les nouveautés

```
cd ~/prompteur && git pull
```

VERIFICATION — **Ce que vous devez voir** : une liste de fichiers avec des `+` et des `-`, puis une ligne du type `xx files changed`.

SI CELA NE MARCHE PAS

Your local changes would be overwritten — sans gravité, c'est une permission de fichier qui a changé. Recopiez cette ligne, puis reprenez la précédente :

```
git checkout -- install/
```

SI CELA NE MARCHE PAS

Already up to date. — arrêtez-vous et signalez-le. Cela voudrait dire que le boîtier ne regarde pas au bon endroit.

Étape 3 — Redémarrer le logiciel

Obligatoire. Sans cela, le boîtier continuerait d'afficher les anciennes pages.

```
sudo systemctl restart prompteur
```

VERIFICATION — **Ce que vous devez voir** : rien du tout. Aucune réponse = réussi. *(Le boîtier peut redemander votre mot de passe : c'est normal, tapez-le à l'aveugle.)*

Étape 4 — Installer les nouveautés du boîtier

Cette étape fait trois choses : elle pose l'icône « **Le Prompteur** » sur le bureau, renforce la sécurité, et ouvre l'accès à distance.

STOP

LE PIÈGE À NE PAS MANQUER — lisez ceci avant de taper.

Cette commande **recrée le réseau WiFi du boîtier**. Si vous oubliez d'y mettre le mot de passe **actuel**, le boîtier en **invente un nouveau au hasard**, et plus aucun téléphone ne pourra s'y connecter tant que vous ne l'aurez pas relevé.

C'est le mot de passe de la **fiche collée au dos du boîtier** — celui que vous avez cherché à l'étape 0.

Recopiez la ligne suivante **en remplaçant** `VotreMotDePasse` par le vôtre, **en gardant les guillemets** :

```
WIFI_PASS="VotreMotDePasse" ./install/setup.sh
```

VERIFICATION — **Ce que vous devez voir** : des lignes qui défilent pendant deux à trois minutes, puis un **cadre entouré de signes** = annonçant « Installation terminée ». Il contient :

- l'adresse du prompteur et **le mot de passe WiFi** ;
- deux lignes commençant par `ssh` — ce sont vos adresses de connexion à distance ;
- la confirmation que l'icône est posée sur le bureau.

Vérifiez dans ce cadre que le mot de passe WiFi est bien le vôtre, et pas un autre. S'il a changé, corrigez la fiche du boîtier **immédiatement**, avant d'oublier.

Notez aussi les deux lignes `ssh`. Elles vous éviteront de revenir ici.

SI CELA NE MARCHE PAS

Si une ligne signale que SSH n'a pas démarré, ce n'est pas bloquant pour le prompteur. Tapez `sudo raspi-config`, allez dans *Interface Options* → *SSH* → *Yes*, puis relancez la commande de cette étape.

Étape 5 — Redémarrer le boîtier

```
sudo reboot
```

VERIFICATION — **Ce que vous devez voir** : l'écran s'éteint, la framboise apparaît, puis en 30 à 60 secondes **le prompteur revient tout seul**, avec le dernier texte.

Ne débranchez pas encore le câble Ethernet : il sert à l'essai de l'étape 6.

Étape 6 — Vérifier que tout marche

Cochez au fur et à mesure. Comptez dix minutes. **Si une case ne se coche pas, arrêtez-vous et signalez-la** plutôt que de continuer.

Le boîtier

- [] Le prompteur s'affiche **tout seul** au démarrage
- [] Les **pédales** font défiler le texte
- [] Sur l'écran, **Échap** affiche « Revenir à la page d'accueil ? », et un second **Échap** y ramène
- [] Sur cette page d'accueil, deux boutons en haut : « **Écran principal** » et « **Écran secondaire** » ; le premier ramène à l'écran de lecture
- [] Sur le bureau du Raspberry, l'icône « **Le Prompteur** » est présente

Le téléphone

- [] Connecté au WiFi **Prompteur** (avec le mot de passe de la fiche), la page `http://10.42.0.1:5000` s'ouvre
- [] Dans la zone de texte, **sélectionnez quelques mots et appuyez sur G** : ils passent en gras **sous vos yeux**
- [] « **Envoyer à l'écran** » : le gras apparaît aussi sur le grand écran
- [] Tapez une ligne commençant par `-` (*tiret puis espace*) et envoyez : elle s'affiche avec une **puce** sur le grand écran
- [] Onglet **Réglages** → carte **Pédales** : il y a bien **trois modes**

Les documents

- [] Importez votre **document Word** : titres, gras et puces se retrouvent à l'écran
- [] Importez votre **PDF** : même chose
- [] Essayez d'importer une **photo** : elle est **refusée avec un message**, et la zone de texte n'est pas abîmée

L'accès à distance

Depuis **votre ordinateur**, relié à la **même box** que le boîtier. Sur Windows, ouvrez **PowerShell** — rien à installer.

```
ssh nom@prompteur.local
```

(remplacez `nom` par le nom du compte noté à l'étape 1)

- [] La connexion s'ouvre et affiche une invite du type `nom@prompteur:~ $`

SI CELA NE MARCHE PAS

Si `prompteur.local` **est introuvable**, ce n'est pas grave : connectez votre ordinateur au WiFi **Prompteur** et essayez `ssh nom@10.42.0.1`. Cette adresse-là ne change jamais. Le détail est dans `ACCES-A-DISTANCE.md`.

Si toutes les cases sont cochées, la mise à jour est réussie. Vous pouvez débrancher le câble Ethernet et le clavier : le boîtier n'en a plus besoin.

Les nouveautés en détail

À lire tranquillement, ou à transmettre au journaliste — tout est aussi dans `MODE-EMPLOI.md`.

Sortir du prompteur, et y revenir

Sur l'écran de lecture, **Échap** demande confirmation, un second **Échap** ramène à la page d'accueil. Le texte et la position sont conservés. Pour revenir à la lecture : le bouton « **Écran principal** », ou l'**icône du bureau**.

BON A SAVOIR

Un seul écran principal à la fois. Si un autre appareil tient déjà ce rôle, le bouton se grise et l'annonce. C'est voulu : deux écrans principaux se disputeraient le défilement, et le texte sauterait en pleine lecture.

Mettre un passage en valeur

Onglet **Texte** : sélectionnez un passage, puis un bouton.

Bouton	Effet
G · I · S	gras · italique · souligné
petit · Titre · Grand titre	change la taille du passage
Les cinq pastilles	change sa couleur

Rappuyez sur le même bouton pour enlever l'effet. « Tout effacer » retire toute la mise en forme d'un coup. Le résultat apparaît **directement dans la zone de texte**, tel qu'il sera à l'écran.

Vos documents arrivent avec leur mise en forme

	Word · LibreOffice	PDF	RTF	Texte simple
Titres	✓	✓	✓	✓
Gras, italique	✓	✓	✓	✓
Souligné	✓	✓	✓	✓
Couleurs	✓	✓	✓	✓
Tailles	✓	✓	✓	✓
Centrage, alignement à droite	✓	✓	✓	✓
Listes à puces	✓	✓	✓	✓

Deux précisions qui évitent une mauvaise surprise :

- **La couleur est ramenée à la plus proche des cinq du prompteur.** Votre rouge reste rouge, mais un bleu marine devient un bleu qui se voit : sur fond noir, recopier votre couleur exacte rendrait le passage **invisible** — au moment précis où vous comptiez dessus.
- **Les tailles sont conservées en proportion**, pas en points. C'est le lecteur qui fixe la taille générale selon sa distance à l'écran ; un « 8 points » recopié tel quel serait illisible.

Ce qui n'est repris dans aucun format : les images, les tableaux, les polices de caractères et les retraits. Ce sont des éléments de mise en page ; ils n'ont pas de sens sur un texte qui défile.

Écrire la mise en forme au clavier

Un fichier texte simple ne contient aucune mise en forme — c'est sa définition. Il a en revanche des **signes qui se tapent au clavier**, et le boîtier les comprend. Ils se répartissent en **deux familles**, et la différence compte.

1. En début de ligne — ça marche partout, tapé dans la zone de saisie comme importé :

Ce que vous tapez	Ce que ça donne
# ## ###	les trois niveaux de titre
- (ou *)	une puce
[centre]	la ligne est centrée
[droite]	la ligne est alignée à droite

L'espace après le signe est **obligatoire** — 3 - 4 ne devient pas une puce. Le signe ne s'affiche pas à l'écran de lecture, mais il **reste dans la zone de saisie** : c'est ce qui permet de l'enlever. Ils se cumulent : [centre] # Le titre.

2. Autour d'un mot — pour un texte préparé ailleurs :

Ce que vous tapez	Ce que ça donne
important	gras
nuance	<i>italique</i>
appuyé	souligné
[rouge]alerte[/rouge]	en rouge

Ceux-là s'appliquent à **l'import d'un fichier**. Dans la zone de saisie, les **boutons sont plus rapides** : sélectionnez, cliquez. Ces signes servent quand on écrit son texte dans un éditeur, sur un ordinateur, avant de l'importer.

Les cinq couleurs portent le nom des pastilles, de gauche à droite : **jaune**, **rouge**, **vert**, **bleu**, **gris**. Les signes se combinent : ****[rouge]très urgent[/rouge]****.

BON A SAVOIR

Rien ne se déclenche par accident. 3 * 4 = 12, mon_texte.txt, [voir encadré] ou une note isolée * restent tels quels.

La télécommande rappelle les deux familles sous les boutons de mise en forme, dans « **Écrire la mise en forme au clavier** ».

L'import ne part plus tout seul

« **Fichier** » et « **Clé USB** » remplissent la zone de texte sans rien diffuser. Un repère jaune apparaît : « *Ce texte n'est pas encore à l'écran* ». Il disparaît quand on appuie sur « **Envoyer à l'écran** ».

(Le bouton « *Charger* » des textes enregistrés, lui, envoie toujours directement à l'écran : c'est le geste le plus courant en tournage.)

BON A SAVOIR

Sur un très long document, la mise en forme est conservée sur les premiers passages seulement, et le boîtier le dit au moment de l'import. Le texte, lui, est complet.

Les trois modes de pédales

Onglet **Réglages** → carte **Pédales** → **Mode**. L'explication du mode choisi s'affiche dessous.

Mode	Comment ça marche
Maintien (<i>celui d'avant</i>)	Pédale enfoncée = ça défile, relâchée = ça s'arrête
Impulsion	Une pression lance, une seconde pression sur la même pédale met en pause
Dynamique	La pédale centrale fait lecture/pause. La droite accélère, la gauche ralentit puis repart en arrière. La vitesse atteinte est conservée au relâchement

BON A SAVOIR

Le mode **Dynamique** demande un pédalier à **trois pédales**. Comptez une dizaine de secondes d'appui pour atteindre la vitesse maximale — c'est réglable juste en dessous.

Tout se synchronise

Un réglage changé sur le téléphone apparaît **en moins de trois secondes** sur tous les autres appareils, sans rien recharger. Idem pour le texte à l'écran et la liste des textes enregistrés.

Une seule exception, volontaire : **un texte en cours de saisie n'est jamais écrasé**. Si quelqu'un envoie autre chose pendant ce temps, un message prévient, mais la saisie reste intacte.

Si quelque chose ne va pas

Ce que vous constatez	Quoi faire
Le prompteur ne revient pas après le redémarrage	Attendez une minute complète . Toujours rien : rebranchez l'alimentation, attendez, recomptez une minute
L'écran affiche encore l'ancienne version	L'étape 3 a été oubliée : <code>sudo systemctl restart prompteur</code>
Le téléphone ne trouve plus le WiFi « Prompteur »	Le mot de passe a été régénéré à l'étape 4. Retrouvez-le avec la commande de l'étape 0, et corrigez la fiche
ssh répond « Connection refused »	SSH n'a pas démarré. <code>sudo raspi-config</code> → <i>Interface Options</i> → <i>SSH</i> → <i>Yes</i>
ssh répond « Could not resolve hostname »	Votre ordinateur et le boîtier ne sont pas sur le même réseau. Voyez <code>ACCES-A-DISTANCE.md</code>
Un bandeau rouge « Liaison avec le boîtier perdue »	Le texte reste lisible et les pédales fonctionnent. Si le bandeau persiste, redémarrez le boîtier
Rien ne va plus	Débranchez, attendez 10 secondes, rebranchez, comptez une minute. Votre texte est conservé

Revenir à la version précédente, si vraiment nécessaire :

```
cd ~/prompteur && git checkout HEAD~1 && sudo systemctl restart prompteur
```

Vos textes et vos réglages ne sont pas touchés.

Et ensuite ?

Les mises à jour suivantes, sans vous déplacer

Depuis votre ordinateur, deux lignes suffiront désormais :

```
ssh nom@prompteur.local
```

```
cd ~/prompteur && git pull && sudo systemctl restart prompteur
```

Le boîtier doit être **relié en Ethernet** le temps de l'opération. Tout est détaillé dans [ACCES-A-DISTANCE.md](#).

Le petit écran tactile

Il fait l'objet d'un document à part : [ECRAN-TACTILE.md](#). Il n'est pas nécessaire au fonctionnement du prompteur et peut être branché plus tard, sans rien remettre en cause.

Voir aussi : [ACCES-A-DISTANCE.md](#) (prendre la main sur le boîtier depuis votre ordinateur), [MODE-EMPLOI.md](#) (usage quotidien), [SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md](#) (revenir en arrière) et [MISE-EN-ROUTE.md](#) (installation complète depuis zéro).