

Le Prompteur — mode d'emploi

Document destiné à la personne qui utilise le prompteur en tournage. Aucune connaissance en informatique n'est nécessaire. Aucun texte à taper dans une fenêtre technique. Le boîtier vous est remis déjà installé et prêt à fonctionner.

En deux phrases

Le Prompteur est un petit boîtier qui affiche votre texte en gros sur un écran, et qui le fait défiler quand vous appuyez sur une pédale, pour que vous puissiez lire en regardant la caméra.

Vous écrivez ou vous envoyez votre texte depuis votre téléphone, sans internet : le boîtier fabrique lui-même son propre réseau sans fil, auquel votre téléphone se connecte directement.

BON A SAVOIR

Le boîtier ne va jamais sur internet. Vos textes restent à l'intérieur de l'appareil. C'est aussi pour cette raison que, quand votre téléphone est relié au prompteur, il n'a plus internet (voir le chapitre 5, étape 4).

L'ESSENTIEL — Si vous ne lisez qu'une page, lisez celle-ci

Le reste de ce document ne se lit pas d'affilée. C'est un aide-mémoire : on y va uniquement quand on cherche quelque chose de précis, ou quand quelque chose cloche. Au quotidien, tout tient en six gestes.

	Le geste	Ce que vous devez voir
1	Allumez l'écran d'abord , puis branchez le boîtier au courant	Rien pendant une minute — c'est normal
2	Attendez une minute complète , sans rien toucher	L'écran du boîtier devient noir avec du gros texte blanc
3	Appuyez sur la pédale de droite et gardez le pied appuyé	Le texte monte ; en haut à droite, II devient ►
4	Sur le téléphone : réseau sans fil Prompteur → restez connecté malgré le message « pas d'internet »	Le téléphone indique « connecté à Prompteur »
5	Dans le navigateur du téléphone : <code>http://10.42.0.1:5000</code>	La page Settings : en haut, « Écran régie » (Settings · Spectateur), « Écran journaliste » (Settings · Journaliste · Bureau) et ☰ Veille ; dessous, trois onglets Texte / Contrôle / Réglages
6	Onglet Texte → collez votre texte → « Envoyer à l'écran »	Le message « Texte envoyé à l'écran ✓ », et votre texte apparaît en grand

A RETENIR

Trois vues, trois noms. **Journaliste** = l'écran qu'on lit et qu'on pilote aux pédales : **le grand écran du boîtier l'affiche tout seul au branchement.** **Settings** = la page du téléphone (texte, réglages). **Spectateur** = le suivi en direct pour la régie. Dans l'en-tête, sous « **Écran journaliste** », le bouton **Journaliste** en bleu confirme que le grand écran affiche bien le prompteur.

Et c'est tout. Pendant la prise, **le téléphone ne sert plus à rien** : vous pilotez uniquement au pied. Pédale droite maintenue = ça avance, pied levé = ça s'arrête.

ATTENTION

Les deux seules choses à ne jamais oublier :

1. Le **mot de passe du réseau Prompteur** est sur la fiche collée au dos du boîtier — il n'existe nulle part ailleurs. **Vérifiez-le la veille, jamais le jour du tournage.**
2. Le boîtier **n'a pas de batterie** : il lui faut une prise de courant en permanence.

REDEMARRAGE

Si quelque chose se bloque, le geste qui répare 9 fois sur 10 : débranchez le boîtier, attendez 10 secondes, rebranchez, et recomptez une minute. Votre texte est conservé — il repart simplement du début.

Besoin de plus ? Le chapitre 5 détaille ce même rituel pas à pas, le chapitre 14 est le tableau de dépannage, et la dernière page est une fiche à découper et coller sur le boîtier.

Sommaire

#	Chapitre	Ce que vous y trouvez
1	Ce que vous avez entre les mains	Reconnaître chaque appareil et chaque câble
2	À la réception du boîtier	Les vérifications à faire une seule fois, le jour de la remise
3	Le courant	La prise, la rallonge, et ce qui se passe si le courant saute
4	Brancher	L'ordre exact des branchements
5	À chaque utilisation	Le rituel en 7 étapes, du matériel posé sur la table au texte qui défile
6	Mettre son texte	Les trois façons d'apporter un texte, et le seul bouton qui diffuse
7	Mettre un passage en valeur	Gras, italique, souligné, tailles et couleurs
8	Lire au pied	Les pédales, les trois modes, la vitesse, la fin du texte
9	Travailler par séquences	Refaire une prise sans tout reprendre au début
10	Régler le confort de lecture	Taille, marges, miroir, ligne de repère
11	La vue Spectateur (régie)	Afficher le même texte sur un deuxième écran
12	Si le pédalier ou le téléphone lâche	Les solutions de repli, sur place
13	Veille, grand écran, extinction	Mettre en veille, choisir ce que montre le grand écran, arrêter et remballer
14	Si quelque chose cloche	Le tableau de dépannage

#	Chapitre	Ce que vous y trouvez
15	Les bons réflexes avant un tournage	Les check-lists, dont celle du sac
8<	Fiche à découper et coller sur le boîtier	L'essentiel sur une seule page

1. Ce que vous avez entre les mains

L'élément	À quoi il ressemble	À quoi il sert
Le boîtier	Une petite boîte plastique de la taille d'un paquet de cartes épaisses, avec un petit ventilateur à l'intérieur	C'est le cerveau. Il contient votre texte et vos réglages. Il n'a pas de batterie : il lui faut une prise de courant pendant tout le tournage (chapitre 3).
L'écran 7 pouces	Un écran plat d'environ 17 cm de large, avec son propre bloc d'alimentation , un petit bouton sur la tranche ou au dos, et souvent un mini-menu à boutons	C'est l'écran que vous lisez pendant le tournage. <i>La plupart de ces petits écrans ne sont pas tactiles : ne comptez pas dessus pour « toucher l'écran ».</i>
Le pédalier	Une barre noire posée au sol avec deux pédales (certains modèles en ont trois), reliée par un câble USB	La pédale de droite fait avancer le texte, celle de gauche le fait reculer. La centrale , si vous en avez une, ne sert qu'au mode « Dynamique » (chapitre 8). Posez la barre au sol devant vous, le câble partant vers le boîtier : posée dans l'autre sens, votre droite devient la gauche du système.
L'alimentation du boîtier	Elle part d'un gros bloc branché au mur ; son embout est ovale et arrondi	C'est ce qui allume le boîtier.
Le câble d'écran	Il n'a aucun bloc : c'est un simple câble d'appareil à appareil. Embout plat et légèrement trapézoïdal côté boîtier, plus large côté écran	Il transporte l'image du boîtier vers l'écran.
Votre téléphone	Le vôtre, Android ou iPhone	C'est votre télécommande : c'est par lui que vous envoyez le texte et réglez tout.
Une petite souris USB	N'importe quelle souris USB ordinaire	Elle sert à cliquer sur l'écran du boîtier, et à rouvrir le prompteur par son icône s'il a été fermé (chapitre 13). Gardez-la dans le sac.
Un clavier USB ordinaire	Un clavier filaire quelconque	Clavier de secours : il remplace entièrement les pédales si elles lâchent (chapitre 12), et c'est lui qui porte la touche Échap , celle qui fait quitter la vue Journaliste.
<i>(Facultatif)</i> Une clé USB	Une petite clé USB ordinaire	Une deuxième façon d'apporter vos textes, sans passer par le téléphone.
<i>(Recommandé)</i> Une deuxième carte mémoire	Une petite carte préparée à l'identique par l'installateur	En cas de panne totale, l'échange prend deux minutes et se fait sans ordinateur. Demandez-la à l'installateur.

A RETENIR

La règle pour ne pas confondre les câbles : ce qui vient **du mur** = le courant ; ce qui relie **deux appareils entre eux** = l'image. Et surtout : **un connecteur qui ne rentre pas est un connecteur qu'on ne force jamais**. C'est qu'il n'est pas au bon endroit, ou pas dans le bon sens : retournez-le.

A NE PAS FAIRE

Ne retirez jamais la petite carte glissée dans la fente du boîtier. Ce n'est pas une carte de photos : c'est la mémoire du boîtier, avec le logiciel et tous vos textes. Sans elle, le boîtier ne démarre plus du tout.

2. À la réception du boîtier

À faire une seule fois, le jour où l'on vous remet le matériel — surtout pas la veille d'un tournage. Ces quelques minutes évitent les deux seules pannes que rien ne permet de réparer sur un plateau.

- [] Le **mot de passe du réseau « Prompteur »** est écrit sur la fiche collée au dos du boîtier **ET** recopié dans les notes de mon téléphone (ou mon agenda).
- [] Le **numéro de téléphone de la personne qui a installé le boîtier** est écrit sur la fiche **ET** enregistré dans mes contacts.
- [] Je me suis **connecté une fois** au réseau « Prompteur » avec ce mot de passe, pour vérifier qu'il est juste et parfaitement lisible.
- [] J'ai noté le **modèle de mon écran 7 pouces**, s'il a **son propre bloc d'alimentation** (presque toujours), **où se trouve son bouton**, et **comment choisir son entrée** (le petit menu à boutons sur la tranche : il doit être réglé sur **HDMI**).
- [] J'ai noté si mon écran est **tactile ou non**. *(La plupart de ces petits écrans ne le sont pas ; dans ce cas, c'est la souris USB qui sert à cliquer dessus.)*
- [] J'ai demandé à l'installateur : les touches réglées pour les pédales sont-elles bien **Flèche bas** (droite) et **Flèche haut** (gauche) ? Le petit bouton d'arrêt du boîtier est-il **accessible** à travers le plastique (voir chapitre 13) ? Peut-il me préparer une **deuxième carte mémoire** de secours ?
- [] J'ai fait un **essai complet à blanc, au moins trois jours avant le tournage** : brancher, voir le texte apparaître, connecter le téléphone, envoyer un texte, essayer les deux pédales, et **lire l'écran à la distance réelle de tournage**.

A NOTER SUR PAPIER

À NOTER À DEUX ENDROITS — le mot de passe du réseau. Il est fabriqué au hasard pendant l'installation et **affiché une seule fois**. Il ne peut **pas** être retrouvé après coup, même par l'installateur, sans une intervention technique sur le boîtier. S'il n'existe que sur une étiquette et que l'étiquette se décolle, plus aucun téléphone ne peut piloter le prompteur. **Recopiez-le dans votre téléphone dès aujourd'hui**.

3. Le courant

ATTENTION

Le boîtier n'a pas de batterie. Il lui faut une prise de courant **pendant toute la durée du tournage**. Prévoyez une rallonge et **repérez une prise avant de vous installer**.

Sécuriser les câbles, en trois gestes qui prennent trente secondes :

- Posez la multiprise **hors du passage**, jamais au milieu du plateau.
- Fixez le câble du boîtier au sol ou à la table (un morceau d'adhésif de tournage suffit).
- **Ne tendez jamais un câble vers le pied du lecteur** : c'est le pied qui bouge, et c'est toujours lui qui finit par arracher le câble.

BON A SAVOIR

Ce qui se passe si le courant est coupé (un pied dans le câble, une multiprise éteinte) : l'écran devient noir immédiatement, puis le boîtier **redémarre tout seul en une minute environ**. Votre texte, vos réglages et vos textes enregistrés **sont conservés**. En revanche, vous repartez **du tout début du texte**. Pour retrouver votre place : onglet **Contrôle** du téléphone, tapez le **numéro de votre ligne** (affiché à gauche du texte) dans « **Commencer à la ligne** », puis « **Aller** », et reprenez aux pédales.

ATTENTION

PIÈGE — l'autre chargeur. N'utilisez **jamais** un autre bloc d'alimentation que celui fourni, même s'il a exactement la même prise. Avec un chargeur trop faible, le boîtier redémarre au hasard et les pédales cessent de répondre sans prévenir, en plein direct. **Si l'alimentation d'origine est perdue, appelez l'installateur avant le tournage.**

SI CELA NE MARCHE PAS

Pas de prise de courant sur le lieu de tournage ? Prévenez l'installateur **avant le jour J** : il faut une batterie externe adaptée, et tous les modèles ne conviennent pas. N'improvisez pas avec une batterie de téléphone.

4. Brancher

Si vous pouvez laisser le boîtier, l'écran et le pédalier **branchés ensemble dans leur sac**, faites-le : il n'y aura plus que **les deux alimentations** à remettre — celle de l'écran, puis celle du boîtier, **dans cet ordre**. Sinon, refaites simplement ce chapitre à chaque montage : il prend deux minutes.

L'ordre compte. Faites-le dans cet ordre exact, alimentation du boîtier **en tout dernier**.

- [] 1. Posez le boîtier et l'écran sur une table, à plat, sans rien poser dessus (le boîtier a besoin d'air pour respirer). **Posez le boîtier à l'écart du micro** : son ventilateur fait un léger souffle, inaudible à un mètre, mais gênant s'il est posé à côté d'un micro-cravate ou sous une perche.

ATTENTION

PIÈGE — À LIRE AVANT DE BRANCHER LE CÂBLE D'ÉCRAN. Sur le bord du boîtier où arrive le courant, vous voyez **côte à côte** : la prise du courant (**ovale**), puis **deux petites prises plates identiques**. Prenez **celle qui est collée à la prise du courant**, PAS l'autre. Sur l'autre, l'image peut ne pas apparaître du tout — et l'erreur est invisible : tout fonctionne à l'intérieur, mais vous restez devant un écran noir.

```
Le bord du boîtier où arrive le courant, vu de face :
+-----+
| ( ) [ ] [ ] |
| courant écran <-- ICI ne pas utiliser |
+-----+
^ ^
ovale la prise plate COLLÉE à la prise du courant
(Les prises USB rectangulaires -- pédalier, souris, clavier, clé USB --
sont sur l'AUTRE bord du boîtier.)
```

- [] **2.** Branchez le **câble d'écran** côté boîtier, sur la prise plate **collée à la prise du courant**. *Ce que vous devez voir : le connecteur entre à fond, sans forcer. S'il résiste, retournez-le : il n'y a qu'un seul sens. On ne force jamais.*
- [] **3.** Branchez l'autre bout du câble (le connecteur **plus large**) sur l'écran 7 pouces.
- [] **4.** Branchez le **câble USB du pédalier** sur une prise USB du boîtier — n'importe laquelle des prises rectangulaires, sur l'autre bord. Posez la barre **bien à plat, sous le pied qui restera libre**, le câble partant vers le boîtier. **Sur un sol lisse** (parquet, carrelage), fixez-la avec deux morceaux d'adhésif de tournage ou posez-la sur un tapis antidérapant : sinon elle s'éloigne pendant la prise. Faites passer le câble le long d'un pied de table, **sans le tendre**.
- [] **5a.** Repérez le **bloc d'alimentation de l'écran** : c'est le petit bloc noir dont le fil se termine par un embout **ronde** (ou micro-USB), **différent de l'embout ovale du boîtier**. Branchez-le sur le secteur, puis sur l'écran.
- [] **5b. Allumez l'écran.** Son bouton se trouve généralement **sur la tranche ou au dos**, et il est souvent minuscule. *Ce que vous devez voir : l'écran n'est plus totalement éteint. Il peut afficher un logo, un message « pas de signal », un fond bleu : peu importe quoi.*

ATTENTION

PIÈGE — l'ordre écran / boîtier. Le boîtier regarde les caractéristiques de l'écran **au moment où il démarre**. Un écran allumé après le boîtier peut rester noir. Règle simple : **l'écran d'abord, le boîtier ensuite**.

ATTENTION

PIÈGE — l'entrée de l'écran. Ces petits écrans ont souvent **plusieurs entrées** (HDMI 1, HDMI 2, AV) et un mini-menu à boutons sur la tranche. Resté sur la mauvaise entrée, l'écran affiche « pas de signal » ou un fond bleu **quoi que vous branchiez**. Vérifiez aussi que la **luminosité n'est pas au minimum**.

- [] **6.** Branchez **en tout dernier** l'alimentation du boîtier sur le secteur. Le boîtier démarre tout seul : **il n'a pas d'interrupteur marche/arrêt à actionner**. *Ce que vous devez voir : selon votre boîtier, une petite lumière peut s'allumer — mais elle est parfois invisible à travers le plastique, et ce n'est pas un mauvais signe. Le vrai signal, c'est l'écran.*

- [] **7. Attendez UNE MINUTE COMPLÈTE, montre en main, sans rien toucher et sans rien débrancher.** Il est normal que l'écran reste noir ou vide pendant tout ce temps.

Ce que vous devez voir au bout d'une minute, et qui prouve que tout va bien :

- l'écran devient **noir et affiche du texte blanc**. Ce peut être un **texte de démonstration**, ou le message « **Aucun texte. Envoie ton texte depuis le téléphone...** ». **Les deux sont normaux** : dans les deux cas le boîtier fonctionne, il attend simplement votre texte ;
- une **ligne rouge** barre l'écran horizontalement, un peu au-dessus du milieu, avec un **petit repère triangulaire rouge à chaque extrémité** ;
- en **haut à droite**, un petit repère **II** **suivi d'un nombre** (70 au départ) reste affiché en permanence : il indique l'état (**II** à l'arrêt, **▶** en marche) et votre réglage de vitesse. Nous y reviendrons — il n'y a rien à faire pour l'instant ;
- pendant les **premières secondes**, un **bandeau gris** apparaît **en haut de l'écran** avec des le mot **JOURNALISTE** et des mots techniques (Espace, M, F, Échap...), et un **panneau sombre** affiche **deux adresses** pendant une douzaine de secondes. **Les deux disparaissent tout seuls : ne vous en occupez pas.** Le bandeau gris réapparaît brièvement chaque fois que l'on clique sur l'écran ;
- **aucune barre de navigateur, aucun bureau, aucune icône** — si vous voyez cela, allez au chapitre 14, « Si quelque chose cloche ».

SI CELA NE MARCHE PAS

Si au bout de 2 minutes l'écran est toujours noir : vérifiez d'abord **le courant** (multiprise allumée ? blocs bien enfoncés aux deux bouts ?), puis que l'écran est **allumé, alimenté et réglé sur l'entrée HDMI**, puis que le câble d'écran est branché côté boîtier sur **la prise plate collée à la prise du courant**. Débranchez ensuite l'alimentation du boîtier, attendez 10 secondes et rebranchez-la, **écran allumé en premier**. Voir aussi le chapitre 14, « Si quelque chose cloche ».

5. À chaque utilisation

Le rituel complet, du matériel posé sur la table au texte qui défile. Comptez 5 minutes. Cochez au fur et à mesure : sur un tournage, on est toujours interrompu au milieu.

- [] **0. Si vous avez tout débranché depuis la dernière fois**, refaites d'abord le chapitre 4, « Brancher » (deux minutes). Sinon, passez à l'étape 1.
- [] **1. Allumez l'écran.** Branchez son bloc d'alimentation (l'embout **rond**, pas l'ovale), puis appuyez sur son petit bouton, sur la tranche ou au dos. *Ce que vous devez voir : l'écran n'est plus totalement éteint.*
- [] **2. Branchez l'alimentation du boîtier** (le gros bloc, embout **ovale**) sur le secteur. Le boîtier démarre tout seul. **Attendez UNE MINUTE COMPLÈTE, montre en main, sans rien toucher et sans rien débrancher.** *Ce que vous devez voir au bout de cette minute : l'écran devient noir avec du gros texte blanc — c'est le dernier texte que vous aviez envoyé, il est conservé même après extinction. En haut à droite, le repère **II** suivi d'un nombre.*

SI CELA NE MARCHE PAS

Si l'écran du boîtier montre le bureau du Raspberry (un fond d'écran, des icônes) **au lieu de votre texte** : le prompteur a simplement été fermé, et il se rouvre **sans rien débrancher** — avec la **souris USB**, double-cliquez sur l'icône « **Le Prompteur** » posée sur ce bureau. (*Autre façon, depuis le téléphone : en haut, « Écran journaliste » → Journaliste, chapitre 13.*)

- [] **3. Vérifiez que les pédales répondent.** Appuyez sur la **pédale de droite** et **gardez le pied appuyé** deux secondes. *Ce que vous devez voir : le texte monte, et le repère en haut à droite passe de **II** à **►**. Dès que vous relâchez, le texte s'arrête et le repère revient à **II**.*

SI CELA NE MARCHE PAS

Si rien ne bouge, dans cet ordre :

1. **Vérifiez le câble USB du pédalier** : débranchez-le, rebranchez-le sur **une autre prise USB** du boîtier, attendez 5 secondes, réessayez.
2. **Regardez le repère en haut à droite** pendant que vous appuyez : s'il ne change pas, c'est bien la pédale qui n'arrive pas jusqu'au boîtier.
3. **Si une souris USB est branchée** (ou si votre écran est tactile) : cliquez **une seule fois n'importe où sur l'écran noir**, puis réessayez la pédale.
4. **Toujours rien** : débranchez l'alimentation du boîtier, attendez 10 secondes, rebranchez (écran allumé en premier), attendez une minute complète. Puis chapitre 12 : un simple clavier USB remplace entièrement les pédales.

- [] **4. Connectez votre téléphone au réseau « Prompteur ».** Sur votre téléphone, ouvrez la liste des réseaux sans fil (Wi-Fi) et choisissez le réseau nommé exactement **Prompteur** (avec un P majuscule). Saisissez le mot de passe noté sur la fiche collée au dos du boîtier. **Recopiez-le exactement, majuscules et minuscules comprises** : c'est la première cause d'échec. *Ce que vous devez voir : votre téléphone indique qu'il est connecté à « Prompteur ».*

SI CELA NE MARCHE PAS

Si la fiche est vide, ou si le mot de passe est refusé : ne cherchez pas, **il n'y a pas de solution sur place**. Ce mot de passe n'existe nulle part ailleurs dans le boîtier. Appelez la personne qui a installé le boîtier (numéro sur la fiche), ou regardez si vous l'aviez recopié dans les notes de votre téléphone (chapitre 2). **C'est à vérifier impérativement la veille, jamais le jour J.**

ATTENTION

PIÈGE — le message « ce réseau n'a pas d'accès à Internet ». C'est **normal et voulu** : le boîtier ne va pas sur internet. Mais votre téléphone, lui, va vouloir vous « rendre service » et repartir tout seul sur la 4G — et vous perdrez la télécommande, parfois en plein tournage.

- **Sur Android** : quand l'avertissement apparaît, répondez **Oui / Rester connecté** (l'intitulé exact change selon les téléphones : c'est toujours la réponse qui **garde** le réseau).
- **Sur iPhone** : ignorez l'alerte, puis allez dans **Réglages** → **Données cellulaires** et **désactivez « Assistance Wi-Fi »**.

À faire **une fois pour toutes**, tranquillement, et surtout pas le jour du tournage.

- [] **5. Ouvrez la page Settings sur le téléphone.** Ouvrez le navigateur internet de votre téléphone et tapez cette adresse **en entier**, exactement :

http://10.42.0.1:5000

Ce que vous devez voir : tout en haut, deux groupes de boutons et ☹ **Veille** : « **Écran régie** » (**Settings**, en bleu, et **Spectateur**) — ce qu'affiche votre téléphone ; « **Écran journaliste** » (**Settings**, **Journaliste**, **Bureau**) — ce qu'affiche le grand écran du boîtier. En dessous, **trois onglets** : **Texte**, **Contrôle**, **Réglages**. L'onglet « **Texte** » est déjà ouvert et contient déjà le texte affiché à l'écran.

A RETENIR

Sous « Écran journaliste », le bouton Journaliste doit être bleu : c'est le signe que le grand écran affiche bien le prompteur. **N'appuyez pas sur les deux autres** : ils changent ce que montre le grand écran du boîtier (chapitre 13), quel que soit l'appareil où l'on appuie.

BON A SAVOIR — Les explications ne sont plus affichées en permanence : chaque bloc a son petit bouton **Info**, en haut à droite, qui les ouvre à la demande.

ATTENTION

PIÈGE — le téléphone lance une recherche au lieu d'ouvrir la page. Si vous tapez seulement 10.42.0.1:5000, le téléphone croit que vous faites une recherche sur internet... qu'il n'a pas. Tapez bien le début http://.

BON A SAVOIR — **À faire une fois pour toutes** : dès que la page est ouverte, enregistrez-la en favori, ou mieux, ajoutez-la en **raccourci sur l'écran d'accueil** de votre téléphone. Vous n'aurez plus jamais à taper cette adresse.

- [] **6. Envoyez votre texte.** Dans l'onglet **Texte**, remplissez le champ **Titre**, collez ou écrivez votre texte dans la grande zone, puis appuyez sur le bouton vert « **Envoyer à l'écran** ». (Le détail des trois façons d'apporter un texte est au chapitre 6.) Ce que vous devez voir : un petit message « **Texte envoyé à l'écran ✓** » apparaît une seconde en bas de l'écran du téléphone, ET le texte apparaît sur le grand écran en moins d'une seconde, **à l'arrêt, la première ligne placée assez bas sur l'écran, sous la ligne rouge** (c'est voulu, voir l'étape 7).

ATTENTION

PIÈGE — le silence, c'est l'échec. Pas de message « Texte envoyé à l'écran ✓ » = le téléphone a perdu le réseau du boîtier. Reconnectez-le à « **Prompteur** », rechargez la page.

BON A SAVOIR

BONNE NOUVELLE — une fois le texte affiché, votre téléphone ne sert plus à rien pendant la prise. Vous pouvez le ranger, le verrouiller, le laisser repartir sur la 4G, ou le confier à quelqu'un : **les pédales continuent de fonctionner toutes seules**. Le téléphone n'est utile que pour changer le texte, la vitesse ou les réglages.

- [] **7. Lisez au pied.** Appuyez sur la pédale de droite et gardez le pied appuyé : le texte monte. Relâchez : il s'arrête. Ce que vous devez voir : la première ligne démarre volontairement **bas** sur l'écran, sous la ligne rouge. C'est voulu : le texte monte vers la ligne rouge dès la première pression.

BON A SAVOIR

Pour quitter la vue Journaliste sur le boîtier : appuyez sur la touche **Échap** du clavier USB. Une fenêtre demande confirmation — **appuyez une deuxième fois sur Échap** pour confirmer, **n'importe quelle autre touche** pour rester. Le grand écran passe alors sur la vue **Settings** ; pour y remettre le texte : en haut, « **Écran journaliste** » → **Journaliste**. Le texte et la position sont conservés.

6. Mettre son texte

Il y a **trois façons** d'apporter un texte. **Les trois se pilotent depuis l'onglet « Texte » de la page Settings**. La clé USB demande simplement, en plus, d'être branchée physiquement **sur le boîtier** — jamais sur le téléphone.

A RETENIR

LA RÈGLE DES DEUX BOUTONS, à retenir par cœur :

- « **Envoyer à l'écran** » (bouton vert) = **ça passe à l'antenne**, le texte s'affiche sur le grand écran. Mais il n'est **pas** rangé pour plus tard.
- « **Enregistrer** » (bouton gris) = **ça range** le texte dans la bibliothèque du boîtier (« Mes textes enregistrés »). Mais ça **n'affiche rien** à l'écran.

Les deux boutons sont indépendants. Pour afficher le texte **et** le retrouver plus tard, appuyez sur les deux.

A RETENIR

TOUT CE QUE VOUS FAITES DANS LA ZONE DE SAISIE RESTE DANS LE TÉLÉPHONE — taper, coller, importer un document, ouvrir un fichier de la clé USB. Tant que vous n'avez pas appuyé sur « **Envoyer à l'écran** », un **repère jaune** vous le rappelle juste au-dessus des boutons : « **Ce texte n'est pas encore à l'écran — appuyez sur « Envoyer à l'écran ».** »

ATTENTION

DEUX GESTES SEULEMENT CHANGENT CE QUI EST À L'ANTENNE, et ils le font **instantanément, sans aperçu** : le bouton vert « **Envoyer à l'écran** », et le bouton bleu « **Charger** » de la carte « **Mes textes enregistrés** » (tout en bas de l'onglet Texte). Le texte remplacé **est perdu s'il n'avait pas été « Enregistré »** : ni historique, ni corbeille, ni annulation. **Règle de tournage** : **enregistrez TOUJOURS le texte du jour avant d'en charger un autre, et ne chargez jamais un texte pendant qu'une prise est en cours.**

Voie n° 1 — Copier-coller depuis le téléphone (la plus simple, la plus sûre)

1. Onglet **Texte**, première carte « **Texte** ».
2. Remplissez le champ **Titre** (par exemple : Interview Elise 1).
3. Collez votre texte dans la grande zone « **Texte du prompteur** ».
4. Appuyez sur « **Envoyer à l'écran** ».
5. Si vous voulez le garder pour plus tard, appuyez **aussi** sur « **Enregistrer** ».

Ce que vous devez voir : le message « Texte envoyé à l'écran ✓ », puis, après « Enregistrer », le message « Enregistré ✓ » — ou « Enregistré sous « ... » » si votre titre a dû être simplifié — et le titre qui apparaît dans la liste « Mes textes enregistrés » en bas de la page.

BON A SAVOIR

Si une petite fenêtre apparaît : « Un texte « ... » existe déjà. L'écraser ? » C'est que ce titre est déjà pris. **OK** remplace l'ancienne version, qui est alors perdue définitivement ; **Annuler** ne fait rien du tout, et **sans aucun message** : c'est normal. **Bonne habitude** : numérotez vos titres (Interview 1, Interview 2).

ATTENTION

PIÈGE — un texte tapé mais non envoyé est perdu. Ce que vous écrivez n'existe nulle part tant que vous n'avez pas appuyé sur « Envoyer à l'écran » ou sur « Enregistrer » : recharger la page efface tout, et « Charger », « Fichier » et « Clé USB » remplacent eux aussi votre saisie. **Parade** : finissez et envoyez votre texte **avant** d'aller en chercher un autre. (*En revanche, un texte envoyé depuis un autre appareil n'écrase jamais votre saisie : le message « Le texte a changé sur le boîtier » s'affiche à la place.*)

BON A SAVOIR

Tout se met à jour tout seul, partout. Un réglage changé sur le téléphone apparaît **en moins de trois secondes** sur tous les autres appareils ouverts — l'écran du boîtier, la tablette de la régie, un deuxième téléphone — **sans rien recharger**. C'est vrai aussi du texte à l'écran et de la liste de vos textes enregistrés.

Une seule exception, et elle est volontaire : un texte que vous êtes en train d'écrire n'est jamais écrasé. Si quelqu'un envoie autre chose pendant ce temps, le message ci-dessus vous prévient, mais votre saisie reste intacte.

ATTENTION

PIÈGE — les titres compliqués sont simplifiés. Apostrophes, deux-points, barres obliques et points d'interrogation sont retirés à l'enregistrement : Interview d'Élise : partie 1/2 devient Interview d'Élise partie 12, et le téléphone vous le dit — « Enregistré sous « ... » ». **Ce n'est pas une erreur.** **Parade** : des titres simples (lettres, chiffres, espaces, tirets), et **toujours remplis** — un titre vide donne « Sans titre » à tous vos textes.

Voie n° 2 — Importer un document depuis le téléphone

ATTENTION

PIÈGE — À PRÉPARER AVANT DE VOUS CONNECTER AU BOÎTIER. Le bouton « Fichier » ouvre le sélecteur de documents **de votre téléphone** : le document doit donc **déjà s'y trouver**. Or, dès que le téléphone rejoint le réseau « Prompteur », **il n'a plus Internet** : plus de boîte mail, plus de Drive ni d'iCloud. **Un script qui dort dans vos mails n'est PAS dans votre téléphone.**

Parade, à faire chez vous, avant le tournage : ouvrez la pièce jointe et **enregistrez-la dans le téléphone** (Android : « Télécharger » ; iPhone : partager → « **Enregistrer dans Fichiers** »), vérifiez que vous la retrouvez dans les documents, **et connectez-vous ensuite**.

*Si vous vous en apercevez sur place : ouvrez le mail sur la 4G et **copiez-collez** le texte (voie n° 1), qui ne demande aucun fichier.*

1. Onglet **Texte**, carte « **Importer** » (sous « Mise en page »).
2. Appuyez sur le bouton « **Fichier** ».
3. Le sélecteur de fichiers de votre téléphone s'ouvre : choisissez votre document.
4. **Relisez le texte**, corrigez-le si besoin, puis appuyez sur « **Envoyer à l'écran** ».

*Ce que vous devez voir : le message « **Importé :** » suivi du nom du document et de la mention « **appuyez sur « Envoyer à l'écran »** », le texte qui remplit la zone de saisie du téléphone, le **repère jaune** « Ce texte n'est pas encore à l'écran », et le grand écran qui, lui, **ne change pas encore**. Le titre devient automatiquement le nom du fichier, **sans le .docx (ou le .pdf) qui termine ce nom**.*

A RETENIR

L'import ne diffuse rien tout seul — c'est voulu : vous pouvez relire et corriger avant de passer à l'antenne. Le texte importé n'est pas non plus rangé dans « Mes textes enregistrés » : pour le retrouver plus tard sans le fichier, appuyez **aussi** sur « **Enregistrer** ».

Formats acceptés (rappelés par le bouton **Info** de la carte) : Word (.docx, .doc), PDF, LibreOffice (.odt), RTF, texte simple (.txt). **5 Mo maximum par fichier**.

BON A SAVOIR

Vos documents arrivent avec leur mise en forme. Tous, désormais.

Ce que vous aviez	Word · LibreOffice	PDF	RTF	Texte .txt
Titres	✓	✓	✓	✓
Gras , <i>italique</i>	✓	✓	✓	✓
Souligné	✓	✓	✓	✓
Texte en couleur	✓	✓	✓	✓
Plus gros ou plus petit	✓	✓	✓	titres #
Paragraphe centré, à droite	✓	✓	✓	✓
Listes à puces	✓	✓	✓	✓

Le fichier texte simple n'a pas de mise en forme à conserver — c'est sa définition. Il a en revanche des signes qui se tapent au clavier, et le boîtier les comprend. Ils se répartissent en **deux familles**, et la différence compte :

1. En début de ligne — ça marche partout, que vous le tapiez dans la zone de saisie ou que ça vienne d'un fichier :

Ce que vous tapez	Ce que ça donne
# ## ###	les trois niveaux de titre
- (ou *)	une puce
[centre]	la ligne est centrée
[droite]	la ligne est alignée à droite

L'espace après le signe est **obligatoire** — 3 - 4 ne devient pas une puce. Le signe ne s'affiche pas à l'écran de lecture, mais il **reste dans la zone de saisie** : c'est ce qui vous permet de l'enlever. Ils se cumulent : [centre] # Le titre. Dans la zone de saisie, les boutons **Gauche**, **Centré** et **Droite** posent ou retirent [centre] et [droite] pour vous (chapitre 7).

2. Autour d'un mot — pour un texte préparé ailleurs. ****en gras***, ***en italique***, **souligné**, **[rouge]une alerte[/rouge]**. Ceux-là s'appliquent à **l'import d'un fichier**. Dans la zone de saisie, les **boutons sont plus rapides** : sélectionnez, cliquez. Ces signes servent quand vous écrivez votre texte dans un éditeur, sur un ordinateur, avant de l'importer.

Le bouton **Info** de la carte « Texte » rappelle les deux familles.

Rien ne se déclenche par accident dans un texte simple : une étoile isolée, une multiplication (3 * 4), un nom de fichier (mon_texte.txt) ou une adresse internet restent tels quels. Il faut une paire bien fermée, sur une même ligne, collée au mot.

La couleur et l'alignement s'écrivent en toutes lettres : **[rouge]une alerte[/rouge]**, et **[centre]** ou **[droite]** en début de ligne. Les six noms sont ceux des pastilles, de gauche à droite : jaune, rouge, vert, bleu, gris, blanc. C'est plus long à taper que deux astérisques, et c'est fait exprès — on relit **[rouge]** six mois plus tard sans se demander ce que c'était, et rien ne se déclenche par accident : **[voir encadré]** ou **[1]** restent tels quels. Les signes se combinent : ****[rouge]très urgent[/rouge]****.

BON A SAVOIR — Pour un passage isolé, les **boutons et pastilles restent plus rapides**. Ces signes servent surtout quand vous préparez votre texte ailleurs, dans un simple fichier.

Vos couleurs sont ramenées à celles du prompteur. Votre rouge reste rouge, mais un bleu marine devient un bleu qui se voit : sur fond noir, recopier votre couleur exacte rendrait le passage invisible — au moment précis où vous comptiez dessus.

Les tailles sont conservées en proportion, pas en points. C'est vous qui fixez la taille générale selon votre distance à l'écran ; un « 8 points » recopié tel quel serait illisible. Ce qui est conservé, c'est « plus gros que le reste ».

Ce qui n'est repris dans aucun format : les images, les tableaux, les polices de caractères et les retraits. Ce sont des éléments de mise en page ; ils n'ont pas de sens sur un texte qui défile.

ATTENTION — Sur un très long document, la mise en forme est conservée sur les premiers passages seulement, et le boîtier vous le dit au moment de l'import. Votre texte, lui, est complet.

ATTENTION

PIÈGES DES DOCUMENTS — à vérifier la veille, jamais le jour J. Dans tous les cas ci-dessous, la parade est la même : **repartir du .docx d'origine, ou copier-coller le texte à la main** (voie n° 1, qui marche toujours).

- **PDF scanné** (une photo de page) : le message « Importé : » s'affiche... mais **la zone de texte reste vide**.
- **Document protégé par mot de passe** : l'import échoue avec un message technique en anglais.
- **Fichier trop lourd (plus de 5 Mo)** : il est refusé avec le message « **Fichier trop volumineux** ». Un PDF plein de photos dépasse très vite cette limite : enregistrez le document en .docx, sans les images.
- **Format non reconnu** (.pages d'Apple, .key, .jpg, .zip...) : le boîtier **refuse le fichier** et affiche la liste des formats acceptés. Rien n'est abîmé ; rouvrez le document dans Word et enregistrez-le en .docx.
- **Lignes hachées** : un PDF ou un .txt déjà coupé à la largeur d'une page s'affiche en lignes courtes et irrégulières, désagréables à lire.

Voie n° 3 — La clé USB

A RETENIR

La clé USB se branche sur le BOÎTIER, jamais sur le téléphone. C'est le boîtier qui la lit ; le téléphone ne fait que commander la recherche.

1. Branchez la clé sur une prise USB du **boîtier**, et attendez 5 secondes.
2. Sur le téléphone : onglet **Texte**, carte « **Importer** », bouton « **Clé USB** ».
3. Le message « **Recherche de clés USB...** » apparaît. **Patiencez** : l'analyse peut prendre plusieurs secondes sans aucun signe visible. **N'appuyez pas cinq fois sur le bouton**.
4. La liste des documents trouvés s'affiche **juste sous les deux boutons**, chaque ligne avec un bouton bleu « **Charger** ».
5. Appuyez sur « **Charger** » à droite du bon document.
6. **Relisez le texte**, puis appuyez sur « **Envoyer à l'écran** ».

*Ce que vous devez voir : le message « **Importé :** » suivi du nom du fichier, le texte qui remplit la zone de saisie, et le repère jaune « Ce texte n'est pas encore à l'écran ». Comme pour un fichier du téléphone, le grand écran ne change qu'après « **Envoyer à l'écran** ».*

ATTENTION

DEUX BOUTONS « CHARGER », ET ILS NE FONT PAS LA MÊME CHOSE.

- Celui de la **liste de la clé USB** (carte « Importer ») **remplit seulement la zone de saisie** : message « Importé : ... ».
- Celui de la carte « **Mes textes enregistrés** », tout en bas de la page, **envoie directement à l'écran** : message « « ... » chargé ».

Une fois le document chargé et envoyé, **le texte est recopié dans le boîtier** : vous pouvez retirer la clé, le texte reste, même après extinction.

BON A SAVOIR

Pour que ça marche à tous les coups : une **petite clé dédiée**, formatée normalement, avec les documents posés **directement à la racine** (pas au fond d'une pile de dossiers). Sur une clé pleine de photos ou de rushes, la recherche s'arrête avant d'avoir trouvé votre document.

SI CELA NE MARCHE PAS

Si le message « Aucun fichier détecté sur une clé USB » s'affiche : retirez la clé, rebranchez-la **sur le boîtier**, attendez 5 secondes et réappuyez sur « Clé USB ». Sinon, la clé est dans un format inhabituel : utilisez-en une autre, plus ordinaire. **Un document de plus de 5 Mo** (un PDF plein de photos) apparaît dans la liste avec la mention « **trop lourd** », sans bouton « Charger » : préférez un .docx.

Retrouver un texte déjà enregistré

Onglet **Texte**, carte « **Mes textes enregistrés** » tout en bas : chaque ligne porte le nom du texte, un bouton bleu « **Charger** » et, collé à droite, **un petit bouton sombre marqué d'une croix rouge X**.

Appuyez sur « **Charger** » : le texte part à l'écran **et** revient dans le téléphone, avec sa mise en forme (chapitre 7).

Ce que vous devez voir : un petit message « « [le titre de votre texte] » chargé » en bas de l'écran du téléphone, et le texte qui apparaît aussitôt sur le grand écran. Pas de message = le téléphone a perdu le réseau : reconnectez-le à « Prompteur » et rechargez la page.

ATTENTION

LE PIÈGE LE PLUS DANGEREUX — le **petit bouton sombre marqué d'une croix rouge X**. Il est collé au bouton « Charger », et il **supprime définitivement** après une seule question de confirmation : ni corbeille, ni annulation. **Parade : ne touchez jamais la croix X un jour de tournage**. Pour rappeler un texte, c'est le bouton **BLEU « Charger »**.

7. Mettre un passage en valeur

Dans la zone de saisie de l'onglet **Texte**, une barre de boutons permet de faire ressortir un passage : un nom propre, une question, une relance. **Trois gestes, toujours les mêmes.**

[] **1. Sélectionnez le passage** dans la grande zone « Texte du prompteur » (appui long sur le téléphone, puis faites glisser les poignées).

[] **2. Appuyez sur un bouton de la barre**, juste en dessous :

Le bouton	Ce qu'il fait
G	Met le passage en gras
I	Le met <i>en italique</i>
S	Le souligne
petit	Le rend un peu plus petit
Titre	Le rend plus gros
Grand titre	Le rend beaucoup plus gros
Les six pastilles de couleur	Colorent le passage : jaune, rouge clair, vert, bleu, gris, blanc — le blanc remet en blanc un mot au milieu d'un passage coloré

[] **3. Appuyez sur « Envoyer à l'écran »** : la mise en forme part avec le texte.

*Ce que vous devez voir : le passage change d'aspect **directement dans la zone de saisie**, et le repère jaune « Ce texte n'est pas encore à l'écran » apparaît tant que vous n'avez pas envoyé.*

Pour enlever un effet : resélectionnez le passage et appuyez sur le même bouton. Le bouton « **Tout effacer** » retire la mise en forme de **tout** le texte (message « Mise en forme effacée ») — le texte, lui, n'est pas touché.

BON A SAVOIR

Si le message « Sélectionnez d'abord un passage » s'affiche, c'est que rien n'était sélectionné : les boutons agissent uniquement sur le passage surligné, jamais sur tout le texte.

BON A SAVOIR

Restez sobre : sur un écran de 7 pouces, deux ou trois passages en couleur suffisent.

Aligner une ligne : placez le curseur dans la ligne (ou sélectionnez-en plusieurs), puis « ← **Gauche** », « **Centré** » ou « **Droite** → », sous les pastilles. **Chaque ligne garde son propre alignement** : un titre centré, une signature à droite, le reste à gauche. Dans la zone de saisie, la ligne reçoit [centre] ou [droite] au début — c'est normal, ces signes ne s'affichent pas à l'écran de lecture.

Les numéros de ligne, à gauche de la zone de saisie, sont les mêmes que sur le grand écran et sur la vue Spectateur : « reprends ligne 42 » désigne la même ligne partout. Seules les lignes de texte sont numérotées, pas les lignes vides.

BON A SAVOIR

Astuce des titres. Une ligne que vous commencez par un **dièse suivi d'un espace** s'affiche **en gros et en gras** sur le grand écran, sans rien sélectionner. Il y a trois tailles, du plus gros au plus petit :

Ce que vous tapez	Ce que ça donne
# Introduction	grand titre
## Le témoignage	sous-titre
### Relance	petit titre

L'espace après les dièses est obligatoire, et les dièses eux-mêmes ne s'affichent pas à l'écran. C'est aussi sous cette forme qu'arrivent les titres d'un document importé : vous pouvez donc en ajouter à la main, exactement comme les autres.

C'est aussi pourquoi une ligne commençant par un dièse change d'aspect sans prévenir : si vous ne voulez pas de titre, ne commencez pas la ligne par un dièse.

*Ce mémo est rappelé sur le téléphone : bouton **Info** de la carte « Texte ».*

La mise en forme est **conservée par « Enregistrer »** et revient telle quelle quand vous rappelez le texte avec « Charger ».

8. Lire au pied

Le boîtier est réglé d'usine en **mode « Maintien »**. C'est le mode du tournage.

Ce que vous faites	Ce qui se passe
Vous maintenez la pédale de DROITE enfoncée	Le texte avance (il monte). Le repère en haut à droite passe à ►.
Vous relâchez	Le texte s'arrête net , immédiatement. Le repère repasse à II.
Vous maintenez la pédale de GAUCHE enfoncée	Le texte recule . Le repère affiche ◀.

Le pied reste appuyé pendant toute la lecture : c'est exactement ce qui vous donne l'arrêt immédiat, et c'est la grande sécurité du système. Mais c'est aussi fatigant. **Essayez une lecture complète, assis ou debout comme le jour du tournage, avant le vrai tournage** : au-delà de quelques minutes, on relâche sans s'en rendre compte et le texte s'arrête au mauvais moment. Pour un texte long, prévoyez des respirations, ou découpez-le en plusieurs textes courts (chapitre 9).

BON A SAVOIR

La marche arrière est un peu plus de deux fois plus rapide que la marche avant, exprès, pour retrouver vite sa place. Conséquence : un appui un peu long sur la pédale gauche vous renvoie très loin en arrière. **Donnez de petits coups brefs pour reculer.**

Les trois modes de pédalier

Onglet **Réglages**, carte « **Pédales** », ligne « **Mode** » : trois boutons. **Le mode actif est celui dont le bouton est bleu.** Le bouton **Info** de la carte rappelle ce que fait chacun des trois modes.

Le mode	Pédale de DROITE	Pédale de GAUCHE	Pédale CENTRALE
Maintien (<i>réglage d'usine</i>)	Maintenue : le texte avance . Relâchée : il s'arrête	Maintenue : le texte recule	<i>Sans fonction</i>
Impulsion	Une pression lance le défilement vers l'avant ; une seconde pression sur la même pédale met en pause	Une pression lance le défilement en arrière ; une seconde pression met en pause	<i>Sans fonction</i>
Dynamique	Tant qu'on appuie, le texte accélère vers l'avant	Tant qu'on appuie, le texte ralentit , puis repart en arrière , de plus en plus vite	Pause

En mode **Dynamique**, la vitesse se construit au pied, et les règles sont simples :

- **À l'arrêt, on part toujours de zéro** : la pédale droite démarre **lentement**, puis accélère tant que vous la tenez. La gauche fait de même, en arrière.
- **Relâchée, la pédale arrête d'accélérer, mais la vitesse reste** : vous lisez sans rien tenir.
- **Pour ralentir, la pédale opposée** : un petit coup de gauche en avançant **ralentit**, sans jamais faire reculer d'un coup. Gardez-la appuyée : la vitesse **passe par zéro**, puis le texte repart doucement en arrière.
- **La pédale centrale met en pause**, c'est tout. Au départ suivant, on repart de zéro.

Arrivé en haut ou en bas du texte, le défilement s'arrête tout seul ; l'autre pédale repart dans l'autre sens. Un réglage apparaît alors sous les trois boutons, « **Montée en vitesse (mode dynamique)** » : c'est le nombre de **secondes d'appui continu pour atteindre la vitesse maximale, 10 s** au départ. Plus le nombre est petit, plus la pédale est nerveuse. **La pédale centrale ne sert que dans ce mode** ; ailleurs, elle ne fait rien. Un pédalier à deux pédales fonctionne aussi en Dynamique : pour s'arrêter, la pédale opposée ramène à zéro.

ATTENTION

En « **Impulsion** » et en « **Dynamique** », lever le pied n'arrête plus le texte. Le défilement continue jusqu'à la pression suivante. C'est confortable pour une longue lecture, mais cela vous prive de l'arrêt d'urgence au pied. **Parade : restez en « Maintien » le jour du tournage, sauf si vous avez répété avec un autre mode.** Et dans tous les cas, le bouton « **Pause** » de l'onglet **Contrôle** arrête tout, dans les trois modes.

Si le texte monte trop vite (ou trop lentement)

En mode **Maintien** et en mode **Impulsion**, le pied commande le **départ** et l'**arrêt** ; la **vitesse** se règle sur le téléphone. En mode **Dynamique**, elle se construit au pied ; « **Plus vite** » et « **Moins vite** » du téléphone la corrigent d'un cran, et la barre de vitesse donne celle du bouton « **Lecture** ».

1. **Sur le moment, le plus simple : relâchez la pédale.** Le texte s'arrête tout de suite.
2. Sur le téléphone, onglet **Contrôle**, carte « **Vitesse** » : appuyez sur « **- Moins vite** » (ou « **Plus vite +** »). Chaque appui change la vitesse d'un cran.
3. Le grand écran le confirme : le nombre en haut à droite change immédiatement.

La barre de la même carte règle la même vitesse, en plus précis. Faites-la glisser, puis lâchez, puis regardez le grand écran. **La vitesse est conservée après extinction**, quelle que soit la façon dont vous l'avez réglée.

À NOTER SUR PAPIER : la vitesse qui vous convient (le nombre affiché en haut à droite de l'écran, par exemple 70), une fois trouvée en répétition. Vous gagnerez cinq minutes au tournage suivant.

ATTENTION

PIÈGE — le bouton « Lecture ». L'onglet **Contrôle** contient un bouton « **Lecture** » qui fait défiler le texte **tout seul**, en continu. Dans ce cas, **relâcher la pédale n'arrête plus rien**. **Parade** : appuyez sur « **Pause** » sur le téléphone. En tournage, on n'utilise **pas** « **Lecture** » : on pilote au pied. (*Lecture et Pause marchent dans les trois modes.*)

Réapprendre les touches des pédales

TOUT EN BAS DE L'ONGLET RÉGLAGES, sous « Mode », trois blocs indiquent quelle touche correspond à chaque pédale : **droite (avancer)**, **gauche (reculer)** et **centrale**. Le nom de la touche y est écrit en anglais — au départ ArrowDown (flèche bas) pour la droite, ArrowUp (flèche haut) pour la gauche, ArrowRight (flèche droite) pour la centrale. Chaque bloc a un bouton « **Réapprendre** » et une ligne d'état, verte quand tout va bien.

Vous ne pouvez rien casser en regardant. Rien n'est envoyé au boîtier tant que vous n'avez pas appuyé sur « **Enregistrer** », et un bouton « **Annuler** » remet tout comme avant.

Si une pédale ne répond plus, la réparation se fait sur place, sans installateur :

1. Connectez un **ordinateur portable** (ou une tablette avec un vrai clavier) au réseau **Prompteur**, et ouvrez la même page <http://10.42.0.1:5000>, onglet **Réglages**, carte **Pédales**.
2. Pédale droite : « **Réapprendre** » → touche **Flèche bas** → « **Enregistrer** ».
3. Pédale gauche : « **Réapprendre** » → touche **Flèche haut** → « **Enregistrer** ».

Ce que vous devez voir : la ligne d'état passe au vert, « ✓ Enregistré sur le boîtier », et le nom de la touche s'affiche. Les pédales refonctionnent immédiatement.

A RETENIR

Trois touches sont refusées, et le message vous dit pourquoi : **Échap** (elle sert à quitter la vue Journaliste), **F** (elle sert au plein écran), et **toute touche déjà attribuée à une autre pédale** (sinon l'une des deux devient muette). Appuyez simplement sur une autre pédale.

Important : ces blocs écoutent le clavier de **l'appareil qui affiche cette page**. Depuis un téléphone sans clavier physique, la réparation est impossible : il faut un vrai clavier. En dernier recours seulement, appelez la personne qui a installé le boîtier.

Ce qui se passe quand le texte est fini

Le défilement s'arrête tout seul à la dernière ligne : impossible d'aller plus loin. Les dernières lignes se figent vers le haut de l'écran et le bas devient noir. **C'est normal, ce n'est pas une panne**. Pour revenir au début : onglet **Contrôle** du téléphone, « **Commencer à la ligne** » laissé vide (ou 1), puis « **Aller** » — le texte revient en haut, à l'arrêt.

9. Travailler par séquences

Reprendre à une ligne précise : chaque ligne du texte porte un **numéro**, dans la marge de gauche du grand écran, de la vue Spectateur et de la zone de saisie. Onglet **Contrôle**, tapez ce numéro dans « **Commencer à la ligne** », puis « **Aller** » : la ligne vient se placer en haut de l'écran, **à l'arrêt**, et vous repartez au pied. Champ vide = le début du texte.

BON A SAVOIR

Les numéros se masquent dans l'onglet **Réglages**, carte « **Affichage** », interrupteur « **Numéros de ligne** ».

Le prompteur **n'affiche ni minuteur ni indication d'avancement**. Sur un texte de dix minutes, **la méthode la plus sûre reste de préparer la veille** :

- **Découpez votre texte en plusieurs textes courts**, un par séquence.
- **Enregistrez-les avec des titres numérotés** : Seq 1 intro, Seq 2 interview, Seq 3 conclusion...
- Entre deux prises, vous **chargez** celui dont vous avez besoin en une seconde (onglet **Texte**, carte « Mes textes enregistrés », bouton bleu « **Charger** »), au lieu de chercher votre place.

BON A SAVOIR

Écrivez FIN sur la dernière ligne de chaque séquence. Vous verrez arriver la fin du texte au lieu d'être surpris par l'arrêt.

10. Régler le confort de lecture

La **taille**, l'**interligne** et les **marges** sont dans l'onglet **Texte**, carte « **Mise en page** » ; l'**alignement** se règle ligne par ligne, dans la carte « Texte » (chapitre 7) ; le **miroir**, la **ligne de repère** et les **numéros de ligne**, dans l'onglet **Réglages**, carte « **Affichage** ». Ces réglages sont **mémorisés** et survivent à l'extinction du boîtier. **Ils s'appliquent tout de suite à toutes les pages ouvertes**, sans rien recharger ni envoyer.

BON A SAVOIR

Comment savoir qu'un réglage est pris en compte. Les réglages en boutons (Mode des pédales) se contentent de **devenir bleus**. Les barres à faire glisser, elles, n'affichent **rien du tout** : la seule preuve, c'est **le grand écran qui change** — et seulement **au moment où vous retirez le doigt**. Glissez, lâchez, PUIS regardez l'écran.

La taille du texte, l'interligne et les marges

Onglet **Texte**, carte « **Mise en page** » : trois barres à faire glisser — **Taille du texte**, **Interligne**, **Marges latérales**.

BON A SAVOIR

Réglez la taille en vous plaçant à la distance exacte où vous serez pendant le tournage, jamais le nez sur l'écran. **Attendez-vous à ne voir que deux ou trois lignes à la fois** : c'est normal sur un écran de 7 pouces, plus le texte est gros, moins il tient de lignes. **Conséquence : écrivez des phrases et des paragraphes courts**, et faites cet essai **la veille**.

BON A SAVOIR

Changer la taille pendant la lecture garde la phrase lue sous la ligne rouge, mais tout le texte se réorganise autour : **réglez-la plutôt avant le tournage, ou entre deux prises.**

Les couleurs

Le texte est **toujours blanc sur fond noir** : c'est le plus lisible, et il n'y a rien à régler. Pour faire ressortir un passage en couleur, ce sont les pastilles de la zone de saisie (chapitre 7).

Le miroir

Carte « **Affichage** ». Elle contient **deux interrupteurs de miroir, collés l'un à l'autre** :

- « **Miroir horizontal (vitre sans tain)** » : il retourne le texte **de gauche à droite**, pour la lecture **dans une vitre**.
- « **Miroir vertical** » : il retourne le texte **de haut en bas**. Il ne sert que pour des montages très particuliers. **Vous n'en aurez normalement jamais besoin : laissez-le éteint.**

À quoi sert le miroir horizontal : sur certains montages de tournage, l'écran est posé à plat et son image se reflète dans une **vitre inclinée** placée devant l'objectif de la caméra. Comme dans un miroir, le texte s'y voit **à l'envers**. L'interrupteur retourne donc le texte à l'avance, pour qu'il redevienne parfaitement lisible **dans la vitre**.

- **Vous lisez directement l'écran** (posé sous ou à côté de la caméra) : **laissez les deux interrupteurs éteints.**
- **Vous lisez le reflet dans une vitre** : **activez le miroir horizontal**, et lui seul.

A RETENIR

Le miroir retourne tout le grand écran : la vue Journaliste, mais aussi la vue Settings et le bureau quand ils y sont affichés — la souris s'y déplace alors dans le bon sens à travers la vitre. **Le téléphone et la vue Spectateur (régie) restent toujours à l'endroit** : il n'y a rien à régler pour cela.

Ce que vous devez voir quand le miroir est actif : sur le grand écran, le texte apparaît à l'envers, illisible de face — mais le repère en haut à droite, lui, reste lisible à l'endroit. C'est normal.

ATTENTION

Le doigt glisse vite d'un interrupteur à l'autre. Si votre texte se retrouve **la tête en bas**, c'est le « Miroir vertical » qui a été activé : éteignez-le.

La ligne de repère

Toujours dans la carte « **Affichage** » : l'interrupteur « **Ligne de repère** » affiche la ligne rouge horizontale, un peu au-dessus du milieu de l'écran, avec un petit repère triangulaire rouge à chaque extrémité. C'est le repère où poser les yeux. Elle est activée d'usine : laissez-la, ou éteignez-la si elle vous gêne.

11. La vue Spectateur (régie) — facultatif

Vous pouvez afficher **le même texte, en direct, sur un deuxième écran** (l'ordinateur ou la tablette de la régie, ou le petit écran du boîtier), pour que quelqu'un suive la lecture.

1. Connectez cet appareil au réseau sans fil **Prompteur**, exactement comme le téléphone.
2. Dans son navigateur, ouvrez `http://10.42.0.1:5000`, puis appuyez sur **Spectateur**, tout en haut.
(Ou tapez directement `http://10.42.0.1:5000/spectateur`.)

*Ce que vous devez voir : tout en haut, le même en-tête que Settings (« Écran régie », où **Spectateur** est en bleu, « Écran journaliste » et  **Veille**) ; en dessous, le texte qui défile en même temps que le vôtre.*

La vue Spectateur est une réplique du grand écran, à la taille de sa fenêtre : mêmes coupures de lignes, même phrase sous la ligne rouge — sur un téléphone, en plus petit. Si l'on redimensionne la fenêtre, elle se réajuste d'elle-même. **Plusieurs vues Spectateur peuvent être ouvertes en même temps, sans aucun risque** : elles ne font que regarder, elles ne pilotent rien et elles restent toujours à l'endroit, même si vous lisez en miroir. **Settings** et **Spectateur** passent de l'une à l'autre d'un seul appui : le technicien change un réglage, puis revient au texte aussitôt.

ATTENTION

UNE SEULE VUE JOURNALISTE À LA FOIS. Deux vues Journaliste se disputeraient le pilotage, et le texte sauterait d'un endroit à l'autre en pleine lecture. Le logiciel s'en charge seul : une deuxième vue Journaliste ouverte ailleurs affiche « **La vue Journaliste est déjà ouverte ailleurs** » et propose la vue Spectateur. **Prenez Spectateur.**

BON A SAVOIR

Toutes les pages ouvertes se mettent à jour toutes seules, sans rechargement : réglages, texte à l'antenne et liste des textes enregistrés. Un deuxième téléphone ne risque donc plus de remettre un vieux texte à l'écran.

12. Si le pédalier ou le téléphone lâche

Deux pannes qui font peur, et qui ne sont pourtant pas graves : dans les deux cas, le tournage continue.

Si le pédalier lâche (câble arraché, pédale cassée, prise morte)

Le pédalier n'est rien d'autre qu'un **clavier déguisé** : il envoie les touches **Flèche bas** (avancer) et **Flèche haut** (reculer). **N'importe quel clavier USB ordinaire branché sur le boîtier fait exactement le même travail** — et même davantage.

1. Branchez un **clavier USB** sur une prise USB du boîtier.
2. Si une souris est branchée (ou si votre écran est tactile), **cliquez une fois sur l'écran noir**, puis essayez.
3. **Flèche bas maintenue** = la pédale droite (le texte avance). **Flèche haut maintenue** = la pédale gauche (le texte recule).

Touche du clavier	Ce qu'elle fait
Flèche bas (maintenue)	Le texte avance — remplace la pédale droite
Flèche haut (maintenue)	Le texte recule — remplace la pédale gauche
Flèche droite	Pause en mode Dynamique — remplace la pédale centrale

Touche du clavier	Ce qu'elle fait
Espace	Lecture / pause, dans les trois modes
R	Revient au tout début du texte (et met en pause)
+ / -	Plus vite / moins vite, d'un cran (comme sur le téléphone)
I	Réaffiche les adresses du boîtier
H	Affiche ou masque le bandeau d'aide en haut de l'écran
Échap	Quitte la vue Journaliste (le grand écran passe sur Settings) — deux fois : une pour demander, une pour confirmer

ATTENTION

N'appuyez pas sur la touche M (elle retourne le texte en miroir) **ni sur la touche F** (plein écran) : elles ne servent à rien ici et peuvent vous faire perdre du temps.

Si le téléphone lâche (déchargé, en panne, ou parti avec son propriétaire)

Une fois le texte affiché à l'écran, le téléphone ne sert plus à rien pendant la prise. Les pédales fonctionnent seules, même téléphone éteint. Le téléphone n'est utile que pour **changer** le texte, la vitesse ou les réglages.

- Si vous devez tout de même reprendre la main : **n'importe quel autre téléphone, tablette ou ordinateur** connecté au réseau **Prompteur** ouvre la même page <http://10.42.0.1:5000>.
- Pour piloter la lecture sans aucun téléphone : le **clavier USB** ci-dessus suffit.
- **Ayez toujours votre téléphone chargé, ou une batterie de secours dans le sac.**

13. Veille, grand écran, extinction

BON A SAVOIR

Le boîtier peut rester allumé toute la journée de tournage sans problème. Entre deux séquences, **laissez-le branché** : c'est le **débranchement répété** qui abîme sa mémoire, pas le fait de rester allumé. On ne l'éteint qu'à **la fin du tournage**.

Mettre en veille

Entre deux séquences, **⏻ Veille** (en haut à droite des pages Settings et Spectateur) met le système au repos sans rien débrancher. Une question de confirmation, puis :

- le **grand écran s'éteint** (il ne reçoit plus d'image et se met en veille de lui-même) ;
- le **petit écran** et le téléphone passent **au noir**, avec un bouton « **⏻ Rallumer** ».

Pour rallumer : touchez l'écran noir (ou « Rallumer » sur le téléphone), ou appuyez sur **une pédale**. Tout revient en une seconde, **à l'arrêt, là où vous en étiez** : texte, position et réglages ne bougent pas.

A RETENIR

La veille n'éteint pas le boîtier. Il reste allumé et prêt. Pour l'éteindre vraiment, c'est le **bouton physique** ci-dessous.

Choisir ce que montre le grand écran

En haut des pages Settings et Spectateur, le groupe « **Écran journaliste** » a trois boutons. **Le bleu est ce que montre le grand écran en ce moment** :

Le bouton	Le grand écran affiche
Journaliste	le prompteur, piloté aux pédales (<i>ce qu'il affiche au branchement</i>)
Settings	la page Settings, en grand (<i>pratique avec une souris</i>)
Bureau	le bureau du Raspberry : le prompteur est fermé

Quitter **Journaliste** demande une confirmation : depuis un téléphone, un appui involontaire retirerait le texte en pleine prise. **Le texte et vos réglages ne sont jamais perdus**. On peut aussi rouvrir le prompteur en double-cliquant, avec la souris USB, sur l'icône « **Le Prompteur** » posée sur le bureau du boîtier.

A RETENIR

Ces boutons agissent sur le grand écran du boîtier, pas sur l'appareil que vous tenez, et ils n'éteignent pas la machine. Pour changer ce qu'affiche l'appareil que vous tenez, c'est le groupe « **Écran régie** » (Settings ou Spectateur).

Le petit écran du boîtier

Si un **second écran** est branché sur le boîtier (le petit écran de la régie, sur la **seconde prise HDMI**), il affiche **tout seul la page Settings**, dès l'allumage : **pas besoin du WiFi**. On y passe de Settings à Spectateur d'un appui, comme sur un téléphone. S'il est tactile, le toucher vise bien ce petit écran.

A RETENIR

Le grand écran, celui qu'on lit, reste sur la prise HDMI collée à l'alimentation. Si les deux écrans sont inversés (le texte sur le petit, Settings sur le grand), intervertissez les deux câbles côté boîtier et redémarrez.

Éteindre

Le Raspberry Pi qui se trouve à l'intérieur possède **un petit bouton d'arrêt, sur la carte, juste à côté de la prise d'alimentation**. Selon le boîtier plastique, il est **accessible ou non**. Faites-le vérifier une fois par l'installateur et notez la réponse (chapitre 2).

Si le bouton est accessible — c'est la meilleure façon d'éteindre :

- [] 1. Vérifiez que **plus rien n'est en cours** : le repère en haut à droite de l'écran affiche **II**, et vous n'êtes pas en train d'envoyer un texte ni de charger un document.
- [] 2. Appuyez **BRIÈVEMENT une seule fois** sur le petit bouton, à côté de la prise d'alimentation.
- [] 3. Attendez que l'écran devienne noir ou vide (10 à 20 secondes).
- [] 4. **Alors seulement**, débranchez l'alimentation, puis éteignez et débranchez l'écran.

ATTENTION

N'appuyez jamais longtemps sur ce bouton. Un appui bref suffit. Pour rallumer, il suffit de rebrancher le courant (ou d'appuyer à nouveau brièvement sur le bouton).

Si le bouton n'est pas accessible sur votre boîtier, on éteint en débranchant — mais **jamais n'importe quand** :

- [] 1. Vérifiez que le repère en haut à droite affiche **II** et que rien n'est en cours (ni envoi de texte, ni import).
- [] 2. Attendez **5 secondes** sans rien toucher.
- [] 3. Débranchez l'alimentation du boîtier.
- [] 4. Éteignez et débranchez l'écran.

ATTENTION

PIÈGE — débrancher pendant que le boîtier travaille. Ne débranchez jamais pendant l'envoi d'un texte, pendant un import, ni dans la première minute après l'allumage : vous risqueriez d'abîmer la mémoire du boîtier. Attendez que tout soit calme.

Ce que vous ne perdez pas (tout est conservé dans la mémoire du boîtier) : votre texte affiché, son titre, **sa mise en forme** (alignement des lignes compris), tous vos réglages (taille, interligne, marges, miroir, ligne de repère, numéros de ligne, mode et touches des pédales), la **vitesse**, et toute votre bibliothèque « Mes textes enregistrés ».

Ce que vous perdez, et c'est normal : la position dans le texte. Au rallumage, **on repart toujours du tout début**.

Ranger

- [] Débranchez l'**alimentation en dernier**, une fois le boîtier arrêté.
- [] Retirez le **câble d'écran bien droit, sans forcer et sans tirer en biais** : son petit connecteur est la pièce la plus fragile de l'ensemble.
- [] **Enroulez les câbles sans serrer** ; ne les nouez pas autour des blocs d'alimentation.
- [] Transportez le boîtier et l'écran **à plat**, et rangez **l'alimentation de l'écran avec l'écran** : c'est la pièce qu'on oublie le plus souvent.
- [] **Ne retirez jamais la petite carte mémoire** glissée dans la fente du boîtier.

14. Si quelque chose cloche

À lire de haut en bas : les causes les plus fréquentes — et les plus bêtes — sont en premier.

Ce que vous constatez	Ce qu'il faut faire
Rien ne s'allume du tout (ni l'écran, ni le boîtier)	C'est un problème de courant , pas de prompteur. Vérifiez que la multiprise est allumée (son interrupteur lumineux), essayez une autre prise murale , et vérifiez que chaque bloc d'alimentation est bien enfoncé aux deux bouts .
L'écran reste noir alors que le boîtier est alimenté	Vérifiez que l'écran est allumé et que sa propre alimentation est branchée. Puis que le câble d'image est branché, côté boîtier, sur la prise plate collée à la prise du courant . Puis débranchez le boîtier, attendez 10 secondes, rebranchez écran allumé en premier , et attendez une minute complète .
L'écran affiche « pas de signal », ou reste bleu	C'est l'écran, pas le boîtier. Cherchez les petits boutons de menu sur sa tranche et vérifiez qu'il est réglé sur l'entrée HDMI (et non AV, ni HDMI 2). Vérifiez aussi que la luminosité n'est pas au minimum .

Ce que vous constatez	Ce qu'il faut faire
L'écran du boîtier affiche un bureau, des icônes ou une barre de navigateur au lieu du texte	Le prompteur a été fermé : plus besoin de redémarrer . Avec la souris USB , double-cliquez sur l'icône « Le Prompteur » sur ce bureau. Ou, depuis le téléphone : page Settings → en haut, « Écran journaliste » → Journaliste . (Si seule une barre de navigateur dépasse et qu'un clavier est branché, la touche F remet le plein écran.)
Le grand écran est tout noir, et le téléphone affiche un fond noir avec « ☹ Rallumer »	Le système est en veille (quelqu'un a appuyé sur ☹ Veille). Touchez « Rallumer », ou appuyez sur une pédale. Tout revient à l'arrêt, là où vous en étiez.
Un écran annonce « La vue Journaliste est déjà ouverte ailleurs. » ou « Un autre appareil a pris la main. »	Deux vues Journaliste se disputent le pilotage. Celle qui affiche ce message continue de montrer le texte, mais ses pédales ne pilotent plus rien. Refermez celle de trop (touche Échap , deux fois) : l'autre reprend la main toute seule en quelques secondes. Sur les autres appareils, prenez « Ouvrir la vue Spectateur ». Si c'est au contraire cet écran-ci qui doit mener tout de suite, appuyez sur « Prendre la main quand même ».
Un bandeau rouge annonce « Liaison avec le boîtier perdue »	Le téléphone ne peut plus parler au boîtier. Le texte affiché reste lisible et les pédales continuent de fonctionner : vous pouvez terminer la prise. Vérifiez ensuite le courant, puis débranchez le boîtier, attendez 10 secondes et rebranchez (écran allumé en premier).
Échap affiche « Impossible de quitter la vue Journaliste »	C'est une protection , pas une panne : la liaison avec le boîtier est perdue, et la vue Settings ne répondrait pas — vous resteriez devant une page vide, sans flèche retour. Restez sur le texte , il est lisible et les pédales marchent. Réessayez quand le bandeau rouge aura disparu.
Les pédales ne répondent plus	Dans cet ordre : 1) débranchez le câble USB du pédalier et rebranchez-le sur une autre prise USB du boîtier, attendez 5 secondes ; 2) appuyez sur la pédale en regardant le repère en haut à droite de l'écran — s'il ne bouge pas, l'appui n'arrive pas au boîtier ; 3) si une souris USB est branchée (ou si votre écran est tactile), cliquez une fois sur l'écran noir et réessayez ; 4) débranchez l'alimentation du boîtier, attendez 10 secondes, rebranchez, attendez une minute ; 5) branchez un clavier USB : Flèche bas = avancer, Flèche haut = reculer (chapitre 12).
La pédale de droite fait reculer le texte au lieu d'avancer	Le pédalier est posé à l'envers . Tournez-le d'un demi-tour (le câble doit partir vers le boîtier) et refaites l'essai. Aucun réglage n'est à modifier . Si l'inversion persiste, notez-le, faites l'inverse pour la journée, et signalez-le à l'installateur après le tournage.
Le pédalier ne fonctionne plus du tout (câble arraché, pédale cassée)	Branchez un clavier USB ordinaire sur le boîtier : Flèche bas remplace la pédale droite, Flèche haut la pédale gauche. Voir chapitre 12.
Le texte défile tout seul, et lever le pied ne l'arrête plus	Deux causes. Soit quelqu'un a appuyé sur « Lecture » : onglet Contrôle , appuyez sur « Pause ». Soit le mode est passé sur « Impulsion » ou « Dynamique », où le défilement continue pied levé : onglet Réglages , carte Pédales , appuyez sur « Maintien » (il doit devenir bleu). Dans tous les cas, « Pause » (onglet Contrôle) arrête tout.
Le texte s'est figé, ça ne défile plus	Vous êtes arrivé à la fin du texte : c'est normal, on ne peut pas aller plus loin. Onglet Contrôle , « Commencer à la ligne » vide (ou 1), puis « Aller » : retour en haut, à l'arrêt.
J'ai importé un document et le grand écran ne change pas	C'est normal : l'import remplit seulement la zone de saisie du téléphone. Le repère jaune « Ce texte n'est pas encore à l'écran » vous le rappelle. Appuyez sur « Envoyer à l'écran ».

Ce que vous constatez	Ce qu'il faut faire
Le repère jaune « Ce texte n'est pas encore à l'écran » ne disparaît pas	Appuyez sur « Envoyer à l'écran » et attendez le message « Texte envoyé à l'écran ✓ ». Pas de message = le téléphone a perdu le réseau du boîtier : reconnectez-le à Prompteur , rechargez la page, recommencez.
Le mot de passe du réseau est refusé, ou la fiche du boîtier est vide	Recopiez-le exactement, majuscules et minuscules comprises . Regardez la copie que vous aviez faite dans les notes de votre téléphone (chapitre 2). S'il n'existe nulle part : il n'y a pas de solution sur place , appelez la personne qui a installé le boîtier (numéro sur la fiche).
Le réseau « Prompteur » n'apparaît pas dans la liste	Laissez au boîtier une minute complète après l'allumage, puis rafraîchissez la liste des réseaux du téléphone. Si rien n'apparaît : débranchez le boîtier, attendez 10 secondes, rebranchez, attendez encore une minute.
Le téléphone n'ouvre pas la page, ou affiche « Erreur de connexion au boîtier »	Votre téléphone est reparti sur la 4G. Retournez dans ses réglages sans fil, resélectionnez Prompteur , acceptez de rester connecté malgré l'absence d'internet, puis rechargez la page .
La page du téléphone semble figée (le texte ou les réglages n'y suivent plus)	Normalement, toutes les pages se mettent à jour toutes seules . Si l'une reste en arrière, c'est qu'elle a perdu le réseau du boîtier : reconnectez le téléphone à Prompteur , puis rechargez la page — c'est le geste de secours universel côté téléphone.
L'écran affiche « Aucun texte. »	Trois cas. Au premier allumage : c'est normal, le boîtier fonctionne et attend votre texte. Juste après un envoi : la zone de saisie du téléphone était vide au moment de l'envoi — rechargez votre texte depuis « Mes textes enregistrés », ou recollez-le. Après un import qui n'a rien rempli : le document n'était pas lisible (typiquement un PDF scanné) — repartez du .docx ou copiez-collez.
Le texte est à l'envers, ou la tête en bas	Onglet Réglages , carte Affichage : vérifiez les DEUX interrupteurs , « Miroir horizontal » et « Miroir vertical », et éteignez celui qui est allumé à tort. <i>(Si vous lisez dans une vitre sans tain, seul l'horizontal doit être allumé. Le miroir touche tout le grand écran, jamais la vue Spectateur.)</i>
Le texte démarre trop bas sur l'écran	C'est voulu : la première ligne est placée sous la ligne rouge, et le texte monte vers elle dès la première pression sur la pédale.
La clé USB n'est pas détectée, ou mon document n'apparaît pas dans la liste	Retirez la clé, rebranchez-la sur le boîtier , attendez 5 secondes, réappuyez sur « Clé USB ». Un document marqué « trop lourd » dépasse 5 Mo : utilisez un .docx léger. Sur une clé pleine de photos, posez vos documents à la racine d'une petite clé ordinaire.
Un import échoue, ou ne remplit rien	Le document n'est pas lisible (PDF scanné, document protégé, fichier trop lourd) ; un format qui n'est pas un document texte, lui, est refusé avec un message. N'envoyez pas à l'écran : repartez du document Word d'origine, ou copiez-collez le texte dans la télécommande — cette voie marche toujours.
L'écran de la régie n'affiche pas le mot « SPECTATEUR » tout en haut	Il a ouvert la vue Journaliste au lieu de la vue Spectateur. Refermez cette page et ouvrez http://10.42.0.1:5000/spectateur , ou le bouton Spectateur de la page Settings (chapitre 11).
Rien de tout cela ne marche	Éteignez : débranchez l'alimentation du boîtier. Attendez 10 secondes . Rallumez : écran d'abord, boîtier ensuite. Attendez une minute complète sans rien toucher. Si l'écran reste définitivement noir ou si le réseau « Prompteur » n'apparaît jamais : passer à votre plan B (votre texte imprimé en gros caractères, ou ouvert en très grand sur une tablette) pour que le tournage ait lieu quand même, remplacez la carte mémoire par celle de secours si l'installateur vous en a préparé une, et appelez la personne qui a installé le boîtier (coordonnées sur la fiche au dos). Ne démontez rien.

15. Les bons réflexes avant un tournage

Cinq minutes, la veille et sur place. Elles évitent l'essentiel des mauvaises surprises.

La veille

- [] Mes textes sont préparés au format **Word (.docx)**, avec des noms de fichiers simples (lettres, chiffres, espaces, tirets) — pas de PDF scanné, pas de document protégé par mot de passe.
- [] **Mes documents sont ENREGISTRÉS DANS LE TÉLÉPHONE**, pas seulement dans mes mails ou sur un espace de stockage en ligne — et je les ai retrouvés une fois dans les documents du téléphone. *Une fois connecté au boîtier, je n'aurai plus Internet pour aller les chercher (chapitre 6, voie n° 2).*
- [] Mon texte est **découpé en séquences courtes**, enregistrées avec des titres numérotés (chapitre 9).
- [] J'ai gardé **une copie de mes textes ailleurs** (mail, ordinateur, clé USB) : le boîtier n'a aucune sauvegarde, et la suppression d'un texte y est immédiate et définitive.
- [] J'ai vérifié que **la fiche au dos du boîtier porte bien un mot de passe lisible**, et je me suis **connecté une fois** pour l'essayer.
- [] J'ai **réglé la taille du texte à la distance réelle** où je serai pendant le tournage.
- [] J'ai **répété avec le mode de pédalier que j'utiliserai** (chapitre 8). Si je n'ai pas répété : je reste en « **Maintien** ».
- [] Sur mon iPhone, « **Assistance Wi-Fi** » est **désactivée** (Réglages → Données cellulaires). Sur Android, je sais que je devrai répondre « rester connecté ».
- [] **Mon téléphone sera chargé**, ou j'emporte une batterie de secours.
- [] **Mon plan B est prêt** : mon texte **imprimé en gros caractères**, ou ouvert en très grand sur une tablette. Si le boîtier ne démarre pas, le tournage a quand même lieu.

Dans le sac

- [] Le **boîtier**
- [] **Son** alimentation (le gros bloc, embout ovale)
- [] L'**écran** 7 pouces
- [] **Son alimentation à lui** (embout rond — c'est la pièce la plus souvent oubliée)
- [] Le **câble d'écran**
- [] Le **pédalier**
- [] La **souris USB**
- [] Le **clavier USB de secours**
- [] La **clé USB de secours**, avec les textes du tournage **à la racine**
- [] Une **rallonge ou une multiprise**
- [] La **fiche** du boîtier — ou **une photo de la fiche** prise avec le téléphone
- [] *(Si l'installateur en a préparé une) la deuxième carte mémoire*

Sur place, avant de filmer

- [] J'ai **repéré une prise de courant** et posé la multiprise **hors du passage** ; le câble du boîtier est fixé et ne passe pas sous le pied du lecteur.
- [] J'ai **branché et allumé** dans le bon ordre : écran d'abord, boîtier ensuite. J'ai attendu **une minute complète**, et le texte est apparu tout seul.
- [] Le boîtier est posé **à l'écart du micro** (son ventilateur souffle légèrement).
- [] Le **pédalier est bien orienté** (câble vers le boîtier) et **calé** pour ne pas glisser.
- [] Mon téléphone est connecté au réseau **Prompteur** et la page **Settings** s'ouvre (en haut « Écran régie », « Écran journaliste » et Veille, puis trois onglets).
- [] Sous « **Écran journaliste** », le bouton **Journaliste** est **bleu** : le grand écran affiche bien le prompteur.
- [] J'ai **envoyé mon texte**, j'ai vu le message « **Texte envoyé à l'écran ✓** », et le **repère jaune a disparu**.
- [] J'ai **testé les deux pédales** : la droite fait monter le texte (▶), la gauche le fait redescendre (◀), et tout s'arrête dès que je relâche.
- [] J'ai vérifié que le mode est bien « **Maintien** » (bouton bleu) et que **les deux interrupteurs Miroir** sont dans la bonne position pour mon montage.
- [] J'ai réglé **taille, marges et vitesse** maintenant, et je n'y toucherai plus pendant les prises.
- [] Je suis **remonté au tout début** (« Commencer à la ligne » → « Aller », ou pédale gauche) avant de lancer la première prise.

ATTENTION

Les trois réflexes les plus importants pendant le tournage : 1. ne jamais toucher le petit bouton sombre marqué d'une **croix rouge** × (il efface un texte définitivement) ; 2. ne jamais appuyer sur « **Charger** » (carte « Mes textes enregistrés ») pendant qu'une prise est en cours — ça passe à l'antenne **instantanément** ; 3. ne corriger un texte qu'**entre** deux prises : même d'une seule virgule, un texte renvoyé **remet le défilement tout en haut** et met en pause.

A DECOUPER — FICHE À DÉCOUPER ET COLLER SUR LE BOÎTIER

NOTE

À l'attention de la personne qui installe le boîtier : à remplir, découper et coller au dos du boîtier **avant** de le remettre. Le mot de passe du réseau n'est affiché qu'une seule fois pendant l'installation : **s'il n'est pas recopié ici, il est perdu.**

LE PROMPTEUR

Réseau sans fil du boîtier : Prompteur (avec un P majuscule)

Mot de passe : _____

(Respecter les majuscules et les minuscules à la saisie.)

A NOTER SUR PAPIER — À NOTER AILLEURS AUSSI : recopiez ce mot de passe dans votre téléphone ou votre agenda. Il n'existe nulle part ailleurs.

Adresse à taper sur le téléphone :

<http://10.42.0.1:5000>

LES 3 GESTES ESSENTIELS

1. Allumer l'écran d'abord, puis brancher le boîtier. **Attendre 1 minute complète.** Le texte apparaît tout seul sur l'écran du boîtier.

2. Téléphone → réseau **Prompteur** → rester connecté malgré « pas d'internet » → ouvrir <http://10.42.0.1:5000> → onglet **Texte** → « **Envoyer à l'écran** » → attendre le message « **Texte envoyé à l'écran** ✓ ».

3. Pédale droite maintenue = le texte avance. Relâcher = ça s'arrête. Pédale gauche = reculer, par petits coups brefs.

TROIS VUES : Journaliste = le grand écran, qu'on lit et qu'on pilote aux pédales (il s'ouvre tout seul) · **Settings** = le téléphone : texte et réglages · **Spectateur** = suivi pour la régie, lecture seule. ⏻ **Veille** éteint les écrans ; un appui ou une pédale rallume.

RIEN NE PART À L'ÉCRAN TOUT SEUL. Un import (Fichier, Clé USB) remplit seulement la zone de texte du téléphone. Tant que le **repère jaune** « Ce texte n'est pas encore à l'écran » est affiché, appuyer sur « **Envoyer à l'écran** ».

A PREPARER AVANT — AVANT de se connecter au réseau Prompteur : enregistrer son script DANS le téléphone. Une fois connecté, plus d'Internet — donc plus d'accès aux mails ni au stockage en ligne.

TELEPHONE — Le téléphone n'est pas nécessaire pendant la prise : les pédales fonctionnent seules.

CLAVIER — Pédales muettes ? Rebrancher le câble USB du pédalier sur une autre prise. Si une souris est branchée, cliquer une fois sur l'écran noir. Toujours rien : brancher un **clavier USB** — **Flèche bas = avancer, Flèche haut = reculer, R = retour au début.**

Quitter la vue Journaliste : touche Échap, deux fois (une pour demander, une pour confirmer). **Le grand écran ne montre pas le texte ?** Téléphone → « **Écran journaliste** » → **Journaliste**. Ou, à la souris, double-cliquer sur l'icône « **Le Prompteur** » du bureau.

A NE PAS FAIRE — Ne jamais toucher le petit bouton sombre marqué d'une croix rouge × (il efface un texte définitivement).

REDEMARRAGE — Si ça coince : débrancher le boîtier, attendre 10 secondes, rebrancher. **Compter une minute. Votre texte est conservé, mais il repart du début :** onglet Contrôle, « Commencer à la ligne » → numéro de la ligne → « Aller ».

APPELER — En cas de problème, appeler :

Ce document décrit l'utilisation quotidienne du boîtier déjà installé. L'installation initiale et le détail technique font l'objet de documents séparés (README.md, MISE-EN-ROUTE.md et PROCEDURE-INSTALLATION.md), qui ne concernent pas l'utilisateur.