

Mettre le boîtier à jour

Le boîtier est déjà installé et en service. Il s'agit seulement d'y installer ce qui a été ajouté depuis.

30 minutes, une seule fois. Quatre lignes à recopier, puis une liste à cocher.

Ce que vous y gagnez : le boîtier devient joignable depuis un ordinateur **relié à la même box que lui**, sans toucher à son clavier. *(Depuis un autre endroit, il faut une étape de plus : voir ACCES-A-DISTANCE.md.)*

Avant de commencer

Sur la table : le boîtier, son écran, son alimentation · un **clavier USB** · un **câble Ethernet** relié à votre box · votre téléphone · un **document Word** et un **PDF** pour l'essai final.

Deux renseignements à avoir sous la main — cherchez-les maintenant, pas au milieu de la procédure :

	Où le trouver
Le mot de passe du WiFi Prompteur	Sur la fiche collée au dos du boîtier (pour l'essai final)
Le nom du compte du Raspberry	Dans la fenêtre noire, écrit juste avant le @

Si la fiche du boîtier est vide, profitez-en : après l'étape 1, cette ligne affiche le mot de passe du WiFi. Notez-le sur la fiche.

```
sudo nmcli -s -g 802-11-wireless-security.psk connection show Prompteur
```

ATTENTION

Pas la veille d'un tournage. Rien n'est risqué — textes et réglages sont conservés — mais choisissez un jour où vous pouvez tout essayer deux fois.

Étape 1 — Ouvrir la fenêtre noire

1. Branchez le **clavier** et le **câble Ethernet**.
2. Allumez le boîtier, attendez que le prompteur s'affiche.
3. **Alt + F4** (le prompteur se ferme, le bureau apparaît).
4. **Ctrl + Alt + T** (la fenêtre noire s'ouvre).

Notez le nom du compte : c'est ce qui est écrit avant le @.

ATTENTION

Quand le boîtier demande votre mot de passe, rien ne s'affiche — ni étoiles, ni points. C'est normal. Tapez à l'aveugle, puis **Entrée**. Valable pour toute la suite.

Étape 2 — Récupérer les nouveautés

```
cd ~/prompteur && git pull
```

VERIFICATION — **Attendu** : une liste de fichiers avec des **+** et des **-**, puis **xx files changed**.

SI CELA NE MARCHE PAS

Your local changes would be overwritten — sans gravité. Tapez la ligne suivante, puis reprenez celle du dessus :

```
git checkout -- install/
```

SI CELA NE MARCHE PAS — **Already up to date.** — arrêtez-vous et signalez-le.

Étape 3 — Redémarrer le logiciel

```
sudo systemctl restart prompteur
```

VERIFICATION — **Attendu** : rien du tout. Aucune réponse = réussi.

Étape 4 — Installer les nouveautés du boîtier

Cette ligne met à jour ce qui est installé sur le boîtier lui-même (service, WiFi, accès à distance, icônes). **Le mot de passe du WiFi est conservé.**

```
./install/setup.sh
```

VERIFICATION — **Attendu** : deux à trois minutes de lignes qui défilent, puis un **cadre entouré de =** annonçant « Installation terminée ». La ligne du mot de passe se termine par « **conservé (inchangé)** ».

Notez les deux lignes commençant par `ssh`.

STOP

Si la ligne du mot de passe dit « NOUVEAU » (le boîtier n'en avait pas) : c'est celui-là qu'il faut maintenant pour le WiFi. **Recopiez-le sur la fiche** avant d'aller plus loin.

SI CELA NE MARCHE PAS

Si une ligne dit que SSH n'a pas démarré — sans conséquence pour le prompteur. Tapez `sudo raspi-config`, allez dans *Interface Options* → *SSH* → *Yes*, puis relancez la ligne ci-dessus.

Étape 5 — Redémarrer le boîtier

```
sudo reboot
```

VERIFICATION — **Attendu** : l'écran s'éteint, la framboise apparaît, puis en 30 à 60 secondes **le prompteur revient tout seul**.

Gardez le câble Ethernet branché pour l'essai suivant.

Étape 6 — Vérifier

Arrêtez-vous à la première case qui ne se coche pas plutôt que de continuer.

Le boîtier

- [] Le prompteur s'affiche **tout seul** au démarrage, les **pédales** font défiler
- [] **Échap** demande « Quitter la vue Journaliste ? », un second **Échap** affiche la vue Settings sur le grand écran
- [] L'icône « **Le Prompteur** » est sur le bureau du Raspberry
- [] **Le téléphone** (*WiFi* `Prompteur`, puis `http://10.42.0.1:5000`)
- [] La page s'ouvre : en haut, **Settings** · **Spectateur** · ☰ **Veille**
- [] « **Vue du journaliste** » → **Journaliste** : le prompteur revient sur le grand écran, et ce bouton devient bleu
- [] Onglet **Contrôle** → **Lecture** : le texte défile ; **Pause** : il s'arrête
- [] ☰ **Veille** → « **Mettre en veille** » : le grand écran s'éteint ; « **Rallumer** » le rallume
- [] Sélectionnez des mots, appuyez sur **G** : ils passent en gras **sous vos yeux**
- [] « **Envoyer à l'écran** » : le gras apparaît aussi sur le grand écran
- [] Tapez une ligne commençant par - (tiret puis espace), envoyez : elle s'affiche **avec une puce**
- [] Onglet **Réglages** → **Pédales** : il y a bien **trois modes**

Les documents

- [] Importez le **document Word** : titres, gras et puces se retrouvent à l'écran
- [] Importez le **PDF** : même chose
- [] Importez une **photo** : elle est **refusée avec un message**

L'accès à distance (*depuis votre ordinateur, sur la même box — PowerShell suffit*)

```
ssh nom@prompteur.local
```

- [] Une session s'ouvre : `nom@prompteur:~ $`

SI CELA NE MARCHE PAS

prompteur.local **introuvable** ? Connectez votre ordinateur au WiFi Prompteur et essayez `ssh nom@10.42.0.1` — cette adresse-là ne change jamais.

Toutes les cases cochées ? C'est fini. Débranchez le câble et le clavier.

Si ça coince

Ce que vous constatez	Quoi faire
Le prompteur ne revient pas	Attendez une minute complète , puis rebranchez l'alimentation et recomptez une minute
L'écran affiche l'ancienne version	L'étape 3 a été oubliée : <code>sudo systemctl restart prompteur</code>
Le téléphone refuse le mot de passe du WiFi	Regardez la ligne du mot de passe dans le cadre de l'étape 4 ; ou retrouvez-le avec la commande de la page 1, et corrigez la fiche
ssh : « Connection refused »	<code>sudo raspi-config</code> → <i>Interface Options</i> → <i>SSH</i> → <i>Yes</i>
ssh : « Could not resolve hostname »	Votre ordinateur n'est pas sur le même réseau que le boîtier
Rien ne va plus	Débranchez, 10 secondes, rebranchez, comptez une minute. Votre texte est conservé

Revenir à la version d'avant cette mise à jour :

```
cd ~/prompteur && git reset --hard ORIG_HEAD && sudo reboot
```

Textes et réglages ne sont pas touchés, et la mise à jour suivante (`git pull`) se fera normalement. **Une seule fois** : la relancer referait avancer le boîtier.

Et ensuite

Les mises à jour suivantes se font **sans toucher au boîtier**, depuis un ordinateur relié à la même box que lui :

```
ssh nom@prompteur.local
```

```
cd ~/prompteur && git pull && sudo reboot
```

(La connexion se coupe au redémarrage : c'est normal. Une minute plus tard, le prompteur est revenu, à jour.)

Ce qui a changé pour le journaliste est expliqué dans `MODE-EMPLOI.md`, qui est à jour : trois vues (Settings, Journaliste, Spectateur), veille, choix de ce qu'affiche le grand écran, blocs « Info », mise en forme du texte, trois modes de pédales.

Les autres documents : `ACCES-A-DISTANCE.md` (prendre la main sur le boîtier), `SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md` (revenir en arrière), `ECRAN-TACTILE.md` (le petit écran), `MISE-EN-ROUTE.md` (installation complète depuis zéro — vous n'en avez plus besoin).