

# 如何在 Linux®下使用 SAMA5D2 SPI

## 简介

本应用笔记介绍在 Linux 下使用 SAMA5D2 SPI 的入门信息。

由于已在内核中引入了 SPI dev 接口,因此可轻松通过器件节点"/dev/spidev"访问用户空间中的 SPI 器件。有关 SPI dev 应用程序演示代码的信息,请参见应用程序一节。

SPI 器件具有受限的用户空间 API, 支持对 SPI 从器件进行基本半双工 read()和 write()访问。此外,还可实现 ioctl()请求、全双工传输和器件 I/O 配置。

## 参考文档


标题	编号	下载
SAMA5D2 Series Datasheet	DS60001476	https://www.microchip.com/design-centers/32-bit-mpus
SAMA5D27 SOM1 Kit1 用户指南		https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ ProductDetails/PartNO/ATSAMA5D27-SOM1-EK1

# 前提条件

- 硬件
  - PC
  - SAMA5D27 SOM1 评估工具包 (部件编号: ATSAMA5D27-SOM1-EK1)
  - SD 卡
- 软件

本演示在 Buildroot 编译的 AT91 Linux 平台上运行。第一步是建立 AT91 Buildroot 开发环境。请访问以下网站: http://www.at91.com/linux4sam/bin/view/Linux4SAM/BuildRoot

© 2020 Microchip Technology Inc. 草稿 应用笔记 DS00003253A\_CN-第 1 页




© 2020 Microchip Technology Inc. 草稿 应用笔记 DS00003253A\_CN-第 2 页

# 目录

简介	ጉ1		1
参表	烤文档.		1
前抗	是条件.		1
1.	硬件设计		4
	1.1.	接口	4
2.	软件;	设计	5
	2.1.	器件树	5
	2.2.	内核	7
	2.3.	Rootfs	
	2.4.	应用程序	8
3.	动手等	实验	11
4.	工具和	和实用程序	12
5.	Micro	ochip 外设 I/O Python <sup>®</sup> (MPIO)	14
	5.1.	Buildroot 中的 MPIO	14
	5.2.	示例	16
6.	版本原	万史	17
	6.1.	版本 A——2019 年 9 月	
Mic	rochip	网站	18
产品	l变更i	通知服务	18
客戶	卢支持.		18
Mic	rochip	器件代码保护功能	18
法律	津声明.		18
商标	示		19
质量	<b>是管理</b> (	体系	19
全班	求销售	及服务网点	20

# 1. 硬件设计

### 1.1 接口



mikroBUS1 连接器用于简化测试和监视。

要基于 Linux 控制 mikroBUS1 SPI,FLEXCOM4(SPI 模式)需与 SAMA5D27-SOM1-EK 上 mikroBUS1 接口的 SPI 总线相连接,具体如下所述:

#### **FLEXCOM4 SPI**

FLEXCOM4\_IO4 → PD0 → NPCS1
 FLEXCOM4\_IO2 → PC30 → SPCK\_mBUS1
 FLEXCOM4\_IO1 → PC29 → MISO\_mBUS1
 FLEXCOM4\_IO0 → PC28 → MOSI\_mBUS1

有关 SAMA5D2 的引脚复用的更多详细信息,请参见 SAMA5D2 数据手册中的"引脚说明(所有封装)"表。

#### FLEXCOM I/O 线说明

	说明			
名称	USART/UART	SPI	TWI	类型
FLEXCOM_IO0	TXD	MOSI	TWD	I/O
FLEXCOM_IO1	RXD	MISO	TWCK	I/O
FLEXCOM_IO2	SCK	SPCK	_	I/O
FLEXCOM_IO3	CTS	NPCS0/NSS	-	I/O
FLEXCOM_IO4	RTS	NPCS1	_	0

© 2020 Microchip Technology Inc. 草稿 应用笔记 DS00003253A\_CN-第 4 页

## 2. 软件设计

Microchip Linux 平台是使用 Buildroot 通过以下配置编译的:

atmel\_sama5d27\_som1\_ek\_mmc\_dev\_defconfig

SPI总线驱动程序在此默认配置下工作。

有两种方法可以访问 SPI 总线驱动程序:

- 在内核空间中:
  - 通过 spi\_register\_driver()接口注册您自己的 SPI 驱动程序,然后通过 struct spi\_device 句柄访问 SPI 总线驱动程序。
- 在用户空间中:
  - 使能 SPIDEV 内核功能,然后通过器件节点"/dev/spidev"访问 SPI 总线驱动程序。

SPIDEV 是一个理想的选择,因为所有应用程序代码都在用户空间中运行,从而更易于进行开发。

在默认配置中, SPIDEV 未使能。以下各部分介绍了 SPIDEV 的使能步骤。

### 2.1 器件树

- 操作: 需要更改
  - 更改 1:
    - 在器件树文件的 FLEXCOM4 器件节点下添加 spidev 器件的说明。
- 位置: buildroot-at91/output/build/linux-linux4sam 6.0/arch/arm/boot/dts
- 来源:
  - sama5d2.dtsi
  - at91-sama5d27 som1 ek.dts

#### sama5d2.dtsi 中 FLEXCOM4 的器件树:

```
flx4: flexcom@fc018000 {
   compatible = "atmel, sama5d2-flexcom"; // 指定哪个驱动程序将用于此
                                          // FLEXCOM 器件
   reg = <0xfc018000 0x200>; // FLEXCOM4 基址为 0xfc018000, 大小为 0x200
   clocks = <&flx4 clk>; // uart4 时钟源的定义
   #address-cells = <1>;
   #size-cells = <1>;
   ranges = <0x0 0xfc018000 0x800>;
   status = "disabled"; // 默认为禁止状态,并将替换为 "okay"
};
flx4 clk: flx4 clk {
   \#clock-cel\overline{l}s = <0>;
   reg = <23>; // FLEXCOM4的 PID 为 23, 此偏移量定义将用于使能
                  // PMC 中的 FLEXCOM4 时钟
   atmel,clk-output-range = <0 83000000>; // FLEXCOM4 输入时钟,最大频率为83 MHz
};
```

#### at91-sama5d27\_som1\_ek.dts 中 SPIDEV 功能的器件树:

```
compatible = "atmel,at91rm9200-spi"; // 指定哪个驱动程序将用于此
                                                // SPI 器件
       reg = <0x400 0x200>; // 寄存器偏移地址为 0x400, 大小为 0x200
       interrupts = <23 IRQ TYPE LEVEL HIGH 7>; // FLEXCOM4的 PID 为 23, 高级
                               // 触发,优先级为7
                               // 用于在 AIC 中配置 FLEXCOM4 中断
       clocks = <&flx4 clk>; // FLEXCOM4 时钟源的定义
       clock-names = "spi_clk";
pinctrl-names = "default";
       pinctrl-0 = <&pinctrl_mikrobus_spi &pinctrl_mikrobus1_spi_cs</pre>
&pinctrl_mikrobus2_spi_cs>;
       atmel,fifo-size = <16>; // FLEXCOM4 SPI 功能的引脚定义
       status = "okay"; /* Conflict with uart6 and i2c3. */ // 将状态属性替换为
                                                        // "okay", 使能 SPI 器件
       spidev@1 { // 这是更改 1
           compatible = "spidev"; // 指定哪个驱动程序将用于此器件
           reg = <1>; // 此定义将用作 SPIDEV 的 CS 编号
           spi-max-frequency = <1000000>; // 为此 SPIDEV 指定时钟频率
// 检查buildroot-at91/output/build/linux-linux4sam 6.0/drivers/spi/spi.c of spi parse dt()
// (针对更多选项)
       };
    };
    i2c3: i2c@600 {
};
pinctrl_mikrobus1_spi_cs: mikrobus1_spi_cs {
    pinmux = <PIN PD0 FLEXCOM4 IO4>; // PD0 的多路开关将切换到 FLEXCOM4 IO4
    bias-disable;
};
pinctrl mikrobus spi: mikrobus spi {
   pinmux = <PIN_PC28__FLEXCOM4_IOO>, // PC28的多路开关将切换到 FLEXCOM4_IOO
       <PIN_PC29__FLEXCOM4_IO1>, // PC29的多路开关将切换到FLEXCOM4_IO1
       <PIN PC30 FLEXCOM4 IO2>; // PC30 的多路开关将切换到 FLEXCOM4 IO2
   bias-disable;
};
```

建议不要直接将"spidev"用作器件树兼容名称。它可能会正常工作,但将显示以下警告:

```
# dmesg | grep spidev
spidev spi1.1: buggy DT: spidev listed directly in DT
WARNING: CPU: 0 PID: 1 at drivers/spi/spidev.c:730 0xc045d630
```

由于"spidev"是 Linux 实现的一部分,而不是硬件说明,因此,请勿在没有特定名称的器件树中进行引用。

为避免出现此警告,应选择"spidev"以外的兼容名称,例如:

```
spidev@1 {
   compatible = "atmel,at91rm9200-spidev";
   reg = <1>;
   spi-max-frequency = <1000000>;
};
```

然后编辑 SPIDEV 驱动程序文件 buildroot-at91/output/build/linux-linux4sam 6.0/drivers/spi/spidev.c。

向 SPIDEV 驱动程序兼容表中添加新的兼容名称:

### 2.2 内核

- 操作: 需要更改
- 位置: buildroot-at91/output/build/linux-linux4sam\_6.0/
- · Defconfig: sama5 defconfig
- 驱动程序文件:
  - drivers/spi/spi.c
  - drivers/spi/spi-atmel.c
  - drivers/spi/spidev.c


添加 SPIDEV 功能的内核配置:

user@at91:~/buildroot-at91\$ make linux-menuconfig

# Device Drivers > SPI support >Atmel SPI Controller (器件驱动程序 > SPI 支持 >Atmel SPI 控制器)

这是 Atmel SPI 控制器的驱动程序。

在默认配置中,将选择此项。



Device Drivers > SPI support > User mode SPI device driver support(器件驱动程序 > SPI 支持 > 用户模式 SPI 器件驱动程序支持)

这是 SPIDEV 的驱动程序。选择此项后可使能 SPIDEV 功能。

### 2.3 Rootfs

- 操作: 无需更改
- 位置: buildroot-at91/output/images/rootfs.tar

器件树文件中不存在 SPI 总线编号的定义,并且 SPI 控制器的总线编号会在注册时自动分配。

例如,为第一个注册的 SPI 控制器分配总线编号 0,为第二个注册的 SPI 控制器分配总线编号 1,以此类推。

以下器件节点用于访问 SPI 总线驱动程序。第一个 1 表示总线编号 1,第二个 1 表示 CS 编号:

/dev/spidev1.1

### 2.4 应用程序

本节提供通过器件节点"/dev/spidev1.1"访问 SPI 总线驱动程序的 C 语言演示:

#### 编译方式

 $user@at91:~\$ \ buildroot-at91/output/host/bin/arm-buildroot-linux-uclibcgnueabihf-gcc \ spi\_dev.c-o \ spi\_test$ 

#### 源代码

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/spi/spidev.h>


#define DEV_SPI "/dev/spidev1.1"

int main(int argc, char *argv[])
{
   int fd;
   int ret;
   unsigned int mode, speed;
   char x buf[1];
```

```
char rx buf[1];
struct spi ioc transfer xfer[2] = {0};
// 打开器件节点
fd = open(DEV SPI, O RDWR);
if (fd < 0) {
   printf("ERROR open %s ret=%d\n", DEV SPI, fd);
    return -1;
// 设置 spi 模式
mode = SPI MODE 0;
if (ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE32, &mode) < 0) {
   printf("ERROR ioctl() set mode\n");</pre>
    return -1;
if (ioctl(fd, SPI IOC RD MODE32, &ret) < 0) {
    printf("ERROR ioctl() get mode\n");
    return -1;
} else
   printf("mode set to %d\n", (unsigned int)ret);
// 设置 spi 速度
speed = 1*1000*1000;
if (ioctl(fd, SPI IOC WR MAX SPEED HZ, &speed) < 0) {
   printf("ERROR ioctl() set speed\n");
    return -1;
if (ioctl(fd, SPI IOC RD MAX SPEED HZ, &ret) < 0) {
   printf("ERROR ioctl() get speed\n");
    return -1;
} else
   printf("speed set to %d\n", ret);
// 传输数据
tx buf[0] = 0xa5;
xfer[0].tx buf = (unsigned long)tx buf;
xfer[0].len = 1;
xfer[1].rx_buf = (unsigned long)rx buf;
xfer[1].len = 1;
    if (ioctl(fd, SPI IOC MESSAGE(2), xfer) < 0)</pre>
       perror("SPI_IOC_MESSAGE");
    usleep(100*1000);
} while (1);
// 关闭器件节点
close(fd);
return 0;
```

#### Buildroot 中提供其他 SPIDEV 应用程序:

user@at91:~/buildroot-at91\$ make menuconfig 代码位于以下位置: buildroot-at91/output/build/spidev test-v4.10/spidev test.c Target Packages > Debugging, profiling and benchmark > spidev\_test(目标软件包 > 调试、性能分析和基准测试 > spidev\_test)



#### 3. 动手实验

将 spi\_test 应用程序复制到目标并执行,然后在 mikroBUS1 SPI 总线上监视 SPI 波形。

```
# chmod +x spi_test
# ./spi_test
```

#### 图注

- 黄线: NPCS1
- 绿线: SPCK\_mBUS1 • 蓝线: MOSI\_mBUS1
- 红线: MISO mBUS1



TUE AUG 27 15:19:18 2019





### 4. 工具和实用程序

Spi-tools 是一款用于执行 SPI 总线测试的工具,包含在 Buildroot 中。

使用默认的 Buildroot 配置时,将选择此工具。

user@at91:~/buildroot-at91\$ make menuconfig

#### Target packages > Hardware handling > spi-tools (目标软件包 > 硬件处理 > spi-tools)

```
/hone/user/prj/bus_demo/bulldroot/bulldrootat9i/.config - Buildroot 2018.02 Configuration
> Target packages > Hardware handling
| Hardware handling | Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing </ri>
| Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects a feature. While <N> excludes a feature. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </>> for Search. Legend: [*) feature is selected [ ] feature is excluded

| Sispinct | Sispin
```

#### spi-tools 中有两条命令:

```
# spi-config -h
usage: spi-config options...
  options:
    -d --device=<dev> use the given spi-dev character device.
                       print the current configuration.
    -q --query
    -m --mode = [0-3]
                         use the selected spi mode:
             0: low iddle level, sample on leading edge,
              1: low iddle level, sample on trailing edge,
2: high iddle level, sample on leading edge,
              3: high iddle level, sample on trailing edge. ={0,1} LSB first (1) or MSB first (0).
    -1 --lsb={0,1}
                      bits per word.
    -b --bits=[7...]
    -s --speed=<int> set the speed in Hz.
    -h --help
                         this screen.
    -v --version
                        display the version number.
# spi-config -d /dev/spidev1.1 -q
/dev/spidev1.1: mode=0, lsb=0, bits=8, speed=1000000
# spi-pipe -h
usage: spi-pipe options...
  options:
    -d --device=<dev>
                          use the given spi-dev character device.
    -b --blocksize=<int> transfer block size in byte.
    -n --number=\langle int \rangle number of blocks to transfer (-1 = infinite).
    -h --help
                           this screen.
                         display the version number.
    -v --version
# spi-pipe -d /dev/spidev1.1 -b 6 -n 1
```

输入六个"1", 然后按 Enter 键。相应地将从示波器捕捉波形。


### 图注

• 黄线: NPCS1

绿线: SPCK\_mBUS1蓝线: MOSI\_mBUS1红线: MISO\_mBUS1

# Agilent Technologies

TUE AUG 27 15:20:16 2019



# 5. Microchip 外设 I/O Python® (MPIO)

Microchip 外设 I/O(MPIO)Python 软件包可轻松访问运行 Linux 的 Microchip MPU 处理器和评估板上的各种硬件外设。这套 API 干净、一致、灵活、记录完备且经过全面测试,即使是最复杂的硬件外设,也可通过它来轻松浏览和使用。

更多信息,请参见 https://github.com/linux4sam/mpio。文件夹 mpio/examples 中提供了相关代码示例来说明如何使用 MPIO 接口模块。

### 5.1 Buildroot 中的 MPIO

要在 Buildroot 配置中充分利用 MPIO 的优势, 请执行以下步骤:

#### 1.使能 Python


user@at91:~/buildroot-at91\$ make menuconfig

选择"python"以使能 python 支持:

• Target packages > Interpreter languages and scripting > [\*] **python**(目标软件包 > 解释程序语言和脚本 > [\*] **python**)

然后进入"python module format to install" (要安装的 python 模块格式) 并选择".py sources and .pyc compiled" (.py 源和已编译.pyc)。


• Target packages > Interpreter languages and scripting > python > python module format to install > .py sources and .pyc compiled (目标软件包 > 解释程序语言和脚本 > python > 要安装的 python 模块格式 > .py 源和已编译.pyc)



必须选择一些其他的 python 模块。进入"core python modules"(内核 python 模块),然后选择"curses module"(curses 模块)、"readline"和"hashlib module"(hashlib 模块)。

- Target packages > Interpreter languages and scripting > core python modules > [\*] curses module (目标软件 包 > 解释程序语言和脚本 > 内核 python 模块 > [\*] curses 模块)
- Target packages > Interpreter languages and scripting > core python modules > [\*] **readline**(目标软件包 > 解释程序语言和脚本 > 内核 python 模块 > [\*] readline)

Target packages > Interpreter languages and scripting > core python modules > [\*] hashlib module



(目标软件包 > 解释程序语言和脚本 > 内核 python 模块 > [\*] hashlib 模块)


进入"External python modules"(外部 python 模块),然后选择"python-setuptools"。

• Target packages > Interpreter languages and scripting > External python modules > [\*] python-setuptools(目标软件包 > 解释程序语言和脚本 > 外部 python 模块 > [\*] python-setuptools)

### 2.使能 MPIO 模块

进入"External options"(外部选项)并选择"python-mpio"。

• External options > [\*] python-mpio (外部选项 > [\*] python-mpio)



#### 3.完成 Buildroot 配置并进行编译

进入"Filesystem images" (文件系统映像) 并将 rootfs 的确切大小设置为 120 MB。

• Filesystem images > (120M) exact size (文件系统映像 > (120M) 确切大小)

保存后,以下新设置将添加到 Buildroot 的配置文件中:

••••

BR2\_PACKAGE\_PYTHON=y

BR2\_PACKAGE\_PYTHON\_PY\_PYC=y

BR2\_PACKAGE\_PYTHON\_CURSES=y

BR2\_PACKAGE\_PYTHON\_READLINE=y

BR2\_PACKAGE\_PYTHON\_HASHLIB=y

BR2\_PACKAGE\_PYTHON\_SETUPTOOLS=y

BR2 PACKAGE PYTHON MPIO=y

BR2\_TARGET\_ROOTFS\_EXT2\_SIZE="120M"

••••

然后重新配置并编译 buildroot:

user@at91:~/buildroot-at91\$ make atmel\_sama5d27\_som1\_ek\_mmc\_dev\_defconfig

user@at91:~/buildroot-at91\$ make

### 5.2 示例

编译成功后,使用 buildroot-at91/output/images/sdcard.img 烧写 SD 卡。

在目标板上执行 python 代码,例如:

- # ./adc2.py DEVICE
- #./gpio1.py PIN
- # ./pwm\_led.py DEVICE CHANNEL

••••

注: python 示例代码可从 https://github.com/linux4sam/mpio/examples 获得

- 6. 版本历史
- 6.1 版本 A——2019 年 9 月

第一版。

# Microchip 网站

**Microchip** 网站(http://www.microchip.com/)为客户提供在线支持。客户可通过该网站方便地获取文件和信息。我们的网站提供以下内容:

- **产品支持**——数据手册和勘误表、应用笔记和示例程序、设计资源、用户指南以及硬件支持文档、最新的软件版本以及归档软件
- 一般技术支持——常见问题解答(FAQ)、技术支持请求、在线讨论组以及 Microchip 设计伙伴计划成员名单
- **Microchip 业务**——产品选型和订购指南、最新 **Microchip** 新闻稿、研讨会和活动安排表、**Microchip** 销售办事 处、代理商以及工厂代表列表

## 产品变更通知服务

Microchip 的产品变更通知服务有助于客户了解 Microchip 产品的最新信息。注册客户可在他们感兴趣的某个产品系列或开发工具发生变更、更新、发布新版本或勘误表时,收到电子邮件通知。

欲注册,请访问 http://www.microchip.com/pcn,然后按照注册说明进行操作。

### 客户支持

Microchip 产品的用户可通过以下渠道获得帮助:

- 代理商或代表
- 当地销售办事处
- 应用工程师(ESE)
- 技术支持

客户应联系其代理商、代表或 ESE 寻求支持。当地销售办事处也可为客户提供帮助。本文档后附有销售办事处的联系方式。

也可通过 http://www.microchip.com/support 获得网上技术支持。

# Microchip 器件代码保护功能

请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点:

- Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。
- Microchip 确信:在正常使用的情况下,Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中最安全的产品之一。
- 目前,仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。就我们所知,所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的操作规范来使用 Microchip 产品的。这样做的人极可能侵犯了知识产权。
- Microchip 愿意与关心代码完整性的客户合作。
- Microchip 或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是"牢不可破"的。

代码保护功能处于持续发展中。Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视为违反了《数字器件千年版权法案(Digital Millennium Copyright Act)》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下,能访问您的软件或其他受版权保护的成果,您有权依据该法案提起诉讼,从而制止这种行为。

# 法律声明

提供本文档的中文版本仅为了便于理解。请勿忽视文档中包含的英文部分,因为其中提供了有关 Microchip 产品性能和使用情况的有用信息。Microchip Technology Inc.及其分公司和相关公司、各级主管与员工及事务代理机构对译文中可能存在的任何差错不承担任何责任。建议参考 Microchip Technology Inc.的英文原版文档。

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利,它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范,是您自身应负的责任。Microchip 对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担

© 2020 Microchip Technology Inc. 草稿 应用笔记 DS00003253A\_CN-第 18 页

保,包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。Microchip 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。如果将 Microchip 器件用于生命维持和/或生命安全应用,一切风险由买方自负。买方同意在由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时,会维护和保障 Microchip 免于承担法律责任,并加以赔偿。除非另外声明,否则在 Microchip 知识产权保护下,不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

### 商标

Microchip 的名称和徽标组合、Microchip 徽标、Adaptec、AnyRate、AVR、AVR 徽标、AVR Freaks、BesTime、BitCloud、chipKIT、chipKIT 徽标、CryptoMemory、CryptoRF、dsPIC、FlashFlex、flexPWR、HELDO、IGLOO、JukeBlox、KeeLoq、Kleer、LANCheck、LinkMD、maXStylus、maXTouch、MediaLB、megaAVR、Microsemi、Microsemi 徽标、MOST、MOST 徽标、MPLAB、OptoLyzer、PackeTime、PIC、picoPower、PICSTART、PIC32 徽标、PolarFire、Prochip Designer、QTouch、SAM-BA、SenGenuity、SpyNIC、SST、SST 徽标、SuperFlash、Symmetricom、SyncServer、Tachyon、TempTrackr、TimeSource、tinyAVR、UNI/O、Vectron 及 XMEGA 均为Microchip Technology Incorporated 在美国和其他国家或地区的注册商标。

APT、ClockWorks、The Embedded Control Solutions Company、EtherSynch、FlashTec、Hyper Speed Control、HyperLight Load、IntelliMOS、Libero、motorBench、mTouch、Powermite 3、Precision Edge、ProASIC、ProASIC Plus、ProASIC Plus 徽标、Quiet-Wire、SmartFusion、SyncWorld、Temux、TimeCesium、TimeHub、TimePictra、TimeProvider、Vite、WinPath 和 ZL 均为 Microchip Technology Incorporated 在美国的注册商标。

Adjacent Key Suppression、AKS、Analog-for-the-Digital Age、Any Capacitor、AnyIn、AnyOut、BlueSky、BodyCom、CodeGuard、CryptoAuthentication、CryptoAutomotive、CryptoCompanion、CryptoController、dsPICDEM、dsPICDEM.net、Dynamic Average Matching、DAM、ECAN、EtherGREEN、In-Circuit Serial Programming、ICSP、INICnet、Inter-Chip Connectivity、JitterBlocker、KleerNet、KleerNet 徽标、memBrain、Mindi、MiWi、MPASM、MPF、MPLAB Certified 徽标、MPLIB、MPLINK、MultiTRAK、NetDetach、Omniscient Code Generation、PICDEM、PICDEM.net、PICkit、PICtail、PowerSmart、PureSilicon、QMatrix、REAL ICE、Ripple Blocker、SAM-ICE、Serial Quad I/O、SMART-I.S.、SQI、SuperSwitcher、SuperSwitcher II、Total Endurance、TSHARC、USBCheck、VariSense、ViewSpan、WiperLock、Wireless DNA 和 ZENA 均为 Microchip Technology Incorporated 在美国和其他国家或地区的商标。

SQTP 为 Microchip Technology Incorporated 在美国的服务标记。

Adaptec 徽标、Frequency on Demand、Silicon Storage Technology 和 Symmcom 均为 Microchip Technology Inc.在除美国外的国家或地区的注册商标。

GestIC 为 Microchip Technology Inc.的子公司 Microchip Technology Germany II GmbH & Co. KG 在除美国外的国家或地区的注册商标。

在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有。

© 2020, Microchip Technology Incorporated 版权所有。

### ISBN:

AMBA、Arm、Arm7、Arm7TDMI、Arm9、Arm11、Artisan、big.LITTLE、Cordio、CoreLink、CoreSight、Cortex、DesignStart、DynamIQ、Jazelle、Keil、Mali、Mbed、Mbed Enabled、NEON、POP、RealView、SecurCore、Socrates、Thumb、TrustZone、ULINK、ULINK2、ULINK-ME、ULINK-PLUS、ULINKpro、µVision 和 Versatile 均为Arm Limited(或其子公司)在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。

# 质量管理体系

有关 Microchip 的质量管理体系的信息,请访问 http://www.microchip.com/quality。

© 2020 Microchip Technology Inc. 草稿 应用笔记 DS00003253A\_CN-第 19 页



# 全球销售及服务网点

美洲	亚太地区	亚太地区	欧洲
公司总部	澳大利亚 - 悉尼	印度 - 班加罗尔	奥地利 - 韦尔斯
2355 West Chandler Blvd.	电话: 61-2-9868-6733	电话: 91-80-3090-4444	电话: 43-7242-2244-39
Chandler, AZ 85224-6199	中国 - 北京	印度 - 新德里	传真: 43-7242-2244-393
电话: 480-792-7200	电话: 86-10-8569-7000	电话: 91-11-4160-8631	丹麦 - 哥本哈根
传真: 480-792-7277	中国 - 成都	印度 - 浦那	电话: 45-4485-5910
技术支持:	电话: 86-28-8665-5511	电话: 91-20-4121-0141	传真: 45-4485-2829
http://www.microchip.com/support	中国 - 重庆	日本 - 大阪	芬兰 - 埃斯波
网址:	电话: 86-23-8980-9588	电话: 81-6-6152-7160	电话: 358-9-4520-820
http://www.microchip.com	中国 - 东莞	日本 - 东京	法国 - 巴黎
亚特兰大	电话: 86-769-8702-9880	电话: 81-3-6880-3770	电话: 33-1-69-53-63-20
一. 一. 一. 德卢斯,佐治亚州	中国 - 广州		传真: 33-1-69-30-90-79
电话: 678-957-9614	1	韩国 - 大邱	1,,,,
传真: 678-957-1455	电话: 86-20-8755-8029	电话: 82-53-744-4301	<b>德国 - 加兴</b>
奥斯汀,德克萨斯州	中国 - 杭州	韩国 - 首尔	电话: 49-8931-9700
电话: 512-257-3370	电话: 86-571-8792-8115	电话: 82-2-554-7200	德国 - 哈恩
电话: 512-257-5570 <b>波士顿</b>	中国 - 香港特别行政区	马来西亚 - 吉隆坡	电话: 49-2129-3766400
<b>以工现</b> 韦斯特伯鲁,马萨诸塞州	电话: 852-2943-5100	电话: 60-3-7651-7906	德国 - 海尔布隆
	中国 - 南京	马来西亚 - 槟榔屿	电话: 49-7131-72400
电话: 774-760-0087	电话: 86-25-8473-2460	电话: 60-4-227-8870	德国 - 卡尔斯鲁厄
传真: 774-760-0088	中国 - 青岛	菲律宾 - 马尼拉	电话: 49-721-625370
芝加哥	电话: 86-532-8502-7355	电话: 63-2-634-9065	德国 - 慕尼黑
艾塔斯卡,伊利诺伊州	中国 - 上海	新加坡	电话: 49-89-627-144-0
电话: 630-285-0071	电话: 86-21-3326-8000	电话: 65-6334-8870	传真: 49-89-627-144-44
传真: 630-285-0075	中国 - 沈阳	台湾地区 - 新竹	德国 - 罗森海姆
达拉斯	电话: 86-24-2334-2829	电话: 886-3-577-8366	电话: 49-8031-354-560
阿迪森,德克萨斯州	中国 - 深圳	台湾地区 - 高雄	以色列 - 若那那市
电话: 972-818-7423	电话: 86-755-8864-2200	电话: 886-7-213-7830	电话: 972-9-744-7705
传真: 972-818-2924	中国 - 苏州	台湾地区 - 台北	意大利 - 米兰
底特律	电话: 86-186-6233-1526	电话: 886-2-2508-8600	电话: 39-0331-742611
诺维,密歇根州	中国 - 武汉	泰国 - 曼谷	传真: 39-0331-466781
电话: 248-848-4000	电话: 86-27-5980-5300	电话: 66-2-694-1351	意大利 - 帕多瓦
休斯顿,德克萨斯州	中国 - 西安	越南 - 胡志明市	电话: 39-049-7625286
电话: 281-894-5983	电话: 86-29-8833-7252	电话: 84-28-5448-2100	荷兰 - 德卢内市
印第安纳波利斯	I 5.11	电话: 04-20-3440-2100	1
诺布尔斯维尔,印第安纳州	中国 - 厦门		电话: 31-416-690399
电话: 317-773-8323	电话: 86-592-2388138		传真: 31-416-690340
传真: 317-773-5453	中国 - 珠海		挪威 - 特隆赫姆
电话: 317-536-2380	电话: 86-756-3210040		电话: 47-72884388
洛杉矶			波兰 - 华沙
米慎维荷,加利福尼亚州			电话: 48-22-3325737
电话: 949-462-9523			罗马尼亚 - 布加勒斯特
传真: 949-462-9608			电话: 40-21-407-87-50
电话: 951-273-7800			西班牙 - 马德里
罗利,北卡罗来纳州			电话: 34-91-708-08-90
タイパ <b>ラ ルトタ 木名が</b> 电话: 919-844-7510			传真: 34-91-708-08-91
			瑞典 - 哥德堡
纽约,纽约州			电话: 46-31-704-60-40
电话: 631-435-6000			瑞典 - 斯德哥尔摩
圣何塞,加利福尼亚州			电话: 46-8-5090-4654
电话: 408-735-9110			英国 - 沃金厄姆
电话: 408-436-4270			电话: 44-118-921-5800
加拿大 - 多伦多			. <del>-</del>
电话: 905-695-1980			传真: 44-118-921-5820
传真: 905-695-2078			