

MANUAL DE INSTRUÇÕES PLASMA TV

50PN4500 42PN4600 50/60PN6500

PARA OBTER MÁXIMA QUALIDADE DE IMAGEM SEM DISTORÇÃO, É NE-CESSÁRIO SINAL DIGITAL DE ALTA QUALIDADE EM FORMATO WIDES-CREEN.

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências. Desenhos e Especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

MFL67705313 REV.02 ABR/13

Instruções de Segurança

Para sua maior segurança preste atenção a todos os avisos, leia e siga todas essas instruções e mantenhaas para futuras consultas.

2




CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA,



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

 Não use o aparelho próximo à água. Limpe somente com pano seco.



 Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções descritas neste manual de instruções.



Não instale próximo a fontes de calor tais como aquecedores, medidores de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.




 Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou puxado, principalmente nos plugues, nas entradas e nos pontos de saída do aparelho.



Símbolos gráficos:

- Indica a presença de alta voltagem no interior do aparelho e que qualquer contato com partes internas deste produto é perigo-
- Alerta o usuário quanto a existência de instruções importantes no manual que acompanha o produto referente a operação e manutenção.
- Só use acessórios originais especificados neste manual.





Para transportar seu aparelho use somente carrinhos, suportes, tripés, braçadeiras ou mesas que suportem o peso do produto especificado no manual. Quando for efetuar qualquer movimentação faça-a com todo cuidado para evitar ferimentos e possíveis quedas do aparelho.






CUIDADOS referentes ao cabo de alimentação: recomenda-se que o aparelho seja conectado a uma tomada própria, ou seja, uma tomada única por aparelho, sem "benjamins" ou "réguas".

Não conecte muitos aparelhos a uma mesma tomada, pois isso pode causar curto-circuito ou fogo.

Não sobrecarregue tomadas. Tomadas sobrecarregadas, danificadas, frouxas, com extensões de fios, fios descascados ou com isolamento comprometido podem ser perigosos. Qualquer uma dessas condições pode causar choque ou fogo. Verifique, periodicamente, os cabos do seu equipamento; se a sua aparência indicar desgaste ou dano, desligue o equipamento e substitua o cabo por um original através do serviço autorizado. Proteja o fio de alimentação de qualquer abuso físico ou mecânico, tais como ser pisado, esmagado, torcido, preso em

uma porta fechada, ou no meio do caminho. Dê atenção especial aos plugues, tomadas e de onde o fio sai do aparelho.

Não mova a TV com o fio na tomada. Não use cabo de força danificado ou desgastado. Não deslique da tomada pelo fio e sim pelo pluque.



 Desligue o aparelho da tomada durante tempestades de raios ou quando não for usado por um longo período de tempo.



Faça consertos somente com pessoal qualificado. O conserto é necessário quando o aparelho for danificado de alguma forma, como fio de alimentação ou plugue quebrado, líquidos ou objetos tenham caído dentro do aparelho, o aparelho tenha sido exposto à chuva ou umidade, não funcione normalmente ou tenha sido derrubado.




- Nunca toque no aparelho ou na antena durante tempestades.
- Não deixe nada bater ou cair dentro do aparelho, e não bata na tela com nenhum objeto.
- ATENÇÃO: para diminuir o risco de choque ou fogo, não exponha este produto a chuva, umidade ou outros líquidos. Não toque na TV com as mãos molhadas. Não instale este produto próximo a itens inflamáveis como gasolina, velas e não exponha a TV diretamente ao ar--condicionado



Não exponha o produto a gotejamentos ou espirros d'água, objetos cheios de água como vasos ou taças por cima do aparelho (ex: em prateleiras acima do aparelho).



- Assegure-se de conectar o pino terra do plugue à tomadas com sistema de aterramento.
- O cabo de força fornecido com o aparelho está de acordo com a norma da ABNT NBR 14.136 e para sua maior segurança, instale tomadas aterradas que estejam de acordo com a norma da ABNT NBR 5410.
- Se os métodos de aterramento não forem possíveis, contrate um eletricista para instalar um disjuntor separado. NÃO tente aterrar o produto conectando-o a fios de telefone, para-raios ou canos de gás.



- Já que a TV é ligada diretamente na tomada, o acionamento do botão (DOWER) não a desligará, ele apenas inicia o modo de espera (standby). Para desligar definitivamente o aparelho, remova o plugue da tomada.
- DESCONECTANDO O PLUGUE: Em caso de problema elétrico, este plugue é essencial para o desligamento do aparelho. Ligue a TV à tomadas em que o plugue possa ser manuseado facilmente.
- LIMPEZA: Quando limpar, desligue da tomada e esfregue suavemente com um pano macio para evitar arranhões. Não borrife água ou outros líquidos diretamente na TV já que pode ocorrer choques. Não use produtos químicos como álcool ou outros abrasivos.
- MOVENDO: antes de mover, desligue o aparelho e desconecte todos os cabos de conexão. Não tente efetuar a movimentação do aparelho sozinho. Evite acidentes e prejuízos desnecessários.
- Antes de mover o aparelho sem a base, instale imediatamente a TAMPA DE PROTEÇÃO fornecida (alguns modelos).
- VENTILAÇÃO: instale a TV em um local com boa ventilação. Não a instale em um local apertado, como uma estante de livros. Não cubra

- o produto com panos ou outros produtos, por exemplo, plásticos, enquanto ligado. Não instale em lugares excessivamente empoeirados.
- Tome cuidado para não tocar as aberturas de ventilação. Quando estiver usando a TV por um longo período, as aberturas podem estar quentes.

O DEFEITO DE PIXEL

As TVs de Plasma ou LCD são produtos de alta tecnologia, com resolução de 2 a 6 milhões de pixels. Muito raramente existirão pontos finos na tela enquanto estiver vendo TV, estes pontos são pixels desativados e não afetam o desempenho do produto.

RUÍDOS GERADOS NA TV


Estalo ou estalido: este tipo de ruído ocorre quando estiver vendo ou ligar a TV. Ele acontece por causa da contração térmica do plástico devido a temperatura e umidade. Este ruído é comum em aparelhos onde a deformação térmica é necessária.

Zumbido ou zunido no painel: ruído de baixo nível gerado em circuitos elétricos que fornece grande quantidade de corrente para alimentar o aparelho.


INSTALAÇÃO NA PAREDE: a instalação deve ser realizada por técnicos especializados. Não instale a TV sozinho, isso pode provocar sérias lesões.



Antes de mover ou substituir o aparelho de posição contate o servico técnico especializado.



Não instale o produto sem luvas. Dê preferência para luvas anti-estática.



Não aperte com força o painel com as mãos ou com um objeto afiado como prego, lápis, caneta e não arranhe a superfície.



- Se você sentir cheiro de fumaça ou outros odores vindos da TV, ou escutar sons estranhos, desligue-a da tomada e entre em contato com serviço técnico autorizado.
- Afaste o produto da luz direta do sol. O produto pode ser danificado.

Antes de mover o aparelho

Antes de efetuar a movimentação do seu aparelho lembre-se que danos causados por queda, transporte não autorizado e ou acidentes não são cobertos pela garantia.

- O Não tente movimentar a TV sozinho, pois o aparelho pode cair causando ferimentos e prejuízos desnecessários
- Independente do tamanho e peso do aparelho, efetue o transporte sempre com a ajuda de outra pessoa e siga as instruções descritas nas imagens abaixo.

Ao movimentar evite:











Usar as

Aplicar tensão extremida- excessiva nas bordas des da TV. laterais do aparelho.

Tocar na tela.

Ao movimentar aplique:



Tensão necessária para efetuar o transporte do aparelho, não é necessário apertar as bordas ou tocar na tela.

🕰 Manutenção

Aumente a vida útil do aparelho, limpe-o regularmente!

Nota: Antes de iniciar a limpeza do equipamento desligue-o da tomada.

Limpando a tela, gabinete, base e cabo de força

- Para remover sujeira ou poeira limpe a superfície com um pano seco, limpo e macio.
- Para remover sujeira maiores, limpe a superfície com um pano macio umedecido em água limpa ou detergente suave, em seguida use imediatamente um pano seco para finalizar a limpeza.
- Regularmente remova a poeira ou sujeira acumulada no cabo de força.

Evitando Imagens Estáticas







- Quando uma imagem fixa (por exemplo, logotipos, menus de jogos, filmes e monitor de computador) for exibido na TV por um período prolongado, esta imagem pode ficar permanentemente impressa na tela. Esse fenômeno é conhecido como "imagens estáticas." Este fenômeno não é coberto pela garantia do fabricante.
- Este fenômeno pode ocorrer também em áreas "letterbox" de sua TV ao usar o formato 4:3. Evite usar este formato em períodos prolongados.
- Para evitar este fenômeno, evite exibir imagens estáticas na tela da TV por um período prolongado (2 horas ou mais em LCD TV, 1 hora ou mais em Plasma TV).

Nota - Software Livre

Para obter o código-fonte das licenças GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto contidas neste produto, visite http://opensource.lge.com.

Além do código-fonte, todos os termos de licença que se refere a isenções de garantia e avisos de direitos autorais estão disponíveis para download.

A LG Electronics fornece o código-fonte aberto em CD-ROM*, os pedidos deverão ser efetuados via e-mail - opensource@lge.com. Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de compra do produto.

* Taxas com custos de envio são de responsabilidade do solicitante

Licenças

Seu aparelho é licenciado com:



Os termos HDMI e interface HDMI High-Definition Multimedia e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.



Fabricado sob Licença dos Laboratórios Dolby.



DivX, LLC, é uma subsidiária da Rovi Corporation, que desenvolve a tecnologia de vídeos DivX® e patrocina o

sistema de distribuição DivX integrado por fabricantes de eletroeletrônicos, desenvolvedores de software, distribuidores de conteúdo, cineastas e muito mais. Os nomes da marca DivX e logotipos são de propriedade da Rovi Corporation e seu uso é limitado aos seus parceiros licenciados.

* Algumas funções são exclusivas de alguns modelos. Para mais informações visite www.lge.com.br.

Aviso importante

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

	Exemplos				
	30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.			
	40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.			
	50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.			
	60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.			
sis	70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.			
Nível de Decibéis	80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.			
Nível	OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE				
	90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.			
	100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.			
	120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.			
	140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.			
	180	Lançamento de foguete.			

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

Prezado Consumidor,

Parabéns e bem-vindo à Família LG, você está levando para sua casa um produto de alta tecnologia e de fácil operação. Usufrua de todos os recursos lendo atentamente este manual e seguindo as orientações aqui descritas. Se ainda surgirem dúvidas fale conosco. O nosso número de atendimento está na última capa deste manual.

Meio Ambiente

Somos uma empresa preocupada com o meio ambiente. O nosso compromisso é promover o aprimoramento contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis. A sua consciência ambiental também é importante, destine esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

1. Manuais e Embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de EPS - isopor) dos produtos LG são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte preferencialmente destinados a recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias:



Não incinere, não tente abrir e não jogue no lixo comum. Preserve o meio ambiente e sua saúde.

Após uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada (Conama nº 401 de 11/2008).

3. Produto:

No fim de sua vida útil destine corretamente materiais perigosos de nossos produtos (painéis, cinescópios, compressores, etc), encaminhando-os às companhias especializadas em reciclagem. Não queime e nem jogue em lixo doméstico.

Acessórios

Ao desembalar certifique-se de que os acessórios descritos nesta seção acompanham o produto. Caso haja ausência de qualquer item, por favor contate o seu revendedor.

Itens comuns

Item	Qtd.	Item	Qtd.
Manual de Instruções	01	Cabo de Força (Padrão ABNT)	01
Controle Remoto	01	Pilhas (AAA)	02

42PN4600

Item	Quantidade		
Conjunto Base	Conjunto Base		
Base + Suporte	01		
Parafusos de Fixação (Conjunto Base)			
Tipo: M4 / Tamanho: 30 mm 04			
Tipo: M5 / Tamanho: 16 mm	03		
Presilha de Cabos	01		
Tampa de Proteção	01		
Para montar, consulte a secão Desembalando			

50PN4500, 50/60PN6500

Item	Quantidade	
Conjunto Base		
Base + Suporte	01	
Parafusos de Fixação (Conjunto Base)		
Tipo: M5 / Tamanho: 16 mm	07	
Tampa de Proteção (somente 50")	01	
Para montar consulte a secão Desembalando		

NOTAS:

- Os acessórios fornecidos são partes integrantes do produto e não podem ser vendidos separadamente.
- Use somente os acessórios fornecidos com o produto, evite acidentes ou danos ao aparelho.
- Para adquirir outros acessórios consulte o revendedor autorizado LG.

Desembalando

Montar a TV

As instruções a seguir lhe auxiliarão na montagem do aparelho seja em uma mesa ou na parede.

ATENÇÃO: Sempre que for montar ou desmontar o conjunto Base, coloque a TV com a tela virada para baixo sobre uma superfície plana, acolchoada e livre de objetos.

A ATENÇÃO AO FIXAR O CONJUNTO BASE: Verifique se os parafusos foram apertados completamente e não use força excessiva para fixá-los. Evite danos ao aparelho!


DESMONTAR A BASE: Posicione a TV conforme descrito nesta seção e remova Parafusos e Base. Para guardar, use de preferência a caixa de embalagem do produto.


Fixar Conjunto Base

- Tenha em mãos Suporte, Base e os Parafusos de fixação. Efetue a montagem conforme figuras a seguir.
- Com a Base montada, posicione-a na TV conforme figura e efetue a fixação dos Parafusos.

PN4500, PN6500

PN4600







Tampa de Proteção Este acessório evita o acesso à partes metálicas da TV e o possível acúmulo de poeira. Efetue a instalação imediatamente após remover o **Conjunto Base** ou antes de instalar o aparelho em uma parede.

Posicione a **Tampa de Proteção 0** e efetue o encaixe, para finalizar a instalação use o parafuso fornecido **2**.

50PN4500, 50PN6500




42PN4600



Base giratória


Após fixar a base ao aparelho, ajuste manualmente o ângulo da tela (20°) usando a base giratória.

▲ Cuidado: Ao efetuar o movimento de giro, tenha cuidado com os dedos e evite inclinar demais o produto.



Organizador de Cabos

Organize os cabos utilizando os organizadores fornecidos. Para correta organização, proceda conforme imagens a seguir.




Notas:


- Antes de mudar o aparelho de local, para evitar acidentes ou defeitos ao produto, desfaça toda a organização dos cabos efetuada com a presilha ou organizadores.
- O Organizador do Cabo de Força está disponível apenas para alguns modelos.

Ventilação adequada

Ao instalar o produto em uma mesa ou parede, garanta a distância mínima para facilitar sua correta ventilação (imagens ilustrativas).



Instalação do aparelho em uma mesa.



Instalação do aparelho na parede.

Suporte de Parede - VESA

Instale o **Suporte** em uma parede sólida perpendicular ao piso. Ao instalar em outros materiais ou posição, poderão ocorrer acidentes ou danos, para evitar, fale com seu revendedor e contrate somente pessoal qualificado para efetuar a instalação do aparelho na parede.

ATENÇÃO:

Para fixar a TV ao suporte não utilize parafusos fora do padrão especificado na tabela. Evite danos ao aparelho!


Modelo	42/50/60" (PN4500, PN4600, PN6500)	
Medida H/V (mm)	400 x 400	
Parafuso/Qtd.	M6 - 4x	

- Evite ferimentos ou choques elétricos! Ao instalar o suporte efetue o procedimento com a TV desligada e com o cabo de força desconectado.
- Não use força excessiva para apertar os parafusos isso pode danificar a TV ou causar queda, levando a danos pessoais. A LG não se responsabiliza por esse tipo de acidente.
- O comprimento do parafuso de fixação à parede depende do suporte usado. Para mais informações consulte o manual fornecido com o suporte.
- As dimensões padrões para montagem estão descritos na tabela.
- Ao adquirir um suporte verifique se o manual e todos os equipamentos necessários foram fornecidos.
- Para suportes que não estejam dentro das especificações VESA, o comprimento do parafuso pode variar de acordo com o tipo de suporte.
- A LG n\u00e3o se responsabiliza por danos ou les\u00f3es corporais, quando um suporte n\u00e3o-especifica-

- do (fora dos padrões VESA) for instalado ou se o consumidor não seguir as instruções de instalação.
- Não utilize parafusos em desacordo com as especificações de rosca padrão VESA.

Controle Remoto

Instalando as pilhas



- Insira as pilhas no compartimento combinando corretamente os polos e depois feche o compartimento.
- Instale 2 pilhas AAA de 1.5V. Não misture pilhas de tipos diferentes e evite usar pilhas velhas.

Lista de Funções

- O (POWER): Liga/Desliga a TV em modo Standby.
- TV: Retorna ao modo TV (último canal), pressione-a repetidamente e selecione o tipo de sinal: DTV, TV (analógica) ou TV a Cabo, se disponível.
- CAPTION: Ativa/Desativa a função Legendas (Closed Caption).
- AV MODE: Alterna entre modos de áudio e vídeo pré-definidos.
- RATIO: Modifica o tamanho da imagem na tela (16:9, 4:3 e etc).
- INPUT: Seleciona uma Entrada externa disponível.
- Teclas NUMÉRICAS: Seleciona canais ou item numerado nos menus.
- LIST: Exibe a Lista de Canais.
- (DASH): Ativa canais de multiprogramação 5-1, 5-2, etc (TV DIGITAL).
- Q.VIEW: Volta ao canal anterior (último canal visualizado).
- VOL: Ajusta o nível sonoro.
- FAV: Exibe a lista de canais favoritos.
- GUIDE: Exibe o Guia de Programação Eletrônica (somente TV DIGITAL).
- MUTE: Efetua pausa sonora (MUDO).
- O CH: Navega nos canais memorizados.
 - PAGE: Use para alternar em páginas extensas nas listas multimídia.

- O PICTURE: Seleciona modos imagem de disponíveis, pressione repetidamente para selecionar.
- SOUND: Seleciona modos de áudio disponíveis, pressione repetidamente para selecionar.
- SETTINGS: Exibe/Oculta o menu de ajustes do aparelho.
- ções do canal ou programa.
- O Q.MENU: Exibe uma lista rápida de funções mais utilizadas.
- ação.
- SETAS DIRECIONAIS / **(OK):** Navega nos menus (tela)/confirma ações.
- EXIT: Fecha todos os menus de tela.
- char o menu da função SIMPLINK.
- SLEEP: Ajusta a TV para desligar no tempo determinado pela função.
- Teclas coloridas: Acessa funções especiais em diversos menus.
- □ TECLAS DE REPRODU-ÇÃO: Controla reprodução (Listas de Fotos, Músicas e Filmes) e quando estiver usando SIMPLINK.
- a imagem atual durante a programação (não suportado via USB ou SIMPLINK).




- 1. Controle remoto para os modelos 50PN4500 / 42PN4600.
- 2. Controle remoto para os modelos 50/60PN6500.



Conhecendo a TV (Painel Frontal/Lateral)



Item	Descrição
1	Sensor do Controle remoto - aponte o controle remoto nesta direção.
	Indicador de Energia.
2	Alto falantes do aparelho.
3	Botões de Controle, toque para:
∧ ∨	Navegar nos canais disponíveis.
+-	Ajustar nível sonoro.
V / OK ⊙	Acessar menus e confirmar ações.



S _/ SETTINGS	Exibir/Ocultar o menu principal do aparelho (menu de ajustes).
∠ / INPUT	Selecionar uma entrada disponível.
७ /७/1	Ligar/Desligar a TV (modo Standby).


Usando a TV

Conectar aparelhos à TV

As informações desta seção o ajudarão na conexão da antena e equipamentos externos.

NOTAS:

Atenção: Ao conectar o cabo HDMI e/ou Dispositivo USB usando a conexão lateral, observe que a altura (A) e largura (B) máxima permitida para estes dispositivos é de 10 e 18 mm respectivamente. Dispositivos maiores não poderão ser conectados. Se isto ocorrer, use cabos extensores (não fornecidos).




- te as conexões efetuadas.
- Para usar as conexões de forma correta, consulte também o manual do equipamento externo.

- Nenhum cabo é fornecido com sua TV. Para conectar a antena e equipamentos externos adquira cabos em lojas especializadas.
- Antes de efetuar qualquer conexão desligue o aparelho da tomada e tenha os cabos necessários para conexão.
- Após conectar, lique os aparelhos. Na TV ou controle remoto pressione INPUT e selecione a entrada desejada.
- O uso da conexão conjugada COMPONENT IN / AV IN 2 e AUDIO IN (PC) poderá ser utilizada somente por um equipamento por vez.

Conexão de Antena

 A TV possui duas conexões de antena, para conexão de sinal digital e/ou analógico (aberto) use a conexão **ANTENNA IN** e para TV a Cabo use CABLE IN.



- Para melhorar a qualidade de sintonia, adquira amplificador de sinal e instale-o corretamente. Se necessitar dividir a conexão para mais televisores, instale um divisor de sinal.
- Se a antena não for instalada corretamente, contate seu revendedor para assistência.
- Para uma melhor recepção, é recomendável que seja usada uma conexão de antena externa.
- Antenas e cabos muito desgastados pelas condições climáticas podem reduzir a qualidade do sinal. Inspecione a antena e os cabos antes de conectar
- O sinal analógico, digital ou a cabo, será identificado automaticamente quando for executada no aparelho a programação automática.
- Para o sinal DTV os codificadores de áudio suportados são: MPEG, Dolby Digital plus pulse (AC3, E-AC3, AAC, HE-AAC)

2 Conexão AV IN (áudio/vídeo)

Use esta conexão quando o dispositivo externo não possuir suporte para alta definição.

- Conecte os cabos primeiro na conexão AV IN

 (TV) e em seguida na conexão AV OUT (dispositivo).
- Use a conexão COMPONENT IN (conjugada) como AV IN 2 da seguinte forma:
 - ✓ Na TV, conecte o cabo AMARELO na conexão Y (VERDE) - VIDEO e o VERMELHO/ BRANCO na conexão AUDIO IN (PC).

Nota: Se o dispositivo disponibilizar somente áudio em modo MONO, conecte somente o cabo de áudio branco à entrada AUDIO L/MONO (BRANCO) da TV.

(3) Conexão DVI via HDMI

- Conecte o cabo primeiro na conexão HDMI IN (TV) e em seguida na conexão DVI OUT (dispositivo).
- Receba os sinais sonoros do PC conectando um cabo de áudio RCA/P2 na conexão PC AUDIO IN na TV e AUDIO OUT (dispositivo).

Noтa: Esta conexão suporta somente cabo HDMI/ DVI Single Link (link único).

(4) Conexão COMPONENT IN

- Conecte os cabos primeiro na conexão COM-PONENT IN (TV) e em seguida na conexão COMPONENT OUT (dispositivo).
 - ✓ Antes de conectar, as cores dos cabos devem ser combinadas corretamente, VERME-LHO/AZUL/VERDE (VIDEO) e VERMELHO/ BRANCO (AUDIO).

Relação de Conexão

Alguns dispositivos externos podem trazer descrições diferentes para esta conexão, conecte os cabos conforme tabela abaixo:

Component IN (TV)	Y	РВ	PR
	Υ	РВ	PR
C (OUT (DVD)	Υ	B-Y	R-Y
Component OUT (DVD)	Y	Cb	Cr
	Υ	Pb	Pr

5 Conexão HDMI

Conexão para áudio e vídeo digital em um mesmo cabo.

 Conecte o cabo primeiro na conexão HDMI IN (TV) e em seguida na conexão HDMI OUT (dispositivo).

Notas:

- A conexão **HDMI IN 2** está disponível somente para os modelos 50/60PN6500.
- Antes de conectar verifique se o cabo HDMI é de alta velocidade e possui tecnologia CEC. Os cabos HDMI de alta velocidade são produzidos para obter o melhor sinal em 1080 linhas ou superior.
- Codecs de áudio suportados via HDMI: Dolby Digital, PCM (até 192 KHz, 32k, 44.1k, 48k, 96k e 192k); DTS não suportado.

(6) Conectando a um PC

A TV possui suporte Plug & Play, ou seja, pode ser conectada ao computador sem a necessidade de instalação de drives.

Notas:

- Dependendo da placa de vídeo, o modo DOS talvez não funcione no modo DVI via HDMI.
- Em alguns casos pode haver interferência associada com a resolução, padrão vertical, contraste ou brilho no modo PC. Se a interferência estiver presente, mude a resolução, freqüência de atualização ou ajuste o brilho e contraste no menu IMAGEM até que a imagem figue clara.
- As frequências verticais e horizontais são sincronizadas separadamente.
- Dependendo da placa de vídeo, alguns ajustes de resolução podem não posicionar corretamente a imagem na tela.

Conexão HDMI

Para conectar seu PC via HDMI siga as instruções descritas no item **Conexão HDMI**.

Conexão DVI via HDMI

Para conectar seu PC via HDMI siga as instruções descritas no item **Conexão DVI via HDMI**.

(7) Conexão ÁUDIO DIGITAL

Distribua o áudio digital da TV para um amplificador ou home theater.

- Conecte o cabo ótico, primeiro na conexão OP-TICAL DIGITAL AUDIO OUT (TV) e em seguida na conexão OPTICAL AUDIO IN (dispositivo).
- Após a conexão ligue os aparelhos. No equipamento externo selecione a conexão ótica correspondente.

Notas:

- Quando conectar a TV a um HOME THEATER ou AMPLIFICADOR não esqueça de desligar os alto falantes da TV, para mais detalhes consulte o Guia do Usuário.
- Evite olhar diretamente para esta entrada. A emissão de laser pode causar danos à visão.
- Esta entrada estará bloqueada para áudio com sistema de proteção contra cópias.
- Esta saída não pode ser considerada como ÁU-DIO VARIÁVEL, pois não é possível controlar a intensidade sonora (VOLUME) através do controle remoto da TV.

(8) Conexão USB

 Conecte o seu dispositivo USB na porta USB IN da sua TV no painel lateral.

Nota: Mais informações desta conexão poderão ser encontradas no **Guia do Usuário**. Para saber como acessar consulte a seção **Guia do Usuário** neste manual

Ver TV

Ligar a TV (primeira vez)

Antes de tudo, conecte o cabo de força corretamente e aguarde alguns segundos. O aparelho liga em modo **STANDBY** (modo de espera).

- Para ligar use, ⁽⁾ (POWER), ⁽⁾ M, ⁽⁾ M no painel frontal/lateral da TV. Ou use ⁽⁾ (POWER), INPUT, CH (^ ∨), teclas numéricas (0~9) no controle remoto.
- No controle remoto pressione INPUT e selecione a entrada externa desejada.
- Quando finalizar o uso de sua TV, pressione a tecla (POWER) (controle remoto) para desligá-la em modo STANDBY.

Notas:

Caso a TV fique longos períodos fora de uso, favor remover o cabo de força da tomada. Note que em modo STANDBY a TV consome energia, para cancelar este modo, remova o cabo de força da tomada.

Configurações Iniciais

Ao ligar seu aparelho pela primeira vez, configure-o conforme abaixo.

NOTAS:

- Em Modo Loja, demonstrações das funções do aparelho serão exibidas na tela, desative a demonstração selecionando Desligado para o item Modo de Demonstração.
- Em Modo Loja, mesmo alterando as configurações de imagem, elas retornam, após alguns minutos ao modo padrão de fábrica.
- Para executar novamente este assistente acesse a opção Configuração Inicial no menu Opcões.
- Ao ligar a TV, se as Configurações Iniciais forem exibidas novamente, favor executar todos os passos para finalizar a configuração inicial do aparelho.

Acessar

- Use as setas ▲/▼/◄/▶ para selecionar ou ajustar as opções disponíveis.
- (OK) avança ao próximo passo e confirma as alterações, para voltar ao passo anterior pressione (BACK).
- Execute o passo a passo de acordo com as instruções na tela da TV.

Idioma Selecione o idioma dos menus na tela.

Configuração de Modo

Onde o aparelho será usado? Se em residência, selecione **Modo CASA**. Para ambientes comerciais (pontos de venda) selecione **Modo LOJA**.

Fuso horário

Ų

Para os ajustes de hora selecione o fuso horário correto do seu estado e ajuste ou não o horário de verão (funções exclusivas do sinal digital). Para sinal analógico consulte o menu **HORA**.

Programação Automática Neste passo pressione **(OK)** para iniciar a programação automática de canais.

Guia do Usuário

Nesta seção acesse instruções e informações detalhadas das funções do seu aparelho diretamente na tela, de forma rápida e fácil.

Acessando

 Pressione SETTINGS. Em seguida pressione a tecla VERMELHA.





Itens




Tela inicial do Guia do Usuário - Imagem ilustrativa


1	Categorias - As instruções estão divididas em 5 assuntos distintos.
2	Após selecionar uma categoria serão exibidos os tópicos relacionados.
3	Pressione a tecla AZUL e navegue no Guia do Usuário usando o Índice (ordem alfabética).

Navegando

- Após selecionar o tópico desejado, pressione
 (OK).
- Nas instruções use ▲/▼ para navegar.
- Se desejar selecione "Mais zoom" e exiba o tópico em tela cheia.

Para retornar ao modo normal, pressione (OK) na opção "Menos zoom".





Imagens ilustrativas

 Para sair do Guia do Usuário pressione EXIT ou
 (BACK) repetidamente.

Funções Adicionais (Menu CANAL)

Ajuste	Descrição	
	Use esta opção para navegar em canais com multiprogramação. Função exclusiva para canais da TV Digital.	
	Opções	
	Canal Principal: ativa a navegação nos canais principais.	
Opções de procura	Todos os Canais: ativa a navegação em todos os canais.	
·	E→ Em Opções de Procura selecio- ne "Todos os Canais" quando desejar sintonizar os canais de multiprogramação.	
	♣ Alguns canais transmitem mais de um programa, para ver to- dos os programas do canal se- lecionado pressione — "DASH" (controle remoto) e selecione o canal secundário desejado (so- mente canais da TV Digital se disponibilizado pela emissora).	

Selecione o sistema de cor desejado: Multi ▶ PAL-M ▶ PAL-N ▶ NTSC.

A seleção de sistema de cor atua somente para canais analógicos.

Ao manter a TV com sistema de cor fixo (PAL-M/N ou NTSC) a imagem poderá ficar preto e branco caso o sinal transmitido esteja em outro padrão de cor. Por este motivo recomendamos sempre manter o sistema de cor em Multi, a menos que conheça o padrão de cor do sinal recebido

¹ Disponíveis somente para 50/60PN6500.

31.469

37.879

48.363

47.712

63.981

67.5

59.94

60.31

60.00

60.015

60.02

60.00

Resolução suportada HDMI(DTV)

640 x 480

800 x 600

1024 x 768

1360 x 7681

1280 x 10241

1920 x 10801

	,	
Resolução	Frequência (KHz) Horizontal	Frequência (Hz) Vertical
720 x 480p	31.47 31.50	59.94 60.00
1280 x 720p	44.96 45.00 37.500	59.94 60.00 50.00
1920 x 1080i	33.72 33.75 28.125	59.94 60.00 50.00
1920 x 1080p	26.97 27.00 33.71 33.75 67.432 67.50 56.250	23.976 24.00 29.97 30.00 59.94 60.00 50.00

Resolução suportada Componente

Resolução	Frequência (KHz) Horizontal	Frequência (Hz) Vertical
720 x 480i	15.73 15.73	59.94 60.00
720 x 480p	31.47 31.50	59.94 60.00
1280 x 720p	44.96 45.00 37.500	59.94 60.00 50.00
Resolução	Frequência (KHz) Horizontal	Frequência (Hz) Vertical
1920 x 1080i	33.72 33.75 28.125	59.94 60.00 50.00
1920 x 1080p	26.97 27.00 33.71 33.75 67.432 67.50 56.250	23.976 24.00 29.97 30.00 59.94 60.00 50.00

Solução de Problemas

Geral
TV desliga repentinamente
A Função Soneca está ativada?;
Verifique as configurações de energia; Se a TV ficar
sem sinal por alguns minutos, ela desligará automati-

Controle remoto não está atuando

Ao usar o controle aponte-o para o sensor;

Verifique se não existe nenhum objeto posicionado na frente do sensor remoto.

Verifique a polaridade correta das pilhas (+ para +, para -) ou insira pilhas novas.

Áudio

camente.

Sistema

de Cor

Sem áudio em um dos alto falantes

Ajuste o item Balanço no menu ÁUDIO.

Ruídos vindo do interior do aparelho

Uma mudança na umidade ou temperatura do ambiente pode resultar em um som estranho quando a TV estiver ligada ou desligada. Isto não indica problema no aparelho.

Sem som ao conectar via HDMI ou USB

Cheque se o cabo HDMI é de alta velocidade; Cheque a versão do seu dispositivo USB (V. 2.0); Use arquivos de áudio/vídeo com formatos diferentes (consulte a compatibilidade do formato - alguns modelos).

Nota: Mais informações poderão ser encontradas no **Guia do Usuário**. Para acessar consulte a seção Guia do Usuário neste manual.

Resolução suportada HDMI (PC)

Resolução	Frequência (KHz) Horizontal	Frequência (Hz) Vertical
720 x 400	31.469	70.08
640 x 350	31.469	70.09

Especificações Técnicas

Desci	ricão		42	PN460	00				EODN	14500		
	Com Base		983,6 x 655 x 246,7				50PN4500 1168 x 755,4 x 292,7					
Dimensões (L x A x P mm)				+								
(EXAXI IIIII)	Sem Base		983,6 x 601,3 x 58			+	1168 x 698,6 x 57					
Peso	Com Base	20,6						25,4				
(kg)	Sem Base		19,0			\bot	24					
Consumo de	Ligado		210 (IEC62087)				275 (IEC62087)					
Energia (W)	Standby			< 1					<	1		
Resolução da	Tela (pixels)		10	24 x 76	8				1024	x 768		
	(Potê	ncia de Saída	RMS p	or cana	al com 1	LKHz, THI	O de 2%	(IEC602	268))			
Saídas de Áud	dio Watt (8Ω)	ESQ. 10	DIR.	10	Total	20	ESQ.	10	DIR.	10	Total	20
Desci	rição		50	PN650	0			60PN6500				
Dimensões	Com Base	:	1168 x	755,4 x	292,7			1	386,8 x	874 x 3	340	
(L x A x P mm)	Sem Base		1168	k 698,6	x 57			1386,8 x 821,7 x 57				
Peso	Com Base			26,1				37,7				
(kg)	(kg) Sem Base			24,7				34,5				
Consumo de	Ligado	290 (IEC62087)						390 (IEC62087)				
Energia (W)	Standby	< 1						< 1				
Resolução da Tela (pixels)			1920 x 1080 1920 x 1080									
(Potência de Saída			RMS por canal com 1KHz, THD de 2% (IEC60268))									
Saídas de Áuc	dio Watt (8Ω)	ESQ. 10	DIR.	10	Total	20	ESQ.	10	DIR.	10	Total	20
Fonte de Energia			AC 100-240V ~ 50/60Hz									
Sistema da TV			NTSC, PAL-M/N, SBTVD									
Faixa de Canais			1) VHF: 2 ~ 13; 2) UHF: 14 ~ 69; 3) DTV: 7 ~ 69; 4) CATV: 1 ~ 135									
Antena (impedância)			75 Ω			•••••						
Temperatura de Op			eração			0 ~ 40°C						
Condições Umidade de Ope		de de Operaç	ão Menor qu			que 80%	ue 80%					
Ambientais	Tempe	atura de Arr	atura de Armazenamento			-20 ~ 60°C						
	Umida	dade de Armazenamento			Menor que 85%							
						-						



CONTROLE EXTERNO CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO

CÓDIGOS DE TECLA

• Esse recurso não está disponível para todos os modelos.

Código (Hexa)	Função	Observação	Código (Hexa)	Função	Observação
00	CH +, PR +	Botão R/C	45	Q.Menu	Botão R/C
01	CH -, PR -	Botão R/C	4C	Lista, - (Somente ATSC)	Botão R/C
02	Volume +	Botão R/C	53	List	Botão R/C
03	Volume -	Botão R/C	5B	Exit (Sair)	Botão R/C
06	> (Tecla de seta / Tecla direita)	Botão R/C	61	Azul	Botão R/C
07	< (Tecla de seta / Tecla esquerda)	Botão R/C	63	Amarelo	Botão R/C
08	Power (Liga / Desliga)	Botão R/C	71	Verde	Botão R/C
09	Mute (Mudo)	Botão R/C	72	Vermelho	Botão R/C
0B	Input (Entrada)	Botão R/C	79	Ratio / Aspect Ratio (Proporção / Formato da Tela)	Botão R/C
0E	SLEEP	Botão R/C	91	AD (Descrições do áudio)	Botão R/C
0F	TV, TV/RAD	Botão R/C	7A	User Guide (Guia do Usuário)	Botão R/C
10 - 19	Teclado numérico 0 - 9	Botão R/C	7C	Smart / Home	Botão R/C
1A	Q.View / Flashback	Botão R/C	7E	SIMPLINK	Botão R/C
1E	FAV (Canal Favorito)	Botão R/C	8E	►► (Avançar)	Botão R/C
20	Text (Legenda)	Botão R/C	8F	◀ ◀ (Retroceder)	Botão R/C
21	T. Opt (Opção de Legenda)	Botão R/C	AA	Info	Botão R/C
28	Return / BACK (Retornar / VOLTAR)	Botão R/C	AB	Program Guide (Guia de Programação)	Botão R/C
30	Modo AV (Áudio / Vídeo)	Botão R/C	В0	► (Reproduzir)	Botão R/C
39	Caption / Subtitle	Botão R/C	B1	■ (Parar / Ao Vivo)	Botão R/C
40	Λ (Tecla de seta / Cursor para cima)	Botão R/C	BA	II (Congelar / Reprodução Lenta / Pausar)	Botão R/C
41	V ((Tecla de seta / Cursor para baixo)	Botão R/C	BD	• (GRAV)	Botão R/C
42	My Apps (Meus Aplicativos)	Botão R/C	DC	3D	Botão R/C
43	Menu / Settings (Configurações)	Botão R/C	9F	App / *	Botão R/C
44	OK / Enter	Botão R/C			

^{*} O código de tecla 4C (0x4C) está disponível nos modelos ATSC/ISDB que utilizam canal principal/ secundário. (Para Coreia do Sul, Japão, América do Norte e América Latina exceto Colômbia)

CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO DE CONTROLE EXTERNO

· A imagem mostrada pode ser diferente da sua TV.

Encaixe o conector de entrada RS-232C (porta serial) a um dispositivo de controle externo (como um computador ou sistema de controle A/V) para controlar externamente as funções do produto.

Observação: O tipo de porta de controle da TV pode ser diferente entre as séries de modelos.

- * Esteja ciente de que nem todos os modelos são compatíveis com esse tipo de conectividade.
- * O cabo não é fornecido.

Cabo conversor USB → Serial

Tipo do USB




- A LGTV é compatível com o conversor USB → serial PL2303 baseado no chip (ID Fabricante: 0x0557, ID Produto: 0x2008), o qual não é produzido nem fornecido pela LG.
- É possível adquirir o conversor em lojas de produtos de informática que oferecem acessórios para profissionais de suporte em TI.


Usando o Cabo RS-232C

RS-232C → Fone de Ouvido

- Adquira o cabo RS-232C → Fone de Ouvido ou crie o seu próprio cabo usando as informações descritas neste manual.
- * Para outros modelos, conecte-se à porta USB.



 Essa conexão só pode ser utilizada nos seguintes modelos: 55/47/39LN5450-UA, 55/50/47/42LN5400-UA, 42/39/32LN5300-UA, e 37/32LN530B-UA.





- Essa conexão só pode ser utilizada nos seguintes modelos : 42/50PN4500-UA, 50/60PN5300-UF, 50/60PN6500-UA, e 60PN6500-UA.

Computador do cliente

Configurações RS-232C

Configurações de 3 fios (Não padrão)





Set ID

Para número de ID, consulte "Mapeamento de dados reais" na página 6

- 1. Pressione **SETTINGS** para acessar o menu principal da TV.
- 2. No menu selecione OPÇÕES e pressione OK.
- 3. No menu selecione a opção **SET ID** e pressione **OK**.
- 4. Use < / > para definir a identificação da TV (1 ~ 99). Para sair pressione **EXIT**.

Parâmetros de comunicação

Taxa de transmissão: 9600 bps (UART)

Extensão de dados: 8 bitsParidade: Nenhuma

• Bit de parada: 1 bit

· Código de comunicação: código ASCII

Use um cabo cruzado (inverso).

Lista de referência de comandos

(Dependendo do modelo)

	COMANDO 1	COMANDO 2	DADOS (Hexadecimais)		COMANDO 1	COMANDO 2	DADOS (Hexadecimais)
01. Desligar	k	а	00	13. Balanço	k	t	00 a 64
02. Formato da Tela	k	С	(Consulte a p.7)	14. Temperatura da Cor	х	u	00 a 64
03. Tela sem áudio	k	d	(Consulte a p.7)	15. ISM Método (somente TV de plasma)	j	р	(Consulte a p.8)
04. Sem áudio	k	е	00 a 01	16. Energy Saving	j	q	00 a 05
05. Controle de Volume	k	f	00 a 64	17. Comando de sintonia	m	а	(Consulte a p.9)
06. Contraste	k	g	00 a 64	18. Adicionar/ excluir (pular) canal (programa)	m	b	00 a 01
07. Brilho	k	h	00 a 64	19. Tecla	m	С	Códigos de teclas
08. Cor	k	i	00 a 64	20. Controle da luz de fundo, Luz do painel de controle	m	g	00 a 64
09. Tonalidade	k	j	00 a 64	21. Selecionar Entrada (Principal)	x	b	(Consulte a p.10)
10. Nitidez	k	k	00 a 32	22. 3D (somente modelos 3D)	х	t	(Consulte a p.11)
11. Selecionar OSD	k	I	00 a 01	23. 3D estendido (somente modelos 3D)	х	v	(Consulte a p.11)
12. Controle remoto Modo Bloqueio	k	m	00 a 01				

^{*} Observação: Durantes as operações USB, como DivX ou EMF, todos os comandos exceto Power(ka) e Key(mc) não são executados e tratados como NG.

Protocolo de transmissão/recepção

Transmissão

[Comando1][Comando2][][Set ID][][Data][Cr]

[Comando 1]: Primeiro comando para controlar a TV (j, k, m ou x)

[Comando 2] : Segundo comando para controlar a TV.

[Set ID] : É possível ajustar o ID para escolher o número do ID do monitor desejado no menu de

opções. O intervalo de ajuste é de 1 a 99. Ao ajustar o Set ID como '0', todo dispositivo

conectado é controlado.

* Set ID é indicado como um valor decimal (1 a 99) no menu e como um valor hexadecimal

(0x0 a 0x63) no protocolo de transmissão/recepção.

[DATA] : Para transmitir dados do comando. Transmite dados 'FF' para ler o status do comando.

[Cr] : Retorno de carro - código ASCII '0x0D'

[] : Espaço – Código ASCII '0x20'

Reconhecimento efetuado

[Comando2][][Set ID][][OK][Data][x]

* As configurações transmitem o ACK (reconhecimento) com base nesse formato ao receber dados normais. No momento, se os dados estiverem no modo de leitura, ele indicará os dados do status atual. Se os dados estiverem no modo de gravação, ele retorna os dados do computador.

Erro de reconhecimento

[Comando2][][Set ID][][NG][Data][x]

* As configurações transmitem o ACK (reconhecimento) com base nesse formato ao receber dados anormais de funções inviáveis ou erros de comunicação.

Data 00: Código ilegal

Mapeamento dos dados reais (Hexadecimais → Decimal)

- * Ao inserir os [dados] em hexadecimais, consulte a seguinte tabela de conversão.
- * O comando Ajustar canal (ma) utiliza um valor hexadecimal de dois bits ([dado]) para selecionar o número do canal.

00: Passo 0 32 : Passo 50 (Set ID 50) FE: Passo 254 FF: Passo 255 33 : Passo 51 (Set ID 51) 01: Passo 1 (Set ID 1) 0A: Passo 10 (Set ID 10) 63 : Passo 99 (Set ID 99) 01 00 : Passo 256 0F: Passo 15 (Set ID 15) C7: Passo 199 27 0E: Passo 9998 10 : Passo 16 (Set ID 16) C8: Passo 200 27 0F: Passo 9999 ...

* Os comandos podem funcionar de maneira diferente, dependendo do modelo e sinal.

01. Liga/Desliga (comando: k a)

► Para controlar o Liga/Desliga do dispositivo.

Transmissão[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Desligar

Reconhecimento [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

► Para exibir a opção Desligar. (funciona somente se a TV estiver ligada)

Transmissão [k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Reconhecimento [a][][Set ID][][OK][01][x]

- Do mesmo modo, se outras funções transmitirem dados 'FF' baseados neste formato, o feedback dos dados de Reconhecimento apresentará o status de cada função.
- 02. Formato da tela (comando: k c) (Tamanho da imagem principal)
- ▶ Para ajustar o formato da tela. (Tamanho da imagem principal)

Também é possível ajustar o formato da tela com a função Formato da Tela no Q.MENU. ou no menu IMAGEM.

Transmissão [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01: Tela Normal

07:14:9 (Europa, Colômbia, Oriente (4:3)02 : Widescreen Médio, Ásia exceto Coreia do

(16:9)Sul e Japão) 04 : Zoom 09: * Just Scan

05 : Zoom 2 0B: Full Wide (América Latina (Europa, Taiwan, Oriente exceto Somente Médio, Ásia, China, Hong

Colúmbia) Kong, Colúmbia somente) 10 a 1F : Zoom Cinema 1 06 : Definido pelo Programa/ a 16

Original

Reconhecimento [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Usando a entrada do PC, selecione o formato da tela 16:9 ou 4:3.
- No modo DTV/HDMI/Componente (alta definição), o Just Scan está disponível
- * O modo Tela Cheia pode funcionar de maneira diferente com base no modelo e se ele é totalmente suportado DTV, e parcialmente para ATV.
- 03. Tela sem áudio (comando: k d)
- Para ligar/desligar a tela sem áudio.

Transmissão [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Tela sem áudio desligada (Imagem ligada)

Tela sem áudio desligada

01 : Tela sem áudio desligada (Imagem

desligada)

10 : Tela sem áudio ligada

Reconhecimento [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Caso apenas o recurso tela sem áudio ligada esteja selecionado, a TV irá exibir o On Screen Display (OSD). Mas, caso o recurso Tela sem áudio ligada esteja selecionado, a TV não irá exibir o OSD.

04. Sem áudio (comando: k e)

► Para controlar o ligamento/desligamento do volume.

Você pode ajustar o mudo com o botão MUDO no controle remoto.

Transmissão [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Sem áudio ativado (Volume desligado) 01 : Sem áudio desativado (Volume ligado)

Reconhecimento [e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Controle de Volume (comando: k f)

Para ajustar o volume.

Também é possível ajustar o volume com os botões de volume no controle remoto.

Transmissão [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Contraste (comando: k g)

Para ajustar o contraste da tela. Também é possível ajustar o contraste no menu IMAGEM.

Transmissão [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Brilho (comando: k h)

Para ajustar o brilho da tela. Também é possível ajustar o brilho no menu IMAGEM.

Transmissão [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Cor (comando: k i)

Para ajustar a cor da tela. Também é possível ajustar a cor no menu IMAGEM.

Transmissão [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Tonalidade (comando: k j)

▶ Para ajudar a tonalidade da tela. Também é possível ajustar a tonalidade no menu IMAGEM.

Transmissão [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data Vermelho: 00 a Verde: 64

Reconhecimento [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Nitidez (comando: k k)

Para ajudar a nitidez da tela. Também é possível ajustar a nitidez no menu IMAGEM.

Transmissão [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 32

Reconhecimento [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- 11. Seleção do OSD (comando: k I)
- ► Para ligar/desligar OSD (On Screen Display) ao controlar remotamente.

Transmissão [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : OSD desligado 01 : OSD ligado

Reconhecimento [I][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- 12. Modo Bloqueio do controle remoto (comando: km)
- ▶ Para bloquear os controles do painel frontal no monitor e no controle remoto.

Transmissão [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Bloqueio desligado 01 : Bloqueio ligado

Reconhecimento [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

 Se você não está usando o controle remoto, use este modo.

O bloqueio do controle externo é liberado ao desligar e religar a alimentação principal (desencaixar e reencaixar após 20 a 30 segundos). * No modo de espera (alimentação desligada por temporizador ou comando 'ka', 'mc') e com a tecla de bloqueio acionada, a TV não será ligada pela tecla liga/desliga ou pela tecla IR & Local.

13. Balanço (comando: k t)

► Para ajustar o balanço. Também é possível ajustar o balanço no menu ÁUDIO.

Transmissão [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Temperatura da cor (comando: x u)

▶ Para ajustar a temperatura da cor. Também é possível ajustar a temperatura da cor no menu IMAGEM.

Transmissão [x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- 15. Método ISM (comando: j p) (somente TV de plasma)
- ► Para controlar o Método ISM. Também é possível ajustar o Método ISM no menu OPÇÕES.

Transmissão [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Data: 02: Orbital

08: Normal

20: Limpeza de cor

Reconhecimento [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Energy Saving (comando: j q)

▶ Para reduzir o consumo de energia da TV. Também é possível ajustar o Energy Saving no menu IMAGEM.

Transmissão [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Data

00: Desligado

01: Mínimo

02: Médio

03: Máximo

04: Automático

05 : Vídeo Desligado * (Dependendo do modelo)

Reconhecimento [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. Comando de sintonia (comando: m a)

- Este comando pode funcionar de maneira diferente, dependendo do modelo e sinal.
- Para Europa, Oriente Médio, Colômbia, Ásia exceto Coreia do Sul e Japão
- ► Selecione o canal para o seguinte número físico.

Transmissão [m][a][][Set ID][][Data 00][] [Data 01][][Data 02][Cr]

* Analógico terrestre/cabo

[Data 00][Data 01] Dados do canal Data 00 : Dados do canal com byte alto Data 01: Dados do canal com byte baixo - 00 00 a 00 C7 (Decimal: 0 ~ 199)

Data 02 : Fonte de entrada (analógico)

- 00 : TV terrestre (ATV) - 80 : TV a cabo (CATV)

Digital terrestre/cabo/satélite

[Data 00][Data 01]: Dados do canal Data 00: Dados do canal alto Data 01: Dados do canal baixo

- 00 00 a 27 0F (Decimal: 0 a 9999)

Data 02 : Fonte de entrada (digital)

- 10 : TV terrestre (DTV)

- 20 : Rádio terrestre (rádio)

- 40 : TV por satélite (SDTV)

- 50 : Satélite de rádio (S-Radio)

- 90 : TV a cabo (CADTV)

- a0 : Rádio por cabo (CA-Radio)

- * Exemplos de comando de sintonia:
- 1. Sintonize o canal 10 terrestre analógico (PAL). Set ID = AII = 00Data 00 a 01 = o dado do canal é 10 = 00 0a

Data 02 = TV terrestre analógica = 00 Resultado = ma 00 00 0a 00

2. Sintonize o canal 01 terrestre digital (DVB-T). Set ID = AII = 00 Data 00 & 01 = o dado do canal é 1 = 00 01 Data 02 = TV terrestre digital = 10 Resultado = ma 00 00 01 10

3. Sintonize o canal 1000 por satélite (DVB-S). Set ID = AII = 00Data 00 & 01 = o dado do canal é 1000 = 03 E8 Data 02 = TV por satélite digital = 40 Resultado = ma 00 03 E8 40

Reconhecimento [a][][Set ID][][OK][Data 00] [Data 01][Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

- · Para Coreia do Sul e América do Norte/Latina exceto Colômbia
- Para sintonizar o canal para seguir o número físico/principal/secundário.

Transmissão [m][a][][0][][Data00][][Data01] [][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

Os canais digitais possuem um número de canal Físico, Principal e Secundário. O número Físico é o número real do canal digital. O Principal é o número para que o canal possa ser mapeado e o Secundário é o sub-canal. Como o sintonizador ATSC mapeia automaticamente o canal conforme o número Principal ou Secundário, o número Físico não é necessário ao enviar um comando em modo Digital.

* Analógico terrestre/cabo

Data 00 : Número físico do canal

- Terrestre (ATV): 02 a 45 (Decimal: 2 a 69)

- Cabo (CATV): 01, 0E a 7D (Decimal: 1, 14 a 125)

[Data 01 ~ 04]: Número do canal Principal/Secundário

Data 01 e 02: xx (não importa) Data 03 e 04: xx (não importa)

Data 05: Fonte de entrada (analógico)

- 00 : TV terrestre (ATV)

- 01 : TV a cabo (CATV)

* Digital terrestre/cabo

Data 00 : xx (não importa)

[Data 01][Data 02]: Número do canal Principal

Data 01: Dados do canal com byte alto

Data 02: Dados do canal com byte baixo

- 00 01 a 27 0F (Decimal: 1 a 9999)

[Data 03][Data 04]: Número do canal Secundário

Data 03: Dados do canal com byte alto Data 04: Dados do canal com byte baixo

Data 05 : Fonte de entrada (digital)

- 02 : TV aberta (DTV) Usar número de canal físico
- 06 : TV a cabo (CADTV) Usar número de canal físico
- 22 : TV aberta (DTV) Não usar número de canal físico
- 26 : TV a cabo (CADTV) Não usar número de canal físico
- 46 : TV a cabo (CADTV) use somente o número de canal principal (canal parte um)

Dois bytes estão disponíveis para cada dado de canal principal e secundário, mas o byte inferior (segundo) normalmente é usado sozinho (o byte superior é 0).

- * Exemplos de comando de sintonia:
- 1. Sintonize o canal 35 do cabo analógico (NTSC). Set ID = AII = 00

Data 00 = o dado do canal é 35 = 23

Data 01 e 02 = sem principal = 00 00

Data 03 e 04 = sem secundário = 00 00

Data 05 = TV a cabo terrestre analógica = 01

Total = ma 00 23 00 00 00 00 01

2. Sintonize o canal 30-3 terrestre digital (ATSC).
Set ID = All = 00
Data 00 = não conhece o físico = 00
Data 01 & 02 = o principal é 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = o secundário é 3 = 00 03

Data 05 = TV terrestre digital = 22 Total = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

Reconhecimento [a][][Set ID][][OK][Data 00]
[Data 01][Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

- Para Japão
- Para sintonizar o canal para seguir o número físico/principal/secundário.

Transmissão [m][a][][0][][Data00][][Data01] [][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

* Digital terrestre/satélite

Data 00: xx (não importa)

[Data 01][Data 02]: Número do canal Principal Data 01: Dados do canal com byte alto Data 02: Dados do canal com byte baixo - 00 01 a 27 0F (Decimal : 1 a 9999)

[Data 03][Data 04]: Número do canal Secundário/ Derivado (não importa no satélite)

Data 03: Dados do canal com byte alto Data 04: Dados do canal com byte baixo

Data 05 : Fonte de entrada (digital/satélite para Japão)

- 02 : TV terrestre (DTV)

- 07 : BS (Satélite de Transmissão)- 08 : CS1 (Satélite de Comunicação 1)

- 09 : CS2 (Satélite de Comunicação 2)

- * Exemplos de comando de sintonia:
- 1 Sintonize o canal 17-1 terrestre digital (ISDB-T). Set ID = All = 00

Data 00 = não conhece o físico = 00

Data 01 e 02 = o principal é 17 = 00 11

Data 03 e 04 = o secundário/derivado é 1 = 00 01

Data 05 = TV terrestre = 02

Total = ma 00 00 00 11 00 01 02

2. Sintonize o canal 30 do BS (ISDB-BS).

Set ID = AII = 00

Data 00 = não conhece o físico = 00

Data 01 e 02 = o principal é 30 30 = 00 1E

Data 03 e 04 = não importa = 00 00

Data 05 = TV BS digital = 07

Total = ma 00 00 00 1E 00 00 07

* Este recurso varia, dependendo do modelo.

Reconhecimento [a][][Set ID][][OK][Data 00]
[Data 01][Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

- 18. Adicionar/Pular programação (comando: m b)
- Para pular o canal (programa) atual na próxima vez.

Transmissão [m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Excluir(ATSC,ISDB)/ 01 : Adicionar Pular(DVB)

Reconhecimento [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Definir o status do canal salvo como excluir (ATSC, ISDB)/pular (DVB) ou adicionar.
- 19. Chave (comando: m c)
- ► Para enviar o código da tecla remota IR.

Transmissão [m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data Código de tecla - Consulte a p.2.

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- 20. Controle da luz de fundo (comando: m g)
- Somente TV de LCD/TV de LED
- ► Para controlar a luz de fundo.

Transmissão [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Control Panel Light (Command: mg)

- · Somente TV de plasma
- ► Para controlar a iluminação do painel.

Transmissão [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Mín.: 00 a Máx.: 64

Reconhecimento [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- 21. Seleção de entrada (comando: x b) (Entrada da imagem principal)
- Para selecionar a fonte de entrada da imagem principal.

Transmissão [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data

ISDB-BS (Japão) 03 : ISDB-CS1 (Japão)

04 : ISDB-CS2 (Japão)

11 : CATV

20 : AV ou AV1 21 : AV2

40 : Componente 1 41 : Componente 2

90 : HDMI1 91 : HDMI2 92 : HDMI3 93 : HDMI4

Reconhecimento [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Essa função depende do modelo e do sinal.

22. 3D (comando: x t) (somente modelos 3D) (Dependendo do modelo)

► Para mudar o modo 3D da TV.

Transmissão [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01] [][Data 02][][Data 03][Cr]

Data Structure

[Data 00] 00 : 3D ligado

01 : Desligar 3D 02 : 3D para 2D

03 : 2D para 3D

[Data 01] 00 : Superior e inferior

01 : Lado a lado 02 : Quadriculado

03 : Sequêncial de quadros

04 : Intercalação de coluna

05 : Intercalação de linha

[Data 02] 00 : Direita para a esquerda

01 : Esquerda para Direita

[Data 03] Efeito 3D (Profundidade 3D): Mín.: 00 -

Máx.: 14

(*transmitir por código hexadecimal)

- * Se [Data 00] for 00 (3D ligado), então [Data 03] não importa.
- * Se [Data 00] for 01 (3D desligado) ou 02 (3D para 2D), [Data 01], [Data 02] e [Data 03] não importam.
- * Se [Data 00] for 03(2D para 3D), [Data 01] e [Data 02] não importam.
- * Se [Data 00] for 00 (3D ligado) ou 03 (2D para 3D), [Data 03] funcionará quando o 3D Mode (Modo 3D) (Gênero) estiver somente manual.
- * Dependendo da transmissão e do sinal de vídeo, nem todas as opções de padrão 3D ([Dado 01]) podem estar disponíveis.

[Data 00]	[Data 01]	[Data 02]	[Data 03]
00	0	0	0
01	Х	Х	Х
02	Х	Х	Х
03	Х	Х	0

X : não importa

Reconhecimento [t][][Set ID][][OK][Data00]

[Data01][Data02][Data03][x]
[t][||Set ||D][||ING||Data00][x]

23. 3D estendido (comando : x v) (somente modelos 3D) (dependendo do modelo)

▶ Para mudar a opção de 3D da TV.

Transmissão [x][v][][Set ID][][Data 00][] [Data 01][Cr]

[Data 00] Opções 3D

00 : Correção da Imagem 3D

01 : Profundidade 3D (Modo 3D somente

no manual) 02 : Visão 3D

06 : Correção da cor 3D 07 : Ampliação do Som 3D

08 : Visualização da imagem normal

09 : Modo 3D (Gênero)

[Data 01] Possui seu próprio intervalo para cada opção 3D determinado por [Data 00].

1) Quando [Data 00] for 00

00 : Direita para Esquerda 01 : Esquerda para Direita

2) Quando [Data 00] for 01, 02

Data Mín.: 0 - Máx: 14 (*transmitir por código hexadecimal)

O intervalo de valor de dados (0 - 20) converte o intervalo da Visão (-10 - +10) automaticamente (dependendo do modelo)

3) Quando[Data 00] for 06, 07

00 : Desligado 01 : Ligado

4) Quando [Data 00] for 08

00 : Volta para video 3D o vídeo conventido 3D → 2D.

01 : Muda o vídeo 3D para 2D, exceto vídeo 2D → 3D.

- * Se a conversão não for possível, o comando será tratado como não aceito.
- 5) Quando [Data 00] for 09

00 : Padrão 01 : Esportes 02 : Cinema 03 : Extremo

04 : Manual

Reconhecimento [v][][Set ID][][OK][Data00]

[Data01][x]

[v][][Set ID][][NG][Data00][x]

Certificado de Garantia

A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01(Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instrucões;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil Ltda;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A Garantia não cobre:

 Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;



- Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;
- Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica inadequadas;
- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

Observações:

- A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio-aviso;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;

Informações de Compra

O modelo e número de série estão na etiqueta traseira do aparelho. Anote estas informações e quarde-as juntamente com sua nota fiscal.

Data da compra:	
Loja/Depart.:	
Modelo:	
Nº de Série:	

SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
* 0800 707 5454 Demais localidades *Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC