# Лабораторна робота № 7

## Вивчення E-INK дисплею стенду PSoC 6 BLE Pioner Kit фірми Cypress

**Мета роботи:** Вивчити функціонування Е-INK дисплею для відображення на ньому текстової та графічної інформації.

# Теоретичні відомості

В цьому проекті розглянемо відображення графіки на дисплеї Е-INK за допомогою бібліотеки графічних дисплеїв ЕmWin. Графічна бібліотека EmWin реалізує 2D графіку та забезпечує прості у використанні API функції для відображення тексту, 2D графіки (лінії, прямокутники, кола, т.п.) та растрові зображення. У PSoC Creator графічна бібліотека EmWin реалізована як PDL бібліотека середнього програмного забезпечення. Дисплеї Е-INK не споживають енергії для збереження зображення. Разом з PSoC 6 MCU та графікою EmWin бібліотеки, дисплей Е-INK може бути використаний для створення інтерфейсів користувача, які завжди відображають інформацію.

Підключіть екран дисплея E-INK до плати Pioneer Kit, як показано на рис. 8.1.



Рис. 8.1. Налаштування обладнання

Встановіть вимикачі та перемички на платі Pioneer, як показано в табл. 8.1.

T C 0 1 D C	р перемикачів та пе	100	3 C C D: 17.7
	A TIAMAN HILLAHIAN TA TIA	MANITHE AMOUNT DY	LOL 6 DIODOR K IT
	о пенемикачтв та пе	пемичов стениу е.	101 O FIOHEL KIL
I dom. O. I. Dhoi	o necessima no la ne		
		F 12 .	

Switch/Jumper	Position	Location
SW5	3.3 V	Front
SW6	PSoC 6 BLE	Back
SW7	V <sub>DDD</sub> /KitProg2	Back
Ј8	Installed	Back

1. Підключіть плату стенду до ПК за допомогою USB- кабелю через розняття USB (J10). На рис. 8.2 зображено підключення стенду до ПК.




Рис. 8.2. Підключення USB-кабелю до плати стенду

- 2. Запрограмувати прошивку програми проекту "CE23727. EmWin E-Ink Display". Дисплей E-INK оновляється та показує екран запуску протягом трьох секунд, а потім екран, на якому відображаються інструкції. Потрібно натиснути кнопку SW2, щоб прокрутити різні демонстраційні сторінки. Ще раз натиснути SW2, щоб перейти до наступних сторінок, які демонструють різні графічні функції в EmWin.
  - Нормальні шрифти різного розміру.
  - Жирні шрифти різного розміру.
  - Вирівнювання тексту, режими та стилі.
  - Обтікання тексту та обертання тексту.
- 2D графіка з вертикальними лініями, горизонтальними лініями, дугами та прямокутником.
  - 2D графіка з колами та еліпсами. Для оновлення дисплею новим вмістом потрібно близько секунди. На рис. 8.3. зображено вигляд екрану при запуску проекту.



Рис. 8.3. Зображення екрану при запуску проекту



Рис. 8.4. Вигляд сторінок, які відображаються в послідовності проекту

Під час побудови проекту побачимо повідомлення, зображені на рис. 8.5. Натисніть кнопку ОК.




Рис. 8.5. Вигляд вікна повідомлень під час побудови проекту Після цього відображеться наступне повідомлення (рис. 8.6).




Рис. 8.6. Вигляд вікна повідомлень з оновленими файлами конфігурації

Потрібно зняти виділення обох файлів (їх буде знято за замовчуванням) та натисніть Replace. Якщо вибрати ці файли і натисніть Replace, файли конфігурації в проекті будуть замінені файлами конфігурації за замовчуванням.

# Дизайн та реалізація проекту.

У цій програмній частині проекту  $\epsilon$  три важливі частини:

- 1. Бібліотека графіки EmWin: Бібліотека графіки EmWin реалізована як програмне забезпечення в PDL та реалізує всі графічні функції. Бібліотека управляє буфером відображення та оновлює цей буфер дисплея з піксельними даними відповідно до виконаних графічних операцій.
- 2. Драйвер E-INK: Драйвер E-INK забезпечує передачу піксельних даних з буфера дисплея в IC драйвера E-INK через інтерфейс SPI Master та декілька GPIO.
- 3. Код програми: Код додатку викликає графічні API- інтерфейси EmWin для виконання графічних функцій, керує буфером дисплею додатку із кешем (необхідний бібліотеці E-INK) та викликає бібліотеку дисплеїв E-INK для оновлення дисплея.

Включення та налаштування графічної бібліотеки EmWin.

1. У PSoC Creator перейдіть до Project > Build Settings та виберіть Peripheral Driver Library. У розділі Graphics > emWin виберіть Core та параметри LCD Driver.




Рис. 8.7. Вигляд вікна для задання параметрів Core та LCD Driver Options

2. Виберіть параметр nOSnTS для Core, оскільки цей проект не використовує підтримку RTOS або Touch.

- Graphics			
⊟⊤emWin		5.46.0	Graphical user interface library from the
✓ Core	nOSnTS 🔻	5.46.0	No RTOS and no Touch support
LCD Driver	nOSnTS	)	FlexColor driver
- bootloader	nOSTS OSnTS		
⊟- bootloader_sdk	OSTS		

Рис. 8.8. Вікно вибору параметру Соге

3. Виберіть параметр BitPlains для параметра LCD Driver. За допомогою драйвера BitPlains бібліотека EmWin управляє лише буфером графічного дисплея в пам'яті. Цей драйвер може підтримувати кольорові профілі від 1 біта на піксель (1bpp) до 8 біт на піксель (8bpp). Оскільки E-INK підтримує чорний/білий кольори, цей проект використовує кольоровий профіль 1bpp.




Рис. 8.9. Вікно вибору профілю кольору Соге

4. Натисніть Click Generate Application (згенерувати додаток).



Рис. 8.10. Вигляд піктограми генерації додатку

PSoC Creator створює файли конфигурації для EmWin в папке Shared Files (Загальні файли).




Рис. 8.11. Створені файли конфігурації

5. Відкрийте файл LCDConf.c і налаштуйте розміри X та Y дисплея та перетворення кольорів. Дисплей E-INK, що використовується в екрані E-INK, має роздільну здатність 264х176 пікселів. GUICC\_1 встановлює профіль кольорів у 1bpp.

EmWin виділяє буфер відображення на основі визначених розмірів X та Y.

6. Відкрийте файл GUIConf.c. Цей файл управляє розподілом оперативної пам'яті для EmWin. Значення макросу GUI\_NUMBYTES має бути встановлено відповідно до приблизної потреби в пам'яті на основі функцій EmWin, які використовує додаток. У цьому проекті розмір пам'яті встановлено довільно (значення 0х1000 байт). Файл GUI\_X.c має функції синхронізації, які використовує EmWin.

Вмістиме цього файлу залежить від вибраної підтримки ОС. Для цього проекту в цьому файлі не потрібно ніяких змін.

```
57
          Layer configuration
58
  -------
60
61
62
   // Physical display size
63
  #define XSIZE PHYS 264
  #define YSIZE PHYS 176
65
66
67
   // Initial color conversion API
69
   #define COLOR_CONVERSION GUICC 1
70
```

Рис. 8.12. Встановлення значень X та Y та перетворення кольорів

CY E-INK Driver. Цей проект містить необхідні бібліотечні функції для управління дисплеєм E-INK. Але фактичні функції апаратного драйвера тут не розглядаються. На рис. 8.13 показана схема PSoC Creator, в якій реалізовано обладнання, необхідне для бібліотеки відображення E-INK.




Рис. 8.13. Схема TopDesign: бібліотека E-INK

Мікроконтролер PSoC 6 управляє скиданням, включенням, розрядкою и обмеженням виводів дисплею E-INK. Мікроконтролер PSoC 6 також зчитує стан дисплею, щоб визначити, чи дисплей закінчив попередню операцію. Перемикач навантаження на СҮ8СКІТ-028-ЕРД, який управляється пристроєм MCU PSoC 6, может використовуватися для включення / виключення дисплею. Транслятор рівня напруги підключений між дисплеєм E-INK та GPIO мікроконтролера PSoC 6, так що мікроконтролер PSoC 6 може працювати зі змінною напругою V<sub>DD</sub>. Вхід дозволу перетворювача рівня напруги також підключений до графічного процесору PSoC 6 MCU, так что мікроконтролер **PSoC** 6 відключати перетворювач рівня может ДЛЯ зниження енергоспоживання, коли дисплей E-INK не використовується.

- CY\_EINK\_SPIM реалізує інтерфейс SPI Master, з допомогою якого PSoC 6 звязується з контролером E-INK.
- CY\_EINK\_Ssel це GPIO, який реалізує сигнал вибору веденого для контролера E-INK.
- CY\_EINK\_Timer реалізує таймер 1 мс, який використовується в функціях синхронізації для функції відображення E-INK.

Бібліотека та файли драйверів E-INK: Наступні файли реалізують драйвер E-INK:

- Файли су eink library.c/.h містять функції та макроси бібліотеки E-INK.
- Файл pervasive\_eink\_configuration.h містить визначення індексів регістрів та апаратних параметрів дисплея E-INK, наданих виробником дисплею.
- Файли pervasive\_eink\_hardware\_driver.c/.h містять низькорівневі функції апаратного драйвера дисплею, які надаються виробником дисплею.
- Файли cy\_eink\_psoc\_interface.c/.h містять інтерфейс рівня компонентів PSoC 6 MCU для апаратного забезпечення дисплею.

Розглянемо функції, що надаються в бібліотеці драйверів дисплея Е-INK. Ці функції знаходяться у файлі су\_eink\_Library.c.

```
1. void Cy EINK Start(int8 t temperature)
```

Ця функція ініціалізує апаратне забезпечення дисплея E-INK та компоненти PSoC.

Параметри функції:

temperature – температура навколишнього середовища в градусах Цельсія.

Після ініціалізації дисплею E-INK ця функція відключає живлення на дисплеї.

```
2. bool Cy EINK Power(bool powerCtrl)
```

Ця функція вмикає / вимикає живлення на дисплеї E-INK та ініціалізує драйвер E-INK.

Параметри функції:

```
powerCtrl - false - живлення виключено, true - живлення включено.
```

Повертаються:

 $false - iніціалізація драйвера не вдалася, true - ініціалізація драйвера <math>\epsilon$  успішною.

Вміст дисплею буде збережено навіть після вимкнення його живлення.

3. void Cy\_EINK\_Clear(bool background, bool powerCycle)

Ця функція очищує дисплей E-INK в білий або чорний фон.

Параметри функції:

```
background - false - чорний фон, true - білий фон;
```

powerCycle – false – не керує включенням/виключенням живлення автоматично; true - автоматично керує включенням/виключенням живлення. Ця функція включає живлення, очищає дисплей, а потім виключає живлення.

Якщо значення параметру powerCycle невірно, то перед тим, як викликати цю функцію, потрібно включити дисплей E-INK, використовуючи функцію Cy\_EINK\_Power. В іншому випадку дисплей не очиститься.

```
4. void Cy_EINK_ShowFrame(cy_eink_frame_t* prevFrame, cy_eink_frame_t* newFrame, cy_eink_update_t updateType, bool powerCycle)
```

Ця функція оновлює дисплей кадром (дані зображення або пікселів, що зберігаються у flash / RAM).

#### Параметри функції:

prevFrame – вказівник на кадр, який повинен відобразитися на E-INK дисплеї. Кадр складається з 5808 байт (264x176/8) даних, в яких кожен біт зберігає піксельну інформацію монохроматичного зображення.

newFrame - вказівник на кадр для відображення.

updateType – CY\_EINK\_PARTIAL - оновлює дисплей з попереднього кадру на новий кадр без проміжних етапів. Це найшвидший тип оновлення ( $\sim 0,4$  сек). Необхідно зауважити, що він може призвести до появи побічних ефектів, якщо новий кадр значно відрізняється від попереднього кадру.

 $CY\_EINK\_FULL\_2STAGE$  - оновлює дисплей з попереднього кадру до нового кадру з проміжним етапом, який оновлює дисплей із інвертованою версією попереднього кадру. Цей додатковий етап зменшує побічні ефекти, але збільшує час оновлення ( $\sim$ 0,8 сек).

 $CY\_EINK\_FULL\_4STAGE$  - оновлює дисплей з попереднього кадру до нового кадру з трьома проміжними етапами: інвертована версія попереднього кадру, біла рамка та інвертована версія нового кадру. Цей тип оновлення дає мінімальні побічні ефекти за рахунок найдовшого часу оновлення ( $\sim 1,6$  сек).

powerCycle - false - не управляє включенням / виключенням живлення автоматично.

true - автоматично управляє циклом живлення. Ця функція включає живлення, очищає дисплей, а потім виключає живлення.

Якщо значення powerCycle piвне false, дисплей E-INK повинен бути включений, використовуючи функцію EINKCy\_EINK\_Power, перед викликом цієї функції. В іншому випадку дисплей не буде оновлений.

Ця функція перетворює рядок тексту в піксельні дані і записує в буфер кадру, який потім може бути відображений за допомогою функції Cy\_EINK\_ShowFrame.

# Параметри функції:

frameBuffer — вказівник на буфер кадру, що зберігається в оперативній пам'яті. Кадр складається з 5808 байтів (264x176/8) піксельних даних, в яких кожен біт зберігає піксельну інформацію монохроматичного зображення.

```
string - вказівник на рядок.
```

fontInfo – вказівник на структуру інформації про шрифт. Бібліотека драйверів дисплея E-INK підтримує два шрифти постійного розміру: CY\_EINK\_FONT\_8X12BLACK та CY\_E-INK\_FONT\_16X16BLACK.

fontCor – Вказівник на двобайтовий масив, який зберігає координати, починаючи з яких повинен бути записаний текст. Потрібно відмітити, що цей масив повинен вказувати на текстові координати замість піксельних координат.

Ця функція не оновлює E-INK дисплей. Після оновлення буферу кадрів потрібно використати при необхідності функцію Cy\_EINK\_ShowFrame, щоб оновити дисплей.

Ця функція обрізає зображення за вказаними координатами і копіює його в те саме місце в буфері кадру.

## Параметри функції:

frameBuffer – вказівник на буфер кадру, що зберігається в оперативній пам'яті. Кадр складається з 5808 байтів (264x176/8) піксельних даних, в яких кожен біт зберігає піксельну інформацію монохроматичного зображення.

image – Вказівник на монохроматичне зображення, що зберігається у flash / RAM, як масив 5808 байт. Зображення має мати той самий розмір і формат, що і буфер кадру.

imgCoordinates – вказівник на чотирибайтовий масив, який зберігає байтові координати, в яких обрізається зображення (включаючи кінцеві координати X і Y) перед копіюванням в буфер кадру.

#### Формати зображення та тексту.

Формат буферу зображення та кадру.

Дисплей E-INK має роздільну здатність  $264\times176$  пікселів. Бібліотека E-INK дисплеїв підтримує буфери зображень та кадрів, що зберігаються у вигляді масиву uint8 розміром 5808 ( $264\times176/8$ ). На рис. 8.14 показано, як дані пікселів зберігаються у зображенні масиву [5808].

Ви можете використовувати програми PDi Apps від виробника дисплеїв, щоб створити змінний масив із растрового зображення.




Рис. 8.14. Формат буфера зображення та кадру

Підтримувані шрифти.

Бібліотека драйверів дисплея E-INK підтримує два шрифти постійного розміру: CY\_EINK\_FONT\_8X12BLACK та CY\_EINK\_FONT\_16X16BLACK. На рис. 8.15 та рис. 8.16 показано формат цих шрифтів.




Рис. 8.15. Формат шрифту CY\_EINK\_FONT\_8X12BLACK




Рис. 8.16. Формат шрифту CY\_EINK\_FONT\_16X16BLACK

Основне використання: Основне використання реалізовано в файле main\_cm4.c. Наступні функції виконуються тут.

- 1. Ініціалізація графічного рушія EmWin.
- 2. Ініціалізація драйвера E-INK.
- 3. Відображення екрану при запуску програми.
- 4. Відображення на екрані інструкції, в якій пропонується користувачу натиснути кнопку SW2 для прокрутки різних сторінок дисплею.
- 5. В нескінченному циклі, відображаються наступні сторінки; після відображення кожної сторінки, очікується подія натискання та відпускання кнопки SW2:

- а) відображення нормальних фонтів;
- b) відображення жирних фонтів;
- с) відображення різних режимів тексту та вирівнювання;
- d) відображення переносу слів і повороту;
- е) відображення 2D графічного екрана #1, на якому зображені вертикальні лінії, горизонтальні лінії, дуги та замальований прямокутник;
- f) відображення 2D графічного екрана #2, на якому зображені концентричні кола та концентричні еліпси.

На рис. 8.17 показана компонента для читання стану перемикача SW2. Перемикач SW2 підключений до компоненти регістру стану, яка працює на частоті 100 Гц. Регістр статусу усуває деренчання та надає стан перемикача SW2.




Рис. 8.17. Компонента усунення деренчання контактів перемикача та його стану На рис. 8.18, ..., рис. 8.26 зображено налаштування компонент проекту.




Рис. 8.18. Налаштування компоненти GPIO Cy\_EINK\_DispBusy




Рис. 8.19. Налаштування компоненти GPIO Cy\_EINK\_DispRst

Configure 'CY_EINK_DispEn'			? ×
Name: CY_EINK_DispEn			
Pins Built-in			4 Þ
Number of pins: 1 Disp	olay as bus 🔀 🖈	+	
[All pins]	General Input	Output	
CY_EINK_DispEn_0	Type Analog	Drive mode  Strong Drive  ▼	Initial drive state:
	Digital input		Min. supply voltage:
	<ul> <li>✓ HW connection</li> <li>✓ Digital output</li> </ul>		Max frequency:
	HW connection     Output enable	GUT PP	100 MHz ▼
	Bidirectional  External terminal		
	External terminal	Ţ	
Datasheet		ОК Аррһу	Cancel

Рис. 8.20. Налаштування компоненти GPIO Cy\_EINK\_DispEn




Рис. 8.21. Налаштування компоненти GPIO Cy\_EINK\_Discharge




Рис. 8.22. Налаштування компоненти GPIO Cy\_EINK\_Border

Configure 'CY_EINK_DispIoEn'			? 🔀
Name: CY_EINK_DisploEn			
Pins Built-in			4 Þ
Number of pins: 1 Dis	play as bus   🗙 🛱 🛊	+	
[All pins]	General Input	Output	
CY_EINK_DisploEn_0	Туре	Drive mode	Initial drive state:
	Analog Analog	Strong Drive ▼	Low (0) -
	Digital input	4	Min. supply voltage:
	✓ HW connection	r+L	
	✓ Digital output		Max frequency:
	HW connection	SUT DATE OF SUPERIOR	100 MHz ▼
	Output enable		Hot swap
	Bidirectional		
	External terminal		
<u>'</u>	,		
Datasheet		OK Apply	Cancel

Рис. 8.23. Налаштування компоненти GPIO Cy\_EINK\_DispIoEn




Рис. 8.24. Налаштування компоненти Cy\_EINK\_Timer



Рис. 8.25. Налаштування компоненти Status\_SW2




Рис. 8.26. Налаштування компоненти CY\_EINK\_SPIM




Рис. 8.27. Призначення виводів в схемі проекту

#### Компоненти, які використовуються в цьому проекті:

- *SPI* (*SCB*). Назва екземпляру CY\_EINK\_SPIM. Компонент SPI налаштований як майстер SPI, який спілкується з драйвером дисплею E-INK.
- *Timer Counter (TCPWM)*. Назва екземпляру CY\_EINK\_Timer. Лічильник таймера налаштований на 1LSB = 1 мсек. Величина рахунку використовується для часу відображення E-INK.
- Digital Output Pin. Назва екземплярів CY\_EINK\_Ssel, CY\_EINK\_DispRst, CY\_EINK\_DispEn, CY\_EINK\_Discharge, CY\_EINK\_Border, CY\_EINK\_DispIoEn. Ці GPIO налаштовані як вихідні виводи, які використовуються для забезпечення управління сигналами дисплею E-INK.
- Digital Input Pin. Назва екземпляру CY\_EINK \_DispBusy. Цей GPIO  $\epsilon$  цифровим входом без будь-якого апаратного підключення. Він використовується для читання статуса дисплею E-INK. Назва екземпляру SW2. Цей цифровий вхідний вивід підключений до входу тригера, щоб прочитати стан перемикача SW2.

- Status Register. Назва екземпляру Status\_SW2. Цей регістр стану використовується для зчитування статусу коммутатора. Тактова частота 100 Гц використовується для регістру стану, який також усуває деренчання контактів перемикача.

# Програмна реалізація проекту.

```
* Програма демонструє управління дисплеєм EInk за допомогою графічної бібліотеки
* EmWin. Проект відображає екран запуску з логотипом Cypress і текстом "CYPRESS
* EMWIN GRAPHICS DEMO EINK DISPLAY". Потім в проекті циклічно відображаються
* наступні екрани:
* 1. Екран, на якому відображаються різні вирівнювання тексту, стилі та режими.
* 2. Екран із звичайними шрифтами.
* 3. Екран із жирними шрифтами.
* 4. Екран із зображенням двовимірної графіки з горизонтальними лініями,
    вертикальними лініями, дугою і замальованим округлим прямокутником.
* 5. Екран із зображенням 2D графіки із концентричними колами та еліпсами.
* 6. Екран із текстовим полем із загорнутим текстом
#include "project.h"
#include "GUI.h"
#include "pervasive eink hardware driver.h"
#include "cy eink library.h"
#include "LCDConf.h"
/* Кеш буфера зображення */
uint8 imageBufferCache[CY EINK FRAME SIZE] = {0};
/* Посилання на растрове зображення для екрану при запуску програми */
extern GUI CONST STORAGE GUI BITMAP bmCypressLogoFullColor PNG 1bpp;
/* Function prototypes */
void ShowFontSizesNormal(void);
void ShowFontSizesBold(void);
void ShowTextModes(void);
void ShowTextWrapAndOrientation(void);
void Show2DGraphics1(void);
void Show2DGraphics2(void);
/* Масив функцій демонстраційних сторінок */
void (*demoPageArray[])(void) = {
    ShowFontSizesNormal,
    ShowFontSizesBold,
    ShowTextModes,
    ShowTextWrapAndOrientation,
    Show2DGraphics1,
    Show2DGraphics2
};
/* Число демонстраційних сторінок */
#define NUMBER OF DEMO PAGES (sizeof(demoPageArray)/sizeof(demoPageArray[0]))
/* Ця функція оновлює дисплей з даними буферу дисплею.
* Функція спочатку передає вміст буферу дисплею EmWin
\star до основного буферу дисплея EInk. Потім викликає
* функцію Cy EINK ShowFrame для оновлення дисплея, а потім
^{\star} вона копіює буфер дисплея EmWin в буфер кешу дисплея Eink ^{\star}/
/*Побічні ефекти:
```

```
* Для оновлення дисплею потрібно близько секунди. Це функція блокує
* і повертається лише після оновлення дисплею.
* Side Effects:
* It takes about a second to refresh the display. This is a blocking function
* and only returns after the display refresh
void UpdateDisplay(cy eink update t updateMethod, bool powerCycle)
   cy eink frame t* pEmwinBuffer;
   /* Отримання вказівника на буфер дисплею Emwin */
   pEmwinBuffer = (cy_eink_frame_t*)LCD_GetDisplayBuffer();
   /* Оновлення EInk дисплею */
   Cy EINK ShowFrame(imageBufferCache, pEmwinBuffer, updateMethod, powerCycle);
   /* Копіювання EmWin буферу дисплею в буфер кешу дисплея */
   memcpy(imageBufferCache, pEmwinBuffer, CY EINK FRAME SIZE);
/* Ця функція відображає екран при запуску програми з Cypress Logo
* та текст опису демоверсії */
void ShowStartupScreen(void)
    /* Задання кольору переднього плану та розміру шрифту */
   GUI SetFont (GUI FONT 16B 1);
   GUI SetColor(GUI BLACK);
   GUI SetBkColor(GUI_WHITE);
   GUI Clear();
   GUI DrawBitmap(&bmCypressLogoFullColor PNG 1bpp, 2, 2);
       SetTextAlign(GUI_TA_HCENTER);
   GUI_DispStringAt("CYPRESS", 132, 85);
   GUI SetTextAlign(GUI TA HCENTER);
   GUI_DispStringAt("EMWIN GRAPHICS", 132, 105);
   GUI_SetTextAlign(GUI_TA_HCENTER);
   GUI DispStringAt("EINK DISPLAY DEMO", 132, 125);
   /* Пересилка на екран даних буферу дисплея */
   UpdateDisplay(CY EINK FULL 4STAGE, true);
}
/* Ця функція показує екран із інструкцією для натискання кнопки SW2
* та для прокручування різних сторінок дисплею */
void ShowInstructionsScreen(void)
{
    /* Set font size, background color and text mode */
   GUI SetFont (GUI FONT 16B 1);
   GUI SetBkColor(GUI WHITE);
   GUI SetColor(GUI BLACK);
   GUI SetTextMode (GUI TM NORMAL);
    /* Очистка дисплея */
   GUI Clear();
    /* Відображення тексту інструкцій */
   GUI SetTextAlign (GUI TA HCENTER);
    GUI DispStringAt ("PRESS SW2 ON THE KIT", 132, 58);
   GUI SetTextAlign(GUI TA HCENTER);
   GUI DispStringAt("TO SCROLL THROUGH ", 132, 78);
   GUI SetTextAlign(GUI TA HCENTER);
```

```
GUI DispStringAt("DEMO PAGES!", 132, 98);
    /* Передача на екран даних буферу дисплея */
    UpdateDisplay(CY EINK FULL 4STAGE, true);
}
/* Ця функція відображує на дисплеї різні розміри шрифту */
void ShowFontSizesNormal(void)
    /* Задання розміру шрифту, кольору тла (фону) та режиму тексту */
    GUI SetFont (GUI FONT 13B 1);
    GUI SetBkColor(GUI WHITE);
    GUI SetColor(GUI BLACK);
    GUI SetTextMode (GUI TM NORMAL);
    /* Очистка дисплея */
    GUI Clear();
    /* Відображення назви сторінки */
    GUI SetTextAlign(GUI TA HCENTER);
    GUI DispStringAt("1 OF 6: NORMAL FONTS", 132, 5);
    /* Font8 1*/
    GUI SetFont(GUI FONT 8 1);
    GUI_DispStringAt("GUI Font8 1", 10, 30);
    /* Font10 1*/
    GUI SetFont (GUI FONT 10 1);
    GUI DispStringAt("GUI Font10 1", 10, 40);
    /* Font13 1*/
    GUI_SetFont(GUI_FONT_13_1);
    GUI DispStringAt("GUI Font13 1", 10, 52);
    /* Font16 1*/
    GUI_SetFont(GUI_FONT_16_1);
    GUI DispStringAt("GUI Font16 1", 10, 67);
    /* Font20 1*/
    GUI_SetFont(GUI_FONT_20_1);
    GUI DispStringAt("GUI Font20 1", 10, 85);
    /* Font24 1*/
    GUI_SetFont(GUI_FONT_24_1);
    GUI DispStringAt("GUI Font24 1", 10, 107);
    /* Font32 1*/
    GUI SetFont (GUI FONT 32 1);
    GUI DispStringAt("GUI Font32 1", 10, 133);
    /* Send the display buffer data to display*/
   UpdateDisplay(CY EINK FULL 4STAGE, true);
/* Ця функція відображує різні розміри шрифту */
void ShowFontSizesBold(void)
{
    /* Задання розміру шрифту, кольору тла (фону) та режиму тексту */
    GUI SetFont (GUI FONT 13B 1);
    GUI SetBkColor(GUI WHITE);
    GUI SetColor(GUI BLACK);
    GUI SetTextMode (GUI TM NORMAL);
```

```
/* Очищення дисплею */
    GUI Clear();
    /* Відображення назви сторінки */
    GUI SetTextAlign (GUI TA HCENTER);
    GUI_DispStringAt("2 OF 6: BOLD FONTS", 132, 5);
    /* Font13B 1*/
    GUI SetFont (GUI FONT 13B 1);
    GUI DispStringAt("GUI Font13B 1", 5, 25);
    /* Font13HB 1*/
    GUI_SetFont(GUI_FONT_13HB_1);
    GUI_DispStringAt("GUI_Font13HB_1", 5, 40);
    /* Font16B 1*/
    GUI SetFont(GUI FONT 16B 1);
    GUI DispStringAt("GUI Font16B 1", 5, 55);
    /* FontComic18B 1*/
    GUI SetFont(GUI FONT COMIC18B 1);
    GUI DispStringAt("GUI FontComic18B 1", 5, 73);
    /* Font20B 1*/
    GUI SetFont(GUI FONT_20B_1);
    GUI DispStringAt("GUI Font20B 1", 5, 93);
    /* Font24B 1*/
    GUI SetFont (GUI FONT 24B 1);
    GUI DispStringAt("GUI Font24B 1", 5, 115);
    /* Font32B 1*/
    GUI_SetFont(GUI_FONT_32B_1);
GUI_DispStringAt("GUI_Font32B_1", 5, 141);
    /* Пересилка даних буферу дисплею на дисплей */
    UpdateDisplay(CY EINK FULL 4STAGE, true);
}
/* Ця функція відображає наступне:
* 1. Текст вирівнюється зліва, по центру та справа
* 2. Підкреслити, накреслити та прокреслити текст стилю
* 3. Нормальний, зворотний, прозорий та текстовий режими XOR *
void ShowTextModes(void)
    /* Задання розміру шрифту, кольору тла (фону) та режиму тексту */
    GUI SetFont(GUI FONT 13B 1);
    GUI SetColor(GUI BLACK);
    GUI SetBkColor(GUI WHITE);
    GUI SetTextMode (GUI TM NORMAL);
    GUI_SetTextStyle(GUI_TS_NORMAL);
    /* Очищення дисплею */
    GUI Clear();
    /* Відображення назви сторінки */
    GUI SetTextAlign (GUI TA HCENTER);
    GUI DispStringAt("3 OF 6: TEXT ALIGNMENTS, STYLES AND MODES", 132, 5);
    /* Відображення тексту, вирівняного зліва */
    GUI SetTextAlign (GUI TA LEFT);
    GUI DispStringAt("TEXT ALIGNMENT LEFT", 0, 30);
```

```
/* Відображення тексту, вирівняного по центру */
    GUI SetTextAlign(GUI TA HCENTER);
    GUI DispStringAt("TEXT ALIGNMENT CENTER", 132, 45);
    /* Відображення тексту, вирівняного зправа */
    GUI SetTextAlign (GUI TA RIGHT);
    GUI_DispStringAt("TEXT ALIGNMENT RIGHT", 263, 60);
    /* Відображення підкресленого тексту */
    GUI SetTextStyle (GUI TS UNDERLINE);
    GUI SetTextAlign(GUI TA LEFT);
    GUI DispStringAt("TEXT STYLE UNDERLINE", 0, 75);
    /* Відображення накресленого тексту */
    GUI SetTextStyle(GUI TS OVERLINE);
    GUI_SetTextAlign(GUI_TA LEFT);
    GUI DispStringAt("TEXT STYLE OVERLINE", 0, 90);
    /* Відображення закресленого тексту */
    GUI SetTextStyle(GUI TS STRIKETHRU);
    GUI SetTextAlign(GUI TA LEFT);
    GUI DispStringAt("TEXT STYLE STRIKETHROUGH", 0, 105);
    /* Створення прямокутника, замальованого чорним кольором */
    GUI SetColor(GUI BLACK);
    GUI FillRect(0, \overline{120}, 263, 175);
    /* Відображення двох діагональних ліній */
    GUI SetColor(GUI WHITE);
    GUI SetPenSize(3);
    GUI_DrawLine(0, 120, 263, 175);
    GUI DrawLine(0, 175, 263, 120);
    /* Встановлення кольору тексту білим на чорному фоні */
    GUI SetColor(GUI BLACK);
    GUI SetBkColor(GUI WHITE);
    /* Встановлення стилю тексту нормальним */
    GUI SetTextStyle(GUI TS NORMAL);
    /* Display text in normal mode. This will print black text in
     a white box */
    GUI_SetTextAlign(GUI_TA_HCENTER);
    GUI_SetTextMode(GUI_TM_NORMAL);
    GUI_DispStringAt("TEXT MODE NORMAL", 132, 135);
    /* Відображення тексту у інверсному режимі. Тоді відобразиться чорний текст
      на білому фоні */
    GUI SetTextAlign(GUI TA HCENTER);
    GUI SetTextMode(GUI TM REV);
    GUI_DispStringAt("TEXT MODE REVERSE", 132, 150);
    /* Пересилка на екран даних з буферу дисплею */
   UpdateDisplay(CY EINK FULL 4STAGE, true);
}
/* void ShowTextWrapAndOrientation(void) Ця функція викликає функції орієнтації
  тексту та обгортання тексту */
void ShowTextWrapAndOrientation(void)
    GUI RECT leftRect = \{4, 19, 24, 166\};
    GUI RECT rightRect = {238, 19, 258, 166};
    GUI RECT middleRect = {29, 19, 233, 166};
```

```
GUI RECT middleRectMargins = {31, 20, 232, 165};
    const char leftText[] = "ROTATED TEXT CCW";
    const char rightText[] = "ROTATED TEXT CW";
    const char middleText[] = "This project demonstrates displaying 2D graphics
in an EInk display using Segger EmWin Graphics Library. \n\nThis page shows the
text wrap and text rotation features. In the left rectangle, the text is rotated
counter clockwise and in the right rectangle, the text is rotated clockwise.";
    /* Встановлення розміру шрифту, переднього плану та кольору тла */
    GUI SetFont (GUI FONT 13B 1);
    GUI SetColor(GUI BLACK);
    GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);
    GUI SetTextMode (GUI TM NORMAL);
    GUI_SetTextStyle(GUI_TS_NORMAL);
    /* Очищення дисплею */
    GUI Clear();
    /* Display page title */
    GUI SetTextAlign (GUI TA HCENTER);
    GUI DispStringAt("4 OF 6: TEXT WRAP AND ROTATION", 132, 5);
    /* Draw rectangles to hold text */
    GUI DrawRectEx(&leftRect);
    GUI DrawRectEx(&rightRect);
    GUI DrawRectEx(&middleRect);
    /* Display string in left rectangle rotated counter clockwise */
    GUI DispStringInRectEx(leftText, &leftRect, GUI TA HCENTER | GUI TA VCENTER,
strlen(leftText), GUI ROTATE CCW);
    /* Display string in right rectangle rotated clockwise */
    GUI DispStringInRectEx(rightText, &rightRect, GUI TA HCENTER |
GUI TA VCENTER, strlen(rightText), GUI ROTATE CW);
    /* Display string in middle rectangle with word wrap */
    GUI DispStringInRectWrap (middleText, &middleRectMargins, GUI TA LEFT,
GUI WRAPMODE WORD);
    /* Send the display buffer data to display*/
    UpdateDisplay(CY EINK FULL 4STAGE, true);
}
/* void Show2DGraphics1(void)
* Ця функція відображає наступну двовимірну графіку:
* 1. Горизонтальні лінії різної товщини.
* 2. Вертикальні лінії різної товщини.
* 3. Дуги.
  4.
* Summary: This function displays the following 2D graphics
                  1. Horizontal lines with various pen widths
                  2. Vertical lines with various pen widths
                  3. Arcs
                  4. Замальований прямокутник. */
void Show2DGraphics1(void)
    /* Set font size, foreground and background colors */
    GUI SetColor(GUI BLACK);
    GUI SetBkColor(GUI WHITE);
    GUI SetTextMode (GUI TM NORMAL);
```

```
GUI SetTextStyle (GUI TS NORMAL);
/* Clear the screen */
GUI Clear();
/* Display page title */
GUI SetFont (GUI FONT 13B 1);
GUI SetTextAlign (GUI TA HCENTER);
GUI DispStringAt("5 OF 6: 2D GRAPHICS - 1", 136, 5);
/* Display labels */
GUI SetFont (GUI FONT 13B 1);
GUI SetTextAlign(GUI TA HCENTER);
GUI_DispStringAt("H-LINES", 68, 85);
GUI_SetTextAlign(GUI_TA_HCENTER);
GUI_DispStringAt("V-LINES", 204, 85);
GUI_SetTextAlign(GUI_TA_HCENTER);
GUI DispStringAt("ARCS", 68, 163);
GUI SetTextAlign(GUI TA HCENTER);
GUI DispStringAt("ROUNDED RECT", 204, 163);
/* Horizontal lines */
GUI SetPenSize(1);
GUI DrawLine (10, 25, 125, 25);
GUI SetPenSize(2);
GUI DrawLine(10, 35, 125, 35);
GUI SetPenSize(3);
GUI DrawLine(10, 45, 125, 45);
GUI SetPenSize(4);
GUI DrawLine(10, 55, 125, 55);
GUI SetPenSize(5);
GUI_DrawLine(10, 65, 125, 65);
GUI_SetPenSize(6);
GUI DrawLine(10, 75, 125, 75);
/* Vertical lines */
GUI SetPenSize(1);
GUI_DrawLine(168, 20, 168, 80);
GUI_SetPenSize(2);
GUI_DrawLine(180, 20, 180, 80);
GUI_SetPenSize(3);
GUI_DrawLine(192, 20, 192, 80);
GUI_SetPenSize(4);
GUI_DrawLine(204, 20, 204, 80);
GUI_SetPenSize(5);
GUI DrawLine(216, 20, 216, 80);
GUI SetPenSize(6);
GUI DrawLine(228, 20, 228, 80);
GUI SetPenSize(7);
GUI_DrawLine(240, 20, 240, 80);
/* Дуги */
GUI SetPenSize(2);
GUI DrawArc(68, 160, 10, 10, 0, 180);
GUI DrawArc(68, 160, 20, 20, 0, 180);
GUI DrawArc(68, 160, 30, 30, 0, 180);
GUI DrawArc(68, 160, 40, 40, 0, 180);
GUI DrawArc(68, 160, 50, 50, 0, 180);
/* Rounded rectangle */
GUI FillRoundedRect (146, 108, 262, 160, 5);
/* Send the display buffer data to display*/
UpdateDisplay(CY EINK FULL 4STAGE, true);
```

```
}
   void Show2DGraphics2(void)
   Ця функція відображає наступну двовимірну графіку:
   1. Концентричні кола.
   2. Концентричні еліпси. */
void Show2DGraphics2(void)
    /* Set font size, foreground and background colors */
    GUI SetColor(GUI BLACK);
    GUI SetBkColor(GUI WHITE);
    GUI SetTextMode (GUI TM NORMAL);
    GUI_SetTextStyle(GUI_TS_NORMAL);
    /* Clear the screen */
    GUI_Clear();
    /* Display page title */
    GUI SetFont(GUI FONT 13B 1);
    GUI SetTextAlign (GUI TA HCENTER);
    GUI DispStringAt("6 OF 6: 2D GRAPHICS - 2", 132, 5);
    /* Display labels */
    GUI SetFont(GUI FONT 13B 1);
    GUI_SetTextAlign(GUI_TA HCENTER);
    GUI DispStringAt("CIRCLE", 68, 85);
    GUI SetTextAlign(GUI TA HCENTER);
    GUI DispStringAt("ELLIPSE", 204, 85);
    /* Concentric Circles */
    GUI_DrawCircle(68, 51, 30);
    GUI_DrawCircle(68, 51, 25);

GUI_DrawCircle(68, 51, 20);

GUI_DrawCircle(68, 51, 15);

GUI_DrawCircle(68, 51, 15);
    /* Concentric Ellipses */
    GUI_DrawEllipse(204, 51, 50, 30);
    GUI_DrawEllipse(204, 51, 40, 25);
GUI_DrawEllipse(204, 51, 30, 20);
    GUI DrawEllipse(204, 51, 20, 15);
    /* Send the display buffer data to display*/
    UpdateDisplay(CY EINK FULL 4STAGE, true);
}
/* void ClearScreen(void)
* Ця функція очищає екран дисплею. */
void ClearScreen(void)
    GUI SetColor(GUI BLACK);
    GUI_SetBkColor(GUI WHITE);
    GUI Clear();
    UpdateDisplay(CY EINK FULL 4STAGE, true);
}
/* void WaitforSwitchPressAndRelease(void)
* Ця функція реалізує вивід інформації "Wait for button press and release"
* Спочатку чекає натискання кнопки, а потім чекає відпускання кнопки.
* Побічні ефекти:
* Ця функція блокування та працює тільки при натисканні, відпусканні кнопки */
void WaitforSwitchPressAndRelease(void)
{
```

```
/* Wait for SW2 to be pressed */
    while(Status SW2 Read() != 0);
    /* Wait for SW2 to be released */
    while(Status SW2 Read() == 0);
}
/* int main(void)
* Це головна функція. В ній виконуються наступні функції:
* 1. Ініціалізація EmWin бібліотеки.
  2. Відображення екрану при запуску програми протягом 3 сек.
  3. Відображення на екрані інструкцій та очікування на натискання
     та відпускання кнопки.
  4. Прокручування усередині циклу 6 демонстраційних сторінок під час
     кожного натискання та відпускання кнопки. */
int main(void)
   uint8 pageNumber = 0;
    enable irq(); /* Дозвіл глобальних переривань. */
    /* Ініціалізація emWin графіки */
    GUI Init();
    /* Запуск інтерфейсу e-Ink та включення його живлення */
    Cy EINK Start(20);
    Cy EINK Power(1);
    /* Відображення екрану при запуску програми */
    ShowStartupScreen();
    CyDelay (2000);
    /* Відображення інструкції на екрані дисплею */
    ShowInstructionsScreen();
    WaitforSwitchPressAndRelease();
    for(;;)
        /* Включення зеленого світлодіода перед оновленням сторінки */
        Cy GPIO Write (GreenLED PORT, GreenLED NUM, 0);
        /* Використовуючи pageNumber як індекс, оновіть дисплей за допомогою
           демонстраційного екрана. Далі приведено функції, які викликаються
           послідовно одна за одною.
               ShowFontSizesNormal()
                ShowFontSizesBold()
                ShowTextModes()
                ShowTextWrapAndOrientation()
                Show2DGraphics1()
                Show2DGraphics2()
        (*demoPageArray[pageNumber])();
        /* Вимкнення зеленого світлодіода LED після оновлення сторінки */
        Cy GPIO Write (GreenLED PORT, GreenLED NUM, 1);
        /* Очікування події: натискання кнопки */
        WaitforSwitchPressAndRelease();
        /* Перебір номерів сторінок */
        pageNumber = (pageNumber+1) % NUMBER OF DEMO PAGES;
   }
}
```

# Опис літератури:

- 1. CE23727 PSoC 6 E-INK Display Interface with EmWin Graphics Library. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.cypress.com/file/448621/download.
- 2. CE218133 PSoC 6 MCU E-INK Display with CapSense. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.cypress.com/file/385731/download.

Завдання.