MANUEL D'INSTRUCTIONS

CINTREUSE À GALETS

CC90CNC

NS: 2025-213



PRADA NARGESA, S.L
Ctra. de Garrigàs a Sant Miquel s/n · 17476 Palau de Santa Eulàlia (Girona) SPAIN
Tel. +34 972568085 · nargesa@nargesa.com · www.nargesa.com

CLIENTS NARGESA

Prada Nargesa compte plus de 12.200 clients dans le monde. Certains de nos clients, ceux qui offrent des services à des tiers avec les machines Nargesa dans leurs ateliers, ont accepté de faire partie de ce réseau qui vise à les mettre en relation avec d'éventuels futurs clients. De cette façon, toutes les personnes ou entreprises qui ont besoin de pièces pouvant être fabriquées à l'aide de l'une des machines Nargesa, pourront les trouver dans leur région pour pouvoir satisfaire leurs exigences de production en faisant appel à leurs services.



Nous avons plus de 12.200 clients dans 150 pays différents

Découvrez son emplacement sur la carte interactive de notre site web!

VEUX-TU PARTICIPER?

Envoyez un e-mail à nargesa@nargesa.com, incluez les informations suivantes et nous vous ajouterons à cette liste. Nous souhaitons encourager tous ceux qui n'ont pas encore participé à ce formidable réseau commercial!

1. Nom de l'entreprise
2. CIF / Code Fiscal
3. Ville
4. Pays
5. Machine ou machines

PRADA NARGESA

Prada Nargesa S.L est une entreprise familiale fondée en 1970 située près de Barcelone, en Espagne, avec plus de 50 ans d'expérience dans le secteur de la fabrication de machines industrielles et plus de 10.000 m^2 d'installations. Nargesa est un symbole de qualité, de fiabilité, de garantie et d'innovation.
Toute notre gamme de machines et d'accessoires est entièrement fabriquée à Nargesa. Nous avons un stock constant de 400 machines et nous avons plus de 16 800 machines vendues dans le monde entier.



NUESTRA GAMA DE MAQUINARIA

Poinçonneuses hidrauliques
Cintreuses à galets
Cintreuses de tubes sans mandrin
Cintreuses à volutes
Presses Plieuses Horizontales
Machines à Forger à Chaud
Fours de forge

Machines à gaufrer à froid
Cisalles Guillotines Hydrauliques
Presses Plieuses Hydrauliques
Presses de Serrures
Brocheuses Hydrauliques
Marteaux pilon pour la forge

CERTIFICATS

Prada Nargesa possède plusieurs certifications qui garantissent à la fois les processus de conception et de fabrication, ainsi que le parcours d'exportation de nos produits dans le monde entier et la qualité des composants de fabrication que nous utilisons pour nos machines. Ces faits se transforment en de réels avantages pour nos clients:



EXPORTATEUR AUTORISÉ

· Procédures douanières plus rapidez
· Réduction de la documentation tarifaire
· Préférences tarifaires selon la situation géographique



PME INNOVANTE

· Développement en technologies d'innovation, de conception et de fabrication
· Certification et audit de l'efficacité des produits et services
· Capacité à prévoir les besoins des clients



GESTIÓN I+D+I

· Fabrication basée sur le processus R+D+I
· Système de veille technologique

RÉUSSITES

Chez Prada Nargesa, nous croyons que le témoignage de nos clients est notre meilleure garantie, et c'est pourquoi nous aimons exposer certaines des réussites dont nous avons été témoins dans le monde entier.



Découvrez son emplacement sur la carte interactive de notre site web!

VEUX-TU PARTICIPER?

Envoyez un e-mail à nargesa@nargesa.com en incluant les informations suivantes et nous vous ajouterons à notre site web

Nom de l'entreprise
Nom de témoignage
Poste dans l'entreprise
Pays
Texte descriptif
Photographie avec la machine

SOMMAIRE

1. DONNÉES DE LA MACHINE 3
1.1. Identification de la machine 3
1.2. Dimensions 3
1.3. Description de la machine 3
1.4. Identification des éléments 4
1.5. Caractéristiques générales 5
1.6. Description des protecteurs 6
2. TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 7
2.1. Transport 7
2.2. Conditions d'entreposage 7
3. MAINTENANCE 8
3.1. Graissage des parties mobiles 8
4. INSTALLATION ET MISE EN MARCHE 9
4.1. Emplacement de la machine 9
4.2. Dimensions et zone de travail 9
4.3. Conditions externes admissibles 9
4.4. Instructions concernant le branchement au réseau 10
5. INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION 11
5.1. Montage de la forme et de la contre-forme 11
5.2. Montage de la barre de renfort 13
5.3. Changement du sens de rotation 14
5.4. Panneau de commande 16
5.5. Mode manuel 17
5.6. Correction de l'angle 20
5.7. Barre de renfort 20
5.8. Compteur de pièces 21
5.9. Sens de rotation 22
5.10. Tableaux de corrections 24
5.11. Mode automatique 25
5.12. Service à distance 28
5.13. Importer/exporter des paramètres, des matériaux et des programmes 29
5.14. Étalonnage de l'écran tactile 31
6. ACCESSOIRES 32
6.1. Accessoires en option 32
7. ANOMALIES POSSIBLES 42

1. DONNÉES DE LA MACHINE

1.1. Identification de la machine

Marque	Nargesa
Type	Cintreuse à tubes sans souris
Modèle	CC90CNC

1.2. Dimensions




Figure 1. Dimensions extérieures de la cintreuse CC90

1.3. Description de la machine

La cintreuse à tubes sans souris CC90 est une machine spécifiquement conçue pour le cintrage de profilés, notamment métalliques, de différentes épaisseurs et configurations : tubes, profilés durs, profilés en T, angles, etc.

La cintreuse est fournie de série avec une barre de renfort conçue pour procéder au cintrage de tubes à gros diamètre et forte épaisseur.

Outre les formes standards, PRADA NARGESA fabrique également divers types de formes supplémentaires afin de pouvoir effectuer d'autres types de cintrages en fonction de la configuration du matériel à traiter.

PRADA NARGESA S.L ne saurait être tenue pour responsable des dommages dus à un mésusage ou au non-respect des normes de sécurité de la part des utilisateurs.

1.4. Identification des éléments




Figure 2. Identification des éléments



1.5. Caractéristiques générales

Référence	**100-17-02-001**
Puissance du moteur	2,2 Kw / 3 CV
Tension électrique	230/400 V 50/60 Hz
Vitesse de rotation automatique	De 0,75 a 2,2 r.p.m.
Intensité	9/5 A
Rayon de cintrage minimal	3 fois le diamètre du tube
Rayon de cintrage maximal	390 mm
Capacité maximale sur tuve rond en acier	90mm o 3" Schedule-40 o 3" 1/2 x 6mm.
Angle de cintrage maximal	180º
Dimensions	700x1300x1360 mm
Poids	860 Kg

1.6. Description des protecteurs

Le moteur réducteur ainsi que tous les engrenages qui assurent le fonctionnement de la machine sont logés à l'intérieur du bâti principal conçu pour protéger les mécanismes.
Bien que les principaux éléments mobiles soient protégés par le capot avant, il est néanmoins nécessaire d'être particulièrement prudent au moment de procéder au cintrage afin de prévenir tout risque de happement entre la matrice, la contre-forme et la pièce.




Figure 3. Protecteurs des mécanismes

2. TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

2.1. Transport

Le transport de la machine doit s'effectuer en respectant les instructions suivantes:
– Au niveau de la partie inférieure, en utilisant la base de la machine, à l'aide d'un transpalettes ou d'un chariot élévateur, tel que le montre l'illustration. Ne jamais élever la machine à plus de 200 mm au-dessus du sol afin de prévenir les risques de renversement.




Figure 4. Transport de la machine

2.2. Conditions d'entreposage

Veillez à ne pas entreposer la cintreuse à tubes dans des lieux qui ne satisfont pas aux exigences suivantes:
– Humidité comprise entre 30 % et 95 %
– Température comprise entre -25 °C et 55 °C ou 75 °C pour une durée de plus de 24 heures (ne pas oublier que cette température correspond à la température de condition d'entreposage)
– Veuillez à ne pas empiler des objets lourds sur la machine
– Ne démontez pas la machine pour l'entreposer

3. MAINTENANCE

3.1. Graissage des parties mobiles

Dans la mesure du possible, veillez à maintenir les parties mobiles de la machine propres afin de garantir leur bon fonctionnement et prolonger leur durée de vie utile.
Pour graisser les pignons de la CC90, suivez les instructions suivantes :
– Retirez le protecteur avant et le protecteur arrière pour accéder aux pignons.
– Appliquez de la graisse sur les dents des pignons à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule.
– Répartissez la graisse uniformément sans excès ni amas de graisse.
– En fonction de son usage, veillez à graisser la machine de façon périodique. Fréquence recommandée par le fabricant: une fois par an.




Figure 5. Graissage des parties mobiles

ATTENTION : avant de procéder au graissage de la machine, veuillez mettre la machine à l'arrêt et presser le bouton d'«arrêt d'urgence».

4. INSTALLATION ET MISE EN MARCHE

4.1. Emplacement de la machine

Veillez à installer la machine de façon à ne pas avoir à la déplacer ; dans le cas contraire, veuillez suivre les instructions de la section «Transport» (nº 2). La machine doit être installée sur une surface lisse et à niveau pour éviter qu'elle ne vibre ou se déplace au cours des travaux de cintrage.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, fixer la machine au moyen de boulons en les insérant dans les orifices conçus à cet effet du pied ou base inférieure de la machine, comme il est illustré à la figure suivante.




Figure 6. Points d'ancrage de la machine

4.2. Dimensions et zone de travail

Au moment d'installer la machine, veuillez tenir compte de ses dimensions, de la zone de travail de l'opérateur et des éventuelles longueurs de la pièce à usiner.

La cintreuse à tubes peut être utilisée par un seul opérateur qui doit se placer sur l'un des côtés de la machine afin de pouvoir contrôler la pièce au cours des travaux.

Avant de procéder au cintrage, avec la machine à l'arrêt, l'opérateur doit adapter la forme et la contre-forme au matériau.




Figure 7. Zone de travail de l'opérateur

4.3. Conditions externes admissibles

– Température ambiante comprise entre +5 °C et +40 °C sans jamais excéder une température de +35 °C durant 24 heures.

– Humidité comprise entre 30 % et 90 % sans condensation d'eau.

4.4 Instructions concernant le branchement au réseau

IMPORTANT

Cette machine doit être branchée à une prise de courant pourvue d'une mise à la terre


La cintreuse à tubes CC90 est équipée d'un moteur de 230/400 V, 4 kW, chargé d'assurer le fonctionnement de la forme. Veillez brancher la machine à une tension d'alimentation compatible de 230/400 V satisfaisant aux exigences spécifiées.

Avant de procéder à une modification du branchement ou du panneau électrique, il est impératif de s'assurer que la machine est débranchée du réseau électrique.


5. INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION
5.1. Montage de la forme et de la contre-forme

Pour monter la forme, veuillez suivre les instructions suivantes:


1. Installez la forme sur l'arbre de la machine. La forme est pourvue d'une goupille de centrage afin de prévenir toute erreur de mise en place.




2. Fixez la forme au moyen de la rondelle et du boulon.




3. Installez la contre-forme ou les galets porteur-ssur le positionneur, puis fixez-la/les.




4. Insérez le matériau dans le guide de la forme, puis fixez-le à la bride d'entraînement.




5. Lubrifiez le matériau et la contre-forme au moyen du lubrifiant en aérosol BEND8.




6. Faites glisser le positionneur de la contre-forme jusqu'à celui-ci soit ajusté au matériau.



7. Fixez l'arbre fileté de positionnement à la main sur la table de la machine.







5.2. Montage de la barre de renfort


Si vous devez d'utiliser la barre de renfort, veuillez réaliser l'étape 2A, expliquée ci-après, au lieu de l'étape 2 susmentionnée. Puis une fois l'étape 7 terminée, passez à l'étape 8, expliquée ci-après.

2A. Fixez la forme à la barre de renfort



8. Installez la barre de renfort dans la gorge du positionneur, puis serrez l'écrou à la main jusqu'à ce que cet élément soit serré et fixe.






5.3. Changement du sens de rotation

La cintreuse à tubes sans souris CC90 est programmée pour effectuer une rotation en sens antihoraire. S'il s'avère nécessaire de modifier le sens de rotation, veuillez modifier la position des éléments comme suit :


IMPORTANT

Pour procéder à cette modification, veuillez retirer le matériau de la machine


1. Retirez l'arbre fileté de positionnement.




2. Retirez le positionneur et la contre-forme.




3. Retirez la bride d'entraînement.




4. Retirez la contre-forme.




5. Positionnez la forme à l'aide du CNC. reportez-vous à la section 5.8. Sens de rotation




6. Nous faisons pivoter le positionneur 180° et le réintroduisons dans le chariot.




7. Tournez la contre-forme 180°, puis fixez-la au moyen de la goupille.




8. Mettez en place la bride d'entraînement.






5.4. Pupitre de commande



- On
- Automatique
- Manuel
- Menu
- Rotation manuelle vers la droite
- Sens de rotation vers la gauche
- Sens de rotation vers la droite
- Déblocage automatique
- Rotation manuelle vers la gauche
- Diamètre du matériau
- Rayon de la forme
- Vitesse de travail
- Épaisseur du matériau
- Correcteur
- Compteur de pièces
- Répétitions

5.5. Mode manuel


Pour mettre sous tension la machine, placez l'interrupteur de mise en marche sur la position «Sous tension». L'écran affiche alors l'interface initiale:



À ce stade la machine se trouve en «StandBy» (repos); c'est-à-dire que la machine est activée, mais qu'elle est maintenue en mode repos, en attente d'effectuer une opération.
La CC90 est activée et en mode «StandBy» (repos). Pour activer la machine, veuillez suivre les instructions suivantes.

Renseignez les données suivantes :
– Diamètre du matériau
– Rayon de la forme
– Épaisseur du matériau
– Angle de cintrage


Pour saisir tous ces paramètres, pressez chaque élément correspondant de l'écran.
Pressez la touche pour sélectionner le diamètre du matériau à cintrer:



Pressez pour sélectionner le rayon de la forme:




Pressez pour sélectionner l'épaisseur du matériau:




Pour établir l'angle de cintrage, pressez le chiffre qui apparaît en haut à droite de l'écran, puis saisissez la valeur requise, dans ce cas 90 degrés. Pressez SET pour accepter, puis pour mettre la machine en marche.






En fonction des paramètres établis, la machine fonctionnera à la vitesse de travail minimale.

Si vous souhaitez réaliser un déblocage automatique, pressez l'icône et la machine effectuera alors un déblocage automatique.
Pour ce faire, elle tournera dans le sens opposé à celui du cintrage quelques degrés pour débloquer le matériau. Si aucun déblocage automatique n'est nécessaire, désactivez cette icône.



5.6. Correction de l'angle

Si vous devez corriger l'angle de cintrage, arrêtez le processus de cintrage, puis établissez la correction requise. Pressez l'icône et saisissez les degrés de correction, dans ce cas 2 degrés.



Pressez la touche SET pour confirmer ; une fois cela fait, vous pouvez procéder à un autre cintrage en pressant à nouveau sur pour lancer le cycle.

5.7. Barre de renfort

Si vous avez sélectionné un tube de grandes dimensions, la machine vous indiquera alors que vous devez installer la barre de renfort. exemple :

Tube de 50 mm de diamètre, rayon de la forme de 150 et épaisseur de tube 2 mm.

Si vous devez installer cet élément, l'icône indiquée sur l'écran s'affiche:



Installez la barre de renfort en suivant les instructions de la section 5.2. «Montage de la barre de renfort».

IMPORTANTE: Siempre que la máquina indique que es necesario el Brazo de reacción, debemos colocarlo. La no instalación de este elemento podría provocar daños irreparables en la máquina.

5.8. Compteur de pièces

La machine offre également une fonction de comptage de pièces.

Pour activer le compteur de pièces, pressez le chiffre qui apparaît à droite de l'icône et saisissez le nombre de cintrages que vous souhaitez réaliser. Dans ce cas, 25.

Pressez la touche SET pour confirmer.



Le deuxième chiffre de ce champ vous indique les cintrages réalisés.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le compteur de pièces, établissez ce paramètre sur 0. La machine procédera alors au même cintrage un nombre infini de fois.

5.9. Sens de rotation


L'une des particularités de la cintreuse CC90 est qu'elle permet de travailler dans deux sens de rotation. Cette caractéristique s'avère indispensable pour réaliser des pièces susceptibles de se heurter contre la machine.

IMPORTANT: Avant de procéder à une modification du sens de rotation, vous devez impérativement retirer la contre-forme et la bride d'entraînement afin de vous assurer ainsi qu'aucun tube ne se trouve sur la machine.


Pour modifier le sens de rotation, pressez la touche de modification du sens de rotation .



Pressez pour confirmer. Un message indiquant que vous devez déplacer la forme sur la position 0 s'affiche.



Pressez la touche pour faire tourner la forme jusqu'à la position zéro.



Lorsque vous modifiez la rotation, la machine maintient le même programme et les mêmes paramètres, et ne modifie que son sens de rotation.

IMPORTANT: après avoir modifié le sens de rotation, veillez à remettre en place la contre-forme et la bride d'entraînement pour pouvoir effectuer le cintrage. reportez-vous à la section ***5.3. « Changement du sens de rotation ».***

Si vous souhaitez inverser le sens de rotation, il vous suffit de presser la touche pour répéter le processus.



Acceptez, puis répétez le processus en pressant la touche jusqu'à ce que la machine atteigne la position zéro.

ATTENTION: si vous ne réalisez pas toutes les étapes du processus de modification du sens de rotation, la machine poursuivra le travail en maintenant le sens de rotation préalablement établi.

5.10. Tableaux de corrections


IMPORTANT: les tubes présentent une dureté et une épaisseur différente en fonction des fabricants et pays par et dans lesquels ils sont fabriqués.

C'est pourquoi Nargesa a doté la machine d'un tableau de capacités que vous pouvez éditer et mettre à jour. Le client peut, s'il le souhaite, modifier ce tableau pour régler les niveaux de correction en fonction de son matériau.

Pour accéder au tableau de corrections, pressez la touche et l'écran suivant s'affiche :



Pressez la touche pour accéder au menu de corrections :




Section	Radio	Épaisseur	Vitesse	Corr	Barre	Pos
1/8"SCH	51	2	100	14	0	100
1/8"SCH	51	2.65	100	14	0	100
1/4"SCH	54	2.235	100	14	0	99
1/4"SCH	54	2.9	100	14	0	99
1/4"SCH	67.5	2.235	100	14	0	99
1/4"SCH	67.5	2.9	100	14	0	99
3/8"SCH	51.6	2.311	90	14	0	98
3/8"SCH	51.6	3.2	90	14	0	98
3/8"SCH	68.8	2.311	90	14	0	98
3/8"SCH	68.8	3.2	90	14	0	98
3/8"SCH	86	2.311	90	14	0	98

Cet écran vous permet de visualiser les paramètres établis en usine : section, rayon, épaisseur, vitesse, correcteur, barre et position.

Ces paramètres vous permettront de procéder à la correction des tubes.

Pour saisir les paramètres d'un nouveau tube, pressez la touche et remplissez les champs :



Section : pour indiquer le diamètre du tube.

Rayon : pour indiquer le rayon de la forme.


Épaisseur : pour indiquer l'épaisseur du tube.

Vitesse : pour indiquer la vitesse maximale de cintrage du tube.

Corr : pour indiquer la correction requise pour la forme.

Barre : pour indiquer si la barre de renfort doit être utilisée ou pas.

Pos : pour indiquer la position de ce nouveau tube dans la liste des matériaux.




Une fois que vous acceptez, toutes les modifications sont enregistrées et immédiatement appliquées.

5.11. Mode automatique

Ce mode de fonctionnement vous permet de procéder à des cintrages avec différents angles sur la même pièce. Ce mode vous permet également d'enregistrer des programmes dans le CNC afin de pouvoir les utiliser chaque fois que cela s'avère nécessaire.
Pour créer un nouveau programme, pressez la touche , et l'écran suivant s'affiche sur la machine :



Pressez la touche et l'écran suivant s'affiche :



Cette interface vous permet d'éditer les programmes : créer un nouveau programme, modifier un programme, créer de nouveaux dossiers ou bien éliminer des dossiers.


Pressez la touche pour créer un nouveau programme. Après avoir pressé la touche, l'écran suivant s'affiche :



Remplissez les paramètres en suivant la même procédure qu'en mode manuel: saisissez la section du tube, le rayon de la forme, l'épaisseur du tube, le nombre de pièces requises et l'angle de cintrage.



Une fois cela fait, il vous faut ajouter le nouveau cintrage dans le même programme. Pour ce faire, pressez la touche + située en haut de l'écran.



IMPORTANT: Les données générales sont identiques pour la totalité du programme, c'est-à-dire que si vous modifiez un cintrage cela modifiera l'ensemble du programme.

Saisissez l'angle de cintrage à appliquer lors de la deuxième opération, dans ce cas 45 degrés. Vous disposez maintenant d'un programme comprenant deux cintrages programmés, le premier à 90 degrés et le deuxième à 45 degrés. Si vous souhaitez ajouter d'autres cintrages, il vous suffit de presser la touche + puis de saisir le nouveau rayon de cintrage.



Si vous devez réaliser deux cintrages avec un degré d'angle identique, il n'est alors pas nécessaire d'ajouter une nouvelle opération au programme. Pour réaliser des répétitions, utilisez l'outil conçu à cet effet en pressant l'icône et saisissez le nombre de fois que le cintrage doit être répété. Dans ce cas, en ce qui concerne le cintrage numéro 2 du programme, la machine exécutera 3 cintrages de 45 degrés.

Pour enregistrer le programme, pressez l'icône **[*]** située en haut à droite de l'écran.



Donnez un nom au programme, puis pressez Enter.

5.12. Service à distance

La cintreuse est conçue pour pouvoir être connectée à Ethernet au moyen du câble fourni à cette fin. Son adresse IP au sein du réseau local est 10.10.51.110. Cette adresse est préétablie d'usine. En outre, cela vous permet de bénéficier du service à distance de la machine.

Ce service permet à Nargesa, en tant que fabricant de la cintreuse, de se connecter à distance à la machine afin non seulement de résoudre les éventuels problèmes techniques, mais aussi offrir au client une formation à distance.



Pour activer le service à distance, pressez la touche pour accéder à la fenêtre des menus.




Les renseignements indiqués à la figure précédente correspondent au modèle et au numéro de série du contrôle de la cintreuse, mais aussi aux versions des différentes bibliothèques informatiques utilisées par l'interface d'utilisateur.

Pour activer le service à distance de façon à ce que le département d'assistance technique de Nargesa puisse se connecter à la machine pour résoudre les éventuels problèmes ou offrir une formation à distance, vous devez presser.

5.13. Importer/exporter des paramètres, des matériaux et des programmes


Vous pouvez, si vous le souhaitez, importer ou exporter tous les paramètres de configuration de la cintreuse, ainsi que les matériaux définis et les programmes créés, pour effectuer des copies de sauvegarde.





Pour accéder à la fenêtre montrée à la figure précédente, pressez la touche . Une fois sur l'écran des menus, pressez la touche

Par défaut, tous les filtres et l'option de mémoire interne sont activés. Pressez , pour sauvegarder tous les paramètres, matériaux et programmes dans la mémoire interne du contrôle de la cintreuse et ainsi effectuer une copie de sécurité. Par ailleurs, si vous souhaitez réaliser une copie de sécurité sur un média amovible, par exemple un dispositif USB externe, il vous suffit de sélectionner l'option USB et pressez une nouvelle fois la touche.

Il convient de souligner qu'il est important d'effectuer régulièrement des copies de sécurité afin de disposer d'une sauvegarde des paramètres, matériaux et programmes créés. S'il s'avère nécessaire, le cas échéant, de récupérer la totalité ou une partie de ces informations, il vous suffit de sélectionner la source des données (mémoire interne ou USB externe), puis presser  . Une fois cela fait, la séquence des informations affichées à l'écran est la suivante:









5.14. Étalonnage de l'écran tactile

L'écran est livré d'usine correctement étalonné et prêt à l'emploi. Toutefois, il peut s'avérer nécessaire de l'étalonner si vous constatez que celui-ci ne répond pas de façon précise aux actions de l'opérateur chargé de l'utiliser.

Pour réaliser cette opération correctement, pressez tout d'abord la touche pour accéder à la fenêtre des menus. Une fois sur la fenêtre des menus, pressez la touche . Une fois cela fait, le message sui vant s'affiche à l'écran:



Si vous acceptez, en pressant sur , le processus d'étalonnage s'affiche à l'écran tactile et démarre. Dès lors, les informations affichées à l'écran sont remplacées par les informations suivantes:



Une croix apparaît au milieu de l'écran. Pressez la croix quelques instants jusqu'à ce qu'elle se déplace sur une nouvelle position. Répétez cette opération plusieurs fois sur différents points de l'écran jusqu'à ce que vous ayez terminé l'étalonnage tactile.

6. ACCESSOIRES

6.1. Accesorios opcionales

Aérosol de lubrifiant BEND8 de 400 ml.

Il s'agit d'une huile en aérosol contenant de nombreux additifs et de faible viscosité. Contient du PTFE.

Exempte de silicones.



· Contribue à la finition du cintrage extérieur
· Prévient les rugosités et plis internes
· Réduit l'usure de la matrice
· Idéal pour les tubes de fine épaisseur
· Lubrifie afin réduire le frottement
· Prévient et dissout la corrosion
· Procure lustrage et protection
· Nettoie et élimine la crasse

REF.	Description	Quantité	Poids
060-SPR-00003	Tube de lubrifiant BEND8	400ml	0,39Kg
060-SPR-00004	Boîte de 12 aérosols BEND8	12x400ml	4,83Kg

Fiche technique du lubrifiant BEND8

A. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE, ET DE LA SOCIÉTÉ OU DE L'ENTREPRISE

A.1. Identificateur du produit

BEND8 en aérosol

A.2. Usages identifiés préconisés de la substance ou du mélange, et usages déconseillés

Usages préconisés : lubrifiant

Usages déconseillés : tous les usages qui ne sont pas indiqués dans cette rubrique ni dans la rubrique 7.3

A.3. Données du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Prada Nargesa, S.L.

Ctra. De Garrigàs a Sant Miquel, s/n

17476 Palau de Santa Eulàlida, Girona, Spain

Tel. +34 972568085

nargesa@nargesa.com

www.nargesa.com

A.4. Téléphone d'urgence

+34936629911

B. IDENTIFICATION DES DANGERS

B.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement nº 1272

La classification de ce produit a été établie conformément au règlement nº 1272/2008 (CLP).

Aérosol 1 : récipient sous pression : peut exploser s'il est chauffé, H229

Aérosol 1 : Aérosols, catégorie 1, H222

B.2. Éléments d'étiquetage

Règlement nº 1272

Danger



Indications de danger :

Aérosol 1 : H229 – Récipient sous pression : peut exploser s'il est chauffé

Aérosol 1 : H222 – Aérosol extrêmement inflammable

Conseils de prudence :

P101 : en cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

P102 : tenir hors de portée des enfants

P210 : tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer

P211 : ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammation

P251 : ne pas perforer ni brûler, même après usage

P410 + P412 : protéger du rayonnement solaire. ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

P501 : éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte sélective agréé de votre ville

B.3. Autres dangers

Le produit ne satisfait pas aux critères PBT/vPvB

C. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

C.1. Substance

Non applicable

C.2. Mélanges

Description chimique : mélange d'huiles minérales et additifs

Composants : conformément à l'annexe II du règlement (UE) nº 1907/2006 (point 3), le produit contient :

Identificación	Nombre químico/clasificación		Concentración
CAS: 112-34-5 CE: 203-961-6 Index: 603-096-00-8 REACH: 01-2119475104-44-XXXX	**2-(2-butoxietoxi)etanol**[1]	ATP CLP00	<0,05 %
	Reglamento 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319 - Atención 	
CAS: 1330-20-7 CE: 215-535-7 Index: 601-022-00-9 REACH: 01-2119488216-32-XXXX	**Xileno**[1]	ATP CLP00	<0,05 %
	Reglamento 1272/2008	Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Atención 	
CAS: 100-41-4 CE: 202-849-4 Index: 601-023-00-4 REACH: 01-2119489370-35-XXXX	**Etilbenceno**[1]	Autoclasificada	<0,05 %
	Reglamento 1272/2008	Acute Tox. 4: H332; Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; STOT RE 2: H373 - Peligro 	

[1] *Substance à laquelle s'applique une limite d'exposition dans le lieu de travail*

Pour de plus amples informations quant à la dangerosité des substances, se reporter aux sections 8, 11, 12, 15 et 16.

D. PREMIERS SECOURS

D.1. Description des premiers secours

Les symptômes dus à une intoxication peuvent apparaître après l'exposition, par conséquent, en cas de doute, d'exposition directe au produit chimique ou si le malaise persiste, demander une assistance médicale en montrant la FDS de ce produit.

Par inhalation : il s'agit d'un produit non classé comme étant dangereux par inhalation ; toutefois, en cas de symptômes d'intoxication, il est recommandé de transporter la personne à l'extérieur du lieu d'exposition, de lui faire respirer de l'air pur et de la maintenir au repos. Au cas où les symptômes persistent demander une assistance médicale.

Il incombe au client d'équiper sa cintreuse de tubes avec la matrice appropriée pour réaliser le cintrage qu'il souhaite. Pour sélectionner la forme, vous devrez tenir compte du diamètre et de l'épaisseur du tube, ainsi que du rayon de cintrage.

Caractéristiques des éléments:

La forme en acier spécial de haute résistance mécanique, traitée thermiquement à l'aide d'une carbonitruration afin d'obtenir une dureté 50-54HRC. Cette forme s'adapte parfaitement au tube afin d'obtenir des résultats excellents.

Contre-forme conçue, par le département de R et D de Nargesa, afin réduire le frottement et garantir un cintrage optimal. Cette contre-forme est fabriquée en alliage bronze-aluminium de haute résistance et usinée en 3D.

Bride avec goupille conçue pour assurer une fixation ferme du matériel au cours du processus de cintrage.

Deux Galets porteur en acier spécial de haute résistance mécanique, traités thermiquement à l'aide d'une carbonitruration afin d'obtenir une dureté 50-54HRC. Ces galets permettent de réduire la surface de contact et, par conséquence, le frottement.


Accessoires pour tubes ronds en millimètres · De 12 à 80 mm



Rouleaux fabriqués en acier et traités. Jeux conçus pour cintrer tous les types de tubes ronds de 12 à 80 millimètres.
Le jeu contient: Une forme, une contre-forme, une bride avec goupille.
Pour d'autres mesures, contacter le fabricant.

Ø Ext.	Rayon	Épaisseur min.	Épaisseur max.	Poids
Kit Diamètre 12mm Rayon 60				REF: 140-17-01-10012
12 mm	60 mm	1 mm	5 mm	3,26 Kg
Kit Diamètre 15mm Rayon 60				REF: 140-17-01-10001
15 mm	4D=60 mm	1 mm	5 mm	3,18 Kg
Kit Diamètre 18mm Rayon 60				REF: 140-17-01-10010
18 mm	60 mm	1 mm	5 mm	3,11 Kg
Kit Diamètre 20mm Rayon 60				REF: 140-17-01-10002
20 mm	3D=60 mm	1 mm	5 mm	3,22 Kg
Kit Diamètre 22mm Rayon 66				REF: 140-17-01-10014
22 mm	3D=66 mm	1 mm	5 mm	4,10 Kg
Kit Diamètre 25mm Rayon 75				REF: 140-17-01-10003
25 mm	3D=75 mm	1,2 mm	5 mm	5,55 Kg
Kit Diamètre 28mm Rayon 84				REF: 140-17-01-10011
28 mm	3D=84 mm	1,2 mm	5 mm	7,28 Kg
Kit Diamètre 30mm Rayon 90				REF: 140-17-01-10004
30 mm	3D=90 mm	1,2 mm	5 mm	8,29 Kg
Kit Diamètre 32mm Rayon 98				REF: 140-17-01-10013
32 mm	3D=98 mm	1,5 mm	5 mm	10,16 Kg
Kit Diamètre 35mm Rayon 105				REF: 140-17-01-10005
35 mm	3D=105 mm	1,5 mm	5 mm	12,14 Kg
Kit Diamètre 40mm Rayon 120				REF: 140-17-01-10006
40 mm	3D=120 mm	1,5 mm	5 mm	17,11 Kg
Kit Diamètre 50mm Rayon 150				REF: 140-17-01-10007
50 mm	3D=150 mm	2 mm	5 mm	31,41 Kg
Kit Diamètre 60mm Rayon 180				REF: 140-17-01-10008
60 mm	3D=180 mm	2 mm	5 mm	40,88 Kg
Kit Diamètre 70mm Rayon 210				REF: 140-17-02-10001
70 mm	3D=210 mm	3,6 mm	6 mm	72,40 Kg
Kit Diamètre 80mm Rayon 240				REF: 140-17-02-10002
80 mm	3D=240 mm	4 mm	5 mm	88,17 Kg

Accessoires pour tubes ronds de 90 millimètres



Rouleaux fabriqués en acier et traités. Assemblages adaptés pour courber un tube de 90mm et une épaisseur égale ou supérieure à 4mm. Le jeu contient: Une forme, une bride avec goupille, deux rouleaux porteurs.
Pour d'autres mesures, contacter le fabricant.
Pour l'utiliser il est nécessaire le Jeu de raccord de galet porteur.

Ø Ext.	Rayon	Épaisseur min.	Épaisseur max.	Poids
Kit Diamètre 90mm Rayon 270				REF: 140-17-02-10003
90 mm	3D=270 mm	4 mm	5 mm	114,36 Kg

* *Les parois plus épaisses à celles établies et les matériaux plus résistants réduisent les capacités de la machine.*


Accessoires pour tubes ronds · De 3/8" à 2" 1/2 Schedule



Rouleaux fabriqués en acier et traités. Jeux conçus pour cintrer tous les types de tubes ronds de 3/8" à 2" 1/2 Schedule.
Le jeu contient: Une forme, une contre-forme, une bride avec goupille.
Pour d'autres mesures, contacter le fabricant.

Ø Ext.	Ø Ext.	Rayon	SCH10	SCH40	SCH80	SCH160	Poids
Kit Diamètre 17,10mm Rayon 60mm Diamètre 3/8" Schedule							REF: 140-17-01-20001
3/8"	17,1 mm	60 mm	1,65 mm	2,31 mm	3,20 mm	--	4,22 Kg
Kit Diamètre 21,30mm Rayon 63,9mm Diamètre 1/2" Schedule							REF: 140-17-01-20002
1/2"	21,3 mm	3D=63,9 mm	2,11 mm	2,77 mm	3,73 mm	4,78 mm	3,56 Kg
Kit Diamètre 26,90mm Rayon 80,1mm Diamètre 3/4" Schedule							REF: 140-17-01-20003
3/4"	26,9 mm	3D=80,1 mm	2,11 mm	2,87 mm	3,91 mm	5,56 mm	6,74 Kg
Kit Diamètre 33,70mm Rayon 101,1mm Diamètre 1" Schedule							REF: 140-17-01-20004
1"	33,7 mm	3D=101,1 mm	2,77 mm	3,38 mm	4,55 mm	6,35 mm	11,18 Kg
Kit Diamètre 42,40mm Rayon 127,2mm Diamètre 1" 1/4 Schedule							REF: 140-17-01-20005
1" 1/4	42,4 mm	3D=127,2 mm	2,77 mm	3,56 mm	4,85 mm	6,35 mm	18,86 Kg
Kit Diamètre 48,30mm Rayon 144,9mm Diamètre 1" 1/2 Schedule							REF: 140-17-01-20006
1" 1/2	48,3 mm	3D=144,9 mm	2,77 mm	3,68 mm	5,08 mm	--	27,05 Kg
Kit Diamètre 60,30mm Rayon 180,9mm Diamètre 2" Schedule							REF:140-17-02-20001
2"	60,30 mm	3D=180,9 mm	2,77 mm	3,91 mm	5,54 mm	--	45,75 Kg
Kit Diamètre 73mm Rayon 219mm Diamètre 2" 1/2 Schedule							REF: 140-17-02-20002
2" 1/2	73,0 mm	3D=219 mm	3,05 mm	5,16 mm	7,01 mm	--	72,00 Kg

Accessoires pour tubes ronds de 3" Schedule



Rouleaux fabriqués en acier et traités. Assemblages adaptés pour courber un tube de 3" Schedule et une épaisseur égale ou supérieure à 3,05mm. Le jeu contient: Une forme, une bride avec goupille, deux rouleaux porteurs.
Pour d'autres mesures, contacter le fabricant.
Pour l'utiliser il est nécessaire le Jeu de raccord de galet porteur.
REF: 140-17-02-00002

Ø Ext.	Ø Ext.	Rayon	SCH10	SCH40	SCH80	SCH160	Poids
Kit Diamètre 88,9mm Rayon 266,7mm Diamètre 3" Schedule							REF: 140-17-02-30003
3"	88,9 mm	3D=266,7 mm	3,05 mm	5,49 mm	--	--	110,80 Kg

** Toutes les capacités sont basées sur la norme des tubes en acier au carbone selon ASTM, Standard A-53 grade A avec une résistance maximale à la traction de 330MPa. Les parois plus épaisses à celles établies et les matériaux plus résistants réduisent les capacités de la machine. Vérifiez auprès de votre fournisseur de matériel pour les spécifications de cela.*


Accessoires pour tubes ronds en pouces · De 1/2" à 3" pouces



Rouleaux fabriqués en acier et traités. Jeux conçus pour cintrer tous les types de tubes ronds de 1/2" à 3" pouces.
Le jeu contient: Une forme, une contre-forme, une bride avec goupille.
Pour d'autres mesures, contacter le fabricant.

Diam. Ext.	Diam. Ext.	Rayon	Épaisseur mini.	Épaisseur maxi	Poids
Kit Diamètre 9,52mm Rayon 60mm Diamètre 3/8"					**REF: 140-17-01-30012**
3/8"	9,52 mm	60 mm	1 mm	4 mm	3,40 Kg
Kit Diamètre 12,7mm Rayon 60mm Diamètre 1/2"					**REF: 140-17-01-30011**
1/2"	12,7 mm	60 mm	1 mm	4 mm	3,37 Kg
Kit Diamètre 15,88mm Rayon 60mm Diamètre 5/8"					**REF: 140-17-01-30001**
5/8"	15,88 mm	60 mm	1 mm	4 mm	3,61 Kg
Kit Diamètre 19,05mm Rayon 60mm Diamètre 3/4"					**REF: 140-17-01-30002**
3/4"	19,05 mm	60 mm	1 mm	4 mm	2,79 Kg
Kit Diamètre 22,22mm Rayon 66mm Diamètre 7/8"					**REF: 140-17-01-10014**
7/8"	22,22 mm	66 mm	1 mm	5 mm	4,10 Kg
Kit Diamètre 25,40mm Rayon 76,20mm Diamètre 1"					**REF: 140-17-01-30003**
1"	25,40 mm	3D=76,2 mm	1,2 mm	5 mm	5,72 Kg
Kit Diamètre 28,57mm Rayon 85,7mm Diamètre 1" 1/8					**REF: 140-17-01-30009**
1" 1/8	28,57 mm	3D=85,7 mm	1,5 mm	5 mm	7,70 Kg
Kit Diamètre 31,75mm Rayon 95,25mm Diamètre 1" 1/4					**REF: 140-17-01-30004**
1" 1/4	31,75 mm	3D=95,25 mm	1,5 mm	6 mm	10,21 Kg
Kit Diamètre 38,10mm Rayon 114,30mm Diamètre 1" 1/2					**REF: 140-17-01-30005**
1" 1/2	38,10 mm	3D=114,3 mm	1,5 mm	7 mm	15,69 Kg
Kit Diamètre 44,45mm Rayon 133,35mm Diamètre 1" 3/4					**REF: 140-17-01-30010**
1" 3/4	44,45 mm	3D=133,35 mm	2 mm	5 mm	21,86 Kg
Kit Diamètre 50,8mm Rayon 152,4mm Diamètre 2"					**REF: 140-17-01-30006**
2"	50,80 mm	3D=152,4 mm	2 mm	5 mm	32,24 Kg
Kit Diamètre 57,15mm Rayon 171,45mm Diamètre 2" 1/4					**REF: 140-17-01-30007**
2" 1/4	57,15 mm	3D=171,45 mm	2 mm	5 mm	36,13 Kg
Kit Diamètre 63,5mm Rayon 190,5mm Diamètre 2" 1/2					**REF: 140-17-02-30001**
2" 1/2	63,50 mm	3D=190,5 mm	3 mm	8,64 mm	40,50 Kg
Kit Diamètre 76,2mm Rayon 228,6mm Diamètre 3"					**REF: 140-17-02-30002**
3"	76,20 mm	3D=228,6 mm	3 mm	7,21 mm	80,68 Kg

Accessoires pour tubes ronds de 3" 1/2 pouces




Rouleaux fabriqués en acier et traités. Jeux conçus pour cintrer tous les types de tubes ronds de 3" 1/2 et une épaisseur égale ou supérieure à 4mm. Le jeu contient: Une forme, une bride avec goupille, deux rouleaux porteurs.
Pour d'autres mesures, contacter le fabricant.
Pour l'utiliser il est nécessaire le Jeu de raccord de galet porteur.
REF: 140-17-02-00002

Ø Ext.	Ø Ext.	Rayon	Épaisseur min.	Épaisseur max.	Poids
Kit Diamètre 88,9mm Rayon 266,7mm Diamètre 3" 1/2 pouces					REF: 140-17-02-30003
3" 1/2	88,9 mm	3D=266,7 mm	4 mm	6,05 mm	110,80 Kg

* *Les parois plus épaisses à celles établies et les matériaux plus résistants réduisent les capacités de la machine.*

Conjunto Acople Rodillo de Apoyo CC90



REF: 140-17-02-00002
Le jeu de raccord de galet porteur CC90 permet de procéder au cintrage de tubes de:
· 90mm et une épaisseur égale ou supérieure à 4mm
· 3" Schedule et une épaisseur égale ou supérieure à 3,05mm
· 3" 1/2 et une épaisseur égale ou supérieure à 4mm
Poids: 24,57 Kg.

Accessoires pour tubes carrés en millimètres · De 20 à 50 mm



Rouleaux fabriqués en acier et traités. Jeux conçus pour cintrer tous les types de tubes carrés de 20 à 50 millimètres.
Le jeu contient: Une forme, une contre-forme, une bride avec goupille
Pour d'autres mesures, contacter le fabricant

Section	Rayon	Épaisseur mini.	Épaisseur maxi.	Poids
Jeu de Matrice Tube Carré 20mm Rayon 100mm				REF: 140-17-01-10101
20x20 mm	5D=100 mm	1,5 mm	4 mm	11,1 Kg
Jeu de Matrice Tube Carré 25mm Rayon 115mm				REF: 140-17-01-10102
25x25 mm	115 mm	2 mm	4 mm	14,75 Kg
Jeu de Matrice Tube Carré 30mm Rayon 135mm				REF: 140-17-01-10103
30x30 mm	135 mm	2 mm	4 mm	22 Kg
Jeu de Matrice Tube Carré 40mm Rayon 165mm				REF: 140-17-01-10104
40x40 mm	165 mm	2 mm	5 mm	34,15 Kg
Jeu de Matrice Tube Carré 50mm Rayon 180mm				REF: 140-17-02-10101
50x50 mm	180 mm	2,5 mm	5 mm	45,7 Kg

Accessoires pour tubes carrés en pouces · De 3/4" à 2" pouces



Rouleaux fabriqués en acier et traités. Jeux conçus pour cintrer tous les types de tubes carrés de 3/4" à 2" pouces.
Le jeu contient: Une forme, une contre-forme, une bride avec goupille
Pour d'autres mesures, contacter le fabricant

Section	Section	Rayon	Rayon	Épais. mini.	Épais. maxi.	Poids
Jeu de Matrice Tube Carré 3/4" (19,05mm) Rayon 4" (101,6mm)						REF: 140-17-01-30101
3/4"x3/4"	19,05x19,05mm	4"	101,6mm	1,5 mm	4 mm	11,5 Kg
Jeu de Matrice Tube Carré 1" (25,4mm) Rayon 4,5" (114,3mm)						REF: 140-17-01-30102
1"x1"	25,4x25,4mm	4" 1/2	114,3mm	2 mm	4 mm	14,6 Kg
Jeu de Matrice Tube Carré 1" 1/4 (31,75mm) Rayon 5,5" (139,7mm)						REF: 140-17-01-30103
1" 1/4x1" 1/4	31,75x31,75mm	5" 1/2	139,7mm	2 mm	4 mm	23,3 Kg
Jeu de Matrice Tube Carré 1" 1/2 (38,1mm) Rayon 6,5" (165,1mm)						REF: 140-17-01-30104
1" 1/2x1" 1/2	38,1x38,1mm	6" 1/2	165,1mm	2 mm	5 mm	34,6 Kg
Jeu de Matrice Tube Carré 1" 3/4 (44,45mm) Rayon 6,75" (171,45mm)						REF: 140-17-02-30101
1" 3/4x1" 3/4	44,45x44,45mm	6" 3/4	171,45mm	2,5 mm	5 mm	39 Kg
Jeu de Matrice Tube Carré 2" (50,8mm) Rayon 7" (177,8mm)						REF: 140-17-02-30102
2"x2"	50,8x50,8mm	7"	177,8mm	2,5 mm	5 mm	44 Kg

Butée positionneur 2 axes CC90



La butée du CC90 permet de réaliser des pièces en série, avec plus de rapidité, précision et répétitivité.

> Positionnement longitudinal réglable avec 6 positions
> Rotation angulaire de la tête tous les 5 degrés
> Plaque à quatre pinces réglable sur tube rond et carré
> Déplacement longitudinal avec guides linéaires de haute précision
> Contrôle anti-collision automatique
> Manipulation et préparation faciles pour les pièces complexes

REF: 140-17-02-50000
Longueur de la butée: 3000 mm.
Capacité maximale: 90 mm, 3" Schedule.
Poids: 137 Kg.

Caractéristiques de l'emballage
Nº colis: 1.
Largeur: 3130 mm.
Profondeur: 1250 mm.
Hauteur: 720 mm.
Volume: 2,82 m^3.
Poids net: 137 Kg.
Poids brut: 187 Kg.

Autres caractéristiques:


> La butée de la cintreuse de tubes CC90 est livrée entièrement montée, il suffit de fixer les pieds et de la fixer au sol..
> Palette en bois et caisse en bois et carton à 3 couches adaptée au transport maritime
> En option : emballage en bois NIMF15.

7. ANOMALIES POSSIBLES

ANOMALIE	CAUSE	SOLUTION
Pli interne	Déplacement du tube dans la bride de fixation	Vérifier que la bride est en bon état
Pli interne	Pression de la contre-forme insuffisante	Serrer davantage la contre-forme
Pli interne	Lubrification insuffisante	Utiliser le lubrifiant Bend8 ou un autre lubrifiant similaire
Pli interne	Le diamètre de la matrice est trop petit pour l'épaisseur du tube	Augmenter légèrement l'épaisseur du tube ou acheter une matrice d'un diamètre 3 fois plus grand que le diamètre du tube
Pli interne	Contre-forme usée	Acheter une contre-forme neuve
Déformation excessive à la fin du cintrage	Pression de la contre-forme excessive	Desserrer la contre-forme
Écrasement sur la partie extérieure du cintrage	Pression de la contre-forme excessive	Desserrer la contre-forme
Écrasement sur la partie extérieure du cintrage	Diamètre du tube insuffisant	Sélectionner un tube avec une paroi plus épaisse
La machine ne peut pas réaliser le cintrage	Le matériau présente une dureté très supérieure à celle préconisée par le fabricant	Contacter le fabricant du tube
La machine ne peut pas réaliser le cintrage	Lubrification insuffisante	Utiliser le lubrifiant Bend8 pour réduire le frottement

ANNEXE TECHNIQUE

Cintreuse à tubes sans souris CC90CNC














PRADA NARGESA, S.L
Ctra. de Garrigàs a Sant Miquel s/n · 17476 Palau de Santa Eulàlia (Girona) SPAIN
Tel. +34 972568085 · nargesa@nargesa.com · www.nargesa.com








SOMMAIRE







A1. Découpe générale 5
A2. Ensemble supérieur 10
A3. Armoire électrique 14
A4. Schémas électriques 21






A1. Découpe générale




Elemento	Miniatura	Nº de pieza	Descripción	CTDAD
1		130-17-02-00001	CONJUNTO SUPERIOR CC90	1
2		130-17-02-00002	ESTRUCTURA CC90	1
3		120-17-02-00025	SOPORTE CUADRO ELECTRICO CC90	1
4		130-17-02-00003	CONJUNTO ESTANTERIA CC90	2
5		020-I7380-M6X10	Tornillo Allen Abombado ISO 7380 M6X10	48
6		120-17-01-00043	Metacrilato Nego CC60	2
7		130-17-02-00004	CONJUNTO EJE FIJACION PORTAGUIAS CC90	1
8		120-17-02-00029	TORNILLO APRIETE CC90	1
9		120-17-02-00034	ANAGRAMA NARGESA 2 CC90	1
10		120-17-02-00035	ANAGRAMA NARGESA CC90	1
11		120-17-02-00036	ENVOLVENTE DE CHAPA CC90	1
12		120-17-02-00037	ENVOLVENTE POSTERIOR CC90	1
13		120-17-02-00038	SOPORTE ENVOLVENTE TRASERO CC90	2
14		130-17-02-00006	CONJUNTO CARRO PORTAGUIAS CC90	1








Elemento	Miniatura	Nº de pieza	Descripción	CTDAD
15		130-17-02-00007	CONJUNTO EMPUJE CARRO CC90	1
16		122-CAL-1101-002	Calca MC, CC i NOA	1
17		120-17-02-00063	Soporte Cuadro Eléctrico Lado Puerta CC90	1
18		120-17-02-00039	TAPA ENCODER CC90	1
19		050-CNC-00007	PANTALLA ESA S820	1
20		020-D934-M8	TUERCA HEXAGONALI DIN934 M8	24
21		020-D127-M16	Arandela Glower DIN 127 Para M16	6
22		020-D912-M16X35	Tornillo Allen DIN 912 M16X35	6
23		050-ENC-00007	ENCODER QR30N	1
24		020-I7380-M6x60	Tornillo Allen Abombado ISO7380 M6X60	2
25		050-KIE-1701-001		1
26		050-IG-00001	Interruptor General Kg10Ak300	1
27		130-17-02-00009	CONJUNTO BRAZO REACCIONCC90	1
28		120-17-02-00049	FIJACIÓN RULINA BRAZO REACCION CC90	1








Elemento	Miniatura	Nº de pieza	Descripción	CTDAD
29		130-17-02-00010	CONJUNTO PORTA GUIAS CC90	1
30		120-17-02-00052	TUERCA BRAZO REACCIÓN CC90	1
31		020-D9021-M12	Arandela Ancha DIN9021 Para M12	1
32		020-I7380-M12X20	Tornillo Allen Abombado ISO7380 M12X20	1
33		050-PE-00003	Prensaestopa GFPT 212 50043 M20X150 PG13.5	1
34		020-D7985-M3X10	TORNILLO DIN7985 M3X10 Zincado	2
35		050-BE-00003	Zocalo Recto Ck03l	1
36		120-17-02-00054	FIJACIÓN RULINA CC90	1
37		DIN 933 - M30 x 50	Perno de cabeza-hex	1
38		020-D125B-M4	Arandela Biselada DIN125B Para M4	10
39		020-D125B-M8	Arandela Biselada DIN125B Para M8	24
40		122-PLC-0000-001	Placa Caracteristicas General	1
41		020-D7337-3X8	Remache De Clavo DIN7337 De Al D3X8	4
42		020-I7380-M8X12	Tornillo Allen Abombado ISO7380 M8X12	24


Elemento	Miniatura	Nº de pieza	Descripción	CTDAD
43		120-17-02-00056	PLACA FIJACION VARIADOR CC90	1
44			DELTA_VFD-E-C1-PD-3D00_CC90	1
45		020-D912-M4X10	TORNILLO ALLEN DIN 912 M4X10	4
46		120-17-02-00055	Suplemento portaguias CC90	1
47		130-17-01-00004	CONJUNO EJE FIJACION PORTAGUIAS CC60	1
48		020-I7380-M8X20	TORNILLO ALLEN ABOMBADO ISO7380 M8X20	8
49		050-PED-00016	Paro De Emergencia + KIT 32	1
50		120-17-02-00057	CHAPA INFERIOR CC90	1
51		020-I7380-M6X8	Tornillo Allen Abombado ISO7380 M6X8	7
52		020-I7380-M4X10	Tornillo Allen ISO 7380 M4X10	3
53		020-D934-M4	Tuerca Hexagonal DIN934 M4	7
54		120-17-01-00076	Soporte consola variador y conectores	1
55		050-PED-00013	Pedal Doble PX10110+KIT30	1
56		050-TAP-D22	Tapon Obturador Ø22mm - Harmony XB5 - Plàstico	1
57		020-I7380-M6X40	Tornillo Allen Abombado ISO7380 M6X40	2
58		120-17-02-00071	Soporte Sujeción pantalla	2

A2. Ensemble supérieur




Elemento	Miniatura	Nº de pieza	Descripción	CTDAD
1.1		120-17-02-00001	PLACA BASE CC90	1
1.2		120-17-02-00002	PLACA SUPERIOR CC90	1
1.3		120-17-02-00003	PASAMANO LATERAL REDUCTOR CC90	2
1.4		120-17-02-00004	SOPORTE GUIA INFERIOR CC90	1
1.5		120-17-02-00005	SEPARADOR ESTRUCTURACC90	4
1.6		120-17-02-00006	REFUERZO INTERIOR CC90	1
1.7		120-17-02-00007	CASQUILLO PORTA COJINETE CC90	1
1.8		120-17-02-00008	CASQUILLO PORTA COJINETE INFERIOR CC90	1
1.9		120-17-02-00009	EJE ENGRANAJE Z56 CC90	1
1.10		120-17-02-00010	ENGRANAJE HELICOIDAL Z56 M6 CC90	1
1.11		120-17-02-00011	ENGRANAJE HELICOIDAL Z40 M6 CC90	1
1.12		120-17-02-00012	ENGRANAJE HELICOIDAL Z20 M6 CC90	1
1.13		120-17-02-00013	EJE ENGRANAJE Z40 CC90	1
1.14		120-17-02-00014	SEPARADOR ENGRANAJE Z56 CC90	1


Elemento	Miniatura	Nº de pieza	Descripción	CTDAD
1.15		120-17-02-00015	ARANDELA FIJACIÓN PIÑÓN CC90	1
1.16		020-D912-M12X35	TORNILLO ALLEN DIN 912 M12X35	34
1.17		030-CJ-00034	Rodamiento 3220B 2rs tvh	1
1.18		030-CJ-00035	Rodamiento 3218B 2rs tvh	1
1.19		030-CJ-00036	Rodamiento de bolas 6214 2rs	2
1.20		030-D471-00018	Circlip Eje Din471 D90	1
1.21		030-D472-00021	Circlip Eje Din472 D160	1
1.22		030-D471-00019	Circlip Eje Din471 D70	1
1.23		030-D472-00020	Circlip Agujero Din472 D180	1
1.24		020-D7991-M20X60	Tornillo Allen Avellanado DIN7991 M20X60	1
1.25		030-D7979D-00026	Pasador Cilindrico Con Rosca Int. DIN7979/D D14X40	15
1.26		030-D7979D-00027	Pasador Cilindrico Con Rosca Int. DIN7979/D D14X60	8
1.27		020-D912-M12X55	Tornillo Allen DIN912 M12X55	55
1.28		050-RT-00007	Motor-Reductor planetario EP, R 4EL 006A 452Y C065M1 F30b I28X250 V3, Motor Freno TX (ErP) HBZ 100LA 230.400 - Pn[kW]=2.2	1

Elemento	Miniatura	Nº de pieza	Descripción	CTDAD
1.29		030-D6885A-00042	Chaveta Paralela Din6885A 28X16X90	1
1.30		020-D7991-M20X50	TORNILLO ALLEN AVELLANADO DIN7991 M20X50	1
1.31		040-RET-00015	Reten D145XD170x13	1
1.32		120-17-02-00064	Chapa anticaida Pasadores CC90	1
1.33		020-I7380-M6X12	Tornillo Allen Abombado ISO7380 M6X12	8

A3. Armoire électrique



-CONTROL1


M3
M4
M1
LAN
M2
USB
Esautomotion S.p.A. Italy
http://www.esautomotion.com
Model: CNC S 820 3 Axes 16+16 I/O CAN
Code: S 820.002
S/N: 202458183
Supply: 24 VDC
Power: 30W
Temp: +5_+50 C
Date: 07/2024
Rev: 0
202458183
COM
CAN
24VDC
PNN.019.011 - Rev.0








PLATE HOLE NUMBER	PLASTIC CABLE GLAND	ELECTRIC WIRE	DESCRIPTION
1	M25	MULTIPLE	MESH WITH SIGNAL WIRES
2	PG9	UNUSED	---
3	PG9	MG12	INVERTER EMERGENCY
4	PG9	UNUSED	---
5	---	MG14, MG9, ---	USB, ETHERNET AND INVERTER KEYPAD
6	M20	MG5	PEDAL
7	M20	UNUSED	---
8	M20	MG11	INVERTER SUPPLY
9	M20	MG2	POWER INPUT AFTER MAIN SWITCH -S1



THREAD TO M4
THREAD TO M4
THREAD TO M4



THREAD TO M3



REAR VIEW
TOP VIEW
FRONT VIEW
BOTTOM VIEW
BOTTOM
HINGES SIDE
TOP
B–B (1 / 5)
INNER VIEW DETAILS
A–A (1 / 5)
METALLIC BOX BOTTOM
METALLIC BOX HINGES SIDE
METALLIC BOX TOP



A
5 PINS CHASSIS
PEDAL CONNECTOR
M3x10 PHILLIPS DOMED
HEAD BLACK SCREW
M3x10 PHILLIPS DOMED
HEAD BLACK SCREW
M20
POWER INPUT MG1
NARGESA
C636
A


A4. Schémas électriques





ONLY FOR:
SINGLE PHASE MODEL
VF1 : FREQUENCY INVERTER
FA1 : POWER SUPPLY 24VDC
D1 : BRAKE RECTIFIER
BR1 : MOTOR BRAKE
0VDC
+24VDC
-FA1
-F1
-P1A2
-P1A1
-REG4
-S1
-F2
-F3
ONLY FOR USA MODEL
-VF1 CN1
-VF1 CN2
-VF1 CN3
-M1
-BR1
-D1
R
S
PE


SF1 : PEDAL EMERGENCY STOP
SEG1 : EMERGENCY SAFETY MODULE
-SEG1
-CON1
-REG2
-SF1
-REG1
-CON1
EMERG VF
EMERG SIGNAL
+24 VDC
0VDC


-CONTROL1 M1
-CONTROL1 POWER
-VF1 CN4
-VF1 CN5
NOT CONNECT THE SHIELD
0VDC
+24VDC
EMERG VF
CONTROL1 : ESA NUMERIC CONTROL
VF1 : FREQUENCY INVERTER


CONTROL1 : ESA NUMERIC CONTROL
SF2 : BACKWARD PEDAL
SF3 : BENDING PEDAL
ENC1 : ABSOLUTE ROTARY ENCODER
IT : GAUGE INDUCTIVE
-CONTROL1
M2
-ENC1
GND
OUT
VCC
-REG3
-IT
-SF2
-SF3
-CON1
0VDC
+24VDC
EMERG SIGNAL

ETHERNET EXTENSION CABLE



NOTRE GAMME DE PRODUIT



POINÇONNEUSES HYDRAULIQUES



CINTREUSES À TUBES SANS MANDRIN



PRESSES PLIEUSES HORIZONTALES



CINTREUSES À GALETS



CINTREUSES À GALETS CNC



POSTE À SOUDER LASER




CINTREUSES À VOLUTES



PRESSES PLIEUSES HYDRAULIQUES



CISAILLES GUILLOTINES HYDRAULIQUES



FOURS DE FORGE



MACHINES À GAUFRER À FROID



MAQUINAS DE FORJA EN CALIENTE



BROCHEUSES HYDRAULIQUES



MARTEAUX PILON POUR LA FORGE



PRESSES POUR LA FORGEAGE À CHAUD