MANUAL DE USUARIO

DEL SISTEMA

CtrlTemp V1.1

Junio 2024

CONTENIDO

I. Introduction			
1. Objetivo			
2. Requerimientos			
II. Operaciones del sistema			
1. Ingreso al sistema			
1.1 Inicio de sesión 6			
1.2 Registro			
2. Olvido de contraseña			
2.1 Nueva contraseña			
3. Inicio del sistema			
4. Selección de modos de funcionamiento			
4.1 Información de los modos de funcionamiento			
5. Barra de navegación			
5.1 Menú			
5.1.1 Configuración de cuenta			
5.1.1.1 Cambio de contraseña			
5.2 Estadísticas			
5.3 Alertas			
5.4 Ayuda			
5.6 Cerrar sesión			
III. Solución de problemas frecuentes			
1. Problemas de conexión Wi-Fi			

	2. Errores en el sitio web	21
	3. Mal funcionamiento del aire acondicionado	1
IV.	Operación del sistema de hardware	
	1. Inicio del sistema 2 2. Monitorización de la Temperatura 2 3. Respuesta del motor 2	22
V.	Modos de operación del sistema de hardware	
	 Modo calor	24 24
	4. Modo automática	24
VI.	Glosario	25
VII	Sonorte técnico	26

I. INTRODUCCIÓN

Bienvenido al manual de usuario del sistema CtrlTemp, una solución para el control de la temperatura en entornos educativos. Este sistema permite ajustar y monitorear la temperatura de los salones de clases a través de una interfaz web accesible y fácil de usar.

1. Objetivo

Este manual lo guiará a través de la configuración, uso del dispositivo de hardware y su interfaz de control web. Siga las secciones detalladas para aprovechar todas las características del sistema CtrlTemp.

2. Requerimientos

Para utilizar CtrlTemp, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos:

- Dispositivo: Computadora de escritorio, laptop, tablet o smartphone.
- Conexión a Internet: Acceso estable a Internet.
- Navegador Web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge u otro navegador actualizado.

Y para el dispositivo de hardware los requisitos son los siguientes:

1. Una buena ubicación de la unidad interior

- Evitar la luz solar directa y fuentes de calor para mejorar la eficiencia.
- Altura adecuada: Asegurarse de que la unidad interior esté instalada aproximadamente a 7-8 pies del suelo para optimizar la distribución del aire.
- Espacio libre: Mantener un espacio mínimo alrededor de la unidad para facilitar el flujo de aire y el mantenimiento.

2. Capacidad eléctrica

- Capacidad eléctrica adecuada: Asegurarse de que el sistema eléctrico de la vivienda pueda manejar la carga adicional del aire acondicionado.
- Protección de circuitos: Instalar un circuito independiente y utilizar protecciones como interruptores automáticos o fusibles adecuados para la unidad.

II. OPERACIONES DEL SISTEMA

Primero deberá abrir su navegador web y dirigirse a www.ctrltemp.com.




1. Ingreso al sistema

Al cargar el enlace, inmediatamente aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

1.1 Inicio de sesión


 Ingrese su nombre de usuario y contraseña en los campos correspondientes y haga clic en "Iniciar sesión" para poder dirigirse a la página de inicio.



- Si ha olvidado su contraseña puede presionar ¿Olvidaste tu contraseña?
 debajo del campo de contraseña para que pueda crear una nueva.
- En caso de no tener una cuenta, puede crear una presionando el botón
 Regístrate aquí, que aparece al final.

1.2 Registro

 Si no posee una cuenta, en la página de inicio de sesión, al final se encuentra el botón Regístrate aquí, al hacer clic será redirigido a este apartado, el cual tiene la siguiente apariencia.



- Complete el formulario de registro con su información personal.
- Posteriormente haga clic en "Registrarse" para crear su nueva cuenta.
- Una vez registrado, será automáticamente redirigido a la página de inicio de sesión.
- Si desea regresar sin necesidad de registrarse deberá presionar el botón "Inicia sesión aquí" que aparece al final el cual lo llevará de regreso a dicha pantalla.

2. Olvido de contraseña

En caso de haber olvidado su contraseña y haber seleccionado ¿Olvidaste tu contraseña? llegará a esta pantalla.



- Para reestablecer la contraseña deberá ingresar su correo electrónico y dar clic en "Enviar".
- Una vez que se haya enviado, deberá ingresar a su correo electrónico, donde vendrá un enlace único para reestablecer su contraseña.

2.1 Nueva contraseña


 Después de acceder a su correo y acceder al enlace único, podrá reestablecer su contraseña.



- Deberá ingresar dos veces su nueva contraseña para confirmar que esté bien escrita.
- Puede cancelar esta operación con el botón "cancelar"
- Puede confirmar esta operación para que los cambios sean guardados presionando el botón "confirmar"

3. Inicio del sistema

- Al iniciar sesión, será dirigido a la pantalla de inicio del sistema CtrlTemp. Esta pantalla ofrece una visión general de la temperatura actual en el aula, el número de aula, día y hora.
- En la parte derecha se encuentra el botón "Ir a modos de funcionamiento", que lo redirigirá a dicha página, esto también puede realizarse presionando la opción Modos en la barra de navegación.




4. Selección de modos de funcionamiento

Explora y selecciona entre diferentes modos de funcionamiento como: modo calor, modo frio, modo automático y modo ventilador.

Cada modo está diseñado para optimizar la eficiencia y confort térmico del aula.



- Para poder activar alguno de los modos de funcionamiento se debe presionar el botón
- Al presionarlo, aparecerá una ventana emergente confirmando que el modo ha sido activado correctamente y el botón habrá cambiado de color.



 Si se desea activar otro modo de funcionamiento, deberá primero desactivar el que se encuentra activo (si es que activo uno con anterioridad), de lo contrario aparecerá una ventana emergente recordándolo.



 Para desactivar un modo de funcionamiento deberá volver hacer click en el botón de activar, aparecerá una ventana emergente que anunciará que el modo fue desactivado correctamente.




 Por último, después de los modos se encuentra el botón "¿Desea conocer más acerca de los modos de funcionamiento?", si lo presiona será dirigido a una pantalla que le proporcionará más información acerca de cada uno de ellos.

¿Desea conocer más acerca de los modos de funcionamiento?

4.1 Información de los modos de funcionamiento

- Si presiono el botón "¿Desea conocer más acerca de los modos de funcionamiento?" que aparece en la pantalla de Modos de funcionamiento será redirigido la pantalla correspondiente que se muestra a continuación.
- Podrá visualizar información de cada modo de funcionamiento, podrá identificarlo muy fácil por su icono y nombre, también se le brindan recomendaciones de cuando podría activarlo y la temperatura que puede mantener el modo automático.
- Para regresar a la página modos de funcionamiento basta con hacer clic en la flecha que aparece del lado derecho del título Información modos de funcionamiento.



5. Barra de navegación

- Se encuentra en la parte superior, incluye enlaces a secciones específicas del sistema como el inicio y modos, al hacer click será redirigido a la página correspondiente.
- De igual forma se encuentra un menú desplegable en la parte izquierda.



5.1 Menú

El menú se despliega cuando se hace clic en el icono en la barra de navegación, visualizándose de la siguiente forma con opciones que atenderemos más adelante.



 Permite seleccionar alguna de sus cinco opciones y será redirigido a la página correspondiente si da clic en alguna.

5.1.1 Configuración


 Al seleccionar Configuración será redirigido a la pantalla correspondiente que se muestra a continuación.



Se podrán visualizar las configuraciones del sistema, contando actualmente con:
 Cuenta.

5.1.1.1 Cuenta

 Una vez seleccionado Cuenta se mostrará la pantalla donde se podrá ver el correo electrónico.



- También se puede ver la longitud de la contraseña y la opción de cambiarla.
- Por último, se tiene la opción de regresar a Configuración.

5.1.1.1.1 Cambio de contraseña

 Al seleccionar cambio de contraseña, cambiaremos a esta pantalla donde se deberá ingresar la contraseña actual, la nueva contraseña y una vez más, como confirmación, la nueva contraseña.




- Una vez llenado el formulario, si se presiona confirmar se guardaran los cambios
- También se puede cancelar el cambio de contraseña, lo cual lo llevara a la pantalla anterior.

5.2 Estadísticas

Si presionó la opción **Estadísticas** será dirigido a esta pantalla, donde se presenta un gráfico que relaciona temperatura con el día en que fue registrada.




Se puede observar en la parte derecha un botón que incluye el mes y el año, al presionarlo se ve de esta forma:



 Esto permite seleccionar el mes del que se desea obtener las estadísticas y al presionarlo se mostrara el grafico correspondiente.

5.3 Alertas

• Al seleccionar Alertas en el Menú, será redirigido a la pantalla siguiente.



 Aquí podrá ver las alertas que envía el sistema, notificando aquellos factores que necesiten atención.

5.4 Ayuda

Si escogió la opción **Ayuda** será dirigido a esta pantalla, donde se presentan dos recuadros de la siguiente forma:



Manual de usuario

 Si se hace clic en visualizar, será dirigido al archivo PDF de este manual de usuario.

Contáctanos

 Se encuentra el correo como una forma rápida de contacto para el soporte técnico

5.6 Cerrar sesión

- Para cerrar sesión, haga clic en la opción de cerrar sesión del menú desplegable.
- Al cerrar sesión será redirigido automáticamente a la pantalla de inicio de sesión.

III. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

1. Problemas de conexión Wi-Fi

Verificar la señal Wi-Fi:

Asegúrate de que los módulos de control estén dentro del alcance adecuado del router Wi-Fi y que no haya interferencias significativas.

• Revisar la configuración del router:

Asegúrate de que el router esté configurado correctamente para permitir la comunicación con los dispositivos Wi-Fi específicos (puede ser necesario configurar la lista blanca de direcciones MAC).

Actualizar el firmware:

Verifica si hay actualizaciones disponibles para el firmware de los módulos de control que puedan mejorar la estabilidad de la conexión Wi-Fi.

Reinicio de dispositivos:

Prueba reiniciar tanto el router como los módulos de control. A veces, esto puede resolver problemas temporales de conexión.

2. Errores en el sitio web

Actualizar la página:

Prueba actualizar (o hacer refresh a) la página, esto hará que cargue de nuevo y puede solucionar el problema.

Cambiar de navegador:

Puede que el navegador en uso no sea compatible con el sitio web, por lo que es recomendable probar otros navegadores.

3. Mal funcionamiento del aire acondicionado

• Reiniciar el sistema:

Prueba reiniciando el sistema presionando dos veces el botón de encendido/apagado.

• Limpiar obstrucciones:

En ocasiones la ventilación puede estar obstruida ya sea por polvo u otros escombros. Esto puede afectar la eficiencia y/o el funcionamiento del sistema, por lo que se debe de limpiar ocasionalmente.

IV. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE HARDWARE


1. Inicio del sistema


- Presione el botón de Encendido/Apagado para activar el sistema.
- Observará que el LCD se enciende mostrando la temperatura inicial y el estado del sistema.
- Los LEDs y el motor permanecerán apagados hasta que el sistema realice la primera lectura de temperatura.



2. Monitorización de la Temperatura

- La temperatura se actualiza cada segundo y se muestra en el LCD.
- Los LEDs cambian de estado según la temperatura actual:
- LED Azul: Encendido si la temperatura es < 18°C.
- LED Rojo: Encendido si la temperatura es > 25°C.
- Ambos LEDs apagados si la temperatura está entre 18°C y 25°C.





3. Respuesta del Motor

 El motor se activará automáticamente junto con el LED correspondiente cuando se detecten condiciones extremas de temperatura para iniciar acciones correctivas preconfiguradas.

V. MODOS DE FUNCIONAMIENTO EN HARDWARE

1. Modo calor

- Activación: Cuando la temperatura es menor a 19°C.
- Función: Activa sistemas de calefacción para mantener un ambiente cálido.
- Indicador: El LED azul se enciende para indicar la activación de este modo.

2. Modo Frío

- Activación: Cuando la temperatura supera los 25°C.
- Función: Activa sistemas de enfriamiento para mantener un ambiente fresco.
- Indicador: El LED rojo se enciende para indicar la activación de este modo.

3. Modo Ventilador

- Activación: Recomendado para mejorar la circulación del aire en cualquier condición de temperatura.
- Función: Activa el motor para circular el aire efectivamente.
- Indicador: Ambos LEDs parpadean alternativamente para indicar la activación de este modo.

4. Modo Automático

- Activación: Cuando se desea mantener la temperatura en un rango óptimo de 20°C a 24°C.
- Función: Ajusta automáticamente entre calefacción y enfriamiento según sea necesario para mantener la temperatura deseada.
- Indicador: Ambos LEDs se encienden simultáneamente cuando se activa este modo.

VI. GLOSARIO

- LED: "diodo emisor de luz" (Light Emitting Diode en inglés), es un dispositivo semiconductor que convierte la electricidad en luz.
- LCD: "pantalla de cristal líquido" (Liquid Crystal Display en inglés), es un tipo de pantalla que utiliza las propiedades de los cristales líquidos para mostrar imágenes.
- Hardware: Hardware es la parte física de un ordenador o sistema informático.
 Está formado por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. En este caso se refiere al sistema de "aire acondicionado" simulado.

VII. SOPORTE TÉCNICO

Para asistencia adicional, dudas o sugerencias, por favor contacte a nuestro equipo de soporte técnico:



Correo electrónico

soporte@ctrltemp.com



Teléfono

+52 55 84 98 51 97

Horas de atención

Lunes a Viernes

9:00 AM - 6:00 PM

(Hora Ciudad de México).