Manual de uso y mantenimiento del equipamiento

Introducción

Este manual describe el uso correcto de los equipos de la sala de cardio y de la sala de musculación, y la frecuencia con la que cada tipo de equipo recibe mantenimiento preventivo. Lo aplican los instructores y el personal de mantenimiento, y sirve de referencia para los socios.

Frecuencia de mantenimiento preventivo

Cada tipo de equipo tiene su propia frecuencia de mantenimiento preventivo: la cinta de correr cada 30 días, la bicicleta fija cada 45 días, el elíptico cada 60 días y la máquina de pesas cada 90 días.

Cada equipo tiene registrada la fecha de su último mantenimiento. Un equipo está atrasado cuando desde esa fecha pasaron más días que la frecuencia indicada para su tipo; en ese caso, la revisión se programa lo antes posible.

Los equipos nuevos todavía no tienen un mantenimiento registrado: se revisan por primera vez cuando se cumple la frecuencia de su tipo contada desde la fecha de compra.

Estados de un equipo

Un equipo puede estar operativo, en mantenimiento o fuera de servicio. Un equipo operativo puede usarse normalmente.

Un equipo en mantenimiento está siendo revisado o reparado y vuelve a estar disponible al terminar el trabajo. Un equipo fuera de servicio tiene una falla que impide usarlo y espera un repuesto o su reemplazo.

Cinta de correr

Uso correcto de la cinta de correr: antes de subir, verificar que la banda esté detenida y sujetar el clip de seguridad a la ropa; si el usuario se cae o se aleja, el clip detiene la cinta. Empezar caminando a baja velocidad y aumentarla de a poco.

Durante el ejercicio en la cinta de correr, mirar hacia adelante y no sostenerse de los pasamanos todo el tiempo. Nunca bajar de la cinta con la banda en movimiento: al terminar, reducir la velocidad hasta que se detenga.

Mantenimiento de la cinta de correr: requiere mantenimiento preventivo cada 30 días. La revisión incluye la lubricación de la banda, el control de la tensión y de la alineación de la banda, la limpieza del motor y la prueba del botón de parada de emergencia y del clip de seguridad.

Señales de falla en la cinta de correr: la banda patina o se desvía hacia un costado, la velocidad no responde a los controles, hay olor a quemado o ruidos fuertes en el motor.

Bicicleta fija

Uso correcto de la bicicleta fija: ajustar la altura del asiento para que la rodilla quede apenas flexionada con el pedal en el punto más bajo, y ajustar las correas de los pedales. La resistencia se regula con la perilla, de a poco y sin dejar de pedalear.

Mantenimiento de la bicicleta fija: requiere mantenimiento preventivo cada 45 días. La revisión incluye el ajuste de pedales y bielas, el control de la correa de transmisión y del sistema de resistencia, el ajuste del asiento y la limpieza general.

Señales de falla en la bicicleta fija: ruidos metálicos al pedalear, pedales flojos o una resistencia que no cambia al mover la perilla.

Elíptico

Uso correcto del elíptico: subir con el equipo detenido, apoyando primero un pie y después el otro sobre los pedales, y tomarse de los brazos móviles. Mantener la espalda recta y no invertir el sentido del movimiento de golpe.

Mantenimiento del elíptico: requiere mantenimiento preventivo cada 60 días. La revisión incluye la lubricación de los rieles y las articulaciones, el control de los rodamientos, el ajuste de los tornillos de los brazos y la limpieza de los rieles.

Señales de falla en el elíptico: chirridos, movimiento a los saltos o brazos con juego.

Máquina de pesas

Uso correcto de la máquina de pesas: ajustar el asiento y los apoyos a la altura del usuario antes de empezar y elegir la carga con el pasador, verificando que quede insertado por completo en la placa.

Durante el ejercicio en la máquina de pesas, hacer movimientos controlados en la ida y en la vuelta, sin soltar el peso de golpe. Nunca poner las manos entre las placas ni cerca de las poleas en movimiento.

Mantenimiento de la máquina de pesas: requiere mantenimiento preventivo cada 90 días. La revisión incluye el control de cables y poleas para detectar desgaste, la lubricación de las guías, el ajuste de pasadores y tornillos y la revisión de los tapizados.

Señales de falla en la máquina de pesas: un cable deshilachado, una polea que traba o placas que no corren libremente. Un cable deshilachado deja la máquina fuera de servicio de inmediato.

Qué hacer ante una falla

Ante una falla, el socio deja de usar el equipo de inmediato y avisa a un instructor o en recepción. Nunca debe intentar repararlo por su cuenta.

El instructor señaliza el equipo para que nadie lo use y registra la falla. El personal de mantenimiento evalúa el problema: si la reparación puede hacerse en el momento, el equipo queda en mantenimiento; si hace falta un repuesto o la falla compromete la seguridad, el equipo queda fuera de servicio hasta su reparación o reemplazo.

Antes de volver a habilitar un equipo, se prueba su funcionamiento completo y se actualiza la fecha de su último mantenimiento.

Limpieza diaria

Todos los equipos se limpian al final de cada jornada con un paño húmedo y un producto no abrasivo, sin rociar líquido sobre los paneles electrónicos. La limpieza diaria no reemplaza el mantenimiento preventivo.