



## 以 SIMATIC SD 格式表示 SCL 程序代码

### 通过 Openness 导出和导入 SIMATIC SD 格式的 SCL 块

同样地，SCL 块也支持以 SIMATIC SD 格式进行导出和导入。通过 Openness 和 VCI 均可实现转换。

成功导出 SCL 块不要求编译过程无错误，因此可创建可供其它编程人员进一步开发的接口或模板。

块接口可转换为表格视图和文本视图。s7dcl 文件的 Pragma 指令指定了使用的视图：

- 使用表格视图的 SCL 块：{S7\_EditorMode = "SCL"}
- 使用文本视图的 SCL 块：{S7\_EditorMode = "[SCL, TextuallInterface]"}

该 Pragma 指令仅可用于纯 SCL 块，不适用于 LAD/FBD 块中的 SCL 程序段。

#### 说明

##### 导入 SCL 块时可能出现数据丢失。

若在 TIA Portal 中以文本接口视图导入 SIMATIC SD 格式的 SCL 块，可能会导致导入过程中出现临时数据丢失。请检查所导入块的一致性，或在 SCL 块变量声明中使用表格视图。

按照 Pragma 指令，变量声明的执行方式与使用 SIMATIC SD 格式导出 LAD 块的方式类似。程序代码位于关键字“NETWORK”与“END\_NETWORK”之间。在 SIMATIC SD 格式中，语法与块中 SCL 代码的语法完全一致。

导出 SCL 块时，会保留以下信息：

- 注释的多语言信息
- 系统定义关键字的大小写敏感性
- 代码缩进

附加文本会导出到 s7res 文件中。若需根据类型从 SCL 块中导出程序代码的注释和多语言注释，必须在 TIA Portal 块中按以下方式标记：

- 单行注释：//
- 使用一种语言的多行注释：(\*...\*)
- 使用多种语言的多行注释：(/\*...\*/)

若需根据类型将程序代码的注释和多语言注释导入 TIA Portal，必须在 s7dcl 文件中按以下方式标记：

- 单行注释：//
- 使用一种语言的多行注释：(\*...\*)
- 使用多种语言的多行注释：{ S7\_MLC := "MLC\_myID" }